

LEXIBOOK




LAROUSSE

Mode d'emploi
Le dictionnaire français Larousse
D800FR

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	2	JEUX	9
GUIDE DES TOUCHES	3	Jeu du Pendu	9
BIEN DEMARRER	4	Jeu du Méli-mélo	10
Retirer la languette de protection de la pile	4	Anagrammes	10
Ouvrir et refermer l'appareil	4	CALCULATRICE	11
Mise en marche	4	Calculatrice simple	11
Aide à l'écran	4	Calculatrice détaillée	11
Contraste écran	5	CONVERSIONS MONETAIRES	11
AFFICHAGE ZOOM	5	Conversion entre monnaies des principaux pays de la zone Euro	12
Afficher en format Zoom	5	Conversion avec une monnaie hors zone Euro	12
Revenir en mode Normal	5	Consulter les taux enregistrés	12
FONCTION DICTIONNAIRE	5	Rappel	13
Saisir un mot	5	CONVERSIONS METRIQUES	13
Lire l'article du dictionnaire	6	HORLOGE	13
FONCTION HYPERTEXTE	6	TABEAU DES SIGNES CONVENTIONNELS ET ABREVIATIONS	14
SYNONYMES ET MOTS CONTRAIRES	6	REMPLACEMENT DE LA PILE	17
CONJUGAISON DES VERBES	7	PRECAUTIONS D'EMPLOI	17
INDEX ALPHABETIQUE	7	GARANTIE	18
RESOLUTION DE MOTS CROISES/ LETTRES MANQUANTES	8		
TOUCHE MAGIQUE	8		
MEMO-LISTE	9		

INTRODUCTION














Félicitations ! Nous sommes heureux de vous compter aujourd'hui parmi les très nombreux utilisateurs des produits Lexibook®. Vous venez d'acheter le dictionnaire du français « LAROUSSE » D800FR. Ce produit a été conçu pour vous fournir des définitions claires, précises et complètes. Il contient plus de 50,000 mots répertoriés, un dictionnaire des synonymes et des mots contraires, des jeux de lettres et de nombreuses fonctions pratiques et faciles à utiliser.














Pour vous familiariser avec toutes ces fonctions, nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le dictionnaire et de le conserver à portée de main pour les premières utilisations.

Note : La base de données du D800FR a été conçue à partir du « Larousse Pratique » et du « Larousse Poche ».

GUIDE DES TOUCHES



-  Touche Marche/Arrêt.
-  Accès au mode dictionnaire.
-  Affiche les synonymes.
-  Affiche les conjugaisons des verbes.
-  Index alphabétique.
-  Mémo-liste.
-  Menu fonctions secondaires :
Affichage, Contraste écran, Jeux,
Calculatrice, Monnaies, Mesures,
Horloge.
-  Calculatrice, conversions Euro et
conversions métriques.
-  Affiche l'aide à l'écran.
-  Efface le dernier caractère tapé.
-  Revient au début de la définition.
-  Affiche la définition du mot tapé;
Confirme un choix.
-  Touche SHIFT pour taper des
majuscules ou des lettres accentuées.

-  Touche CTRL pour les raccourcis clavier.
-  Tiret.
-  Apostrophe.
-  Clavier AZERTY.
-  Touches de chiffre en mode
calculatrice et en mode conversion.
-  Touches d'opération en mode
calculatrice et en mode conversion.
-  Touches d'opération en mode
calculatrice et en mode conversion.
-  Flèches directionnelles.
-  Le point d'interrogation remplace une lettre inconnue
pour la résolution de mots croisés.
-  L'étoile remplace une suite de lettres.
-  Touche EFFACE pour revenir à l'écran **Tapez un mot.**
-  Tape un espace.
-  Touche ECHAP pour revenir à l'écran
précédent.

BIEN DEMARRER

Avant d'allumer l'unité, assurez-vous d'avoir enlevé l'étiquette statique de l'écran LCD.

Retirer la languette de protection de la pile

A la première utilisation du dictionnaire « LAROUSSE » de Lexibook®, veillez à retirer la languette plastique de protection des piles à l'arrière de l'appareil.

Note : Si après cette manipulation l'appareil ne se met pas en route, procédez à un Reset :



1. Localisez le trou du RESET situé au dos de l'unité.
2. Insérez une pointe fine et appuyez doucement.

Ouvrir et refermer l'appareil

Pour ouvrir l'appareil, appuyez sur le bouton rouge sur le devant du boîtier.


Pour le refermer, rabaissez le couvercle et appuyez jusqu'à entendre le « clic » de fermeture.











Mise en marche

1. Appuyez sur  pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez à nouveau sur  pour l'arrêter.








Note : Si aucune touche n'est utilisée pendant 3 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Aide à l'écran

Vous pouvez obtenir de l'aide à tout moment en appuyant sur la touche . Le dictionnaire « LAROUSSE » D800FR affichera alors la liste des rubriques d'aide disponibles :

- | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. Affichage Zoom. | 8. Index alphabétique. | 15. Conversion métrique. |
| 2. Rechercher une définition. | 9. Mémo-liste. | 16. Horloge. |
| 3. Lettres capitales et lettres accentuées. | 10. Jeu du Pendu. | 17. Résolution des mots croisés. |
| 4. Correction d'orthographe. | 11. Jeu du Méli-mélo. | 18. Touche magique. |
| 5. Hypertexte. | 12. Anagrammes. | 19. Contraste écran. |
| 6. Dictionnaire des synonymes. | 13. Calculatrice. | |
| 7. Conjugaison des noms, adjectifs ou verbes. | 14. Conversion Euro. | |
-
1. Utilisez les flèches  ou  pour passer d'une rubrique à l'autre jusqu'à trouver celle que vous cherchez.
 2. Appuyez sur **ENTRER** pour afficher le message d'aide.
 3. Utilisez les flèches  ou  pour afficher les lignes suivantes du texte.
 4. Appuyez simultanément sur la touche  et sur la flèche  ou  pour passer directement à l'écran suivant ou précédent.
 5. Pour revenir au début du paragraphe, appuyez sur la touche .
 6. Pour revenir à la liste des rubriques appuyez sur .
 7. Pour revenir au mode dictionnaire appuyez sur .

Contraste Ecran

1. Appuyez sur la touche MENU  pour afficher les fonctions secondaires.
2. Utilisez la touche  pour sélectionner **Contraste écran**.
3. Appuyez sur **ENTREER** pour confirmer.
4. Utilisez les flèches  ou  pour diminuer ou augmenter le contraste.
5. Appuyez sur **ENTREER** pour confirmer.
6. Pour revenir à la liste des fonctions secondaires, appuyez sur les touches  ou .
7. Pour revenir à l'écran **Tapez un mot**, appuyez sur la touche .



AFFICHAGE ZOOM

Le dictionnaire du français « LAROUSSE » D800FR de Lexibook® vous offre deux formats d'affichage : **Normal** et **Zoom**.



Le format **Normal** affiche des caractères standards (5 x 5 points) et peut afficher jusqu'à 4 lignes par écran. C'est le format d'affichage par défaut.

Le format **Zoom** affiche des caractères plus gros (5 x 7 points) pour un plus grand confort de lecture. 3 lignes par écran sont affichées sous ce format.

Afficher en format Zoom






1. Appuyez sur la touche MENU . L'option **Affichage** est sélectionnée.
2. Appuyez sur **ENTREER** pour confirmer. Le format d'affichage en cours est sélectionné (par défaut, **Normal**).
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Zoom** et appuyez sur **ENTREER**. Aussitôt le format d'affichage est réactualisé.
4. Appuyez sur n'importe quelle touche de fonction pour sortir de l'option.

Revenir en mode Normal

1. Appuyez sur la touche MENU . L'option **Affichage** est sélectionnée.
2. Appuyez sur **ENTREER** pour confirmer. Le format d'affichage en cours, **Zoom**, est sélectionné.
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Normal** et appuyez sur **ENTREER**. Aussitôt le format d'affichage est réactualisé.
4. Appuyez sur n'importe quelle touche de fonction pour sortir de l'option.

FONCTION DICTIONNAIRE

Saisir un mot

1. Pour revenir au mode dictionnaire appuyez sur la touche . L'écran affiche **Tapez un mot**.
2. Tapez le mot voulu et appuyez sur **ENTREER** pour obtenir son article du dictionnaire.
3. Pour corriger en cours de frappe, appuyez sur  pour effacer le dernier caractère tapé ou sur les touches  ou  pour positionner le curseur à l'endroit voulu pour insérer un nouveau caractère. Pour tout effacer appuyez sur la touche .
4. Avant d'afficher l'article, le dictionnaire vérifie l'orthographe du mot tapé. Si le mot est correct, le dictionnaire affiche directement l'article du dictionnaire.

- Si le mot est mal orthographié, le dictionnaire proposera une liste de corrections. Si la liste est longue, utilisez les flèches (▼) ou (▲) pour faire défiler les mots proposés. Pour revenir directement au début de la liste appuyez sur la touche (↶).
- Sélectionnez le mot correct dans la liste et appuyez sur **ENTRER** pour voir son article du dictionnaire.

Note :

- Pour taper une lettre majuscule appuyez sur la touche (⇧) + une fois sur la lettre voulue.
- Pour taper une lettre accentuée, maintenez la touche (⇧) enfoncée et appuyez plusieurs fois sur la lettre voulue pour taper ses différentes formes accentuées.

Exemple : Appuyez sur (⇧) + **E** pour afficher « **E** » puis sur **E** à nouveau pour afficher « **é** », puis à nouveau sur **E** pour afficher « **è** », etc...

Lire l'article du dictionnaire

- Le mot sélectionné est affiché en gras. La catégorie grammaticale est affichée en abrégés (se référer à la section « Tableau des signes conventionnels et abrégés », p.14 de ce manuel).
- Si l'article est long, utilisez les flèches (▼) ou (▲) pour afficher les lignes suivantes, une par une. Pour afficher directement l'écran suivant appuyez sur (⇧) + (▼).
- Pour revenir directement au début de l'article appuyez sur la touche (↶).
- Si le mot a plusieurs sens, le symbole (▶) est affiché à l'écran. Appuyez sur la flèche (▶) pour voir les autres définitions.
- Pour revenir au mot tapé appuyez sur (ECH).
- Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche (EFF) pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

FONCTION HYPERTEXTE

La fonction hypertexte permet de rechercher l'article d'un mot contenu dans un article du dictionnaire.

- Une fois l'article du dictionnaire affiché appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner le premier mot de la définition.
- Utilisez les touches des flèches directionnelles pour déplacer la sélection sur le mot voulu.
- Appuyez sur **ENTRER** pour afficher son article du dictionnaire.
- Pour revenir à l'article initial, appuyez sur la touche (ECH).
- Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche (EFF) pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

SYNONYMES ET MOTS CONTRAIRES

- Une fois l'article du dictionnaire d'un mot affiché, appuyez sur la touche (SYN) pour afficher une liste de synonymes et de mots contraires correspondants.
- Si la liste est longue, utilisez les flèches (▼) ou (▲) pour faire défiler les mots proposés.
- Pour revenir directement au début de la liste appuyez sur la touche (↶).
- Pour afficher la définition exacte de l'un des synonymes ou mots contraires proposés, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner le premier mot de la définition. Utilisez les touches des flèches directionnelles pour sélectionner le mot voulu et appuyez sur **ENTRER**.

5. Pour revenir à la liste de synonymes et de mots contraires appuyez sur **ECH**.
6. Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

CONJUGAISON DES VERBES

Le dictionnaire « LAROUSSE » de Lexibook® conjugue tous les verbes aux temps de conjugaison suivants :

- | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| • Présent indicatif | • Subjonctif imparfait | • Participe passé | • Futur antérieur passif |
| • Imparfait | • Subjonctif passé | • Auxiliaire | • Subjonctif présent passif |
| • Passé simple | • Subjonctif plus-que-parfait | • Indicatif présent passif | • Subjonctif imparfait passif |
| • Futur indicatif | • Conditionnel présent | • Imparfait passif | • Subjonctif passé passif |
| • Passé composé | • Conditionnel passé | • Passé simple passif | • Subjonctif plus-que-parfait passif |
| • Plus-que-parfait | • Impératif présent | • Indicatif futur passif | • Conditionnel présent passif |
| • Passé antérieur | • Impératif passé | • Passé composé passif | • Conditionnel passé passif |
| • Futur antérieur | • Participe présent | • Plus-que-parfait passif | • Impératif présent passif |
| • Subjonctif présent | • Participe passé composé | • Passé antérieur passif | • Impératif passé passif |

1. A l'écran **Tapez un mot**, tapez le verbe et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir son article du dictionnaire.
2. Si le verbe est aussi un nom ou une locution, appuyez sur les touches **▶** et **◀** pour rechercher et afficher la définition du verbe.
3. Appuyez sur la touche **CONJ** pour obtenir sa conjugaison au premier temps, le Présent de l'indicatif.
4. Les premières personnes du singulier sont affichées. Pour voir la suite de la conjugaison utilisez la touche **▼**. Pour afficher directement l'écran suivant appuyez sur **⬆** + **▼**.
5. Pour afficher les conjugaisons aux autres temps, appuyez sur les touches **▶** et **◀** pour les faire défiler.
6. Pour revenir à l'article du dictionnaire du verbe appuyez sur **ECH**.
7. Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

INDEX ALPHABETIQUE

Vous pouvez « feuilleter » le D800FR par ordre alphabétique en commençant à l'endroit que vous désirez.

1. Appuyez sur la touche **EFF** pour afficher l'écran **Tapez un mot**.
2. Tapez la ou les premières lettres d'un mot ou même un mot entier et appuyez sur la touche **INDX** pour afficher la liste alphabétique des entrées du Dictionnaire en partant de votre frappe.
3. Utilisez les flèches **▼** ou **▲** pour faire défiler les mots du dictionnaire (suivants ou précédents).
4. Pour voir un article du dictionnaire, sélectionnez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER**.
5. Pour revenir à la liste alphabétique appuyez sur **ECH**.
6. Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

RESOLUTION DE MOTS CROISES/LETTRES MANQUANTES

Si vous n'êtes pas sûr(e) de certaines lettres dans un mot, vous pouvez utiliser la touche pour taper un point d'interrogation ? à leur place. Cette fonction vous sera également utile pour résoudre des mots croisés ou trouver des mots qui correspondent à certains critères (voir section suivante).

Exemple : vous cherchez un mot de 7 lettres dont la première lettre est **c**, la quatrième **t** et la dernière **d**.

1. A l'écran **Tapez un mot**, tapez : **c???t??d**, puis appuyez sur **ENTRER** pour lancer une recherche et trouver tous les mots possibles.
2. L'écran affiche **Patientez...** puis le premier mot d'une liste de mots correspondant à vos critères de recherche : **castard**.
3. Lorsqu'il y a plus d'un mot correspondant possible, utilisez les flèches ou pour faire défiler les propositions de la liste.
4. Pour voir un article du dictionnaire, sélectionnez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER**.
5. Pour revenir à la liste alphabétique appuyez sur .
6. Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

Note : Si le mot recherché n'est pas dans la base de données du D800FR, les messages **Pas dans la liste** puis **Tapez un autre mot** s'afficheront et vous reviendrez à l'écran **Tapez un mot**.

TOUCHE MAGIQUE

Appuyez sur la touche pour taper un astérisque à la place d'une série de lettres inconnues, au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Cette fonction vous permettra de trouver tous les mots débutant, contenant ou finissant avec les lettres que vous avez tapées.

Exemple 1 : pour trouver tous les mots commençant par les lettres **bre**.

1. A l'écran **Tapez un mot**, tapez **bre***, puis appuyez sur **ENTRER** pour trouver tous les mots possibles.
2. L'écran affiche **Patientez....**, puis le premier mot d'une liste de mots correspondant à vos critères de recherche : **break**.
3. Lorsqu'il y a plus d'un mot correspondant possible, utilisez les flèches ou pour faire défiler les propositions de la liste.
4. Pour voir un article du dictionnaire, sélectionnez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER**.
5. Pour revenir à la liste alphabétique appuyez sur .
6. Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

Exemple 2 : pour trouver tous les mots commençant par la lettre **b** et finissant par les lettres **tion**.

A l'écran **Tapez un mot**, tapez **b*tion**. Appuyez sur **ENTRER** pour trouver tous les mots correspondant à vos critères de recherche puis répétez les étapes 3 à 5 de l'exemple 1.

Exemple 3 : pour trouver tous les mots se terminant par les lettres **tion**.

A l'écran **Tapez un mot**, tapez ***tion**. Appuyez sur **ENTRER** pour trouver tous les mots correspondant à vos critères de recherche puis répétez les étapes 3 à 5 de l'exemple 1.







Remarque : La fonction ? peut être aussi utilisée de la même manière.

Exemple : pour trouver tous les mots de 9 lettres finissant par **tion**, tapez **?????tion**, puis appuyez sur **ENTRER**.

Note : Si le mot recherché n'est pas dans la base de données du D800FR, les messages **Pas dans la liste** puis **Tapez un autre mot** s'afficheront et vous reviendrez à l'écran **Tapez un mot**.

MEMO-LISTE





Pour retrouver facilement les définitions de quelques mots que vous souhaitez conserver, vous pouvez les enregistrer dans la mémo-liste du dictionnaire électronique D800FR de Lexibook®.

1. Affichez l'article du dictionnaire du mot que vous souhaitez conserver dans la mémo-liste.
2. Appuyez sur la touche . L'écran vous demande **Ajouter? O/N**.
3. Appuyez sur **O** (oui) pour l'enregistrer dans la mémo-liste ou sur **N** (non) pour annuler.
4. Pour retrouver ce mot, partez de l'écran **Tapez un mot** et appuyez directement sur .
5. L'écran affiche la liste des mots contenus dans la mémo-liste. Utilisez les flèches  ou  pour sélectionner le mot voulu.
6. Appuyez sur **ENTRER** pour voir son article du dictionnaire.
7. Pour revenir à la mémo-liste appuyez sur .
8. Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

JEUX

Le D800FR propose trois jeux de lettres : le Pendu, le Méli-mélo et les Anagrammes.

Jeu du Pendu

1. Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des autres fonctions du dictionnaire.
2. Utilisez la touche  pour sélectionner l'option **Jeux**.
3. Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des jeux disponibles. **JEU DU PENDU** est déjà sélectionné. Appuyez à nouveau sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.
4. L'écran vous demande d'indiquer la longueur du mot à trouver, minimum 3 lettres et maximum 13 lettres. Appuyez sur la touche  pour augmenter le nombre de lettres ou sur la touche  pour le diminuer.
5. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.
6. L'écran affiche une série de points d'interrogation représentant les lettres du mot à deviner. Le chiffre 9 indique le nombre de chances pour jouer.
7. Proposez des lettres en appuyant sur leur touche respective. Si la lettre est correcte elle sera insérée à sa place dans le mot. Si la lettre n'est pas dans le mot, l'écran avertira **Il n'y a pas de ...** et le nombre de chances restant à jouer diminuera d'autant. Si vous tapez une lettre déjà donnée, l'écran affichera **déjà utilisé** sans diminuer le nombre de chances.

- Si vous devinez le mot avant d'épuiser toutes vos chances vous avez gagné. Sinon vous avez perdu et le D800FR affichera le mot correct que vous n'avez pas trouvé.
- A la fin de chaque partie, le Dictionnaire vous demandera **Vous rejouez ? O/N**. Appuyez sur **O** pour rejouer ou sur **N** pour annuler et sortir du jeu.
- Vous pouvez également, à ce moment, appuyer directement sur **ENTRER** pour afficher l'article du dictionnaire du mot.
- Appuyez sur la touche **[ECH]** pour abandonner le jeu en cours et obtenir la réponse correcte.
- Appuyez sur **[EFF]** pour revenir à la liste des fonctions du menu. Appuyez une deuxième fois sur **[EFF]** pour revenir à l'écran **Tapez un mot** (mode dictionnaire).

Jeu du Méli-mélo

- Appuyez sur la touche **[F]** pour accéder à la liste des autres fonctions du dictionnaire D800FR.
- Utilisez la touche **[V]** pour sélectionner l'option **Jeux**.
- Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des jeux disponibles. **JEU DU PENDU** est déjà sélectionné. Appuyez sur la touche **[V]** pour sélectionner l'option **JEU DU MELI-MELO**.
- Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.
- L'écran vous demande d'indiquer la longueur du mot à trouver, minimum 3 lettres et maximum 13 lettres. Appuyez sur la touche **[D]** pour augmenter le nombre de lettres ou sur la touche **[G]** pour le diminuer.
- Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix et lancer le jeu.
- L'écran affiche une série de points d'interrogation correspondant aux lettres du mot et le mot lui-même dans le désordre. Ex : **TCARAAHNOIDIC**.
Le chiffre 9 indique le nombre de chances pour jouer.
- Tapez le mot que vous pensez correspondre aux lettres et appuyez sur **ENTRER** pour savoir si c'est correct.
- Si le mot proposé n'est pas le bon, vous perdez une chance et vous êtes invité à essayer à nouveau : **Essayez encore**.
- Si vous devinez le mot avant d'épuiser toutes vos chances vous avez gagné. Sinon vous avez perdu et le D800FR affichera le mot correct que vous n'avez pas trouvé.
- A la fin de chaque partie, le dictionnaire vous demandera **Vous rejouez ? O/N**. Appuyez sur **O** pour rejouer ou sur **N** pour annuler et sortir du jeu.
- Vous pouvez également, à ce moment, appuyer directement sur **ENTRER** pour afficher l'article du dictionnaire du mot.
- Appuyez sur la touche **[ECH]** pour abandonner le jeu en cours et obtenir la réponse correcte.
- Appuyez sur **[EFF]** pour revenir à la liste des fonctions.
- Appuyez une deuxième fois sur **[EFF]** pour revenir à l'écran **Tapez un mot** (mode dictionnaire).

Anagrammes

- Appuyez sur la touche **[F]** pour accéder à la liste des autres fonctions du dictionnaire D800FR.
- Utilisez la touche **[V]** pour sélectionner l'option **Jeux**.
- Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des jeux disponibles. **JEU DU PENDU** est déjà sélectionné. Appuyez sur la touche **[V]** pour sélectionner l'option **ANAGRAMMES**.
- Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix. L'écran affiche **Tapez des lettres**.
- Tapez les lettres dont vous souhaitez connaître les anagrammes et appuyez sur **ENTRER**.
- S'il y a plusieurs anagrammes, le dictionnaire affichera la liste. Utilisez les flèches **[V]** ou **[D]** pour sélectionner le mot anagramme voulu. Appuyez sur **ENTRER** pour voir son article du dictionnaire.

- Appuyez sur la touche **ECH** pour revenir à la liste des mots anagrammes.
- Appuyez sur **EFF** pour revenir à la liste des fonctions.
- Appuyez une deuxième fois sur **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez un mot** (mode dictionnaire).

CALCULATRICE

Appuyez sur la touche **☰** une fois pour accéder à la calculatrice.
Il y a deux formats d'affichage possibles pour la calculatrice. L'affichage simple et l'affichage détaillé.

Calculatrice simple

La version simple de la calculatrice du Dictionnaire affiche les chiffres en grand pour une meilleure lisibilité. C'est le mode d'affichage par défaut pour la calculatrice.

- Appuyez sur la touche **☰** pour accéder à la liste des autres fonctions du D800FR.
- L'écran affiche la liste des fonctions : appuyez sur **▼** pour sélectionner l'option **Calculatrice**.
- Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des options de la calculatrice. **Version simple** est déjà sélectionnée. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.
- Dès lors les touches avec les chiffres et les fonctions calcul sont toutes accessibles pour effectuer vos opérations. La touche **ECH** vous permet d'effacer l'écran pour recommencer une autre opération.
- Pour quitter la calculatrice appuyez sur la touche **EFF**.

Calculatrice détaillée

La version détaillée de la calculatrice du dictionnaire garde affiché l'historique des opérations pour vous permettre de vérifier celles que vous avez effectuées précédemment.

- Appuyez sur la touche **☰** pour accéder à la liste des autres fonctions du D800FR.
- L'écran affiche la liste des fonctions : appuyez sur **▼** pour sélectionner l'option **Calculatrice**.
- Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des options de la calculatrice. **Version simple** est déjà sélectionnée. Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **version détaillée**.
- Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.
- Dès lors les touches avec les fonctions calcul sont toutes accessibles pour effectuer vos opérations. La touche **ECH** vous permet d'effacer l'écran pour recommencer une autre opération.
- Pour quitter la calculatrice appuyez sur la touche **EFF**.

Note : Pour entrer un chiffre négatif, tapez d'abord le montant puis appuyez sur la touche **N⁻** pour taper le signe « - ».

CONVERSIONS MONETAIRES

La conversion Euro à taux fixe concerne onze monnaies ayant un taux fixe par rapport à l'Euro. Les taux Euro de ces monnaies sont déjà préenregistrés dans le Dictionnaire D800FR :

- Franc français (**FRF**)
- Franc belge (**BEF**)
- Peseta espagnole (**ESP**)
- Florin néerlandais (**NLG**)
- Mark allemand (**DEM**)
- Schilling autrichien (**ATS**)
- Lire italienne (**ITL**)
- Mark finlandais (**FIM**)
- Livre irlandaise (**IEP**)
- Franc luxembourgeois (**LUF**)
- Escudo portugais (**PTE**)

Conversion entre monnaies des principaux pays de la zone Euro




1. Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour afficher les conversions monétaires. Vous pouvez également appuyez sur MENU  puis appuyez sur  pour sélectionner l'option **Monnaies**. Appuyez sur **ENTRER**.
2. La combinaison de monnaies par défaut est **EURO>FRF** (francs) où l'Euro est la monnaie-source.
3. Pour effectuer une conversion de l'Euro vers le franc, tapez directement le montant en Euros en utilisant les touches de chiffres. Il s'affichera instantanément en francs. Pour revenir à zéro appuyez sur la touche .
4. Pour effectuer une conversion du franc vers l'Euro, appuyez sur la touche  pour avoir le Franc en monnaie-source et tapez votre montant en francs. Pour changer à nouveau le sens de conversion, appuyez sur la touche .
5. Pour changer de monnaie, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la monnaie-source. Utilisez les flèches  ou  pour faire défiler les monnaies disponibles et appuyez sur **ENTRER** quand la monnaie voulue est affichée.
6. Pour changer la seconde monnaie, appuyez sur  ou  puis appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la monnaie-cible. Utilisez les flèches  ou  pour faire défiler les monnaies disponibles et appuyez sur **ENTRER** quand la monnaie voulue est affichée.
7. Vous pouvez alors effectuer normalement vos conversions.
8. Pour quitter la fonction « conversion monétaire », appuyez sur la touche .

Conversion avec une monnaie hors zone Euro




Il y a trois monnaies hors zone Euro dans la liste de monnaies disponibles:

- Livre anglaise (GBP)
- Dollar américain (USD)
- Yen japonais (JPY)

Les taux de ces monnaies ne sont pas préenregistrés. Il vous faut les indiquer :

1. Si l'une des deux ou les deux monnaies sélectionnées sont hors de la zone Euro, l'écran vous demande d'entrer un taux Euro pour chaque monnaie concernée.
2. Tapez le taux pour 1 Euro et appuyez sur **ENTRER**.
3. Vous pouvez maintenant effectuer vos conversions comme décrit dans le paragraphe précédent : tapez directement un montant pour obtenir instantanément sa conversion. Utilisez les flèches  ou  pour changer le sens de conversion.
4. Pour quitter la fonction « conversion monétaire », appuyez sur la touche .

Consulter les taux enregistrés

1. En mode conversions monétaires, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la première monnaie.
2. Appuyez sur **ENTRER** une deuxième fois pour afficher la liste des taux enregistrés. Vous pouvez également appuyer simultanément sur la touche  et la touche **T**.
3. Utilisez les flèches  ou  pour consulter la liste des taux.
4. Vous pouvez modifier les taux enregistrés des monnaies hors Euroland (GBP, USD et JPY) en sélectionnant dans la liste le taux à modifier et en appuyant sur **ENTRER**.
5. Le taux Euro clignote pour vous permettre une nouvelle saisie.

6. Saisissez le nouveau taux et appuyez sur **ENTRER**.

Rappel

Les taux des monnaies zone Euro ne sont pas modifiables. Pour quitter la fonction « conversion monétaires », appuyez sur la touche **EFF**.

CONVERSIONS METRIQUES

9 combinaisons d'unités de mesure sont préenregistrées avec leur taux :

Distance

- Inch – cm
- Mile – km
- Yard – m
- Feet – m

Température

- °C – °F

Poids

- Oz – gramme
- Lb – kg

Volume

- US gallon – litre
- UK gallon – litre

1. Appuyez sur la touche **☰** pour accéder aux autres fonctions du dictionnaire électronique « LAROUSSE » D800FR de Lexibook.
2. L'écran affiche la liste des fonctions. Appuyez sur **▼** pour sélectionner l'option **Mesures**. Appuyez sur **ENTRER**.
3. La combinaison de mesures par défaut est **Inch>cm**. Pour effectuer une conversion, tapez directement le montant en inches en utilisant les touches de chiffres. Le résultat s'affichera instantanément en cm. Pour revenir à zéro appuyez sur la touche **ECH**.
4. Pour inverser le sens de la conversion, appuyez sur la touche **▼** et tapez votre montant en cm. Pour changer à nouveau le sens de conversion, appuyez sur la touche **▲**.
5. Pour passer à une autre conversion, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la première unité.
6. Utilisez les flèches **▼** ou **▲** pour faire défiler les autres combinaisons et appuyez sur **ENTRER** quand la combinaison voulue est affichée.
7. Pour consulter les taux de conversion, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la première unité puis à nouveau sur **ENTRER** pour afficher la liste des taux enregistrés. Le taux de la combinaison métrique sélectionnée est sélectionné. Vous pouvez également appuyer simultanément sur la touche **CTRL** et la touche **T**.
8. Utilisez les flèches **▼** ou **▲** pour consulter la liste des taux. Les taux de conversion des unités de mesure ne sont pas modifiables. Pour quitter la fonction « conversion métrique », appuyez sur la touche **EFF**.

HORLOGE

1. Appuyez sur la touche **☰** pour accéder aux autres fonctions du Dictionnaire D800FR.
2. L'écran affiche la liste des fonctions. Appuyez sur **▼** pour sélectionner l'option **Horloge**.
3. Appuyez sur **ENTRER** pour afficher la date et l'heure.
4. Pour modifier la date et l'heure appuyez sur **ECH**. Le premier chiffre de la date clignote.
5. Tapez la nouvelle date dans le format (JJ-MM-AAAA) puis appuyez sur **ENTRER**.
6. Le premier chiffre de l'heure clignote. Tapez l'heure exacte (format 24 heures) puis appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.
7. Pour afficher l'horloge à tout moment en mode dictionnaire, appuyez simultanément sur la touche **CTRL** et sur la touche **H**.

TABLEAU DES SIGNES CONVENTIONNELS ET ABREVIATIONS

Ce tableau présente les abréviations utilisées dans le dictionnaire, ainsi que certains des signes conventionnels et symboles.

* placé avant un mot (notamment un mot commençant par un h), signale que ce mot se prononce sans liaison et sans élision.

1, 2... numéros généraux correspondant à un regroupement de sens apparentés ou de formes semblables.

abrév. abréviation

adj et n. adjectif et nom

adj et n.m. adjectif et nom masculin

adj. adjectif

adj. dém. adjectif démonstratif

adj. dém. fém. adjectif démonstratif féminin

adj. dém. pl. adjectif démonstratif pluriel

adj. et n. inv. en genre. adjectif et nom invariable en genre

adj. et n.f. adjectif et nom féminin

adj. et n.m. pl. adjectif et nom masculin pluriel

adj. et pron. indéf. adjectif et pronom indéfini

adj. exclam. adjectif exclamatif

adj. f. adjectif féminin

adj. f. et n.f. adjectif féminin et nom féminin

adj. indéf. adjectif indéfini

adj. indéf. pl. adjectif indéfini pluriel

adj. interr. adjectif interrogatif

adj. inv. adjectif invariable

adj. inv. en genre adjectif invariable en genre

adj. inv. et adv. adjectif invariable et adverbe

adj. inv. et loc. adv. adjectif invariable et locution adverbiale

adj. inv. et n. adjectif invariable et nom

adj. inv. et n. inv. adjectif invariable et nom invariable

adj. inv. et n.m. adjectif invariable et nom masculin

adj. inv. et n.m. inv. adjectif invariable et nom masculin invariable

adj. m. adjectif masculin

adj. m. et n.m. adjectif masculin et nom masculin

adj. m. inv. adjectif masculin invariable

adj. m. sing. adjectif masculin singulier

adj. num. adjectif numérique

adj. num. card. adjectif numérique cardinal

adj. num. card. inv. adjectif numérique cardinal invariable

adj. num. et n.m. adjectif numérique et nom masculin

adj. num. ord. adjectif numérique ordinal

adj. num. ord. et n. adjectif numérique ordinal et nom

adj. ord. adjectif ordinal

adj. pl. adjectif pluriel

adj. poss. adjectif possessif

adj. poss. fém. adjectif possessif féminin

adj. poss. pl. adjectif possessif pluriel

adj. qualificatif. adjectif qualificatif

adj. relat. adjectif relatif

adj. relat. indéf. adjectif relatif indéfini

adj. sing. et n. sing. adjectif singulier et nom singulier

adj.f. adjectif féminin

ANC. ancien, anciennement (s'applique à une chose qui n'existe plus)

adv. adverbe

adv. d'affirmation. adverbe d'affirmation

adv. de quantité. adverbe de quantité

adv. et adj. adverbe et adjectif

adv. et adj. inv. adverbe et adjectif invariable

adv. exclam. adverbe exclamatif

adv. interr. adverbe interrogatif

adv. relat. adverbe relatif

anc.fr. ancien français

ARG. argot

ARG.SCOL. argot scolaire

art. article

art. déf. article défini

art. déf. fém. sing. article défini féminin singulier

art. déf. masc. article défini masculin

art. déf. pl. article défini pluriel
art. indéf. article indéfini
art. part. article partitif
conj. conjonction
conj. coord. conjonction de coordination
conj. sub. conjonction de subordination
CONT. contraire
FAM. familier
FIG. figuré
interj. interjection
interj. et n.m. interjection et nom masculin
LITT. littéraire (s'emploie plutôt dans la littérature)
loc. locution
loc. adj. locution adjectivale
loc. adj. et n.m. locution adjectivale et nom masculin
loc. adj. inv. locution adjectivale invariable
loc. adj. inv. et loc. adv. locution adjectivale invariable et locution adverbiale
loc. adv. locution adverbiale
loc. adv. et loc. adj. locution adverbiale et locution adjectivale
loc. adv. et loc. adj. inv. locution adverbiale et locution adjectivale invariable
loc. adv. interr. locution adverbiale interrogative
loc. conj. locution conjonctive
loc. interj. locution interjective
loc. prép. locution prépositive
loc. relat. indéf. locution relative indéfinie
loc. v. locution verbale
mot angl. mot anglais
mot ar. mot arabe
mot it. mot italien
mot jap. mot japonais
n. nom
n. et adj. nom et adjectif
n. et adj. inv. en genre. nom et adjectif invariable en genre
n. f. nom féminin
n. inv. nom invariable
n. inv. et adj. inv. nom invariable et adjectif invariable
n. m. nom masculin
n. pl. nom pluriel
n. pr. nom propre
n. sing. nom singulier

n.f. (sige). nom féminin (sige)
n.f. et adj. nom féminin et adjectif
n.f. et adj. f. nom féminin et adjectif féminin
n.f. et adj. inv. nom féminin et adjectif invariable
n.f. inv. nom féminin invariable
n.f. pl. nom féminin pluriel
n.f. sing. nom féminin singulier
n.inv. nom invariable
n.m. (sige). nom masculin (sige)
n.m. et adj. nom masculin et adjectif
n.m. et adj. inv. nom masculin et adjectif invariable
n.m. et adj. m. nom masculin et adjectif masculin
n.m. inv. nom masculin invariable
n.m. inv. et adj. inv. nom masculin invariable et adjectif invariable
n.m. pl. nom masculin pluriel
n.m. sing. nom masculin singulier
onomat. onomatopée
p. passé de avoir. participe passé de avoir
PEJOR. péjoratif
pron. dém. pronom démonstratif
pron. dém. fém. pronom démonstratif féminin
pron. dém. inv. pronom démonstratif invariable
pron. dém. pl. pronom démonstratif pluriel
pron. indéf. pronom indéfini
pron. indéf. m. pronom indéfini masculin
pron. indéf. masc. sing. pronom indéfini masculin singulier
pron. indéf. pl. pronom indéfini pluriel
pron. indéf. sing. pronom indéfini singulier
pron. interr. pronom interrogatif
pron. pers. pronom personnel
pron. pers. fém. sing. pronom personnel féminin singulier
pron. pers. pl. pronom personnel pluriel
pron. poss. pronom possessif
pron. relat. pronom relatif
pron. relat. et interr. pronom relatif et interrogatif
pron. relat. et pron. interr. pronom relatif et pronom interrogatif
pron. relat. et pron. interr. pl. pronom relatif et pronom interrogatif pluriel
pron. relat. indéf. pronom relatif indéfini
préf. préfixe

prép. préposition

SOUT. soutenu (s'emploie dans une langue recherchée)

SYN. synonyme

suff. suffixe

TRÈS FAM. très familier

v. auxil. verbe auxiliaire

v. i. verbe intransitif

v. impers. verbe impersonnel

v. pr. verbe pronominal

v. t. verbe transitif

v.i. et v. impers. verbe intransitif et verbe impersonnel

v.i. et v.t. verbe intransitif et verbe transitif

v.i. et v.t. ind. verbe intransitif et verbe transitif indirect

v.i. ou v.impers. verbe intransitif ou verbe impersonnel

v.pr. impers. verbe pronominal impersonnel

v.t. ind. verbe transitif indirect

v.t. ind. ou v. impers. verbe transitif indirect ou verbe impersonnel

v.t., v.i. et v. impers. verbe transitif, verbe intransitif et verbe impersonnel

VIEILLI. vieilli

VULG. vulgaire (mot, sens ou emploi de l'ancienne langue, peu compréhensible de nos jours)

VX. vieux

Conjugaison

Subj. Présent. Subjonctif Présent

Subj. Imparfait. Subjonctif Imparfait

Subj. Passé. Subjonctif Passé

Subj. Plus-que-parfait. Subjonctif Plus-que-parfait

Cond. Présent. Conditionnel Présent

Cond. Passé. Conditionnel Passé

Participe Passé comp. Participe Passé composé

Ind. Présent Passif. Indicatif Présent Passif

Passé simp. Passif. Passé simple Passif

Ind. Futur Passif. Indicatif Futur Passif

Passé comp. Passif. Passé composé Passif

Plus-que-p. Passif. Plus-que parfait Passif

Passé ant. Passif. Passé antérieur Passif

Futur ant. Passif. Futur antérieur Passif

Subj. Présent Passif. Subjonctif Présent Passif

Subj. Imparfait Passif. Subjonctif Imparfait Passif

Subj. Passé Passif. Subjonctif Passé Passif

Subj. Plus-que-parf. Passif. Subjonctif Plus-que-parfait Passif

Cond. Présent Passif. Conditionnel Présent Passif


Cond. Passé Passif. Conditionnel Passé Passif

part.présent. participe présent

part.passé. participe passé

REPLACEMENT DE LA PILE

Le dictionnaire du français « LAROUSSE » D800FR est fourni avec une pile CR2032. Si le contraste écran faiblit fortement même après l'avoir réglé au plus fort, nous vous conseillons de changer la pile sans tarder.

1. Dévissez la vis qui maintient la trappe du compartiment de la pile au dos de l'appareil.
2. Retirez la trappe puis la pile usagée.
3. Insérez la pile neuve en vous assurant que la polarité est correcte.
4. Refermez la trappe de la pile et revissez la vis. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  et ajustez le contraste écran si nécessaire.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

AVERTISSEMENT: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou enlevez puis remettez la pile.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas exposer l'appareil au soleil direct, à des températures extrêmes, à l'humidité et à la poussière. Ne pas laisser tomber l'appareil. Ne pas utiliser de détergent, de produit nettoyant ou de solvant pour nettoyer l'appareil. Essuyez simplement l'appareil avec un chiffon doux, sec et propre. Ne pas tordre l'appareil. Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier.

GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Note : la garantie ne couvre pas le bris de l'écran LCD.

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

Référence : D800FR

Garantie 2 ans

©2009 LEXIBOOK®

©2009 LAROUSSE

Conçu en Europe – Fabriqué en Chine

LEXIBOOK S.A

2, avenue de Scandinavie

91953 Courtaboeuf Cedex France

Assistante technique : 0892 23 27 26 (0,34 € TTC/Min)

Site internet: www.lexibook.com



Informations sur la protection de l'environnement :

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).





VOTRE AVIS COMPTE

Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs ! Merci de bien vouloir remplir ce coupon et de nous le retourner à l'adresse suivante :

LEXIBOOK S.A.
Mon avis compte,
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Nom et référence du produit acheté : _____

Date de l'achat : ____/____/____

Enseigne : _____

Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : ____/____/____

Prénom : _____ Nom de famille : _____

Adresse : _____

Code Postal : _____ Ville : _____ Pays : _____

Téléphone : _____ Adresse E-mail : _____

Vous trouvez le produit globalement :

Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyen

Décevant

Très décevant

Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques :

Des questions, des remarques ou des idées... Lexibook est à votre écoute !

Retrouvez nous également sur : www.lexibook.com

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici :



Affranchir
ici

LEXIBOOK S.A,
Mon avis compte,
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE