

## Introduction

**Félicitations !** Vous venez d'acheter la télécommande universelle Green Remote® de Lexibook®. Cette télécommande universelle sans pile combine les fonctions de plusieurs télécommandes : TV, magnétoscope, satellite, DVD et auxiliaire.

La Green Remote® est compatible avec plus de 1000 grandes marques. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Français

## Préparation avant le réglage

- Pour utiliser la télécommande, allumez le bouton qui se trouve sur le coté gauche de la télécommande : **ON/OFF**.
- **Cette télécommande ne nécessite pas de pile, car une batterie rechargeable y est déjà incluse.**
- A la première utilisation, veuillez tourner la molette plus de 40 fois.
- Si la télécommande ne fonctionne toujours pas après cette procédure, rechargez-la en tournant la molette rapidement plus de 3 fois.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue durée, éteignez-la grâce au bouton **ON/OFF** situé sur le côté. Cela réduira le déchargement des batteries.

## Méthode de réglage obligatoire

Il y a deux modes de réglages : réglage manuel et automatique.

Le réglage manuel se fait avec le code spécifique du producteur de l'appareil ou de la marque de l'appareil (code à 3 chiffres). On utilise le réglage automatique quand on ne connaît pas le code spécifique.

### 1) Réglage manuel

Le réglage manuel se fait avec le code à trois chiffres spécifique au producteur de l'appareil ou de la marque de l'appareil que vous trouverez dans tableau des codes de réglage (page A1).

- Allumez l'appareil à régler.
- Appuyez en même temps sur le bouton 'Set' et sur le bouton de l'appareil que vous voulez régler, Télévision, Magnétoscope, Satellite, lecteur DVD. Le voyant LED clignote 2 fois, le mode de réglage peut commencer.
- Dirigez la télécommande vers l'appareil et entrez le code à trois chiffres spécifique au producteur de l'appareil ou à la marque de l'appareil. Le voyant LED clignote une fois.

- Si le code est correctement entré, l'appareil s'éteint automatiquement.
- Si l'appareil ne s'éteint pas, réessayez avec le code suivant que vous trouverez dans le tableau des codes de réglage (page A1). En cas d'échec, répétez cette procédure jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- Quand l'appareil est éteint, appuyez encore une fois sur le bouton de l'appareil choisi, Télévision, Magnétoscope, Satellite ou lecteur DVD, pour enregistrer le code de réglage. Le voyant LED sera allumé pendant une seconde.



**Exemple : Quand on règle une télévision de marque PHILIPS™.**



- Allumez la télévision.
- Appuyez en même temps sur les boutons 'SET' et 'TV' de la télécommande. Le voyant LED clignote 2 fois et le mode de réglage commence.
- Dirigez la télécommande vers l'appareil et entrez le code de réglage 000 de PHILIPS qui se trouve dans le tableau des codes de réglage. Le voyant LED clignote une fois.
- Si la télévision ne s'éteint pas, entrez le code 004 qui est le code suivant. En cas d'échec, réessayez avec le code suivant 009, répétez cette procédure jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- Quand l'appareil s'éteint automatiquement, appuyez encore une fois sur le bouton 'TV' pour enregistrer le code de réglage. Le voyant LED sera allumé pendant une seconde.

**Attention :**

- Quand on appuie sur d'autres boutons que les chiffres, le mode de réglage s'annule.
- Essayez la télécommande et si elle ne fonctionne pas correctement, essayez de la régler avec d'autres codes.
- Si votre télévision a la fonction magnétoscope (combiné télévision/magnétoscope) vous devez la régler en appuyant sur le bouton VCR de la télécommande.












2) **Réglage automatique**

- Réglez en utilisant les boutons  / .
- Allumez l'appareil à régler.
- Appuyez en même temps sur le bouton 'Set' et le bouton de l'appareil à régler, Télévision, Magnétoscope, Satellite, lecteur DVD. Le voyant LED clignote 2 fois et le mode de réglage commence.













- Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton  ou  de la télécommande jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne automatiquement. Chaque fois qu'un code de l'appareil est enregistré, le voyant LED de la télécommande clignote une fois.
- Quand l'appareil s'éteint automatiquement, appuyez encore une fois sur le bouton de l'appareil choisi, Télévision, Magnétoscope, Satellite, DVD pour enregistrer le code de réglage. Le voyant LED clignote une fois pendant une seconde.

Français







### Touches des fonctions

Symboles des touches	Fonctions des touches
	Veille : pour activer la mise en veille programmable (si votre appareil en est équipé).
	Power : pour allumer ou éteindre la télévision, le Magnétoscope, le Satellite et/ou le lecteur DVD.
	Mode de Sélection : pour sélectionner le mode Télévision, Magnétoscope, Satellite ou DVD.
	Pour afficher le télétexte.
	Pour arrêter le changement des pages du télétexte.
	Pour agrandir l'affichage du télétexte de votre écran.
	Pour mettre les sous-titres sur votre écran (si votre appareil en est équipé) ou pour arrêter le télétexte.
	Pour sélectionner les chaînes suivantes / précédentes.
	Pour contrôler le volume de la Télévision.
	Précédent : Pour retourner à la dernière chaîne sélectionnée.
	Pour choisir la sélection des chaînes sur un ou deux chiffres.

Français

	Retour rapide.
	Lecture.
	Avance rapide.
	Enregistrement.
	Stop (arrêt).
	Pause.
	Pour sélectionner la chaîne Auxiliaire Audio-Vidéo.
	Menu : pour effectuer des opérations dans le menu de contrôle.
	Croix directionnelle :   : augmente ou diminue le contraste de l'écran et permet de naviguer de haut en bas dans le menu.   : augmente ou diminue la couleur de l'écran et permet de naviguer de gauche à droite dans le menu.
	OK : Pour confirmer votre choix.

### Compatibilité des touches avec les appareils

Touches	TV	Magnétoscope	Satellite	DVD
	●	●	●	●
	●	—	—	—
	●	—	—	—
	—	●	—	—
	—	—	●	—
	—	—	—	●

	•	—	—	—
	•	—	—	—
	•	—	—	—
	•	—	—	—
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	—	—	•
	•	—	—	•
	•	—	—	•
	•	—	—	—
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	—
	•	•	—	•
	—	•	—	•
	•	•	—	•
	—	•	—	—
	•	•	—	•

Français

Français

	•	•	—	•
	•	•	—	•
	•	•		•
	•	•		•
	•	•	—	•
	•	•	—	•
	•	•	—	•
	•	•	—	•

Les fonctions décrites ci-dessus sont valables seulement si vos appareils possèdent ces fonctions.

**Utiliser la télécommande pour plusieurs appareils de même type**

Vous pouvez également utiliser les boutons de sélection, Télévision, Magnétoscope, Satellite, DVD pour d'autres appareils que ceux inscrits sur les touches.


BOUTONS	APPAREIL			
	TV	Magnétoscope	Satellite	DVD
TV	•			
Magnétoscope	•	•	•	•
Satellite	•	•	•	•
DVD	•	•	•	•

Pour la Télévision, on ne peut utiliser que le bouton .

Les boutons de Magnétoscope, Satellite, DVD peuvent être programmés pour tout autre appareil différent supplémentaire.

**Exemple : Pour programmer le contrôle d'une seconde télévision depuis le bouton DVD.**

- Allumez la télévision.
- Appuyez en même temps sur les boutons "set" et "TV". Le voyant LED de la télécommande clignote 2 fois et le mode de réglage commence.

- Dirigez la télécommande vers l'appareil et entrez le code de réglage (composé de 3 chiffres) du producteur de l'appareil ou de la marque de l'appareil qui se trouve sur le tableau des codes de réglage (page A1).
- Quand le code de réglage est correctement entré, l'appareil s'éteint automatiquement. Si il ne s'éteint pas, entrez le code suivant que vous trouverez dans le tableau des codes de réglage (page A1) et ainsi de suite jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Quand l'appareil s'est éteint automatiquement, appuyez une fois sur le bouton  pour enregistrer le code d'enregistrement sur cette touche. Le voyant LED clignote une fois pendant une seconde.

Français

### Résolution des problèmes

Si vous avez des problèmes pour le réglage ou l'utilisation de la télécommande.

- Si les premiers codes dans la liste pour votre appareil ne fonctionnent pas, essayez-les uns après les autres tous les codes pour votre appareil. Si ces codes ne fonctionnent pas, essayez avec la procédure d' Auto Scan (réglage automatique).
- Vérifiez si vous avez bien dirigé la télécommande vers l'appareil et s'il n'y a pas eu d'obstruction entre la télécommande et l'appareil.
- Vérifiez si le bon bouton de la Télévision, du Magnétoscope, du Satellite ou du DVD de l'appareil de votre choix est appuyé.
- Vérifiez si votre appareil est conçu pour une communication infrarouge à distance.
- Si vous n'arrivez pas à éteindre le télétexte, appuyez sur le bouton du sous-titrage pour éteindre le télétexte.
- Si cela ne fonctionne pas malgré tous ces essais, éteignez puis rallumez la télécommande à l'aide du bouton **ON/OFF** sur le côté gauche de celle-ci.

## Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Français

Tél. Assistance technique : 0821 23 3000 (0,12 € TTC/mn)

Fax S.A.V. : +33 (0)1 73 23 23 04

Site Internet : [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

