

INTRODUCTION

Bienvenus dans le monde des machines de bureau de tout premier choix. Nous vous assurons que cette machine à calculer électronique sera en mesure d'effectuer tous vos calculs dans le cadre de la monnaie unique, l'Euro et des directives de l'Union monétaire européenne.

Sécurité de l'utilisateur

Connectez la machine à calculer à une prise secteur facilement accessible. La fiche sert d'interrupteur de sécurité. N'accédez à la zone du groupe d'impression que pour remplacer des accessoires. N'obstruez pas les zones de ventilation situées sur la partie supérieure de la machine à calculer; n'utilisez pas la machine au-dessus ou à proximité de sources de chaleur (p.e. des radiateurs) ou à proximité d'une zone humide (p.e. une piscine ou une douche). Pour la nettoyer, déconnectez la machine du secteur, utilisez un chiffon humide et n'employez aucun liquide corrosif.

AFFICHEUR

- M** Présence de données dans la mémoire
- E** Condition d'erreur ; l'entrée que vous avez effectuée est incorrecte ou le calcul dépasse la capacité de la machine à calculer.
- Signe algébrique négatif

COMMUTEURS A CURSEUR

Sélecteur de décimales : AM 0 2 3 6 F

Position **AM** (Add Mode). Lors d'une addition ou d'une soustraction, la machine place automatiquement le point décimal avant les deux derniers chiffres composés. Tous les totaux sont fournis avec deux positions décimales.

Position 0, 2, 3, 6

Le système de virgule flottante/fixe permet l'entrée flottante indépendante des chiffres décimaux requis par le résultat. Les résultats seront imprimés avec le nombre présélectionné de chiffres décimaux. position **F** (virgule flottante) Permet le calcul correspondant aux positions décimales. La virgule se déplace automatiquement vers la droite aussi longtemps que le nombre global est inférieur à 12 chiffres.

Sélecteur d'arrondi (R/0): ↓ 5/4 ↑

Position **↓**: arrondi par défaut
Position **5/4**: arrondi mathématique (les résultats sont arrondis à l'unité la plus proche)
Position **↑**: arrondi par excès.

Sélecteur Euro/Tax/Impression : TAX NP EURO

Position **TAX**
L'impression est activée automatiquement. Le taux de taxe est programmé avec la touche [RATE] et la valeur programmée peut être incluse ou exclue du calcul en appuyant sur les touches [**€**] et [LOCAL].
Position **NP**
L'imprimante est activée uniquement lorsque vous appuyez sur la touche d'avancement du papier (↑) ou la touche Ne calcule pas/Date.
Position **EURO**
L'impression est activée automatiquement. Vous pouvez programmer le taux EURO en appuyant sur la touche [RATE], et effectuer la conversion EURO - Monnaie locale en appuyant sur les touches [**€**] et [LOCAL].

CLAVIER

RATE Présélection Taxe/EURO; entrez le taux de conversion EURO -

Monnaie Locale avec le commutateur à curseur mis sur EURO, entrez le taux de taxe lorsque le curseur est sur TAX ou NP.

LOCAL Exclusion Local/Taxe; il convertit la valeur affichée en devise locale lorsque le commutateur à curseur est mis sur EURO, calcule le montant sans taxe (définie éventuellement avec la touche RATE) lorsque le commutateur à curseur est mis sur TAX ou NP. Inclusion EURO/Taxe; il convertit la valeur affichée en EURO lorsque le commutateur à curseur est mis sur EURO, calcule le montant avec taxe (définie avec la touche RATE) lorsque le commutateur à curseur est mis sur TAX ou NP.

↑ Avancement du papier
√ Racine carrée
↵ Annulation
→ Calcul de la marge ; si vous connaissez le coût d'un produit et la marge que vous désirez obtenir, cette touche calcule le prix de vente avec la marge.
% Pourcentage
÷ Division
X Multiplication
= Egal
C/CE Correction/Remise à zéro ; appuyez une fois sur la touche pour effacer la dernière entrée ; appuyez deux fois pour effacer le registre de cumul sauf la mémoire.

+/- (-) Signe algébrique
0-9, 00 Touches numérique; votre machine peut être dotée du **triple zéro**.
- Point décimal.
- Soustraction; appuyez sur cette touche après [%] pour effectuer un calcul de diminution.

- +** Addition ; appuyez sur cette touche après [%] pour effectuer un calcul d'augmentation.
- #/D** Touche Ne calcule pas /Date ; imprime l'entrée courante comme numéro de facture ou date accompagnée d'un #.
- ◇ Sous-total ; lorsque le commutateur à curseur est mis sur Tax ou EURO, la machine imprime également la valeur du compteur de postes.
- *** Total ; imprime et efface le registre de cumul. Lorsque le commutateur à curseur est mis sur Tax ou EURO, la machine imprime également la valeur du compteur de postes.

Mémoire : M±/M≡ M ◇ M *

- M±/M≡ Addition/Soustraction Mémoire ; additionne /soustrait un montant à/de la mémoire. Toute opération incomplète peut être achevée en appuyant sur cette touche et le résultat sera ajouté ou soustrait directement dans la mémoire.
- M ◇ Sous-total ; impression sans remise à zéro
- M * Total général ; impression et remise à zéro.

DONNEES TECHNIQUES

Puissance consommée: 14 W
Cartouche à ruban: L-5M R/B
Largeur du papier: 57,5 ± 0,5 mm
Température de service: 0°C à 40°C
Largeur: 193 mm
Hauteur: 71,7 mm
Longueur: 294 mm
Poids: 1,65 kg