

INSTALLER L'AMARYS 2200 SF

CONSEILS ET SÉCURITÉ

L'**Amarys 2200 SF** est constitué de 2 éléments : la **BASE** (fixe) et le **COMBINÉ** (combiné sans fil) avec lequel vous allez pouvoir vous déplacer.

Pour une qualité optimale de la communication, évitez d'installer la **BASE** à proximité immédiate d'appareils électriques (réfrigérateur, téléviseur, micro-ondes, autre poste sans fil, émetteur radio, micro-ordinateur, etc.), devant ou sur de grandes surfaces métalliques ou en béton armé, trop proche d'huisseries métalliques.

Comme pour toute liaison radio, la position des antennes est importante et les obstacles séparant la **BASE** du **COMBINÉ** peuvent nuire à la qualité de la communication.

Placer la **BASE** de préférence en hauteur.

Ne pas installer la **BASE** dans une pièce humide, ni à moins de 1,50 m d'un point d'eau, et ne pas mettre le **COMBINÉ** au contact de l'eau (piscine, baignoire, etc.).

L'**Amarys 2200 SF** dispose d'une protection électronique empêchant toute utilisation frauduleuse de votre ligne.

ATTENTION : ce poste doit être utilisé en complément d'un poste principal, qui ne nécessite pas de courant secteur.

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément conformément respectivement à la Directive 1999/5/CE pour la sécurité usagers et pour les perturbations électromagnétiques.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme.

Température d'utilisation entre 5° C et 45° C. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN 60-950.

L'**Amarys 2200 SF** est utilisable en France uniquement.

INSTALLER L'AMARYS 2200 SF



- 1 Reliez le cordon d'alimentation secteur sous la **BASE** et branchez le bloc alimentation secteur* dans une prise 230 V facilement accessible.

*Le voyant SECTEUR vert de la BASE s'allume. *Voir la note de bas de page "Raccordement électrique" p. 1.*

- 2 Reliez le cordon téléphonique sous la **BASE** et branchez la prise téléphonique.

- 3 Posez le **COMBINÉ** sur sa **BASE**.

Le voyant rouge de charge de la BASE s'allume. Le chargement du COMBINÉ sur la BASE est signalé par un bip.

- 4 Déployez l'antenne télescopique de la **BASE**.

Celle-ci doit être déployée en permanence.

*Avant la première utilisation ou après une période prolongée hors de sa **BASE**, le **COMBINÉ** doit être chargé complètement pendant 24 heures. Après la charge complète, l'**Amarys 2200 SF** est prêt à fonctionner.*

N.B. : Important, sans le bloc d'alimentation secteur*, l'**Amarys 2200 SF** ne fonctionne pas. Lors d'une coupure secteur, la communication en cours peut être coupée.

DÉCOUVRIR L'AMARYS 2200 SF

TOUCHE LUMINEUSE DU COMBINÉ



- La touche  permet de passer et de recevoir vos appels. Elle est allumée lorsque vous êtes en communication.

*Elle clignote quand vous recevez un appel et pendant l'établissement du lien radio.
Elle est éteinte en cours de conversation.*

INDICATIONS SONORES DE L'AMARYS 2200 SF

- 1 bip court = appui touche.
- 2 bips courts de validation = commande enregistrée ou information enregistrée.
- 3 bips longs = commande refusée.

TOUCHE ET VOYANTS LUMINEUX DE LA BASE

● en ligne

- Le voyant **EN LIGNE** est allumé lorsque vous êtes en communication avec l'extérieur.

Il clignote lorsque vous recevez un appel et est éteint lorsque le poste est au repos.

● secteur

- Le voyant **SECTEUR** doit toujours être allumé.

Eteint : il n'y a pas de courant électrique.

● charge

- Le voyant **CHARGE** est allumé quand le contact **BASE- COMBINÉ** est correct ; il indique que le circuit de charge fonctionne. Il reste allumé même lorsque la batterie est à pleine charge.

*Il est éteint lorsque le **COMBINÉ** est hors de la **BASE**.*

- La touche  permet de faire sonner le combiné dans la zone de couverture de la **BASE**. Pour arrêter la sonnerie avant l'issue de ce délai, appuyez de nouveau sur  ou sur la touche  du combiné ou reposez le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

*Le combiné situé dans la zone de couverture de la **BASE** va sonner pendant environ 30 secondes.*

AUTONOMIE

- Lorsque le **COMBINÉ** est hors de sa **BASE**, l'autonomie en veille est de 8 jours et de 10 heures en communication.
- En cours de communication, lorsqu'il ne vous reste plus que 20 s. d'autonomie, des bips et le voyant de charge clignotant vous en avertissent. A l'expiration de ce délai, la communication sera automatiquement coupée.

*Pour entretenir la charge, pensez à reposer régulièrement votre **COMBINÉ** sur la **BASE**. Pour changer la batterie, reportez-vous p. 23.*

RECHARGE

- Reposez le **COMBINÉ** sur sa **BASE**. L'**Amarys 2200 SF** est réversible : il existe deux façons de reposer le combiné sur la base : clavier visible ou caché.
- La durée complète de recharge, lorsque la batterie est vide, est de 24 h.

*Le chargement du **COMBINÉ** sur la **BASE** est signalé par 1 bip.*

PORTÉE

La portée du **COMBINÉ** est d'environ 300 m en site dégagé.

- En cours de communication, la limite de portée étant atteinte, la conversation devient hachée. Dans ce cas, rapprochez-vous rapidement de la **BASE**, sinon la communication sera coupée 60 s. plus tard.

Ces données sont indicatives et sont fournies pour une batterie à pleine charge.

PERSONNALISER VOTRE AMARYS 2200 SF

Ces fonctions ne sont disponibles
qu'en mode repos :

SUPPRIMER LA SONNERIE

- Appuyez sur les touches **(R)**, **(0)**
et **(R)**.

*2 bips de validation
sont émis.*

RÉTABLIR LA SONNERIE

- Appuyez sur les touches **(R)**, **(1)**
et **(R)**.

*2 bips de validation
sont émis.*

*Avec ou sans sonnerie, le voyant EN LIGNE et la touche **(Ligne)** clignotent en cas
d'appel.*

SUPPRIMER LES BIPS TOUCHES

- Appuyez sur les touches **(R)**, **(2abc)**
et **(R)**.

*2 bips de validation
sont émis.*

RÉTABLIR LES BIPS TOUCHES

- Appuyez sur les touches **(R)**, **(3def)**
et **(R)**.

*2 bips de validation
sont émis.*

UTILISER VOTRE AMARYS 2200 SF

POUR APPELER

PAGE 8

RÉPONDRE A UN APPEL

PAGE 8

RACCROCHER

PAGE 8

RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ (BIS)

PAGE 9

POUR APPELER

Ôtez le **COMBINÉ** de la **BASE**.

- 1 Appuyez sur  pour prendre la ligne.
 - 2 Vérifiez la présence de la tonalité, puis composez le numéro de votre correspondant.
- À la réponse de votre correspondant, vous pouvez converser.

RÉPONDRE A UN APPEL

Le combiné de l'**Amrys 2200 SF** sonne :

La touche  clignote au rythme de la sonnerie.



Appuyez sur .
Vous pouvez converser.

La touche  est allumée.

RACCROCHER

- En Manuel :
Appuyez sur .

La touche  s'éteint.
- En Automatique :
Posez simplement le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

La ligne est raccrochée automatiquement. La touche  s'éteint.

RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ (BIS)

1 Appuyez sur .

La touche  est allumée.



2 Appuyez sur .

Le dernier numéro appelé est recomposé automatiquement.

● Pour effacer le dernier numéro composé, appuyez sur , puis sur .

2 bips de validation sont émis. Le dernier numéro composé est effacé.

Le dernier numéro composé reste en mémoire jusqu'à la composition d'un nouveau numéro et tant que la batterie du **COMBINÉ** est suffisamment chargée.

METTRE EN MÉMOIRE DES NUMÉROS ET LES APPELER

Vous disposez de 10 mémoires de ① à ⑩, permettant d'enregistrer les numéros de vos correspondants habituels.

METTRE EN MÉMOIRE UN NUMÉRO



- 1 Appuyez sur .
- 2 Composez le numéro* de votre correspondant.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Sélectionnez une touche de ① à ⑩ pour mettre en mémoire le numéro.

2 bips de validation sont émis. Le numéro de votre correspondant est en mémoire.

*La mise en mémoire d'un numéro se fait par le **COMBINÉ** sans prendre la ligne. Même si vous ne rechargez pas le **COMBINÉ**, vos numéros sont sauvegardés.*

**Numéro de 18 chiffres maximum (Vous avez la possibilité d'insérer une pause à l'endroit souhaité en appuyant sur la touche ①).*

APPELER UN NUMÉRO EN MÉMOIRE

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la touche de  à  dédiée à votre correspondant.

La touche  est allumée.

Le numéro de votre correspondant est automatiquement composé.

- Vous avez la possibilité de noter les coordonnées des numéros mis en mémoire sur l'étiquette du **COMBINÉ**.

2 étiquettes sont jointes à votre Amarys 2200 SF.

EFFACER UN NUMÉRO EN MÉMOIRE

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez à nouveau sur  après un délai d'une seconde.
- 3 Appuyez sur la touche de  à  concernée.

2 bips de validation sont émis. La mémoire est effacée.

UTILISER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

PAGE 13

LE SIGNAL D'APPEL

PAGE 14

LE TRANSFERT D'APPEL

PAGE 16

LA CONVERSATION À TROIS

PAGE 18

LE 3131

PAGE 20

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

France Telecom met plusieurs services à votre disposition, dont certains sont directement accessibles par le terminal **AMARYS 2200 SF** :

LE SIGNAL D'APPEL

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en ligne, prendre cet appel, et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

LE TRANSFERT D'APPEL

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, et leurs appels vous suivent.

LA CONVERSATION À TROIS

Pour converser avec deux correspondants alternativement ou en même temps sur votre ligne.

Ces services sont accessibles seulement par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence commerciale en composant le 1014 (depuis votre domicile, appel gratuit).

LE 3131

Pour rappeler, sans avoir à composer de numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel. Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.

LE SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre.

En cours de communication, deux bips espacés de quelques secondes vous avertissent d'un second appel.

- 1 Prévenez votre correspondant de l'arrivée du second appel.
- 2 Appuyez sur  pour prendre le second appel.

*Ou appuyez sur , puis sur .
Un message de patience et des bips sont diffusés au premier correspondant.*

- Pour reprendre le correspondant en attente, appuyez sur .

Ou appuyez sur , puis sur . Vous pouvez ainsi passer d'un interlocuteur à l'autre.

- Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication, appuyez sur , puis sur .

Vous reprenez la conversation avec l'autre correspondant.

- Pour interrompre définitivement la communication, appuyez sur la touche  ou reposez simplement le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

Ce service est accessible par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence commerciale en composant le 1014 (depuis votre domicile, appel gratuit).

LE TRANSFERT D'APPEL

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.

● ACTIVER LE TRANSFERT D'APPEL

- 1 Appuyez sur  pour prendre la ligne et attendez la tonalité.
- 2 Appuyez successivement sur les touches , , , .
- 3 Composez le numéro de téléphone destinataire de vos appels.
- 4 Appuyez sur la touche  et attendez la tonalité.

Numéro de téléphone complet.

Un serveur vocal vous indique la prise en compte, ou non, de votre commande.

- 5 Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Les appels arriveront au numéro que vous avez programmé.

● ANNULER LE TRANSFERT D'APPEL

- 1 Appuyez sur  pour prendre la ligne et attendez la tonalité.
- 2 Appuyez successivement sur les touches , , , .

Numéro de téléphone complet.

Lorsqu'une commande est refusée, recommencez depuis le début. En cas de problème, contactez votre Agence Commerciale.

Un serveur vocal vous indique la prise en compte, ou non, de votre commande.

- 3 Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Ce service est accessible par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence commerciale en composant le 1014 (depuis votre domicile, appel gratuit).

LA CONVERSATION À TROIS

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

Vous êtes en communication avec un premier correspondant et vous voulez appeler un second correspondant sur la ligne.

- 1 Prévenez votre correspondant, puis appuyez sur la touche  et attendez la tonalité.

Un message de patience et des bips sont diffusés au premier correspondant.

- 2 Composez le numéro complet de votre second correspondant.

Vous pouvez également appeler un numéro mis en mémoire (voir p. 11).

Le second correspondant décroche et vous lui parlez. Pour revenir au premier correspondant :

- Appuyez sur .
- Pour passer de l'un à l'autre : Appuyez sur .

Vous pouvez également appuyer sur , puis sur .

Pour parler en même temps à trois :

- 1** Appuyez sur  et attendez la tonalité.
- 2** Appuyez sur .

Le second correspondant ne décroche pas. Pour revenir au premier correspondant :

- Appuyez sur .

Vous pouvez également appuyer sur , puis sur .

*Ce service est accessible par abonnement.
Pour en bénéficier, contactez votre agence commerciale en composant le 1014 (depuis votre domicile, appel gratuit).*

LE 3131

Ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre et à laquelle vous n'avez pas répondu.

● Appuyez sur  pour prendre la ligne

● Composez le , , , .

Vous entendez le film d'accueil de France Telecom qui vous indique le numéro de la personne qui a cherché à vous joindre.*

● Pour rappeler ce correspondant, composez le *.

Le numéro est automatiquement composé.

Ce service est gratuit, sans abonnement et disponible sur toute ligne analogique.

**Cette fonction est disponible si le numéro a été transmis par le réseau.*

PROGRAMMER LES PARAMÈTRES PHYSIQUES

MODIFIER LE RACCORDEMENT

Si vous envisagez de raccorder ce poste derrière un autocommutateur privé (PABX), il faut composer les séquences suivantes sans prendre la ligne. 2 bips sont émis si la séquence est acceptée. Les réglages sont mémorisés dans le poste.

PARAMÈTRES	MANIPULATIONS
TYPE DE RACCORDEMENT	
Réseau commuté (RC)*	(R) 4 ⁹⁹⁹ (R)
Installation privée (PABX)	(R) 5 ⁹⁹ (R)

* Configuration par défaut

RETOUR AUX PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Si vous souhaitez revenir simplement aux paramètres d'origine de l'**Amarys 2200 SF**, procédez comme suit :

- 1 Sans prendre la ligne, appuyez sur la touche (R).
- 2 Appuyez sur 9⁹⁹⁹, puis sur (R).
 - Après l'opération, la sonnerie du téléphone et les bips sont de nouveau activés et le raccordement est configuré pour un réseau commuté.

Vous entendez 2 bips de validation.

Le combiné garde en mémoire les numéros enregistrés p. 10 et le Bis p. 9.

ENTRETENIR L'AMARYS 2200 SF

Pour entretenir l'**Amarys 2200 SF**, utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec.

- N'utilisez ni solvant, ni produit ménager.
- Entretenez régulièrement votre appareil, il gardera ainsi son aspect neuf.

Important :

Évitez de placer l'appareil à un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

- 1** Ouvrez la trappe du compartiment batterie du **MOBILE** en soulevant en 1.
- 2** Débranchez le connecteur de la batterie et enlevez la batterie en tirant sur les fils
- 3** Mettez en place la nouvelle batterie, branchez le connecteur et refermez la trappe.

CHANGER LA BATTERIE

Trappe
batterie



Important :

En cas de remplacement des batteries, veuillez n'utiliser que le modèle suivant : GP30AAK3BMX-2AF, disponible dans votre agence commerciale.



- 1 Faites coulisser vers le bas la trappe du compartiment batterie.
- 2 Débranchez le connecteur de la batterie et enlevez la batterie en tirant sur les fils.
- 3 Mettez en place la nouvelle batterie, branchez le connecteur et refermez la trappe.
- 4 Reposez le **COMBINÉ** sur la **BASE**.
Laissez en charge pendant 24 heures.

*Le voyant de charge rouge de la **BASE** s'allume.*

Attention : les batteries et piles usagées ne doivent pas être mises aux ordures ménagères. Vous devez les rapporter à votre distributeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet, sous peine de sanctions prévues par l'article 131-41 du code pénal, selon le décret 97-1328 du 30 décembre 1997, de protection de l'environnement.

TÉLÉPHONE, UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Le voyant SECTEUR ne s'allume pas.	Le courant n'arrive pas à la BASE .	Vérifiez les branchements.
Le voyant de charge de la BASE ne s'allume quand le COMBINÉ est placé sur la BASE .	- Mauvais contact avec les plots de charge. - Les plots de charge sont encrassés.	- Déplacez légèrement le COMBINÉ . - Nettoyez-les avec un chiffon imbibé d'alcool.
Le voyant EN LIGNE est allumé, mais il n'y a pas d'appel en cours.	Vous avez mal raccroché.	Appuyez sur la touche  pour raccrocher ou reposez le COMBINÉ sur sa BASE .
Pas de tonalité.	- Pas d'alimentation. - Le COMBINÉ n'est pas assez chargé. - Vous êtes trop éloigné de la BASE .	- Vérifiez les branchements. - Mettez en charge le COMBINÉ sur sa BASE . - Rapprochez-vous de la BASE .
Pas de sonnerie.	La sonnerie est coupée.	Voir le chapitre "PERSONNALISER VOTRE AMARYS 2200 SF" (p. 6).
Des parasites perturbent la communication.	- Vous êtes trop éloigné de la BASE . - L'antenne est mal déployée. - Des appareils électriques, des murs en béton armé, des huisseries métalliques sont trop proches de la BASE .	- Rapprochez-vous de la BASE , contrôlez la portée. - Déployez les antennes de la BASE et du COMBINÉ . - Déplacez la BASE pour trouver la meilleure position (le plus haut sera le mieux).
Le COMBINÉ émet des ronflements importants à l'écoute.	Le bloc d'alimentation secteur est trop proche de la BASE .	Éloignez la BASE du bloc d'alimentation.
Des ronflements sont perçus sur votre radio ou téléviseur.	La BASE de l' Amarys 2200 SF ou le bloc d'alimentation sont trop proches d'un des appareils cités.	Éloignez la BASE ou le bloc, le plus possible.
La touche  ne s'allume pas.	La batterie est mal connectée.	- Ouvrir la trappe batterie. - Vérifiez les branchements. - Mettre en charge le COMBINÉ sur la BASE .