

OCEANO



Notice utilisateur

OCEANO

1

INTRODUCTION

1 Introduction

Vous venez d'acquérir un OCEANO et nous vous en remercions. Afin d'utiliser l'OCEANO efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire cette notice qui vous permettra de découvrir les performances du produit:

- Fonction Mains Libres et Conférence.
- Répertoire téléphonique de 80 numéros.
- Envoi, Réception et mémorisation des mini-messages écrits.
- Présentation du numéro et nom de l'appelant.
- Messagerie Vocale.
- Journal avec possibilité d'afficher le nom, le numéro, la date et l'heure d'appel des 22 derniers numéros.
- Numérotation sans décrocher (pré-numérotation)
- Alarme avec message personnalisé
- Prise modem additionnelle

1.1 Déclaration de conformité

Industrie Dial Face S.p.A., Viale Premuda, 38/A – 20129 Milan, Italie, déclare sous sa propre responsabilité que le téléphone dénommé "OCEANO" est conforme aux normes suivantes :

EN 55024, EN 55022 – Compatibilité électromagnétique

EN 41003, EN 60950 – Sécurité électrique

ainsi qu'aux exigences de la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999, émanant du Parlement et du Conseil de l'Europe, en matière d'équipements radio, d'équipements de terminaux de télécommunication et de la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

La conformité aux dispositions citées est attestée par la présence de la marque 

1.2 Utilisation du téléphone

L'OCEANO peut être utilisé sur les réseaux PSTN européens à part les fonctions SMS (uniquement sur le réseau PSTN Français).

1.3 Service assistance

Le numéro d'aide aux utilisateurs est le:

N° audiotel : 0 892 705 704

(Tarif audiotel)

SOMMAIRE

1	INTRODUCTION	
1.1	Déclaration de conformité	1
1.2	Utilisation du téléphone	1
1.3	Service assistance	1
2	DESCRIPTION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DU PRODUIT	
2.1	Le téléphone	4
2.2	Ecran	5
2.3	Consignes de sécurité	5
2.4	Contenu du Pack	5
2.5	Installation de l'appareil	6
2.5.1	Installation	6
2.5.2	Montage au mur	6
2.6	Mise en service du téléphone	6
2.7	Remplacement des piles	6
2.8	Caractéristiques du téléphone	7
2.9	Configuration par défaut	8
2.10	Garantie	8
3	CONFIGURATION	
3.1	Réglage du volume de la sonnerie	9
3.2	Personnalisation de la mélodie	9
3.3	Volume par défaut du haut-parleur	10
3.4	Réglage de la date et de l'heure	10
3.5	Alarme	10
3.6	Filtre Vip	11
3.7	Filtre numéros masqués	11
3.8	Présence deuxième appel	12
3.9	Flashing	12
3.10	Mémorisation du préfixe PABX	12
3.11	Durée pause de numérotation	13
3.12	Mémorisation du numéro du centre service mini-message (SMS)	13
3.13	Service mini message	13
3.14	Sélection du type de numérotation	14
3.15	Mémorisation du numéro du service autorappel	14
3.16	Mémorisation du numéro du service identité masquée	15
3.17	Mémorisation du numéro du service messagerie vocale	15
3.18	Mémorisation du numéro du service dernier appel	15
3.19	Rétablissement de la configuration d'usine (remise à zero)	15
4	UTILISATION DU TELEPHONE	
4.1	Réponse à un appel entrant	16
4.2	Effectuer un appel	16
4.2.1	Appel manuel	16
4.2.2	Appel d'un numéro en pré-numérotation	17

SOMMAIRE

4.2.3	Appel d'un numéro à partir de la liste des BIS	17
4.2.4	Ajout de chiffres à une numérotation automatique	18
4.3	Gestion d'un deuxième appel entrant	18
4.4	Touche secret	18
4.5	Réglage du volume d'écoute	18
4.5.1	Communication en mode Combiné (2 niveaux)	18
4.5.2	Communication en mode Mains Libres (4 niveaux de volume)	18
4.6	Communication mains libres	18
4.7	Liste des appels entrants (Journal)	19
5	SERVICES DU RESEAU	
5.1	Autorappel	20
5.2	Transfert d'appel	21
5.3	Service de dernier appel (3131)	21
5.4	Service de messagerie vocale	21
6	REPertoire	
6.1	Répertoire	22
6.1.1	Table des caractères	22
6.2	Mémorisation dans le répertoire	23
6.2.1	Mémorisation du numéro	23
6.2.2	Mémorisation du nom :	23
6.2.3	Associer une mélodie à un Nom/Numéro :	23
6.2.4	Mémoriser comme nom/numéro VIP :	24
6.2.5	Mémorisation ligne "Interne" ou "Externe" (pour PABX) :	24
6.2.6	Associer un numéro à une touche Appel rapide (Touche Directe)	24
6.3	Recherche dans le répertoire	24
6.3.1	Affichage de la liste VIP	25
6.3.2	Affichage de la liste Touche Directe	25
6.4	Mémorisation d'un numéro de liste dans le répertoire	26
7	OPTIONS DU MENU	
7.1	Identité masquée	27
7.2	Transfert d'appel	27
7.3	Modification d'un numéro (et de ses paramètres)	28
7.4	Appeler	28
7.5	Sauvegarde dans le répertoire	28
7.6	Effacer	28
8	UTILISATION DU SERVICE MINI-MESSAGE	
8.1	Table des caractères	29
8.2	Envoi d'un mini message	30
8.3	Réception d'un mini-message	31
8.4	Lecture d'un message reçu	31
8.5	Options menu	31
8.6	Lecture d'un message envoyé	32

2

DESCRIPTION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DU PRODUIT












2.1 Le téléphone



DESCRIPTION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DU PRODUIT

2.2 Ecran

L'appareil est doté d'un écran alphanumérique (2 lignes de 16 caractères + 1 ligne de pictogrammes) et voyant de signalisation d'appel entrant / mode mains libres Descriptif des pictogrammes

- | | |
|---|---|
|  Secret microphone activé |  Boîte de réception mini-message saturée |
|  Messagerie vocale |  Écoute amplifiée ou "mains libres" activé |
|  Alarme activée |  Silence (sonnerie inhibée) |
|  Nouveau(x) appel(s) dans le Journal |  Filtre VIP et/ou filtre appels masqués activé |
|  Piles faibles (à changer) |  Numéro de boîte mini-message active |
|  Nouveau(x) message(s) Mini-message | |

2.3 Consignes de sécurité

Ne pas utiliser l'appareil dans un milieu humide ou dans un lieu où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.

Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits poussiéreux ou saturés de gaz.

Ne pas poser l'appareil sur une surface glissante ou délicate.

Installer l'appareil à une distance d'un mètre minimum de toute source de brouillage : téléphones sans fil, bipères, télévisions, équipements industriels, etc.

Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.

Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide ou antistatique ; ne jamais utiliser de chiffon sec ou de détergents corrosifs.

Le respect de ces consignes permet d'éviter d'endommager l'appareil et de préserver son fonctionnement au cours des années.

Conserver le présent manuel dans un endroit protégé et respecter la réglementation environnementale en cas de remplacement de l'appareil.

Avant de remplacer les piles, s'assurer toujours que le téléphone est débranché du réseau.

Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères.

Ne pas utiliser des accumulateurs à la place des piles.

2.4 Contenu du Pack

n. 1 Combiné

n. 1 Cordon téléphonique

n. 1 Câble raccordement réseau

n. 1 Base

n. 1 Manuel utilisateur

n. 3 Piles AAA

DESCRIPTION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DU PRODUIT

2.5 Installation de l'appareil

2.5.1 Installation

L'installation consiste à connecter les composants contenus dans l'emballage, à mettre en place les piles et à brancher le câble au réseau.

Procéder de la manière suivante :

- Brancher une extrémité du cordon téléphonique dans la prise du combiné et l'autre dans la petite prise arrière de la base. Insérer ensuite le cordon dans la cannelure aménagée dans la base pour assurer sa fixation.
- Placer les piles dans leur logement après avoir retiré le couvercle. Veiller à respecter les polarités, puis refermer le couvercle.
- Piles à utiliser: 3 AAA alcaline, non rechargeables.
- Brancher une extrémité du câble réseau dans la prise de la base et l'autre dans la prise réseau du domicile/bureau.
- La prise modem additionnelle est située à l'arrière du téléphone.

2.5.2 Montage au mur

L'OCEANO peut être monté au mur. Dans cet objectif, deux rainures et des chevilles de fixations ont été prévues sur le fond de l'appareil.

Avant de fixer l'appareil au mur, assembler les composants comme décrit précédemment.

Puis procéder de la manière suivante :

- Percer deux trous de 5 mm dans le mur à une distance de 80 mm
- Insérer les chevilles dans les trous et serrer les vis jusqu'à ce que les têtes soient à 5 mm environ du mur.
- Tourner la vis du crochet du combiné d'un demi-tour pour la position murale.
- Faire passer les têtes des vis à travers les orifices des rainures et plaquer l'appareil contre le mur de sorte que les vis dépassent. Bloquer alors l'appareil en le tirant vers le bas.
- Si cela n'a pas encore été fait, raccorder l'appareil au réseau.
- Vis et chevilles ne sont pas incluses dans le pack.

2.6 Mise en service du téléphone

Une fois installé, mettre le téléphone en service et vérifier la présence de la tonalité de réseau.

Pour cela, décrocher le combiné, vérifier la présence de tonalité et raccrocher.

Cette opération permet de vérifier si l'appareil a été correctement installé ou pas.

DESCRIPTION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DU PRODUIT

2.7 Remplacement des piles

Même en cas de piles faibles, l'appareil continue d'assurer les fonctions essentielles, à l'exception de: pré-numérotation et identification de l'appelant.

Le remplacement des piles peut être effectué à tout moment.

La faiblesse des piles est signalée à l'écran après décrochage du combiné (icône).

Remplacer les piles de la manière suivante :

- Débrancher le câble réseau en retirant le connecteur.
- Retirer le couvercle des piles.
- Remplacer les piles en veillant à respecter la polarité.
- Remettre le couvercle en place.
- Brancher le câble réseau en insérant le connecteur correctement.
- Remettre l'appareil en service.

Attention: Pour des raisons de sécurité, s'assurer que le téléphone est débranché du réseau avant de remplacer les piles. Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères.

2.8 Caractéristiques du téléphone

Le téléphone possède les caractéristiques suivantes :

- Gestion second appel par touche dédiée (R2).
- Présentation du numéro de l'appelant y compris en phase de signal d'appel.
- Présentation du nom de l'appelant y compris en phase de signal d'appel.
- Emission / Réception mini messages.
- Journal: mémorisation des 22 derniers appels entrants avec horodatage.
- Liste des Bis: mémorisation des 10 derniers appels sortants.
- Touche BIS.
- Mélodie programmable pour la liste VIP et chaque numéro du répertoire.
- Filtres de sonnerie programmables : Active pour tous les appels entrants / Tous sauf appels masqués / Liste VIP uniquement.
- Ecran alphanumérique à icônes.
- Fonctions gérées par menus.
- Services réseau disponibles par menu (Autorappel – Identité masquée – Transfert d'Appel – Dernier Appel).
- Communication "Mains libres".
- Ecoute amplifiée.
- Répertoire téléphonique: 80 numéros, dont 10 directement accessibles par clavier numérique (Accès Rapide).
- Numérotation avant décrochage: pré-numérotation.

DESCRIPTION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DU PRODUIT

- Alarme avec affichage message personnalisé.
- Touche secret.
- Réglage du volume: combiné et haut-parleur.
- 4 sonneries, avec 4 niveaux sonores.
- 1 boîte mini-message programmable (0-9) avec liste des messages reçus (20 fiches maximum) et des messages émis/brouillons (10 fiches maximum¹).
- Montage mural.
- Prise modem additionnelle

NOTE : Certaines fonctions ne sont disponibles que si l'opérateur de réseau le permet. Si les piles sont déchargées ou absentes, toutes les fonctions de télécommunication sont possibles (à l'exception de la présentation du numéro) en prenant la ligne.

2.9 Configuration par défaut

Le téléphone possède les caractéristiques suivantes :

L'appareil est livré à l'utilisateur dans la configuration suivante :

Volume sonnerieMax
Mélodie2ème Mélodie
Volume haut-parleurVolume 2 (sur 4)
Horloge01 Jan 00:00
AlarmeNon programmée
Filtre VipDésactivé
Filtre masquésDésactivé
Prés. 2e appelDésactivé
FlashingLong
Préfixe PABXAucun
Durée pause1 seconde
Numéro SMSC (envoi)08091010
Numéro SMSC (réception)01410049
Fonctions SMSActivée, boîte 0
Type de numérotationFréquence Vocale
Code activation autorappel5
Code annul. autorappel#37#
Code identité masquée3651
Code messagerie vocale3103
Code dernier appel3131

2.10 Garantie




Garantie: 1 an.

¹ Capacité totale de la boîte mini-message: 20 messages de 160 caractères

3 CONFIGURATION

3 Configuration








L'OCEANO peut fonctionner normalement sans personnalisation spécifique; certaines fonctions doivent cependant être programmées par l'utilisateur. Toutes les fonctions additionnelles peuvent être programmées par l'utilisateur en mode décroché ou en mode raccroché (si les piles sont installées).

- Pour personnaliser l'appareil, l'utilisateur doit entrer dans un menu à défilement en appuyant deux fois sur la touche .
- En appuyant sur la touche  , l'écran affiche les différentes rubriques du téléphone dans l'ordre suivant.

```
Configuration
Vol. sonnerie? ▾
```

3.1 Réglage du volume de la sonnerie

L'utilisateur peut choisir parmi quatre niveaux de volume :

- Appuyer sur la touche   pour afficher la rubrique :
- Appuyer sur  pour sélectionner la rubrique :
- Appuyer sur la touche   pour faire défiler les niveaux: maximum / moyen / minimum / Silence
- Appuyer sur  pour confirmer.
- Si le niveau "Silence" est choisi, le pictogramme  est affiché.

```
Configuration
Vol. Sonnerie? ▾
```

```
Vol. Sonnerie:
Maximum      ◀▶
```

```
Vol. Sonnerie:
Moyen       ◀▶
```

Si ce réglage est effectué en mode décroché, le téléphone sonne avec le niveau visualisé.

3.2 Personnalisation de la mélodie

L'utilisateur peut choisir parmi 4 mélodies différentes :

- Appuyer sur la touche   pour afficher la rubrique.
- Appuyer sur  pour sélectionner la rubrique.

```
Configuration
Mélodie?    ⚡
```

```
Mélodie:
Deuxième   ◀▶
```

CONFIGURATION

- Appuyer sur les touches ◀▶ pour faire défiler les sonneries de la 1^{ère} à la 4^{ème}.

```
Mélodie:
Quatrième  ◀▶
```

- Appuyer sur OK pour confirmer.

Si ce réglage est effectué en mode décroché, le téléphone sonne avec la mélodie visualisée.

3.3 Volume par défaut du haut-parleur

L'utilisateur peut choisir parmi 4 niveaux de volume:

- Appuyer sur la touche ▲▼ pour afficher la rubrique.

```
Configuration
Volume HP ?  ⬇
```

- Appuyer sur OK pour sélectionner la rubrique.

```
Volume HP:
■■■■  ◀▶
```

- Modifier le volume par défaut à l'aide des touches ◀▶.
- Appuyer sur OK pour confirmer.

3.4 Réglage de la date et de l'heure

Si le service de présentation du numéro/nom avec horodatage est disponible dans le réseau, OCEANO règle automatiquement la date et l'heure à la réception de chaque appel.

L'utilisateur peut toutefois régler la date et l'heure de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche ▲▼ pour afficher la rubrique.

```
Configuration
Horloge?  ⬇
```

- Appuyer sur OK pour sélectionner la rubrique.

```
Date et heure:
01/01  00:00
```

- Saisir le jour (2 chiffres de 01 à 31) et le mois (2 chiffres de 01 à 12) dans le champ 01/01.
- Saisir l'heure (2 chiffres de 00 à 24) et les minutes (2 chiffres de 00 à 59) dans le champ 00:00.
- Utiliser les touches de défilement pour déplacer le curseur sur le chiffre à modifier.
- Appuyer sur OK pour confirmer.

Remarque 1 : Les mois sont saisis en chiffres et affichés en lettres après le réglage.

Remarque 2 : Les saisies non compatibles avec le champ (ex. 18 pour les mois) ne sont pas acceptées.

3.5 Alarme

Lorsque les piles sont installées, L'OCEANO peut vous rappeler un rendez-vous ou faire fonction de réveil, en le programmant de la manière suivante:

- Appuyer sur la touche ▲▼ pour afficher la rubrique.

```
Configuration
Alarme?  ⬇
```

- Appuyer sur la touche OK et saisir la date et l'heure. Utiliser les touches gauche/droite pour corriger un chiffre erroné. Pour effacer un champ, utiliser la touche ☉.

```
Date et heure  ▾
--/--  --:--
```

CONFIGURATION

- Appuyer sur **OK** pour confirmer ou **Exit** pour sortir du menu. Le pictogramme horloge est affiché.

```

# OCEANO #
10 AVR 10:10
  
```


Avant de confirmer, l'utilisateur peut insérer un message qui sera affiché de la manière suivante:

- Appuyer sur la touche bas et écrire un texte d'une longueur maximum de 16 caractères.
- Appuyer sur **OK** pour confirmer ou sur **Exit** pour sortir du Menu.

```

Alarme perso.: #
annivers. Papa!
  
```

Pour activer / désactiver le rendez-vous, procéder de la manière suivante :

- Avant de confirmer la date et l'heure saisies, faire défiler le Menu jusqu'à la ligne Activation (Oui par défaut).
- Passer de NON à OUI à l'aide des touches **←** **→**.
- Appuyer sur **OK** pour confirmer ou sur **Exit** pour quitter. L'icône de l'horloge  est affiché après confirmation.

```

Activation:
Non
  
```

```

Activation:
Oui
  
```

Une fois l'heure réglée atteinte, le téléphone sonne et l'écran affiche le message mémorisé. Si aucune action n'est entreprise sur le téléphone, celui-ci sonne de nouveau au bout de 4 minutes.

3.6 Filtre Vip

Pour activer la sonnerie uniquement en cas d'appel entrant provenant d'un numéro enregistré comme 'VIP' dans le répertoire, l'utilisateur doit activer le filtre de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche **▲** **▼** pour afficher la rubrique.
- Appuyer sur **OK** pour sélectionner la rubrique – par défaut, le filtre n'est pas actif.
- Passer de NON à OUI à l'aide des touches **←** **→**.
- Appuyer sur **OK** pour confirmer ou sur **Exit** pour quitter. Le pictogramme **X** sera affiché après confirmation.

```

Configuration
Filtre VIP ? #
  
```

```

Filtre VIP:
Non
  
```

```

Filtre VIP:
Oui
  
```

```

# OCEANO #
10 AVR 10:10
  
```

3.7 Filtre numéros masqués

Pour désactiver la sonnerie en cas d'appel entrant d'un numéro réservé, l'utilisateur doit activer le filtre de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche **▲** **▼** pour afficher la rubrique.
- Appuyer sur **OK** pour sélectionner la rubrique – par défaut, le filtre est désactivé.

```

Configuration:
Filtre masqués?#
  
```

```

Filtre masqués:
Non
  
```

CONFIGURATION

- Passer de NON à OUI à l'aide des touches ◀▶.

```

Filtre masqués:
Oui
x
  
```

- Appuyer sur **OK** pour confirmer ou sur **Exit** pour quitter.
Le pictogramme X² est affiché après confirmation

3.8 Présence deuxième appel

Pour activer la présentation d'un deuxième appel³, l'utilisateur doit sélectionner la fonction correspondante de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche ▲▼ pour afficher la rubrique.

```

Configuration
Prés 2e appel?
  
```

- Appuyer sur **OK** pour sélectionner la rubrique – par défaut, la fonction Prés 2^e appel est désactivée.

```

Prés 2e appel:
Non
  
```

- Passer de NON à OUI à l'aide des touches ◀▶.

```

Prés 2e appel:
Oui
  
```

- Appuyer sur **OK** pour confirmer ou sur **Exit** pour quitter.

3.9 Flashing

L'utilisateur peut sélectionner entre deux durées du signal de flashing (touche Ⓢ). Pour sélectionner la durée, l'utilisateur doit procéder de la manière suivante:

- Appuyer sur la touche ▲▼ pour afficher la rubrique.

```

Configuration
Flashing?
  
```

- Appuyer sur **OK** pour sélectionner la rubrique – la sélection visualisée est affichée à l'écran. "Long" est la sélection par défaut dans le réseau français.

```

Flashing:
Long
  
```

- Passer d'une à l'autre à l'aide des touches ◀▶.

```

Flashing:
Court
  
```

- Appuyer sur **OK** pour confirmer ou sur **Exit** pour quitter.

3.10 Mémorisation du préfixe PABX

Cette fonction permet à l'utilisateur de mémoriser un préfixe d'accès aux réseaux externes lorsque le téléphone est connecté à un PABX. Le préfixe mémorisé sera composé automatiquement avant le numéro appelé, même si celui-ci est rappelé de la mémoire, en insérant une pause si nécessaire.

- Appuyer sur la touche ▲▼ pour afficher la rubrique.

```

Configuration
Préfixe PABX?
  
```

- Appuyer sur **OK** pour sélectionner la rubrique.

```

Préfixe PABX :
-
  
```

² Le pictogramme X est commune au filtre masqués et au filtre VIP.



³ Le service doit être disponible dans le réseau

CONFIGURATION

- Composer les 3 chiffres maxi du préfixe entre 0 et 9.

```
Préfixe PABX :
9
```

- Appuyer sur  pour confirmer.

Pour désactiver la fonction et effacer le préfixe utiliser la touche  puis appuyer sur  pour confirmer.

3.11 Durée pause de numérotation


Il est possible de modifier la durée de la pause (utilisée par exemple entre le préfixe et le numéro) de 1 à 4 secondes. Procéder de la manière suivante

- Appuyer sur la touche  pour afficher la rubrique.

```
Configuration
Pause ?
```

- Appuyer sur la touche  pour afficher la rubrique.

```
Pause (sec):
1
```

- Appuyer sur  pour sélectionner la rubrique. Saisir un chiffre compris entre 1 et 4 correspondant à la durée de la pause.

```
Pause (sec):
2
```




- Appuyer sur  pour confirmer.

3.12 Mémorisation du numéro du centre service mini-message (SMS)


Cette fonction permet à l'utilisateur de modifier les numéros du centre services.

- Appuyer sur la touche  pour afficher la rubrique.

```
Configuration
Centres SMS ?
```

- Appuyer sur  pour sélectionner la rubrique – l'écran affiche le numéro du centre SMS pour les messages sortants. Modifier le numéro à l'aide des touches 0-9, déplacer le curseur à l'aide des touches  et effacer avec la touche .

```
Serveur Emis.:
08091010
```

- Appuyer sur  pour confirmer ou sur la touche bas pour modifier le numéro du Service SMS pour les messages entrants.

```
Serveur Réc.:
01410049
```

- Appuyer sur  pour confirmer.

Remarque: Insérer seulement les 8 premiers chiffres des numéros des serveurs.


3.13 Service mini message

Le service SMS de l'OCEANO peut être activé ou désactivé à l'aide de cette fonction. Lorsqu'il est désactivé, les appels du serveur mini-message ne sont pas traités et les menus SMS sont désactivés.

Par défaut, la fonction est active.

- Appuyer sur la touche  pour afficher la rubrique.

```
Configuration
Activation SMS?
```

- Appuyer sur  pour sélectionner la rubrique – cette fonction est activé par défaut.

```
Service SMS :
Oui
```

CONFIGURATION

- Passer de NON à OUI à l'aide des touches ◀▶.

```
Service SMS :
Non
```

- Appuyer sur **OK** pour confirmer ou sur **Exit** pour quitter.
- Dans cas où l'on confirme l'activation du service en appuyant sur la touche **OK** quand le "oui" est affiché, l'appareil vous invite à sélectionner un numéro de boîte sms en appuyant sur la touche correspondante de 0 à 9.
- Appuyer ensuite sur **OK** pour confirmer la sélection. Le Pictogramme numérique visualise le numéro de boîte SMS choisie.

```
No boîte SMS:
0 (voire notice)
```

```
# OCEANO #
10 AVR 10:10
8
```

- Pour désactiver le service, appuyer sur **OK** pendant que "NON" est affiché, en sortant de la configuration, le pictogramme numérique disparaît.

```
# OCEANO #
10 AVR 10:10
```

Remarque : dans le cas de plusieurs appareils connectés sur la même ligne, le numéro de boîte correspondant à chaque appareil doit être différent.

3.14 Sélection du type de numérotation

Le combiné est fourni en mode de numérotation Fréquence vocale (DTMF). Pour passer en mode impulsion, procéder de la manière suivante

- Appuyer sur la touche ▲▼ pour afficher la rubrique.
- Appuyer sur **OK** pour sélectionner la rubrique – la configuration par défaut est en Fréquence.
- Passer du mode Fréquence au mode impulsions à l'aide des touches ◀▶.
- Appuyer sur **OK** pour confirmer ou sur **Exit** pour quitter.

```
Configuration
Type Numérot.? ↕
```

```
Type Numérot.:
Fréquence Voc. ↵
```

```
Type Numérot.:
Impulsions ↵
```

3.15 Mémorisation du numéro du service autorappel

Cette fonction permet à l'utilisateur de modifier les numéros du service réseau FT autorappel.

- Appuyer sur la touche ▲▼ pour afficher la rubrique.
- Appuyer sur **OK** pour sélectionner la rubrique – l'écran affiche le code d'activation. Modifier le numéro à l'aide des touches 0-9, déplacer le curseur à l'aide des touches ◀▶ et effacer avec la touche ☺.
- Appuyer sur **OK** pour confirmer ou sur la touche bas pour modifier le code d'annulation.
- Appuyer sur **OK** pour confirmer.

```
Configuration
Code autorapp.?#
```

```
autorap:ACTIV.?↵
5
```

```
autorap:ANNUL.?↵
#37#
```

CONFIGURATION

3.16 Mémorisation du numéro du service identité masquée

Cette fonction permet à l'utilisateur de modifier les numéros du service réseau FT identité masquée.

- Appuyer sur la touche pour afficher la rubrique.

```
Configuration
Code Id.Masq.? #
```

- Appuyer sur pour sélectionner la rubrique – l'écran affiche le code. Modifier le numéro à l'aide des touches 0-9, déplacer le curseur à l'aide des touches et effacer avec la touche .

```
Code Id.Masq.:
3651
```

- Appuyer sur pour confirmer.

3.17 Mémorisation du numéro du service messagerie vocale

Cette fonction permet à l'utilisateur de modifier les numéros du service réseau FT .

- Appuyer sur la touche pour afficher la rubrique.

```
Configuration
Code Mess.Voc.? #
```

- Appuyer sur pour sélectionner la rubrique – l'écran affiche le code. Modifier le numéro à l'aide des touches 0-9, déplacer le curseur à l'aide des touches et effacer avec la touche .

```
Code Mess.Voc.:
3103
```

- Appuyer sur pour confirmer.

3.18 Mémorisation du numéro du service dernier appel

Cette fonction permet à l'utilisateur de modifier les numéros du service réseau FT dernier appel

- Appuyer sur la touche pour afficher la rubrique.

```
Configuration
Code DerAppel? #
```

- Appuyer sur pour sélectionner la rubrique – l'écran affiche le code. Modifier le numéro à l'aide des touches 0-9, déplacer le curseur à l'aide des touches et effacer avec la touche .

```
Code DerAppel:
3131
```

- Appuyer sur pour confirmer.

3.19 Rétablissement de la configuration d'usine (remise à zero)

L'utilisateur peut rétablir la configuration d'usine.

- Appuyer sur la touche pour afficher la rubrique.

```
Configuration
Code R.A.Z. ? #
```

- Appuyer sur pour sélectionner la rubrique – un curseur est affiché.

```
Code R.A.Z. :
-
```

- Composer le code à quatre chiffres "1111" ou "0000" pour ne pas affecter le Répertoire.

```
Code R.A.Z. :
0000
```


- Appuyer sur pour confirmer ou sur pour quitter – l'écran s'allume pendant quelques secondes.


4 UTILISATION DU TELEPHONE

4.1 Réponse à un appel entrant

Le téléphone OCEANO peut sonner de deux manières différentes en fonction de l'appel entrant :

- Mélodie normale pour un appel entrant normal
- Mélodie VIP lorsque le numéro appelant appartient à la liste VIP (cf. chap.6 - Répertoire).



L'utilisateur peut répondre soit en décrochant le combiné soit en appuyant sur la touche  (mode mains libres).

L'utilisateur peut conclure la communication en raccrochant le combiné ou en appuyant sur la touche .

4.2 Effectuer un appel

4.2.1 Appel manuel

Procéder de la manière suivante:


- Décrocher le combiné pour prendre la ligne, composer ensuite le numéro à appeler.
- Seconde solution : appuyer sur la touche  pour prendre la ligne (mode mains libres) puis composer le numéro à appeler – le haut-parleur est activé.
- Après la composition du numéro, attendre la réponse. Au bout de quelques secondes, la durée de la communication est affichée (mm:ss).
- L'utilisateur peut conclure la communication en raccrochant le combiné ou en appuyant sur la touche .




1234567890



1234567890



1234567890
01:25














OCEANO #
03 AVR. 17:30

UTILISATION DU TELEPHONE

4.2.2 Appel d'un numéro en pré-numérotation

L'appareil permet à l'utilisateur de composer le numéro avant de prendre la ligne. Cette fonction nécessite la présence de piles. Procéder de la manière suivante:







- Composer le numéro à appeler. Des pauses (indiquée sur l'écran avec la "P") peuvent être insérées à l'aide de la touche .
- Corriger les chiffres erronés à l'aide des touches   pour déplacer le curseur avant d'écrire le nouveau chiffre. Appuyer sur la touche  pour effacer les chiffres erronés.
Pour effacer tous les chiffres maintenir la touche  enfoncée.
- Une fois que le numéro à appeler est composé, décrocher le combiné pour prendre la ligne ou appuyer sur la touche . Le numéro composé sera appelé automatiquement.
- Durant la composition du numéro, l'utilisateur peut quitter cette fonction en appuyant plusieurs fois sur la touche .











Une fois que le numéro a été composé, l'utilisateur dispose de plusieurs fonctions accessibles avec la touche Menu, avant de prendre la ligne (cf. chap. 7 - Options)

4.2.3 Appel d'un numéro à partir de la liste des BIS

Le téléphone peut mémoriser jusqu'à 10 numéros sortants dans la liste des BIS. Pour rappeler un numéro à partir de cette liste, procéder de la manière suivante:

- Sans décrocher le combiné, appuyer sur la touche . L'écran affiche le dernier numéro appelé.
- Appuyer d'abord sur la touche bas, puis sur la touche   pour faire défiler les numéros de la liste.
- Lorsqu'un numéro est également présent dans le répertoire, le nom correspondant (si présent) est affiché. Appuyer sur les touches   pour afficher le numéro correspondant à ce nom.
- Le numéro/nom peut être rappelé directement en décrochant le combiné ou en appuyant sur la touche .




Remarque : En appuyant sur la touche  lorsque la ligne est prise (mode décroché) le dernier numéro appelé est immédiatement rappelé.

UTILISATION DU TELEPHONE






4.2.4 Ajout de chiffres à une numérotation automatique

Lorsqu'un numéro sélectionné dans la mémoire est appelé, il est possible d'y ajouter des chiffres supplémentaires.

4.3 Gestion d'un deuxième appel entrant

L'utilisateur peut répondre à un deuxième appel entrant en cours de communication en appuyant sur la touche . Il peut ensuite passer de l'un à l'autre en appuyant sur la touche . Dans certains cas deux appuis rapides sur la touche  permettent d'activer une conférence. (fonction R3).



4.4 Touche secret

En cours de communication, le microphone peut être coupé en appuyant sur la touche . L'icône du Microphone interrompu () est affichée pour indiquer l'activation de la touche . Cette fonction peut être désactivée en appuyant sur la touche . L'icône du Microphone interrompu () disparaît.



4.5 Réglage du volume d'écoute

Le volume d'écoute peut être réglé dans les deux modes : combiné ou mains libres.

4.5.1 Communication en mode Combiné (2 niveaux)



- Appuyer sur la touche  pour obtenir le volume maximum
- Appuyer sur la touche  pour obtenir le volume normal.



4.5.2 Communication en mode Mains Libres (4 niveaux de volume)

- Appuyer sur la touche  pour augmenter le volume
- Appuyer sur la touche  pour diminuer le volume.

Remarque : le niveau de volume est indiqué par une barre de 4 degrés. En fin de communication le volume par défaut est rétabli.

4.6 Communication mains libres


En mode raccroché, l'utilisateur peut prendre la ligne en appuyant sur la touche  pour répondre à un appel entrant ou effectuer un appel. En cours de communication, l'utilisateur peut décrocher le combiné pour exclure le haut-parleur. Une fois que le combiné est décroché, l'utilisateur peut appuyer sur la touche  pour activer ou désactiver le haut-parleur, sans exclure le combiné. Lorsque le combiné est décroché, et le Haut-Parleur activé, l'utilisateur peut :









- Raccrocher le combiné en maintenant la touche  enfoncée.
La communication continue en mode Mains Libres.
 - Raccrocher le combiné sans appuyer sur la touche .
- La communication est interrompue et la ligne est coupée.

UTILISATION DU TELEPHONE

4.7 Liste des appels entrants (Journal)

Le téléphone est compatible avec le service de présentation du numéro et présentation du Nom de l'opérateur. le journal peut enregistrer jusqu'à 22 appels.

Lorsqu'un nouvel appel est mémorisé, le pictogramme  est affiché à l'écran. Celui-ci disparaît dès que l'utilisateur a consulté tous les nouveaux appels dans le journal. Pour visualiser le journal, procéder de la manière suivante :

- Sans décrocher le combiné, appuyer sur la touche . L'écran affiche le numéro (ou le nom si présent) du dernier appel entrant.
- Appuyer sur les touches   pour afficher la date et l'heure de l'appel et le nombre d'appels reçus de ce numéro.
- Appuyer d'abord sur la touche bas puis sur les touches   pour faire défiler la liste
- Lorsqu'un numéro de la liste est également mémorisé dans le répertoire, le nom correspondant (si présent) est affiché.
- Appuyer sur les touches   pour afficher le numéro correspondant au nom, ainsi que la date et l'heure, et le nombre d'appels reçus de ce numéro. Le Numéro/Nom peut être appelé en décrochant le combiné ou en appuyant sur la touche .

```
Journal Nvx
02555666
```

```
Journal Nvx
23Dec 18:34 n.3
```

```
Journal
23Dec 18:34 n.3
```

```
Journal
ARTHUR
```



```
02555666
```

5

SERVICES DU RESEAU

5.1 Autorappel

L'OCEANO est compatible avec le service Autorappel de l'opérateur qui peut être activé très facilement.

- En cours de communication (mode décroché) appuyer sur la touche menu pour accéder au Menu Services. Appuyer ensuite sur  pour activer immédiatement le service.
- L'OCEANO SMS compose le code du service.
- Il est possible de désactiver les demandes d'autorappel. En mode raccroché, appuyer sur la touche menu pour accéder au Menu Services. Appuyer ensuite sur  pour désactiver la demande.
- L'OCEANO compose le code.



Services Réseau
Activ. Autorap.?*



5



Services Réseau
Annul. Autorap? *








#37#

Remarque: Il est également possible d'accéder au Menu Services en mode décroché. Dans ce cas, appuyer sur la touche bas pour afficher la fonction.

SERVICES DU RESEAU

5.2 Transfert d'appel

L'OCEANO est compatible avec le service Transfert d'Appel de l'opérateur qui peut être activé très facilement.

- Composer (ou sélectionner dans une liste, ex. répertoire) le numéro vers lequel renvoyer les appels entrants. Appuyer sur la touche  et faire défiler jusqu'au service Transfert d'Appel, puis appuyer sur .
- Appuyer sur  ou décrocher le combiné pour transmettre la séquence. L'OCEANO compose la séquence codée pour activer le service.
- Il est possible de désactiver le service. En mode raccroché, appuyer sur la touche  pour accéder au Menu Services. Faire défiler jusqu'au menu de désactivation du service et appuyer sur .
- L'OCEANO compose le code #21#.

```
055123123
Transfert App.?#
```

```
*21*055123123#
```




```
Services Réseau
Annul. Tr.App.?#
```

```
#21#
```

Remarque : Il est également possible d'accéder au Menu Services en mode décroché.

5.3 Service de dernier appel (3131)

Ce service est activé à l'aide du menu Services Réseau.



- Appuyer sur la touche . L'écran (en mode raccroché) affiche:
- Appuyer sur la touche  pour afficher la rubrique :
- Appuyer sur  pour sélectionner la rubrique.
L'OCEANO compose le numéro du service.


```
Services Réseau
Annul. Autorap.#
```

```
Services Réseau
Appeler 3131? ▲
```

```
3131
```

5.4 Service de messagerie vocale


L'OCEANO est compatible avec le service messagerie vocale de l'opérateur qui peut être activé très facilement. L'appareil peut recevoir les informations du service qui annoncent la présence de messages. Lorsque le pictogramme  est affiché, l'utilisateur peut regarder dans le journal la fiche (ou les fiches). Avec la touche  on peut appeler le service pour écouter les messages.

- Appuyer sur la touche . Le téléphone appelle automatiquement le numéro messagerie vocale

```
3103
```

```

```

Après l'écoute de tous les messages, le pictogramme  disparaît. Ce pictogramme disparaît également lorsque l'utilisateur efface la fiche messagerie vocale dans le journal.

6 REPERTOIRE

6.1 Répertoire

L'OCEANO dispose d'un répertoire de 80 adresses Noms/Numéros. Les numéros mémorisés peuvent contenir 26 chiffres maximum, pauses comprises. Les noms mémorisés peuvent contenir 16 caractères maximum. Chaque Nom/Numéro peut être mémorisé comme VIP. La mémorisation dans le répertoire peut être faite en mode décroché ou raccroché. Pour mémoriser en mode raccroché, les piles doivent être installées. Une fois que les Noms/Numéros sont mémorisés, le répertoire n'est pas affecté par les défaillances du réseau ou des piles (mémoire non volatile). Les caractères peuvent être mémorisés à l'aide du clavier principal. Chaque touche est associée à un numéro et à une série de caractères alphanumériques et de symboles.




6.1.1 Table des caractères

Touche 1 ^{ère} lettre	Lettres suivantes
① --	. 1 , ? ! : ; " ' "
② ABC	ABC 2 a b c ä à â ç Ä Å
③ DEF	DEF 3 d e f é è É
④ GHI	GHI 4 g h i ì
⑤ JKL	JKL 5 j k l
⑥ MNO	MNO 6 m n o ñ ö ò Ñ Ö
⑦ PQRS	PQRS 7 p q r s ß
⑧ TUV	TUV 8 t u v ü ù Ü
⑨ WXYZ	WXYZ 9 w x y z
⑩ --	SP 0 + - / = # < >
* --	* € () [] @ % \ & \$ £ ¥ § _ ^ ~ { } Ø ø Δ Φ Γ Λ Ω Π Σ Θ Ξ / Æ æ × ÷ ÷
# --	Commute Maj/min (abc->ABC)

REPertoire

6.2 Mémorisation dans le répertoire

Procéder de la manière suivante:





- Appuyer sur la touche . L'écran affiche le Menu Répertoire.
- Appuyer sur la touche  pour afficher la rubrique Insérer ?
- Appuyer sur  pour sélectionner la rubrique.

Répertoire
Chercher ? ▾

Répertoire
Insérer ? ▾






Numéro : ▾

6.2.1 Mémorisation du numéro

- Composer le numéro à mémoriser. Corriger à l'aide des touches   et effacer à l'aide de la touche  (effacer). Si plus de 26 chiffres sont composés, l'écran affiche un message d'avertissement.
- Appuyer sur  pour confirmer.

Numéro : ▾
026666777





6.2.2 Mémorisation du nom :

- Après avoir saisi le numéro, faire défiler jusqu'à la rubrique Nom (sans Confirmer avec ).
- Saisir le nom correspondant au numéro. Corriger à l'aide des touches   et effacer à l'aide de la touche . Si plus de 16 caractères sont saisis, l'écran affiche un message d'avertissement.
- Appuyer sur  pour confirmer.

Nom: ▾
-

Nom: ▾
-

6.2.3 Associer une mélodie à un Nom/Numéro :

- Lorsque le nom/numéro a été mémorisé, faire défiler pour modifier la Mélodie (sans confirmer avec ).
- Sélectionner la mélodie à associer à l'aide des touches  . 4 mélodies différentes sont disponibles.
- Appuyer sur  pour confirmer.

Mélodie: ▾
Personnalisée ◀▶

Mélodie : ▾
Deuxième ◀▶

REPertoire

6.2.4 Mémoriser comme nom/numéro VIP :

- Faire défiler pour afficher la rubrique liste VIP.

```
Liste VIP:  ⬆
Non        ⬆
```

- Sélectionner NON/OUI à l'aide des touches ◀▶.

```
Liste VIP:  ⬆
Oui        ⬆
```

- Appuyer sur **OK** pour confirmer.

6.2.5 Mémorisation ligne "Interne" ou "Externe" (pour PABX) :

- Faire défiler jusqu'à la rubrique type LIGNE.

```
Type de liene: ⬆
Interne       ⬆
```

- Sélectionner INT/EXT à l'aide des touches ◀▶.

```
Type de liene: ⬆
Externe      ⬆
```

- Appuyer sur **OK** pour confirmer.

REMARQUE: La saisie de l'ensemble des paramètres décrits ci-dessus n'est pas obligatoire. L'utilisateur peut ne mémoriser que les paramètres souhaités.

6.2.6 Associer un numéro à une touche Appel rapide (Touche Directe)

- Faire défiler jusqu'à la rubrique Appel rapide.

```
Appel rapide:  ⬆
Touche: -      ⬆
```

- Sélectionner la touche à l'aide des touches ◀▶.

```
Appel rapide:  ⬆
Touche: 2      ⬆
```

- Lorsque la touche est associée à une mémoire du répertoire, un '*' est affiché à côté du numéro de la touche. Appuyer sur **OK** pour confirmer et modifier l'association.

```
Appel rapide:  ⬆
Touche: 3*     ⬆
```

Lorsque le téléphone est en mode raccroché, il est possible de rappeler rapidement le numéro en maintenant la touche sélectionnée pendant près de 2 secondes. Le numéro est automatiquement composé en mode Mains Libres.

6.3 Recherche dans le répertoire

La recherche dans le répertoire est possible en mode décroché ou raccroché. En mode raccroché, des piles doivent être installées. Procéder de la manière suivante :





- Appuyer sur la touche **☰**. L'écran affiche le menu Répertoire:

```
Répertoire  ▾
Chercher?  ▾
```

- Appuyer sur **OK** pour confirmer la recherche. L'écran affiche la dernière position mémoire utilisée (ou mémorisée).

```
Répertoire  ▾
Ronald     ▾
```


REPERTOIRE

- Faire défiler le répertoire à l'aide des touches  . Maintenir les touches enfoncées pour défiler rapidement.
- Appuyer sur les touches   pour passer du nom au numéro.

```
Répertoire
George
```





```
Répertoire
0288009900
```

Une fois que le nom/numéro a été trouvé, l'utilisateur peut :

- En mode raccroché, prendre la ligne, l'appareil compose le numéro
En mode décroché appuyer sur 
- Modifier les paramètres de cette adresse mémoire en appuyant sur menu.

6.3.1 Affichage de la liste VIP

L'affichage de la liste VIP peut être effectué en mode raccroché ou décroché. En mode raccroché, des piles doivent être installées. Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche . L'écran affiche le menu Répertoire:
- Faire défiler pour afficher la rubrique liste VIP.
- Appuyer sur  pour confirmer. Le 1^{er} Nom/Numéro de la liste VIP est affiché.
- Faire défiler la liste VIP à l'aide des touches  . Maintenir les touches enfoncées pour faire défiler rapidement.

```
Répertoire
Chercher ?
```

```
Répertoire
Liste VIP ?
```





```
Liste VIP
Ronald
```

```
Liste VIP
Boris
```

Lorsque le nom/numéro a été trouvé, l'utilisateur peut l'appeler ou le modifier.

6.3.2 Affichage de la liste Touche Directe

L'affichage de la liste Appel rapide est possible en mode raccroché ou décroché. En mode raccroché, des piles doivent être installées. Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche . L'écran affiche le menu Répertoire:
- Faire défiler pour afficher la liste Touche Directe.
- Appuyer sur  pour confirmer. Le 1^{er} Nom/Numéro de la liste Touche Directe est affiché.
- Faire défiler la liste Touche Directe à l'aide des touches  . Maintenir les touches enfoncées pour faire défiler rapidement.

```
Répertoire
Rechercher ?
```

```
Répertoire
Liste TouchDir?▲
```








```
Liste TouchDir:▲
0.(Vide)
```

```
Liste VIP
1.Boris
```

REPertoire

6.4 Mémorisation d'un numéro de liste dans le répertoire

L'utilisateur peut procéder de la manière suivante :


- Accéder à une liste (Journal ou BIS) en appuyant sur la touche correspondante.
- Sélectionner un numéro mémorisé dans la liste à l'aide des touches  
- Appuyer sur la touche 
- Faire défiler jusqu'à la rubrique Sauvegarder à l'aide des touches  
- Appuyer sur  pour confirmer. L'écran demande la saisie du nom et d'autres paramètres (cf. chap. 6.2 - Mémorisation dans le répertoire).
- appuyer sur  pour quitter.

```
Journal
075755775
```

```
075755775
Ident.masquée ?➤
```

```
075755775
Sauvegarder ➤
```

```
Nom:
- ➤
```


Remarque: si le service de Présentation du Nom est fourni par le réseau, le numéro dans le Journal est associé avec le nom enregistré dans l'annuaire. Dans ce cas, ce nom est proposé au répertoire. L'utilisateur peut l'accepter avec la touche  ou le modifier.


7 OPTIONS DU MENU

7 Options du menu

Lorsqu'un numéro est affiché en mode raccroché, à partir de la mémoire (Répertoire, liste des Appels, etc.) ou composé manuellement par l'utilisateur, il est possible d'accéder à différentes fonctions à l'aide de la touche




- Appuyer sur la touche  : l'écran affiche la première fonction.



En appuyant sur la touche , la liste des fonctions du menu est affichée dans l'ordre suivant :

7.1 Identité masquée

Cette fonction permet d'insérer un code de restriction de l'identification avant le numéro composé.

- Appuyer sur la touche  et l'écran affiche la première fonction.


```
0P075755775
Ident. masquée?▼
```

- Appuyer sur  pour confirmer cette fonction .
- La rubrique suivante du menu est affichée sur la deuxième ligne. Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche  pour appeler le numéro.


```
36510P075755775
Transfert App. ?↔
```

7.2 Transfert appel


Cette fonction permet d'insérer le numéro du service de transfert d'appel avant le numéro choisi (ex. prénumérotation ou sélection dans le répertoire).

- Appuyer sur la touche  et faire défiler pour afficher la rubrique.

```
075755775
Transfert App. ?↔
```

- Appuyer sur  pour confirmer fonction.

```
*21*075755775#
```

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche  pour lancer la commande.

OPTIONS DU MENU

7.3 Modification d'un numéro (et de ses paramètres)

- Appuyer sur la touche **Menu** et faire défiler jusqu'à la rubrique Modifier.
- Appuyer sur **OK** pour sélectionner l'option Modifier. Déplacer le curseur à l'aide des touches **◀▶** et corriger, effacer, saisir les numéros à partir de cette position.
- Appuyer sur **OK** pour confirmer la modification.

```
075755775
Modifier ?
```

```
0750000775
```

Il est alors possible d'appeler ce numéro en prenant la ligne.

7.4 Appeler

Cette fonction permet à l'utilisateur d'appeler automatiquement un numéro modifié.

- Appuyer sur la touche **Menu** pour afficher la fonction Appeler.
- Appuyer sur **OK** pour appeler automatiquement le numéro.

```
075755775
Appeler ?
```

```
075755775
```

7.5 Sauvegarde dans le répertoire

Cette fonction permet à l'utilisateur de mémoriser dans le répertoire n'importe quel numéro affiché, à partir de la mémoire ou prénuméroté.

- Appuyer sur la touche **Menu** et faire défiler jusqu'à la rubrique Sauvegarder.
- Appuyer sur **OK** puis se référer au chapitre 6.(Répertoire). Appuyer de nouveau sur **OK** pour sauvegarder les données.

```
1234567890
Sauvegarder ?
```

```
Nom:
```

7.6 Effacer

Cette fonction permet à l'utilisateur d'effacer les numéros mémorisés dans les listes ou les numéros prénumérotés lorsqu'ils sont affichés.

- Appuyer sur la touche **Menu** et faire défiler jusqu'à la rubrique Supprimer.
- Appuyer sur **OK** pour Effacer et Confirmer. Appuyer sur **Exit** pour quitter.

```
1234567890
Supprimer ?
```

```
-
```

8 UTILISATION DU SERVICE MINI-MESSAGE

8 Utilisation du service mini-message

Le téléphone OCEANO permet d'envoyer et de recevoir des messages écrits conformes au Service mini-message offert par France Telecom.

La boîte de mini-message est composée d'une liste pour les messages reçus (jusqu'à 20) et d'une liste pour les messages émis ou brouillons (jusqu'à 10). La mémoire est partagée entre les deux listes, en fonction de la longueur des messages. Sa capacité maximale est de 20 messages de 160 caractères.























Le numéro de boîte peut être configuré à travers le menu d'activation du service (cfr. Par 3.13 "Service SMS")

8.1 Table des caractères

Touche	Lettres
①	. 1, ? ! : ; " ' "
②	A B C 2 a b c ä à â ç Ä Å
③	D E F 3 d e f é è É
④	G H I 4 g h i ì
⑤	J K L 5 j k l
⑥	M N O 6 m n o ñ ö ò Ñ Ö
⑦	P Q R S 7 p q r s ß
⑧	T U V 8 t u v ü ù Ü
⑨	W X Y Z 9 w x y z
⑩	SP 0 + - / = # < >
*	* € () [] @ % \ & \$ £ ¥ § _ ^ ~ { } Ø ø Δ Φ Γ Λ Ω Π Σ Θ Ξ Æ æ × ÷ ÿ
#	Commute Maj/min (abc->ABC)

UTILISATION DU SERVICE MINI-MESSAGE

8.2 Envoi d'un mini message

- Appuyer sur la touche  pour afficher le menu SMS.
- Appuyer sur la touche  pour afficher la rubrique Nouveau Mess. Appuyer sur  pour composer un nouveau message.
- Ecrire le texte à l'aide du clavier alphanumérique. Appuyer plusieurs fois sur la même touche pour obtenir la lettre souhaitée sur l'écran. Passer du mode majuscule (indicateur "ABC") au mode minuscule (indicateur "abc") à l'aide de la touche . Un large choix de symboles et de caractères spéciaux est disponible à l'aide des touches , , et .
- En cours d'écriture, il est possible de repositionner le curseur à l'aide des touches  et  et d'effacer le caractère situé à gauche du curseur à l'aide de la touche . En maintenant la touche  enfoncée, la séquence de caractères située à gauche du curseur est effacée.
- Après avoir écrit le texte, appuyer sur la touche  pour sélectionner le destinataire ou composer le numéro de téléphone.
- Il est possible de sélectionner un numéro directement dans le répertoire ou dans les listes d'appel. Appuyer sur la touche ,  ou , sélectionner le numéro souhaité et appuyer sur  pour l'insérer dans le champ destination du SMS.
- Appuyer sur  pour afficher le menu d'envoi ou sur la touche bas pour faire défiler le fonction message.
- Il est possible de demander un accusé de réception du message envoyé. Sélectionner "Oui" à l'aide des touches gauche et droite (le réglage par défaut est "Non").
- Il est possible de choisir la boîte de Destination (0 par défaut). Sélectionner le numéro à l'aide des touches  et .
- A tout moment, il est possible d'appuyer sur  pour accéder au menu envoi. Le message est alors mémorisé dans la boîte d'envoi SMS.
- Appuyer une nouvelle fois sur , (ou sur  pour annuler l'envoi). Le téléphone prend la ligne, compose le numéro du Service mini-message et envoie le SMS.
- Avant de revenir en mode raccroché, l'écran affiche le message "Envoyé" pendant 2 secondes.
- En cas de problèmes de communication avec le Service SMS, l'écran affiche un message d'erreur. Il est toujours possible de reprendre le message de la mémoire et de le renvoyer ultérieurement.

```
SMS
Messages reçus?▼
```

```
SMS
Nouveau Mess.?▲
```

```
Texte: ABC 149 ▼
BONNE ANNEE_
```

```
Texte: ABC 144 ▼
BONNE NOUV_ANNEE
```

```
Destinataire: ▲
02666655
```

```
Accusé de Réc.:▲
Oui 1▶
```

```
No boîte dest. ▲
0 1▶
```

```
02666655
Envoyer?
```

```
Envoi en cours..
```

```
Envoi en cours.
Envoyé.
```


```
Envoi en cours.
Echec !
```

UTILISATION DU SERVICE MINI-MESSAGE






8.3 Réception d'un mini-message

En cas d'appel entrant provenant du Service mini-message, l'OCEANO répond automatiquement à l'appel et reçoit le message (si le service est activé dans le menu de configuration, cf. chap. 3.13 - Service SMS).

Le pictogramme  est affiché lorsqu'un nouveau message est reçu.

Lorsque la place mémoire n'est pas suffisante pour le message qui est en train d'arriver, l'icône  est affiché et le message refusé. Effacer un ou plusieurs messages dans la liste des messages reçus ou envoyés pour libérer de l'espace mémoire et permettre au serveur mini-message de déposer le message à la prochaine tentative.

8.4 Lecture d'un message reçu

- Appuyer sur la touche  pour afficher le menu SMS.
- Appuyer sur  pour afficher le dernier message reçu. Le libellé "Nvx" est affiché si le message n'a pas encore été lu. Le numéro de l'expéditeur est affiché sur la deuxième ligne.
- Appuyer sur la touche  pour afficher le début du message. Si le texte reçu contient plus de 16 caractères, des points sont affichés.
- Appuyer sur la touche  plusieurs fois pour afficher le message en entier. Le message est affiché sur les deux lignes de l'écran. Utiliser la touche gauche pour relire le texte.
- Rappuyer sur la touche  pour afficher la date du SMS.

```
SMS
Messages refusés?
```


```
Reçu Nvx 01
06888999
```

```
Reçu Nvx 01
VESTERDAY ALL.
```

```
VESTERDAY ALL MY
```

```
Reçu Nvx 01
16 Nov 02
```

8.5 Options menu

Dans la liste des Messages Reçus, il est possible à tout moment d'accéder à différentes fonctions en appuyant sur la touche .

- La fonction "Répondre" permet d'écrire un nouveau SMS et de l'envoyer au numéro affiché (l'expéditeur du message reçu).
- La fonction "Appeler" permet d'appeler le numéro affiché (appel de l'expéditeur du message reçu)
- La fonction "Modifier" permet de créer un nouveau SMS contenant le texte du message reçu et de l'envoyer au numéro affiché. Il est possible de modifier ou de renvoyer le message.
- La fonction "Sauvegarder" permet à l'utilisateur de mémoriser dans le répertoire le numéro affiché. (Cf. chap. 6 - REPERTOIRE)
- La fonction "Effacer" permet d'effacer le message visualisé de la liste des messages reçus.

Remarque: Effacer régulièrement les messages reçus pour laisser suffisamment d'espace mémoire aux nouveaux messages.

```
06888999
Répondre?
```

```
06888999
Appeler?
```







```
06888999
Modifier?
```

```
1234567890
Sauvegarder ?
```

```
06888999
Supprimer?
```


UTILISATION DU SERVICE MINI-MESSAGE

8.6 Lecture d'un message envoyé

- Appuyer sur la touche  pour afficher le Menu SMS.
- Appuyer sur la touche  pour afficher la rubrique "Déjà Envoyés".
- Appuyer sur  pour afficher le dernier message mémorisé. Le libellé "Envoyé/Non envoyé" indique l'état du message. Le numéro du destinataire est affiché sur la deuxième ligne.
- Appuyer sur la touche  pour afficher le début du texte. Si le texte reçu contient plus de 16 caractères, des points sont affichés.
- Appuyer sur la touche  plusieurs fois pour afficher le message complet. Le message est affiché sur les deux lignes de l'écran.
- Utiliser également la touche  pour relire le texte.

```
SMS
Messagges reçus?➤
```


```
SMS
Déjà Envoyés? ▲
```

```
SMS Non Env. 03➤
06888999
```

```
SMS Non Env. 03➤
VESTERDAY ALL...
```

```
VESTERDAY ALL MV
TROUBLES SEEMED_
```

8.7 Options menu

Dans la liste des messages emises, il est possible à tout moment d'accéder à différentes fonctions à l'aide de la touche .

- La fonction "Envoyer" permet d'envoyer ou de renvoyer le message visualisé.
- La fonction "Modifier" permet de modifier le message visualisé.
- La fonction "Supprimer" permet d'effacer le message de la boîte d'envoi.

```
06888999
Envoyer? ▼
```

```
06888999
Modifier? ⬆
```

```
06888999
Supprimer? ▲
```

Remarque: Effacer régulièrement les messages envoyés pour laisser suffisamment d'espace mémoire pour les nouveaux messages.