



English

You do not need to install device drivers and applications to capture still images and full color videos. Install device drivers and applications when you want to perform advanced tasks using Creative applications.

### 1 Installing Device Drivers and Applications

Insert the Installation CD into your CD-ROM/DVD-ROM drive. Your CD should start automatically. If it does not, follow the steps below:

- 1) Double-click the **My Computer** icon. Alternatively, click **Start** ▶ **My Computer**.
- 2) Right-click the CD-ROM/DVD-ROM drive icon, and then click **Autoplay**.

### 2 When prompted, connect your webcam's USB cable to your computer. Windows® automatically detects the device.

After all the applications have been installed, restart your computer.

### 3 Using Your Live! Cam

Component	Description
1 Snapshot Button	Press to launch Live! Cam Center (when Live! Cam Manager is running in the background) and capture photos.
2 Microphone	Captures audio clearly during video chats.
3 Focus ring	To adjust the view focus, point the lens toward your subject and then rotate this ring in a clockwise or counterclockwise motion until the image is in focus.
4 Power LED	Lights up blue when your Live! Cam is streaming video.
5 Hinged lever	Use this to mount your Live! Cam on an LCD display panel.
6 USB cable	Connect to your computer's USB port.

- **To capture images and videos (including time lapse video)**  
Click Start ▶ Programs or All Programs ▶ Creative ▶ Creative Live! Cam ▶ Creative Live! Cam Center.
- **To secure your webcam with a password (Parental Control), automatically zoom in on faces (Smart Face Tracking), or add video and sound effects**  
Make sure your Live! Cam is connected to your computer, and click Start ▶ Programs or All Programs ▶ Creative ▶ Creative Live! Cam Video IM Pro [VF0410] ▶ Creative Live! Cam Console.

For details about using your webcam's software, click **Help** from the application's main window.

#### Creative Knowledge Base

Resolve and troubleshoot queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. Go to [www.creative.com](http://www.creative.com), select your region and then select **Support**.

#### Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at [www.creative.com/register](http://www.creative.com/register). Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

#### Installation CD

User's Guide	d:\manual\<language>\manual.chm The User's Guide contains FAQs and in-depth information about software features, as well as instructions on using Creative Live! Cam Console.
Customer Support Services	d:\support\<region>\<language>\support.chm
Warranty	d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm Please keep your Proof of Purchase for the duration of the warranty period.
Safety	d:\notices\<language>\safety.chm

[replace d:\ with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, <region> with the region that you are in, and <language> with the language that your document is in]

**Keep this document for future reference.**

The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

Copyright © 2007 Creative Technology Ltd. All rights reserved. The Creative Logo and Live! are registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Français

Vous n'avez pas besoin d'installer des pilotes de périphériques ni des applications pour capturer des images fixes et des vidéos en couleur. Installez les pilotes de périphériques et les applications lorsque vous voulez effectuer des tâches avancées à l'aide des applications Creative.

### 1 Installation des pilotes de périphériques et des applications

Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM/DVD-ROM. Le CD démarre automatiquement. Dans le cas contraire, procédez comme suit :

- 1) Double-cliquez sur l'icône **Poste de travail**. Ou cliquez sur **Démarrer** ▶ **Poste de travail**.
- 2) Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du lecteur de CD-ROM/DVD-ROM, puis sélectionnez **Exécution automatique**.

### 2 A l'invite, connectez le câble USB de votre webcam à l'ordinateur. Windows® détecte automatiquement le périphérique.

Redémarrez votre ordinateur lorsque toutes les applications ont été installées.

### 3 Utilisation de votre Live! Cam

Composant	Description
1 Bouton Vue	Appuyez sur ce bouton pour lancer Live! Cam Center (lorsque Live! Cam Manager est utilisé en arrière-plan) et capturer des photos.
2 Microphone	Capture les sons de façon claire au cours des conversations vidéo.
3 Bague de mise au point	Pour régler la mise au point, dirigez l'objectif vers votre sujet puis faites tourner la bague vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que l'image soit nette (mise au point).
4 Témoin d'alimentation	S'allume en bleu lorsque votre Live! Cam diffuse de la vidéo. S'éteint après cinq secondes si aucune diffusion vidéo n'a lieu.
5 Fixation à charnière	Utilisez-la pour monter votre Live! Cam sur un écran LCD.
6 Câble USB	Se connecte au port USB de votre ordinateur.

- **Pour capturer des images et des vidéos (y compris des vidéos en accéléré)**  
Cliquez sur Démarrer ▶ Programmes ou Tous les programmes ▶ Creative ▶ Creative Live! Cam ▶ Creative Live! Cam Center.
- **Pour sécuriser votre webcam à l'aide d'un mot de passe (Contrôle parental), effectuer automatiquement un zoom avant sur les visages (Suivi du visage intelligent) ou ajouter des effets vidéo ou audio**  
Assurez-vous que votre Live! Cam est connectée à l'ordinateur et cliquez sur Démarrer ▶ Programmes ou Tous les programmes ▶ Creative ▶ Creative Live! Cam Video IM Pro [VF0410] ▶ Creative Live! Cam Console.

Pour obtenir des détails sur l'utilisation du logiciel de votre webcam, cliquez sur **Aide** dans la fenêtre principale de l'application.

#### Base de connaissances Creative

Utilisez la base de connaissances d'auto-assistance 24 heures Creative pour diagnostiquer et résoudre vos problèmes techniques. Visitez le site [www.creative.com](http://www.creative.com), sélectionnez votre région, puis **Support**.

#### Enregistrement du produit

L'enregistrement de votre produit vous garantit de profiter d'un service et d'une assistance produit appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit lors de l'installation ou à l'adresse [www.creative.com/register](http://www.creative.com/register). Veuillez noter que vos droits de recours à la garantie ne dépendent en aucun cas de l'enregistrement.

#### CD d'installation

Guide de l'utilisateur	d:\manual\<langue>\manual.chm Le guide de l'utilisateur contient des foires aux questions et des informations complètes sur les fonctionnalités du logiciel, ainsi que des instructions sur l'utilisation de la console Creative Live! Cam Console.
Services d'assistance clients	d:\support\<region>\<langue>\support.chm
Garantie	d:\warranty\<region>\<langue>\warranty.chm Veuillez conserver votre preuve d'achat pendant toute la durée de la garantie.
Sécurité	d:\notices\<langue>\safety.chm

[remplacez d:\ par la lettre de votre lecteur CD-ROM/DVD-ROM, <region> par la région souhaitée et <langue> par la langue de rédaction du document].

**Conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**

L'utilisation du symbole WEEE indique que ce produit ne peut pas être traité comme déchet domestique. Assurez-vous de vous débarrasser de ce produit selon les lois en vigueur. Vous adresser ainsi à protéger l'environnement. Pour plus d'informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales, le fournisseur de service de mise au rebut de déchets domestiques ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Copyright © 2007 Creative Technology Ltd. Tous droits réservés. Le logo Creative et le logo Live! sont des marques commerciales ou des marques déposées de Creative Technology Ltd. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Deutsch

Sie brauchen keine Gerätetreiber und -anwendungen zu installieren, um Standbilder und Vollfarbvideos aufzunehmen. Installieren Sie Gerätetreiber und -anwendungen, wenn Sie erweiterte Aufgaben mit Creative-Anwendungen ausführen wollen.

### 1 Installation von Gerätetreibern und -anwendungen

Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-/DVD-ROM-Laufwerk ein. Die CD sollte automatisch starten. Ist dies nicht der Fall, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

- 1) Doppelklicken Sie auf das Symbol **„Arbeitsplatz“**. Sie können auch auf **Start** ▶ **Arbeitsplatz** klicken.
- 2) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des CD-ROM-/DVD-ROM-Laufwerks, und klicken Sie anschließend auf **„AutoPlay“**.

### 2 Schließen Sie das USB-Kabel der WebCam an Ihren Computer an, sobald Sie dazu aufgefordert werden. Das Gerät wird von Windows® automatisch erkannt.

Starten Sie den Computer neu, nachdem alle Anwendungen installiert wurden.

### 3 Verwenden Ihrer Live! Cam

Komponente	Beschreibung
1 Auslöser	Drücken Sie diese Schaltfläche, um Live! Cam Center zu starten (während Live! Cam Manager im Hintergrund ausgeführt wird) und um Fotos aufzunehmen.
2 Mikrofon	Erfasst Audiosignale deutlich während Video-Chats.
3 Fokussier-ring	Richten Sie die Linse auf das gewünschte Motiv, um die Schärfe einzustellen. Drehen Sie anschließend diesen Ring im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, bis das Bild scharf gestellt (fokussiert) ist.
4 Betriebs-LED	Leuchtet blau, wenn Ihre Live! Cam ein Video überträgt. Schaltet sich nach fünf Sekunden aus, wenn kein Video übertragen wird.
5 Gelenkarm	Dient zur Befestigung der Live! Cam an einem LCD-Bildschirm.
6 USB-Kabel	Schließen Sie das Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

- **So nehmen Sie Bilder und Videos auf (einschließlich Zeitraffervideos)**  
Klicken Sie auf Start ▶ Programme oder Alle Programme ▶ Creative ▶ Creative Live! Cam ▶ Creative Live! Cam Center.
- **So sichern Sie Ihre WebCam mit einem Passwort (Kindersperre), zoomen automatisch Gesichter heran (Smart Face Tracking), oder fügen Videos und Soundeffekte hinzu**  
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Live! Cam an Ihren Computer angeschlossen ist und klicken Sie auf Start ▶ Programme oder Alle Programme ▶ Creative ▶ Creative Live! Cam Video IM Pro [VF0410] ▶ Creative Live! Cam Console.

Für weitere Informationen zur Verwendung der Software Ihrer WebCam klicken Sie im Hauptfenster der Anwendung auf „Hilfe“.

#### Creative Knowledge Base

Mithilfe der jederzeit verfügbaren Knowledgebase von Creative können Sie technische Probleme selbst lösen. Wählen Sie auf [www.creative.com](http://www.creative.com) zunächst die für Sie zutreffende Region aus, und klicken Sie dann auf **Support**.

#### Registrierung des Produkts

Registrieren Sie das erworbene Produkt, um sicherzustellen, dass Sie den optimalen Service und Produkt-Support erhalten. Sie können das Produkt entweder bei der Installation oder unter [www.creative.com/register](http://www.creative.com/register) registrieren.

Die Garantierechte sind nicht von der Produktregistrierung abhängig.

#### Installations-CD

Benutzerhandbuch	d:\manual\<sprache>\manual.chm Das Benutzerhandbuch enthält häufig gestellte Fragen und ausführliche Informationen zu den Softwarefunktionen sowie Anweisungen zur Verwendung der Creative Live! Cam Console.
Kundendienst	d:\support\<region>\<sprache>\support.chm
Garantie	d:\warranty\<region>\<sprache>\warranty.chm Bewahren Sie den Kaufbeleg für die Dauer des Garantiezeitraums auf.
Sicherheit	d:\notices\<sprache>\safety.chm

[Ersetzen Sie d:\ durch den Buchstaben des CD-ROM/DVD-ROM-Laufwerks, <region> durch die Region, in der Sie sich befinden, und <sprache> durch die Sprache, in der das Dokument verfasst ist.]

**Bewahren Sie dieses Dokument für die spätere Verwendung auf.**

Durch Verwendung des WEEE-Symbols weisen wir darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normales Haushaltsmüll behandelt werden darf. Sie tragen zum Schutz der Umwelt bei, indem Sie dieses Produkt korrekt entsorgen. Detaillierte Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, von Ihrem Müllabfuhrunternehmen oder im Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Copyright © 2007 Creative Technology Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Creative-Logo und Live! sind eingetragene Marken der Creative Technology Ltd., in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Español

No es necesario instalar controladores y aplicaciones para capturar imágenes fijas y videos a todo color. Instale los controladores y aplicaciones del dispositivo si desea usar aplicaciones de Creative para realizar tareas avanzadas.

### 1 Instalación de controladores de dispositivos y aplicaciones

Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM/DVD-ROM. El CD debe ejecutarse de forma automática. En caso contrario, realice los siguientes pasos:

- 1) Haga doble clic en el icono **MI PC**. O bien, pulse **Inicio** ▶ **MI PC**.
- 2) Haga clic con el botón secundario en el icono de la unidad de CD-ROM/DVD-ROM y, a continuación, haga clic en **Ejecución automática**.

### 2 Cuando se le indique, conecte al ordenador el cable USB de su cámara. Windows® detecta el dispositivo automáticamente.

Cuando se hayan instalado todas las aplicaciones, reinicie el equipo.

### 3 Utilización de Live! Cam

Componente	Descripción
1 Botón Instantánea	Pulse para iniciar Live! Cam Center (cuando Live! Cam Manager se está ejecutando en segundo plano) y capturar fotos.
2 Micrófono	Captura audio con claridad durante los chats de video.
3 Anillo de enfoque	Para ajustar el enfoque, apunte la lente hacia el sujeto y gire el anillo en sentido horario o antihorario hasta que la imagen esté enfocada.
4 Indicador luminoso de alimentación	Cuando su Live! Cam está creando secuencias de video se enciende una luz azul. La luz se apaga cinco segundos después de terminar la secuencia de video.
5 Soporte articulado	Permite montar la Live! Cam en una pantalla LCD.
6 Cable USB	Conéctelo al puerto USB del equipo.

- **Para capturar imágenes y videos (incluidos los videos controlados por tiempo)**  
Pulse Inicio ▶ Programas o Todos los programas ▶ Creative ▶ Creative Live! Cam ▶ Creative Live! Cam Center.
- **Para asegurar su cámara con una contraseña (Control parental), hacer zoom automático sobre las caras (Seguimiento de cara inteligente) o agregar video y efectos de sonido.**  
Asegúrese de que su Live! Cam está conectada al ordenador y haga clic en Inicio ▶ Programas o Todos los programas ▶ Creative ▶ Creative Live! Cam Video IM Pro [VF0410] ▶ Creative Live! Cam Console.

Para obtener más información sobre el software de la cámara, haga clic en **Ayuda** en la ventana principal de la aplicación.

#### Base de conocimientos de Creative

Realice consultas técnicas en la Base de conocimientos de auto-ayuda de Creative, operativa las 24 horas. Vaya a [www.creative.com](http://www.creative.com), seleccione su región y, a continuación, **Soporte**.

#### Registro del producto

El registro del producto le permite recibir el servicio y el soporte técnico más adecuado. Puede registrar su producto durante la instalación o en [www.creative.com/register](http://www.creative.com/register).

Tenga en cuenta que los derechos derivados de la garantía no dependen del registro.

#### CD de instalación

Guía del usuario	d:\manual\<idioma>\manual.chm La Guía del usuario contiene las respuestas a las preguntas más frecuentes, información detallada de las prestaciones del software e instrucciones para usar la Creative Live! Cam Console.
Servicios de asistencia técnica	d:\support\<región>\<idioma>\support.chm
Garantía	d:\warranty\<región>\<idioma>\warranty.chm Mantenga el comprobante de compra mientras el producto esté en garantía.
Seguridad	d:\notices\<idioma>\safety.chm

[sustituya d:\ por la letra de su unidad de CD-ROM/DVD-ROM, <región> por la región en la que se encuentra e <idioma> por el idioma en el que está redactado el documento].

**Conserve este documento como futura referencia.**

El símbolo RAEE en un producto indica que éste no se puede eliminar como cualquier otra basura. Si garantiza la eliminación correcta del producto, ayudará a proteger el medio ambiente. Para obtener más informaciones sobre el reciclaje del mismo, póngase en contacto con las autoridades locales pertinentes, con el proveedor de servicios de recogida de basura o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Copyright © 2007 Creative Technology Ltd. Reservados todos los derechos. El logotipo de Live! con marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Creative Technology Ltd. en los Estados Unidos y/o en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Italiano

Per catturare le immagini fisse e i filmati video a colori non si richiede l'installazione dei driver e delle applicazioni della periferica. L'installazione dei driver e delle applicazioni è richiesta solo nel caso di attività avanzate da eseguire con l'utilizzo di applicazioni Creative.

### 1 Installazione dei driver e delle applicazioni della periferica

Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM/DVD-ROM. Il CD si avvia automaticamente. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

- 1) Fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer**. In alternativa, fare clic su **Start** ▶ **Risorse del computer**.
- 2) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'unità CD-ROM/DVD-ROM, quindi fare clic su **Autoplay**.

### 2 Quando richiesto, collegare il cavo USB della webcam al computer. Windows® rileva automaticamente la periferica.

Dopo l'installazione delle applicazioni, riavviare il computer.

### 3 Utilizzo di Live! Cam

Componente	Descrizione
1 Pulsante Istantanea	Consente di avviare Live! Cam Center (se Live! Cam Manager è in esecuzione in background) e di acquisire foto.
2 Microfono	Consente di acquisire nitidamente l'audio durante le chat video.
3 Ghiera di messa a fuoco	Per regolare la messa a fuoco, puntare l'obiettivo sul soggetto scelto, quindi ruotare la ghiera in senso orario o antiorario fino a mettere a fuoco l'immagine.
4 LED di alimentazione	Emette una luce di colore blu quando Live! Cam esegue lo streaming video. Il LED si spegne dopo cinque secondi quando la webcam non esegue lo streaming video.
5 Leva incernierata	Può essere usata per fissare la Live! Cam sullo schermo LCD del computer.
6 Cavo USB	Collegarlo alla porta USB del computer.

- **Consente di acquisire immagini e video (inclusi filmati al rallentatore)**  
Fare clic su Start ▶ Programmi o Tutti i programmi ▶ Creative ▶ Creative Live! Cam ▶ Creative Live! Cam Center.
- **Per proteggere la webcam tramite password (Controllo genitori), ingrandire automaticamente i visi (Smart Face Tracking) o aggiungere video ed effetti sonori**  
Assicurarsi che Live! Cam sia collegata al computer, quindi fare clic su Start ▶ Programmi o Tutti i programmi ▶ Creative ▶ Creative Live! Cam Video IM Pro [VF0410] ▶ Creative Live! Cam Console.

Per informazioni sull'utilizzo del software della webcam, fare clic su ? dalla finestra principale dell'applicazione.

#### Database Informativo Creative

È possibile risolvere problemi e quesiti tecnici accedendo al Database Informativo Creative disponibile 24 ore su 24. Visitare il sito [www.creative.com](http://www.creative.com), selezionare la propria regione, quindi fare clic su **Assistenza**.

#### Registrazione del prodotto

La registrazione del prodotto permette di ricevere assistenza e supporto al prodotto migliori. È possibile registrare il prodotto durante l'installazione o sul sito [www.creative.com/register](http://www.creative.com/register). Si noti che i diritti sulla garanzia non dipendono dalla registrazione.

#### CD di installazione

Manuale dell'utente	d:\manual\<lingua>\manual.chm Il Manuale dell'utente contiene domande frequenti e informazioni dettagliate sulle funzionalità del software, nonché istruzioni sull'utilizzo di Creative Live! Cam Console.
Servizi di clienti	d:\support\<regione>\<lingua>\support.chm
Garanzia	d:\warranty\<regione>\<lingua>\warranty.chm Si prega di conservare la prova d'acquisto per tutta la durata del periodo di garanzia.
Sicurezza	d:\notices\<lingua>\safety.chm

[Sostituire d:\ con la lettera dell'unità CD-ROM/DVD-ROM, <regione> con la regione in cui ci si trova e <lingua> con la lingua in cui è scritto il documento.]

**Conservare questo documento per consultarlo in caso di necessità.**

Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest'ultimo non può essere trattato come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale, alla società addetta allo smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Copyright © 2007 Creative Technology Ltd. Tutti i diritti riservati. Il logo Creative e Live! sono marchi e marchi registrati di Creative Technology Ltd, negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.