

vado HD
CREATIVE

Lynstart
Pikaohje
Snabbstart
Gyorskalauz
Krátky úvod
Greita pradžia
Γρήγορο Ξεκίνημα
Démarrage rapide

À propos de votre Vado HD

Avant

- 1
- 2
- 3

Haut

- 4
- 5

Bas

- 6
- 7

Arrière

- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Côté

- 16
- 17
- 18
- 19

- 1 Objectif**
- 2 Micro**
- 3 Voyant**
S'allume lorsque vous le branchez à un ordinateur ou lorsque vous enregistrez des vidéos
- 4 Alimentation**
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre
- 5 Prise multi-fonctions**
Sortie casque/Sortie AV/Entrée micro
- 6 Trépied**
- 7 Connecteur USB**
Appuyez sur le connecteur USB pour le libérer ou le rétracter
- 8 Affichage à cristaux liquides**
- 9 Zoom avant/(augmenter le volume)***
- 10 Enregistrer/Prendre une photo**
- 11 Diminuer l'exposition/(précédent/retour rapide)***
- 12 Zoom arrière/(diminuer le volume)***
- 13 Augmenter l'exposition/(suivant/avance rapide)***
- 14 Aperçu/(lecture/pause)***
- 15 Haut-parleur**
- 16 Mode**
Appuyez sur ce bouton pour basculer entre le mode vidéo et le mode photo.
- 17 Supprimer**
- 18 Mini-connecteur HDMI**
- 19 Trou pour attache-poignet**
Permet de faire passer une bride attache-poignet ou une cordelette

* Fonction pendant Aperçu

PN 03VFD62400005 Rev.A

Connexions facultatives

Prise multi-fonctions

- 1 Micro**
Pour un meilleur son lors de l'enregistrement de vidéos.
- 2 Écouteurs**
Pour une écoute privée lors de la lecture vidéo.
- 3 Télévision**
Pour visionner des vidéos sur le téléviseur avec un câble AV (vendu séparément).

Connecteur HDMI

- 4 HDTV**
Pour visionner des vidéos sur HDTV avec un câble HDMI (vendu séparément dans certaines régions).

REMARQUE Les éléments ci-dessus ne peuvent se connecter qu'un par un à la fois.

▲ A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur

Autres informations

Enregistrement du produit
L'enregistrement du produit vous permet de recevoir les services et l'assistance technique les plus appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit durant l'installation ou sur le site www.creative.com/register.

Services de support client et technique
Allez sur www.creative.com/support pour accéder, 24 heures sur 24, à la base de connaissances d'auto-consultation de Creative et obtenir des solutions à vos problèmes techniques ou de dépannage. Vous y trouverez également des services de support client et d'autres informations utiles.

Garantie
Les informations de garantie sont fournies avec votre produit.
Veuillez conserver votre preuve d'achat pendant la durée de la période de garantie.

Gardez ce document pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

© 2009 Creative Technology Ltd. Tous droits réservés. Creative, le logo Creative, Vado et le logo Vado sont des marques commerciales ou déposées de Creative Technology Ltd aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Dansk Om din Vado HD

- 1 Linse**
- 2 Mikrofon**
- 3 LED**
- 4 Tænd/sluk**
- 5 Multifunktionsstik**
- 6 Trefodsmontering**
- 7 USB-stik**
- 8 LCD-skærm**
- 9 Zoom ind (Øg lydstyrke)***
- 10 Optag/Udlæs**
- 11 Formindsk belysning/(Førrig/Spot tilbage)***
- 12 Zoom ud/(Mindsk lydstyrke)***
- 13 Øg belysning/(Næste/Hurtigt frem)***
- 14 Visning/(Afspil/Pause)***
- 15 Højttaler**
- 16 Tilstand**
- 17 Slet**
- 18 Mini HDMI-stik**
- 19 Løkke til vristrem**

* Funktion under Visning

Mulige tilslutninger

- 1 Mikrofon**
- 2 Hovedtelefoner**
- 3 TV**
- 4 HDTV**

Norsk Om din Vado HD

- 1 Linse**
- 2 Mikrofon**
- 3 Lysdiode (LED)**
- 4 Strøm**
- 5 Multifunksjonell kontakt**
- 6 Stativmontering**
- 7 USB-kontakt**
- 8 LCD-skjerm**
- 9 Zoom inn/(Volum opp)***
- 10 Ta opp/Knipse**
- 11 Reduser eksponering/(Førrige/Spot tilbake)***
- 12 Zoom ut/(Volum ned)***
- 13 Øk eksponering/(Neste/Spot fremover)***
- 14 Forhåndsvisning (Spill av/Pause)***
- 15 Høyttaler**
- 16 Modus**
- 17 Slett**
- 18 Mini HDMI-kontakt**
- 19 Hull for bæreeim**

* Funksjoner under forhåndsvisning

Ekstra tilkoblinger

- 1 Mikrofon**
- 2 Hødteltelefoner**
- 3 TV**
- 4 HDTV**

Suomi Tietoja Vado HD -laitteestasi

- 1 Objektiiv**
- 2 Mikrofon**
- 3 Merkkivalo**
- 4 Virta**
- 5 Monivalintapainike**
- 6 Jalustakierre**
- 7 USB-liitin**
- 8 Nestekidenäyttö**
- 9 Lähennyksen/(Äänvoimakkuuden säätö ylös)***
- 10 Tallenna/Napsauta**
- 11 Vähennä valotusta/(Edellinen/Kelaa taaksepäin)***
- 12 Loitonnus/(Äänvoimakkuuden säätö alas)***
- 13 Lisää valotusta/(Seuraava/Pikakelaus)***
- 14 Esikatselu/(Toisto/Tauko)***
- 15 Kalutiin**
- 16 Tila**
- 17 Poista**
- 18 Mini HDMI-lähti**
- 19 Rannehinnan silmukka**

* Toiminto esikatselun aikana

Valinnaiset liittimet

- 1 Mikrofon**
- 2 Kuulokkeet**
- 3 Televisio**
- 4 HDTV**

Svenska Om din Vado HD

- 1 Objektiv**
- 2 Mikrofon**
- 3 Diodlampa**
- 4 Strömbrypare**
- 5 Multifunktionskontakt**
- 6 Stativfäste**
- 7 USB-kontakt**
- 8 LCD-skärm**
- 9 Zooma in/(Volymp upp)***
- 10 Inspelning/Stillbild**
- 11 Minska exponering/(Föregående/Snabbspolning bakåt)***
- 12 Zooma ut/(Volymp ner)***
- 13 Öka exponering/(Nästa/Snabbspolning framåt)***
- 14 Förhandsgranska/(Uppspeling/Paus)***
- 15 Högtalare**
- 16 Mode**
- 17 Radera**
- 18 Mini HDMI-kontakt**
- 19 Ögla för handrem**

* Fungerar på förhandsgranskning

Extra uttag

- 1 Mikrofon**
- 2 Hörlurar**
- 3 TV**
- 4 HDTV**

Dansk Andre oplysninger

Produktregistrering

Garanti

Norsk Annen informasjon

Produktregistrering

Garanti

Magyar Más információ

Termékrejestrálás

Jótállás

Slovenčina Dalje informacije

Registracija výrobku

Garantija

Magyar A Vado HD készülékről

- 1 Objektív**
- 2 Mikrofon**
- 3 LED**
- 4 Bekapcsoló gomb**
- 5 Multifunkciós dugasz**
- 6 Kameraállvány-csatlakozó**
- 7 USB-csatlakozó**
- 8 LCD-kijelző**
- 9 Nagyítás/(hangero fel)***
- 10 Felvétel/Pillanfelvétel**
- 11 Expozíció csökkentése/(Előző/Visszatérés)***
- 12 Kicsinyítés/(Hangro le)***
- 13 Expozíció növelése/(Következő/Gyors előretérés)***
- 14 Előnézet/(Lejátszás/Szünet)***
- 15 Hangszóró**
- 16 Üzemmód**
- 17 Törli**
- 18 Mini HDMI csatlakozó**
- 19 Csukszűzél-akasztó**

* Előnézet alatt funkció

Opcionális csatlakozók

- 1 Mikrofon**
- 2 Fejhallgató**
- 3 Televízió**
- 4 HDTV**

Slovenčina O vašom Vado HD

- 1 Objektiv**
- 2 Mikrofon**
- 3 Indikacijska LED dioda**
- 4 Napajanje**
- 5 Viacfunkcijski konektor**
- 6 Závít na pripovezenie stavivu**
- 7 Konektor USB**
- 8 Displej LCD**
- 9 Približit/(Zvýšit hasitost)***
- 10 Nahrávati/Urobiti snímku**
- 11 Zmenšit expozíciu/(Predchádzajúca/Previadit)***
- 12 Oddiali/(Znížit hasitost)***
- 13 Zväčšit expozíciu/(Dalsia/Rychly posuv vpred)***
- 14 Prednázret/(Hra/Zastaviť)***
- 15 Reprodukter**
- 16 Režim**
- 17 Odstrániť**
- 18 Konektor Mini HDMI**
- 19 Medzera na pripovezenie remienka na zapastie**

* Funguje počas prezrania

Volitelné pripojenia

- 1 Mikrofon**
- 2 Slúchadlá**
- 3 Televízia**
- 4 HDTV**

Suomi Muita tietoa

Tuotteen rekisteröiminen

Tekninen tuki ja asiakastuen palvelut

Takuu

Svenska Ytterligare information

Produktregistrering

Teknisk support och kundtjänst

Garanti

Lietuvių Kita informacija

Gaminio registracija

Klientų techninės pagalbos tarnyba

Garantija

Ελληνικά Άλλες Πληροφορίες

Εγγραφή του προϊόντος

Υπηρεσίες υποστήριξης πελατών

Εγγύηση

Lietuvių Apie jūsų „Vado HD“

- 1 Objektivas**
- 2 Mikrofonas**
- 3 LED indikatorius**
- 4 Maitinimas**
- 5 Daugiafunkcinis lizdas**
- 6 Trikojis stovas**
- 7 USB jungtis**
- 8 LCD**
- 9 Artinti / (Didinti garsuma)**
- 10 Įrašyti / fiksuoti**
- 11 Sumažinti eksponavimą / (Ankstesnis / atsukti)***
- 12 Atitolinti / (Sumažinti garsuma)***
- 13 Padidinti eksponavimą / (Kitas / spartusis prasukimas)***
- 14 Peržiūra / (Paleisti / pauzė)***
- 15 Garsialkalbis**
- 16 Režimas**
- 17 Trinti**
- 18 Mažoji HDMI jungtis**
- 19 Juostelė ant riešo**

* Funkcija peržiūros metu

Papildomos jungtys

- 1 Mikrofonas**
- 2 Ausinės su mikrofonu**
- 3 Televizorius**
- 4 HDTV**

Ελληνικά Σχετικά με το Vado HD

- 1 Φακός**
- 2 Μικρόφωνο**
- 3 LED**
- 4 Κομπι ενεργοποίησης**
- 5 Πολυλειτουργική υποδοχή**
- 6 Υποδοχή στερέωσης για τριπόδο**
- 7 Ακροδέκτης USB**
- 8 Οθόνη LCD**
- 9 Εστίαση/(Αύξηση έντασης)***
- 10 Γράφτε/Γραφίστε στιγμιότυπο**
- 11 Μείωση Έκθεσης/(Προηγούμενο/Γρήγορο κίνηση προς τα πίσω)***
- 12 Απομείωση/(Μείωση έντασης)***
- 13 Αύξηση Έκθεσης (Επόμενα/Γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά)***
- 14 Προβολή/(Αναπαγωγή/Παύση)***
- 15 Ήχιο**
- 16 Λειτουργία**
- 17 Διαγραφή**
- 18 Mini HDMI Ακροδέκτης**
- 19 Οβλί για λουράκι καρπού**

* Λειτουργία κατά την Προβολή

Προαιρετικές Συνδέσεις

- 1 Μικρόφωνο**
- 2 Ακουστικά**
- 3 Τηλεόραση**
- 4 HDTV**

© 2009 Creative Technology Ltd. Med ensamrätt. Creative, Creatives logotyp, Vado och Vados logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Creative Technology Ltd. USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

© 2009 Creative Technology Ltd. Minden jog fenntartva. A Creative, a Creative emblema, a Vado és a Vado logója Creative Technology Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Az összes egyéb védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak.

© 2009 Creative Technology Ltd. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το Creative, το λογότυπο Creative, το Vado και το λογότυπο Vado είναι εμπορικά σήματα ή εμπορεύματα της Creative Technology Ltd στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιούχων τους. Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

© 2009 Creative Technology Ltd. Tous droits réservés. Creative, le logo Creative, Vado et le logo Vado sont des marques commerciales ou déposées de Creative Technology Ltd aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.