

Merci de la confiance que tu nous as prouvée en achetant le COMPRESSOR/LIMITER CL9 BEHRINGER, une pédale d'effet ultime qui produit des compressions super douces et prolonge le sustain de ton instrument. Grâce à ses hautes performances, le CL9 te permet de compresser les signaux dont le niveau global est élevé et de renforcer les signaux dont le niveau global est faible sans dénaturer l'identité sonore du signal original.

Un compresseur réduit la dynamique des signaux audio en atténuant leurs crêtes, autrement dit il amoindrit la différence de niveau entre les passages joués faiblement et fortement. Le résultat est un signal à la puissance subjective accrue.

## 1. COMMANDES ET CONNEXIONS




Vue d'en haut

- 1 Le potentiomètre *ATTACK TIME* détermine la vitesse à laquelle le compresseur réagit aux crêtes du signal.
- 2 La commande *LEVEL* définit le niveau de sortie.
- 3 Le bouton *SUSTAIN* règle l'intensité de la compression.
- 4 La LED *ON/BATT* reste allumée tant que l'effet est actif. Elle sert également de témoin d'état de la pile.
- 5 Appuie sur le commutateur pour activer ou désactiver l'effet.
- 6 Branche le câble de ton instrument dans l'entrée *IN* sur jack asymétrique.
- 7 Raccorde la sortie *OUT* sur jack asymétrique à l'entrée de ton ampli.

Utilise le connecteur *DC IN* pour brancher un bloc d'alimentation secteur 9 V (non inclus).

Le *COMPARTIMENT PILE* est situé sous le capot de la pédale. Pour installer ou remplacer la pile 9 V (non incluse), appuie sur les axes de la charnière avec un stylo-bille et retire le capot de la pédale en veillant à ne pas la rayer.

 **Le CL9 ne possède pas de commutateur marche/arrêt. C'est pourquoi il fonctionne dès que tu insères un jack dans son entrée IN. Tant que tu n'utilises pas ton CL9, débranche le jack de l'entrée IN pour augmenter la durée de vie de la pile.**

Le *NUMERO DE SERIE* est situé sur la base de la pédale.

## 2. GARANTIE

Nos conditions de garantie sont disponibles sur le site <http://www.behringer.com>.

## 3. SPECIFICATIONS

### In (entrée)

Connecteur Jack asymétrique de 6,3 mm  
Impédance 500 k $\Omega$

### Out (sortie)

Connecteur Jack asymétrique de 6,3 mm  
Impédance 1 k $\Omega$

### Alimentation électrique

9 V  $\text{---}$  , 100 mA réglé  
BEHRINGER PSU-SB  
Etats-Unis/Canada 120 V~, 60 Hz  
Europe/U.K./Australie 230 V~, 50 Hz  
Chine 220 V~, 50 Hz  
Corée 220 V~, 60 Hz  
Japon 100 V~, 50/60 Hz

Connecteur d'alimentation Connecteur DC de 2 mm, centre négatif  
Pile 9 V type 6LR61  
Consommation électrique 30 mA  
Dimensions (H x L x P) Approx. 54 mm (2 1/8") x 70 mm (2 3/4") x 123 mm (4 4/5")  
Poids Approx. 0,33 kg (0,73 lbs)

La société BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications nécessaires peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

## 4. CONSIGNES DE SECURITE

Ne pas utiliser ni installer à proximité de liquides ou de sources de chaleur. Utiliser exclusivement les accessoires autorisés. Ne pas réaliser de maintenance soi-même sur le produit. Contacter notre personnel technique pour tout service ou réparation, **particulièrement si le cordon ou le connecteur du bloc d'alimentation est endommagé.**

---

Caractéristiques techniques et apparence susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Contenu exact lors de l'impression. BEHRINGER décline toute responsabilité concernant l'exactitude et l'intégrité des descriptions, illustrations et indications contenues ici. Les couleurs et spécifications représentées peuvent être légèrement différentes de celles du produit. Les produits sont vendus uniquement par nos revendeurs agréés. Les distributeurs et revendeurs ne sont pas des concessionnaires BEHRINGER. Par conséquent, ils ne sont en aucun cas autorisés à lier BEHRINGER par engagement ou représentation explicite ou implicite. Aucun extrait de ce manuel ne peut être reproduit, transmis, photocopié ou enregistré de manière mécanique ou électronique et quels qu'en soient le but, la forme et les moyens, sans la permission écrite de BEHRINGER International GmbH. TOUS DROITS RESERVES. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Allemagne. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903