

Inbetriebnahme

Einsetzen der Batterien

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung.
- Setzen Sie 3 Batterien, Typ 'AAA' Alkaline in das Batteriefach. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- Schließen Sie die Batterieabdeckung.

Bitte beachten:

- Um die bestmögliche Klangqualität zu erzielen, empfehlen wir Ihnen Alkaline Batterien.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien daraus.

Achtung: Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.

Bedienung

- Öffnen Sie das Gerät durch Schwenken der vorderen Hälfte nach rechts.
- Schieben Sie den Power On/Off Schalter auf ON. Die Stromanzeige leuchtet auf.
- Nehmen Sie das Audiokabel aus der Rille und schließen Sie es z.B. an einen MP3 oder CD-Player etc. an.
- Nach der Benutzung, schalten Sie das Gerät durch schieben des Power On/Off Schalters auf OFF aus.



Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung. (Elektro- und Elektronik-

Altgeräte-Richtlinie (WEEE))

Getting started

Installing the batteries

- Open battery door.
- Insert 3 pieces of 'AAA' Alkaline batteries according to the polarity indicators inside the battery compartment.
- Replace battery door.

Note:

- In order to obtain optimal sound performance, we recommend to use Alkaline batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- When the unit will not be used for a long period of time, please remove the batteries from the compartment.

Warning: Never dispose of batteries in a fire.

Operating the unit

- Flip open the front half of the unit.
- Slide the Power On/Off switch to On. The Power indicator will light up.
- Remove the audio cord from the groove and connect it into any audio source such as MP3, CD player, etc.
- When you have finished using the device, turn off the unit by sliding the Power On/Off button to the Off position.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)