

P.1

(1) Transmission IR (Infrarouge)

Le mode IR est soit « envoyé » ou « reçu ».

(2) Touches relatives au type d'appareil

Ces touches sélectionnent l'appareil à commander.

(3) Touche d'alimentation POWER

La touche d'alimentation commande la même fonction que celle qui figure sur la commande à distance d'origine.

(4) Touches numériques

Les touches numériques (1-9, 0, 11, 12) permettent d'utiliser des fonctions comme celles qui figurent sur la commande à distance d'origine. En mode AUD, les touches numériques fournissent une sélection directe de données d'entrées.

(5) Touche -/--

Si votre commande à distance est équipée d'une commutation à un ou deux chiffres (-/--), vous pouvez appuyer sur cette touche pour activer cette fonction.

(6) Touche de sortie

La touche ESC vous permet de quitter l'installation durant la programmation et elle s'affiche en tant que EXIT sur l'écran LCD.

(7) Touche I-II

Si votre commande à distance d'origine est équipée de cette touche, vous pouvez accéder au mode Mono/Stéréo de votre appareil.

(8) Touche TV/AV

La touche TV/AV fonctionne de la même façon que sur votre commande à distance d'origine.

(9) Touches CH +/-

Ces touches fonctionnent de la même façon que sur votre commande à distance d'origine. Durant la programmation, elles servent pour aller vers le haut ou vers le bas lorsque vous vous déplacez dans des différents écrans avec certaines commandes.

(10) Touches & (VOL)

Ces touches fonctionnent de la même façon que sur votre commande à distance d'origine.

(11) touche (MUTE)

La touche MUTE fonctionne de la même façon que sur votre commande à distance d'origine.

(12) Touches MACRO

Les touches Macro vous permettent de personnaliser votre RC-8-2 afin d'activer une séquence de commandes lorsque vous appuyez sur un bouton.

(13) Touches de transport

En mode VCR, SAT, DVD, CD ou AUD ces touches activent les fonctions de transport (REW, PLAY, FFW, etc.) de votre appareil.

(14) Touches de télétexte ()

Ces touches servent à activer les principales fonctions de télétexte. Il va sans dire que votre téléviseur doit être équipé de cette fonction de télétexte.

(15) Touche SET

La touche SET sert à paramétrer votre RC-8-2 et à accéder à certaines fonctions et opérations spéciales.

(16) Touches Rouge / Vert / Jaune / Bleu, Couleur +/-, Luminosité +/-

Lorsque vous êtes en mode de texte, les touches colorées rouge, vert, jaune et bleu vous permettent d'accéder aux fonctions fastext de votre téléviseur. Elle règle également la couleur () et la luminosité de l'image () en mode TV.

Le témoin lumineux IR clignote lorsque vous appuyez sur des touches aussi bien en mode d'utilisation normal qu'en mode de programmation.

Appareil

Jour de la semaine

Heure & Minute

Déroulement

Vers le haut/bas

Témoin lumineux

Macro 1

Macro 2

Appareil

Verrouillage

Volume

Verrouillage

LCD

AFFICHAGE

P.2

Nous vous remercions d'avoir acheté la commande à distance universelle pré-programmée et autodidacte RC-8-2. Avant d'utiliser votre nouvelle commande à distance, nous vous recommandons de lire le présent manuel afin de configurer votre nouvel appareil RC-8-2. Vous déterminerez ainsi l'appareil de transmission à infrarouge à commander ainsi que le système audiovisuel domestique A/V de votre choix.

COMMANDER JUSQU'A 8 APPAREILS

Votre RC-8-2 est conçu de telle façon que vous pouvez utiliser une seule télécommande pour vos appareils audio et vidéo, c'est-à-dire n'importe quel type d'appareil susceptible d'être activé par un signal à infrarouge. Il est équipé d'un transmetteur à gamme étendue pour obtenir un maximum de gamme et reçoit des signaux haute fréquence. Vous pouvez combiner librement jusqu'à 8 appareils à la fois.

FONCTION D'APPRENTISSAGE

L'appareil RC-8-2 est doté de la fonction unique « autodidacte » (à côté de la fonction habituelle de Programmation), et vous permet donc de copier presque toutes les fonctions de votre télécommande d'origine sur votre nouvel appareil RC-8-2. C'est très pratique lorsque, après avoir programmé votre RC-8-2, vous vous rendez compte que certaines fonctions de votre télécommande d'origine sont absentes de votre clavier numérique RC-8-2.

MACROS (SEQUENCE DE COMMANDES)

Votre RC-8-2 comprend la fonction Macro ([MAC1] et [MAC2]), facile d'utilisation.

INSTALLATION / CHANGEMENT DES PILES

1. Ouvrir le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière du RC-8-2.
2. Insérez deux nouvelles piles alcaline AAA.
3. Les polarités (+) et (-) doivent correspondre entre les piles et les indications situées à l'intérieur du compartiment.
4. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

CONFIGURER L'HORLOGE

Le RC-8-2 vous permet de visualiser l'état actualisé du jour de la semaine et de l'heure. Vous devez simplement suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes, l'écran affiche CODE SETUP.
2. Appuyez et relâchez [CH+] trois fois afin de visualiser la page CLOCK SET.
3. Dès que CLOCK SET s'affiche à l'écran, appuyez une fois sur la touche [SET].
4. Les heures vont clignoter, appuyez alors sur la touche [CH+] ou [CH-] afin de sélectionner l'heure voulue.
5. Appuyez une fois sur la touche [SET], les minutes vont clignoter. Appuyez ensuite sur la touche [CH+] ou [CH-] afin de sélectionner les minutes voulues.
6. Appuyez une fois sur la touche [SET], les jours de la semaine vont clignoter. Appuyez ensuite sur la touche [CH+] ou [CH-] afin de sélectionner le jour de la semaine voulu.
7. Vérifiez la configuration du jour et de l'heure et si elle est correcte, appuyez sur la touche [SET] pour confirmer. L'écran affiche SUCCESS.

REMARQUE :

Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer et mémoriser la programmation du jour et de l'heure.

Lorsque vous configurez les heures ou les minutes ou les jours, vous pouvez quitter la configuration en appuyant sur la touche [ESC], l'écran affiche EXIT et vous revenez au mode de fonctionnement normal.

Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter sans mémoriser la configuration sélectionnée.

Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes

Appuyez et relâchez [CH+] trois fois.

Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer

Appuyez sur la touche [CH+/-] pour sélectionner l'heure / la minute / le jour de votre choix.

P.3

CONFIGURATION A L'AIDE D'UN CODE DIRECT

Exemple : Pour régler le RC-8-2 en fonction de votre TV :

1. Assurez-vous que votre TV est allumée (pas en mode d'attente).
2. Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes, l'écran affiche CODE SETUP.
3. Appuyez sur, puis relâchez la touche [SET], l'écran affiche la page TV-001.
4. Appuyez sur la touche [Device] afin d'effectuer un choix au niveau des appareils (TV, VCR, SAT ou AUD, etc.). Dans ce cas, il s'agit de la touche [TV].
5. Introduisez le code TV à 3 chiffres tel qu'il est indiqué dans la liste de codes se rapportant à votre type d'appareil.

* Si vous effectuez cette procédure correctement, l'écran affiche le numéro de code, puis le mot SUCCESS.

* Dans le cas contraire, ERROR s'affiche, ce qui signifie que le numéro de code est incorrect.

6. Dirigez le RC-8-2 vers votre TV, puis appuyez sur la touche [POWER]. Votre téléviseur devrait s'éteindre. Si aucune touche, ou seulement une partie d'entre elles, n'active votre TV, veuillez répéter les étapes de 1 à 5, en essayant chaque code repris à côté de la marque correspondant à votre appareil, jusqu'au moment où vous trouvez le code approprié qui active votre TV.

7. Votre RC-8-2 est à présent programmé pour activer votre téléviseur. Notez votre code TV sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de l'appareil en vue d'une utilisation ultérieure.

8. Pour programmer d'autres appareils, veuillez répéter les étapes de 1 à 7 pour VCR, SAT, AUD et/ou votre second TV ou VCR ou SAT, etc.

REMARQUE : Pour quitter la configuration du CODE DIRECT durant la saisie du code, il suffit d'appuyer sur la touche [ESC] une fois pour revenir au mode de fonctionnement normal.

Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes

Appuyez sur, puis relâchez la touche [SET].

Introduisez le code TV à 3 chiffres

Code accepté

Erreur de code

IMPORTANT POUR LA RECHERCHE AUTO ET LA RECHERCHE RAPIDE/MANUELLE

Avant d'utiliser la recherche automatique ou rapide/manuelle, veuillez lire attentivement les conditions suivantes :

Mode Appareil pour TV Affecté à la recherche TV.

Mode Appareil pour VCR Affecté à la recherche VCR.

Mode Appareil pour SAT Affecté à la recherche SAT.

Mode Appareil pour AUD Affecté à la recherche AUD.

Mode Appareil pour AUX1 Il faut d'abord déterminer le code d'appareil choisi avant de rechercher de manière appropriée l'appareil affecté

Mode Appareil pour AUX2 Il faut d'abord déterminer le code d'appareil choisi avant de rechercher de manière appropriée l'appareil affecté

Mode Appareil pour AUX3 Il faut d'abord déterminer le code d'appareil choisi avant de rechercher de manière appropriée l'appareil affecté

Mode Appareil pour AUX4 Il faut d'abord déterminer le code d'appareil choisi avant de rechercher de manière appropriée l'appareil affecté

P.4

CONFIGURATION A L'AIDE DE LA RECHERCHE AUTOMATIQUE

Cette méthode de recherche automatique vérifie tous les codes pré-programmés afin de trouver le code qui activera votre appareil de façon automatique. Cette méthode peut prendre quelques minutes.

1. Assurez-vous que votre TV est allumée (pas en mode d'attente).

2. Dirigez le RC-8-2 vers votre TV.

3. Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes, l'écran affiche CODE SETUP.

4. Appuyez sur, puis relâchez [CH+] une fois afin de visualiser la page CODE SRCH.

5. Dès que CODE SRCH s'affiche à l'écran, appuyez une fois sur la touche [SET] et vous voyez apparaître TV QUICK SRCH.

6. Appuyez une fois sur la touche [CH+], TV AUTO SRCH s'affiche à l'écran. (** Appuyez une fois sur la touche [CH-], et vous revenez à TV AUTO SRCH).

7. Appuyez sur la touche [Device] afin d'effectuer un choix au niveau des appareils (TV, VCR, SAT ou AUD, etc.). Dans ce cas, il s'agit de la touche [TV].

8. Appuyez une fois sur la touche [SET], AUTO TV001 s'affiche et le RC-8-2 effectue à présent la recherche automatique à partir du code que vous avez préétabli, par exemple TV 001...

et ainsi de suite.

9. Si le téléviseur s'éteint, cela signifie que le RC-8-2 est à présent aligné sur votre téléviseur.

10. Appuyez sur la touche [SET] pour sauvegarder le code de travail. L'écran affiche SUCCESS et le RC-8-2 est à présent prêt pour activer votre téléviseur.

11. Pour contrôler le code, pressez la touche [POWER] sur la position ON. Appuyez sur [CH+/-], [VOL+/- **], *, et éventuellement d'autres touches. Si rien ne fonctionne, répétez les étapes 1 à 11.

12. Dans tous les cas, si vous désirez quitter la recherche automatique, il suffit d'appuyer sur la touche [ESC], l'écran affiche EXIT et revient au mode de fonctionnement normal.

13. Pour programmer d'autres appareils, veuillez répéter les étapes de 1 à 11 pour VCR, SAT, AUD et/ou votre second TV ou VCR ou SAT, etc.

Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes

Appuyez sur, puis relâchez la touche [CH+].

Appuyez sur touche [SET] une fois, puis appuyez sur la touche [CH+] une fois pour activer la recherche automatique.

Appuyez sur la touche [DEVICE] pour sélectionner le mode de votre choix.

Appuyez sur la touche [SET] pour sauvegarder le code de travail.

CONFIGURATION A L'AIDE DE LA RECHERCHE RAPIDE/MANUELLE

Cette méthode de recherche manuelle vérifie tous les codes pré-programmés afin de trouver le code qui activera votre appareil. Cette méthode peut prendre quelques minutes.

1. Assurez-vous que votre TV est allumée (pas en mode d'attente).

2. Dirigez le RC-8-2 vers votre TV.

3. Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes, l'écran affiche CODE SETUP.

4. Appuyez sur, puis relâchez [CH+] une fois afin de visualiser la page CODE SRCH.

5. Dès que CODE SRCH s'affiche à l'écran, appuyez une fois sur la touche [SET] et vous voyez apparaître TV QUICK SRCH. Appuyez sur la touche [Device] afin d'effectuer un choix au niveau des appareils (TV, VCR, SAT ou AUD, etc.). Dans ce cas, il s'agit de la touche [TV].

6. Appuyez une fois sur la touche [SET], HAND TV001 s'affiche et le RC-8-2 effectue à présent la recherche rapide/manuelle à partir du code que vous avez préétabli, par exemple TV 001... et ainsi de suite.

7. Puis, appuyez sur et relâchez la touche [CH+] lentement jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne. Cela signifie que le RC-8-2 est à présent aligné sur votre téléviseur. (Durant la recherche rapide/manuelle, vous pouvez appuyer sur la touche [CH-] pour effectuer la recherche en arrière).

8. Appuyez sur la touche [SET] pour sauvegarder le code de travail. L'écran affiche SUCCESS et le RC-8-2 est à présent prêt pour activer votre téléviseur.

9. Pour contrôler le code, pressez la touche [POWER] sur la position ON. Appuyez sur [CH+/-], [VOL+/- **], *, et éventuellement sur d'autres touches. Si rien ne se passe, répétez les étapes 1 à 9.

10. Dans tous les cas, si vous désirez quitter la recherche rapide/manuelle, il suffit d'appuyer sur la touche [ESC], l'écran affiche EXIT et revient au mode de fonctionnement normal.

11. Pour programmer d'autres appareils, veuillez répéter les étapes de 1 à 9 pour VCR, SAT, AUD et/ou votre second TV ou VCR ou SAT, etc.

Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes

Appuyez sur, puis relâchez la touche [CH+].

Appuyez sur la touche [SET] une fois

Appuyez sur la touche [DEVICE] pour sélectionner le mode de votre choix.

Appuyez sur la touche [SET] pour sauvegarder le code de travail.

P.5

CONFIGURATION DE L'APPRENTISSAGE

Le RC-8-2 est livré avec une bibliothèque complète de codes pré-programmés. Si après avoir réglé le RC-8-2 en fonction de votre appareil, vous vous rendez compte qu'une ou plusieurs touches présentes auparavant sur la télécommande d'origine ne se trouvent pas sur le clavier numérique du RC-8-2, une solution s'offre à vous :

l'appareil RC-8-2 propose une fonction spéciale d'apprentissage qui vous permet de copier pratiquement toutes les fonctions de votre télécommande d'origine sur le clavier numérique du RC-8-2. Sauf les touches Macro, la touche [SET] et les touches de mode de l'appareil.

Avant de procéder à l'opération :

Assurez-vous que la télécommande d'origine fonctionne correctement :

Assurez-vous que ni votre RC-8-2, ni votre télécommande d'origine n'est dirigé vers votre appareil.

Pour apprendre (en direct) :

Par exemple : Copier la fonction « PIP » de votre télécommande d'origine sur la touche « |f| » de votre RC-8-2.

1. Placez le RC-8-2 et votre télécommande d'origine sur une surface plane. Veillez à ce que les extrémités que vous dirigez habituellement vers votre appareil se trouvent les unes en face des autres. Dirigez la télécommande vers la tête centrale avant du RC-8-2 (voir l'image ci-dessous). La télécommande doit se trouver à une distance de 2 à 5 cm.
2. Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes, l'écran affiche CODE SETUP.
3. Appuyez, puis relâchez la touche [CH+] deux fois afin de visualiser la page LEARN MODE.
4. Dès que LEARN MODE s'affiche à l'écran, appuyez une fois sur la touche [SET]. L'écran affiche à présent TV IR LEARN. Appuyez sur la touche [Device] afin d'effectuer un choix au niveau des appareils (TV, VCR, SAT ou AUD, etc.). Dans ce cas, il s'agit de la touche [TV].
5. Appuyez sur la touche [SET] une fois et l'écran du RC-8-2 affiche TV LEARN KEY.
6. Appuyez sur la touche « |f| » de la télécommande du RC-8-2 à l'endroit où vous désirez installer la fonction d'apprentissage, l'écran affiche TV LEARNING.
7. Appuyez sur, et maintenez enfoncée la touche que vous désirez copier (par exemple : la touche PIP de votre télécommande d'origine).
8. Dès que l'apprentissage est effectué correctement, l'écran affiche SUCEESS pendant 3 secondes, puis affiche TV LEARN KEY. Si vous désirez copier d'autres fonctions de la même manière, il faut simplement répéter les étapes 6 et 7 en appuyant sur la touche suivante que vous désirez copier selon le mode d'apprentissage.
9. Si vous désirez copier une autre fonction d'une manière différente, il faut poursuivre l'étape 4, suivie des étapes 5, 6 et 7.
10. A l'étape 6, si vous appuyez sur la touche [SET] ou la touche de mode d'appareil, vous quittez le mode d'apprentissage pour revenir au fonctionnement normal du RC-8-2.

REMARQUE :

Durant la procédure d'apprentissage, si l'écran affiche ERROR, cela signifie que la touche n'a pas été apprise.

Durant la procédure d'apprentissage, si l'écran affiche MEM FULL, cela signifie que la mémoire système est pleine.

Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes

Appuyez sur, puis relâchez la touche [CH+] deux fois.

Appuyez sur la touche [SET] une fois

Appuyez sur la touche [DEVICE] pour sélectionner le mode de votre choix, puis appuyez une fois sur la touche [SET].

Appuyez sur la touche « I/F/I »

Appuyez sur, et maintenez enfoncée la touche que vous désirez copier.

P.6

Supprimer une fonction apprise : (Pour supprimer une seule fonction apprise, procédez comme suit)

Exemple : supprimer la fonction apprise « PIP » sur la touche [I/F/I] en mode TV :

1. Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes, l'écran affiche CODE SETUP.
2. Appuyez, puis relâchez la touche [CH+] deux fois afin de visualiser la page LEARN MODE.
3. Dès que LEARN MODE s'affiche à l'écran, appuyez une fois sur la touche [SET]. L'écran affiche à présent TV IR LEARN.
4. Appuyez sur la touche [CH+] de la page contenant la touche à supprimer. L'écran affiche TV DELETE KEY. Appuyez sur la touche [Device] afin d'effectuer un choix au niveau des appareils (TV, VCR, SAT ou AUD, etc.). Dans ce cas, il s'agit de la touche [TV].
* Appuyez une fois sur la touche [CH-], et vous revenez à la page TV IR LEARN.
5. Appuyez sur la touche [SET] une fois et l'écran du RC-8-2 affiche TV DELETE KEY ; la procédure de suppression a eu effectivement lieu. Appuyez sur la touche « I/F/I » de la télécommande du RC-8-2 à l'endroit où vous désirez supprimer la fonction apprise.
6. Après avoir effectué la suppression, l'écran affiche SUCCESS.
7. A l'étape 5, si vous appuyez sur la touche [SET] ou sur la touche de mode d'appareil, vous quittez le mode de suppression pour revenir au fonctionnement normal du RC-8-2.

Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes

Appuyez sur, puis relâchez la touche [CH+] deux fois.

Appuyez sur la touche [SET] une fois

Appuyez sur la touche [CH+]

Appuyez sur la touche [DEVICE] pour sélectionner le mode de votre choix, puis appuyez une fois sur la touche [SET], et ensuite sur la touche [I/F/I].

Pour supprimer toutes les fonctions apprises :

Exemple : pour supprimer toutes les fonctions apprises en mode TV :

1. Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes, l'écran affiche CODE SETUP.
2. Appuyez, puis relâchez la touche [CH+] deux fois afin de visualiser la page LEARN MODE.

3. Dès que LEARN MODE s'affiche à l'écran, appuyez une fois sur la touche [SET]. L'écran affiche à présent TV IR LEARN.
4. Appuyez deux fois sur la touche [CH+] de la page contenant toutes les touches à supprimer. L'écran affiche TV DELETE ALL. Appuyez sur la touche [Device] afin de sélectionner un mode (TV, VCR, SAT ou AUD, etc.). Dans ce cas, il s'agit de la touche [TV]. (** Appuyez deux fois sur la touche [CH-], et vous revenez à la page TV IR LEARN).
5. Appuyez une fois sur la touche [SET] et l'écran du RC-8-2 affiche SUCCESS ; la procédure de suppression a été effectuée avec succès. En mode de fonctionnement normal, l'écran du RC-8-2 affiche l'état de l'appareil, le jour de la semaine et l'heure.

Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes

Appuyez sur, puis relâchez la touche [CH+] deux fois.

Appuyez sur la touche [SET] une fois

Appuyez sur la touche [CH+] deux fois.

Appuyez sur la touche [DEVICE] pour sélectionner le mode de votre choix, puis appuyez une fois sur la touche [SET].

P.7

FONCTION PUNCH DE LA CONFIGURATION DU VOLUME (VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE)

Le RC-8-2 permet de verrouiller (activation) ou déverrouiller (désactivation) le volume, au même titre que la fonction Punch de la télécommande. Elle vous permet d'utiliser simultanément la fonction VOLUME et MUTE (sourdine) du téléviseur, sans devoir changer sans cesse les modes de l'appareil. s Vous pouvez régler la source du son de la TV alors que le VCR, le récepteur satellite ou l'équipement Audio fonctionnent. Uniquement du bout des doigts.

Vous devez simplement suivre les étapes suivantes : (uniquement disponible sur les VCR, SAT ou AUD)

1. Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes, l'écran affiche CODE SETUP.
2. Appuyez, puis relâchez la touche [CH+] quatre fois afin de visualiser la page VOLUME SET.
3. Dès que VOLUME SET s'affiche à l'écran, appuyez une fois sur la touche [SET].
4. L'écran affiche VCR VOL UNLOCK (déverrouillage) ou VCR VOL LOCK (verrouillage). Appuyez sur la touche [Device] afin de sélectionner un mode (TV, VCR, SAT ou AUD, etc.). Si vous désirez faire passer le volume en mode de déverrouillage (la fonction Punch est désactivée). Veuillez appuyer sur la touche [CH+] pour visualiser la page VCR VOL UNLOCK, puis appuyer sur la touche [SET] pour confirmer. L'écran affiche SUCCESS, puis revient à son fonctionnement normal. Le symbole de l'écran « * » est DESACTIVE.

Si vous désirez obtenir du volume durant la phase de verrouillage (activation de la fonction Punch), veuillez appuyer sur la touche [CH+] pour afficher VCR VOL LOCK et appuyer sur la touche [SET] pour confirmer. SUCCESS s'affiche à l'écran et l'appareil revient à un fonctionnement normal. Le symbole « * » de l'écran est ACTIVE.

REMARQUE :

Appuyez la touche [CH+] ou [CH-] pour vous déplacer en avant ou en arrière sur VOL LOCK et VOL UNLOCK.

Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer et mémoriser la sélection de l'état du verrouillage/déverrouillage du volume.

Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter sans mémoriser la sélection de l'état.

Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes

Appuyez sur, puis relâchez la touche [CH+] quatre fois.

Appuyez sur la touche [SET] une fois

Appuyez sur la touche [CH+/-] pour sélectionner

Appuyez sur la touche [DEVICE] pour sélectionner le mode de votre choix, puis appuyez sur la touche [SET].

CONFIGURATION DE L'APPAREIL (VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE)

Le RC-8-2 permet de verrouiller ou déverrouiller la télécommande afin que les enfants puissent l'utiliser de façon appropriée.

Vous devez simplement suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes, l'écran affiche CODE SETUP.
2. Appuyez, puis relâchez la touche [CH+] cinq fois afin de visualiser la page DEVICE SET.
3. Dès que DEVICE SET s'affiche à l'écran, appuyez une fois sur la touche [SET].
4. Vous voyez s'afficher TV DEV UNLOCK ou TV DEV LOCK. Appuyez sur la touche [Device] afin de sélectionner un mode (TV, VCR, SAT ou AUD, etc.).

Si vous désirez voir DEVICE se trouver à l'état de déverrouillage. Veuillez appuyer sur la touche [CH+] pour visualiser la page TV DEV UNLOCK, puis appuyer sur la touche [SET] pour confirmer. L'écran affiche SUCCESS, puis revient à son fonctionnement normal. Le symbole de l'écran « * » est DESACTIVE.

Si vous désirez que l'appareil se trouve à l'état de verrouillage, veuillez appuyer sur la touche [CH+] pour afficher TV DEV LOCK et appuyer sur la touche [SET] pour confirmer. SUCCESS s'affiche à l'écran et l'appareil revient à un fonctionnement normal. Le symbole « * » de l'écran est ACTIVE.

REMARQUE :

- a) Appuyez la touche [CH+] ou [CH-] pour vous déplacer en avant ou en arrière sur DEVICE LOCK et DEVICE UNLOCK.
- b) Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer et mémoriser la sélection de l'état de Verrouillage/ Déverrouillage de l'appareil.
- c) Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter sans mémoriser la sélection de l'état.

Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes

Appuyez sur, puis relâchez la touche [CH+] cinq fois.

Appuyez sur la touche [SET] une fois

Appuyez sur la touche [CH+/-] pour sélectionner

Appuyez sur la touche [DEVICE] pour sélectionner le mode de votre choix, puis appuyez sur la touche [SET].

P.8

CONFIGURATION HOME DEVICE

Le RC-8-2 permet de configurer l'appareil chez soi afin de pouvoir utiliser facilement l'appareil qui est le plus utilisé. Vous devez simplement suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes, l'écran affiche CODE SETUP.
2. Appuyez, puis relâchez la touche [CH+] six fois afin de visualiser la page HOME SET.

3. Dès que HOME SET s'affiche à l'écran, appuyez une fois sur la touche [SET].
4. Dès que l'écran affiche TV HOME DEV, appuyez sur la touche [Device] afin de sélectionner un mode (TV, VCR, SAT ou AUD, etc.).
5. Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer, puis SUCCESS s'affiche à l'écran et l'appareil revient à son mode de fonctionnement normal.

REMARQUE :

- a) Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer et mémoriser l'appareil domestique choisi .
- b) Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter sans changer le type d'appareil domestique choisi.

Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes

Appuyez sur, puis relâchez la touche [CH+] six fois.

Appuyez sur la touche [SET] une fois

Appuyez sur la touche [DEVICE] pour sélectionner le mode de votre choix, puis appuyez une fois sur la touche [SET].

CONFIGURATION DE MACRO1 ET MACRO2 (Séquence de commandes)

Vous pouvez programmer votre RC-8-2 de façon à déclencher une séquence de commandes lorsque vous appuyez sur un bouton (soit MAC1 ou MAC2). Par exemple, vous pouvez éteindre votre TV, VCR, Satellite et HI-FI en une seule opération. Toute séquence de commandes régulièrement utilisée peut être réduite à une seule touche pour plus de commodité. Les touches MAC1 et MAC2 sont programmées à l'aide d'une macro, pour tous les modes (à condition qu'elle soit accessible dans le mode choisi). Vous devez simplement suivre les étapes suivantes :

Exemple : Pour déterminer sur MAC1 une macro qui met votre TV, VCR et SAT hors tension :

1. Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes, l'écran affiche CODE SETUP.
2. Appuyez, puis relâchez la touche [CH+] sept fois afin de visualiser la page MACRO SET.
3. Dès que MACRO SET s'affiche à l'écran, appuyez une fois sur la touche [SET].
4. MACRO1 s'affiche à l'écran. (Pour MAC2, appuyez sur la touche [CH+] afin de visualiser MACRO2).
5. Appuyez sur la touche [SET] pour introduire MAC1 et l'écran affiche MAC1 KEY-01.

Appuyez sur la clé en suivant la séquence ci-dessous :

6. touche [TV] pour définir la touche-01, touche [Power] pour définir la touche-02
7. touche [VCR] pour définir la touche-03, touche [Power] pour définir la touche-04
8. touche [SAT] pour définir la touche-05, touche [Power] pour définir la touche-06.
9. Pour mémoriser MAC1, appuyez sur la touche [SET] pour confirmer, l'écran affiche alors SUCCESS et revient à son mode de fonctionnement normal, ou appuyez sur la touche [MAC1] ou [MAC2] pour quitter sans mémoriser les touches de macro sélectionnées.

REMARQUE :

- a). Appuyez sur la touche [SET] pour sauvegarder les touches de macro sélectionnées durant la séquence de la macro.
- b). Après avoir placé une 15^{ème} touche dans la séquence, toutes les touches de macro sont sauvegardées et l'appareil revient à son mode de fonctionnement normal.
- c). Appuyez sur la touche [M1] ou [M2] pour quitter sans mémoriser la macro sélectionnée.
- d). Chaque macro peut contenir une série de 15 touches au maximum.
- e). En cas de changement des piles, les macros programmées sont conservées.
- f). Vous pouvez remplacer une macro en insérant une autre macro à la place.

Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes
Appuyez sur, puis relâchez la touche [CH+] sept fois.
Appuyez sur la touche [SET] une fois
Appuyez sur la touche [SET] pour introduire la macro MAC1
Pour sauvegarder MAC1, appuyez sur la touche [SET] pour confirmer

P.9

RETABLIR TOUTES LES CONFIGURATIONS

Le RC-8-2 permet de réinitialiser toutes les configurations afin de revenir aux paramètres internes par défaut définis en usine. Vous devez simplement suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes, l'écran affiche CODE SETUP.
2. Appuyez, puis relâchez la touche [CH+] huit fois afin de visualiser la page RESET ALL.
3. Dès que RESET ALL s'affiche à l'écran, appuyez une fois sur la touche [SET].
4. L'écran affiche CONFIRM. Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer et le RC-8-2 revient à ses paramètres de départ.

REMARQUE :

Appuyez sur la touche [ESC] pour quitter et revenir au mode de fonctionnement normal.

Appuyez sur la touche [SET] pendant 2 secondes
Appuyez sur, puis relâchez la touche [CH+] huit fois.
Appuyez sur la touche [SET] une fois
Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer

CONSERVATION DE LA MEMOIRE

En cas de changement des piles du RC-8-2 ou si vous oubliez de le faire au moment opportun, tous les paramètres relatifs au numéro de code des appareils, aux fonctions apprises, aux fonctions macro...sont conservés en mémoire. Vous ne devez donc pas craindre de devoir tout reprogrammer (sauf pour les jours, heures et minutes que vous devrez réintroduire après avoir placé les nouvelles piles dans l'appareil RC-8-2).

TELETEXT ET FASTEXT

La fonction de TELETEXT et de FASTEXT devrait pouvoir être utilisée exactement comme sur votre télécommande d'origine.

DELAI D'ATTENTE

En mode configuration, si aucune touche n'a été activée pendant un délai d'une minute, le système revient en mode normal.

En mode normal, si aucune touche n'a été activée dans les 10 secondes, l'écran s'éteint et se place en mode d'économiseur d'écran.

PROBLEMES ET SOLUTIONS – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Votre marque d'appareil ne figure pas dans la section contenant la liste de codes ?
Essayez la méthode de recherche figurant à la page 4.

Le RC-8-2 n'active pas votre ou vos appareil(s) ?

A) Essayez tous les codes repris pour votre marque d'appareil.

B) Essayez la méthode de recherche figurant à la page 4.

Le RC-8-2 n'effectue pas correctement les commandes ?

Le code que vous employez est peut-être inapproprié. Répétez la configuration directe en utilisant un autre code qui correspond à ceux qui sont repris pour votre appareil ou relancez la méthode de recherche afin de localiser le code adéquat.

Problèmes au moment de changer les canaux ?

Introduisez le numéro de programme comme vous le feriez sur votre télécommande d'origine.

Le RC-8-2 ne réagit pas après avoir appuyé sur une touche ?

Assurez-vous que les piles sont nouvelles et que vous dirigez bien le RC-8-2 vers votre appareil.

Dès que je presse une touche, l'écran s'éteint.

Remplacez les piles par deux nouvelles piles alcaline « AAA/LR03 ».

Mode de communication : Infrarouge

Alimentation requise : 3V (2 piles alcalines de type AAA, IEC-LR3, UM-4)

Rayon d'action efficace : 7M, 90 degrés

Température de service max. : 0C à +50C

Température de stockage max. : -25C à +125C

Dimension : 48(l) x 17(H) x 225(L) mm

Poids (sans les piles) : 82 g.

Imprimé en Chine

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.