



Dim. [mm]	Appareil			Niche		
	H	L	P	H	L	P
KVE 1630/A	887	547	570	889	550	605
KVE 1432/A	760	547	570	762	550	605



Raccord.	[kW]	Fusible	Câble
230V Prise type 12	0.08	10 A	1.8 m



MONTAGE

- Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié.
- Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant.

1 Enfoncez l'appareil à fleur de la surface

2 Visser l'appareil avec le meuble

3 Dévisser la poignée de la porte

- Retirer la monture de la poignée au tournevis
- Sortir le tuyau en le tournant

4 Percer des trous dans la plaque de décoration (trous pour les vis de poignée)

5 Monter la partie inférieure du cadre décoratif, tirer vers l'avant

6 Insérer la plaque de décoration par le haut

Placage, appuyer fortement la partie inférieure du cadre et serrer les vis

7 Monter et visser à bloc la pièce supérieure du cadre décoratif

8 Monter les poignées de porte

- Visser la poignée de la porte
- Encliqueter la monture de la poignée



INSTRUCTIONS

ACCESSOIRE

Montage du placage:

- Commander le cadre décoratif DR 6/6 ou DR 7/6.
- Il n'est pas nécessaire de démonter les portes de l'appareil

Epaisseur maximale du placage = 4 mm (recommandé = 2 mm)

Enficher la grille d'aération jointe pour l'aération périphérique. Maintenir les fentes d'aération libres.

