

Manuel d'utilisation de la télécommande universelle 5 en 1

Introduction Générale

Avec votre télécommande 5 en 1, vous pouvez en toute simplicité télécommander 5 appareils. Lire attentivement les instructions suivantes :

- TV : Télévision
- VCR : Magnétoscope
- SAT : Récepteur satellite, Terminal numérique
- CD : Lecteur Compact Disc
- AUX : Deuxième TV, VCR, SAT, CD etc...

Avant de pouvoir utiliser votre télécommande, il est nécessaire de la programmer. Le voyant rouge sur la télécommande clignote différemment selon la fonction.

Installation des piles

Cette télécommande nécessite l'utilisation de 2 piles LR3 (AAA). Afin de les installer veuillez faire comme indiqué ci-après :

Installation des piles

1. Enlever le couvercle de protection au dos de la télécommande.
 2. Introduire les piles en respectant la polarité (+/-) indiquée dans le compartiment à piles.
 3. Remettre le couvercle de protection et appuyer sur une touche. Si le voyant rouge clignote, les batteries ont été posées correctement. Remplacement des piles
1. Lorsque le voyant sur la télécommande faiblit, il faut changer les piles.
 2. Lorsque les piles sont retirées, la télécommande garde environ 2 heures les mémoires de programmation. Une durée de temps trop longue sans pile peut vider les mémoires.
 3. Si votre télécommande ne fonctionne pas après échange de pile, vous devez recommencer les programmations.

Voyant de fonctionnement

Le voyant rouge montre 5 types de fonctionnement :

- _____ : lumière constante (au moment de la programmation)
- ___ _____ : 1 clignotement puis lumière constante (au moment de la programmation)
- ___ _____ : clignotement constant (au moment de la recherche automatique)
- ___ _____ : clignote 2 fois (au moment de la fin de la programmation)
- ___ _____ : clignote 1 fois (utilisation normale)

Programmation de la télécommande

Cette télécommande utilise uniquement des codes pré-programmés. Donc il est possible qu'elle ne fonctionne pas avec des modèles trop anciens ou trop récents, ou provenant de fabricants inconnus. Ces modèles peuvent ne pas figurer dans la liste des codes.

Deux méthodes de programmation sont possibles. La programmation automatique et la programmation manuelle, la programmation manuelle est plus rapide quand on connaît le code (voir liste).

Programmation manuelle

Recherchez votre appareil dans la liste. Il peut y avoir plusieurs numéros de codes pour la même marque. Commencez à partir du premier numéro (code à 3 chiffres). Suivez les étapes suivantes.

ETAPES	voyant rouge
étape 1 - Appuyez sur la touche SET de la télécommande	_____
étape 2 - Appuyez sur une touche ("TV" "VCR" "SAT" "CD") correspondant à l'appareil	___ _____
étape 3 - Tapez les 3 chiffres du code	___ _____
étape 4 - Appuyez sur la touche ENTER pour mémoriser	___ _____

Attention :

1. Si le code ne fonctionne pas avec votre appareil, recommencez la même procédure avec le code suivant.
2. Testez les fonctions principales de votre appareil. S'il fonctionne, la programmation est achevée.
3. S'il ne fonctionne pas correctement, essayez le code suivant (parfois les fabricants utilisent des codes avec variante).

Pour la programmation de la touche "AUX", appuyez sur "AUX" puis sur la touche correspondant au type de l'appareil : "TV" "VCR" "SAT" "CD".

Programmation recherche automatique

Cette méthode évite de chercher les codes. Elle nécessite quelques minutes par appareil. Veuillez allumer l'appareil concerné (TV/VCR/SAT/CD) et diriger la télécommande universelle vers lui.