



INFINITE

Universal remote control Télécommande universelle

ENGLISH - Infinite USER INSTRUCTIONS

Congratulations.

- Congratulations. Your T'nB universal remote control will allow you to control all your devices after following the instructions below.
- Before using your remote control, please read the instructions carefully and keep them safe so that you can refer to them later.
- 1 - Install the batteries (or T'nB's rechargeable AAA RC3 batteries ref BARE030429) into the remote control, taking care to observe the polarity.
- 2 - Set the remote control.
- During the programming phase always be sure to point the remote control towards the device you wish to control.

FRANÇAIS - NOTICE INFINITE

Félicitations.

- Félicitations. Votre télécommande universelle T'nB va vous permettre de piloter tous vos appareils après avoir suivi les instructions ci-dessous.
- Avant toute première utilisation, veuillez lire entièrement la notice d'utilisation et la conserver précieusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- 1 - Introduisez les piles (ou batteries rechargeables AAA RC3 de T'nB ref BARE030429) dans le compartiment de la télécommande en respectant la polarité.
- 2 - Réglez la télécommande.
- Pendant la phase de programmation veuillez à toujours pointer la télécommande vers l'appareil que vous souhaitez contrôler.

ESPAÑOL - MANUAL INFINITE

Enhorabuena.

- Enhorabuena. Su mando a distancia universal T'nB le permitirá controlar todos sus aparatos una vez que haya leído las siguientes instrucciones.
- Antes de la primera utilización, lea por favor completamente el manual de utilización y consérvelo cuidadosamente para poder consultarlo posteriormente.
- 1 - Introduzca las pilas (o baterías recargables AAA RC3 de T'nB Ref. BARE030429) en el compartimento del mando a distancia respetando la polaridad.
- 2 - Regule el mando a distancia.
- Durante la fase de programación piense en dirigir siempre el mando a distancia hacia el aparato que desea controlar.

PORTUGUÊS - INSTRUÇÕES INFINITE

Felicitações.

- O seu telecomando universal T'nB vai lhe permitir comandar todos os seus aparelhos após ter seguido as instruções que se seguem.
- Antes da primeira utilização, leia inteiramente as instruções de utilização e guarde-as com cuidado para as poder consultar no futuro.
- 1 - Introduza as pilhas (ou baterias recarregáveis AAA RC3 da T'nB Ref. BARE030429) no compartimento do telecomando, respeitando a polaridade.
- 2 - Regule o telecomando.
- Durante a fase de programação, aponte sempre o telecomando para o aparelho que deseja controlar.

ITALIANO - ISTRUZIONI INFINITE

Congratulazioni!

- Il telecomando universale T'nB Vi permetterà di gestire gli apparecchi da salotto, semplicemente seguendo le istruzioni di seguito riportate.
- Prima dell'utilizzo, si raccomanda di leggere le istruzioni d'uso e di conservarle accuratamente per eventuali riferimenti futuri.
- 1 - Inserire le pile (o le batterie ricaricabili AAA RC3 di T'nB, Rif. BARE030429) nell'apposito vano del telecomando, rispettando la polarità.
- 2 - Regolazione del telecomando.
- Durante la fase di programmazione, puntare sempre il telecomando verso l'apparecchio da gestire.

NEDERLANDS - HANDLEIDING INFINITE

Gefeliciteerd.

- Gefeliciteerd, u kunt nu met de universele afstandsbediening van T'nB al uw apparaten bedienen na de hieronder staande instructies te hebben opgevolgd.
- Voor het eerste gebruik, moet u de gebruikshandleiding volledig lezen en hem bewaren om hem later eventueel nogmaals te kunnen raadplegen.
- 1 - Breng de batterijen (of de oplaadbare batterijen AAA RC3 van T'nB ref BARE030429) aan in het batterijenvakje van de afstandsbediening, let hierbij wel op de polariteit.
- 2 - Stel de afstandsbediening nu in.
- Tijdens de programmeringsfase moet u de afstandsbediening naar het apparaat dat u ermee wenst te bedienen, gericht houden.

English

• **Backlighting:**
Backlighting is enabled by default.
If you press a key, backlighting is activated for 5 seconds.
To enable/disable backlighting, press 'light' key.

• **Batteries:**
Change the batteries when the indicator signals that they have run out.
When you change the batteries, the codes remain in memory, only the date and time are lost.

PROGRAMMING:

Use the up, down, right and left arrows to scroll through the various functionalities.
Use the OK key to accept your selection.
Use the SET key to return to the previous menu.
While setting the remote control, if no key is pressed for 30 seconds, programming is automatically cancelled.

Before you start programming, make sure you press the button for the device you wish to control.

Press the SET button for 3 seconds. "SET UP" is displayed and flashes, then the message "CODE SET UP" appears. You can scroll through the various functions: LEARN, TIMER, MACRO, DATE, REMINDER and RESET.

• **"CODE SE"**
Press OK to program the device you selected.
The message "CODE" appears.
You can scroll through the three methods of programming "CODE", "BRAND" and "AUTO". Press OK to enter the chosen method of programming.

"CODE"
Refer to the device's list of codes and find the 4 digit code that corresponds to the brand of your equipment.
If several codes are listed for your brand, try the first code in the list.
Enter the four digit code. Then press OK.
Press Power. If your device doesn't switch off or certain keys do not work correctly repeat the procedure using the next code.

"BRAND"
Using the letters on the numerical keypad, choose the first letter of the brand you want.
Press the same figure several times to reach the letter you want (for example press 5 three times to obtain the letter O).
The screen displays the first brand in the list.
You can scroll through the next or previous brands using the left and right arrows.
Once the brand you want is displayed, choose the code with the up and down arrows and press OK.
Press Power. If your device doesn't switch off or certain keys do not work correctly repeat the procedure using the next code.

"AUTO"
Switch on the device you want to control and point the remote control towards it.
Using the up and down arrows, scroll through all the codes until your device switches itself off.
If you press an arrow for 2 seconds, the remote control automatically tries each code one by one.
As soon as your device switches itself off, press OK immediately to exit automatic scanning mode and accept your programming.

Press Power. If your device doesn't switch on or certain keys do not work correctly, try the previous code or repeat the procedure to try the next codes.

• **"LEARN"**
Your remote control can learn all your previous remote control's functions.
Press the LEARN key and keep it pressed.
The remote control displays: "LEARN KEY"
Press OK.
The remote control displays "SELECT KEY".
Press the key to programme.
The remote control displays "WAITING".
Place the original remote control a distance of 2 to 5 cm from your INFINITE remote control and press the key that needs to be learned.
If the transmission works, the message SUCCESS is displayed. If it fails the message FAILED is displayed.
Repeat the procedure with all the keys you want to program, then exit learning mode by pressing any key on the device.

To delete a key's programming, reprogram it again.
To delete all your programming, in the "LEARN" menu press the down arrow to select "DELETE ALL". Press OK. "SURE DELETE" appears. Press OK to confirm.

• **"DATE"**
Press OK.
SETTING TIME appears, press OK.
The year flashes. Scroll with the up and down arrows and press the left/right arrows to move to the next field.
Once you have set the date, press OK to move on to setting the time. Press OK to accept.

• **"TIMER"**
Press the SET button for 3 seconds. "SET UP" is displayed and flashes, then the message "CODE SET UP" appears. Scroll through the various functions to TIMER, then press OK. Select one of the 5 timers available.
The next menu offers:
OFF: Timer inactive
EDIT: to change the existing settings
To execute programmed actions, choose the frequency:
DAILY: everyday
MON-FRI: Monday to Friday
SUN: every Sunday
MON: every Monday
TUE: every Tuesday
WED: every Wednesday
THU: every Thursday
FRI: every Friday
SAT: every Saturday
Press OK.
Set the time, then press OK.
"S01-0.5" appears.
Enter the key sequence you want to see executed at the programmed time, pressing firmly.

For example to program recording on channel 2 of your satellite decoder:
SAT, POWER ON, 2, VCR, Power ON, REC.

Then press SET to accept your sequence.

• **"REMINDER"**
This function allows you to display a message and an audible warning at a certain date and time.
Press OK.
Select ON, then press OK.
Enter the date, then press OK.
Enter the time, then press OK.
"MESSAGE" is displayed, then a flashing cursor.
Enter your message using the numerical keypad (40 characters max.). Press OK.

• **"RESET"**
This function deletes all programming, including the device codes.

Français

• **Rétro-éclairage :**
Le rétro-éclairage est actif par défaut.
Si vous appuyez sur une touche, le rétro-éclairage s'active pendant 5 secondes.
Pour activer/désactiver le rétroéclairage, appuyez sur light.

• **Batteries :**
Changez les batteries lorsque l'indicateur signale qu'elles sont vides.
Lorsque vous changez les batteries, les codes restent en mémoire, seules les indications de date et d'heures sont effacées.

PROGRAMMATION :

Utilisez les flèches Haut, bas, droite et gauche pour faire défiler les différentes fonctionnalités.
La touche OK pour valider.
La touche SET pour revenir au menu précédent.
Pendant toutes les procédures de réglages, si aucune touche n'est pressée pendant 30 secondes, la programmation s'annule automatiquement.

Avant toute programmation, veillez à appuyer sur le bouton de l'appareil que vous souhaitez contrôler.

Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton SET. "SET UP" s'affiche et clignote, puis le message "CODE SET UP" apparaît. Vous pouvez faire défiler les différentes fonctions : LEARN, TIMER, MACRO, DATE, REMINDER et RESET.

• **"CODE SE"**
Appuyez sur OK pour programmer l'appareil que vous avez sélectionné.
Le message "CODE" apparaît.
Vous pouvez faire défiler les trois modes de programmation "CODE", "BRAND" et "AUTO". Appuyez sur OK pour entrer dans le mode de programmation choisi.

"CODE"
Reportez-vous à la liste des codes d'appareil et cherchez le code à 4 chiffres qui correspond à la marque de votre matériel.
Si plusieurs codes figurent en regard du nom de marque, essayez d'abord le premier code.
Entrez le code à 4 chiffres. Puis appuyez sur OK.
Appuyez sur Power. Si votre appareil ne s'éteint pas ou si certaines touches ne fonctionnent pas correctement recommencez l'ensemble de la procédure avec le code suivant.

"BRAND"
À l'aide des lettres du pavé numérique choisissez la première lettre de la marque souhaitée.
Appuyez plusieurs fois sur le même chiffre pour atteindre la lettre souhaitée (par exemple appuyez trois fois sur la touche 5 pour obtenir la lettre O).
L'écran affiche la première marque de la liste.
Vous pouvez faire défiler les marques suivantes ou précédentes à l'aide des flèches gauche et droite.
Une fois que la marque souhaitée s'affiche, choisissez le code avec les flèches haut et bas et appuyez sur OK.
Appuyez sur Power. Si votre appareil ne s'éteint pas ou si certaines touches ne fonctionnent pas correctement recommencez l'ensemble de la procédure avec le code suivant.

"AUTO"
Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler et pointez vers lui la télécommande.
À l'aide des flèches haut et bas, faites défiler l'ensemble des codes jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.
Si vous appuyez sur une flèche pendant 2 secondes la télécommande teste automatiquement chaque code un par un.
Dès que votre appareil s'éteint, appuyez immédiatement sur OK pour quitter le mode scan automatique et valider votre programmation.

Appuyez sur Power. Si votre appareil ne s'allume pas ou si certaines touches ne fonctionnent pas correctement, testez le code précédent ou relancez la procédure pour tester les codes suivants.

• **"LEARN"**
Votre télécommande peut apprendre toutes les fonctions de votre ancienne télécommande.
Appuyez et maintenez la touche LEARN enfoncée.
La télécommande affiche : "LEARN KEY".
Appuyez sur OK.
La télécommande affiche "SELECT KEY".
Appuyez sur la touche à programmer.
La télécommande affiche "WAITING".
Posez la télécommande d'origine entre 2 à 5 cm de votre télécommande INFINITE et appuyez sur la touche qui doit être apprise.

Si la transmission fonctionne le message SUCCESS s'affiche, Si elle échoue le message FAILED s'affiche. Répétez la procédure avec toutes les touches à programmer, puis quittez le mode apprentissage en appuyant sur n'importe quelle touche d'appareil.

Pour effacer la programmation d'une touche, reprogrammez-la à nouveau.
Pour effacer toute votre programmation, dans le menu "LEARN" appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner "DELETE ALL". Appuyez sur OK. "SURE DELETE" apparaît. Appuyez sur OK pour confirmer.

• **"DATE"**
Appuyez sur OK.
SETTING TIME apparaît, appuyez sur OK.
L'année clignote. Faites défiler avec les flèches haut-bas et appuyez sur les flèches gauche-droite pour passer au champ suivant. Une fois les réglages de date effectués, appuyez sur OK pour accéder aux réglages de l'heure. Appuyez sur OK pour valider.

• **"TIMER"**
Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton SET. "SET UP" s'affiche et clignote, puis le message "CODE SET UP" apparaît. Faites défiler les différentes fonctions jusqu'à TIMER, appuyez sur OK. Sélectionnez un des 5 timers disponibles.
Le menu suivant vous propose :
OFF : Timer inactif
EDIT : pour modifier les réglages existants
Pour exécuter des actions programmées, choisissez la périodicité :
DAILY : tous les jours.
MON-FRI : du lundi au vendredi
SUN : Tous les dimanches
MON : Tous les lundis
TUE : Tous les mardis
WED : Tous les mercredis
THU : Tous les jeudis
FRI : Tous les vendredis
SAT : Tous les samedis
Appuyez sur OK.
Réglez l'heure puis appuyez sur OK.
"S01-0.5" apparaît.
Entrez la séquence des touches que vous souhaitez voir exécuter lors de l'heure programmée, en appuyant fermement.

Par exemple pour programmer un enregistrement de la chaîne 2 de votre décodeur satellite :
SAT, POWER ON, 2, VCR, Power ON, REC

Puis appuyez sur SET pour valider votre séquence.

• **"REMINDER"**
Cette fonction vous permet d'afficher un message avec une alarme sonore à une certaine date et heure.
Appuyez sur OK.
Sélectionnez ON, appuyez sur OK.
Entrez la date, appuyez sur OK.
Entrez l'heure, appuyez sur OK.
"MESSAGE" s'affiche, puis un curseur clignotant.
Entrez votre message à l'aide du pavé numérique (40 caractères max.). Appuyez sur OK.

• **"RESET"**
Cette fonction efface toutes les programmations, y compris les codes d'appareils.

Español

• **Retroiluminado:**
El retroiluminado es activo por defecto.
Si pulsa una tecla, el retroiluminado se activa durante 5 segundos.
Para activar/desactivar el retroiluminado, pulse light.

• **Baterías:**
Cambie las baterías cuando el indicador señale que están vacías.
Cuando cambia las baterías, los códigos se conservan en la memoria, solamente se borran las indicaciones de fecha y hora.

PROGRAMACIÓN:

Utilice las flechas arriba, abajo, derecha e izquierda para que desfilen las distintas funcionalidades.
La tecla OK para validar.
La tecla SET para volver al menú anterior.
Durante todos los procedimientos de ajuste, si no se presiona ninguna tecla durante 30 segundos, la programación se cancela automáticamente.

Antes de cualquier programación, piense en pulsar el botón del aparato que desea controlar.

Pulse durante 3 segundos el botón SET. "SET UP" se visualiza y parpadea, después aparece el mensaje "CÓDIGO SET UP". Puede hacer desfilar las distintas funciones: LEARN, TIMER, MACRO, DATE, REMINDER y RESET.

• **"CODE SE"**
Pulse OK para programar el aparato que haya seleccionado. El mensaje "CÓDIGO" aparece.
Puede hacer desfilar los tres modos de programación "CÓDIGO", "BRAND" y "AUTO". Pulse OK para entrar en el modo de programación elegido.

"CODE"
Consulte la lista de los códigos del aparato y busque el código de 4 cifras que corresponde a la marca de su material.
Si figuran varios códigos en frente del nombre de la marca, intente en primer lugar el primer código.
Entre el código de 4 cifras. Luego pulse OK.
Pulse Power. Si su aparato no se apaga o si algunas teclas no funcionan correctamente, comience de nuevo el procedimiento con el código siguiente.

"BRAND"
Con las letras del teclado numérico elija la primera letra de la marca deseada.
Pulse varias veces en la misma cifra para llegar hasta la letra deseada (por ejemplo pulse tres veces la tecla 5 para obtener la letra O).
La pantalla visualiza la primera marca de la lista.
Puede hacer desfilar las marcas siguientes o anteriores con las flechas de la izquierda y de la derecha.
Una vez que se visualiza la marca deseada, elija el código con las flechas arriba y abajo y pulse OK.
Presione Power. Si su aparato no se apaga o si algunas teclas no funcionan correctamente, comience de nuevo el procedimiento con el código siguiente.

"AUTO"
Encienda el aparato que desea controlar y oriente el mando a distancia hacia él.
Con las flechas arriba y abajo, haga desfilar todos los códigos hasta que su aparato se apague.
Si presiona una flecha durante 2 segundos el mando a distancia prueba automáticamente cada código uno por uno.
En cuanto su aparato se apaga, pulse inmediatamente en OK para salir del método scan automático y validar su programación.

Presione Power. Si su aparato no se enciende o si ciertas teclas no funcionan correctamente, intente el código anterior o lance de nuevo el procedimiento para probar los códigos siguientes.

• **"LEARN"**
Su mando a distancia puede aprender todas las funciones de su antiguo mando a distancia.
Pulse y mantenga pulsada la tecla LEARN.
El mando a distancia visualiza: "LEARN KEY".
Pulse OK. El mando a distancia visualiza "SELECT KEY"
Pulse la tecla que debe programarse.
El mando a distancia visualiza "WAITING".
Coloque el mando a distancia de origen entre 2 a 5 cm de su mando a distancia INFINITE y pulse la tecla que debe aprenderse.
Si la transmisión funciona el mensaje ÉXITO se visualiza, si falla se visualizará el mensaje FAILED.
Repita el procedimiento con todas las teclas que deben programarse, luego salga del modo aprendizaje pulsando cualquier tecla del aparato.

Português

• **Retroiluminação:**
A retroiluminação está activa por defeito.
Se você carregar numa tecla, a retroiluminação activa-se durante 5 segundos.
Para activar/desactivar a retroiluminação, carregue em light.

• **Bateria:**
Mude as baterias quando o indicador assinalar que elas estão gastas.
Quando mudar as baterias, os códigos ficam na memória, apenas as indicações de data e de horas são apagadas.

PROGRAMAÇÃO:

Utilize as setas Para cima, baixo, direita e esquerda para fazer desfilar as diferentes funcionalidades.
A tecla OK para validar.
A tecla SET para voltar ao menu anterior.
Durante todos os procedimentos de regulação, se nenhuma tecla for pressionada durante 30 segundos, a programação anula-se automaticamente.

Antes de qualquer programação, carregue no botão do aparelho que deseja controlar.

Carregue durante 3 segundos no botão SET. "SET UP" é exibido e fica intermitente, depois aparece a mensagem "CODE SET UP". Você pode fazer desfilar as diferentes funções: LEARN, TIMER, MACRO, DATE, REMINDER e RESET.

• **"CODE SE"**
Carregue em OK para programar o aparelho que você selecionou.
Aparece a mensagem "CODE".
Você pode fazer desfilar os três modos de programação "CODE", "BRAND" e "AUTO". Carregue em OK para entrar no modo de programação escolhido.

"CODE"
Consulte a lista dos códigos de aparelho e procure o código de 4 algarismos que corresponde à marca do seu material.
Se vários códigos disserem respeito ao nome da marca, tente o primeiro código.
Introduza o código de 4 algarismos. Depois carregue em OK.
Carregue em Power. Se o seu aparelho não se apagar ou se algumas teclas não funcionarem corretamente, recomece o conjunto do procedimento com o código seguinte.

"BRAND"
Com as letras do teclado numérico, escolha a primeira letra da marca desejada.
Carregue várias vezes no mesmo número para atingir a tecla desejada (por exemplo, carregue três vezes na tecla 5 para obter a letra O).
O ecrã exibe a primeira marca da lista.
Você pode desfilar as marcas seguintes ou anteriores com a ajuda das setas para a esquerda e para a direita.
Uma vez exibida a marca desejada, escolha o código com as setas para cima e para baixo e carregue em OK.
Carregue em Power. Se o seu aparelho não se apagar ou se algumas teclas não funcionarem corretamente, recomece o conjunto do procedimento com o código seguinte.

"AUTO"
Ligue o aparelho que você deseja controlar e aponte o telecomando para ele.
Com as setas para cima e para baixo, faça desfilar o conjunto dos códigos até que este aparelho se apague.
Se você carregar numa seta durante 2 segundos, o telecomando testa automaticamente cada código, um a um.
Logo que o seu aparelho se apague, carregue imediatamente em OK para deixar o modo scan automático e validar a sua programação.

Carregue em Power. Se o seu aparelho não se acender ou se algumas teclas não funcionarem corretamente, teste o código anterior ou reinicie o procedimento para testar os códigos seguintes.

• **"LEARN"**
O seu telecomando pode aprender todas as funções do seu antigo telecomando.
Carregue e mantenha carregada a tecla LEARN.
O telecomando exibe: "LEARN KEY".
Carregue em OK. O telecomando exibe "SELECT KEY".
Carregue na tecla a programar.
O telecomando exibe "WAITING".
Coloque o telecomando de origem a uma distância de 2 a 5 cm do seu telecomando INFINITE e carregue na tecla que deve ser aprendida.
Se a transmissão funciona, é exibida a mensagem SUCCESS. Se ela falha, aparece a mensagem FAILED.

Repita o procedimento com todas as teclas a programar, depois saia do modo aprendizagem em qualquer tecla do aparelho.

Para apagar a programação de uma tecla, voltar a programá-la de novo.
Para apagar toda a sua programação no menu "LEARN", carregue na seta para baixo para seleccionar "DELETE ALL". Carregue em OK. Aparece "SURE DELETE". Carregue em OK para confirmar.

• **"DATE"**
Carregue em OK.
Aparece SETTING TIME, carregue em OK.
O ano fica intermitente. Faça desfilar com as setas para cima/baixo e carregue nas setas esquerda/direita para passar ao campo seguinte. Uma vez efectuado o acerto da data, carregue em OK para aceder ao acerto da hora. Carregue em OK para validar.

• **"TIMER"**
Carregue durante 3 segundos no botão SET. "SET UP" exibe-se e fica intermitente, depois aparece "CODE SET UP". Faça desfilar as diferentes funções até TIMER, carregue em OK.
Selecione um dos 5 timers disponíveis.
O menu seguinte propõe-lhe:
OFF : Timer inactivo
EDIT : para modificar as regulações existentes
Para executar das acções programadas, escolha a periodicidade:
DAILY : todos os dias
MON-FRI : de segunda a sexta-feira
SUN : Todos os domingos
MON : Todas as segundas-feiras
TUE : Todas as terças-feiras
WED : Todas as quartas-feiras
THU : Todas as quintas-feiras
FRI : Todas as sextas-feiras
SAT : Todos os sábados
Carregue em OK.
Acerte a hora e depois carregue em OK.
Aparece "S01-0.5".
Introduza a sequência das teclas que deseja ver executada durante a hora programada, carregando com firmeza.

Po exemplo, para programar uma gravação do canal 2 do seu descodificador satélite: SAT, POWER ON, 2, VCR, Power ON, REC

Depois carregue em SET para validar a sua sequência.

• **"REMINDER"**
Esta função permite-lhe exibir uma mensagem com um alarme sonoro numa certa data e hora.
Carregue em OK.
Selecione ON, carregue em OK.
Introduza a data, carregue em OK.
Introduza a hora, carregue em OK.
Aparece "MESSAGE" e depois um cursor intermitente.
Introduza a sua mensagem com o teclado numérico (40 características máx.). Carregue em OK.

• **"RESET"**
Esta função apaga todas as programações, incluindo os códigos dos aparelhos.

• **Retroilluminazione:**
Per default, la retroilluminazione è attivata. Premendo un tasto, la retroilluminazione si attiverà per 5 secondi. Per attivare/disattivare la retroilluminazione, premere light.

• **Batterie:**
Sostituire le batterie quando l'indicatore indica che sono scariche. Sostituendo le batterie, i codici rimangono memorizzati mentre vengono annullate le indicazioni inerenti a data e ora.

PROGRAMMAZIONE :

Per scorrere tra le diverse funzioni, utilizzare le frecce verso l'alto, verso il basso, verso destra e verso sinistra. Confermare premendo il tasto OK.
Premere il tasto SET per ritornare al menu precedente. Durante tutte le procedure di regolazione, non premendo alcun tasto per 30 secondi, la programmazione sarà annullata automaticamente.

Prima di effettuare qualsiasi programmazione, premere il pulsante dell'apparecchio da controllare.

Premere il pulsante SET per 3 secondi. Sarà visualizzato il messaggio "SET UP" lampeggiante, quindi il messaggio "CODE SET UP". È possibile scorrere tra le diverse funzioni: LEARN, TIMER, MACRO, DATE, REMINDER e RESET.

• **"CODE SE" :**
premere OK per programmare l'apparecchio selezionato. Sarà visualizzato il messaggio "CODE". È possibile scorrere tra le tre modalità di programmazione "CODE", "BRAND" e "AUTO". Premere OK per accedere alla modalità di programmazione selezionata.

"CODE"
Fare riferimento all'elenco dei codici degli apparecchi e individuare il codice a 4 cifre corrispondente alla marca del proprio dispositivo.

Qualora, in corrispondenza del nome della marca interessata, siano riportati più codici, provare innanzitutto a immettere il primo in elenco.
Immettere il codice a 4 cifre. Premere OK.
Premere Power. Se l'apparecchio non si spegne o se determinati tasti non funzionano correttamente, ripetere la procedura completa utilizzando il codice successivo.

"BRAND"
Utilizzando le lettere del tastierino numerico, selezionare la prima lettera della marca desiderata.
Premere più volte la stessa cifra fino a raggiungere la lettera desiderata (ad esempio, premere tre volte il tasto 5 per visualizzare la lettera O).
Sullo schermo sarà visualizzata la prima marca dell'elenco. È possibile scorrere tra le marche successive o precedenti mediante le frecce verso sinistra e verso destra.

Una volta visualizzata la marca desiderata, selezionare il codice agendo sulle frecce verso l'alto e verso il basso, quindi premere OK.
Premere Power. Se l'apparecchio non si spegne o se determinati tasti non funzionano correttamente, ripetere la procedura completa utilizzando il codice successivo.

"AUTO"
Accendere l'apparecchio da controllare e puntare il telecomando verso di esso.
Agendo sulle frecce verso l'alto e verso il basso, far scorrere tutti i codici finché l'apparecchio si spegna. Premendo una freccia per 2 secondi, il telecomando proverà automaticamente ogni singolo codice.
Una volta spente l'apparecchio, premere immediatamente OK, quindi uscire dalla modalità scan automatico e confermare la programmazione.

Premere Power. Nel caso in cui l'apparecchio non si accendo o determinati tasti non funzionino correttamente, provare il codice precedente o ripetere la procedura per provare i codici successivi.

• **"LEARN"**
Il telecomando può apprendere tutte le funzioni del telecomando precedente.
Tenere premuto il tasto LEARN.
Sul telecomando sarà visualizzato: "LEARN KEY"
Premere OK. Sul telecomando sarà visualizzato "SELECT KEY".
Premere il tasto da programmare. Sul telecomando sarà visualizzato "WAITING".
Posizionare il telecomando originale a 2-5 cm dal telecomando INFINITE e premere il tasto da acquisire. Se la trasmissione funziona, sarà visualizzato il messaggio SUCCESS, in caso contrario, il messaggio FAILED.
Ripetere la procedura con tutti i tasti da programmare,

quindi uscire dalla modalità d'apprendimento premendo qualsiasi tasto dell'apparecchio.

Per annullare la programmazione di un tasto, riprogrammarlo.
Per annullare tutta la programmazione, dal menu "LEARN" premere la freccia verso il basso per selezionare "DELETE ALL". Premere OK.
Sarà visualizzato il messaggio "SURE DELETE". Premere OK per confermare.

• **"DATE"**
Premere OK.
Sarà visualizzato SETTING TIME, premere OK
L'anno lampeggia. Scorrere, con le frecce verso l'alto-verso il basso e premere le frecce sinistra-destra per commutare al campo successivo. Dopo aver impostato la data, premere OK per passare all'impostazione dell'ora. Premere OK per confermare.

• **"TIMER"**
Premere il pulsante SET per 3 secondi. Sarà visualizzato il messaggio "SET UP" lampeggiante, quindi il messaggio "CODE SET UP »". Far scorrere le varie funzioni fino a TIMER, quindi premere OK. Selezionare uno dei 5 timer disponibili. Il menu successivo consente di selezionare tra:
OFF: Timer disattivato
EDIT: per modificare le impostazioni esistenti
Per eseguire operazioni programmate, selezionare la periodicità:
DAILY: quotidianamente.
MON-FRI: da lunedì a venerdì
SUN: tutte le domeniche
MON: tutti i lunedì
TUE: tutti i martedì
WED: tutti i mercoledì
THU: tutti i giovedì
FRI: tutti i venerdì
SAT: tutti i sabati
Premere OK.
Immettere l'ora, quindi premere OK.
Sarà visualizzato "S01-0.5".
Immettere la sequenza dei tasti inerenti ai programmi da vedere all'ora programmata, premendo con decisione.

Ad esempio, per programmare una registrazione del canale 2 dal vostro decoderificatore satellitare: SAT, POWER ON, 2, VCR, Power ON, REC

Premere quindi SET per confermare la sequenza immissa.

• **"REMINDER"**
Questa funzione consente di visualizzare un messaggio con allarme audio a una determinata data e ora.
Premere OK.
Selezionare ON, premere OK.
Immettere la data, premere OK.
Immettere l'ora, quindi premere OK.
Sarà visualizzato "MESSAGE" e il cursore lampeggerà. Immettere il messaggio dal tastierino numerico (max. 40 caratteri). Premere OK.

• **"RESET"**
Questa funzione consente di annullare tutte le programmazioni, ivi inclusi i codici dell'apparecchio.

• **Oplichting scherm:**
Deze functie is actief bij verstek, dat wil zeggen dat zodra u op een toets drukt, licht het 5 seconden lang op. Op deze functie te activeren of uit te schakelen moet u drukken op light.

• **Batterijen :**
De batterijen moeten vervangen worden zodra de verklipper aangeeft dat ze (bijna) leeg zijn. Bij het vervangen van de batterijen blijven de codes in het geheugen opgeslagen, alleen de vermelding van de datum en het uur wordt gewist.

PROGRAMMEREN:

Gebruik de pijlen hoog, laag, rechts en links om door de verschillende functionaliteiten te scrollen.
Druk op de toets OK om te valideren.
En op de toets SET om naar het vorige menu terug te gaan. Tijdens deze instelprocedure zal het programmeren automatisch uitgaan als men 30 seconden lang op geen enkele toets drukt.

Voordat u gaat programmeren, moet u drukken op de knop van het apparaat dat u wenst te gaan bedienen met deze afstandsbediening.

Druk 3 seconden lang op de knop SET. "SET UP" verschijnt en knippert en dan verschijnt de melding "CODE SET UP". U kunt nu door de verschillende functies scrollen : LEARN, TIMER, MACRO, DATE, REMINDER en RESET.

• **"CODE SE"**
Druk op OK om het door u geselecteerde apparaat te gaan programmeren.
De melding "CODE" verschijnt.
U kunt nu in drie verschillende programmeringmodi gaan "CODE", "BRAND" en "AUTO". Druk op OK om te gaan in de door u gekozen programmeringmodus.

"CODE"
Zie de lijst van codes van het apparaat en zoek de 4 cijfer code die overeenkomt met het merk van uw apparaat. Als er voor de naam van het merk meerdere codes staan, moet u beginnen met het proberen van de eerste code. Voer de 4 cijfer code in en druk dan op OK.
Druk op Power. Als uw apparaat niet uitgaat of als bepaalde toetsen niet naar behoren werken, moet u de hele procedure opnieuw uitvoeren met de volgende code.

"BRAND"
Kies, met behulp van de letters van het numeriek toetsenbord, de eerste letter van het gewenste merk. Druk meerdere malen op hetzelfde cijfer om bij de gewenste letter te komen (u moet bijvoorbeeld drie keer drukken op de toets 5 om de letter O te krijgen).
Op het scherm verschijnt nu het eerste merk van de lijst. U kunt door de volgende of vorige merken scrollen met behulp van de pijlen links en rechts.
Als het gewenste merk op het scherm verschijnt, moet u de code kiezen met de hoge en lage pijl en dan drukken op OK.
Druk op Power. Als uw apparaat niet uitgaat of als bepaalde toetsen niet naar behoren werken, moet u de hele procedure opnieuw uitvoeren met de volgende code.

"AUTO"
Zet het apparaat dat u met de afstandsbediening wenst te bedienen aan en richt de afstandsbediening erop. Scroll door alle codes met behulp van de pijlen hoog en laag tot dat het apparaat uitgaat.
Als u 2 seconden lang op een pijl drukt, test de afstandsbediening automatisch de codes de één na de ander.
Zodra het apparaat uitgaat, moet u, onmiddellijk, drukken op OK om uit de automatische scan modus te gaan en de geprogrammeerde waarden te valideren.

Druk op Power. Als uw apparaat niet uitgaat of als bepaalde toetsen niet naar behoren werken, moet u de vorige code uitproberen of de hele procedure opnieuw uitvoeren om de volgende codes te testen.

• **"LEARN"**
Deze afstandsbediening kan alle functies van uw oude afstandsbediening leren.
Druk op de toets LEARN en houd deze toets ingedrukt. Op de afstandsbediening verschijnt nu : "LEARN KEY".
Druk op OK, op de afstandsbediening verschijnt "SELECT KEY".
Druk op de te programmeren toets, op de afstandsbediening verschijnt "WAITING".
Leg nu de oude afstandsbediening op 2 tot 5 cm afstand van de INFINITE afstandsbediening en druk op de toets die de nieuwe afstandsbediening moet overnemen. Als de transmissie lukt, verschijnt de melding SUCCESS, zo niet krijgt u het bericht FAILED.

Herhaal deze procedure voor alle toetsen die geprogrammeerd moeten worden en ga dan uit de leer modus door te drukken op ongeacht welke toets van het apparaat.

Om de programmering van een toets te wissen, moet u hem opnieuw programmeren.
Om de hele programmering te wissen in het menu "LEARN" moet u drukken op de pijl naar beneden om de functie "DELETE ALL" te selecteren, druk dan op OK. De melding "SURE DELETE" verschijnt, drukken op OK om te bevestigen.

• **"DATE"**
Drukken op OK.
SETTING TIME verschijnt, drukken op OK.
Het jaar gaat knipperen, laten scrollen met de pijlen boven en beneden en druk op de pijlen links en rechts om naar het volgende veld te gaan. Als u de datum hebt ingesteld, moet u drukken op OK om bij de uur instelling te komen. Druk op OK om te valideren.


• **"TIMER"**
3 seconden lang drukken op de knop SET. "SET UP" verschijnt en knippert en vervolgens verschijnt de melding "CODE SET UP". Door de verschillende functies scrollen totdat u bij TIMER komt, dan drukken op OK. Selecteer één van 5 beschikbare timers, in het volgende menu hebt u dan de keuze tussen:
OFF : Timer niet actief
EDIT : om de bestaande instellingen te wijzigen
Voor het uitvoeren van de geprogrammeerde acties, moet u de periodiciteit selecteren:
DAILY : iedere dag
MON-FRI : van maandag t/m vrijdag
SUN : iedere zondag
MON : iedere maandag
TUE : iedere dinsdag
WED : iedere woensdag
THU : iedere donderdag
FRI : iedere vrijdag
SAT : iedere zaterdag
Drukken op OK.
Het uur instellen en drukken op OK.
"S01-0.5" verschijnt.
Voer de toets sequentie in die u wenst uit te voeren tijdens het geprogrammeerde tijdstip, stevig op de toetsen drukken.

Bijvoorbeeld, om de tweede zender van uw satelliet decoder op te nemen moet u als volgt programmeren: SAT, POWER ON, 2, VCR, Power ON, REC

Dan drukken op SET om de sequentie te valideren.

• **"REMINDER"**
Met deze functie kunt u een melding op het scherm laten brengen met een geluidsalarm op een bepaalde datum en een bepaald tijdstip.
Druk op OK.
Selecteer ON, druk op OK.
Voer de datum in, druk op OK.
Voer het gewenste tijdstip (uur, minuten) in en druk op OK.
"MESSAGE" verschijnt en de cursor gaat knipperen. Voer nu uw bericht in met behulp van het numerieke toetsenbord (maximaal 40 tekens). Druk op OK.

• **"RESET"**
Met deze functie wist u alle programmeringen, met inbegrip van de codes van de apparaten.



TV Brands	CODE
A.R.SYSTEMS	0102 0154 0156
ACCENT	0167 0187
ACTION	0167
ADMIRAL	0133 0167 0218 0230 0233 0245 0247 0425 0426
ADURAL	0101 0102 0167 0177 0187 0227 0229
AGASHI	0102 0105
AIKO	0155 0167 0177
AIR	0101 0102 0103 0105 0156 0169 0188 0236
AIUSTAY	0167 0230
AKAI	0330 0372 0400 0102 0102 0105 0110 0130 0155 0164 0167 0169 0176 0177 0188 0192 0207 0209 0216 0227 0228 0230 0231 0246 0249 0347 0357 0379 0268 0270
AKI	0155
AKIRA	0101 0104
ALBA	0102 0177 0230 0237
ALBIRA	0102 0105 0149 0154 0156 0181 0182 0187 0205 0210 0230
ALHORI	0155
ALHURAN	0155 0230 0223 0351
AMPLIVISION	0155 0156
AMSTRAD	0105 0167 0187 0188 0233 0263
ANEX	0102
ANGELO	0187
ANTECH	0102 0105 0127 0167 0205 0210 0234
ANSONIC	0102
ANTECO	0177
ARCELINO	0102 0115 0191 0200 0230 0239 0242 0403 0316 0388 0277
ARCELJK	0403
ARDEMI	0102 0167 0209
ART TECH	0102 0167 0209
ASA	0114 0124 0125 0131 0132 0156 0218 0231 0319
ASTON	0309
ASTRA	0102 0105 0156 0164 0167 0230 0306 0312 0377 0378 0391
ASTRO SOUND	0102 0156 0205 0210 0230
ASUSKA	0177 0230
ATAMI	0306
ATLANTI	
ATORO	0102 0107 0115 0234 0351 0167
AUDIOSONIC	0102 0105 0115 0148 0154 0155 0167 0177 0187 0205 0215 0221 0403 0359 0417
AUDICSTAR	0177 0306
AUDICTON	0155 0167 0177 0234 0306
AURORA	0133 0155 0167 0168
AUSIND	0121
AUTOVAX	0418
AUVISAT	0102 0124 0129 0130 0151 0155 0167 0169 0209 0220 0223 0329 0351 0552 0376 0428
AWA	0102 0105 0155 0161 0167 0169 0209
BAIRD	0209 0236
BANG&OLUFSEN	0102 0105 0133
BARCO	0133 0144 0145 0147 0181 0182 0184 0230 0236
BASICLINE	0102 0177 0220 0223 0224 0306 0411
BAUR	0101 0102 0104 0105 0110 0111 0112 0158 0159 0167 0230 0222 0223 0227 0246 0407
BAZIN	0138 0155 0221
BEKO	0102 0105 0115 0191 0200 0221 0230 0239 0242 0244 0249 0403 0313 0316 0368 0404 0417 0277
BEKOTEKNIK	0106
BEON	0207
BIFONIC	0155 0167
BIGSTON	0167 0169 0187
BLAUPUNKT	0110 0111 0112 0113 0117 0119 0154 0161 0171 0358 0176 0305 0324
BLAUSONIC	0155
BLUESTAR	0230
BLUESKY	0102 0411 0418
BOTECH	0279 0286 0300
BRENDSTAR	0167
BRIONVEGA	0102 0103 0133 0135 0136 0144 0152 0153 0202 0232 0233 0329 0335 0405
BRITANNIA	0102 0155 0228
BROADBAND	0435 0436
BROTHER	0187 0312 0389
BRUNS	0133 0203 0205 0210 0227
BSR	0221 0226 0323 0327 0353
BUSH(ATAKI)	0222 0229 0230 0306
CAMPER	0221
CAPSONIC	0102 0187
CARTEL	0260 0272 0262
CASIO	0102 0103
CBM	0127
CENTURY	0133 0149
CGE	0102 0105 0115 0127 0143 0149 0167 0172 0177 0207 0221 0229 0230 0234 0247 0424
CGI	0102 0106 0115 0167 0187 0403 0306 0345
CIE	0167 0169 0177 0353
CIHAN	0102 0105 0221 0230
CLARIVOX	0102 0105 0128 0133 0149 0154 0156 0203 0214 0215
CLATRONIC	0317
COFADEL	0147 0191 0197 0201
COMPUTRON	0102 0105 0167 0188 0231 0338

CONCORDE	0167	
CONDOR	0102 0105 0127 0167 0187 0205 0207 0210 0234 0421	
CONIC	0164	
CONRAD	0155 0157 0161 0167 0187 0353	
CONTEC	0102 0105	
CONTI	0102 0105 0167 0187 0192 0197 0200 0201 0350	
CONTIN/EDISON	0137 0146 0147 0174 0191 0192 0197 0200 0201 0350	
CONTIN/FR	0102 0338	
COSMEL	0167 0215	
COSMOS/TOKAI	0102 0167	
CROSLLEY	0116 0127 0133 0143 0149 0172 0235	
CROWN/		
ONWASAKY	0102 0106 0115 0116 0127 0167 0177 0187 0188 0207 0403 0306 0345	
CRYSTAL	0102	
CS ELECTR	0177	
CTS CLATRONIC	0102 0115 0127 0149 0155 0177 0187 0205 0207 0210 0317	
CURTIS	0105	
CYMATIC	0154 0155 0221 0230	
DAEWOO	0102 0103 0105 0149 0151 0155 0167 0169 0177 0209 0216 0307 0358 0385 0386	
DANSAI	0164 0187	
DAWA	0102 0105	
DEGRAAF	0222	
DECCA	0102 0104 0105 0154 0155 0160 0204 0209	
DECKTRON	0285	
DEMENT	0102 0167	
DESMET	0102 0105 0154 0167 0230 0234	
DIAMOND	0167 0169	
DIGILINE	0102	
DIGITURK	0251	
DIKI	0167	
DOMEOS	0102 0383	
DOMOH	0102	
DORIC	0121 0235 0424	
DUAL	0101 0102 0105 0108 0114 0149 0155 0167 0220 0223 0227 0229 0230 0233 0283 0283 0323	
DUAL-TEC	0101 0102 0105 0108 0114 0149 0155 0167 0220 0223 0227 0229 0230 0233 0323 0358 0382 0383 0407	
DUMONT	0102 0105 0114 0125 0127 0131 0132 0133 0171 0205 0207 0210 0235	
DUX	0102 0105	
D-VISION	0102	
DYNAMIC	0167	
DYNATECH		
DYNASTY	0102 0169	
EDANLINE	0102 0236	
ELBECTROTECH	0167	
ELEKTRONSKA	0154 0230	
ELIN	0102 0105 0114 0155 0167 0227 0231	
ELITE	0171 0234 0425	
ELMAN	0205 0210 0230 0323	
ELTA	0180	
EMERSON	0102 0105 0106 0115 0125 0127 0131 0133 0149 0155 0187 0205 0210 0230 0234	
EMOS	0203 0230	
ETRON	0167 0188 0339	
EUROCOM	0230	
EUFOLINE	0416	
EUROMAN	0102 0105 0116 0155	
EUROPHON	0149 0154 0155 0205 0210 0213 0230	
EXPERT	0107 0188 0220	
FAGOR	0230 0308	
FALCON	0167	
FENNER	0102 0105 0167 0169	
FIDELITY	0102 0105 0155 0164 0167	
FIDELIS	0146 0148 0155 0164 0177 0230 0188 0200 0220 0223 0228	
FILSAI	0155 0167	
FINLANDIA	0221 0222	
FINLUX	0102 0105 0114 0121 0124 0125 0131 0132 0151 0154 0167 0205 0207 0209 0210 0227 0231 0235 0337 0357	
FRSTLINE	0379	
FISHER	0102 0103 0105 0128 0149 0155 0156 0157 0167 0169 0209 0220 0223 0224 0227 0229 0230 0232 0234	
FLINT	0102 0216 0410	
FORMENTI	0102 0105 0115 0121 0127 0133 0154 0155 0167 0171 0187 0205 0207 0210 0221 0230 0234 0235	
FORTRESS	0333	
FRABA	0102	
FRONTECH	0102 0148 0151 0155 0164 0167 0222 0230 0323	
FUJITEC	0102	
FUJITSU	0102 0108 0132 0155 0164 0177 0205 0210 0226 0233 0351 0352 0376 0288	
FUJUMO	0226	
FUNAI	0161 0167 0187 0353	
GALACTEX	0155 0187	
GALAXI	0102 0125	
GALAXIS	0102 0115 0125 0207	
GALAXY	0110 0115 0125 0127 0155 0205 0207 0210	
GALERIA	0167	
HITACHI	0103 0155 0161 0164 0192 0197 0206 0206 0221 0222 0223 0230 0231 0235 0242 0243 0244 0322 0332 0354 0355 0357 0358 0386 0408 0424	
HOSHAI	0306	
HUNTER	0369	
HYPFER	0102 0151 0155 0167 0170 0177 0188 0221 0230 0306 0322	
HYPSON	0102 0105 0167 0187	
HYUNDAI	0102 0105 0344 0380 0294	
BERVISAQ	0220 0223 0230	
ICE	0177 0187 0188	
IEG	0155	
IMPER	0102 0103 0105 0167 0177 0187 0312	
IMPERIAL	0102 0105 0115 0127 0143 0149 0172 0187 0207 0221 0229 0230 0247	
INDESIT	0193	
INF.REM. CONTR	0337	
INNOHIT	0102 0105 0123 0149 0154 0155 0164 0167 0177 0188 0209 0235 0306	
INTERBUY	0151	
INTERDISCOUNT	0102 0158 0191 0192 0200	
INTERFUNK	0101 0102 0105 0123 0136 0149 0154 0155 0164 0167 0235 0177 0184 0188 0191 0207 0209 0220 0223 0224 0227	
INTERVISION	0102 0149 0151 0155 0205 0210 0211 0212 0230	
IRPADIO	0102 0105 0121 0123 0128 0151 0164 0167 0177 0187 0188 0230 0345 0358 0411	
ISKRA	0154 0155 0205 0210 0230 0403	
ITC	0155 0230	
ITL	0102 0167	
ITTSCHAUB		
LORENZ	0102 0167 0220 0223 0230 0235 0290 0313 0379 0411	
ITTINOKIA	0101 0102 0105 0107 0114 0115 0131 0167 0169 0177 0207 0217 0220 0221 0222 0223 0224 0227 0228 0230 0231 0232 0235 0236 0246 0306 0318 0337 0345 0351 0357 0379 0411	
JETPOINT	0102 0189	
JINALUPI	0167	
JINC	0438	
JOHNSON	0155	
JVC	0136 0161 0188 0189 0340 0341 0358 0387 0282 0301 0100	
KAISER	0102	
KAISUI	0102 0155 0167 0177 0207 0216 0306 0379 0410	
KALRMAX	0154 0155 0156 0181 0182 0184 0221 0230	
KAMAR	0166	
KAMBOOK	0102 0155 0187 0192 0211	
KAMOSONIC	0155	
KAPFSCH	0107 0114 0235 0351	
KARCHER	0102 0105 0106 0115 0132 0155 0156 0167 0213 0221 0222 0306	
KARDON	0351 0352 0376	
GBC	0102 0105 0149 0161 0167 0169 0177 0188 0209 0218 0230 0235 0306	
GE	0200	
GEER	0220 0223 0224	
GEC	0141 0154 0155 0161 0209 0220 0221 0222 0235 0354	
GELSO	0149 0154 0167 0169 0177 0218 0230 0235	
GENERALSTAR	0304	
GENERAL		
TECHNIC	0167	
GIANT	0102 0105 0155 0195 0321	
GITEM	0102 0105 0111 0112 0191 0200 0224 0225	
GM	0102 0167 0187	
GMG	0102 0167 0187 0207	
GOLDFUNK	0345	
GOLDSTAR	0102 0105 0108 0117 0123 0151 0155 0164 0167 0206 0211 0222 0226 0230 0304 0346 0383 0414 0419	
GOODING	0338	
GOODMANS	0102 0103 0105 0155 0161 0167 0169 0177 0188 0200 0230 0313 0345 0358	
GORENJE	0102 0106 0115 0116 0220 0223	
GPM	0177 0167	
GRAETZ(ITT)	0313 0380 0413 0417	
GRANADA	0102 0105 0129 0151 0155 0161 0176 0184 0195 0221 0222 0228 0235 0239 0248 0289 0321 0360 0393	
GRANDIN	0102 0198 0220 0230 0234 0235 0410	
GREATWALL	0187 0215 0216	
GRENDADIER	0102 0167 0230 0304	
GRONIC	0102 0105 0155 0167 0203 0205 0210 0230	
GRUNDIG	0102 0103 0105 0110 0111 0112 0113 0117 0126 0128 0167 0234 0338 0356 0358 0406	
GTT	0102 0167 0207 0306	
HAARSTEIN	0155 0168 0187 0189	
HAMPTON	0155 0235	
HANINEX	0177	
HANSEATIC	0101 0102 0111 0112 0154 0155 0161 0167 0220 0222 0223 0227 0234 0235 0353 0358 0386 0414	
HANTAREX	0102 0154 0167	
HCM	0155 0167 0180 0230 0306	
HEMMERMANN	0155 0199 0205 0210 0220 0223	
HEXA	0214 0230	
HIGASHI	0155	
HILINE	0167 0187 0188	
HINARI	0102 0160 0164 0167	
HISENSE	0222 0236	
HISONIC	0166	

0369 KAJASONIC
 0206 KELVINATOR
 0102 0105 0108 0149 0155 0167 0202 0207 0210 0218 0226 0232 0235 0247 0341 0352 0376
 0108 0149 0191 0202 0226 0233 0235 0247 0351 0352 0376 0411
 0102 0345 0411
 0102 0105 KENNEDY
 0102 0105 KERNON
 0155 KIC
 0187 KIOTA
 0155 0187 KITT
 0102 KYOGIN
 0102 KYONIN
 0102 0109 0157 0247 0346 0368 0410
 0167 KNISSSEL
 0234 0235 KOENIG
 0102 0106 0133 0141 0220 0223 0224
 0102 0105 0149 0151 0155 0156 0205 0210 0230
 0364 0367 0271 0288 KONKA
 0338 KONTRAKT
 0187 KOTRON
 0155 0230 KRONNE
 0407 KUBA
 0154 0155 0230 0257 KYOTO
 0154 LAUIS
 0167 LEADER
 0102 0105 0155 0167 0187 0215
 0102 0106 0169 0205 0210 0227 0346 0411
 0102 0105 0155 0167 0169 0220 0223 0306 0411
 0102 0187 0209 0323 0353 LENOIR
 0404 0419 0383 0414 0296 LG
 0102 0171 LIESENKOTTER
 0167 LIFE
 0411 LIFETEC
 0128 0155 0167 0187 0235 LLOYD'S
 0220 LOEWE
 0101 0102 0104 0114 0133 0135 0136 0154 0155 0186 LOEWEOPTA
 0148 0160 LOGIK
 0175 0218 0226 0233 0351 0411 0425 LUMA
 0102 0411 LUMATRON
 0123 0151 0155 0206 0221 0222 0225 0227 0231 0235 0236 0333 0379 LUXOR
 0101 0102 0105 0114 0117 0123 0125 0131 0132 0133 0149 0151 0154 0167 0169 0174 0202 0205 0207 0210 0218 0220
 0223 0230 0231 0235 0357 0358 0383 0407 0414 0416 MAAZ
 0181 0182 0184

0102 MACTH-ITALIA
 0102 MAGADYNE
 0102 0121 0125 0154 0155 0205 0210 0235 MAGAFON
 0102 0105 MAGNASONIC
 0102 0105 MAGNEX
 0102 0221 0224 0227 0230 0234 0239 MANESTH
 0345 MANHATTAN
 0102 0105 MARANTZ
 0234 MARECH
 0403 MARK
 0149 MASCOIT
 0102 0167 MATCH-ITALIA
 0102 0133 0155 0160 0167 0187 0220 0221 0222 0223 0230 0235 0237 0323 0327 0338 0349 MATSUJI
 0155 0187 0327 MATSUKA
 0155 0167 0187 MAXAM
 0167 MAXELL
 0102 0154 0182 0184 0205 0210 MAXWELL
 0167 MCE
 0422 MEDION
 0215 MEGA
 0102 0103 MEMPHIS
 0155 0167 0187 0289 MERCURY
 0110 0111 0112 0117 0118 0119 0136 0139 0140 0345 0411 METZ
 0101 0168 0177 0187 MGA
 0155 MICRON
 0110 0111 0112 0117 0128 0174 0338 MINERVA
 0101 0110 0133 0136 0160 0161 0167 0169 0195 0321 0325 0358 MITRONIC
 0109 0120 0122 0123 0150 0154 0155 0397 MITSUBISHI
 MIVAR
 0115 0230 MTC
 0101 0102 0106 0149 0151 0154 0155 0160 0161 0167 0177 0180 0187 0205 0210 0230 0306 0313 MULTITECH
 0121 0155 0221 0229 0230 0235 MURPHY
 0142 NAGEL
 0221 NAGOTA
 0102 NAKASHI
 0167 NAMSONIC
 0167 NAMSUNIC
 0169 NARITA
 0169 NEC
 0156 0160 0161 0167 0169 0216 0305 NECKERMANN
 0102 0103 0105 0111 0112 0115 0117 0136 0155 0158 0159 0171 0416 0202 0218 0221 0222 0234 0346 0353 0388
 0369 NECSSTAR
 0102 0105 0215 0221 0230 NEI

0102 PANAVOX
 0187 PANAVISION
 0155 0167 0177 PANORAMA
 0191 PANORAMIC
 0115 0154 0155 0156 0214 0230 0234 PATHECINEMA
 0167 PAUSA
 0102 0105 PCM
 0128 0214 PEERSHIN
 0155 PHILARMONIC
 0102 0105 0115 0127 0133 0143 0149 0156 0161 0167 0172 0207 0220 0221 0223 0229 0230 0235 PHILCO
 0247 PHILIPS
 0102 0103 0105 0111 0112 0133 0136 0155 0156 0175 0183 0184 0185 0192 0207 0310 0331 0348 0358 0383 0388 0407
 0411 0415 0416 0265 0431 0430 0373 0388 0425
 0278 0289 PHOENIX->
 0252 0235 FORMENTIS
 0384 0413 PHILIPS
 0102 0105 0192 0227 0346 0394 0250 0284 0299 PIONEER
 0149 0154 0167 0218 0221 0235 PORTLAND
 0102 PRANDONI
 0121 0149 0154 0205 0210 0218 0221 0235 PRINCE
 0102 0103 0303 0312 0369 0399 0428 0429 0273 PREMIER
 0155 0164 0167 0187 PRIMA
 0164 0167 PRINCESS
 0127 0167 0171 0227 PROFLEX
 0102 0105 0154 0200 0230 0346 0373 PROFLO
 0240 PROLINE
 0102 PROSONIC
 0102 PROTECH
 0102 0105 0167 0207 0230 0240 0403 0345 0411 0416 PYE
 0102 0103 0105 0169 0184
 0121 0164 0177 0205 0210 0323 QUALCRAFT
 0101 0164 0205 0210 0235 0323 QUASAR
 0220 0223 QUELLE
 0102 0103 0105 0175 0184 RADIOLA
 0114 0132 0220 0235 RADIONETTE
 0403 0317 RADIOPHONE
 0121 0222 0229 0235 0261 RANKREM
 0101 0102 0105 0187 RECOR
 0227 0235 REDIFUSION

0155 0221 0230 NEWMAR
 0102 0155 NEWTECH
 0424 0279 0286 0300 NEXT
 0343 NEXTWAVE
 0155 0164 0187 0206 NIKKAI
 0102 0105 0345 0411 NIKKEI
 0102 0105 0215 NIKKO
 0161 0162 0163 0166 0167 0168 0169 NOBLEX
 0121 0125 0127 0128 0149 0155 0205 0210 NOBLIX
 0134 0146 0147 0191 0192 0197 0200 0219 0235 0328 0413 NORDWAYE
 0229 NORDWANE
 0102 0338 NORTEK
 0102 0167 0169 0187 NOVATRONIC
 0161 0167 O.GENERAL
 0194 0198 0217 0220 0221 0222 0224 0225 0227 0231 0235 0236 0357 OCEANIC(ITT)
 0155 OCTAL
 0115 OKANO
 0167 OLEVIA
 0437 OLYMPIC
 0149 0155 0167 ONCEAS
 0105 ONIDA
 0187 0188 0207 0379 ONIVA
 0102 0133 0230 ORAVASLOV
 0102 0167 ORAVA/CIF
 0102 0167 ORIENT
 0102 0103 0160 0164 0167 0168 0187 0189 0217 0220 0221 0223 0240 0241 0244 0263 0323 0327 0336 0346 0349 0353
 0422 ORION
 0102 0105 0334 0217 0221 0333 ORIONHUNGARY
 0102 0154 0345 ORMOND
 0306 OR-ON
 0102 0105 0154 0187 ORSOWE
 0102 0105 0187 0212 OSAKI
 0105 0154 OTHERLINE
 0372 0432 0433 OTHERS
 0234 0235 0403 0407 OTTOVERSAND
 0101 0102 0103 0104 0105 0110 0111 0112 0117 0151 0155 0158 0159 0161 0167 0176 0180 0200 0221 0222 0223 0227
 0234 0235 0403 0407 PAEL
 0121 0128 0155 PALLADIUM
 0115 0136 0202 PALLSONIC
 0102 0105 0155 0164 0177 0187 PALSONIC
 0102 0105 0149 0187 PANAMA
 0167 PANASHIBA
 0111 0112 0176 0230 0235 0320 0324 0342 0375 0253 0254 0293 PANASONIC

0239 0289
 0102 0230
 0161 0178 0179 0180 0295 0289 0180
 SHIVAKI
 0102 0103
 0102 0103 0105 0167 0187 0374 0392 0423 0426 0266 0267
 SHOW
 0366 0369
 0133 0154 0205 0210 0235
 SIAREM
 0156 0230
 SICE
 0110
 0127
 0102 0105 0110 0111 0112 0113 0117 0128 0154 0163 0164 0171 0393 0320 0360
 SIEMENS
 0102
 SILMA
 0102
 SILVA
 0167
 0177 0187
 SILVER
 0102 0177 0187 0306 0407
 SIMTEL
 0102 0105 0133 0149 0154 0155 0167 0188 0196 0205 0210 0235 0247 0323
 SINGER
 0102 0103 0133 0177 0199 0202 0205 0210 0220 0223 0233 0235 0240 0241 0263 0323 0327 0340 0346 0353 0422
 SINUDYNE
 0154
 SIREL
 0306
 SKAY
 0306
 0155
 SOLAVOX
 0206 0220 0228 0231
 0133 0155
 SONITRON
 0102 0105 0155 0167 0177 0187 0306
 SONOKO
 0102 0115 0151
 SONTREC
 0158 0158 0160 0161 0192 0396 0402 0395 0396
 SONY
 SOUNDMASTER 0102 0411
 SOUTHERN
 0151
 CROSS
 0101 0151
 SOWTECH
 0102 0312 0377 0378 0389 0398
 SPECTRA
 0149 0155 0167 0177 0234
 STANDARD
 0105
 STAR
 0102
 STARLINE
 0167
 STARLITE
 0167
 STARLUX
 0107 0108 0191 0202 0218 0226 0232 0233 0351 0495 0426
 STERN
 0155 0230
 STVI
 0102 0241 0306
 STZ SUNKAI
 0188 0363 0365 0369 0424 0287
 SUNNY

0102 0133 0184 0230
 TESLASLOW
 0230 0234
 TETRAN
 0102 0121 0128 0133 0146 0147 0174 0184 0190 0191 0192 0197 0200 0201 0221 0230 0330 0334 0336 0350 0371 0381
 THOMSON
 0298
 0239 0337
 THORN
 0101 0102 0103 0105 0110 0111 0112 0114 0127 0128 0131 0132 0148 0154 0155 0156 0158 0159 0161 0163 0414 0187
 THORN
 0189 0191 0192 0198 0200 0204 0208 0209 0212 0220 0221 0223 0224 0227 0228 0233 0235 0236 0237 0239 0246 0248
 FERGUSON
 0281 0283 0396 0321 0322 0326 0337 0341 0355 0358 0381
 0155 0167 0177 0187
 TIBISHI
 0167
 TOBO
 0102 0105 0167 0187
 TOKAI
 0306
 TOKYO
 0155
 TOMITA
 0102 0221 0230 0403
 TOPVISION
 0101 0155 0161 0237 0238 0239 0247 0249 0264
 TOSHIBA
 0102 0154 0218
 TRCONTINENTS
 0102 0105 0187 0207
 TRANSONIC
 0167 0177 0306
 TREVI
 0102 0105 0156
 TRIAD
 0102 0389 0399 0258 0259 0274
 TRIDENT
 0102 0403
 TRILUX
 0125 0323
 TRIUMPH
 0167
 TRIVISION
 0107 0411
 TTR
 0221
 TVSTAR
 0351 0411
 TVD
 0107 0129 0221 0234 0351 0407 0411
 UHER
 0146 0156
 ULTRAVISION
 0101 0102 0105 0110 0133 0149 0155 0205 0210 0218 0235 0249 0348
 ULTRAVOX
 0106 0154 0155 0227 0230
 UNICORAD
 0411 0422
 UNITED
 0101 0102 0105 0110 0111 0112 0114 0116 0121 0123 0124 0125 0128 0131 0132 0151 0155 0158 0160 0161 0163 0164
 0167 0171 0172 0424 0187 0220 0223 0224 0227 0230 0231 0360 0393 0411
 UNIVERSUM
 0102 0105 0133 0149 0156 0220 0230
 UNIVOX
 0102
 UNK
 0102 0121 0154 0167 0169 0205 0210 0234
 URANVA
 0155 0167
 UTAX
 0155 0167 0222
 VANGUARD
 0102 0105 0167
 VECO
 0102 0103 0105 0115 0127 0149 0165 0297 0222 0229 0230 0345 0370 0411 0416 0427 0280
 VESTEL
 0102 0103 0155 0167 0177 0222 0306
 VEXA

0102 0345 0411
 REFLEX
 0167
 0133 0403
 REGENTE
 0231
 RITAR
 0230
 RIZ
 0345
 RM
 0102 0411
 RM2000
 0102 0105 0164 0167 0177 0306 0346 0346 0347 0411 0420
 ROADSTAR
 0133 0203
 ROBELECTR
 0155 0167 0187
 ROWA
 POWIDOKONG 0121 0230
 ROWSONIC
 0155
 ROYAL
 0105 0155 0167 0177 0187 0207
 RTF
 0133
 0102 0115 0167 0169 0177 0220 0223 0227 0231 0235 0236 0306
 S.LORENZ
 0102 0136 0137 0146 0147 0154 0167 0169 0191 0192 0195 0197 0200 0201 0224 0230 0235 0311 0314 0317 0328 0346
 SABA
 0350 0373 0381 0411 0276
 0102 0105 0127 0207
 SABERG
 0434
 SABRE
 0410
 SAGEM
 0155 0156 0160 0169 0177 0239 0323 0327
 SAISHO
 0167
 SAKURA
 0102 0131 0206 0218 0221 0222 0224 0227 0228 0231 0236 0337 0357 0361 0379 0401
 SALORA
 0121 0123 0125 0127 0128 0154 0156 0205 0210 0290
 SAMBERS
 0102 0103 0105 0106 0115 0123 0136 0155 0160 0164 0166 0167 0168 0189 0209 0212 0303 0310 0323 0354 0358 0359
 SAMSUNG
 0395 0412 0415 0291 0359
 SANDRACOLOR 0154 0155
 SANG
 0102 0313 0417
 SANKYO
 0165 0380
 SANSUI
 0102 0167 0188 0236 0306 0409 0411 0275
 SANYO
 0106 0114 0133 0155 0157 0160 0161 0162 0163 0167 0203 0209 0212 0235 0236 0246 0248 0281 0322 0360
 0393
 SAR
 0102 0155 0230
 SCHAUFLORENZ 0313 0272 0262
 SCHNEIDER
 0102 0103 0105 0108 0129 0151 0155 0167 0175 0177 0184 0188 0220 0221 0222 0223 0229 0230 0233 0235 0323 0346
 0
 358 0382 0411
 SCOTT
 0102 0234
 SEG
 0102 0105 0127 0149 0155 0205 0210 0230 0345 0411
 SELECO
 0102 0103 0105 0107 0108 0151 0161 0200 0202 0218 0219 0226 0230 0232 0233 0247 0351 0352 0376 0425
 0426
 SEMP
 0249
 SENDAY
 0102

0102
 SUNSTAR
 0102 0105
 SUNWATT
 0292
 SUPER
 0154 0230
 SUPERLA
 0101 0188 0236 0306
 SUPERSONIC
 0102 0105 0167 0177
 SUPRETEC
 0102 0166 0167 0169 0304
 SUPRA
 0125
 SUPREME
 0167
 SYCLINE
 0154
 SYDNEY
 0207
 TADISTAR
 0207
 TALENT
 0110
 TANDBERG
 0118 0124 0135 0136 0140 0154 0191 0197 0233
 TANDY
 0198 0221 0222
 TASHIKO
 0155 0222 0354 0360 0393
 TATUNG
 0104 0110 0154 0155 0160 0204 0209
 TATUNG
 0389
 TCL
 0101 0102 0105 0155 0167
 TEAK
 0102 0108 0149 0155 0167 0229 0230 0323 0383
 TEC
 0102
 TECHLINE
 0177
 TECHNICA
 0176 0324 0173 0256
 TECHNICS
 0102 0346
 TECHNISAT
 0101 0155 0167 0169 0187
 TECHNOL
 0102 0105 0155 0167 0221 0230
 TEDELEX
 0102 0230
 TEINEL
 0102 0167
 TEKNANT
 0102 0167 0302
 TELE+
 0102 0167 0306
 TELECHROM
 0167
 TELEFAC
 0102 0148 0149 0154 0167 0168 0169 0172 0191 0192 0193 0195 0196 0200 0201 0230 0311 0317 0326 0346
 TELEFUNKEN
 0373 0381 0424
 TELEOPTA
 0167
 TELESTAR
 0102
 TELESTAR
 0102 0167 0187
 TELETECH
 0102 0149
 TELEVIDEON
 0102 0105 0121 0155 0221 0234 0235
 TELKOM
 0102 0230
 TELKON
 0102 0200 0230
 TELTRA
 0155 0167 0177
 TEMPEST
 0102 0105 0114 0132 0149 0155 0164 0167 0169 0177 0205 0210 0211 0213 0230 0234 0345 0411
 TENSAT
 0156
 TESLA

VICEROY 0155 0164 0187
 VIDEOCON 0105
 VIDEOLOGIC 0155 0177
 VIDEOMAC 0155 0187
 VIDEOTON 0102 0151 0154 0155 0207 0217 0221 0222 0229 0230 0333
 VIDIKRON 0234
 VIDION 0167
 VISA 0121 0218
 VISALECT 0127 0155 0230
 VISION2000 0102 0167
 VISOIREX 0154
 VISTAR 0224 0231
 VOXSON 0121 0133 0205 0210 0218
 WALKIE 0108
 WALTHAM 0149 0221 0230
 WATSON 0102 0105 0171 0187 0218 0230 0234 0235 0323 0345 0411
 WATTRADIO 0155 0156 0205 0207 0210 0213 0220 0223 0235 0323 0345 0411
 WEGACOLOR 0161
 WEGAVISION 0161
 WEGANOX 0102 0148 0167 0207 0229 0345 0411
 WELBLICK 0102 0234
 WESTON 0230
 WHITE WESTING
 HOUSE 0101 0102 0107 0115 0125 0127 0155 0167 0202 0205 0207 0230 0234 0351
 WINERSAT 0167 0306
 WINSTON 0102 0167 0306
 WINTERITZ 0167 0168 0170 0322
 WORLDTech 0102
 YOKO 0102 0155 0167 0187 0191 0221
 YORK 0177
 YUMATU 0102 0167 0187 0207 0315
 ZAMPA 0219
 ZIRWATEL
 ZODIAC 0167 0381

LCD TV

Brands

BROADBAND 0435 0436
 JNC 0438
 OLEVIA 0437

OTHERS 0432 0433
 PHILIPS 0373 0388 0425
 SABRE 0434
 SAMSUNG 0359
 SHARP 0180
 SONY 0395 0396
SAT Brands CODE
 AWA 1404
 AKAI 1319 1350 1262 1115
 ALBA 1333 1334 1335 1338
 ALDES 1365
 ALLSAT 1315 1377
 ALLSONIC 1365
 ANISTRAD 1343 1361 1369 1371 1411 1282
 ANIKARO 1339 1365
 ARCELIK 1281 1214 1218
 ARCON 1361 1382
 ASA 1323 1326
 ASHIN 1361
 ASIASH 1410 1131
 ASSAHI 1293
 AST 1341 1353 1302
 ASTELINK 1413
 ASTON 1377 1243
 ASTRA 1353 1384
 ASTRO 1322 1376
 ATALANTA 1407
 ATLANTA 1303 1394 1426 1224 1257 1263
 BAFF 1415
 BAFFEC 1215
 BARCOM 1339
 BAUR 1319 1320
 BEKO 1155 1162 1169 1281 1214 1218
 BENJAMIN 1405 1130 1133 1177 1180 1184 1222 1223 1230 1299
 BEON 1431
 BESAT 1179
 BEST 1322 1339
 BLAUPUNKT 1319 1322
 BLUESKY 1374

BOFTEC 1221
 BOTECH 1188 1190 1213 1120
 BRAIN WAVE 1374
 BRIGHT 1440
 BRUNOR 1337
 BRUNS 1365
 BUSHATAKI 1333 1338
 CALLER 1416 1143 1168 1172 1187 1194
 CAMBRIDGE 1366 1367
 CANAL + 1398
 CH-MASTER 1334
 CHAPARRAL 1373
 CHEROKEE 1368 1208 1286
 CITY COM 1364 1379
 COLUMBUS 1368
 CONDOR 1233
 CONNEXION CX 1340 1358 1359 1390
 COSHIP 1282 1283
 CVS 1303 1283
 CYFEA PLUS 1398
 DAUMLING 1141
 DAYTE 1418 1424
 DDC 1334
 DIGICAG 1183
 DIGILINE 1183
 DIGISAT 1183
 DIGITURK 1105
 DIGITURK (PHILIPS) 1100 1157
 DIORA 1261
 DISCOVERY 1264 1277 1258
 DISISTRAD 1315
 DISK EXPR 1333 1339
 DIVITONE 1267
 DNT 1318
 DONATEC 1339 1372
 DRAGON 1122
 DRAKE 1372
 DUMONT 1323 1326
 DYNASAT 1364 1293
 ECHOSTAR 1355 1368 1380 1381 1390 1432 1135 1199 1225 1295
 ELIN 1350

ELSA 1269
 ELTA SAT 1377
 EMME ESSE 1364 1365 1382 1225
 EROSAT 1421
 EUREULT 1385 1386
 EUROGRAFF 1166
 EUROSAT 1377 1421
 EXPER 1419
 FAIT 1364 1390
 FIDELITY 1371
 FILMNET 1315
 FINEPASS 1294
 FINLUX 1323 1324 1326 1350
 FM 1377
 FOBEM 1408 1170
 FOCUS 1192 1276
 FORTEC STAR 1287
 FRACARRO 1345 1347 1364
 FRAU HOLLE 1141
 FTE 1370 1382 1388
 FUBA 1322 1339 1343 1355 1368 1386 1390 1391
 FUJISAT 1278 1214
 FUJIYAMA 1292
 G SAT 1331 1354
 GALAXIS 1365 1377 1398
 GAMMA 1176
 GEIMA 1133
 GM 1407
 GMI 1407 1426
 GOLD 1170
 GOLDBOX 1398
 GOLDEN CABLE 1367 1394
 GOLDMASTER 1219 1220 1240 1271 1214 1118 1125 1126
 GOLDSTAR 1322 1363
 GROTHUSEN 1363
 GRUNDIG 1319 1320 1322 1230
 HANSEATIC 1320
 HARWARD 1289
 HAUPPAUGE 1248
 HELICOM 1347
 HERZ 1269
 HINARI 1331 1334

HIRSCHMANN 1322 1324 1362
HITACHI 1350
HUMAX 1191 1242 1249
HUTH 1365
1422
HWA LIN 1365 1386
HYPSON 1198 1235
HYUNDAI 1300 1395
1242
ID DIGITAL 1333 1338
EGISTAR 1272
IMPERIAL 1333 1338
INTERMIL 1134
INTERSAT 1148 1438 1178 1255
ITALTEL 1225
ITT SCHAUB
LORENZ 1253 1254
ITTINOKIA 1317 1324 1350 1352 1353 1355 1356 1388 1254 1253 1310
JEEMON 1377
JERROLD 1300 1395
JOHANSSON 1374 1383
JSR 1377
KAON 1183
KATHREIN 1322 1364 1375 1376 1384
KENNEX 1398
KENWOOD 1398
KODLU
KUMANDA 1106 1107
KOSMOS 1363 1375
KOTA 1317
KREISELMAYER 1322
KYOTO 1407 1410 1412 1396 1305 1197 1213 1216 1234 1280
LASAT 1412 1423 1140
LEADER 1275
LEGEND 1398 1225
LENGO 1363
LENG 1374
LOEWE OPTA 1101
LORENZEN INC. 1423 1138 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147
LUXOR 1323 1328 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356
MELECTRONIC 1323 1326
MAGNUM 1415 1136 1137
MANHATTAN 1377 1425 1136 1137 1138 1181

MARANTZ 1315
MASPRO 1384 1389
MATAV 1375 1387 1394
MEDI/ABOX 1398
MEDIASAT 1398
MEGA 1315 1307 1238
MEMPHIS 1346 1373
METRONIC 1324 1373
METZ 1319 1320 1322
MINISAT 1178 1236
MINTON 1279
MITSUBISHI 1319 1322
M-NET 1339 1309
MORGAN 1361
MULTI CHOICE
(SUNMOON) 1397 1152
MULTISTAR 1311
MURATO 1363
NEC 1357 1360
NECKERMANN 1320
NETA 1400 1401 1435 1437 1202 1297
NETWORK 1331
NEWYORK 1419
NEX TIME 1117
NEXT 1395 1420 1164 1165 1166 1185 1212 1217 1274 1109
NEXTSTAR 1233 1183
NEXTWAVE 1395 1313 1176 1207 1288 1119
NOKIA 1324 1352 1353 1355
NOVA(VENICAG) 1436 1196 1314
OCEANIC(ITT) 1350
OKANO 1375
OLIMPIA 1181
OLYMPIC 1365
ONWA 1183
OPENTEL 1276
OPTEX 1374 1377 1379 1386
ORA 1183
ORAWAOTIF 1315
ORBIT 1342
ORIENT 1289
ORIGO 1338
OTHERS 1315 1443 1446

OTTO VERSAND 1319 1320
OXFORD 1367
PACE 1329 1330 1331 1332 1398 1438 1397 1151 1153 1154 1157 1200
PALCOM 1368
PALSAT 1370
PANASAT 1150
PANASONIC 1320 1103 1104
PATRIOT 1203
PEYSS 1280 1116 1439
PHILIPS 1315 1316 1317 1362 1100 1157
PILOT 1377 1427 1149 1272
PIONEER 1317 1398 1417 1102
PLANET 1338 1167 1173 1270
PREMIER 1409 1415 1193 1305 1260 1266 1273 1291 1113 1128
PROSAT 1334 1335 1336
QUADRAL 1334
RADIONETTE 1326
RADIX 1390 1146
RC 1395
RC 2 1303
REDIFFUSION 1360
REGAL 1221
RISKR 1442 1444
RITAR 1352 1353
ROADMASTER 1431 1143 1174 1183 1308
ROADSTAR 1398
ROCH 1385 1386
SABA 1333
SAGEM 1433 1447
SAKURA 1346
SALORA 1344 1350 1352 1353 1354 1355
SALLURA 1434
SAMSUNG 1303 1341 1361 1362 1375 1232 1263
SANGAN 1414
SANSUI 1276 1127 1123
SAT 1321 1341
SAT PARTNER 1363
SATEC 1331
SATECO 1377
SATELLITE 1348 1426
SCHNEIDER 1364

SCHWAIGER 1331
SEEMAN 1390
SEG 1227 1228 1252
SEOUL 1269
SERVISAT 1431 1227 1228 1252
SET 1428 1403 1158 1159 1160
SETLUX 1195
SIEMENS 1319 1320 1322
SILVA 1363
SIMKO 1429
SKY TELEVISION 1399
SKYLAB 1339
SKYMASTER 1365
SOLAVOX 1350
SONY 1317 1398
SPERSON 1282
STAR DUJITAL 1433
STAR SAT 1285
STELLA 1359
STREAM 1225 1256
STROM 1189
STRONG 1370 1394 1398 1425 1136 1137 1186 1244 1111
STVI 1386
SUNNY 1143 1306 1167 1169 1174 1183 1241
SUPERMAX 1263 1298
SUJEX 1408 1282
TAGRA 1355
TAKWANG 1132
TANDBERG 1315
TANTEC 1368
TAPLIN 1114 1115 1129
TECHNISAT 1348 1349 1362 1378 1390
TECHNOMATE 1237
TECHNOSAT 1377 1301 1121
TECHSTAR 1259 1187
TELE+ 1398
TELECOM 1359 1377
TELEFUNKEN 1272 1284
TELEMASTER 1136 1137
TELESERVICE 1296 1312 1319
TELESYSTEM 1364
TELEWIRE 1247

YUMATU	1303 1375 1387 1394 1419 1139 1143 1182 1263 1265 1110
ZAHAV	1229
ZEHNDER	
ZENITH	1341 1375
ZIRWATEL	
ZODIAC	1188 1226 1231 1246 1251
DVB-T	
Brands	CODE
@SAT	1524 1627
@SKY	1531
ABSAT	1529 1669
ACCESS MEDIA	1555
ADB	1471 1535 1554
ADCOM	1672
ADL	1647
AIRIS	1634
AKAI	1672
ALBA	1519 1458 1460 1644 1635
ALDES	1449
ALLSAT	1672 1604
ALLSONIC	1463
ALLVISION	1640
ALPHA	1672
ALPS	1647
AMITONIKA	1635
AMPEPE	1621 1609
(ARPCON)	1506 1503 1488 1461 1634 1636 1642 1643
AMSTRAD	1463 1518 1449 1475 1632 1651 1609
ANKAHO	1634
ANTARES	1634
ANTHRON	1468
ANWIMUR	1631
AQP (GRUNDIG)	1644
ARC EN CIEL	1608 1622
(THOMSON)	1518 1487 1621 1609
ARCON	1609
ARION	

TELKOM	1175 1221 1227 1228 1252
TELPAS	1261
TEMPO	1408 1430 1431 1170 1171
TENSAI	1326
TERMAL	1303 1402 1419 1426 1431 1432 1161 1221 1263 1181 1118
TEVEL	1250
THOMSON	1330 1331
THORN	
FERGLUSON	1315 1316 1319 1320 1323 1326 1329 1330 1331
THUNDERMAX	1300 1315 1390
TOCHIBO	1415 1166
TOFIELD	1214 1218 1221
TOKAI	1402 1417
TOPAY	1441 1445
TOPFIELD	1125 1126
TOSHIBA	1415 1397
TPS	1433
TRIAD	1341 1363
TRIAX	1325 1348
TRIDENT	1282 1108
TRISTAR	1370
TRONIX	1298
TWINNER	1431
ULTRAVOX	1377
UNIDEN	1392 1393
UNITOR	1339
UNIVERSUM	1319 1320 1322 1323 1326 1327 1350
V TECHNOLOGY	1363
VANTAGE	1112
VENTANA	1315 1318
VESTEL	1175 1201 1221 1304 1268 1124
VISIONSAT	1374
VORTEC	1361 1362 1406
WINERSAT	1353 1369 1374
WISI	1322 1341 1342 1355 1390
WORLDSAT	1163 1205 1206 1209 1210 1211
XCOM	1163
XSAT	1163
XTERME	1183
YENICAG	1436 1156 1196 1314
YES	1245
YONSAT	1167

BRITISH SKY	
BROADCASTING	1506 1488
BSKYB	1506
BT	1474
BULSATCOM	1628
BUSH	1644 1652
BW	1652
CANAL DIGITAL	1489
CANAL SAT	
PILOTIME	1488 1532
CANAL	
SATELLITE	1489 1532 1450
CANAL+	1450 1489 1560 1608
CARYONSE	
(PHILIPS)	
CASONIO	1617 1608
(OCEANIC)	
CDV	1607 1608
CEEM	1650
CEEM	1637
CGV	1566 1633
CHEROKEE	1529 1567
CHESSE	1531 1546 1621 1651 1632
CITY COM	1640 1648 1633 1637 1455 1507 1485
CLARKE TECH	1651
CLAYTON	1642
CM REMOTES	1634 1644 1612 1647
CME	1607 1605
COBRA	1645 1634 1630 1640
COFADEL	
(THOMSON)	1608 1622
COMAG	1632 1651 1633 1655
COMMANDER	1628
COMMLINK	1449
COMSAT	1633
CONDOR	1453
CONNEXIONS	1453 1456
CONRAD	1453 1467 1606 1625 1617
CORUS	1634
COSHIP	1634
CROWN	1519 1673 1644
CYFRA PLUS	1608
CYRUS	1672

ARISTONA	1617 1608
(PHILIPS)	
ARMSTRONG	1672 1673 1604
ARION	1524
ARROX	1634
ASAH	1634
ASAT	1672 1454
ASCII	1531 1647
ASKY BOX	1647
ASSCOM	1608
ASTRA	1465 1454
ASTRASAT	1634
ASTREL	1572 1610
ASTRO	1453 1503 1672 1450 1461 1653 1632 1646 1640
ATLANTA	1640 1629 1635
AUDILINE	1652
AUFORA	1471
AUXSTAR	1609
AUXSTAR	1471
AVOLON	1456
AVION	1609
AXIL	1629 1642 1634 1633 1635 1636 1663 1656 1667
AXIS	1453 1487
AXITRONIC	1642
BALMET	1633 1634 1627
BEST	1453
BIG SAT	1634 1631
BIGIALL WORLD	1514
BINFORD	1633
BLACK	
DIAMOND	1519 1644
BLACK WIDIA	1621
BLUE MEDIA	1665
BLUE STAR	1518
BLUETINUM	1630 1656 1667
BOCA	1464 1673 1651 1632
BOSCHMANN	1640
BOSTON	1635 1634 1629
BOTECH	1628
BRAIN WAVE	1652 1606
BRAVO	1607 1605 1637 1633 1639 1642 1647 1640 1634 1609

1523 1454
 DAEWOO
 DAK 1636
 DANSAT 1651
 D-BOX 1504 1477 1494 1607
 DCE 1642
 DELSAT 1640
 DELTA SAT 1640
 DGTEC 1515
 DIGIALITY 1647
 DIGIAN 1647
 DIGIHOME 1609
 DIGIQUEST 1524 1634
 DIGISKY 1634
 DIGITAL 1647 1632 1655 1621 1642
 DIGITAL BOX 1625 1617
 DIGITALL WORLD 1645
 DIGITRONIC 1609
 DIGIZAP 1644
 DIPRO 1535 1554
 DISISTRAT 1604
 DISTRATEL 1579 1580 1581 1582 1610 1646 1496 1572
 DISTRISAT 1672 1604
 DMT 1500 1640
 DNT 1672 1456 1604
 DONAUSAT 1634
 DRAGON BOX 1631
 DRAKE 1647
 DREAMBOX 1627 1641
 DSE 1640
 DSR 1639 1634 1609
 DSTV 1471
 DTM 1609
 DUNE 1453
 DURABRAND 1519
 DVB 1639 1647
 ECHOLINK 1634
 ECHOLITE 1647
 ECHOSMART 1647
 ECHOSTAR 1489 1671 1468 1493 1456 1475 1529 1540 1551 1608 1634
 ELAP 1545 1619 1639
 ELBE 1639
 ELSAT 1639

1672 1453 1604
 ELTA 1458
 EMANON
 EMATEC 1607 1608
 EMCO(IMPERIAL) 1617 1625 1647
 EMME ESSE 1453 1608
 ENGEL 1633 1663 1608 1642 1629 1641 1635 1636 1652
 EP SAT (PACE) 1608
 EPPRES(PHILIPS) 1617 1608
 E-SPACE 1609 1635
 ESPECTA 1634
 ETCO 1617
 EULLANDER
 EULBE 1629
 EUROBOX 1640
 EUROPA 1672 1604
 EUROPHON 1647 1642 1634 1648 1651
 EUROPSAT 1614
 EUROSAT 1545
 EUROSKY 1453 1448 1648 1642
 EUSTON 1634
 EUTRA 1484 1648
 EYCOS 1634 1610 1609 1518
 FAIRMATE 1559 1647
 FENNER 1453
 FERGIJUSON
 FERGIJUSON 1520
 FERGIJUSON
 FERGIJUSON 1634 1640 1609 1644
 (THORN)
 FILMNET 1608 1604
 FINLUX 1460 1457
 FLYCOM 1634 1647
 FMD 1634 1633
 FONESTAR
 FORGESTONE 1633 1615 1630
 (THORN) 1634 1640 1609 1644
 FORMENT-
 PHOENIX 1565
 FORTEC STAR 1628
 FORTTEL 1534
 FRACARRO 1642 1647 1612 1608 1551 1493
 FREE WAVE 1639
 FREECOM 1458 1478

1546 1537 1513 1507 1491 1556 1644 1647
 HUMAX 1483 1449 673 1565
 HUTH 1610
 HYD 1634 1654 1640 1505
 HYUNDAI
 ICAN 1535
 ID SAT 1647 1651
 IDS 1651
 IMPERIAL 1531 1508 1509 1672 1450 1617 1625 1647
 INNO HIT 1642
 INTERDISCOUNT 1617
 INTERMEDIA
 STAR 1634
 INTERSTAR 1631
 INVERTO 1647
 INVES 1644
 INVVIDEO 1493
 INVION 1629
 IOTRONIC 1653
 IRRADIO 1565
 ITT-NOKIA 1561 1471
 JADEWORLD 1531
 JAEGER 1647
 KAMM 1524
 KAO-SHO
 (SAMSUNG) 1645
 KARSON 1616
 KATELCO 1644
 KATHREIN 1442 1452 1459 1469 1455 1463 1473 1672 1545 1529 1559 1566
 KDT 1634
 KENWOOD 1608
 KERMAN 1647
 KEYWEST 1483
 KIG 1609 1647 1649
 KOINGUE 1524
 KONIG 1649 1640 1619
 KOSCOM 1639
 KOSMOS 1452
 KREILING 1642
 KRESLER
 (PHILIPS) 1617 1608
 KTD 1634
 KYOSTAR 1632 1642 1458

1639
 FREEONE
 FTE 1491 1452
 FTE MAXIMAL 1568 1570 1613 1543 1453
 FUBA 1453 1456 1458 1551 1553 1563 1612 1642 1639
 GALAXIS 1502 1449 1491 1472 1487 1463
 GALAXY-
 GALAXIS 1608 1644
 GANA SAT 1608
 GARDINER 1485
 GAULTON 1634
 GBSAT 1512
 GE SER 1637
 GEANT CASINO
 (OCEANIC) 1607 1608
 GESER 1637
 GESER 1637
 GLOBAL 1647
 GLOBO 1648 1640 1647 1632 1642 1620 1548 1531
 GOD DIGITAL 1672
 GOLD BOX 1450 1489 1608
 GOLD TOP 1555 1644
 GOLDEN
 INTERSTAR 1634 1631
 GOLDLINE 1633
 GOLDTECH 1656
 GOLDVISION 1640
 GOODMANS 1519 1644
 GRAPRIX 1648
 GROCCO 1633
 GRUNDIG 1608 1644 1488 1530 1520
 HANUR(LA SAT) 1648
 HB 1642 1626 1637
 HDT 1505
 HE@D 1518 1609 1640
 HEVET 1647
 HIRSCHMANN 1456 1462 1461 1484 1457 1448 1503 1453 1637 1612 1648 1624
 HIRSCHMANN 1613 1632 1644
 HITACHI 1644 1460 1519
 HOHER 1623
 HOMECAST 1559
 HORIZONT
 (PHILIPS) 1617 1608
 HOUSTON 1474

L&S
ELECTRONIC 1453 1531
LA SAT 1648 1453 1467 1464
LABGEAR 1523
LAZER 1647
LEADER 1634
LEGEND 1608
LEIKO 1642
LEMON 1647
LENO 1458 1454 1453
LENOX 1453
LENOIR 1559
LENOXX 1547
LENSON 1646 1642
LEXUS 1672
LIFESAT 1453
LODOS 1644 1642 1641 1640 1639 1638 1637 1636 1635 1634 1633 1632 1631 1630 1629 1628 1627 1626 1625 1624 1623 1622 1621 1620 1619 1618 1617 1616 1615 1614 1613 1612 1611 1610 1609 1608 1607 1606 1605 1604 1603 1602 1601 1600 1599 1598 1597 1596 1595 1594 1593 1592 1591 1590 1589 1588 1587 1586 1585 1584 1583 1582 1581 1580 1579 1578 1577 1576 1575 1574 1573 1572 1571 1570 1569 1568 1567 1566 1565 1564 1563 1562 1561 1560 1559 1558 1557 1556 1555 1554 1553 1552 1551 1550 1549 1548 1547 1546 1545 1544 1543 1542 1541 1540 1539 1538 1537 1536 1535 1534 1533 1532 1531 1530 1529 1528 1527 1526 1525 1524 1523 1522 1521 1520 1519 1518 1517 1516 1515 1514 1513 1512 1511 1510 1509 1508 1507 1506 1505 1504 1503 1502 1501 1500 1499 1498 1497 1496 1495 1494 1493 1492 1491 1490 1489 1488 1487 1486 1485 1484 1483 1482 1481 1480 1479 1478 1477 1476 1475 1474 1473 1472 1471 1470 1469 1468 1467 1466 1465 1464 1463 1462 1461 1460 1459 1458 1457 1456 1455 1454 1453 1452 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 1436 1435 1434 1433 1432 1431 1430 1429 1428 1427 1426 1425 1424 1423 1422 1421 1420 1419 1418 1417 1416 1415 1414 1413 1412 1411 1410 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 1350 1349 1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342 1341 1340 1339 1338 1337 1336 1335 1334 1333 1332 1331 1330 1329 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321 1320 1319 1318 1317 1316 1315 1314 1313 1312 1311 1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 1299 1298 1297 1296 1295 1294 1293 1292 1291 1290 1289 1288 1287 1286 1285 1284 1283 1282 1281 1280 1279 1278 1277 1276 1275 1274 1273 1272 1271 1270 1269 1268 1267 1266 1265 1264 1263 1262 1261 1260 1259 1258 1257 1256 1255 1254 1253 1252 1251 1250 1249 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1242 1241 1240 1239 1238 1237 1236 1235 1234 1233 1232 1231 1230 1229 1228 1227 1226 1225 1224 1223 1222 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1205 1204 1203 1202 1201 1200 1199 1198 1197 1196 1195 1194 1193 1192 1191 1190 1189 1188 1187 1186 1185 1184 1183 1182 1181 1180 1179 1178 1177 1176 1175 1174 1173 1172 1171 1170 1169 1168 1167 1166 1165 1164 1163 1162 1161 1160 1159 1158 1157 1156 1155 1154 1153 1152 1151 1150 1149 1148 1147 1146 1145 1144 1143 1142 1141 1140 1139 1138 1137 1136 1135 1134 1133 1132 1131 1130 1129 1128 1127 1126 1125 1124 1123 1122 1121 1120 1119 1118 1117 1116 1115 1114 1113 1112 1111 1110 1109 1108 1107 1106 1105 1104 1103 1102 1101 1100 1099 1098 1097 1096 1095 1094 1093 1092 1091 1090 1089 1088 1087 1086 1085 1084 1083 1082 1081 1080 1079 1078 1077 1076 1075 1074 1073 1072 1071 1070 1069 1068 1067 1066 1065 1064 1063 1062 1061 1060 1059 1058 1057 1056 1055 1054 1053 1052 1051 1050 1049 1048 1047 1046 1045 1044 1043 1042 1041 1040 1039 1038 1037 1036 1035 1034 1033 1032 1031 1030 1029 1028 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 1009 1008 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 999 998 997 996 995 994 993 992 991 990 989 988 987 986 985 984 983 982 981 980 979 978 977 976 975 974 973 972 971 970 969 968 967 966 965 964 963 962 961 960 959 958 957 956 955 954 953 952 951 950 949 948 947 946 945 944 943 942 941 940 939 938 937 936 935 934 933 932 931 930 929 928 927 926 925 924 923 922 921 920 919 918 917 916 915 914 913 912 911 910 909 908 907 906 905 904 903 902 901 900 899 898 897 896 895 894 893 892 891 890 889 888 887 886 885 884 883 882 881 880 879 878 877 876 875 874 873 872 871 870 869 868 867 866 865 864 863 862 861 860 859 858 857 856 855 854 853 852 851 850 849 848 847 846 845 844 843 842 841 840 839 838 837 836 835 834 833 832 831 830 829 828 827 826 825 824 823 822 821 820 819 818 817 816 815 814 813 812 811 810 809 808 807 806 805 804 803 802 801 800 799 798 797 796 795 794 793 792 791 790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780 779 778 777 776 775 774 773 772 771 770 769 768 767 766 765 764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715 714 713 712 711 710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

NOKIA 1480 1504 1477 1494 1457 1460 1488 1605 1607 1608
NORDMENDE 1559 1547
NORDTON (SELECO) 1608
NUMERI CABLE 1608
NYTRO 1641
OCEANIC 1608 1607
OCTAL 1606
OPENBOX 1609
OPENTEL 1637
OPTEX 1642 1639 1627 1638 1609 1634 1633 1563 1551 1547 1587
OPTICUM 1647 1621 1632
OPTUS 1450
ORAVA 1604
ORBIS 1531
ORBITECH 1672 1450 1461 1625 1617
OTHERS 1584 1585 1586 1587 1592 1594 1585 1602 1603 1618
PACE 1529 1672 1506 1534 1536 1488 1460 1476 1482 1452 1608
PACIFIC 1519
PALCOM 1614 1609 1634 1633
PALSAT 1461
PANASONIC 1564 1488 1527
PANDA 1460
PATHEMARCONI 1608 1622
PHILIPS 1672 1688 1450 1542 1510 1549 1497 1489 1460 1576 1562 1608 1617
PHONOLA 1617 1608
PHONOTREND 1449 1481
PILOT 1608 1607 1605 1643 1642 1639 1611
PINO 1531
PIONEER 1451 1450 1526 1489 1608
PIXX 1466
PK SAT 1632 1613 1644 1648 1612 1637 1624
PMB 1639 1635 1634 1554
POLLIN 1647 1648 1632 1634 1638 1640
POLSAT 1606
POLYTRON 1455
POLYTRON (KATHREIN) 1633
POWER SKY 1609 1518

SANDOR 1608
 SANSUI (OCEANIC) 1637
 SANWA 1642
 SANWA(SANYO) 1642
 SANYO 1642
 SAT CONTROL 1524
 SAT ITALIA(WISI) 1648
 SAT+ 1642 1639 1551
 SATELCO 1453
 SATPARTNER 1478 1462 1458
 SATPLUS 1642
 SATSTAR 1609
 SATSTATION 1501
 SATURN 1633
 SBR(PHILIPS) 1617 1608
 SCHAUB 1662 1607 1642 1626 1625 1627
 LORENZ 1648 1639 1511
 SCHNEIDER 1617 1608
 SCHNEIDER(F) 1617 1608
 (PHILIPS) 1502 1463 1631 1642 1646 1652 1640 1644 1637 1610 1455 1466 1647
 SCHWAIGER 1648 1634
 SEABIRD 1626
 SEARS(SANYO) 1642
 SEDEA 1609 1632 1642 1655
 SEDEA 1609 1632 1642 1655
 ELECTRONIQUE 1548 1518
 SEEMANN 1456
 SEG 1548 1453 1465 1496 1479 1453 1635 1643 1642
 SELECO 1608
 SERVMAT 1639 1635 1563 1547
 SERVISAT 1642
 SHERWOOD 1547
 SICANTIC 1607
 (LUXOR) 1647 1648 1531 1555
 SIEMENS 1647 1648 1531 1555
 SIGMA 1647
 SILVERCREST 1624 1653
 SIM 2 1608
 SKANTIC(LUXOR) 1607
 SKT 1648
 SKY 1488 1490 1506

SKY ITALIA 1550
 SKY+ 1506
 SKYMASTER 1639 1647 1640 1612 1547 1531 1551 1470 1475 1496 1449
 SKYMAX 1633 1604 1672
 SKYON 1634
 SKYPEX 1648
 SKYPLUS 1648 1632 1647 1640 1637 1642 1621 1639 1531
 SKYTV 1493 1488
 SM ELECTRONIC 1670 1475 1551
 SM 1639
 ELECTRONICS 1639
 SMART 1633 1637 1646 1577 1503
 SMD 1647
 SONASHI 1627
 SONASHI 1545
 SONIQ 1648
 SONSTIGE 1608
 SONY 1450 1544 1674 1488 1460 1608
 SRD 1617 1625
 STAGO 1627
 STAR 1609 1612 1634
 STAR SAT 1634 1640 1634
 STARBOX 1634 1640 1634
 STARK 1634
 STERN(SELECO) 1608
 STREAM 1550
 STRONG 1453 1535 1548 1505 1524 1519 1551 1554 1639 1644 1614 1612 1634
 STVI 1608
 SUCCESS 1638
 SUN MOONSTAR 1554
 SUNNY 1524
 SUNNY SOUND 1453
 SUNSTAR 1453 1471 1464 1463
 SYNCRO 1640
 SYSTEC 1551 1574 1585 1589 1594 1647 1653 1531
 SYSTEL 1653
 TANNON 1572 1575 1579 1581 1610 1646
 TANTEC 1460
 TARBS 1513
 TROSTON 1634 1633 1635 1629 1664 1641 1663
 TEAC 1514 1513
 TEAC/TEAK 1636 1642
 TECHNICA 1626

TECHNICAL 1642
 TECHNISAT 1648 1617 1625 1461 1508 1509 1460 1672
 TECHNISON 1626
 TECHNOLOGIE 1637 1571
 TECHNOMATE 1640 1511
 TECHNOSAT 1652
 TECHNOSONIC 1652
 TECHNO TREND 1652
 TECHNOWOOD 1642 1644 1519 1548 1587
 TECHNISON 1656
 TECO 1454
 TELE SYSTEM 1547
 TELE SYSTEM 1547
 ELECTRONIC 1547
 TELE+ 1608
 TELEAVIA 1608 1622
 (THOMSON) 1535
 TELECLUB 1458
 TELEFUNKEN 1458
 TELEKA 1484 1673
 TELESERVICE 1608
 TELESYSTEM 1642 1617 1625 1647 1548 1672 1531 1450 1670 1461
 TELESYSTEM 1643 1608 1639 1642 1666 1614 1657 1551 1552 1553 1563
 TELEVES 1647 1624 1653 1551 1574 1524 1531
 TELEWIRE 1637
 TELKOM 1611
 TERMAL 1604
 TETHYS 1633
 TETHYS 1652 1639 1531 1545
 TEVION 1608 1622 1489 1460 1499 1554 1584 1520 1541 1506 1450
 THOMSON 1654 1640 1609 1644
 THORN 1608 1604
 THUNDERMAX 1608 1604
 TM 1630
 TMX 1608
 TNT PASS 1633
 TOKAI 1604 1672
 TOKO(KATHREIN) 1633
 TONNA 1547 1474
 TONNA ELECTR. 1638
 TOPFIELD 1511
 TOPSAT 1634
 TORR 1622 1608
 (THOMSON)

TOSHIBA 1538
 TPS 1517 1525 1486
 TRAXIS 1632 1651
 TRIASAT 1461
 TRIASAT(WISI) 1648
 TRIAX 1637 1625 1633 1612 1622 1613 1646 1643 1615 1624 1616 1642 1645
 TRIAH 1653 1608 1604 1672 1520 1503 1514 1548 1461 1577
 TRIDENT 1634
 TRINLOC 1630
 TRIO 1640
 TV CABO 1606
 TV-MAX 1655 1632 1619 1641 1651
 TWINNER 1639 1647 1651
 UEC 1534
 UNISAT 1672
 UNIVERS 1613 1570 1543
 UNIVERSUM 1648
 (QUELLE) 1656
 UTEK 1634
 VANTAGE 1634
 VARIO(S) 1648
 VARIO(S)(WISI) 1648
 VEGA 1453
 VENTANA 1604 1672
 VESTEL 1636 1643 1642 1635 1630
 VIASAT 1529
 VICTORY 1609
 VIOLA 1652
 VISIONIC 1632 1653 1609 1518
 VISIONAT 1632 1634 1653 1624 1633 1574
 VISTA(THORN) 1644 1609 1634 1640
 VORTEC 1448 1458
 WALLIS 1619
 WAVELENGTH 1609
 WELA 1612
 WELFAFFALE 1519
 WINBOX 1551
 WINDSTAR 1634 1640 1609 1644
 (THORN) 1656
 WINNER 1656
 WINQUEST 1634
 WISI 1648 1456 1460 1533
 WORLDSAT 1642 1554 1567

WOXTER 1636 1629
 XMS 1640
 XRYPTON 1453
 XSAT 1529 1442
 XTREME 1524
 YAMADA 1629
 YCOSAT 1633
 YUKAI 1635
 YUMATU 1621
 ZANUSSI 1608
 (SELECO) 1648
 ZAPMASTER 1648
 ZEHNDER 1647 1640 1637 1633 1643 1642 1466 1500 1452 1485 1531 1453
 ZENITH 1490
 ZETA 1672
 TECHNOLOGY 1672
 ZODIAC 1609 1633 1656 1658 1634 1667 1551 1456
 ZWERNIG 1483

DVD Brands CODE

AFREEV 2024
 AIVA 2000 2050 1905
 AKA 2087 1936 2003 2015 2071
 APEX 1944
 ARCELIK 2069 2073 2079 1934 1923 1925 1933
 ASSAHI 2038
 AUDIOSONIC 2069
 BEKO 2069 2073 2079 1923 1925 1933 1934
 BERTONE 2085
 BOSCHMANN 2073
 CLARION 2028
 CYBER HOME 2024
 DAEMOO 1969 2011 2012 2051
 DELTA 2085
 DENON 1996 1997 2014 2041 2051
 DIORA 2070
 DVD 2096
 ELIA 1941 1942
 ELIAX 2062

EMERSON 1945
 EVERESE 2068
 FISHER 1940
 FUJIYAMA 2027 1919
 GOLDSTAR 2063 2053
 GOODMAN'S 2048
 GO-VIDEO 1999 2004
 GRUNDIG 1956 1960 1988 2044 2092 1951 1953 2092
 GURUNDIG 1938 2018 2055
 HARMON 2057 1962 2001 2009 2010 2047 2054
 KARDON 2058 2059
 HITACHI 1946
 HTEMER 1946
 INTEGRA 1946
 IRRADIO 2048 2060 2078
 ITT SCHAUB 2044 2048
 LORENZ 2044 2048
 ITT/NOKIA 1907
 JBL 2009 2010 2040 2075 1900 1901
 JVC 1938
 KARDON 2064 2077 2102
 KAWAI 2062 1937 2041 2061
 KENWOOD 1970 1971 1985 1981
 KONKA 1924
 KTOTO 2025 1966 1922
 LEADER 1999 2093 1988 1947
 LG 2044 1968 2092 1960 1956 1902
 LOEWE 2044
 LOEWE OPTA 1968 2044 2092 1956 1960
 LOWE 1968 2044 2092 1956 1960
 LUXMAN 1968 2006
 MAGNAVOX 2048
 MANHATTAN 2048
 MARANTZ 2056 2006 2044 1914
 MITSUBISHI 2013
 MITSUBISHI 2013
 MIKO 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
 MINTON 1986 2108
 MISSION 2065
 MITSUBISHI 1968
 MUSTEK 1968
 NAD 1965 2043

NAKAMICHI	2005 2030	TOSHIBA	1894 2074 1988 1912 1931	AUTOVOX	0917 0965
NECVOX	1906	TREVI	2038 2060	AWA	0915 0927
NINJA	2068	TRIDENT	2022 1909 1910 1917	AWATRON	0960
ONKYO	2026 2031	UNITED	2063	BAIRD	0962 0940 0966
OPTIMUS	2002 2020	UNK	2090	BANG&OLUFSEN	0915 0917 0966
ORIENT	2098	VANTAGE	1904	BARID	0962
ORION	2062	VESTEL	2023 2028 2048 1918 1929	BAJER-BOSCH	0917 0918 0919 0959
OTHERS	1954	VOXLINE	1913	BAJR	0915 0918 0919 0920 0921
PANASONIC	1996 1997 2014 2041 1928 1989 2104	WHARFEDALE	1961	BEAULIEU	0917
PENSONIC	2070	YAM	2080 2061 2082	BLAUPUNKT	0915 0918 0919 0959 0924 0904 0905
PHILIPS	1968 2037 2044 2056 2092 1952 1955 1956 1960 1992 1993 2105	YAMATA	2044 1973 1996 1987 2014 2017 2063 2041	BONDSTEC	0964
PHILIP	1948	YAMAKAWA	1972	BRAIN	0924
PILIPPO	2072 2094 2002 2016 2019 2033 2034 2057 2100 1916 1932 1903	ZEHNDER	1943 1959	BRONVEGA	0917 0934 0962 0966
PIONEER	1908	ZENITH		BRUNS	0964
PLANET	1921			BUSHIATAKI)	0964
PLAVSTATION	2077 1911 1915			C.EDISON	0934 0966
PREMIER	2007			CANON	0959 0924
PROSCAN	2072 2094 2002 2016 2019 2033 2034 2057 2100 1916 1932 1903			CASIO	0960 0944
RADIOSHACK	1964 2008			CGE	0915 0960 0962 0966
RAITE	2035			CGM	0962 0965
RCA	1939			CIE	0943
REGAL	2023 1918			CIMLINE	0964
REVOLV	2044			CITIZEN	0965
REVOX	2036			CLARIVOX	0915 0959
ROADSTAR	2036 2038 2046 2048 2103 1950			CONCORDE	0915
ROTEL	2040			CONDOR	0915 0962
SABA	2060			CONIC	0915
SAMPO	1967			CONTIN.EDISON	0934 0966
SAMSUNG	1943 1989 2047 1935 1949			CORVUS	0960
SANKYO	1940			CROSLLEY	0934
SANSUI	1987 1995 2106 2107			CROWNIONWA	0964
SEG	1990 2024 2035 1918			DAEWOO	0960 0934 0964
SHARP	1998 2032			DANSAI	0964
SHERWOOD	2027 2067 2088 1926			DE GRAAF	0917 0960 0962
SHOW VIDEO	2041 2061			DECCA	0915 0917 0923 0960 0926 0966
SINDYNE	2095 1963 1957 2029 2039 2042 2076 2101 2084 2089 1930 1921			DEMA COLOR	0962
SONY	2095 1963 1957 2029 2039 2042 2076 2101 2084 2089 1930 1921			DESMET	0915
SUNASK	+1920			DOMOH	0965
SUNNY	1927			DUAL	0915 0917 0960 0966
TEAC	2057 2045 2049			DUAL-TEC	0915 0917 0960 0966
TELEFUNKEN	2099			DUMONT	0915 0917 0960 0962
THOMSON	2091 2097 2047				

Brands	VIDEO / VCD	CODE
ACCENT	0960 0964	
ADMIRAL	0962	
AGASHI	0915 0964	
AIOSTAY	0960	
AIWA	0960 0961 0941 0951 0953 0967	
AKAI	0915 0917 0918 0919 0920 0927 0940 0942 0944 0946 0965 0966	
AKAI	0908	
AKIBA	0964	
ALBRAL	0915	
AMSTRAD	0960	
ANGLO	0960	
ANITEC	0917 0964	
APHEL SOUND	0960	
ART TECH	0917	
ASA	0917 0960 0965	
ASTA	0960	
ASUKA	0964 0965	
ATLANTIC		
ATORO	0915 0962 0965	
AUDIO DYN.	0938	
AUDIOSONIC	0964 0965	
AUTHENTIC	0966	

LAVIS	0964	
LENCO	0964	
LENOIR	0915 0962 0965	
LEYCO	0915 0964	
LIESEWOTTER	0917	
LIFE	0917	
LLOYD	0960	
LLOYD'S	0960 0966	
LOEWE	0915 0911	
LOEWE OPTA	0915 0917 0959 0965	
LOGIK	0923 0927	
LUXON	0960 0964	
LUXOR	0934 0962 0940 0942 0948	
M.ELECTRONIC	0915 0960 0925 0938 0942 0964 0965	
MAGNADYNE	0915 0917 0933 0934 0962 0965 0966	
MAGNAFON	0934	
MAGNASONIC	0962 0966	
MANESTH	0960 0964	
MARANTZ	0917 0959 0926 0965	
MARTA	0965	
MATSUJ	0923 0934 0943	
MAXAM	0964	
MAXELL	0964	
MAXIMAL	0962	
MAXWELL	0915	
MCE	0915	
MEMOREX	0960 0962 0965	
MEMPHIS	0961	
MEZT	0918 0919 0959	
MINOLTA	0925 0966	
MISC	0915 0918 0919 0923 0948 0907	
MITSUBISHI	0960	
MONEXE	0960	
MTC	0960	
MULTITECH	0915 0917 0960 0964	
MURPHY	0960 0934	
NAKAMURA	0960	
NEC	0923 0938 0966	
NECKERMANN	0915 0916 0917 0918 0959 0920 0921 0934 0962 0945 0966	
NECOLA	0965	
NEI	0915 0917	
NESCO	0960	

DYNATECH	0960	HANTAREX	0917 0965
DYNASTY	0962	HCM	0964
EDAN LINE	0964	HIMARI	0964
EDISON	0964	HITACHI	0915 0960 0925 0934 0963 0942 0966
ELBE	0960 0938 0962 0965	HMV	0964 0966
ELEKTA	0903	HYPER	0915 0964
ELIN	0942 0915	HYPSON	0915
ELTA	0960 0964	IMPERIAL	0915 0960 0962 0945
EMERSON	0915 0960 0962 0965	INNO HIT	0917 0934 0964 0945 0903
ESSELTE	0960 0964	INTERBUY	0964
EUMIG	0962	INTERFUNK	0915 0917 0934
EUROMAN	0915	INTERVIDEO	0960 0965
EXCEL	0962	IRRADIO	0915 0960 0938 0964
FENNER	0915 0964	ITT SCHAUB	0962 0964 0965
FIDELIS	0915	LORENZ	0957
FIDELITY	0960 0937 0964	ITTINOKIA	0915 0925 0926 0927 0934 0937 0962 0942 0945 0965 0966 0957
FINLANDIA	0917 0962	JASON	0965
FINLUX	0915 0917 0924 0960 0933 0962 0942 0964 0965	JENSEN	0966
FIRST LINE	0960 0926 0964 0965	JET POINT	0917
FISHER	0962	JVC	0966 0954 0900 0909
FORMENTI	0915 0917 0934 0962 0965	K.MART	0965
FUJITSU	0960	KASER	0917
FUNAI	0960 0964	KASUI	0964
GBC	0915 0933 0964 0903	KAMAR	0917
GE	0966	KAMBUK	0917 0960
GEBER	0934	KANSAI	0960 0964
SEC	0917 0934 0964	KARCHER	0934
GELESO	0933 0964	KENDO	0943
GENERAL	0959 0960 0964	KENEDY	0900 0908
GOLDHAND	0964	KENWOOD	0938 0962 0966
GOLDMEDAL	0960 0964	KOBIC	0933
GOLDSTAR	0915 0918 0960 0938 0965	KOENIG	0933 0945
GOODING	0902	KOERTING	0915 0917
GOODMANS	0960 0926 0964	KOLSTER	0915
GR 15	0964	KRONNE	0938
GRAETZ(ITT)	0934 0962 0966	KTV	0965
GRANADA	0915 0917 0959 0924 0925 0926 0934 0937 0962 0966	KUBA	
GRANDIN	0934 0964 0965	KUNYA	0966
GRONIC	0915	LANDPORT	0965
GRUNDIG	0915 0916 0918 0919 0959 0905		
HANSEATIC	0915 0917 0918 0919 0934 0938 0964 0965		

NEWTECH	0915	
NIKKAI	0965	
NORDMENDE	0961 0928 0930 0931 0933 0935 0936 0966 0958 0900	
OCEANIC(ITT)	0925 0926 0934 0962 0940	
OKANO	0964	
OLYMPUS	0924	
OMEGA	0960	
ORAVA/OTF	0915	
ORION	0915 0923 0960 0961 0928 0966	
OSAKI	0915 0960 0964 0965	
OSIO	0965	
OTHERS	0951 0953 0967	
OTTO VERSAND	0915 0916 0917 0918 0919 0920 0921 0924 0933 0938	
PCINEMA	0959	
PMARCONI	0966	
PAEL	0959	
PALLADIUM	0917 0959 0960 0934 0938 0962 0966	
PALSONIC	0960 0965	
PANAMA	0915	
PANASONIC	0918 0924 0931 0934 0913	
PANORAMA	0965 0903	
PATHE CINEMA	0959	
PCM	0915 0965	
PERDIO	0960	
PERSHIN	0959	
PHILCO	0915 0960 0925 0934 0938 0962 0942 0964 0966	
PHILIPS	0915 0916 0917 0918 0919 0959 0926 0949	
PHONOLA	0917 0959	
PILOT	0965 0902	
PIONEER	0917 0966 0955 0912	
PLANTRON	0934	
PLAYSONIC	0962	
PORTLAND	0965 0902 0903	
PROFLEX	0917 0960 0964	
PROSCOO	0960 0965	
PROLINE	0917 0959	
PYE	0960 0927	
QUALCRAFT	0962	
QUARTZ	0965	
QUASAR	0965	
QUELLE	0959 0966	
RADDALVA	0965	

TENOSAL	0964	
TENSAI	0915 0917 0960 0964 0965	
THOMSON	0928 0929 0930 0934 0966 0958 0900 0902	
THORN		
FERGUSON	0915 0916 0917 0918 0919 0959 0920 0921 0922 0925 0932 0934 0937	
0966		
TOKAI	0964 0965	
TOSHIBA	0915 0946 0947 0966	
TOTEVISION	0965	
TOWADA	0964	
TRANSONIC	0915 0917	
TTR	0966	
UHER	0945 0966	
ULTRAVOX	0915 0933 0934 0962	
UNIC RADIO	0960 0964	
UNITED	0903	
UNIVERSUM	0915 0917 0918 0919 0959 0920 0921 0923 0924 0960 0925 0934 0962	
0964 0965 0966		
UNIVOX	0915	
URANYA	0915 0934 0962 0965	
VECTOR	0938	
VECTRA	0966	
VICTOR	0915 0903	
VICTOR	0966	
VIDAR	0962	
VIDEO E.C.L.B.	0962	
VIDEO TECHNIK	0960 0964	
VIDION	0962	
VITAL	0934 0903	
VISA	0907	
WATSON	0915 0933	
WATT RADIO	0933 0934	
WELTBlich	0965	
WELTBlick	0915	
WHITE WESTING		
HOUSE	0934 0962 0965	
YAMAHA	0938 0966	
YOKO	0915 0960 0964 0945 0965	
ZAMPA	0935	
ZANELA	0960 0962 0964	

RADIOMARELLI	0966	
RADIONETTE	0966	
RANK ARENA	0966	
RANK/RBM	0960 0964	
REALISTIC	0924 0960 0926 0962 0965	
RECOR	0915	
REDIFFUSION	0934	
REX	0966	
RFT	0964	
ROADSTAR	0960 0964 0965 0956 0902 0903	
ROYAL	0964	
S.LORENZ	0934 0962 0965	
SABA	0929 0930 0931 0966 0950 0958 0900	
SASHO	0923 0960	
SALORA	0915 0925 0937 0962 0948	
SAMBERS	0959 0960 0965 0966	
SAMSUNG	0915 0917 0927 0962 0945 0906	
SANSUJI	0964 0943 0944 0966	
SANTEC	0903	
SANYO	0923 0925 0926 0934 0939 0962	
SAVEMA	0965	
SCHNEIDER	0915 0917 0960 0934 0964 0945 0965	
SCOTT	0962 0965	
SEG	0960 0964 0945 0902	
SELECO	0915 0917 0927 0935 0966 0900 0902 0908	
SENTRA	0925 0964 0965	
SETRON	0964	
SHARP	0960 0926 0927 0965	
SHINKO	0960 0964	
SHINTOM	0960 0964	
SHIWAKI	0917 0965	
SHIAREM	0933 0934	
SIEMENS	0915 0918 0919 0959 0962	
SILMA	0917	
SILVA	0965	
SILVER	0962	
SINGER	0960	
SINGKO	0915 0962 0945 0946	
SINUADYNE	0915 0916 0917 0961 0937 0943	
SOLAVOX	0934 0937 0925	
SONAMEC	0960	
SONITRON	0965	

Aux. Brands	CODE
AIWA	2377 2378 2380 2381 2380
AKAI	2374 2410 2361
ARCELIK	2392 2401 2404 2412 2416
ASA	2341 2342
AUX	2333
BAUR	2374
BEKO	2386 2392 2401 2404 2412 2416
BLAUPUNKT	2304 2374
BOTS	2369 2422 2370
CARTEL	2348
CGE	2305
CLARION	2348
COMPACT	2375
CONCRIPT	2375
CPREMIER	2346
CROSLLEY	2302
CVS	2346
DAEWOO	2362
DELTA	2348
DJITAL	2348
DIORA	2319(HFI)
DUMONT	2341 2342
FLUNNET	2375
FINLUX	2341 2342
FLORA	2348
FUJITEC	2346 2348
FUJIYAMA	2325
GOLDSTAR	2309
GRUNDIG	2374 2340 2420 2421
HARMAN	
KARAO	2321
HITACHI	2311
IMPERIAL	2305
JVC	2396 2397 2355 2413 2303 2334(AUX)
KAMASONIC	2348
KAWAI	2365 2344 2345 2346 2347 2348 2359
KENWOOD	2314 2339 2328
LEADER	2348

SONOKO	0915 0962 0903	
SONOLOR	0926	
SONTEC	0915	
SONY	0920 0921 0922 0923 0946 0952	
SOUND MASTER	0915	
SOUTHERN	0915	
CROSS	0923 0920 0921 0922	
SOVTECH	0965	
SPECIAL	0965	
STARLITE	0965	
STERN	0966	
STRONG	0960 0964	
STZ SUNKAI	0960	
SUNSTAR	0960	
SUPERTECH	0915	
SUPERTECH	0960	
SUPRA	0915 0960 0964 0965	
SYLVANIA	0960	
SYMHONIC	0960	
T.FERGUSON	0966	
TALENT	0918	
TANDY	0965	
TASHIKO	0917 0960 0926 0964	
TATUNG	0917 0923 0960 0966	
TEAC	0960 0966	
TEAK	0915 0960 0966	
TEC	0915 0960 0962 0964 0966	
TECHLINE	0964	
TECHNICS	0924 0905 0910 0914	
TEDELEX	0938 0943 0965	
TEDNAKA	0960 0965	
TEF	0966	
TEINEL	0915	
TEKNANT	0917	
TELE+	0917	
TELEAVIA	0966	
TELEFUNKEN	0927 0928 0929 0930 0966 0958 0900 0901 0902	
TELEFRONT	0924 0960 0965 0966	
TELESTAR	0927 0964 0965	
TELETECH	0964	
TELEVISION	0915 0933 0934 0962	
TEMPEST	0927	

LG	2388 2362 2363
LIESEKOTTER	2304
LIFE	2304
LUXOR	2343
M.ELECTRONIC	2341 2342
MARANTZ	2371 2317(HFI)
MASTER	2349
METZ	2374
MINTON	2348
MITSUBISHI	2374
M-NET	2375 2376
NECKERMANN	2304
NECSTAR	2348
NEWGOLD	2348
NIVA	2364 2368 2318(HFI)
NOROMENDE	2311
ONKYO	2350 2356
ORA	2348
ORIENT	2390 2407 2419 2366
OTHERS	2377 2380 2381 2423
OTTO VERSAND	2374
PANASONIC	2384 2337(AUX) 2329(RCVR) 2104
PHILCO	2305
PHIIPS	2371 2343 2372 2373 1968 2105
PILIPPO	2366
PIONEER	2306 2307 2365 2338(CD) 2331(SURROUND) 2332(TUNER)
PLOSTAR	2348
PREMIER	2351 2361 2393 2389 2403 2424 2408 2415 2425 2346 2348 2357
PREMIER	2426 2335 2315(HFI) 2323 2326 2327
ROADMASTER	2367 2348
SABA	2311
SAMSUNG	2405
SANSUI	1995 2106 2107
SCHNEIDER	2414
SELECO	2375
SHARP	2308
SHOW	2351 2354 2400 2409 2411 2358 2361 2316(HFI)
SHOW	2348
SIEMENS	2374 2304
SKY TELEVISION	2338
SONIA	2348
SONY	2301 2302

SOWTECH 2301
 STREAM 2418
 STREAM TELE+ 2418
 SUNNY 2348 2352 2389 2393 2394 2395 2353 2424 2406 2358
 SUPERSONY 2348
 TANDBERG 2311
 TAPLIN 2336
 TEAC 2309
 TECHNICS 2300 2320(HIFI) 2330(TUNER)
 TECHNOMA 2387
 TECHWOOD 2379
 TELE+ 2375 2418
 TELEFUNKEN 2305 2383 2417
 TELESERVICE 2374 2312
 THOMSON 2310 2311
 THORN
 FERGUSON 2371 2343 2372 2373 2374 2301
 UNIVERSUM 2374 2341 2342 2304 2305
 VESTEL 2410 2361 2322 2324
 V-SONIC 2348
 YAMAHA 2313 2402

**HOME CINEMA
 Brands CODE**

FUJYAMA 2325
 HARMAN
 KARDON 2321
 PANASONIC 2104
 PHILIPS 1983 2105
 PREMIER 2323 2326 2327
 SANSUI 1995 2106 2107
 VESTEL 2322 2324

AIR Brands CODE

ACSON 2748
 ALARKO 2729 2763
 AMCOR 2701
 ARCELIK 2704 2724

ARI WELL 2706
 BAYMAK AUX 2751
 BEKO 2724
 BOSCH 2745
 BYAMK TECO 2739
 CARRIER 2798 2799 2734 2748 2766 2773 2774 2775 2758
 CHIGO 2760
 CONTEK 2756
 DAEWOOD 2765
 DAIKIN 2769 2742 2770 2776 2777 2787 2788 2790 2787
 DAYLUX 2771
 DEMIRDOKUM 2704 2724
 DIAMOND 2746
 DIAMOND KASET 2758
 DONGBAO 2708
 DUVAR 2738
 ELECTRIC 2746
 ELEKTRA 2706 2755
 ESTAS BOERKA 2708
 FEDDERS 2745
 FERROLI 2755 2700
 FIRST LINE 2768
 FUJITSU 2727 2728 2749 2731
 GALANZ 2768
 GE 2704
 GENERAL 2731
 GOODMAN 2748
 HIGH-LIFE 2746
 HITACHI 2743 2789
 INFINITY 2746
 JAPON CARRIER 2705
 LENNOX 2748
 LG 2704
 MC QUAY 2748
 MIDEA 2757 2779
 MITSUBISHI 2709 2710 2711 2712 2713 2716 2715 2718 2772 2781 2778
 2754 2759 2795 2786 2785 2783 2791 2792 2702
 MITSUI 2707 2744
 MTA 2738
 OTHERS 2722 2721 2723
 PANASONIC 2738

PANASONIC 2737
 KASET 2725
 PHILCO 2703 2720 2732 2741 2747
 SANYO 2762
 SEASON 2733
 SHARP 2726 2737 2739
 SHIZEN 2745
 SIEMENS 2719
 SIMTEL 2739
 SOVA 2740
 SPLENDID 2717 2780
 TOSHIBA 2724 2744 2758
 TRANE 2784
 VESTEL 2752 2761
 VESTEL HAIR 2750 2764
 WELI 2762 2766
 WINIA 2704 2725
 WW 2706 2735
 YORK 2714
 YORK C 2736
 YORK N 2767
 YORK P