

 +  +  Pour rechercher un ordinateur sur le réseau Internet.

 +  Pour verrouiller la session utilisateur.

 +  Pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter du menu démarrer.

 Pour empêcher la lecture automatique au moment de l'insertion d'un CD ou d'un DVD.

Les raccourcis Multimédia

 Pour ouvrir votre navigateur web.

 Pour lancer le logiciel de messagerie.

 Pour ouvrir votre dossier "mes favoris".

 Pour ouvrir votre poste de travail.

 Pour lancer la calculatrice.

 Pour lancer votre lecteur multimédia.

 Pour lancer la lecture du fichier ou le mettre en pause.

 Pour interrompre la lecture du fichier.

PRÉCAUTIONS POUR L'EMPLOI DES PILES

Si le curseur de votre souris sans fil se déplace irrégulièrement ou lorsque le voyant de votre clavier sans fil s'allume, T'nB vous recommande de changer les piles sans attendre pour ne pas risquer d'endommager votre matériel. Manipulez toujours les piles avec précaution, en respectant leur polarité et les instructions du constructeur. Ne tentez pas de les ouvrir, de les exposer à de hautes températures ou de les recharger (risques d'explosion, de coulures, de brûlures et autres dommages personnels).

Lorsque vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, retirez les piles et conservez-les dans un endroit sec. Jetez les piles usagées dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.

MISE EN GARDE UTILISATEUR

L'utilisation plus ou moins longue et intensive d'une souris ou d'un clavier peut être à l'origine de douleurs physiques et même de lésions corporelles. Si pendant ou après l'utilisation de votre clavier ou souris vous ressentiez des symptômes inhabituels, nous vous conseillons de consulter un médecin. Pour réduire de tels risques nous vous recommandons d'aménager au mieux votre espace de travail, d'adopter une position confortable d'utilisation et de faire des pauses régulières.

o'n line
www.t-nb.com

Retrouvez tous les claviers T'nB sur <http://clavier.t-nb.com>

T'nB[®]

SHARK FL100

CLAVIER ET SOURIS SANS FIL

INSTALLATION :

- Eteignez votre ordinateur.
- Branchez le récepteur sur un port USB de votre ordinateur.
- Insérez les piles dans le clavier.
- Insérez les piles dans la souris (cf schéma).
- Démarrez votre ordinateur.
- Si la souris ou le clavier ne fonctionnent pas, maintenez enfoncé le bouton "connect" du récepteur et appuyez sur le bouton reset situé sous le clavier ou la souris pendant 3 secondes.

L'accord entre le périphérique et le récepteur est maintenant effectué.




- KBRFFL100 -

LES RACCOURCIS CLAVIER

Les raccourcis clavier sont des combinaisons de touches qui permettent d'accéder plus rapidement aux fonctions les plus utilisées de vos logiciels, sans passer par les différents menus. Pour utiliser les raccourcis, il suffit d'appuyer en premier lieu sur une touche puis, en la maintenant enfoncée, appuyez sur une seconde (voire une troisième si nécessaire) puis toutes les relâcher.

Les raccourcis Windows et bureautique

		Pour annuler la tâche en cours de progression (chargement d'une page web, sélection d'un élément, d'un fichier...).
	+ 	Pour fermer la fenêtre ou le programme actif.
	+ 	Pour basculer d'un élément ouvert à un autre.
		Pour actualiser le contenu de la fenêtre active (ou actualiser le contenu d'une page Internet).
	+ 	Pour réduire toutes les fenêtres.
	+ 	Pour supprimer définitivement sans passer par la corbeille.
	+ 	Pour ouvrir l'Explorateur.
	+ 	Copier.

	+ 	Couper.	
	+ 	Coller.	
	+ 	Sélectionner tout.	
	+ 	Pour annuler la dernière action.	
		Pour sélectionner le premier élément d'une fenêtre.	
		Pour sélectionner le dernier élément d'une fenêtre.	
		Pour revenir au dossier précédent ou à la page précédente sous Internet Explorer.	
		Pour renommer le fichier ou le dossier sélectionné.	
		Pour supprimer l'élément sélectionné.	
	+ 	Pour rechercher un fichier ou un dossier.	
		Pour copier l'élément sélectionné.	
	+ 	Pour créer un raccourci vers l'élément sélectionné (faire glisser l'élément de son dossier d'origine vers l'endroit où l'on souhaite le positionner).	
	ou 	+ 	Pour afficher le menu Démarrer.

	+ 	Pour afficher le Bureau sans réduire les autres fenêtres ouvertes.	
	+ 	+ 	Pour agrandir toutes les fenêtres.
	+ 	Pour parcourir les éléments ouverts.	
	+ 	ou 	Pour accéder au menu contextuel de l'élément sélectionné (équivalent du clic droit).
			Pour passer au champ suivant (formulaire sur Internet, boîte de dialogue de saisie de mot de passe...).
	+ 		Pour passer au champ précédent (formulaire sur Internet, boîte de dialogue de saisie de mot de passe...).
	+ 		Pour ouvrir le menu contextuel de la fenêtre active.
			Pour faire dérouler la barre d'adresses dans l'Explorateur.
			Pour rechercher (à partir du Bureau Windows).
	+ 		Pour lancer la fenêtre de sélection des utilitaires loupe et clavier virtuel.
			Pour lancer l'aide de l'application.
	+ 		Pour lancer l'aide de Windows XP.
	+ 		Pour lancer la fenêtre des propriétés systèmes (général, matériel, restauration...).