



CR006 Sweex External Card Reader All-in-1 USB 2.0

### Introduction

- N'exposez pas le Sweex External Card Reader All-in-1 USB 2.0 à des températures extrêmes. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à proximité immédiate d'éléments chauffants.
- N'utilisez pas le Sweex External Card Reader All-in-1 USB 2.0 dans un environnement extrêmement poussiéreux ou humide.
- Evitez tout impact ou choc violent à l'appareil (risque d'endommagement de l'électronique embarquée).
- N'essayez jamais d'ouvrir vous-même l'appareil (annulation de la garantie).

### Installation logicielle sous Windows 2000, XP et Vista

L'utilisation sous Windows 2000, XP et Vista ne nécessite pas de pilote spécifique. Le lecteur de cartes peut s'utiliser directement, même sans installation du logiciel. Lorsque le logiciel est installé, des icônes correspondant à des cartes spécifiques apparaissent devant les lettres du lecteur de cartes (voir illustration). Ce logiciel s'utilise uniquement avec Windows 2000 ou XP.



Pour installer le logiciel, placez le CD-ROM Sweex dans le lecteur de CD-ROM. Le CD-ROM démarre automatiquement et un menu apparaît à l'écran. Sélectionnez « Install Software 2000 and XP ».



**Software 2000 and XP**

## Mode d'emploi

Branchez le lecteur de cartes sur un port USB libre. Windows va automatiquement installer le lecteur de cartes. Vous pouvez accéder aux cartes dans le lecteur de cartes par l'intermédiaire de « Poste de travail » (« My computer »).

## Garantie

Une garantie de trois ans s'applique à tous les produits Sweex. Les logiciels, piles et batteries rechargeables accompagnant les produits ne bénéficient pas de l'assistance ou de la garantie. La prise en charge de la garantie est exclusivement assurée par le point de vente où l'article en question a été acheté.

Tous les noms de marque et droits y attachés mentionnés sur cet emballage ou dans ce manuel sont et restent la propriété du propriétaire légitime.