



Carte PCI Express Firewire 3 ports Sweex FW021

### Introduction

- Ne pas exposer la carte PCI Express Firewire Sweex à des températures extrêmes. Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil ni proche de sources de chaleur.
- Ne pas utiliser la carte PCI Express Firewire Sweex dans des lieux extrêmement poussiéreux ou humides.
- Éviter tout choc ou impact à l'appareil pour éviter tout dégât aux circuits électroniques internes.

### Installation matérielle

- 1 Assurez-vous que l'ordinateur est éteint et que l'alimentation est débranchée.
- 2 Retirez également les câbles de l'imprimante et de l'écran car ils disposent de leur propre alimentation électrique.
- 3 Dévissez ensuite le corps de l'ordinateur.
- 4 Assurez-vous de vous libérer de toute électricité statique possible. Vous pouvez y parvenir en prenant en main un tuyau de chauffage central nu ou une canalisation d'eau non peinte. Prenez garde de ne pas utiliser de tournevis aimanté. Effleurez rapidement le cadre en fer du PC. Évitez tout contact direct avec les points de contact du logement PCIe et ceux de la carte graphique.
- 5 Repérez un emplacement PCIe libre et retirez la plaque de protection métallique qui se trouve dans le boîtier de l'ordinateur pour l'emplacement correspondant. Consultez le manuel de votre ordinateur pour savoir où se trouvent les logements PCIe.
- 6 Fixez si possible la carte à l'aide de vis pour ne pas qu'elle bouge.
- 7 Lorsque la carte est montée, vérifiez si les autres cartes sont encore bien placées dans leur emplacement d'extension. Il peut arriver lors de l'ajout d'une nouvelle carte que les autres cartes remontent et provoquent le dysfonctionnement de la carte ou de l'ordinateur tout entier.
- 8 Refermez le corps de l'ordinateur et rebranchez tous les câbles correctement.
- 9 Allumez l'ordinateur.

### Installation sous Windows 2000 et XP

Aucun pilote n'est nécessaire pour Windows 2000, XP et Vista. La carte PCI Express Firewire Sweex sera installée automatiquement après le démarrage.

## Garantie

Une garantie de 3 ans est accordée pour la plupart des produits Sweex. Sweex offre 2 ans de garantie sur les cartes graphiques et l'électronique grand public. Nous n'accordons aucune assistance ou garantie sur le logiciel fourni, les piles rechargeables ou les batteries. La transaction de la garantie ne s'effectue qu'au point de vente où a été acheté l'appareil.

Tous les noms de marques et prérogatives associées mentionnées dans ce manuel sont et demeurent la propriété de leur détenteur.