



MI661 Sweex Wireless Laser Mouse 5-button USB 2.4Ghz

Introduction

- N'exposez pas la souris de bureau laser sans fil à des températures extrêmes.
- Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à proximité immédiate d'éléments chauffants.
- N'utilisez pas la souris de bureau laser sans fil dans un environnement extrêmement poussiéreux ou humide.
- Evitez tout impact ou choc violent (risque d'endommagement de l'électronique embarquée).
- N'essayez jamais d'ouvrir vous-même la souris (annulation de la garantie).

Manuel

Établir la connexion entre la souris et le récepteur :

1. La clé électronique USB est dotée d'une touche. Appuyez 1x sur cette touche.
2. Appuyez à présent sur la petite touche sous la souris.
3. Vous pouvez à présent utiliser la souris. Pendant l'utilisation de la souris, le petit voyant rouge dans la molette de défilement s'allume.

Important :

Attention ! La souris se met en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant un certain temps. Pour réactiver la souris, appuyez 1x sur l'un des boutons de la souris.

Garantie

Une garantie de trois ans s'applique à tous les articles vendus sous le nom Sweex. Les logiciels, piles et batteries rechargeables accompagnant les produits ne bénéficient pas de l'assistance ou de la garantie. La prise en charge de la garantie est exclusivement assurée par le point de vente où l'article en question a été acheté.

Tous les noms de marque et droits y attachés mentionnés sur cet emballage ou dans ce manuel sont et restent la propriété du propriétaire légitime.