

Adaptateur universel compact 100 W Sweex pour ordinateur portable PA 300

Introduction

- N'exposez pas l'adaptateur universel compact 100 W Sweex pour ordinateur portable à des températures extrêmes. N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil ou à proximité de sources de chaleur.
- N'utilisez pas l'adaptateur universel compact 100 W Sweex pour ordinateur portable dans des environnements trop humides ou poussiéreux.
- Evitez les chocs et les impacts violents qui pourraient endommager les éléments électroniques internes du périphérique.
- Ne tentez jamais d'ouvrir le périphérique vous-même, cela annulerait la garantie.

AVERTISSEMENT ! N'UTILISEZ PAS L'ADAPTEUR AVANT D'AVOIR CORRECTEMENT REGLE LA TENSION DE SORTIE. CELA POURRAIT SINON ENDOMMAGER VOTRE ORDINATEUR PORTABLE.



Avant utilisation

1. Vérifiez l'étiquette sur votre ordinateur portable ou sur son adaptateur d'origine afin de contrôler la puissance nominale. La puissance nominale ne doit pas dépasser 100 W. Si cette information n'est pas fournie, contrôlez que le courant nominal n'excède pas le courant nominal spécifié pour la tension donnée de l'adaptateur (voir les caractéristiques techniques).



2. Vérifiez quel type de prise s'adapte le mieux à votre ordinateur portable. Mais ne raccordez pas la prise au câble de l'adaptateur tout de suite !



3. Contrôlez la tension d'entrée correcte de votre ordinateur portable, puis sélectionnez la tension de sortie correcte sur l'adaptateur.



Utilisation

Raccordez la prise au câble de l'adaptateur, le câble d'alimentation électrique à l'adaptateur, puis la prise à votre ordinateur portable. Vous êtes alors prêt à utiliser l'adaptateur.



Remarques

Vous pouvez également utiliser l'adaptateur pour recharger des périphériques USB, votre lecteur MP3 par exemple ou vos téléphones ou périphériques de navigation. Vous devez alors utiliser le câble USB fourni avec l'appareil. Vous pouvez, en même temps, alimenter votre ordinateur portable et recharger vos périphériques USB.



- L'adaptateur dispose d'une protection contre les surintensités, les courts-circuits, les surchauffes et les surtensions. Il se coupe si ces conditions apparaissent et retrouve automatiquement toute sa fonctionnalité dès que le défaut a disparu.

Dépannage

Problème : Mon ordinateur portable n'indique pas d'alimentation CA ou le rechargement de la batterie.

Cause : L'adaptateur dispose d'un voyant bleu qui indique son bon fonctionnement. Si le voyant bleu n'est pas allumé, vérifiez que l'adaptateur soit bien raccordé à l'alimentation principale (secteur).

Problème : L'adaptateur se coupe lorsque je le raccorde à mon ordinateur portable.

Cause : Le courant nominal de votre ordinateur portable dépasse la tension nominale maximum de 100 W de l'adaptateur

Caractéristiques techniques

Courant CA en entrée	100-240 V CA / 1.5 A Max
Tension de sortie (Réglable)	12 V 15 V 16 V 18.5 V 19 V 20 V 24 V
Puissance de sortie	5.5 A 5.5 A 5.5 A 5.15 A 5 A 4.9 A 4 A
Tension/Courant port USB	5 V / 1 A, pic 2 A
Protection contre les surchauffes	Oui / Coupure sortie
Protection contre les surtensions	Oui / Coupure sortie
Protection contre les courts-circuits	Oui / Coupure sortie
Protection contre les surcharges	Oui / Coupure sortie
Courant de fuite	< 250 µA / 240 V CA
Intervalles Moyens Entre Défaillances	100 k heures min, MIL-HDBK-217F (25 °C)
Dimensions / Poids	138.2 x 58.4 x 28.5 (mm) / 0.5 kg
Température & Humidité de fonctionnement	0 à 40 °C / 95 %
Capacité	> 88 %

Garantie

- Ce produit Sweex est couvert par une garantie de deux ans à compter de la date d'achat.
- En cas de défaut, renvoyez le produit à votre revendeur accompagné d'une description de la panne, d'une preuve d'achat et de tous les accessoires.
- La garantie est annulée en cas de produits ouverts, de dégâts physiques, de mauvaise utilisation, de modification, de réparation par du personnel non-autorisé et d'utilisation du produit pour d'autres buts que ceux prévus.
- Nous ne fournissons aucune assistance ou garantie sur les logiciels fournis, les piles et les piles rechargeables. La transaction de garantie ne peut s'effectuer qu'au point de vente où le produit a été acheté.

Tous les noms de marque et les droits associés mentionnés dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs.