

Guide d'utilisation

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader
microSDHC with MobileMate™ Micro Reader
Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

Français

UTILISATION DES CARTES MÉMOIRE SANDISK

Mode d'emploi : Glissez la carte mémoire SanDisk dans le logement correspondant de votre ordinateur, téléphone portable, appareil photo numérique ou assistant numérique. Utilisez ensuite l'appareil comme vous le feriez normalement pour créer, copier, modifier et déplacer des fichiers. Vous pouvez aussi effacer le contenu de la carte mémoire et la réutiliser.

Précautions d'emploi : Vous ne devriez pas utiliser la carte mémoire lorsque la pile de l'appareil est faible. Pour éviter toute perte d'informations, veillez à enregistrer toutes les données avant de retirer la carte mémoire de l'appareil. Pour en savoir plus, consultez le manuel du propriétaire de l'appareil. La carte mémoire est conçue pour s'insérer facilement dans l'appareil, dans un sens uniquement. Veillez à ne pas la courber ni la forcer dans le logement.

Enregistrement du produit : Vous pouvez enregistrer votre carte mémoire en ligne sur le site Web de SanDisk à <http://www.sandisk.com/registration>. Les droits qui vous sont accordés dans le cadre de la garantie du produit sont protégés même si vous ne l'enregistrez pas.

Directives de mise au rebut : Ne mettez pas cet appareil au rebut avec les déchets ménagers non triés. La mise au rebut incorrecte peut être nocive à l'environnement et à la santé humaine. Veuillez vous renseigner auprès des autorités compétentes de votre localité sur les procédures de renvoi et de collecte dans votre région.

UTILISATION DE MOBILEMATE MICRO READER AVES LES CARTES MÉMOIRE DE SANDISK

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- PC Pentium ou Macintosh avec prise en charge USB
- Windows Vista, XP et 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

CONNEXION

Branchez le lecteur/graveur MobileMate™ Micro directement sur l'ordinateur.

Icônes de disque Windows : Lorsque vous connectez le lecteur/graveur MobileMate Micro à un ordinateur utilisant le système d'exploitation Windows, une nouvelle lettre de lecteur associée à une icône de disque et représentant le Lecteur/Graveur MobileMate Micro apparaît sous Poste de travail.

Icônes de disque Macintosh : Lorsque vous connectez le lecteur/graveur MobileMate Micro à un ordinateur utilisant le système d'exploitation Macintosh, une icône de disque amovible « sans titre » représentant le lecteur/graveur MobileMate apparaît sur le bureau lorsqu'une carte est insérée.

UTILISATION

Le lecteur/graveur MobileMate Micro est doté d'un logement pour carte. Les cartes microSDHC™, microSD™ et Memory Stick Micro™ (M2) s'insèrent dans le même logement.

Insertion des cartes

Insérez les cartes microSDHC, microSD ou Memory Stick Micro (M2) dans le lecteur, étiquette orientée vers le haut. Les cartes ne s'insèrent que dans un sens. Les cartes microSDHC et microSD s'insèrent complètement dans le connecteur. L'extrémité de la carte M2 dépasse légèrement hors du lecteur. **NE JAMAIS FORCER LA CARTE DANS LE LOGEMENT !**

Retrait de la carte

Pour retirer la carte d'un ordinateur sous Windows ou d'un Macintosh :

- Assurez-vous qu'aucune donnée n'est en cours de transfert et retirez la carte.

Déconnexion

POUR ÉVITER DE PERDRE DES DONNÉES OU DE CORROMPRE LA CARTE, NE JAMAIS RETIRER LE PÉRIPHÉRIQUE DU PORT

USB SANS AVOIR LU AU PRÉALABLE LES ÉTAPES CI-DESSOUS.

Windows :

1. Dans le plateau système, cliquez sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité ».
2. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez débrancher.
3. Lorsque Windows vous indique que vous pouvez le faire sans risque, débranchez le lecteur/graveur MobileMate de l'ordinateur.

Macintosh :

1. Faites glisser l'icône « sans titre » lecteur/graveur MobileMate vers la corbeille.
2. Débranchez le périphérique.