

Manuel d'utilisation

Français

FlexScan® F520

Moniteur Couleur



TABLE DES MATIERES

 PRECAUTIONS	3
INTRODUCTION	7
A propos de ce manuel	7
Réglages et connecteurs	7
Contenu du carton	7
1 INSTALLATION	8
1-1 Branchement du moniteur sur l'ordinateur	8
1-2 Résolution et fréquence de balayage	9
2 REGLAGE D'ECRAN	10
2-1 Utilisation du programme ScreenManager	10
2-2 Réglage des paramètres	10
2-3 Touches de raccourci	14
2-4 Verrouillage des réglages	14
3 DEPANNAGE	15
4 NETTOYAGE	18
5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES	19

Copyright© 1999 EIZO NANO CORPORATION. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire, ni transmise, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation préalable et écrite de Eizo Nanao Corporation.

Eizo Nanao Corporation n'a aucune obligation de maintenir confidentielles les informations qui lui sont soumises, à moins d'un accord particulier avant la réception par EIZO de ces informations.

Tout a été fait pour que ce manuel fournisse des informations à jour, mais les spécifications des moniteurs EIZO peuvent être modifiées sans préavis.


Apple et Macintosh sont marques déposées de Apple Computer, Inc.
DPMS est une marque et VESA est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.
ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.
ScreenManager, PowerManager, QuickSet i-Sound et i-Station sont des marques de Eizo Nanao Corporation.
FlexScan, SuperErgoCoat et EIZO sont des marques déposées de Eizo Nanao Corporation.

PRECAUTIONS


IMPORTANT!

- * Cet appareil a été réglé en fonction du pays où il était destiné à être livré. Les performances du moniteur (par exemple géométrie et position de l'image, convergence et pureté des couleurs dans le cas des moniteurs couleur) dépendent de l'adaptation au champ magnétique terrestre du pays de destination. En cas d'utilisation en dehors de ce dernier, il est possible que les spécifications techniques annoncées ne soient pas respectées.
- * Le fabricant ne peut être tenu responsable des dégâts ou du mauvais fonctionnement dus à un branchement incorrect. Le câble secteur doit être branché directement à une prise secteur murale standard.

Emplacement de l'étiquette de sécurité



The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
電源コードのアースは必ず接地してください。



IMPORTANT!

Pour votre sécurité et pour assurer un entretien correct, veuillez lire cette section ainsi que les avertissements sur votre moniteur.

Ce manuel utilise les symboles de sécurité présentés ci-dessous, qui mettent en évidence des informations essentielles.



Indique une action interdite.



Indique que la mise à la terre est obligatoire pour la sécurité



AVERTISSEMENT

Le non respect des consignes données dans un AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.



ATTENTION

Le non respect des consignes données dans un ATTENTION peut entraîner des blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.



AVERTISSEMENT

- Si le moniteur commence à fumer ou produit un bruit ou une odeur anormale, débranchez immédiatement tous les câbles secteur et prenez contact avec votre revendeur.

Il est dangereux de tenter d'utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.

• Ne tentez jamais de démonter la carrosserie ni de modifier le moniteur.

Le démontage de la carrosserie ou la modification du moniteur vous expose à un choc électrique ou à une brûlure.



• Eloignez les petits objets du moniteur.

Des petits objets tombés par accident dans les fentes de ventilation de la carrosserie peuvent entraîner un incendie, un court-circuit ou endommager l'appareil.



• Eloignez les liquides du moniteur.

Le renversement de liquide à l'intérieur de la carrosserie peut entraîner un incendie, un court-circuit ou endommager le matériel. Au cas où un objet ou un liquide pénétrerait dans la carrosserie, débranchez immédiatement le moniteur. Faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.



• Placez le moniteur sur une surface stable et solide.

Un appareil placé sur une surface inadaptée risque de tomber, ce qui peut l'endommager et entraîner des blessures. En cas de chute du moniteur, débranchez-le immédiatement du secteur et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. L'utilisation du moniteur après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



• Conservez les sacs plastiques hors de portée des enfants.

Les sacs plastiques peuvent être dangereux. Pour éviter tout danger d'étouffement, conservez ces sacs hors de portée des enfants de tous âges.



• Conservez les capots des bornes du système de haut-parleurs i-Sound™ hors de portée des enfants et des nourrissons.

Les enfants et les nourrissons pourraient avaler ces capots et risquer un étouffement. Dans ce cas, prévenez immédiatement un médecin.

• N'utilisez que le cordon secteur fourni. Si vous devez utiliser un autre cordon secteur, vérifiez qu'il est conforme aux caractéristiques ci-dessous.

Aux États-Unis et au Canada, utilisez un cordon secteur listé UL, étiqueté ou certifié CSA conforme aux caractéristiques suivantes :

* Calibre : mini. 125 V, 10 A * Longueur : max. 2.0 m * Type: SVT
* Type de prise : NEMA 5-15P, lames parallèles, Avec terre, 125 V, 10 A

En Europe, utilisez un cordon conforme aux normes européennes et aux caractéristiques suivantes :

* Calibre : mini. 250 V, 10 A * Longueur : max. 2.0 m
* Type: H05VV-F 3G 1 mm²

Utilisez le type de prise adapté au pays d'utilisation.

Une utilisation incorrecte peut causer un incendie ou un choc électrique.



• Cet appareil doit être branché sur une prise secteur avec terre.

• Vérifiez la tension du secteur.

Le moniteur est conçu exclusivement pour la tension indiquée. Le branchement sur une tension secteur différente peut entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres dégâts.

• Ne surchargez pas les prises ou les circuits électriques ; ceci pourrait créer un incendie ou un choc électrique.



-
- **Pour un branchement correct du câble secteur, vérifiez que le câble fourni est bien branché sur le connecteur du moniteur et directement sur une prise murale.**

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

- **Manipulez le câble secteur avec précaution.**

- * Ne faites pas passer le câble sous le moniteur ou un autre objet lourd.
- * Ne tirez jamais sur le câble.
- * Ne tentez jamais de réparer un câble endommagé.

Si le câble secteur est endommagé, ne l'utilisez plus. L'utilisation d'un câble défectueux peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



- **Pour débrancher le câble secteur, tirez seulement sur le connecteur ou la fiche.**

Ne tirez jamais sur le câble, ceci pourrait l'endommager ou entraîner un incendie ou un choc électrique.



ATTENTION


-
- **Débranchez le câble secteur et les câbles de signal, déposez le système de haut-parleurs i-Sound^o en option ainsi que le concentrateur USB i-Station^o (le cas échéant) avant de déplacer le moniteur.**

Il est dangereux de déplacer le moniteur quand les câbles sont branchés, comme de le soulever par le système de haut-parleurs *i-Sound* ou le concentrateur USB *i-Station*.

- **Opérez avec précaution pour déplacer ou transporter le moniteur.**

Notez que le moniteur est plus lourd à l'avant qu'à l'arrière. Ne tentez pas de déplacer le moniteur seul. Travaillez toujours avec une deuxième personne.

L'écran a reçu un traitement de surface spécial pour réduire les reflets. Empêchez tout contact entre la surface de l'écran et des objets durs (bouton, épingle de cravate ou autres accessoires vestimentaires) pour éviter les rayures.



- **Installez le moniteur dans un emplacement approprié.**

- * Ne l'installez jamais dans un environnement humide ou poussiéreux.
- * Evitez les sources de lumière directe sur l'écran.
- * Evitez la proximité de sources de chaleur ou d'humidificateurs.



- **Utilisez une prise murale facilement accessible.**

Ceci permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

- **Ne vous asseyez pas sur le moniteur et n'y posez jamais d'objets lourds.**


Une surcharge pourrait déséquilibrer le moniteur et vous exposer à des blessures.



- **N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.**

- * Ne placez pas de livres ou autres papiers sur les fentes de ventilation.
- * N'installez pas le moniteur dans un espace clos.
- * N'utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l'envers.
- * Ne démontez pas le socle orientable.

Ces utilisations du moniteur obstruent les fentes de ventilation et empêchent une circulation normale de l'air, ce qui peut causer un incendie ou d'autres dégâts.



- **Ne touchez jamais les prises avec les mains mouillées.**

Le contact entre une prise et des mains mouillées est dangereux, il peut causer un choc électrique.



- **A la fin de la journée ou si vous prévoyez de ne pas utiliser le moniteur pendant un temps assez long, débranchez le câble secteur de la prise murale pour isoler complètement le moniteur du secteur.**

- **Débranchez le moniteur avant de le nettoyer.**

Le nettoyage d'un moniteur branché sur le secteur vous expose à un choc électrique.




- **Pour régler l'orientation du moniteur, ne le tenez pas par les haut-parleurs.**

Le système de haut-parleurs n'est pas conçu pour supporter ces efforts qui pourraient le casser ou causer des blessures.



Autres

- N'installez pas le moniteur dans une zone exposée à des champs magnétiques puissants (par exemple près d'un haut-parleur, à l'exception du système de haut-parleurs *i*Sound, ou d'un transformateur à haute tension). Les champs magnétiques peuvent entraîner des bruits, des distorsions ou des tremblements de l'image.
- Le meilleur confort visuel s'obtient souvent en plaçant l'écran légèrement en dessous du niveau des yeux. Un travail prolongé sur écran peut entraîner une fatigue visuelle. Veillez à prendre des pauses appropriées (nous suggérons 10 minutes de pause par heure).
- N'enlevez pas les protections des bornes d'alimentation du système de haut-parleurs *i*Sound, sauf pour y brancher ce dernier.



INTRODUCTION

A propos de ce manuel

Ce manuel détaille les précautions nécessaires, les fonctions, les spécifications techniques et le fonctionnement de votre moniteur EIZO. Veuillez prendre quelques minutes pour le lire, ceci vous aidera à tirer le meilleur parti de votre écran.

Réglages et connecteurs

Face avant

Touches de réglage QuickSet™

(appelées ci-dessous
"Touches de réglage")

Indicateur d'alimentation

Indique l'état de l'alimentation secteur:
Vert fixe Système allumé.
Vert clignotant: PowerManager Mode 1.
Jaune: PowerManager Mode 2.
Jaune clignotant: Mise un Veille.

Capots des bornes
d'alimentation du haut-
parleur i-Sound en option

Interrupteur principal

Face arrière

Entrée secteur

Connecteur d'entrée D-Sub
mini 15 broches

Contenu du carton



Câble secteur



Manuel
d'utilisation



Câble de signal
(MD-C87/100)



Carte
d'enregistrement

NOTE

- Si un des éléments indiqués ci-dessus était manquant ou endommagé, prenez contact avec votre revendeur.

1 INSTALLATION


1-1. Branchement du moniteur sur l'ordinateur

- 1) Vérifiez que votre ordinateur ainsi que le moniteur sont tous les deux éteints.
- 2) Branchez le câble de signal dans le connecteur à l'arrière du moniteur.

NOTE

- Avant de brancher le câble de signal ou l'adaptateur de câble, vérifiez d'abord que les formes des connecteurs correspondent. Après le branchement, verrouillez la connexion en serrant les vis fournies.
- 3) Branchez l'autre extrémité du câble de signal dans le connecteur vidéo situé à l'arrière de l'ordinateur. Consultez la figure ci-dessous.

■ Carte graphique standard sur PC




NOTE

- Fonction Plug & Play
Si votre ordinateur et votre écran sont compatibles avec la norme VESA DDC, la résolution et la fréquence d'affichage sont réglées dès le branchement de votre écran sur l'ordinateur, sans aucun réglage manuel.

■ Macintosh

Utilisez un adaptateur Macintosh en option est (si nécessaire) pour le câble de signal. Consultez votre revendeur EIZO pour plus de détails.



- 4) Branchez le câble secteur dans le connecteur situé à l'arrière du moniteur. Branchez ensuite l'autre extrémité sur une prise murale.



AVERTISSEMENT

- **N'utilisez que le cordon secteur fourni. Si vous devez utiliser un autre cordon secteur, vérifiez qu'il est conforme aux caractéristiques ci-dessous.**

Aux Eats-Unis et au Canada, utilisez un cordon secteur listé UL, étiqueté ou certifié CSA conforme aux caractéristiques suivantes :

- * Calibre : mini. 125 V, 10 A * Longueur : max. 2,0 m
- * Type : SVT
- * Type de prise : NEMA 5-15P, lames parallèles, Avec terre, 125 V, 10 A

En Europe, utilisez un cordon conforme aux normes européennes et aux caractéristiques suivantes :

- * Calibre : mini. 250 V, 10 A * Longueur : max. 2,0 m
- * Type : H05VV-F 3G 1 mm²

Utilisez le type de prise adapté au pays d'utilisation.

Une utilisation incorrecte peut causer un incendie ou un choc électrique.

- 5) Allumez d'abord le moniteur, puis l'ordinateur. Le témoin d'alimentation du moniteur doit s'allumer en vert. Après une brève période de chauffe, le moniteur affiche une image. Eteignez l'ordinateur et le moniteur quand vous n'en avez plus besoin.

NOTE

- Si l'image n'apparaît pas, consultez la section "DEPANNAGE" en page 15.

1-2. Résolution et fréquence de balayage

Le tableau ci-dessous indique les fréquences d'affichage verticales maximales (non entrelacé) sur ce modèle, *pour les résolutions standard définies par VESA*. Le meilleur moyen de savoir si le moniteur accepte une combinaison de résolution et de fréquences est de comparer la fréquence verticale de la carte graphique aux spécifications du moniteur (vous trouverez ces spécifications dans le manuel de la carte graphique). Si la fréquence verticale est dans la gamme spécifiée, le moniteur doit accepter le mode vidéo correspondant.

Fréquence de balayage horizontale (kHz)	Fréquence d'affichage verticale maximale (Hz)				
	640x480	800x600	1024x768	1280x1024	1600x1200
30-96	160	144	118	89	76

Qu'est-ce que la résolution ?


La *résolution* est le nombre de points (pixels) affichés sur l'écran. Un grand nombre de points permet d'obtenir une image mieux définie (à meilleure résolution). Notez que pour une même dimension d'écran la dimension du point diminue si le nombre de points augmente : une résolution de 640 x 480 (points x lignes) utilise des éléments d'image plus gros qu'une résolution de 1024 x 768. La dimension d'affichage d'une police d'écran donnée varie donc avec cette résolution. Les résolutions plus élevées permettent d'afficher plus d'informations sur l'écran.

2 REGLAGE D'ECRAN

2-1. Utilisation du programme ScreenManager


Démarrage du programme

Appuyez sur la touche ENTREE pour afficher le Menu Principal de ScreenManager.



Réglage des paramètres

- 1) Sélectionnez l'icône voulue à l'aide des touches de curseur, puis appuyez sur la touche Entrée pour afficher le menu correspondant à chaque réglage ou paramètre.



- 2) Utilisez les touches de réglage (les quatre touches fléchées et la touche ENTREE) pour faire les réglages voulus.






Enregistrement et sortie

- 1) Pour enregistrer les paramètres et revenir au menu principal, appuyez sur la touche Entrée.
- 2) Pour quitter le programme ScreenManager, sélectionnez l'icône Sortie (ou appuyez deux fois sur la touche Bas) et appuyez sur la touche Entrée.

2-2. Réglage des paramètres

NOTE

- Laissez le moniteur se stabiliser pendant au moins 30 minutes avant de faire un réglage de l'image.

	OSD	Function (par les touches fléchées)
 Contraste/ Luminosité		<p>Règle: a) Contraste (gauche/droite) b) Luminosité (haut/bas)</p> <p>· Pour afficher du texte en blanc sur un fond sombre (par exemple un écran DOS), il est recommandé de régler la luminosité au maximum pour éviter la fatigue visuelle en diminuant meilleur contraste des caractères.</p>
 Dimension		<p>Règle: Largeur de l'image (gauche/droite) Hauteur de l'image (haut/bas)</p>
 Position		<p>Règle: Position de l'image</p>
 Équilibrage de coussin latéral/ Coussin latéral		<p>Règle: Équilibrage de coussin latéral (gauche/droite) Coussin latéral (haut/bas)</p>
 Parallélogramme/ Trapèze		<p>· Incline: les côtés de l'image (gauche/droite) · Étire: le côté supérieur/le côté inférieur, en rétrécissant l'autre côté (haut/bas)</p>
 Inclinaison		<p>Incline: l'image (gauche/droite)</p>
 Moiré		<p>Règle le moiré horizontal (gauche/droite)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Qu'est-ce que le moiré ? Le moiré est un motif d'interférences formé de lignes ondulantes alternativement sombres et claires. Il ne s'agit pas d'un défaut, mais plutôt d'un phénomène d'interférence dépendant de l'organisation du phosphore et de l'image affichée. Le moiré est souvent une indication d'un bon niveau de focalisation. Le moiré est particulièrement visible sur des motifs de fond gris clair ou utilisant un point sur deux. Le moiré ne peut pas être éliminé totalement, mais la fonction de réduction du moiré permet de le diminuer.</p> </div>

	OSD	Function (par les touches fléchées)
 Couleur		<p>Règle: La température de couleur</p> <p>Cette température est réglable entre 6 500 K et 10 000 K, par incréments de 500 K.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Les moniteurs sont toujours légèrement différents l'un de l'autre, deux moniteurs réglés à la même température (par exemple 6 500K) peuvent ne pas donner des résultats identiques.
 PowerManager		<ul style="list-style-type: none"> · VESA DPMS · Mise en veille (Consultez le texte ci-dessous)
 Niveau vidéo		<p>Règle: Niveau vidéo</p> <p>Règle le niveau vidéo (0,7 V ou 1,0 V) pour adaptation au niveau de sortie de l'ordinateur ou de la carte graphique.</p>
 Reset		<p>Ces valeurs par défaut sont les suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Contraste/Luminosité: 100%/60% · Moiré: 0% · Couleur: 9,300K · PowerManager: VESA DPMS = On Mise en veille= Désactiver · Niveau vidéo: 0.7 V

PowerManager (VESA DPMS, Off Timer)

Qu'est-ce que PowerManager ?

La fonction PowerManager réduit automatiquement la consommation du moniteur pendant les périodes d'inactivité. Les fonctions EIZO PowerManager sont conformes aux normes VESA DPMS.



EIZO NANA O CORPORATION est partenaire du programme ENERGY STAR®, et a déterminé que ce produit répond aux règles d'efficacité énergétique énoncées par ENERGY STAR®.

NOTE

- Pour participer vous aussi aux économies d'énergie, éteignez le moniteur quand vous ne l'utilisez plus. Le seul moyen de réduire à zéro la consommation du moniteur est de le déconnecter complètement de l'alimentation.
- Le système de haut-parleurs i-Sound de EIZO (en option) s'arrête quand le moniteur entre en mode d'économie d'énergie.
- La fonction de Mise en veille fonctionne quand PowerManager est actif, mais dans ce cas sans avertissement avant l'extinction du moniteur.

VESA DPMS

Qu'est-ce que VESA DPMS ?

Le sigle VESA désigne «Video Electronics Standards Association» et DPMS correspond à «Display Power Management Signaling», ou signalisation de gestion d'énergie pour l'écran. DPMS est une norme de communication utilisée par les ordinateurs et les cartes graphiques pour économiser l'énergie consommée par les moniteurs.

■ Procédure de réglage

- 1) Réglez d'abord correctement votre ordinateur.
- 2) Sélectionnez "VESA DPMS" dans le menu PowerManager de ScreenManager
- 3) Sélectionnez "On".

■ Méthode d'économie d'énergie utilisée par VESA DPMS et le moniteur

VESA DPMS utilise quatre signaux: ON (allumage), STAND-BY (veille), SUSPEND (suspension), et OFF (extinction). Le moniteur détecte ce signaux émis par la graphique et passe dans le mode d'économie d'énergie correspondant, conformément au tableau cidessous.

Signal	Moniteur	Témoin LED	Consommation d'énergie
ON	Fonctionnement	Vert	80 W (normal)
STAND-BY	Ecran vide	Vert	80% de la consommation normale
SUSPEND	Ecran vide(Mode 1)	Vert clignotant	inférieure à 10 W
OFF	Ecran vide(Mode 2)	Jaune	inférieure à 3 W

Mise en veille

Qu'est-ce que VESA DPMS ?

La fonction de Mise en veille permet à l'utilisateur de préciser le délai de fonctionnement du moniteur à l'expiration duquel celui-ci s'éteint automatiquement. La consommation d'énergie du moniteur en "Mode veille" est la même que en "PowerManager Mode 2" mais cette fonction ne nécessite aucun réglage sur l'ordinateur.

■ Procédure de réglage

- (1) Sélectionnez l'icône "Mise en veille".
- (2) Sélectionnez "Activer".
- (3) Appuyez sur les touches de déplacement vers la droite ou vers la gauche pour régler le délai (de 1 à 23 heures) avant l'extinction du moniteur.

L'avertissement préalable (clignotement de la diode verte) se déclenche 15 minutes avant le passage du moniteur en "Mode veille".

■ Pour retarder l'extinction du moniteur


Pour retarder l'extinction du moniteur, appuyez sur le bouton d'alimentation en face avant à gauche du témoin LED clignotant pendant la période d'avertissement préalable. Le moniteur fonctionnera à nouveau pendant 90 minutes. Un autre avertissement préalable apparaîtra 15 minutes avant l'extinction comme indiqué précédemment, le nombre d'utilisations de la fonction de retard d'extinction n'est pas limité.

Qu'est-ce que ENERGY STAR ?

«ENERGY STAR» est un ensemble de directives d'économie d'énergie publiées par l'agence de protection de l'environnement américaine EPA (Environmental Protection Agency). Ces recommandations s'appliquent aux ordinateurs et à leurs périphériques.

2-3. Touches de raccourci


Avant d'entrer dans le programme ScreenManager, vous pouvez régler directement le contraste et la luminosité grâce aux touches fléchées. Vous pouvez sauvegarder les derniers réglages effectués et quitter le programme ScreenManager en appuyant sur la touche ENTREE (les réglages de la luminosité et du contraste sont aussi disponibles dans le menu "contraste/luminosité" de ScreenManager).



2-4. Verrouillage des réglages

Vous pouvez désactiver le fonctionnement de ScreenManager en maintenant enfoncé la flèche vers le haut tout en allumant le moniteur. Ceci désactivera ("verrouillera") le bouton d'accès à ScreenManager et le bouton de cadrage automatique, pour éviter toute modification accidentelle des réglages. Pour déverrouiller le bouton : éteignez l'écran, puis appuyez à nouveau sur la flèche vers le haut le haut en rallumant l'écran.



Notez que vous pouvez régler la luminosité et le contraste par les touches de raccourci même quand les touches de réglage sont verrouillées. Après un réglage de ce type, vous pouvez appuyer sur la touche ENTREE pour effacer le menu de réglage de luminosité et de contraste de l'écran.



3 DEPANNAGE

Dépannage

Si un problème persiste alors que vous avez essayé toutes les suggestions ci-dessous, contactez votre revendeur.

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
1) Etat du témoin: ETEINT	<input type="checkbox"/> Vérifiez que le câble secteur est branché correctement.
2) Etat du témoin: VERT	<input type="checkbox"/> Essayez d'appuyer sur une touche du clavier ou d'utiliser la souris. (Le moniteur peut être en mode d'économie d'énergie.)
3) Etat du témoin: VERT (clignotant)	<input type="checkbox"/> Vérifiez les réglages de la luminosité et du contraste. Des valeurs minimales peuvent éventuellement empêcher l'affichage d'une image.
4) Etat du témoin: JAUNE	<input type="checkbox"/> Essayez d'appuyer sur une touche du clavier ou d'utiliser la souris. (Le moniteur peut être en mode d'économie d'énergie.)
5) Etat du témoin: JAUNE (clignotant)	<input type="checkbox"/> Essayez d'appuyer sur les touches du panneau de commande ou d'éteindre puis allumer le moniteur. (Le moniteur peut être en "Mode Veille"). Si le problème persiste, éteignez le moniteur pendant quelques minutes, puis rallumez-le et recommencez.
6) Le message ci-dessous apparaît. 	<input type="checkbox"/> Vérifiez que l'ordinateur est allumé. <input type="checkbox"/> Vérifiez que le câble de signal est branché correctement sur la carte vidéo ou l'ordinateur. <input type="checkbox"/> Vérifiez que la carte vidéo est installée correctement dans l'ordinateur.
7) Le message ci-dessous apparaît. (Exemple) 	<input type="checkbox"/> Utilisez le logiciel livré avec votre carte graphique pour modifier la fréquence d'affichage (consultez le manuel de votre carte graphique).
NOTE <ul style="list-style-type: none">• Les valeurs apparaissent en rouge en cas d'erreur du signal.• Les messages d'erreur restent affichés à l'écran pendant 30 secondes, ensuite ils disparaissent. Le message d'erreur peut ne pas apparaître du tout si la fréquence du signal est extrêmement élevée ou basse.	
8) • L'image affichée vibre.	<input type="checkbox"/> L'utilisation du réglage de "Moiré" peut entraîner une légère vibration. Pour éliminer la vibration, définissez le réglage au pourcentage minimal ou 0 %. Voir page 11. <input type="checkbox"/> Vérifiez que le câble de signal est branché correctement sur la carte graphique ou l'ordinateur.

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vérifiez que la carte graphique est installée correctement dans l'ordinateur. <input type="checkbox"/> Le moniteur est peut-être trop près d'un appareil générateur de champ magnétique. On peut citer par exemple les haut-parleurs (autre que le système de haut-parleurs <i>i-Sound</i> de EIZO), les moteurs électriques, les câbles à haute tension et d'autres moniteurs. Vous pourrez peut-être résoudre le problème en éteignant ou en déplaçant l'appareil en cause, ou en déplaçant le moniteur lui-même. <input type="checkbox"/> Un réglage trop élevé du volume sonore du système de haut-parleurs <i>i-Sound</i> (en option) peut parfois causer de légères vibrations. Pour résoudre ce problème, diminuez en le volume.
NOTE	
9) Tout l'écran reste noir.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Réglez le contraste et la luminosité par le menu "Ecran" de ScreenManager. Voir page 19. <input type="checkbox"/> Ce problème peut provenir de certaines synchronisations de signaux. Pour le résoudre, éteignez le moniteur, puis maintenez enfoncé le bouton de cadrage automatique et la flèche vers le bas pour le rallumer. Cette opération change la synchronisation des signaux et rallume l'écran. La répétition de cette opération ramènera l'écran noir précédent. <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'ordinateur peut ne pas être adapté au niveau d'entrée du moniteur. Réglez le niveau vidéo à l'aide de ScreenManager. Voir page 12.
10) Les motifs de moiré peuvent distraire l'attention.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Réduisez le moiré par le menu de réglage de "Moiré" de ScreenManager suivant la procédure ci-dessous. <ol style="list-style-type: none"> 1) Affichez un motif de bureau allumant un point sur deux pour rendre visible le moiré. 2) Ouvrez le menu "Moiré" de ScreenManager et modifiez le réglage de façon à faire presque disparaître le moiré. Voir page 11. 3) Affichez un autre motif de bureau pour réduire encore le moiré. <input type="checkbox"/> Changez les dimensions horizontale et verticale de l'image. <input type="checkbox"/> Affichez à la place du motif de bureau ou de papier peint une couleur unie. Pour plus de détails sur le choix des motifs de bureau, consultez la documentation de l'ordinateur ou du système d'exploitation.

Problèmes	Points à vérifier et solutions possibles
11) L'image scintille.	<input type="checkbox"/> Le scintillement provient le plus souvent d'un balayage entrelacé, ou d'une fréquence d'affichage trop basse pour un balayage non entrelacé. Tous les moniteurs EIZO acceptent des fréquences d'affichage élevées en balayage non entrelacé. En cas de problème avec un signal non entrelacé, essayez de régler votre carte graphique pour augmenter la fréquence d'affichage (si possible). Consultez le manuel de votre carte graphique pour plus de détails.

Scintillement

Le terme "scintillement" désigne une instabilité de l'image qui apparaît quand celle-ci est redessinée ("réaffichée") trop lentement. Pour une fréquence d'affichage de 80 Hz, l'image est redessinée 80 fois par seconde. L'œil humain remarque le vacillement jusqu'à des fréquences d'affichage de 60 ou 70 Hz, en principe des fréquences d'affichage de 72 Hz ou plus ne devraient pas causer de problème. Le vacillement est une cause reconnue de fatigue visuelle.

12) • La totalité de l'écran est colorée (bleuâtre ou rougeâtre). • La pureté des couleurs n'est pas uniforme. • Mauvaise convergence des couleurs (rouge, vert, bleu)	<input type="checkbox"/> Le tube n'est pas suffisamment chaud. Attendez 30 minutes que la température du moniteur se stabilise.
--	---

Explication des caractéristiques des tubes

Tant que l'écran n'a pas atteint sa température normale de fonctionnement, l'image peut apparaître légèrement bleuâtre ou rougeâtre. Ceci est dû à l'instabilité du faisceau d'électrons pendant la mise en température du canon. Attendez environ 30 minutes pour obtenir les couleurs habituelles après stabilisation de la température de l'écran.

13) • La touche "ENTREE" des touches de réglage ne fonctionne pas. • Le bouton de cadrage automatique ne fonctionne pas.	<input type="checkbox"/> Les réglages sont probablement verrouillés. Pour les déverrouiller : éteignez le moniteur, puis maintenez enfoncée le bouton de cadrage automatique en le rallumant. Voir page 14.
---	---

4 NETTOYAGE

AVERTISSEMENT

- **Eloignez toujours les liquides du moniteur.**

Toute entrée de liquide dans la carrosserie peut créer un incendie, un choc électrique ou endommager le matériel.

En cas de chute ou de renversement d'objet ou de liquide à l'intérieur de la carrosserie, débranchez immédiatement le moniteur. Faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. L'utilisation d'un moniteur endommagé peut entraîner des blessures ou des dommages au matériel.



ATTENTION

- **Pour assurer la meilleure sécurité, débranchez toujours le moniteur avant de le nettoyer.**

Vous vous exposez sinon à un choc électrique.

- **Nettoyez régulièrement la zone située autour de la prise secteur.**

L'accumulation de poussière d'eau ou d'huile sur cette zone peut entraîner un incendie.

- **N'utilisez jamais de diluant, de benzine, de l'alcool (éthanol, méthanol ou alcool isopropylique) ou d'autres solvants forts ou abrasifs, qui pourraient endommager la carrosserie ou la surface de l'écran.**



Nous recommandons un nettoyage régulier pour conserver au moniteur son aspect neuf et prolonger sa durée de vie. Nettoyez la carrosserie et la surface de l'écran comme suit.

Carrosserie

Pour enlever les taches, essuyez la carrosserie avec un chiffon doux et humide et éventuellement un détergent doux. Ne vaporisez jamais de cire ou de produits nettoyants directement sur la carrosserie.

Surface de l'écran

Vous pouvez nettoyer la surface de l'écran du tube cathodique avec un chiffon doux, par exemple de la gaze, du coton ou du papier optique.

Si nécessaire, vous pouvez enlever les taches tenaces en humidifiant un chiffon avec de l'eau pour améliorer le nettoyage.



5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications électriques

Tube cathodique	Classe de 45 cm (17 pouces), déviation 90° Shadow Mask avec couche antireflet SuperErgoCoat®
Pas de masque	0,26 mm
Fréquence de balayage	
Horizontale :	30 kHz-96 kHz (automatique)
Verticale :	50 Hz-160 Hz (automatique)
Zone d'affichage maximale	318 mm (H) × 238 mm (V) (12,5" (H) × 9,3" (V)) (diagonale d'image visible : 397 mm (15,6"))
	* La dimension de l'image est réglable par l'utilisateur grâce au panneau de contrôle équipé d'un microprocesseur.
	* La dimension de l'image affichée peut dépendre de la carte graphique ou de l'ordinateur utilisé.
Alimentation	100-120/220-240V alternatif 10%, 50/60 Hz, 1,1/0,55 A
Consommation électrique	
Normale:	80 W
Maxi :	95 W (avec haut-parleur EIZO en option)
PowerManager Mode 1 :	Inférieure à 10 W
PowerManager Mode 2 :	Inférieure à 3 W
Connecteur d'entrée	D-Sub 15 broches haute densité
Résolution recommandée	1024 points 768 lignes
Signal d'entrée	
Synchro :	<ul style="list-style-type: none">• H/V Séparé, TTL, Positive/Négative• H/V Composite, TTL, Positive/Négative• Synchro sur le vert 0,3 V(crête), Négative• Analogique 0,7 V(crête)/75Ω, Positive
Vidéo :	VESA DDC1/2B
Plug & Play	

Spécifications mécaniques

Dimensions	410 mm (L) × 413 mm (H) × 439 mm (P) (16,1" (L) × 16,3" (H) × 17,3" (P))
Masse	17,0 kg (37,5 lbs.)

Spécifications d'environnement

Température	Fonctionnement : 0°C à 35°C (32°F to 95°F) Stockage : -20°C à 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	30% à 80% H.R. sans condensation

Certifications et normes


100-120 V ca	UL/C-UL, FCC-B, DHHS, TÜV Rheinland/Ergonomics Geprüft, TCO' 99, programme EPA ENERGY STAR
220-240 V ca	Marquage CE, CB, TÜV Reinland/Ergonomics Geprüft, TCO' 99, geprüft/EPA ENERGY STAR

Signaux prédéfinis

8 signaux ci-dessous ont été enregistrés en usine dans le microprocesseur du moniteur.


	Résolution	Fréquences		Entrelacé	Polarité synchro	Niveau du signal vidéo
		fH (kHz)	fV (Hz)			
VGA (text)	720 × 400	31.47	70.09	Non	H/Négative V/Positive	0.7V(p-p)/75Ω
VGA	640 × 480	31.47	59.94	Non	H/Négative V/Négative	0.7V(p-p)/75Ω
VESA	640 × 480	37.50	75.00	Non	H/Négative V/Négative	0.7V(p-p)/75Ω
VESA	800 × 600	46.88	75.00	Non	H/Positive V/Positive	0.7V(p-p)/75Ω
VESA	1024 × 768	60.02	75.03	Non	H/Positive V/Positive	0.7V(p-p)/75Ω
VESA	1024 × 768	68.68	85.00	Non	H/Positive V/Positive	0.7V(p-p)/75Ω
VESA	1280 × 1024	80.00	75.00	Non	H/Positive V/Positive	0.7V(p-p)/75Ω
VESA	1280 × 1024	91.15	85.02	Non	H/Positive V/Positive	0.7(p-p)/75Ω

Affectation des Broches (Connecteur D-Sub mini 15 broches)



No de broche	Signal	No de broche	Signal	No de broche	Signal
1	Vidéo rouge	6	Masse rouge	11	Masse (cour-circuité)
2	Vidéo vert	7	Masse vert	12	Data
3	Vidéo bleu	8	Masse bleu	13	H. Sync
4	Masse	9	Pas de broche	14	V. Sync
5	Pas de broche	10	Masse (cour-circuité)	15	Clock

Dimensions





Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: <http://www.tco-info.com/>

Environmental requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

For U.S.A, Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity

We, the Responsible Party

EIZO Nanao Technologies Inc.
5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO
Model: FlexScan F520

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- *Reorient or relocate the receiving antenna.
- *Increase the separation between the equipment and receiver.
- *Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- *Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (D-SUB mini 15 pin - D-SUB mini 15 pin, the enclosed signal cable)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1/59-98, EK1/60-98 mit dem Videosignal, 1024 Punkte x 768 Zeilen, RGB analog, 0,7 Vp-p und mindestens 85,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced.

Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

PTB Hinweis

Eigensichere Kathodestranlröhre nach Anlage III Röntgenverordnung. Die in diesem Geraet entstehende Röntgenstrahlung ist durch die eigensichere Kathodenstrahlrohre ausreichend abgeschirmt.

Recycle Auskunft

Die Rücknahme dieses Produktes nach Nutzungsende übernimmt EIZO in Deutschland zusammen mit dem Partner von Roll MBB Recycling GmbH.

Dort werden die Geräte in ihre Bestandteile zerlegt, die dann der Wiederverwertung zugeführt werden. Um einen Abholtermin zu vereinbaren und die aktuellen Kosten zu erfahren, benutzen Sie bitte folgende Rufnummer: 02153-73 35 00. Weitere Informationen finden Sie auch unter der Internet-Adresse: www.eizo.de.

Hinweis

Die Bildröhre dieses Monitors ist frei von Cadmium.