

Guide pratique d'utilisation

Vous êtes enfin propriétaire d'un lave-vaisselle ASKO et il est normal d'être impatient de le mettre en marche. Voici donc un bref sommaire des procédures de fonctionnement. Les pages citées en références dans ce guide se rapportent au *Manuel d'utilisation et d'entretien*. Afin de profiter pleinement du potentiel de votre lave-vaisselle, nous vous recommandons de lire attentivement le *Manuel d'utilisation et d'entretien*.

LE PANNEAU DE COMMANDE


Le Modèle D1876 a un panneau de commande à touches, tel qu'illustré ci-dessous. Pour sélectionner un programme de lavage ou une option, appuyez simplement sur la touche appropriée. Lorsqu'on appuie sur une touche, un indicateur lumineux rouge s'allume dans le coin gauche supérieur de la touche pour indiquer que ce programme a été sélectionné.

Commandes à touches

Appuyez sur une de ces touches pour sélectionner un programme ou une option.

Indicateurs lumineux

Ces indicateurs lumineux rouges s'allument pour indiquer quels programme et option vous avez sélectionnés.



Fenêtre LED

La fenêtre LED a 4 fonctions : afficher la température de l'eau, la durée du programme, l'heure en différé et les codes de défauts.

Start (Mise en marche)

Après avoir choisi le programme et l'option, appuyez sur la touche Start pour mettre le lave-vaisselle en marche et fermez la porte.

PROGRAMMES ET OPTIONS

Votre lave-vaisselle ASKO a plusieurs programmes de lavage et options spécifiquement conçus pour réduire vos coûts énergétiques et vous faciliter la vie. Appuyez sur les touches appropriées pour sélectionner le programme et les options désirés. Les indicateurs lumineux des programmes et options choisis s'allumeront.

Programmes



Pots and pans/Sani (Marmites et casseroles)

Pour les articles difficiles à laver tels que les chaudrons, les poêles, les casseroles, etc.



Normal

Pour les articles normalement sales tels que les assiettes, les verres, les bols et petites poêles.



Quick (Rapide)

Pour une vaisselle légèrement sale qu'on lave immédiatement ou pour des articles délicats tels que la porcelaine fine et le cristal. Il faut cependant choisir une température basse et ne pas choisir l'option de séchage à l'air chaud. (Recommandation : 130° F).



Rinse and hold (Rincer et attendre)

Pour rincer la vaisselle que vous laverez plus tard dans la journée.

Options



Economy (Économique)

Utilisé avec une basse température de lavage, cette option économise de l'énergie en prolongeant le temps de lavage.



Temp (Température)

Vous permet de choisir une température haute ou basse pour les programmes de lavage (Voir "Choix de température" à la page suivante). L'indicateur lumineux s'allume quand vous choisissez une haute température et reste éteint pour une température basse.



Heat dry (Séchage à l'air chaud)

Cette touche active l'élément chauffant durant le cycle de séchage et accélère le processus de séchage.



Delayed Start (Temps différé)

Cette caractéristique vous permet de reporter la mise en marche du lave-vaisselle de 5 heures. Après avoir fait vos sélections, appuyez sur Delay puis appuyez sur Start et fermez la porte. La machine démarrera toute seule 5 heures plus tard.



Après avoir choisi le programme et l'option, appuyez sur la touche Start pour mettre le lave-vaisselle en marche. Si vous décidez de changer de programme après le démarrage de la machine, appuyez sur la même touche et maintenez la pression pendant 5 secondes, ce qui annulera le programme et arrêtera la machine. Faites vos nouvelles sélections et appuyez à nouveau sur Start.

MÉMOIRE DES PROGRAMMES

Lorsque vous choisissez votre programme (Pans ou Normal), le lave-vaisselle garde en mémoire tous les réglages jusqu'à ce que vous les changiez. **Appuyez simplement sur Start pour utiliser les réglages précédents.** Si vous désirez utiliser un autre programme ou option, appuyez sur les touches des sélections désirées, puis appuyez sur Start.

PROCÉDURES DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE

Référez-vous à cette page
du Manuel d'utilisation et
d'entretien.

1. Chargez le lave-vaisselle. (Inutile de pré-rincer, enlevez simplement toutes les particules de nourriture avant de charger le lave-vaisselle.) 3, 4
2. Après avoir poussé les paniers à l'intérieur de l'appareil, faites tourner manuellement les bras gicleurs du haut et du bas pour vous assurer qu'ils tournent librement. 3
3. Vérifiez qu'il y a du produit de rinçage dans le distributeur. Rajoutez-en si nécessaire. 5, 6
4. Versez du détergent pour lave-vaisselle dans le distributeur et refermez le couvercle du distributeur. (Voir "Quantité de détergent à utiliser" sur l'autre côté de ce *Guide de mise en marche rapide*.) 4, 5
5. Fermez bien la porte. (Vous devriez entendre un dé clic.)
6. Appuyez sur Start. Le lave-vaisselle démarrera.

QUANTITÉ DE DÉTERGENT À UTILISER

Nous vous recommandons de n'utiliser que du détergent non-parfumé et granuleux. En général, une seule cuiller à soupe de détergent suffit pour une brassée normale, mais si les articles sont très sales, vous pouvez utiliser plus de détergent. La dureté de l'eau peut aussi influencer sur la quantité de détergent à utiliser. Plus l'eau est dure et plus il faudra de détergent (voir page 5.) Quel que soit le cas, n'utilisez jamais plus de trois cuillères à soupe de détergent.

AFFICHAGE À LA FENÊTRE LED

Choix de Temperature

Vous pouvez choisir la température que vous désirez pour vos programmes de lavage (sauf pour 'Rinçage'). Le tableau de droite donne les choix de températures en degrés Celsius et Fahrenheit. La fenêtre LED affiche les températures en degrés Celsius. Une fois que vous avez sélectionné une température, elle restera la même jusqu'à ce que vous la changiez (sauf pour le programme de lavage Rapide (Quick) qui revient à 130° F). Nous vous recommandons d'utiliser des températures basses, dans la mesure du possible, pour conserver l'énergie.

Programme	Choix de Temperature	
Pots & Pans/Sani	55° C (130° F)	70° C (160° F)
Normal	55° C (130° F)	65° C (150° F)
Quick	45° C (110° F)	55° C (130° F)

Durée du programme

Lorsqu'un programme débute, le LED affiche la durée du programme la dernière fois qu'il a fonctionné. À mesure que le programme avance, le LED affiche le temps qu'il lui reste à fonctionner. Si ce temps dépasse une heure, l'affichage alternera entre l'heure et les minutes restantes. L'heure est désignée par un *h* (p. ex., 1h).

La durée du programme n'est pas toujours la même à cause des variations de température de l'eau chaude de votre maison. Le lave-vaisselle doit réchauffer votre eau jusqu'à ce qu'elle ait atteint la température requise pour le programme choisi. Selon la température de l'eau arrivant dans le lave-vaisselle, le programme durera plus ou moins longtemps. En augmentant la température du chauffe-eau de votre maison, vous réduirez la durée des cycles. Si cela continue quand même, appelez le Centre-Conseil ASKO.

Temps différé

Si vous choisissez de faire votre lavage en Temps Différé, vous sélectionnez l'option 'Delay'. La fenêtre LED affichera alors "5h". Pour annuler le Temps différé, appuyez sur la touche 'Delay' jusqu'à ce que le LED affiche zéro.

Codes de défektivités

La fenêtre LED affiche quatre codes de défektivité, tel qu'illustré ci-dessous.

- | | |
|--|--|
| F1 Indique une défektivité dans l'élément chauffant. Appelez votre technicien de service local. | F3 Indique une défektivité du thermistor (commande de l'élément chauffant). Appelez votre technicien de service local. |
| F2 Indique un niveau élevé d'eau dans la machine. Appelez le Centre-Conseil ASKO. | F4 Indique un problème au niveau de l'alimentation en eau. Assurez-vous que le robinet situé sous l'évier est ouvert. S'il est ouvert, appelez votre technicien de service local. |

NOTE: Lorsque l'écran LED affiche trois lignes en pointillé, cela signifie que la porte n'est pas complètement fermée.

SIGNIFICATION DES INDICATEURS LUMINEUX

Lorsque le cycle de lavage est fini, tous les indicateurs lumineux s'allument et resteront allumés jusqu'à ce que vous ouvriez la porte. Dès que vous aurez ouvert la porte, l'indicateur lumineux du dernier programme de lavage que vous avez utilisé s'allumera. Si vous avez choisi une haute température ou l'option du séchage à l'air chaud, leurs indicateurs lumineux s'allumeront aussi.

Quando selecciona el programa de ollas y cazuelas o de lavado normal, la lavavajillas mantendrá los ajustes hasta que usted los cambie. Si desea usar un programa de lavado o una opción diferente, oprima los controles al tacto de las selecciones que desea.

Si tous les indicateurs du panneau de commande se mettent à clignoter en séquence, cela signifie que la machine a détecté un trop plein d'eau (Voir page 7). Dans un tel cas, appelez le Centre-Conseil ASKO.

Référez-vous à votre **Manuel d'utilisation et d'entretien** pour de plus amples informations.