

**GUIDE DE L'UTILISATEUR ET MODE D'EMPLOI**

#TID893

**Fonctions :**

1. Téléphone haut-parleur à identification de l'appelant
2. Affichage anglais, français ou espagnol
3. Mémoire de 90 appels entrants, y compris les noms et les numéros de téléphone
4. Répertoire téléphonique intégré avec mémoire de 45 entrées
5. Affichage des 16 derniers numéros composés
6. Écran à cristaux liquides avec réglage du contraste (5 niveaux)
7. Choix de 8 mélodies de sonnerie
8. Affichage de l'heure, de la date et de l'année
9. Option de sécurité pour enfant (composition express du numéro d'urgence)
10. Attente musicale sur garde
11. Entrée de données
12. Verrouillage numérique

**INSTALLATION**

1. Insérez trois piles AA (non comprises)
2. Branchez le téléphone sur la ligne téléphonique
3. Appuyez sur la touche RÉGLER [SET] pour configurer l'appareil, utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour sélectionner le mode manuel, utilisez la touche RÉGLER [SET] pour passer au mode manuel puis la touche SUP [DEL] pour quitter.

**→ SÉLECTION DE LA LANGUE**

Appuyez sur la touche RÉGLER [SET] pour afficher la sélection, utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour choisir la langue souhaitée, puis appuyez sur RÉGLER [SET] pour confirmer votre sélection.

**SÉLECTION DE L'INDICATIF RÉGIONAL**

Appuyez sur la touche RÉGLER [SET] pour afficher la sélection, utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour choisir un chiffre, appuyez sur RÉGLER [SET] pour confirmer votre sélection, puis saisissez le chiffre suivant.

**ACCÈS INTERURBAIN**

Appuyez sur la touche RÉGLER [SET] pour afficher la sélection, utilisez les touches HAUT

5. Semaine
6. Nombre d'appels
7. Nouveaux appels
8. Appels répétés
9. Horloge
10. Message
11. Date
12. Mante libres

**CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ**

Lorsque vous utilisez votre téléphone, respectez ces consignes de sécurité afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de blessure.

- Lisez les consignes avec soin. Respectez les avertissements et les consignes indiqués sur le téléphone.
- Débranchez le téléphone de la prise murale avant de le nettoyer avec un linge humide.
- N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol. Ne placez pas le téléphone près d'une source d'eau, à savoir un bain, un évier ou une piscine par exemple.
- Ne posez aucun objet sur le téléphone ou le cordon d'alimentation. Ne placez cet appareil nulle part où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation ou l'abîmer.
- Pour réduire les risques de chocs électriques, n'insérez aucun objet dans les fentes du téléphone et n'essayez pas de le démonter. Vous vous exposez à une tension dangereuse, entre autres risques. Contactez un technicien pour l'entretien ou la réparation de votre appareil. Un remontage incorrect présente des risques de chocs électriques lors de l'utilisation du téléphone.
- Ne placez pas le téléphone sur un lit, un tapis ou toute autre surface du même type, ni près d'une source de chaleur. Le téléphone comporte des fentes et des ouvertures pour la ventilation qui ne doivent pas être obstruées ni couvertes.
- Ne placez pas ce téléphone sur une surface instable d'où il pourrait tomber

[UP], BAS [DOWN] pour choisir un chiffre, appuyez sur RÉGLER [SET] pour confirmer votre sélection, puis saisissez le chiffre suivant.

**DATE/HEURE**

Appuyez sur la touche RÉGLER [SET] pour afficher la sélection, utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour choisir l'année, appuyez sur RÉGLER [SET] pour confirmer votre sélection, puis saisissez l'heure et la date de la même façon.

**RÉGLAGE DU CONTRASTE DE L'ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES**

Appuyez sur la touche RÉGLER [SET] pour afficher la sélection, utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour choisir le niveau de contraste souhaité, puis appuyez sur RÉGLER [SET] pour confirmer votre sélection.

**OPTION DE SÉCURITÉ POUR ENFANT**

Appuyez sur la touche RÉGLER [SET] pour afficher la sélection, utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour activer ou désactiver la fonction. Lorsque vous activez la fonction, saisissez le numéro d'urgence en utilisant les touches du clavier.

**MÉLODIE DE SONNERIE**

Appuyez sur la touche RÉGLER [SET] pour afficher la sélection, utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour sélectionner la mélodie de sonnerie souhaitée, puis appuyez sur RÉGLER [SET] pour confirmer votre sélection.

**ENTRÉE DU RÉPERTOIRE**

Appuyez sur la touche RÉGLER [SET] pour saisir vos données.

- Saisissez d'abord le numéro de téléphone en utilisant les touches du clavier, puis appuyez sur RÉGLER [SET] pour confirmer votre sélection.
- Ensuite, tapez le nom en appuyant plusieurs fois sur la touche qui correspond à la lettre souhaitée jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
- Patientez deux secondes, puis tapez la lettre suivante
- Appuyez sur RÉGLER [SET] lorsque vous avez terminé.

**MODIFICATION D'UNE ENTRÉE DU RÉPERTOIRE**

1. Nom
2. Numéro
3. Numéro composé
4. Appels reçus

et s'endommager gravement.

- Dans l'une ou l'autre des situations suivantes, veuillez débrancher le téléphone de sa prise et en confier l'entretien à un technicien.

- a. Si quelqu'un renverse du liquide dans le téléphone.
- b. Si le téléphone est exposé à l'eau ou à la pluie.
- c. Si le téléphone ne fonctionne pas normalement.
- d. Si quelqu'un échappe le téléphone ou si le boîtier est endommagé.
- e. Si le téléphone ne fonctionne plus comme avant.

- Ne réglez que les contrôles pour lesquels des instructions sont fournies dans ce manuel, sans quoi vous risquez d'endommager votre téléphone et de devoir contacter un technicien pour rétablir son fonctionnement normal.

- Évitez d'utiliser le téléphone lors d'orages électriques. Vous risquez d'être électrocuté par la foudre.

- N'utilisez pas le téléphone pour rapporter une fuite de gaz s'il se trouve à proximité de ladite fuite.

- Suivez toutes les règles de sécurité et soyez prudent lors de l'installation ou de la modification de lignes téléphoniques. Par exemple :

- a. N'installez pas le câblage du téléphone lors d'un orage électrique.
- b. N'installez les prises de téléphone que dans des endroits secs, sauf si elles sont spécialement conçues pour les endroits humides.
- c. Ne touchez pas aux bornes ou aux fils téléphoniques non isolés, sauf si la ligne téléphone est débranchée à l'interface réseau.

**CONSERVEZ CES CONSIGNES**

- Saisissez la première lettre du nom appelé en appuyant sur la lettre correspondante, puis appuyez plusieurs fois sur cette lettre pour afficher l'entrée du répertoire.
- Appuyez sur RECOMP-RAPPEL [RD/BACK] pour recomposer le numéro souhaité.

**7. RECOMPOSITION AUTOMATIQUE**

Lorsque le numéro composé est occupé, vous devez raccrocher puis appuyer sur COMP AUTO [AUTO-RD] pour activer la fonction de recomposition automatique. Le téléphone recompose le numéro 5 fois, au besoin. Dès que la ligne se libère, appuyez sur MAINS

LIBRES [SPEAKER] ou soulevez le combiné pour engager la conversation.

#### 8. ATTENTE MUSICALE SUR GARDE

Appuyez sur GARDE [HOLD] pour activer l'attente musicale.

- Lorsque vous soulevez de nouveau le combiné, l'attente musicale sur grade cesse et vous pouvez reprendre la conversation.
- Appuyez de nouveau sur GARDE [HOLD] ou MAINS LIBRES [SPEAKER] pour interrompre l'attente musicale et activer le mode téléphone mains libres

#### 9. OPTION DE SÉCURITÉ POUR ENFANT

Lorsque vous activez l'option de sécurité pour enfant (veuillez consulter le mode d'emploi sur l'activation de la fonction) en appuyant sur n'importe quelle touche du téléphone (à l'exception de la touche RÉGLER [SET]), le numéro prédéfini se composera en mode mains libres.

#### 10. VERROUILLAGE NUMÉRIQUE

Pour activer la fonction de verrouillage:

1. Appuyez sur la touche CODE pour afficher le mode de verrouillage manuel. Le message << SAISIR NIP >> [INPUT PIN CODE] s'affiche à l'écran.
2. Saisissez <<8888>> (numéro de code prédéfini), puis appuyez de nouveau sur CODE. Le message <<METTRE À JOUR CODE VERROUIL>> [UPDATE DATE CODELOCK] s'affiche à l'écran.
3. Tapez les chiffres que vous voulez verrouiller et utilisez le symbole # en guise de séparation. Par exemple, <<001>> et <<1>>, tapez <<001#1>>.
4. Appuyez sur CODE pour confirmer et terminer.

Pour verrouiller tous les chiffres, tapez <<#\*>> puis appuyez sur CODE [CODE] pour confirmer.

Pour désactiver la fonction de verrouillage:

1. Répétez la première étape ci-dessus.
2. Répétez la deuxième étape ci-dessus.
3. Utilisez la touche SUP [DEL] pour supprimer les chiffres verrouillés.
4. Appuyez sur CODE pour confirmer.

Pour modifier le NIP:

1. Appuyez sur la touche CODE, saisissez le NIP prédéfini en usine (8888) et appuyez de nouveau sur la touche CODE. Le message <<METTRE À JOUR CODE VERROUIL>> [UPDATE DODELOCK] s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur la touche HAUT [UP] pour afficher le mode de modification. Le message << MODIFIER NIP >> [MODIFY PIN CODE] s'affiche à l'écran.

[SPEAKER]/RECOMP-RAPPEL [RD/BACK] pour composer le numéro.

#### 2. CONSULTER LES APPELS ENTRANTS ET RAPPELER

Utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour consulter les appels entrants enregistrés, puis appuyez sur RECOMP-RAPPEL [RD/BACK] pour recomposer le numéro.

#### 3. ENREGISTRER UN APPEL ENTRANT DANS LE RÉPERTOIRE

Utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour rechercher les appels entrants. Appuyez sur ENREG [STORE], puis sur la touche RÉPER [BOOK] pour enregistrer l'appel dans le répertoire téléphonique.

#### 4. SUPPRIMER DES APPELS ENTRANTS

- Utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour rechercher les appels entrants
- Appuyez sur la touche SUP [DEL] pour effacer une entrée.
- Maintenez la touche SUP [DEL] enfoncée pendant plus de 4 secondes dans le menu principal pour supprimer tous les appels entrants enregistrés.

#### 5. CONSULTER LES APPELS COMPOSÉS

Utilisez la touche COMPOSÉ [DIALED] pour consulter les derniers appels composés, puis maintenez la touche COMPOSÉ [DIALED] enfoncée pour consulter jusqu'à 16 appels enregistrés. Utilisez la touche SUP [DEL] pour supprimer un appel composé.

#### 6. CONSULTER LE RÉPERTOIRE ET RECOMPOSER

- Appuyez sur RÉPER [BOOK] pour afficher les entrées du répertoire. Utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour consulter toutes les entrées, ou

3. Saisissez un NIP personnel (NIP de 4 chiffres), puis appuyez sur la touche code pour confirmer.

\*si vous oubliez votre NIP, veuillez enlever les piles et débrancher la ligne téléphonique pendant au moins trois heures. Le NIP redeviendra par défaut le code défini en usine 8888 et toutes les autres informations telles que les entrées du répertoire téléphoniques et les détails des appels entrants seront supprimées.

#### AVIS IMPORTANT:

Pour utiliser cet appareil, vous devez obtenir les services <<IDENTIFICATION DE L'APPELANT>> et <<APPEL EN GARDE>> auprès de votre compagnie de téléphone locale. Certaines fonctions telles que <<IDENTIFICATION DU NOM DE L'APPELANT>> et <<INDICATION DE MESSAGE EN ATTENTE>> fonctionnent uniquement lorsque les services correspondants sont inclus dans le programme d'identification de l'appelant de la compagnie de téléphone locale.

- Appuyez sur la touche RÉGLER [SET] pour afficher la sélection. Saisissez la première lettre du nom inscrit en appuyant plusieurs fois sur la touche qui correspond à la lettre souhaitée jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
- Utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour rechercher l'entrée souhaitée.
- Une fois le nom sélectionné, utilisez la touche SUP [DEL] pour effacer l'ancien numéro de téléphone, puis saisissez le bon numéro.
- Appuyez sur RÉGLER [SET] pour confirmer votre modification. Le curseur se déplace à la position du nom.
- Utilisez les touches HAUT [UP], BAS [DOWN] pour déplacer le curseur, puis utilisez la touche SUP [DEL] pour effacer l'ancienne lettre. Saisissez ensuite la nouvelle lettre en appuyant plusieurs fois sur la touche qui correspond à la lettre souhaitée jusqu'à ce qu'elle apparaisse.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA TOUCHE [0] SERT À INSÉRER UN ESPACE LORSQUE VOUS SAISSEZ UN NOM.

#### FONCTIONNEMENT

##### 1. APPELER

- Vous pouvez soulever le combiné ou appuyer sur la touche MAINS LIBRES [SPEAKER]. La Tonalité vous invite à composer le numéro souhaité, ou
- Vous pouvez d'abord saisir le numéro souhaité, utiliser ensuite la touche SUP [DEL] pour corriger le numéro souhaité, utiliser ensuite la touche SUP [DEL] pour corriger le numéro, puis appuyer sur MAINS LIBRES