
















CONDITIONS DE SECURITE	5
PRECAUTIONS D'EMPLOI	7
INSTALLATION DU TELEPHONE	
INSTALLATION DU TELEPHONE	8
INSTALLATION DES BATTERIES RECHARGEABLES	8
CHARGEMENT DES BATTERIES	9
SCHEMAS ET FONCTIONS	
COMBINE	10
BASE	11
ICONES PRESENTES SUR L'ECRAN DU COMBINE	11








ARBORESCENCE DES MENUS	
FONCTIONS DU TELEPHONE	
EFFECTUER UN APPEL	14
1.Composition d'un numéro.	14
2.Pré numérotation d'un numéro.	14
3.Composition d'un numéro mémorisé dans le répertoire.	14
4.Composition d'un numéro à partir du journal d'appels reçus.	15
5.Composition d'un numéro à partir du journal d'appels émis.	15
6.Composition d'un numéro mémorisé dans le répertoire.	15
REPONDE A UN APPEL	16
METTRE FIN A UN APPEL	16
AJUSTER LE VOLUME	16
FONCTION SECRET	16
DESACTIVER / REACTIVER LA SONNERIE D'UN COMBINE	17
VERROUILLER/ DEVEROULLER LE CLAVIER	17
APPEL DU COMBINE	18
MODE MAIN LIBRE	18
1.Pour appeler	18
2.Pour recevoir	19
3.Basculer du mode main libre au mode combiné	19
4.Régler le volume du combiné au mode main libre	19
REGLAGE DU VOLUME ET DU MODE MAIN LIBRE	19
LISTE D'APPELS EMIS (LISTE BIS)	20
1.Consulter la liste BIS	20
2.Enregistrement d'un numéro contenu dans la liste BIS vers le répertoire	20
3.Effacer un numéro (ou un nom) de la liste BIS	21
4.Effacer toute la liste BIS	21



REGLAGES DU TELEPHONE	
REGLAGES HORAIRES	37
1.Sélectionner le format de la date	37
2.Sélectionner le format de l'heure	38
3.Régler la date	38
4.Régler l'heure	39
REGLAGE DE L'ALARME	40
CHOIX D'UNE SONNERIE SUR LE COMBINE	41
1.Choix d'une sonnerie pour un appel interne / externe	42
2.Régler le volume de la sonnerie	42
ACTIVE/DESACTIVER LES BIPS DES TOUCHES	44
ACTIVE/DESACTIVER L'ALERTE DE BATTERIE FAIBLE	45
ACTIVE/DESACTIVER L'ALERTE HORRS DE PORTÉE	45
REGLER LA LANGUE DU COMBINE	46
RENOMER UN COMBINE	47
SELECTION DU MODE D'AFFRAGE	48
















BASE	
1.  Permet d'accéder à la liste des appels reçus. Permet d'augmenter le volume pendant une communication. Permet de naviguer dans le menu.	
2.  Permet d'accéder au menu Permet de valider une fonction	
3.  Permet de prendre la ligne ou de répondre à un appel.	
4. Touches numériques & raccourcis répondre Permet de diminuer le volume pendant une communication. Permet de naviguer dans le menu.	
5.  Permet d'accéder à la liste des numéros composés	
6.  Permet d'accéder au mode main libre	
7.  Permet de revenir au menu précédent Permet d'effacer un chiffre ou un caractère Permet, en communication, de couper ou d'activer le micro Permet de faire un appel interphone (Uniquement si des combinés sont ajoutés).	
8.  Permet de raccrocher et de revenir au menu précédent Permet d'allumer ou d'éteindre le combiné	
9.  Permet de diminuer le volume pendant une communication. Permet de naviguer dans le menu.	
10. Permet d'accéder à la liste des numéros composés	
11.  Permet d'accéder à certains services de votre opérateur	



SCHEMAS ET FONCTIONS	
COMBINE	
1.  Permet d'accéder à la liste des appels reçus. Permet d'augmenter le volume pendant une communication. Permet de naviguer dans le menu.	
2.  Permet d'accéder au menu Permet de valider une fonction	
3.  Permet de prendre la ligne ou de répondre à un appel.	
4. Touches numériques & raccourcis répondre Permet de diminuer le volume pendant une communication. Permet de naviguer dans le menu.	
5.  Permet d'accéder à la liste des numéros composés	
6.  Permet d'accéder au mode main libre	
7.  Permet de revenir au menu précédent Permet d'effacer un chiffre ou un caractère Permet, en communication, de couper ou d'activer le micro Permet de faire un appel interphone (Uniquement si des combinés sont ajoutés).	
8.  Permet de raccrocher et de revenir au menu précédent Permet d'allumer ou d'éteindre le combiné	
9.  Permet de diminuer le volume pendant une communication. Permet de naviguer dans le menu.	
10. Permet d'accéder à la liste des numéros composés	
11.  Permet d'accéder à certains services de votre opérateur	



DESACTIVER / REACTIVER LA SONNERIE D UN COMBINE	
Vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver (couper) temporairement la sonnerie d'un combiné. Lorsque vous recevez un appel, le combiné ne sonnera pas mais la réception de celui-ci sera indiquée sur l'écran. Vous pourrez alors réactiver la sonnerie et récupérer automatiquement le niveau du volume de la sonnerie déjà réglé. Vous pouvez également couper la sonnerie pendant la réception d'un appel, pour ne pas réveiller un enfant qui dort par exemple.	
1. Pour désactiver (couper) la sonnerie d'un combiné	
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).	
2. Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  s'affiche sur l'écran.	
2. Pour réactiver la sonnerie d'un combiné	
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).	
2. Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  disparaisse sur l'écran.	
VERROUILLER / DEVEROULLER LE CLAVIER	
Le verrouillage du clavier permet d'empêcher la composition d'un numéro par mégarde. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône s'affiche dans le haut de l'écran.	
1. Verrouillage du clavier	
1. Le combiné est au repos.	
2. Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  s'affiche sur l'écran.	
3. Le clavier est verrouillé.	
Note : Lorsque le clavier est verrouillé, il est tout de même possible de répondre à un appel.	



2. Déverrouillage du clavier	
1. Lorsque le clavier est verrouillé.	
2. Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.	
3. Le clavier est déverrouillé.	
APPEL DU COMBINE	
Cette fonction permet d'appeler tous les combinés enregistrés sur une même base. Elle est surtout utile lorsque vous ne savez pas où se trouve un combiné.	
1. Tous les combinés doivent être en position de repos (pas de tonalité).	
2. Appuyez brièvement sur la touche  située sur la base.	
3. Tous les combinés enregistrés sur la base émettent alors un signal sonore et « RECH/BASE » clignote sur les écrans des combinés.	
4. Pour arrêter ce signal sonore, appuyez sur la touche  d'un combiné ou appuyez une nouvelle fois sur la touche  .	
Note : En cas d'appel externe lors de la localisation du combiné, le combiné casse la localisation et sonne normalement.	
MODE MAIN LIBRE	
Cette fonction vous permet : <ul style="list-style-type: none">•D'obtenir la tonalité. •De composer le numéro de votre correspondant. •D'écouter et de parler avec votre correspondant sans avoir à tenir le combiné en main.	
1. Pour appeler	
1. Appuyez sur la touche  .	
2. L'icône  s'affiche sur l'écran combiné.	
3. Composer le numéro de votre correspondant.	
4. Parlez lorsque votre correspondant décroche.	



RÉPERTOIRE ALPHANUMÉRIQUE																																																																																									
UTILISATION DU CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE																																																																																									
Certains fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions. Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante au clavier autant de fois que nécessaire. Exemples : <ul style="list-style-type: none">- Pour saisir un « A », appuyez une fois sur 2. - Pour saisir un « B », appuyez deux fois sur 2. - Pour saisir un « A » puis un « B » à la suite, saisissez « A » puis attendre que le curseur soit passé au caractère suivant, puis saisissez un « B ». - Pour saisir un espace, appuyez une fois sur la touche 1. - Appuyez sur la touche  pour effacer le dernier caractère. Maintenez la touche  enfoncée pour effacer la ligne entière.																																																																																									
Les caractères principaux disponibles sont résumés dans ce tableau :																																																																																									
<table> <tbody><tr><td>Touches</td><td>1^{er}</td><td>Appui</td><td>2^{ème}</td><td>3^{ème}</td><td>4^{ème}</td><td>5^{ème}</td><td>6^{ème}</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPACE</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>T</td><td>U</td><td>V</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody></table>	Touches	1^{er}	Appui	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	6^{ème}	1	ESPACE	-	1					2	A	B	C	2				3	D	E	F	3				4	G	H	I	4				5	J	K	L	5				6	M	N	O	6				7	P	Q	R	S	7			8	T	U	V	8				9	W	X	Y	Z	9			0	0							
Touches	1^{er}	Appui	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	6^{ème}																																																																																		
1	ESPACE	-	1																																																																																						
2	A	B	C	2																																																																																					
3	D	E	F	3																																																																																					
4	G	H	I	4																																																																																					
5	J	K	L	5																																																																																					
6	M	N	O	6																																																																																					
7	P	Q	R	S	7																																																																																				
8	T	U	V	8																																																																																					
9	W	X	Y	Z	9																																																																																				
0	0																																																																																								
Remarque : Des caractères spéciaux sont disponibles avec les touches * et #.																																																																																									



ENREGISTREMENT D'UN CONTACT (NOM ET NUMERO) DANS LE REPERTOIRE	
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 contacts dans le répertoire alphanumérique. Chaque contact peut comporter un nom de 12 caractères et un numéro de 20 chiffres. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à chaque contact mémorisé. Note : <ul style="list-style-type: none">• La saisie d'un nom est obligatoire. • Si vous tentez d'enregistrer un contact avec un nom déjà existant, « DOUBLON » s'affichera pour vous indiquer de changer de nom. • Les contacts sont mémorisés par ordre alphabétique. Pour enregistrer un nouveau contact (numéro et nom) dans le répertoire, suivez les manipulations suivantes : <ol style="list-style-type: none">1. Le combiné est au repos (aucune tonalité). 2. Appuyez sur la touche . 3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran. 4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner « REPERTOIRE ». 5. Appuyez sur la touche . 6. Le premier contact s'affiche sur l'écran. 7. Utilisez les touches  ou  pour consulter les autres contacts. Ou 8. Appuyez sur la première lettre du nom recherché. 5. Appuyez sur la touche . 6. « VIDE » s'affiche sur l'écran. 7. Appuyez sur la touche . 8. Utilisez les touches de navigations  ou  pour sélectionner « REPERTOIRE ». 9. Appuyez sur la touche . 6. « VIDE » s'affiche sur l'écran. 7. Appuyez sur la touche . 8. Utilisez les touches de navigations  ou  pour sélectionner « REPERTOIRE ». 9. Appuyez sur la touche . 16. « MELODIE X » s'affiche sur l'écran (X représente le numéro de la sonnerie).	

REPERTOIRE ALPHANUMÉRIQUE																																																																																									
UTILISATION DU CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE																																																																																									
Certains fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions. Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante au clavier autant de fois que nécessaire. Exemples : <ul style="list-style-type: none">- Pour saisir un « A », appuyez une fois sur 2. - Pour saisir un « B », appuyez deux fois sur 2. - Pour saisir un « A » puis un « B » à la suite, saisissez « A » puis attendre que le curseur soit passé au caractère suivant, puis saisissez un « B ». - Pour saisir un espace, appuyez une fois sur la touche 1. - Appuyez sur la touche  pour effacer le dernier caractère. Maintenez la touche  enfoncée pour effacer la ligne entière.																																																																																									
Les caractères principaux disponibles sont résumés dans ce tableau :																																																																																									
<table> <tbody><tr><td>Touches</td><td>1^{er}</td><td>Appui</td><td>2^{ème}</td><td>3^{ème}</td><td>4^{ème}</td><td>5^{ème}</td><td>6^{ème}</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPACE</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>T</td><td>U</td><td>V</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody></table>	Touches	1^{er}	Appui	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	6^{ème}	1	ESPACE	-	1					2	A	B	C	2				3	D	E	F	3				4	G	H	I	4				5	J	K	L	5				6	M	N	O	6				7	P	Q	R	S	7			8	T	U	V	8				9	W	X	Y	Z	9			0	0							
Touches	1^{er}	Appui	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	6^{ème}																																																																																		
1	ESPACE	-	1																																																																																						
2	A	B	C	2																																																																																					
3	D	E	F	3																																																																																					
4	G	H	I	4																																																																																					
5	J	K	L	5																																																																																					
6	M	N	O	6																																																																																					
7	P	Q	R	S	7																																																																																				
8	T	U	V	8																																																																																					
9	W	X	Y	Z	9																																																																																				
0	0																																																																																								
Remarque : Des caractères spéciaux sont disponibles avec les touches * et #.																																																																																									

REPERTOIRE ALPHANUMÉRIQUE																																																																																									
UTILISATION DU CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE																																																																																									
Certains fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions. Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante au clavier autant de fois que nécessaire. Exemples : <ul style="list-style-type: none">- Pour saisir un « A », appuyez une fois sur 2. - Pour saisir un « B », appuyez deux fois sur 2. - Pour saisir un « A » puis un « B » à la suite, saisissez « A » puis attendre que le curseur soit passé au caractère suivant, puis saisissez un « B ». - Pour saisir un espace, appuyez une fois sur la touche 1. - Appuyez sur la touche  pour effacer le dernier caractère. Maintenez la touche  enfoncée pour effacer la ligne entière.																																																																																									
Les caractères principaux disponibles sont résumés dans ce tableau :																																																																																									
<table> <tbody><tr><td>Touches</td><td>1^{er}</td><td>Appui</td><td>2^{ème}</td><td>3^{ème}</td><td>4^{ème}</td><td>5^{ème}</td><td>6^{ème}</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPACE</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>T</td><td>U</td><td>V</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody></table>	Touches	1^{er}	Appui	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	6^{ème}	1	ESPACE	-	1					2	A	B	C	2				3	D	E	F	3				4	G	H	I	4				5	J	K	L	5				6	M	N	O	6				7	P	Q	R	S	7			8	T	U	V	8				9	W	X	Y	Z	9			0	0							
Touches	1^{er}	Appui	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	6^{ème}																																																																																		
1	ESPACE	-	1																																																																																						
2	A	B	C	2																																																																																					
3	D	E	F	3																																																																																					
4	G	H	I	4																																																																																					
5	J	K	L	5																																																																																					
6	M	N	O	6																																																																																					
7	P	Q	R	S	7																																																																																				
8	T	U	V	8																																																																																					
9	W	X	Y	Z	9																																																																																				
0	0																																																																																								
Remarque : Des caractères spéciaux sont disponibles avec les touches * et #.																																																																																									

REPERTOIRE ALPHANUMÉRIQUE																																																																																									
UTILISATION DU CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE																																																																																									
Certains fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions. Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante au clavier autant de fois que nécessaire. Exemples : <ul style="list-style-type: none">- Pour saisir un « A », appuyez une fois sur 2. - Pour saisir un « B », appuyez deux fois sur 2. - Pour saisir un « A » puis un « B » à la suite, saisissez « A » puis attendre que le curseur soit passé au caractère suivant, puis saisissez un « B ». - Pour saisir un espace, appuyez une fois sur la touche 1. - Appuyez sur la touche  pour effacer le dernier caractère. Maintenez la touche  enfoncée pour effacer la ligne entière.																																																																																									
Les caractères principaux disponibles sont résumés dans ce tableau :																																																																																									
<table> <tbody><tr><td>Touches</td><td>1^{er}</td><td>Appui</td><td>2^{ème}</td><td>3^{ème}</td><td>4^{ème}</td><td>5^{ème}</td><td>6^{ème}</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPACE</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>T</td><td>U</td><td>V</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody></table>	Touches	1^{er}	Appui	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	6^{ème}	1	ESPACE	-	1					2	A	B	C	2				3	D	E	F	3				4	G	H	I	4				5	J	K	L	5				6	M	N	O	6				7	P	Q	R	S	7			8	T	U	V	8				9	W	X	Y	Z	9			0	0							
Touches	1^{er}	Appui	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	6^{ème}																																																																																		
1	ESPACE	-	1																																																																																						
2	A	B	C	2																																																																																					
3	D	E	F	3																																																																																					
4	G	H	I	4																																																																																					
5	J	K	L	5																																																																																					
6	M	N	O	6																																																																																					
7	P	Q	R	S	7																																																																																				
8	T	U	V	8																																																																																					
9	W	X	Y	Z	9																																																																																				
0	0																																																																																								
Remarque : Des caractères spéciaux sont disponibles avec les touches * et #.																																																																																									

REPERTOIRE ALPHANUMÉRIQUE																																																																																									
UTILISATION DU CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE																																																																																									
Certains fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions. Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante au clavier autant de fois que nécessaire. Exemples : <ul style="list-style-type: none">- Pour saisir un « A », appuyez une fois sur 2. - Pour saisir un « B », appuyez deux fois sur 2. - Pour saisir un « A » puis un « B » à la suite, saisissez « A » puis attendre que le curseur soit passé au caractère suivant, puis saisissez un « B ». - Pour saisir un espace, appuyez une fois sur la touche 1. - Appuyez sur la touche  pour effacer le dernier caractère. Maintenez la touche  enfoncée pour effacer la ligne entière.																																																																																									
Les caractères principaux disponibles sont résumés dans ce tableau :																																																																																									
<table> <tbody><tr><td>Touches</td><td>1^{er}</td><td>Appui</td><td>2^{ème}</td><td>3^{ème}</td><td>4^{ème}</td><td>5^{ème}</td><td>6^{ème}</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPACE</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>T</td><td>U</td><td>V</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody></table>	Touches	1^{er}	Appui	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	6^{ème}	1	ESPACE	-	1					2	A	B	C	2				3	D	E	F	3				4	G	H	I	4				5	J	K	L	5				6	M	N	O	6				7	P	Q	R	S	7			8	T	U	V	8				9	W	X	Y	Z	9			0	0							
Touches	1^{er}	Appui	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	6^{ème}																																																																																		
1	ESPACE	-	1																																																																																						
2	A	B	C	2																																																																																					
3	D	E	F	3																																																																																					
4	G	H	I	4																																																																																					
5	J	K	L	5																																																																																					
6	M	N	O	6																																																																																					
7	P	Q	R	S	7																																																																																				
8	T	U	V	8																																																																																					
9	W	X	Y	Z	9																																																																																				
0	0																																																																																								
Remarque : Des caractères spéciaux sont disponibles avec les touches * et #.																																																																																									

REPERTOIRE ALPHANUMÉRIQUE																																																																
UTILISATION DU CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE																																																																
Certains fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions. Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante au clavier autant de fois que nécessaire. Exemples : <ul style="list-style-type: none">- Pour saisir un « A », appuyez une fois sur 2. - Pour saisir un « B », appuyez deux fois sur 2. - Pour saisir un « A » puis un « B » à la suite, saisissez « A » puis attendre que le curseur soit passé au caractère suivant, puis saisissez un « B ». - Pour saisir un espace, appuyez une fois sur la touche 1. - Appuyez sur la touche  pour effacer le dernier caractère. Maintenez la touche  enfoncée pour effacer la ligne entière.																																																																
Les caractères principaux disponibles sont résumés dans ce tableau :																																																																
<table> <tbody><tr><td>Touches</td><td>1^{er}</td><td>Appui</td><td>2^{ème}</td><td>3^{ème}</td><td>4^{ème}</td><td>5^{ème}</td><td>6^{ème}</td></tr> <tr><td>1</td><td>ESPACE</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>7</td><td></td><td></td></tr> </tbody></table>	Touches	1^{er}	Appui	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	6^{ème}	1	ESPACE	-	1					2	A	B	C	2				3	D	E	F	3				4	G	H	I	4				5	J	K	L	5				6	M	N	O	6				7	P	Q	R	S	7		
Touches	1^{er}	Appui	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	6^{ème}																																																									
1	ESPACE	-	1																																																													
2	A	B	C	2																																																												
3	D	E	F	3																																																												
4	G	H	I	4																																																												
5	J	K	L	5																																																												
6	M	N	O	6																																																												
7	P	Q	R	S	7																																																											

Vous disposez d'un journal des appels pouvant contenir les 10 derniers appels reçus. Au-delà, l'appel le plus récent remplace le plus ancien. Le dernier appel est indiqué en tête de liste.

Dès que vous entrez en consultation du journal, un appel manqué (non répondu) non lu est indiqué par l'icône ★ affichée sur l'écran. Cet icône disparaît lorsque vous le consultez à l'aide des touches ▲ ou ▼.

- 1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer en mode consultation.
3. Le numéro (ou le nom) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour consulter les autres numéros du journal.
5. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro du journal.
6. Appuyez sur la touche OK.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « DETAILS ».
8. Appuyez sur la touche OK pour visualiser la date et l'heure d'arrivée de l'appel.
9. Appuyez sur la touche # pour visualiser le numéro si c'est le nom qui est affiché.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. Validez le numéro à mettre en mémoire, ou éditez-le si nécessaire.
12. Appuyez sur la touche OK.
13. « MELODIE X » s'affiche sur l'écran (X représente le numéro de la sonnerie).
14. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la sonnerie à associer à ce contact.
15. Appuyez sur la touche OK.
16. Un bip sonore vous informe que votre contact a été enregistré.
17. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « DETAILS ».

- 1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro du journal.
5. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro du journal.
6. Appuyez sur la touche OK.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « SUPPRIMER ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. Un bip sonore vous informe que l'appel sélectionné a été effacé.

- 1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro du journal.
5. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro du journal.
6. Appuyez sur la touche OK.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « SUPPRIM. TOUT ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. Un bip sonore vous informe que l'ensemble des appels a été effacé.
10. « VIDE » s'affiche sur l'écran.

- 1. Sélectionner le format de la date
Vous pouvez choisir d'afficher la date au format mois/jour/année (MM-JJ-AA) ou au format jour/mois/année (JJ-MM-AA).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un format (12 heures / 24 heures).
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « DATE & HEURE ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « FORMAT DATE » s'affiche sur l'écran.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un format (12 heures / 24 heures).
12. Appuyez sur la touche OK.
13. Un bip sonore vous informe que le format a été validé.
14. Appuyez sur la touche OK pour revenir au menu précédent.

- 1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un format (12 heures / 24 heures).
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « DATE & HEURE ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « FORMAT HEURE » s'affiche sur l'écran.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un format (12 heures / 24 heures).
12. Appuyez sur la touche OK.
13. Un bip sonore vous informe que le format a été validé.
14. Appuyez sur la touche OK pour revenir au menu précédent.

- 7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « DATE & HEURE ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « REGLER DATE » s'affiche sur l'écran.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. Utilisez les touches du clavier alphanumérique pour régler la date.
12. Appuyez sur la touche OK.
13. Un bip sonore vous informe que la date a été mémorisée.
14. Appuyez sur la touche OK pour revenir au menu précédent.
4. Régler l'heure
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « DATE & HEURE ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « REGLER HEURE » s'affiche sur l'écran.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. Utilisez les touches du clavier alphanumérique pour régler l'heure.
12. Appuyez sur la touche OK.
13. Un bip sonore vous informe que l'heure a été mémorisée.
14. Appuyez sur la touche OK pour revenir au menu précédent.

- Si l'alarme est activée, celle-ci se déclenche quotidiennement à l'heure de réveil réglée, pendant 45 secondes. « ALARME ON » s'affiche sur l'écran. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.
Si la fonction Rappel d'alarme (SNOOZE) est activée, lorsque l'alarme se déclenche, même si vous la coupez sur le moment, elle se déclenche à nouveau toutes les 7 minutes.
Le niveau du volume de l'alarme correspond au volume défini pour la sonnerie du combiné. Si le volume est réglé sur « OFF », l'alarme se déclenche au volume le plus faible (Volume 1).
Un bip sonore vous avertit si l'alarme se déclenche pendant une communication. Appuyez sur une touche ou plusieurs secondes sur la touche OK pour annuler l'alarme.
L'alarme ne retentit pas si elle se déclenche en même temps que la sonnerie du téléphone. Elle se déclenche alors sept minutes plus tard, si le rappel d'alarme (SNOOZE) est activé.
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez sur la touche OK.
8. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner soit :
« ON » pour activer l'alarme.
Ou
« OFF » pour désactiver l'alarme.
9. Appuyez sur la touche OK.

- 11. Appuyez sur la touche OK.
12. « SNOOZE » s'affiche sur l'écran.
13. Appuyez sur la touche OK.
14. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner soit :
« ON » pour activer la fonction Snooze.
Ou
« OFF » pour désactiver la fonction Snooze.
15. Appuyez sur la touche OK.
16. Un bip sonore vous informe que l'heure du réveil a été enregistrée.
17. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.
18. L'icône ★ s'affiche sur l'écran indiquant que l'alarme est activée.
Note : Appuyez sur la touche OK pour couper à la fois l'alarme et le rappel d'alarme (Snooze) lorsqu'elle se déclenche.

- Vous pouvez choisir une sonnerie pour un appel externe ou pour un appel interne. Le réglage du niveau du volume entre la sonnerie interne et externe est commun.
1. Appuyez sur la touche OK.
2. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
4. Appuyez sur la touche OK.
5. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
6. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « SONNERIES ».
7. Appuyez sur la touche OK.
8. « SONNERIE INT » s'affiche sur l'écran.
9. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « VOL/SONNERIE ».
10. Appuyez sur la touche OK.
11. Le volume de la sonnerie utilisée est diffusé et affiché « VOLUME X ».
12. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le volume de la sonnerie.
13. Appuyez sur la touche OK.
14. Un bip sonore vous informe que le volume de la sonnerie est enregistré.
15. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Réglage du volume de la sonnerie
Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour un appel externe ou pour un appel interne sur 5 niveaux (1 à 5) ou sur arrêté (OFF). Le réglage du niveau du volume entre la sonnerie interne et externe est commun.
1. Appuyez sur la touche OK.
2. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.

- 4. Appuyez sur la touche OK.
5. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
6. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « SONNERIES ».
7. Appuyez sur la touche OK.
8. « SONNERIE INT » s'affiche sur l'écran.
9. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « VOL/SONNERIE ».
10. Appuyez sur la touche OK.
11. Le volume de la sonnerie utilisée est diffusé et affiché « VOLUME X ».
12. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le volume de la sonnerie.
13. Appuyez sur la touche OK.
14. Un bip sonore vous informe que le volume de la sonnerie est enregistré.
15. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Cette fonction, lorsqu'elle est activée, vous permet d'entendre un bip sonore à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Pour activer ou désactiver les bips des touches, vous devez suivre les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « ALERTES SON ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « BIPS TOUCHES » s'affiche sur l'écran.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner soit :
« ON » pour activer les bips touches.
Ou
« OFF » pour désactiver les bips touches.
12. Un bip sonore vous informe que le volume de la sonnerie est enregistré.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Cette fonction, lorsqu'elle est activée, vous permet d'entendre un bip sonore informant que votre batterie est faible. Pour activer ou désactiver cette fonction, vous devez suivre les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « ALERTES SON ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « BATT/FAIBLE » s'affiche sur l'écran.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner soit :
« ON » pour activer l'alarme ou « OFF » pour désactiver l'alarme.
12. Un bip sonore vous informe que le volume de la sonnerie est enregistré.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

- 5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « ALERTES SON ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « HORS PORTEE » s'affiche sur l'écran.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner soit :
« ON » pour activer l'alarme ou « OFF » pour désactiver l'alarme.
12. Un bip sonore vous informe que le volume de la sonnerie est enregistré.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

- 10. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue.
11. Appuyez sur la touche OK.
12. Un bip sonore vous informe que la langue est enregistrée.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Cette fonction vous permet de définir le type d'affichage de l'écran au repos. Vous avez le choix entre 2 types d'affichages (Nom du combiné ou Heure).
Pour choisir le type d'affichage, vous devez suivre les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « AFFICHAGE ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « NOM COMBINE » s'affiche sur l'écran.
10. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le type d'affichage.
11. Appuyez sur la touche OK.
12. Un bip sonore vous informe que l'affichage a été modifié.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Vous disposez d'un choix de 10 sonneries (1 à 10) pour un appel externe et pour un appel interne. Ces choix peuvent être fait entre 5 sonneries classiques et 5 sonneries polyphoniques.
Un appel externe provient de l'extérieur.
Un appel interne provient d'un autre combiné enregistré sur la même base.
Vous pouvez utiliser la même sonnerie pour un appel externe ou un appel interphone mais nous vous conseillons de les différencier afin de savoir d'où provient l'appel.

Lorsque cette fonction est activée, la prise de ligne se fait automatiquement lorsque vous soulevez le combiné de la base (sans appuyer sur la touche OK) pour répondre à un appel. Lorsque cette fonction est désactivée, lorsque vous soulevez le combiné de la base, vous devez impérativement appuyer sur la touche OK pour répondre à un appel.
Pour activer ou désactiver cette fonction, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REPONSE AUTO ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « ON » pour activer cette fonction.
10. « OFF » pour désactiver cette fonction.
11. Appuyez sur la touche OK.
12. Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Remarque : lorsque vous accédez à un réglage de la base, le code PIN de la base vous est toujours demandé par l'appareil (« PIN ? » s'affiche sur l'écran).
Par défaut, le code PIN est 0000.
ANNULER UN COMBINÉ
Cette fonction vous permet d'annuler un combiné enregistré sur votre base en vue de leur remplacement par de nouveaux. On ne peut pas annuler un combiné s'il est le seul à être enregistré sur votre base. Un combiné ne peut être annulé qu'à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base.
Pour annuler un combiné, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/BASE ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ANNULER COMB » s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez sur la touche OK.
8. « PIN ? » s'affiche sur l'écran.
9. Utilisez le clavier alphanumérique pour saisir votre code PIN.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. « COMBINE 1 » s'affiche sur l'écran.
12. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de numérotation souhaité.
13. Appuyez sur la touche OK.
14. Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
15. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

La touche R permet d'accéder à certains services de votre opérateur. Pour tout renseignement, contactez votre opérateur.
ATTENTION : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur MEDIUM (réglage de 270ms par défaut). Certains services ne fonctionneraient pas sur un délai court ou long comme la gestion du signal d'appel de Votre opérateur téléphonique, par exemple.
Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, le réglage sur COURT ou LONG peut s'avérer indispensable.
• LONG (600ms)
• MEDIUM (300ms)
• COURT (100ms)
Pour modifier le délai de la touche R, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/BASE ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ANNULER COMB » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « DELAIR ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « * » s'affiche sur l'écran. (« * » indique le délai actuellement utilisé).
10. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le délai (long, medium ou court) que vous souhaitez utiliser.
11. Appuyez sur la touche OK.
12. Un bip sonore vous informe que votre choix est validé.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Certaines fonctions ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant connaissance du code PIN. Le code PIN de la base par défaut est 0000.
ATTENTION : Si vous souhaitez modifier le code PIN par défaut, notez précieusement votre nouveau code PIN. En cas d'oubli, la garantie constructeur ne prendra pas effet pour une telle négligence.
Pour modifier le code PIN, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « LANGUE ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « LANGUE ».
8. Appuyez sur la touche OK.

Vous disposez de 12 langues (français par défaut). Pour choisir une langue sur le combiné, vous devez suivre les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « LANGUE ».
8. Appuyez sur la touche OK.

Cette fonction vous permet de donner un nom à votre combiné. Le nom du combiné ne doit pas dépasser 10 caractères.
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « RENOMMER CB ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. Le nom actuel du combiné s'affiche sur l'écran.
10. Appuyez sur la touche OK pour effacer caractère par caractère le nom affiché, puis utilisez les touches du clavier alphanumériques pour effectuer des modifications.
11. Appuyez sur la touche OK.
12. Un bip sonore vous informe que le nom a été modifié.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Lorsque cette fonction est activée, la prise de ligne se fait automatiquement lorsque vous soulevez le combiné de la base (sans appuyer sur la touche OK) pour répondre à un appel. Lorsque cette fonction est désactivée, lorsque vous soulevez le combiné de la base, vous devez impérativement appuyer sur la touche OK pour répondre à un appel.
Pour activer ou désactiver cette fonction, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REPONSE AUTO ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « ON » pour activer cette fonction.
10. « OFF » pour désactiver cette fonction.
11. Appuyez sur la touche OK.
12. Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Remarque : lorsque vous accédez à un réglage de la base, le code PIN de la base vous est toujours demandé par l'appareil (« PIN ? » s'affiche sur l'écran).
Par défaut, le code PIN est 0000.
ANNULER UN COMBINÉ
Cette fonction vous permet d'annuler un combiné enregistré sur votre base en vue de leur remplacement par de nouveaux. On ne peut pas annuler un combiné s'il est le seul à être enregistré sur votre base. Un combiné ne peut être annulé qu'à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base.
Pour annuler un combiné, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/BASE ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ANNULER COMB » s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez sur la touche OK.
8. « PIN ? » s'affiche sur l'écran.
9. Utilisez le clavier alphanumérique pour saisir votre code PIN.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. « COMBINE 1 » s'affiche sur l'écran.
12. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de numérotation souhaité.
13. Appuyez sur la touche OK.
14. Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
15. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Remarque : lorsque vous accédez à un réglage de la base, le code PIN de la base vous est toujours demandé par l'appareil (« PIN ? » s'affiche sur l'écran).
Par défaut, le code PIN est 0000.
ANNULER UN COMBINÉ
Cette fonction vous permet d'annuler un combiné enregistré sur votre base en vue de leur remplacement par de nouveaux. On ne peut pas annuler un combiné s'il est le seul à être enregistré sur votre base. Un combiné ne peut être annulé qu'à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base.
Pour annuler un combiné, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/BASE ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ANNULER COMB » s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez sur la touche OK.
8. « PIN ? » s'affiche sur l'écran.
9. Utilisez le clavier alphanumérique pour saisir votre code PIN.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. « COMBINE 1 » s'affiche sur l'écran.
12. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de numérotation souhaité.
13. Appuyez sur la touche OK.
14. Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
15. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

La touche R permet d'accéder à certains services de votre opérateur. Pour tout renseignement, contactez votre opérateur.
ATTENTION : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur MEDIUM (réglage de 270ms par défaut). Certains services ne fonctionneraient pas sur un délai court ou long comme la gestion du signal d'appel de Votre opérateur téléphonique, par exemple.
Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, le réglage sur COURT ou LONG peut s'avérer indispensable.
• LONG (600ms)
• MEDIUM (300ms)
• COURT (100ms)
Pour modifier le délai de la touche R, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/BASE ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ANNULER COMB » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « DELAIR ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « * » s'affiche sur l'écran. (« * » indique le délai actuellement utilisé).
10. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le délai (long, medium ou court) que vous souhaitez utiliser.
11. Appuyez sur la touche OK.
12. Un bip sonore vous informe que votre choix est validé.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Certaines fonctions ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant connaissance du code PIN. Le code PIN de la base par défaut est 0000.
ATTENTION : Si vous souhaitez modifier le code PIN par défaut, notez précieusement votre nouveau code PIN. En cas d'oubli, la garantie constructeur ne prendra pas effet pour une telle négligence.
Pour modifier le code PIN, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « LANGUE ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « LANGUE ».
8. Appuyez sur la touche OK.

Vous disposez de 12 langues (français par défaut). Pour choisir une langue sur le combiné, vous devez suivre les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « LANGUE ».
8. Appuyez sur la touche OK.

Cette fonction vous permet de donner un nom à votre combiné. Le nom du combiné ne doit pas dépasser 10 caractères.
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « RENOMMER CB ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. Le nom actuel du combiné s'affiche sur l'écran.
10. Appuyez sur la touche OK pour effacer caractère par caractère le nom affiché, puis utilisez les touches du clavier alphanumériques pour effectuer des modifications.
11. Appuyez sur la touche OK.
12. Un bip sonore vous informe que le nom a été modifié.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Lorsque cette fonction est activée, la prise de ligne se fait automatiquement lorsque vous soulevez le combiné de la base (sans appuyer sur la touche OK) pour répondre à un appel. Lorsque cette fonction est désactivée, lorsque vous soulevez le combiné de la base, vous devez impérativement appuyer sur la touche OK pour répondre à un appel.
Pour activer ou désactiver cette fonction, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/COMB ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REPONSE AUTO ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « ON » pour activer cette fonction.
10. « OFF » pour désactiver cette fonction.
11. Appuyez sur la touche OK.
12. Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Remarque : lorsque vous accédez à un réglage de la base, le code PIN de la base vous est toujours demandé par l'appareil (« PIN ? » s'affiche sur l'écran).
Par défaut, le code PIN est 0000.
ANNULER UN COMBINÉ
Cette fonction vous permet d'annuler un combiné enregistré sur votre base en vue de leur remplacement par de nouveaux. On ne peut pas annuler un combiné s'il est le seul à être enregistré sur votre base. Un combiné ne peut être annulé qu'à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base.
Pour annuler un combiné, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/BASE ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ANNULER COMB » s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez sur la touche OK.
8. « PIN ? » s'affiche sur l'écran.
9. Utilisez le clavier alphanumérique pour saisir votre code PIN.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. « COMBINE 1 » s'affiche sur l'écran.
12. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de numérotation souhaité.
13. Appuyez sur la touche OK.
14. Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
15. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Remarque : lorsque vous accédez à un réglage de la base, le code PIN de la base vous est toujours demandé par l'appareil (« PIN ? » s'affiche sur l'écran).
Par défaut, le code PIN est 0000.
ANNULER UN COMBINÉ
Cette fonction vous permet d'annuler un combiné enregistré sur votre base en vue de leur remplacement par de nouveaux. On ne peut pas annuler un combiné s'il est le seul à être enregistré sur votre base. Un combiné ne peut être annulé qu'à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base.
Pour annuler un combiné, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/BASE ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ANNULER COMB » s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez sur la touche OK.
8. « PIN ? » s'affiche sur l'écran.
9. Utilisez le clavier alphanumérique pour saisir votre code PIN.
10. Appuyez sur la touche OK.
11. « COMBINE 1 » s'affiche sur l'écran.
12. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de numérotation souhaité.
13. Appuyez sur la touche OK.
14. Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
15. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

La touche R permet d'accéder à certains services de votre opérateur. Pour tout renseignement, contactez votre opérateur.
ATTENTION : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur MEDIUM (réglage de 270ms par défaut). Certains services ne fonctionneraient pas sur un délai court ou long comme la gestion du signal d'appel de Votre opérateur téléphonique, par exemple.
Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, le réglage sur COURT ou LONG peut s'avérer indispensable.
• LONG (600ms)
• MEDIUM (300ms)
• COURT (100ms)
Pour modifier le délai de la touche R, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « REGL/BASE ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ANNULER COMB » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « DELAIR ».
8. Appuyez sur la touche OK.
9. « * » s'affiche sur l'écran. (« * » indique le délai actuellement utilisé).
10. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le délai (long, medium ou court) que vous souhaitez utiliser.
11. Appuyez sur la touche OK.
12. Un bip sonore vous informe que votre choix est validé.
13. Maintenez enfoncée 2 secondes la touche OK pour revenir à l'écran d'accueil.

Certaines fonctions ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant connaissance du code PIN. Le code PIN de la base par défaut est 0000.
ATTENTION : Si vous souhaitez modifier le code PIN par défaut, notez précieusement votre nouveau code PIN. En cas d'oubli, la garantie constructeur ne prendra pas effet pour une telle négligence.
Pour modifier le code PIN, suivez les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « LANGUE ».
5. Appuyez sur la touche OK.
6. « ALARME » s'affiche sur l'écran.
7. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « LANGUE ».
8. Appuyez sur la touche OK.

Vous disposez de 12 langues (français par défaut). Pour choisir une langue sur le combiné, vous devez suivre les manipulations suivantes :
1. Le combiné est au repos (aucune tonalité).
2. Appuyez sur la touche OK.
3. « JOURNAL » s'affiche sur l'écran