

THOMSON

ROC 100

télécommande universelle TV
universal TV remote control

- pour TV
- toutes marques
- 6 touches larges

- for TV
- all brands
- 6 oversized buttons

universal tv



Cette télécommande universelle est compatible avec la plupart des Téléviseurs contrôlés par infrarouge fabriqués après 1993. Conservez ce manuel pour vos utilisations ultérieures.

Description des touches

POWER :

Elle a la même fonction de mise en marche que sur votre télécommande habituelle.

L'indicateur lumineux devient rouge pour montrer que la télécommande est en marche.

MUTE :

Elle fonctionne comme celle de votre télécommande ordinaire.

POWER

CHANNEL

VOLUME

THOMSON
ROC 100

UNIVERSAL
REMOTE
CONTROL

VOLUME et CHANNEL +/- :
Ils ont la même fonction que sur votre télécommande habituelle. Ces touches servent aussi à entrer le code pour votre appareil (si votre télécommande habituelle ne possède pas de touche channel +/-, la télécommande universelle Thomson transmettra successivement les codes des chaînes 0 à 9 à chaque pression sur la touche channel +, puis de nouveau la chaîne 0. L'inverse se produira pour chaque pression sur la touche channel -).

Lorsque vous aurez trouvé le code de votre téléviseur, notez le dans les cases ci-contre, vous pourrez ainsi vous y reporter facilement en cas de besoin.

CODE TV

--	--	--

Mise en marche de la télécommande universelle

Mise en place des piles dans la télécommande :

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles
2. Mettez 2 piles type AAA 1,5 V en faisant correspondre le + et le - de chaque pile comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle.

Entrée de votre code

Cette télécommande universelle est préprogrammée avec les codes de la plupart des téléviseurs. Vous trouverez la liste des codes par marque de téléviseur à la fin de la notice d'utilisation. Pour les marques, Thomson, Telefunken, Saba, Nordmende et Ferguson les codes les plus souvent rencontrés sont listés en premier.

Pour entrer votre code, utilisez les touches CHANNEL +, CHANNEL - et VOLUME + de la télécommande. Ces touches correspondent au premier, deuxième et troisième chiffre du code à rentrer, comme indiqué ci-dessous :

CHANNEL + = Premier chiffre des trois chiffres du code
CHANNEL - = Second chiffre des trois chiffres du code
VOLUME + = Troisième chiffre des trois chiffres du code

Les paragraphes suivants vous donnent pas à pas les instructions pour adapter votre télécommande à votre Téléviseur.

Entrée directe des codes

Pour entrer directement votre code à partir de la liste de codes :

1. Appuyez sur la touche MUTE, puis sur la touche POWER et maintenez les deux jusqu'à ce que le voyant rouge reste allumé.
2. Entrez votre code à trois chiffres en utilisant les touches CH+, CH-, et VOL+ pour le troisième chiffre.

EXEMPLE : Pour entrer le code 027, n'appuyez pas sur la touche CH+, appuyez sur la touche CH- deux fois et pressez VOL+ sept fois.

Le voyant rouge clignotera chaque fois qu'une touche est pressée.

3. Pressez la touche MUTE pour sauvegarder le code. Le voyant rouge s'éteindra.

Si le code utilisé est invalide, le voyant rouge clignotera rapidement pendant trois secondes avant de s'éteindre.

Méthode de recherche automatique du code

1. Allumez votre téléviseur.
2. Appuyez sur la touche MUTE, puis sur la touche POWER et maintenez les deux jusqu'à ce que le voyant rouge reste allumé.
3. Appuyez et relâchez la touche POWER plusieurs fois jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.

ATTENTION : vous devez espacer vos pressions successives sur la touche POWER d'au moins une seconde.

4. Une fois identifié le bon code, votre appareil s'éteint.
5. Quand votre téléviseur est éteint, appuyez sur la touche MUTE pour mémoriser la programmation. Le voyant rouge s'éteindra.

Vérifiez le code mémorisé dans votre télécommande

Pour vérifier quel code est mémorisé dans votre télécommande :

1. Appuyez sur la touche MUTE, puis sur POWER et maintenez les deux jusqu'à ce que le voyant rouge reste allumé.
2. Appuyez sur la touche VOL-.
3. Pour visualiser le premier chiffre du code, appuyez sur la touche CH+ et comptez le nombre de clignotements rouges.
4. Pour le second chiffre du code, appuyez sur la touche CH- et comptez le nombre de clignotements rouges.
5. Pour le troisième chiffre du code, appuyez sur la touche VOL+ et comptez le nombre de clignotements rouges. Le voyant rouge restera éteint au dernier clignotement. Il n'y aura pas de clignotement pour le "0".

NOTE : Le code mémorisé par défaut dans votre télécommande est le 165, qui correspond à la majorité des Téléviseurs de la marque Thomson et à certains Téléviseurs de la marque Saba, Brandt, Ferguson, Nordmende et Telefunken.

TV Codes/Codes TV/Kodes für Fernsehgeräte/Codici TV/Códigos TV/TV codes/
Koder TV/Kody telewizorów/Kódy TV/A televízió kódszámai/Коды ТВ



ACME	050
ADA	003
ADC	003,097
ACURA	009
ADMIRAL	000,001,002,019,049,053
ADYSON	003
AGAZI	002
AGB	123
AIKO	004,003,009
AIWA	087
AKAI	006,008,009,010,011,051,068,069,070,169
AKIBA	011
AKITO	025
AKURA	002,011,015,071
ALBA	003,009,011,027,028,053,068,086,162,169
ALBIRAL	037
ALKOS	050
ALLORGAN	020,026
ALLSTAR	051
AMPLIVISION	003
AMSTRAD	002,009,011,013,068,069,071,074,085,123
ANAM	009,065,109
ANGLO	009
ANITECH	002,009,015,043,109
ANSONIC	009,014
ARCAM DELTA	003,003
ARC EN CIEL	045,126,150
ARISTONA	015,051,159,169
ARTHUR MARTIN	158
ASA	000,016,017,018,049,110
ASBERG	043,051
ASTRA	009
ASUKA	002,003,011
ATLANTIC	003,020,021,051,169
ATORI	009
AUDIOSONIC	003,009,011,020,051,139,169
AUDIOTON	003
AUSIND	043
AUTOVOX	000,002,003,020,043,057,125
BAIRD	139
BANG & OLUFSON	000
BARCO	112
BASIC LINE	009,011,051
BASTIDE	003
BAUR	058,118,169
BEKO	007,083
BEON	051,169
BEST	113,114
BESTAR	051,115
BINATONE	003
BLACK STAR	129
BLAUPUNKT	008,098,099,100,117,119
BLUE SKY	011
BLUE STAR	120
BONDSTEC	129
BOOTS	003,025
BPL	120
BRANDT	022,036,045,046,126,127,139,150
BRION VEGA	000,051,057,169
BRITANNIA	003
BRUNS	000,039
BSR	026
BTC	011
BUSH	009,011,019,024,025,027,028,051,068,084,115,120,139,167,169
CAPSONIC	002
CARREFOUR	027
CASCADE	009
CATHAY	051,169
CENTURION	051,169
CENTURY	000
CGE	043,053,129
CIMLINE	009,028
CITY	009
CLARIVOX	037,039,169
CLATRONIC	002,003,009,011,030,043,051,083,129
CONCORDE	009
CONDOR	003,021,051,083
CONTEC	003,009,027,029,030
CONTINENTAL EDISON	022,036,045,046,126,139,150
COSMEL	009
CROSLEY	000,043,094,097,129
CROWN	009,043,051,053,083,114,121,169
CRYSTAL	122
CS ELECTRONICS	003,011,129
CTC	129
CTC CLATRONIC	014
CYBERTRON	011
DAEWOO	003,003,009,051,115
DAINICHI	011
DANSAI	002,051,169
DATSURA	121
DAYTON	009
DE GRAAF	006,019,033
DECCA	003,010,025,032,051,092,123,154,169
DESMET	051,169
DIXI	009,039,051,169
DTS	009
DUAL	003,034,089,125,126,139,160
DUAL-TEC	003,009,034
DUMONT	000,003,014,017,018
DYNATRON	051,169
ELBE	034,037
ELCIT	000
ELECTRO TECH	009
ELECTA	120
ELIN	003,016,018,051,169
ELITE	011,021,051
ELMAN	014
ELTA	009
EMERSON	000,127
ERRES	015,051,169
ETRON	009
EURO-FEEL	002
EUROMANN	002,003,003,051,114
EUROPHON	003,014,025,051,072,123
EXPERT	020
FENNER	009,115
FERGUSON	035,036,037,060,081,095,127,169
FIDELITY	003,019,060,068,096
FINLANDIA	006,019,110,128
FINLUX	000,010,014,016,017,018,043,051,110,123,157,167,169
FIRST LINE	003,003,009,026,051,062,129
FISHER	000,003,006,018,027,029,039,040,083,090
FLINT	051,148
FORGESTONE	060
FORMENTI	000,001,003,021,169
FORTRESS	000,001
FRONTTECH	002,009,019,049,068,118,122,129
FUJITSU	010,020

FUNAI	002,026
GALAXI	053,083
GBC	009,027
GEC	003,010,041,049,051,123,169
GELOSO	009,019
GENERAL TECHNIC	009
GENEXXA	011,049,051
GOLDSTAR	003,003,009,012,019,051,093,129,169
GOODMANS	002,009,010,027,028,042,051,068,093,115,153,169,171
GORENJE	083,114
GPM	011
GRAETZ	049,142
GRANADA	003,006,010,019,027,031,040,043,051,054,058,064,123,127,128,169
GRANDIN	009,011,120,169
GRUNDIG	008,017,043,091,117,136
HALIFAX	002,003
HAMPTON	003,003
HANSEATIC	003,009,021,026,027,051,073,118,169
HANTAREX	009,123
HCM	002,003,009,074,120
HIFVOX	150
HINARI	006,009,011,027,043,051,137,169
HISAWA	011,120,148
HITACHI	003,010,016,019,023,027,033,041,045,046,047,048,049,118,123,139,142
HOSHAI	011
HORNYPHON	051
HUANYU	003,115
HYGASHI	003,003
HYPER	003,003,009,129
HYPSON	002,003,051,120,169
ICE	002,003,009,011,051,068
IMPERIAL	043,049,051,053,083,129
INDESIT	024
INDIANA	051,169
INGELEN	049
INGERSOL	009
INNO HIT	003,009,010,011,051,058,093,123,140,169
INTERBUY	009,109,129
INTERFUNK	000,015,049,051,129,139,150,169
INTERVISION	002,003,014,109
IRRADIO	009,011,051,068,169
ISUKAI	011
ITC	003
ITS	011,051,068,120
ITT	009,049,061,142,143
JEC	050
JVC	027,051,052,068,081,144,145
KAISUI	003,003,009,011,120
KAMOSONIC	003
KAMP	003
KAPPSCH	020,049
KARCHER	003,003,009,016,037,169
KENDO	014,019,028
KENNEDY	020
KINGSLEY	003
KNEISSEL	034
KOLSTER	051
KONKA	011
KORPEL	051,169
KORTING	000,021
KOYODA	009
KTV	003
KURO	121
KYOTO	037
LENCO	009
LENOIR	003,009
LESA	129
LEYCO	002,010,026,051,169
LIESENK	169
LIFETEC	002,009
LOEWE OPTA	000,051,169
LOGIK	030
LUMA	019,020,051,169
LUX MAY	051
LUXOR	003,019,047,093
M-ELECTRONIC	003,009,016,018,036,049,051,068,090,109,110,115,139,169
MAGNADYNE	000,014,123,129,169
MAGNAFON	003,014,043,072,123
MANDOR	002
MANESTH	002,003,021,028,051,169
MARANTZ	051,169
MARELLI	000
MARK	051,169
MATSUI	003,004,009,010,013,019,025,026,027,028,030,050,051,068,084,085,091,123,147,148,169,173
MATSUSHITA	065
MCMICHAEL	041
MEDIATOR	015,051,169
MEMOREX	009
MEMPHIS	009,010,113
METZ	000,075,080,151,152
MINERVA	017
MINOKA	051
MITSUBISHI	000,027,051,054,055,085
MIVAR	003,043,073,093,123,140
MOTION	043
MULTI SYSTEM	169
MULTITECH	003,003,009,014,019,027,043,045,129,169
MURPHY	003,018
NAONIS	019
NATIONAL	064
NEC	027,056
NECKERMANN	000,003,008,019,051,083,098,099,118,169
NEI	051,068,113,122,169
NESCO	129
NEWTECH	009,051
NEW WORLD	011
NICAMAGIC	003
NIKKAI	002,003,010,011,050,051,113,169
NOBLIKO	003,014,017,043
NOGAMATIC	150
NOKIA	049,061,142,143
NORDMENDE	024,036,045,046,049,051,057,059,126,127,139,150
OCEANIC	049,142
OKANO	083
ONCEAS	003
ONWA	069
ORBIT	051
ORION	009,013,021,026,028,030,051,060,062,075,084,123,147,169
OSAKI	002,003,004,010,011,042,063,074
OSO	011
OSUME	010,029
OTTO VERSAND	001,003,008,021,027,051,058,118,120,121,139,169
PAEL	003
PALLADIUM	003,012,083
PANAMA	002,003,003,009,063
PANASONIC	049,064,065,066,124,142,151,152
PATHE CINEMA	003,021,037,073
PATHE MARCONI	022,037,045,046,126,150
PAUSA	009
PERDIO	004,010,021
PHILCO	000,043,053,129
PHILHARMONIC	003,063
PHILIPS	000,003,015,038,041,043,051,058,060,172,089,115,155,166,169

PHOENIX	000,051,169
PHONOLA	000,015,051,058,169
PIONEER	036,049,051,139,169
PLANTRON	002,051
POPPY	009
PRANDONI-PRINCE	019,123
PRECISION	003,063
PRIMA	009,049
PRINZ	047
PROFEX	009,043
PROFI-TRONIC	051
PROLINE	010,015,051,062
PROTECH	002,003,009,014,051,063,113,122,129,169
PYE	015,051,068,169
PYMI	009
QUASAR	129
QUELLE	002,003,016,017,018,026,030,051,094,098,099,129,169
QUESTA	027
RADIOLA	015,038,051,058,169
RADIOTONE	051
RADIOMARELLI	000,123,129
RADIONETTE	016,018
RANK	017,027
RBM	017
RCA	031
REVOX	051,169
REX	002,019,020,034,049,157
RFT	000,039
R-LINE	051,169
ROADSTAR	002,009,011
ROBOTRON	000
RTF	000
SABA	000,036,045,046,049,059,123,126,127,139,142,150
SACCS	037
SAIKOU	042
SAISHO	002,003,009,013,028,030,060,123,106
SALORA	019,047,049,093,118,121,128
SAMBERS	014,043,072,123,140
SAMSUNG	002,003,009,010,030,051,058,063,083,093,104,105,140,160,169,172
SANDRA	003
SANSUI	051
SANYO	003,003,006,010,016,018,027,029,030,031,039,040,043,073,127,160
SBR	015,041,060,169
SCHAUB LORENZ	049,142
SCHNEIDER	003,003,011,034,038,051,058,068,090,125,129,139,160,169
SEG	002,003,014,027,039,043,129
SEI-SYNUDYNE	000,013,014,026,049,075,123
SELECO	019,020,027,034,049,157
SENCORA	009
SENTRA	050
SHARP	001,027,029,190
SHORAI	026
SIAREM	000,014,123
SICATEL	037
SIEMENS	008,029,098,099,117
SIERRA	015,051
SIESTA	160
SILVER	027
SINGER	000,014,129
SINUDYNE	000,013,014,026,028,075,169
SKANTIC	049
SOGERA	021
SOLAVOX	049
SONITRON	006
SONOKO	002,003,009,051,169
SONOLOR	006,049
SONTEC	051,160,169
SONY	009,010,027,030,063,077,127
SOUND & VISION	011,014
SOUNDWAVE	051,169
STANDARD	003,009,011,021,051,063
STENWAY	120
STERN	019,020,034,049
SUNKAI	026,062,084
SUNWOOD	009,051
SUPERLA	003
SUPERTECH	118
SUPRA	009
SUSUMU	011
SUTRON	009
SYDNEY	003,003,063
SYSLINE	169
TANDBERG	080
TANDY	001,003,010,011,048,049,063
TASHIKO	003,019,027,041,056,063,128
TATUNG	003,010,025,032,051,063,092,123,169
TEC	003,009,048,063,129
TECHNICS	065
TECHNISAT	039
TECNEMA	021
TELEAVIA	022,036,045,059,126,139,150
TELEFUNKEN	163,035,036,051,078,079,094,126,127,139,150
TELEMEISTER	021
TELETECH	009,113,129
TELETON	003,020,063,080,118
TELEVIDEON	021
TENSAI	009,011,018,021,026,051
TESMET	051
TEXET	003,003,063
THOMSON	163,003,022,036,045,046,051,059,126,127,139,150,166
THORN	010,018,035,037,050,054,058,060,081,127,169
TOKAI	010,051
TOKYO	003
TOMASHI	120
TOSHIBA	017,027,050,082
TOWADA	049
TRIDENT	063
TRIUMPH	013,082,123
UHER	020,021,043,049,051
ULTRAVOX	000,003,014,129
UNIVERSUM	002,016,018,051,083,110,114,129,169
UNIVOX	037
VESTEL	049,051,169
VEXA	009,169
VICTOR	027,051,065
VIDEOLOGIQUE	003,011
VIDEOSAT	129
VIDEO SYSTEM	051
VISIOLA	003
VISION	021,051
VISOREX	096
VISTAR	048
VORTEC	051,169
VOXSON	000,019,043,049,051
WALTHAM	003,037,048,063
WATSON	021,051,169
WATT RADIO	003,014,037
WEGA	000,027
WELTBlick	051,169
WHITE WESTINGHOUSE	003,014,021,043,169
YOKO	002,003,009,011,051,063,122,169
YORX	011
ZANUSSI	019,020

Universalfjernbediening : Fernseher
Alle Marken
Vorprogrammiert

Mando a distancia universal :
TV - Todas las marcas
Preprogramado

Универсальное устройство
дистанционного управления для ТВ,
для всех марок предварительно
запрограммированное

Yleiskauko-ohjain : TV
Kaikki merkit
esiohjelmoitu

Τηλεχειριστήριο Τηλεόρασης,
Για όλες τις μάρκες,
προγραμματισμένο

Telecomando universal : TV
Todas las marcas
Pré-programado

ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
SVENSKA
POLSKI
ČEŠTINA
MAGYAR
РУССКИЙ

Universálny pilot do vzdalného
sterovania odbiorníkami televízyjnými,
Wszystkie marki,
wstępnie zaprogramowany

Universele afstandsbediening :
televisie
Alle merken
Voorgeprogrammeerd

Telecomando universale :
TV Preprogrammato

Universal fjernbetjening : TV
Alle mærker
Forprogrammeret

Universell fjärrkontroll : TV
Alla-märken
Förprogrammerad

Universal fjernkontroll for TV
Alle merker,
forprogrammert

Általános Távirányító : TV
Minden márká
előre programozott

MARQUES TV / TV BRANDS

MIRAL	DUAL	MATSUI	SABA
○	DUMONT	MEMOREX	SAMBERS
AI	DYNATRON	MINOKA	SHARP
AKURA	ELIN	MITSHUBISHI	SAISHO
ALBA	ELITE	MULTITECH	SALORA
AMSTRAD	EMERSON	MURPHY	SAMSUNG
ANITECH	ERRES	NAONIS	SANSUI
ARC EN CIEL	FERGUSON	NEC	SANYO
ASA	FIDELITY	NEI	SCHNEIDER
ATLANTIC	FINLANDIA	NEWTECH	SELECO
BAIRD	FINLUX	NICAMAGIC	SENCORA
BANG	FISHER	NIKKAI	SENTRA
&OLUFSON	FRONTECH	NOBLIKO	SIAMEM
BARCO	FUJITSU	NOGAMATIC	SIEMENS
BEST	FUNAI	NOKIA	SINGER
BESTAR	GBC	NORDMENDE	SINUDYNE
BLAUPUNKT	GEC	ORION	SKANTIC
BOOTS	GELESO	OSAKI	SONTEC
BRANDT	GENERAL	OTTO VERSAND	SONY
BRITANNIA	TECHNIC	PAEL	STANDARD
BSR	GENEXXA	PANAMA	TANDY
BUSH	GOLDSTAR	PANASONIC	TASHIKO
CATHAY	GOODMANS	PATHE MARCONI	TATUNG
CENTURION	GRANADA	PAUSA	TEC
CENTURY	GRUNDIG	PERDIO	TELEAVIA
CIMLINE	HALIFAX	PHILCO	TELEFUNKEN
CITY	HAMPTON	PHILHARMONIC	TELETECH
CONTEC	HANTAREX	PHILIPS	TELETON
CONTINENTAL	HINARI	PHONOLA	TELEVIDEON
EDISON	HITACHI	PIONEER	TEXTET
CROSLEY	HYPER	PROTECH	THOMSON
CROWN	ICE	PYE	THORN
CRYSTAL	INTERFUNK	PYMI	TOSHIBA
CTC	ITC	QUASAR	TRIUMPH
CYBERTRON	ITS	QUELLE	VIDEO SYSTEM
DAEWOO	ITT	QUESTA	VISION
DAINICHI	JEC	RADIOLA	VOXSON
DANSAI	JVC	RADIOTONE	WALTHAM
DAYTRON	LUXOR	RADIOMARELLI	WEGA
DECCA	MAGNADYNE	REVOX	YOKO
DEGRAAF	MARANTZ	ROBROTRON	YORX
DESMET	MARK	RTF	ZANUSSI

Made in PRC



2x **AAA** 1,5V
NON INCLUS
NOT INCLUDED

