





Consignes de sécurité

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme n'engagerait pas notre responsabilité.
- Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance. L'utilisation de cet appareil par des jeunes enfants ou des personnes handicapées doit être faite sous surveillance.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation de votre installation correspond à la mention gravée sous l'appareil et que la prise de courant comporte bien la terre. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison.
- Débranchez l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser et que vous le nettoyez .
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, s'adresser à un centre service agréé.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites obligatoirement remplacer le câble d'alimentation par un centre agréé.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée de main des enfants .
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées du fabricant adaptés à votre appareil.
- Ne débranchez pas la fiche de la prise en tirant sur le câble.
- N'utilisez pas la verseuse sur une flamme et sur des plaques de cuisinières électriques.
- Ne remettez pas d'eau dans l'appareil s'il est encore chaud.
- Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.

Descriptif du produit

- A Réservoir à eau
- B "Coffee-box" ("boîte à café" intégrant le porte filtre)
- C Niveau d'eau
- D Verseuse (avec bandeau de protection, selon modèle)
- E Plaque chauffante
- F Interrupteur arrêt/marche

Avant la première utilisation

- Faites fonctionner une première fois la cafetière sans café, le réservoir rempli d'eau froide, pour rincer le circuit. Attention de bien fermer les couvercles de la "coffee-box" ("boîte à café" pour le logement du filtre à papier et de la mouture) et du réservoir à eau.

Préparation du café *Suivez les illustrations (1 à 5)*

- Utilisez uniquement de l'eau froide, un filtre n° 4 (ou un filtre permanent adapté), et du café moulu.
- Pour remplir le réservoir, ne dépassez pas la quantité d'eau maximum indiquée sur le niveau d'eau de la cafetière.
- Refermez correctement le couvercle de la « coffee-box » et du réservoir à eau avant de mettre en marche votre cafetière.
- Un système de clapet anti-goutte permet de se servir du café avant la fin du passage de l'eau. Remplacez rapidement la verseuse pour éviter tout débordement de café dans la coffee box. N'utilisez pas la verseuse sans son couvercle.
- Vous pouvez réchauffer votre café en mettant la verseuse au four micro-ondes.
- Votre verseuse est équipée d'une ceinture anti-choc (selon modèle). La protection ne rend pas la verseuse incassable.

La « coffee - box »

- Propreté et hygiène sont assurées grâce à l'intégration du porte-filtre dans une boîte amovible (appelée coffee-box = boîte à café). Cette boîte à café se retire de la cafetière très simplement avant et après la préparation du café pour un remplissage et un nettoyage plus facile.

Nettoyage (suivez les illustrations 7 à 10)

- Débranchez l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil chaud.
- Nettoyez avec un chiffon ou une éponge humide.
- Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- La verseuse (à l'exception de la protection anti-choc amovible) et la « coffee-box » (boîte à café) passent au lave-vaisselle.

Détartrage

- Détartrez votre cafetière tous les 40 cycles.
Vous pouvez utiliser :
 - Soit un détartrant vendu dans le commerce. Suivez les indications figurant sur l'emballage.
 - Soit 2 grandes tasses de vinaigre d'alcool blanc. Versez dans le réservoir les 2 grandes tasses de vinaigre • Mettez la cafetière en marche (sans café) • Laissez couler dans la verseuse l'équivalent d'une tasse, puis arrêtez l'appareil • Laissez agir pendant une heure • Remettez l'appareil en marche pour terminer l'écoulement • Rincez la cafetière en la faisant fonctionner 2 ou 3 fois avec uniquement le réservoir rempli d'eau froide.
- Notre garantie exclut les cafetières ne fonctionnant pas ou mal par absence de détartrage.

Rangement du cordon (illustration 11)

La longueur de cordon nécessaire peut être ajustée grâce au range cordon.

Produit électrique ou électronique en fin de vie



Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➡ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

En cas de problème

- Vérifiez :
 - le branchement.
 - que l'interrupteur est en position marche.
- Lorsque le temps d'écoulement de l'eau est trop long ou les bruits sont excessifs :
 - détartrez votre cafetière.

Votre appareil ne fonctionne toujours pas ? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste jointe).