


## Vue générale des programmes de lavage

Classe de tissus N'oubliez pas de consulter les symboles qui figurent sur les étiquettes des vêtements.	Quantité de linge admissible	Programmes de lavage* (selon le modèle d'appareil)	Sélecteur de température	Degré de saleté des vêtements, conseils et avertissements pratiques	Fonctions additionnelles (selon le modèle d'appareil)	Durée du programme (min. approx.) ***
Vêtements de tissus résistants et couleurs, par exemple en coton ou lin 	5,0 kg		30 – 60 °C	normal	sans fonction additionnelle	118
				Niveau plus, cuve pleine, sans essorage final, réduc. vitesse essorage.	 800 / 1000 ↓ 600 ↓	125
				Tachée	sans fonction additionnelle	128
			60 °C	Niveau plus, cuve pleine, sans essorage final, réduc. vitesse essorage.	 800 / 1000 ↓ 600 ↓	138
				fort	sans fonction additionnelle	118
			90 °C	Niveau plus, cuve pleine, sans essorage final, réduc. vitesse essorage.	 800 / 1000 ↓ 600 ↓	132
				fort	sans fonction additionnelle	138
			60 °C	Niveau plus, cuve pleine, sans essorage final, réduc. vitesse essorage.	 800 / 1000 ↓ 600 ↓	148
				fort	sans fonction additionnelle	118
Vêtements de tissus très délicats lavables à la main ou en machine de laine ou mixtes de laine, par exemple cachemire, angora, mohair 	2,0 kg		froid/0 – 30 °C	normal	sans fonction additionnelle	50
				Niveau plus, cuve pleine, sans essorage final, réduc. vitesse essorage.	 800 / 1000 ↓ 600 ↓	55

Classe de tissus N'oubliez pas de consulter les symboles qui figurent sur les étiquettes des vêtements.	Quantité de linge admissible	Programmes de lavage* (selon le modèle d'appareil)	Sélecteur de température	Degré de saleté des vêtements, conseils et avertissements pratiques	Fonctions additionnelles (selon le modèle d'appareil)	Durée du programme (min. approx.) ***
Vêtements délicats lavables en machine, par exemple de coton ou lin, fibre synthétique ou tissus mixtes 	3,0 kg	<b>Synthetics</b>  30, 40, 60 °C	30 – 60 °C	normal	sans fonction additionnelle	118
				Niveau plus, cuve pleine, sans essorage final, réduc. vitesse essorage.    800 / 1000 / 600 ↓	  	125

## Programmes additionnels

Programmateur	Avertissements/Application	Durée du programme (min. approx.) ***
Rinse 	Cycle de rinçage, avec essorage. Pour vêtements délicats. Pour amidonner ou rincer des vêtements lavés à la main.	15
Spin 	Cycle d'essorage pour l'essorage de vêtements lavés à la main. L'eau de lavage ou de rinçage est déchargée avant le départ du cycle d'essorage.	10
Drain 	Déscharge de l'eau de rinçage après la fin d'un programme de lavage avec l'option  . Lavage doux de vêtements très délicats.	2

\* Pour tous les programmes sans prélavage, mettre du produit lessiviel dans le bac II (gauche).

\*\* Répartir le produit lessiviel entre les bacs I et II.

\*\*\* Les valeurs de durée des programmes fournies sur le tableau ne sont données qu'à titre d'indication et peuvent changer des valeurs réelles mesurées en fonction des différences pouvant exister dans la pression, le degré de dureté et la température de l'eau du réseau par laquelle est alimentée la machine à laver, la température dans le local ou la salle où se trouve installée la machine à laver, le type et la quantité de linge introduit dans la machine à laver, le produit lessiviel utilisé, ainsi que les flux se produisant sur le réseau électrique et les fonctions additionnelles sélectionnées.

Une information plus détaillée sur ce sujet figure dans les instructions d'utilisation et de montage de l'appareil, qui devront être lues attentivement, en respectant strictement les conseils et les avertissements de sécurité qui y sont fournis.