





# Votre lave-linge

**Félicitations !** Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et d'un haut niveau de qualité, comme tous les produits de la marque Bosch. Ce lave-linge se caractérise par une faible consommation d'eau et d'énergie. Comme tous les appareils qui quittent notre usine, il a fait l'objet de contrôles rigoureux qui nous permettent de garantir son bon état et son bon fonctionnement. Pour plus d'informations sur les produits, les accessoires, les pièces de rechange et le service après-vente, consultez notre site Internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ou adressez-vous à nos centres de service après-vente.



– Veuillez lire les notices d'installation et d'utilisation fournies avant de mettre le lave-linge en marche.



- Les défaillances et les pertes causées par le non-respect des informations ci-dessus, notamment des avertissements jalonnant la notice, ne sont pas couvertes par notre garantie et n'engagent pas notre responsabilité.
- Veuillez conserver tous les documents en lieu sûr afin de pouvoir les consulter par la suite. En cas de doute, contactez le service après-vente.
- Respectez les consignes de sécurité de la page 8.

## Table des matières

	Page
■ Destination de l'appareil .....	1
■ Préparatifs .....	2
■ Lavage .....	3/4
■ Informations de l'afficheur, touches d'option .....	5
■ Fonctions complémentaires .....	6
■ Récapitulatif des programmes .....	7
■ Consignes de sécurité .....	8
■ Informations importantes .....	8
■ Nettoyage et entretien .....	9/10
■ Valeurs de consommation .....	11
■ Indications de défaut .....	11
■ Service après-vente .....	12
■ Caractéristiques techniques .....	12
■ Que faire si .....	13



### Protection de l'environnement/économies d'énergie

- Utilisez toujours la charge maximale du programme en question.
- N'ajoutez pas de pré-lavage pour le linge normalement sale.
- Privilégiez le programme **Blanc/Couleurs 40° C Éco/60° C Éco**. Ceci permet d'obtenir de bons résultats de lavage tout en limitant nettement la consommation d'énergie.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en fonction des instructions du fabricant du sèche-linge.

## Destination de l'appareil

- L'appareil est réservé à un usage exclusivement domestique.
  - Il est destiné au lavage des textiles lavables en machine (avec de la lessive).
  - Il est prévu pour être utilisé avec de l'eau potable froide et de la lessive et des additifs du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.
  - Conditions de fonctionnement :
    - température ambiante 0-40 °C
    - humidité relative de l'air : inférieure à 95 % (testé à 25 °C)
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance près du lave-linge.
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.
- Les enfants et les personnes non formées à l'utilisation du lave-linge ne sont pas autorisés à utiliser ce dernier.
- Installez et utilisez le lave-linge dans un local équipé d'une canalisation sanitaire.
- Pour votre sécurité, ne branchez le cordon qu'à une prise correctement reliée à la terre.

## Préparatifs



Installez l'appareil correctement, conformément à la notice d'installation (document à part). Enlevez les brides de transport et installez la plinthe avant la première utilisation de l'appareil.



### Contrôler le lave-linge

- Ne mettez jamais un lave-linge endommagé en service.
- Contactez le service après-vente.





### Brancher la prise

- Vous devez avoir les mains sèches. Vous ne devez toucher que la prise de l'appareil.



### Ouvrir le robinet



**Compartment II** : lessive pour le lavage principal, adoucisseur d'eau, produit blanchissant, détachant

**Compartment** ☼ : assouplissant, imperméabilisant, amidon

**Compartment I** : lessive pour le pré-lavage

Avant de quitter notre usine, le lave-linge a subi des contrôles. Pour évacuer l'eau restante, faites fonctionner le lave-linge **sans** linge lors de la première utilisation -> page 8.

## Trier le linge et charger le lave-linge

1

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant.

Triez le linge selon les indications des étiquettes d'entretien.

Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température.

Ne dépassez pas la charge maximale -> page 7.

Observez les instructions du passage « Informations importantes »

-> page 8 !

Mélangez toujours les grands et les petits articles de linge.

## Fermer le hublot

2

Veillez à ce qu'aucun article de linge ne reste coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc.

## Verser la lessive et l'additif

3

Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, indications du fabricant et dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau).

Versez la lessive liquide dans le bac approprié.

Si l'appareil fonctionne : ouvrez le bac à produits avec précaution.



Diluez les produits épais (assouplissant, amidon, etc.) avec de l'eau. Cela permet d'éviter tout engorgement.

## Régler le programme

4

Pour des informations détaillées sur les programmes, voir le récapitulatif des programmes -> page 7.

Pour les touches d'option -> page 5.

## Sélectionner les fonctions complémentaires

5

Pour les fonctions complémentaires -> page 6.

## Appuyer sur la touche Départ/Pause

6

Le programme démarre.


# Lavage

Bac à produits avec compartiments II, ♂, I

Tambour

Bandeau de commande

Poignée du hublot



Trappe de maintenance

10

## Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Laissez le hublot et le bac à produits ouverts afin que l'intérieur du lave-linge puisse sécher.

9

## Fermer le robinet

8

## Arrêter l'appareil

- Désactivez la sécurité enfants si elle est active -> page 6.
- Mettez le programmateur sur **Arrêt**.

7

## Le programme est terminé quand...

- « End » et « Ⓞ » apparaissent sur l'afficheur et un signal sonore retentit.
- « --- » apparaît sur l'afficheur et un signal sonore retentit. -> page 5 **Symbole spécial**

## Changer de programme...

Si, par erreur, vous avez sélectionné le mauvais programme :

- Désactivez la sécurité enfants si elle est active -> page 6.
- Réglez le programmateur sur le nouveau programme.
- Sélectionnez les fonctions complémentaires si nécessaire.
- Appuyez sur la touche **Départ/Pause** : le nouveau programme démarre.

## Mettre un programme en pause...

Si vous souhaitez mettre un programme en pause sans en modifier le déroulement :

- Désactivez la sécurité enfants si elle est active -> page 6.
- Appuyez sur la touche **Départ/Pause** :
  - Quand « ⏸ » et « Ⓞ » clignotent sur l'afficheur, patientez pendant au moins 2 minutes.
  - Quand « ⏸ » et « Ⓞ » apparaissent, il est possible d'ouvrir le hublot. Ajoutez ou retirez du linge selon vos besoins.
  - Quand « ⏸ » s'affiche de manière prolongée, il est impossible d'ouvrir le hublot pour des raisons de sécurité.
- Appuyez sur la touche **Départ/Pause** pour poursuivre le programme.


## ... ou arrêter un programme

Si vous souhaitez arrêter un programme :

- Désactivez la sécurité enfants si elle est active -> page 6.
- Mettez le programmateur sur **Essorage/Vidange**.
- Appuyez sur la touche **Départ/Pause**.
- Retirez le linge après le cycle d'essorage.

# Informations de l'afficheur, touches d'option

## Informations de l'afficheur



État du programme



Informations de l'afficheur

Les informations de l'afficheur dépendent du programme choisi.

	lavage : éteint quand <b>Essorage/Vidange</b> est sélectionné ; clignotant quand la quantité de lessive est trop importante -> page 13.
	rinçage : éteint quand <b>Essorage/Vidange</b> est sélectionné.
	essorage : éteint quand « - - - » (sans essorage final) est sélectionné.
	allumé : il est possible d'ouvrir le hublot ; clignotant (après le démarrage du programme) : le hublot n'est pas bien fermé.
	allumé : la sécurité enfants est active ; clignotant : le réglage a été modifié -> page 6
1000	: vitesse d'essorage prédéfinie pour le programme
- - -	: symbole spécial -> page 5 <b>Symbole spécial</b>
1:30	: durée prévue du programme
4.5	: charge maxi recommandée
24h	: temps Fin dans sélectionné
End	: fin du programme
E: 18	: indications de défaut -> page 11
YES NO	: « YES » s'il est possible d'ouvrir le hublot pendant la mise en pause ou « NO » dans le cas contraire

## Touches d'option

### Essorage

Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage indiquée. La vitesse d'essorage maximale autorisée dépend du programme choisi. Vous pouvez également régler « - - - » -> **Symbole spécial**

### Fin différée

Avant de lancer un programme, vous pouvez indiquer un nombre d'heures dans lequel il doit se terminer.

- Appuyez sur la touche **Fin différée** jusqu'à ce que le nombre d'heures souhaité s'affiche. Le temps « Fin différée » se règle par pas de 1 heure jusqu'à un maximum de 24 heures.
- Appuyez sur **Départ/Pause** : le compte à rebours « Fin différée » démarre.

Vous pouvez mettre le programme en pause pour ouvrir le hublot même si le temps « Fin différée » est actif.

### Symbole spécial - - -

- Si vous n'avez pas sélectionné le programme **Essorage/Vidange**, appuyez sur la touche **Essorage** pour régler « - - - » (sans essorage final) ; le linge baigne dans l'eau de rinçage. Quand le programme est terminé, « - - - » apparaît. Sélectionnez le programme **Essorage/Vidange** ou appuyez directement sur la touche **Essorage** pour sélectionner la vitesse d'essorage du linge.
- Si vous avez sélectionné le programme **Essorage/Vidange**, appuyez sur la touche **Essorage** pour régler « - - - » : le programme est sur **Vidange** ; si vous ne réglez pas « - - - », le programme est sur **Essorage**.
- Quand le programme **Vidange** est terminé, « - - - » et « » apparaissent sur l'afficheur, ce qui signifie que le lavage est terminé.

# Fonctions complémentaires

## Touches des fonctions

En plus du programme si nécessaire

- Express Perfect** : Lavage plus court mais résultat comparable au programme standard.
- Rinçage plus** : Cycles de rinçage supplémentaires, lavage plus long. Pour les régions où l'eau est très douce ou pour améliorer le résultat du rinçage.

## Sécurité enfants


Évite toute modification accidentelle du programme.

- Activation de la sécurité enfants : après le démarrage du programme, appuyez sur **Départ/Pause** et maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le symbole s'affiche. Le symbole clignote si un réglage est modifié de manière accidentelle.
- Désactivation de la sécurité enfants : appuyez sur **Départ/Pause** et maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le symbole s'éteigne.
- Si vous souhaitez arrêter le programme ou modifier un réglage, désactivez la sécurité enfants.
- Si le programme est modifié alors que la sécurité enfants est active, le symbole clignote et le programme en cours se poursuit.
- Si la sécurité enfants est désactivée alors que le programme se trouve sur une position autre que celle qui était active lors de l'activation de la sécurité enfants, le programme en cours s'arrête.




## Signaux


1. Activez le mode « signaux »




Mettez sur **Arrêt**



Appuyez sur **Essorage**, maintenez et



1 fraction de tour (sens horaire)




Relâchez la touche à l'apparition du chiffre

2. Réglez le volume pour...

Signaux des touches


Signaux d'information




Réglez le volume\*



1 fraction de tour (sens horaire)



Réglez le volume\*



Mettez sur **Arrêt**

\*Si nécessaire, réglez le volume en plusieurs fois.





## Mode veille

Si vous ne manipulez pas le lave-linge dans les cinq minutes qui suivent la sélection du programme ou la fin du programme, les informations de l'afficheur disparaissent à des fins d'économies d'énergie.

- Pour afficher à nouveau toutes les informations (si nécessaire), appuyez sur n'importe quelle touche.

# Récapitulatif des programmes

(voir aussi pages 5/6)

Programmes	°C	Charge maxi (kg)	Type de linge	Compartiment *	Express Prefect Ringege Plus
Blanc/Couleurs	20, 40, 40 Eco, 60, 60 Eco, 90 °C	4,5	   	● ○	✓ ✓
Blanc/Couleurs + Prélavage	60 °C	4,5	Textiles résistants en coton ou en lin	● ○ ●	✓ ✓
Synthétiques	40,60 °C	2,5	Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en synthétique ou en fibres mélangées	● ○	✓ ✓
Couleurs sombres	30 °C	2,0	Textiles forcés d'entretien facile	● ○	✓ ✓
Sport	40 °C	2,0	Vêtements de sport en synthétique	●	✓ ✓
Express 30 min/15 min	30 °C	3,0	Textiles résistants en coton ou en lin, programme court	● ○	✓
Délicat	30 °C	2,0	Pour les textiles délicats lavables (soie, satin, synthétique ou fibres mélangées)	● ○	✓ ✓
Laine/Lavage main 	30 °C	2,0	Lainages lavables à la main/à la machine ou textiles constitués d'un fort pourcentage de laine	● ○	
Essorage/Vidange			Programme de rinçage seul ou programme de vidange seule -> page 5 <b>Symbole spécial</b>		

\* ● : obligatoire ; ○ : optionnel.

For further information and a selection of our products go to our web site: <a href="http://www.bosch-home.com">http://www.bosch-home.com</a> or contact our customer service centres	Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl - Wery-Str.34 D-81739 Munich/Germany	9000716415 1211
---	--	--------------------



## Consignes de sécurité

- Lisez et observez les notices d'installation et d'utilisation ainsi que toutes les autres informations fournies avec le lave-linge.
- Conservez ces documents afin de pouvoir les consulter par la suite.

- Risque d'électrocution**
- Ne débranchez jamais la prise en tirant sur le cordon.
  - Ne branchez/débranchez jamais la prise avec les mains mouillées.
  - Assurez-vous que le cordon est branché à une prise correctement reliée à la terre.

- Danger de mort**
- Lorsque l'appareil est hors d'usage :
- Débranchez la prise.
  - Sectionnez le cordon d'alimentation et jetez-le (avec sa prise).
  - Détruisez le mécanisme de fermeture du hublot.
- Ainsi, les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

- Risque d'asphyxie**
- Tenez les emballages (plastiques et autres) hors de portée des enfants.

- Risque d'empoisonnement**
- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

- Risque d'explosion**
- Ce risque est lié aux détergents contenant des solvants (détachants, par exemple). Les articles de linge préalablement traités avec des solvants peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour. Rincez soigneusement ces articles de linge à la main avant de les introduire dans le lave-linge.

- Risque de blessure**
- Le hublot peut devenir très chaud.
  - Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
  - Ne montez pas sur le lave-linge.
  - Ne vous appuyez pas sur le hublot lorsqu'il est ouvert.
  - Avant que la machine ne tourne, assurez-vous que le bouchon de la pompe est en place et bien vissé afin d'éviter toute fuite d'eau. Ne touchez pas les pièces de la pompe lorsqu'elles sont en fonctionnement.



## Informations importantes



### Préparatifs/protection du linge et du lave-linge

- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches, les revers, les manchettes et les cols.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez sur l'envers les pantalons, les articles tricotés et les articles en maille (tee-shirts, sweat-shirts...).
- Lavez les articles fragiles dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armatures).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses des oreillers/des coussins.
- Retirez les crochets des rideaux ou lavez ces derniers dans un filet ou une petite poche.



### Différents degrés de salissure

Peu sale		Lavez le linge neuf séparément. Pas de pré-lavage.
Très sale		Si nécessaire, traitez préalablement les taches. Sélectionnez un programme <b>+ Prélavage</b> . Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez un programme <b>+ Prélavage</b> .



### Avant le premier lavage

Ne mettez pas de linge dans le lave-linge. Ouvrez le robinet puis versez environ 1 litre d'eau et ½ doseur de lessive dans le compartiment II. Réglez le programme **Synthétiques 40°C** puis appuyez sur **Départ/Pause**.  
À la fin du programme, mettez le programmeur sur **Arrêt**.

## Nettoyage et entretien



- Risque d'électrocution. Débranchez la prise.
- Risque d'explosion. Pas de solvants.



### Nettoyage de la carrosserie du lave-linge, du bandeau de commande



- Frottez ces éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs.
- Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produits nettoyants.
- Ne nettoyez pas l'appareil au jet d'eau.



### Nettoyage du bac à produits...

... s'il contient des résidus de lessive ou d'assouplissant.

1. Tirez le bac, appuyez sur l'insert et retirez le bac.
2. Retirez l'insert en tirant vers le haut avec un doigt.
3. Nettoyez le bac à produits et l'insert avec de l'eau et une brosse.
4. Remettez l'insert et bloquez-le.
5. Réintroduisez le bac à produits.



Laissez le bac à produits ouvert pour que l'humidité puisse s'évaporer.



### Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.  
Taches de rouille : utilisez un produit d'entretien sans chlore (pas de paille de fer).



### Détartrage *Pas de linge dans le lave-linge !*

Aucun détartrage n'est nécessaire si la lessive est convenablement dosée. Si un détartrage s'avère tout de même nécessaire, suivez les instructions du fabricant de détartrant.



### Protection contre le gel

Si le lave-linge est installé dans un local exposé à des températures négatives, il est impératif de vidanger l'eau de la pompe et du flexible d'arrivée d'eau après chaque utilisation.

- Vidange de la pompe -> *page 10 Pompe d'évacuation*
  - Vidange du flexible d'arrivée d'eau :
1. Fermez le robinet.
  2. Dévissez le flexible au niveau du robinet et de l'arrière de l'appareil puis videz l'eau.
  3. Avant le lavage suivant, revissez le flexible et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

# Nettoyage et entretien





- Risque de brûlure. Laissez le bain lessiviel refroidir.
- Fermez le robinet.

## Pompe d'évacuation

- Mettez le programmateur sur **Arrêt** et débranchez la prise.

- Ouvrez la trappe de maintenance et enlevez-la.
- Dévissez prudemment le bouchon de la pompe (sans l'enlever).
- Laissez l'eau s'écouler dans un récipient creux (placez un chiffon absorbant au-dessous). Renouvelez l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau.
- Enlevez le bouchon de la pompe. Retirez les corps étrangers/les peluches présents dans la pompe.
- Nettoyez l'intérieur de la pompe d'évacuation, le filetage du bouchon et le carter (le rotor doit pouvoir tourner librement).
- Remettez le bouchon de la pompe et vissez-le à fond.
- Remettez la trappe de maintenance en place puis refermez-la.



Pour éviter que la lessive ne passe directement à l'égout lors du lavage suivant : versez 1 litre d'eau dans le compartiment II et lancez le programme **Essorage/Vidange**.

## Filtre du flexible d'arrivée d'eau

### Évacuez la pression du flexible d'arrivée d'eau :

- Fermez le robinet.
- Sélectionnez n'importe quel programme (sauf **Essorage/Vidange**).
- Appuyez sur **Départ/Pause**. Laissez fonctionner le programme pendant 40 secondes environ.
- Mettez le programmateur sur **Arrêt**. Débranchez la prise.




### Nettoyez le filtre :

- Débranchez le flexible du robinet. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

ou

Débranchez le flexible au dos de l'appareil. Sortez le filtre à l'aide d'une pince et nettoyez-le.

- Rebranchez le flexible et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.



# Valeurs de consommation

Programme	Charge	Consommation d'électricité***	Eau***	Durée du programme***
Blanc/Couleurs 20°C	4,5 kg	0,18 kWh	51 l	1:41 h
Blanc/Couleurs 40°C*	4,5 kg	0,69 kWh	51 l	1:41 h
Blanc/Couleurs 60°C*	4,5 kg	0,85 kWh	51 l	1:50 h
Blanc/Couleurs 90°C	4,5 kg	1,50 kWh	58 l	2:15 h
Synthétiques 40°C*	2,5 kg	0,49 kWh	48 l	1:27 h
Délicat 30°C	2,0 kg	0,26 kWh	34 l	0:43 h
Laine/Lavage main 30°C	2,0 kg	0,13 kWh	43 l	0:40 h

\* Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 (dernière version en vigueur).  
Remarque relative aux essais comparatifs : l'essai des programmes s'effectue par lavage de la charge nominale puis essorage à la vitesse maximale.

Programme	Charge	Consommation d'énergie annuelle	Consommation d'eau annuelle
Blanc/Couleurs 40°C Éco/60 °C Éco**	4,5/2,25 kg	155 kWh	8900 l

\*\* Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 2010/30/CE.

\*\*\* Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'arrivée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions complémentaires choisies.

# Indications de défaut

- E:17**
- Le robinet est-il ouvert ?
  - Le flexible d'arrivée d'eau est peut-être pincé ou coudé ?
  - Le filtre est peut-être obturé ? Nettoyez le filtre -> page 10.
  - La pression d'eau est peut-être trop basse ?

- E:18**
- La pompe est bloquée par des débris. Nettoyez la pompe -> page 10.
  - Le flexible d'évacuation est peut-être bouché ?

**Autres indications** Arrêtez l'appareil, attendez 5 secondes et remettez-le en marche. Si l'indication réapparaît, appelez le service après-vente.



## Service après-vente

- Avant d'appeler le service après-vente, veuillez vérifier que vous ne pouvez pas remédier vous-même au problème rencontré -> page 13 *Que faire si...*
- Si vous avez besoin d'un conseil, sachez que l'intervention d'un technicien vous sera facturée, même pendant la période de garantie.
- Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.
- Lorsque vous appelez le service après-vente, pensez à fournir votre adresse, votre numéro de téléphone, une description du défaut, la date d'achat, le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) de l'appareil. Ceci vous évitera un déplacement inutile et donc un surcoût.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Numéro de série


Numéro de fabrication

*Les numéros mentionnés ci-dessus figurent sur les plaques signalétiques apposées sur l'encadrement intérieur du hublot et au dos de l'appareil.*

**Ayez confiance au professionnalisme du fabricant.** Faites appel à nous.



Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine.

## Caractéristiques techniques



- a= 600 mm
- b= 400 mm
- c= 850 mm
- Poids net 60 kg

## Que faire si...

- De l'eau fuit. - Mettez/remettez le flexible d'évacuation en place.  
- Resserrez le raccord du flexible d'arrivée d'eau.
- L'appareil n'est pas alimenté en eau. La lessive reste dans le bac à produits. - Le robinet n'est peut-être pas ouvert ?  
- Le filtre est peut-être obturé ? Nettoyez le filtre -> page 10.  
- Le flexible d'arrivée d'eau est peut-être pincé ou coudé ?
- Le hublot ne s'ouvre pas. - La fonction de sécurité est active. Le programme est-il bien arrêté ?  
- Y a-t-il de l'eau dans le tambour ? Sélectionnez le programme **Essorage/Vidange**.
- Le programme ne démarre pas. - Vous n'avez peut-être pas appuyé sur **Départ/Pause** ? Vous avez peut-être sélectionné **Fin différée** ?  
- Si le symbole  clignote, c'est que le hublot n'est pas bien fermé.
- Le bain lessiviel n'est pas évacué. - Nettoyez la pompe d'évacuation -> page 10.  
- Nettoyez le flexible d'évacuation.
- Je ne parviens pas à activer une fonction complémentaire pour le programme sélectionné. - La fonction complémentaire est-elle autorisée ? -> page 7, récapitulatif des programmes.
- Je ne vois pas d'eau dans le tambour. - Il ne s'agit pas d'un défaut : le niveau d'eau est trop bas pour être visible.
- L'essorage est amorcé plusieurs fois de suite. - Il ne s'agit pas d'un défaut : le système anti-balourd rééquilibre la charge de linge.
- La lessive du compartiment I reste dans le bac à produits. - Vous n'avez peut-être pas sélectionné le programme **+ Prélavage** ?
- Il reste de la lessive dans le bac à produits. - La lessive est humide ou grumeleuse. Nettoyez le bac à produits -> page 9.  
- Pour la lessive liquide, utilisez le doseur.
- De la mousse sort du bac à produits. Le symbole  clignote. - Vous avez peut-être utilisé trop de lessive ? Diluez 1 cuillère à soupe d'assouplissant dans 1/2 litre d'eau et versez ce mélange dans le compartiment II du bac à produits.  
- Lors du lavage suivant, diminuez la quantité de lessive utilisée.
- Bruit excessif, vibrations et « déplacement » pendant le cycle d'essorage. - Les pieds de l'appareil sont-ils bloqués ? Bloquez les pieds de l'appareil -> *Notice d'installation*.  
- Les brides de transport ont-elles été enlevées ? Enlevez les brides de transport -> *Notice d'installation*.
- L'afficheur ou les voyants ne fonctionnent pas alors que l'appareil est en marche. - Il y a peut-être une coupure de courant ?  
- Le disjoncteur s'est peut-être déclenché ? Renclenchez le disjoncteur/ changez le fusible.  
- Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.
- Le programme est plus long que d'habitude. - Il ne s'agit pas d'un défaut : le système anti-balourd rééquilibre la charge de linge grâce à des amorces d'essorage répétées.  
- Il ne s'agit pas d'un défaut : le système de détection de mousse est actif.
- Il y a des résidus de lessive sur le linge. - Les lessives sans phosphates contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.  
- Sélectionnez **Rinçage plus** ou brossez le linge après le lavage.
- Le résultat du lavage n'est pas satisfaisant. - Le linge est peut-être plus sale que vous ne le pensiez ? Sélectionnez un programme plus adapté.  
- La lessive est peut-être sous-dosée ?
- Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même à un problème ou si une réparation s'impose :
  - Mettez le programmeur sur **Arrêt** et débranchez la prise.
  - Fermez le robinet et appelez le service après-vente.



Lave-linge WLX20161FF



**BOSCH**

fr Notice d'utilisation