

En Errata

The *COOLPIX L22/COOLPIX L21 User's Manual* contains the following error on page 58. We apologize for any inconvenience this may cause.

Error Connect the camera to the TV using the supplied audio video cable.

Correction Connect the camera to the TV using an optional audio video cable.

Fr Errata

Le *Manuel d'utilisation* du *COOLPIX L22/COOLPIX L21* contient une erreur page 58. Veuillez nous excuser du désagrément occasionné.

Erreur Connectez l'appareil photo au téléviseur à l'aide du câble audio vidéo fourni.

Correction Connectez l'appareil photo au téléviseur à l'aide d'un câble audio vidéo en option.

Es Fe de erratas

El *Manual del usuario* de la *COOLPIX L22/COOLPIX L21* contiene el siguiente error en la página 58. Rogamos disculpen los inconvenientes ocasionados.

Error Conecte la cámara al televisor mediante el cable de audio vídeo suministrado.

Corrección Conecte la cámara al televisor utilizando un cable de audio vídeo opcional.

Pb Errata

O *manual do usuário* da *COOLPIX L22/COOLPIX L21* contém o seguinte erro na página 58. Apresentamos o nosso pedido de desculpas por qualquer inconveniência que isto possa causar.

Erro Conecte a câmera à TV utilizando o cabo de áudio e vídeo fornecido.

Correção Conecte a câmera à TV utilizando um cabo de áudio e vídeo opcional.

Kr

정오표

COOLPIX L22/COOLPIX L21 사용 설명서의 58페이지에 다음과 같은 오타가 있습니다. 불편함을 끼쳐 죄송합니다.

오타 동봉된 오디오/비디오 케이블을 사용하여 카메라를 TV에 연결합니다.

정정 별매 오디오/비디오 케이블을 사용하여 카메라를 TV에 연결합니다.