

Nokia Mediamaster 9902S Nouvelles fonctionnalités de la version AD 3.0 du logiciel

Le tableau des chaînes amélioré permet l'enregistrement de 5 000 chaînes. Chacune des 18 listes de chaînes favorites peut contenir 99 chaînes, attribuées indifféremment à la TV ou à la radio. Une liste distincte permet également de stocker les chaînes de services.

MODE DE VISUALISATION DES PROGRAMMES

Liste des chaînes de télévision et des stations de radio

Pour rechercher une chaîne spécifique dans une liste, appuyez sur la touche OPTION. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez le critère de recherche et appuyez sur OK. Le critère saisi apparaît en bas de la liste. La première chaîne correspondant à ce critère est mise en surbrillance. Pour afficher la chaîne trouvée suivante, appuyez sur la touche bleue. Appuyez sur la touche OPTION pour quitter le mode de recherche de chaîne.

La fonctionnalité de recherche est disponible dès lors qu'une liste de chaînes est affichée.

Options (touche verte)

Type d'audio

Si cette option est disponible, vous pouvez sélectionner soit MPEG (type audio normal), soit Dolby Digital (type audio amélioré), appelé également AC3.

Vidéo

Si cette option est disponible, vous pouvez effectuer un choix parmi différentes pistes vidéo.

ENREGISTREMENT SUR DISQUE DUR

Pour arrêter la lecture d'un enregistrement

- Pendant la lecture, appuyez sur la touche pad pour afficher le menu d'enregistrement.
- Déplacez-vous vers le bas dans le menu jusqu'à l'icône stop.
- Arrêtez la lecture en appuyant une fois sur la touche OK. La position de lecture en cours est mémorisée afin que la prochaine lecture de l'enregistrement sélectionné reprenne à partir de cette position.
- Si vous appuyez deux fois sur la touche OK, la lecture reprendra au début de l'enregistrement.

Pour effectuer un saut durant la lecture

Lors de la lecture d'un enregistrement, il est possible d'effectuer des sauts de 1 à 9 minutes en appuyant sur l'une des touches 1 à 9.

MENU PRINCIPAL

Préférences utilisateur

Langues préférées

Type d'audio

Si plusieurs types d'audio sont transmis, vous pouvez sélectionner le type d'audio par défaut.

Préférences de l'enregistrement numérique

Type de timer d'enregistrement

Le type de timer d'enregistrement par défaut affiché dans la vue "Définition de la programmation" sera déterminé par les paramètres définis dans ce menu.

Veille après enregistrement

Ce paramètre détermine si la boîte doit demeurer en mode visualisation lorsqu'un enregistrement est terminé ou si elle doit passer automatiquement en mode veille.

Préférences concernant le disque dur

Temps d'arrêt du disque dur

Le temps pendant lequel le disque dur continue à fonctionner après le dernier accès est défini dans ce menu.

Timer

Récurrence

Chaque événement programmé peut être sélectionné afin d'être répété chaque jour ou chaque semaine.

Fonction

Vous pouvez sélectionner une pause en tant que complément d'un enregistrement, ce qui est interprété comme un "enregistrement de pause" normal.