

IMPORTANT :

AVANT D'UTILISER LA PLANCHE À REPASSER, LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION NÉCESSAIRE.

SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

1. Il est rigoureusement interdit de libérer la broche de réglage de la hauteur de la planche si le fer est posé sur la base repose-fer (C) afin d'éviter toute chute du fer et la fermeture soudaine de la planche.
2. L'appareil est exclusivement prévu pour une utilisation dans des locaux non humides. N'allumer l'appareil qu'en position de fonctionnement.
3. L'appareil doit uniquement être alimenté en courant alternatif et avec la tension d'utilisation figurant sur la plaque descriptive des caractéristiques techniques appliquée sous le plateau de repassage.
La prise murale et le cordon de rallonge doivent être prévus pour 16A et être équipés d'un branchement à la terre adéquat.
4. Laisser le câble d'alimentation à distance des parties chaudes de l'appareil.
5. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychophysiques sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveillance vigilante et les instructions d'un responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants et s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. N'introduire aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
7. Ne pas utiliser la planche avec des rallonges électriques, en cas de fiche endommagée (à la suite d'une chute, etc.), de dommages visibles ou de fonctionnement défectueux.
8. Pour les réparations, s'adresser exclusivement à un Centre d'assistance autorisé.
Les interventions effectuées par des personnes non qualifiées sont dangereuses et annulent la garantie. Tous les composants de l'appareil doivent être remplacés par des pièces originales.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, s'adresser exclusivement au fabricant, à son service d'assistance technique ou à une personne qualifiée pour le remplacement, ceci afin d'éviter tout risque.

10. Débrancher la fiche de la prise secteur à la fin de l'utilisation, avant de quitter la pièce et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
11. Ne pas retirer la fiche de la prise secteur en tirant sur le cordon.
12. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages matériels dérivant d'une utilisation erronée ou incorrecte de l'appareil.
13. Certaines parties de la planche, en particulier celles adjacentes au plateau de repassage, atteignent des températures très élevées. Éviter par conséquent de toucher ces parties.
14. Les opérations de remplissage de la chaudière du fer à repasser doivent être effectuées avec la planche débranchée de la prise secteur.
15. Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.)
16. La stabilité de la planche fermée n'est pas garantie si cette dernière est posée à la verticale. Poser par conséquent la planche à la verticale contre un mur.

Avertissements pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive européenne 2002/96/EC.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

DESCRIPTION

- A. Interrupteur général
- B. Interrupteur de sélection fonction aspiration et soufflage (sur certains modèles uniquement)
- C. Base repose-fer
- D. Plateau de repassage chauffant
- E. Poignée de déblocage et de réglage hauteur
- F. Clapet d'aspiration et de soufflage
- G. Cordon d'alimentation
- H. Roulette de transport planche
- I. Prise de service

OUVERTURE DE LA PLANCHE (FIG. 1-2)

Maintenir fermement le pied avant de la planche sur le sol avec un pied, enfoncer le levier de déblocage du plateau et tourner simultanément le plateau jusqu'à atteindre la hauteur désirée ; après avoir réglé la planche à la hauteur requise, relâcher le levier.

Avant de lâcher la planche, libérer le levier et s'assurer que l'axe est entré dans l'un des logements de positionnement prévus.

N'ôter le pied de la planche qu'après avoir complètement ouvert cette dernière.

Une fois ouverte, la planche peut être aisément déplacée (fig. 4).



MISE EN SERVICE

1. Tourner la base repose-fer (fig. 3) pour la placer en position d'utilisation.
2. Poser la centrale de repassage sur la base repose-fer. En cas d'utilisation d'un fer sans chaudière indépendante, utiliser un tapis repose-fer pour éviter toute surchauffe de la base repose-fer.
3. Brancher le cordon d'alimentation de la planche à la prise de courant.
4. Brancher la prise électrique de la centrale de repassage ou du fer à la prise placée sous le plateau de la planche (I).
5. Enfoncer la touche A pour allumer le fer ; sur les modèles avec deux touches, activer la fonction de chauffage.
6. Allumer le fer à repasser ou la centrale de repassage en se conformant aux instructions du fabricant.

Dès que le fer est prêt, le repassage peut commencer

Modèles à deux touches : Allumer la planche au moins 5 minutes avant de commencer le repassage pour lui laisser le temps de chauffer. Durant les premières minutes de repassage, le

plateau peut émettre quelques craquements.

La touche **B** permet d'activer la fonction d'aspiration  ou de soufflage .

Le revêtement de planche fourni diffère en fonction de l'appareil.

Le modèle à une seule touche est équipé d'un revêtement de planche thermoréfléchissant à fibres métalliques permettant de distribuer la chaleur du fer sur la planche.

Le modèle à deux touches est équipé d'un revêtement de planche avec un côté en matériau thermorésistant permettant de poser le fer chaud durant le repassage (fig. 5).

FIN DU REPASSAGE

- À la fin du repassage, laisser allumé l'appareil quelques minutes: cette opération pour éliminer toute trace d'humidité de la planche et prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Éteindre l'interrupteur **A**.
- Débrancher la fiche de la planche de la prise de courant.

FERMETURE DE LA PLANCHE

Pour fermer la planche, effectuer les opérations d'ouverture en sens contraire.

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE PROCÉDER À LA FERMETURE DE LA PLANCHE AVANT D'AVOIR RETIRÉ LE FER À REPASSER OU LA CENTRALE DE REPASSAGE DE LA BASE REPOSE-FER.

CONSEILS

La planche à repasser soufflante, chauffante* et aspirante* permet d'optimiser l'utilisation des centrales de repassage.

Elle présente les avantages suivants :

- séchage rapide des tissus ;
- aucune projection de vapeur vers l'utilisateur (fonction aspirante*) ;
- aucune formation de condensation ;
- la fonction aspiration* fait adhérer les tissus au plateau et permet d'obtenir un repassage plus précis
- avec la fonction soufflage, le coussin d'air formé sous le tissu de la planche permet de repasser les tissus particulièrement délicats. Avec cette fonction, utiliser le fer en faisant preuve d'attention et éviter tout contact de ce dernier avec le plateau de la planche.

*Sur certains modèles uniquement.