

www.blaupunkt.com

Radio | CD | MP3 | WMA | USB

Miami 100

Miami 100 USB



Fonctions générales

Fonction	Manipulation
Mise en marche de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez brièvement sur la touche ON/OFF.
Arrêt de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur la touche ON/OFF pendant plus de 1 seconde.
Réglage du volume sonore (niveau 0 – 50)	<ul style="list-style-type: none">Tournez la touche ON/OFF. <p>Remarque</p> Le volume sonore ne peut pas être modifié pendant l'utilisation des menus. Les réglages dans les menus s'effectuent en tournant la touche ON/OFF.
Coupure du son de l'autoradio ou réactivation du volume sonore précédent.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez brièvement sur la touche ON/OFF. <p>« MUTE » est affiché sur l'écran pendant la coupure du son.</p> <ul style="list-style-type: none">Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche SRC.
Sélection de la source audio FM1/FM2'/FMT'/MW (OM)'/LW (OL)'/AM'/AMT'/CD²/USB²/FRONT AUX² .	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur la touche DISP pendant plus de 1 seconde. Appuyez brièvement sur la touche de présélection 2. <p>Remarque</p> L'introduction automatique du CD doit s'effectuer sans entrave et sans intervention de votre part.
Sélection de la luminosité de l'écran pour le jour ou la nuit. ³ <p>Interruption des informations routières.⁴</p> Introduction des CD.	<ul style="list-style-type: none">Introduisez le CD, face imprimée tournée vers le haut, sans forcer dans la fente jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance et que le CD soit entraîné automatiquement dans le lecteur.
Retrait des CD.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur la touche ↵. <p>Remarque</p> Si le CD éjecté n'est pas retiré, il est de nouveau entraîné automatiquement dans le lecteur au bout de 10 secondes environ.
Raccordement d'une source audio externe.	<ul style="list-style-type: none">Branchez le jack coudé de l'appareil externe dans la prise AUX-IN frontale.
<div>⚠ Danger ! Risque élevé de blessure par la fiche. <p>La fiche introduite dans la prise AUX-IN frontale dépasse et peut provoquer des blessures en cas d'accident. L'utilisation d'une fiche droite ou d'un adaptateur entraîne un risque de blessure élevé. Pour cette raison, nous recommandons l'utilisation d'un jack coudé.</p></div>	
Branchement/débranchement des sticks USB. ⁵	<ul style="list-style-type: none">Arrêtez l'autoradio afin que le support de données puisse être enregistré ou désenregistré correctement. Branchez le stick USB au câble USB, ou débranchez-le du câble.



L'autoradio a été fabriqué en fonction de l'état actuel des connaissances techni-ques et selon les règles techniques de sécurité reconnues. Vous prenez cepen-dant des risques si vous ne suivez pas les consignes de sécurité qui se trouvent dans cette notice.

Cette notice contient des informations importantes pour un montage et une utilisation simples et sûrs de l'autoradio.

- Lisez cette notice avec soin et intégralement avant d'utiliser l'autoradio.
 - Conservez cette notice de façon à ce qu'elle soit accessible à tout moment à tous les utilisateurs.
 - Remettez toujours l'autoradio à un tiers avec cette notice.
- Tenez également compte des notices jointes aux appareils utilisés conjointement à cet autoradio.

Sécurité routière

Tenez compte des remarques suivantes relatives à la sécurité routière :

- Raccordez uniquement un appareil muni d'un jack coudé** Blaupunkt (7 607 001 535) à la prise AUX-IN. Les pièces proéminentes, telles qu'une fiche ou un adaptateur droits, peuvent augmenter le risque de blessure en cas d'accident.
- Utilisez l'appareil de manière à pouvoir toujours conduire votre véhicule en toute sécurité.** En cas de doute, arrêtez-vous dans un endroit approprié et manipulez l'appareil alors que le véhicule est immobilisé.
- Réglez toujours un volume sonore modéré** de manière à protéger votre ouïe et à pouvoir entendre les signaux d'alerte (par ex. de la police).

Consigne générale de sécurité

Tenez compte de la remarque suivante pour ne pas vous exposer à un risque de bles-sure :

- N'ouvrez pas l'appareil, ne le modifiez pas.** L'appareil comporte un laser de classe 1 qui est susceptible de blesser vos yeux.

Utilisation conforme

Cet autoradio est prévu pour le montage et le fonctionnement dans un véhicule disposant d'une tension de bord de 12 V et il doit être monté dans une baie DIN. Tenez compte des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques. Confiez les réparations, et éventuellement le montage, à un spécialiste.

Instructions de montage

Vous n'êtes autorisé à monter l'autoradio que si vous possédez une expérience dans le montage d'autoradios et disposez de bonnes connaissances en électricité automobile. Tenez compte pour cela de la notice de montage au verso.

Déclaration de conformité

Blaupunkt AudioVision GmbH déclare ici que l'autoradio Miami 100 satisfait aux exigences de base et aux exigences des autres dispositions applicables de la directive 89/336/CEE.

Instructions de nettoyage

Les solvants, les produits de nettoyage, les abrasifs et les produits pour l'entretien du pos-te de conduite et du plastique contiennent des substances susceptibles d'attaquer les surfaces de l'autoradio. Pour nettoyer l'autoradio, utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide.

⚠ **Instructions pour l'élimination**

Ne jetez pas votre ancien appareil dans les ordures ménagères !

Utilisez les systèmes de retour ou de collecte des anciens appareils en vue de leur élimination.

Composition de la fourniture

La fourniture comprend :

1 autoradio

1 notice d'utilisation et de montage

1 cadre support

1 jeu de petit matériel

2 outils de démontage

Uniquement pour Miami 100 USB :

1 câble de raccordement USB

Composition étendue de la fourniture (accessoires non fournis avec les appareils pour l'Europe) :

1 câble de raccordement, alvéole A (alimentation électrique)

1 câble de raccordement, alvéole B (haut-parleurs)

1 câble de raccordement, alvéole C1 (sortie préamplificateur Preamp-Out)

1 adaptateur d'antenne

Remarque :

Nous recommandons l'utilisation des accessoires d'origine Blaupunkt

(www.blaupunkt.com).

Vue frontale de l'autoradio



Particularités

Récepteur RDS

Cet autoradio est équipé d'un récepteur RDS qui propose les fonctions telles que l'affi-chage du nom de la station, les fréquences alternatives, la fonction REG (programmes régionaux) et la priorité aux informations routières.¹

Médias audio

L'autoradio peut lire les CD audio (CDDA) ainsi que les fichiers MP3 et WMA des CD-R, CD-RW et clés USB².

Sources audio externes

Vous pouvez raccorder à l'appareil des sources audio externes, telles qu'un lecteur MP3 ou un lecteur de CD portable, par l'intermédiaire de la prise AUX-IN frontale de l'autoradio.

Protection antivol

Vous pouvez protéger l'autoradio contre le vol en activant la demande d'entrée du code à quatre chiffres (voir section « Protection antivol » au verso).

Coupure du son en cas d'appel téléphonique

Lorsqu'un téléphone est raccordé à l'autoradio (signal de coupure du son au niveau de la broche 2 de l'alvéole A à l'arrière de l'autoradio, voir section « Notice de montage » au verso), le son de l'autoradio est coupé automatiquement en cas d'appel entrant. « TELEPHONE » est affiché sur l'écran pendant la communication téléphonique.

Messages d'alerte PTY

Lorsque l'autoradio reçoit un message d'alerte (code PTY 31), le message est diffusé automatiquement, indépendamment de la source audio sélectionnée sur le moment. « ALARM » est affiché sur l'écran pendant la diffusion du message.

¹ Les fonctions RDS sont disponibles uniquement dans la gamme d'ondes FM. Elles ne sont pas supportées dans certains pays.
² Uniquement Miami 100 USB.

Remarques sur les fichiers MP3/WMA et les supports de données

Pour préparer un support de données MP3/WMA, tenez compte des remarques suivantes :

- Noms pour les titres et les répertoires :
 - 16 caractères (CD) ou 24 caractères (USB¹) maximum, extension « .mp3 » ou « .wma » comprise (un nombre de caractères plus grand limite le nombre de titres et de dossiers que l'appareil peut reconnaître)
 - Pas de caractères spéciaux
- Formats de CD : CD audio (CDDA), CD R/RW, Ø : 12 cm
- Formats de données de CD : ISO 9669 Level 1 et 2, Joliet
- Vitesse de gravage des CD : max. 16x (recommandé)
- Appareils USB¹ : uniquement sticks USB (aucun disque dur USB)
- Système de fichiers/format USB¹ : Mass Storage Device (mémoire de masse)/FAT16, FAT32
- Extensions des fichiers audio :
 - .MP3 pour les fichiers MP3
 - .WMA pour les fichiers WMA
- Fichiers WMA uniquement sans Digital Rights Management (DRM) et établis avec Windows Media Player à partir de la version 8
- Balise ID3 du MP3 : versions 1 et 2
- Vitesse de transmission pour la génération des fichiers audio :
 - MP3 : 32 à 320 kbps
 - WMA : 32 à 192 kbps
- Nombre max. de fichiers (USB¹) : 27 000

¹ Uniquement Miami 100 USB.

Fonctions en mode CD (CDDA/MP3/WMA) et USB¹ (MP3/WMA)

Fonction	Manipulation						
Sélection du titre précédent/suivant.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez brièvement sur la touche </>.						
Sélection du dossier précédent/suivant ² .	<ul style="list-style-type: none">Appuyez brièvement sur la touche ↔/↵.						
Sélection rapide des dossiers ² .	<ul style="list-style-type: none">Maintenez la touche ↔/↵ appuyée.						
Recherche rapide en avant/arrière.	<ul style="list-style-type: none">Maintenez la touche </> appuyée.						
Interruption et reprise de la lecture.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur la touche 3 ▸.						
Sélection de la fonction de répétition :	<ul style="list-style-type: none">Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche 4 RPT.						
<table> <tbody><tr> <td>Répétition du titre actuel :</td> <td>'RPT TRACK'</td></tr> <tr> <td>Répétition du dossier actuel² :</td> <td>'RPT DIR'</td></tr> <tr> <td>Lecture normale :</td> <td>'RPT OFF'</td></tr> </tbody></table>	Répétition du titre actuel :	'RPT TRACK'	Répétition du dossier actuel ² :	'RPT DIR'	Lecture normale :	'RPT OFF'	
Répétition du titre actuel :	'RPT TRACK'						
Répétition du dossier actuel ² :	'RPT DIR'						
Lecture normale :	'RPT OFF'						
Sélection de la lecture aléatoire :	<ul style="list-style-type: none">Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche 5 MIX.						
<table> <tbody><tr> <td>Mélange de tous les titres du CD :</td> <td>'MIX ALL'</td></tr> <tr> <td>Mélange des titres du dossier actuel² :</td> <td>'MIX DIR'</td></tr> <tr> <td>Lecture normale :</td> <td>'MIX OFF'</td></tr> </tbody></table>	Mélange de tous les titres du CD :	'MIX ALL'	Mélange des titres du dossier actuel ² :	'MIX DIR'	Lecture normale :	'MIX OFF'	
Mélange de tous les titres du CD :	'MIX ALL'						
Mélange des titres du dossier actuel ² :	'MIX DIR'						
Lecture normale :	'MIX OFF'						
Balayage de tous les titres du CD. ³	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur la touche MENU pendant plus de 1 seconde.						
Ecoute du titre en cours de lecture.	<ul style="list-style-type: none">Appuyer sur la touche MENU.						
Sélection de l'affichage :	<ul style="list-style-type: none">Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche DISP.						
<table> <tbody><tr> <td>CDDA :</td> <td> <ul style="list-style-type: none">Texte de CD (si présent) Numéro du titre et durée de lecture Numéro du titre et durée de lecture écoulée</td></tr> <tr> <td>MP3/WMA :</td> <td> <ul style="list-style-type: none">Titre (si présent) Nom du fichier Durée de lecture écoulée Interprète (si présent) Album (si présent)</td></tr> </tbody></table>	CDDA :	<ul style="list-style-type: none">Texte de CD (si présent) Numéro du titre et durée de lecture Numéro du titre et durée de lecture écoulée	MP3/WMA :	<ul style="list-style-type: none">Titre (si présent) Nom du fichier Durée de lecture écoulée Interprète (si présent) Album (si présent)			
CDDA :	<ul style="list-style-type: none">Texte de CD (si présent) Numéro du titre et durée de lecture Numéro du titre et durée de lecture écoulée						
MP3/WMA :	<ul style="list-style-type: none">Titre (si présent) Nom du fichier Durée de lecture écoulée Interprète (si présent) Album (si présent)						

¹ Uniquement Miami 100 USB.

² Uniquement MP3/WMA.

³ Chaque titre est lu pendant 10 secondes.

Fonctions en mode radio

Fonction	Manipulation
Modification pas à pas de la fréquence.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez brièvement sur la touche </>.
Modification continue de la fréquence.	<ul style="list-style-type: none">Maintenez la touche </> appuyée.
	<p>Remarque</p> Lorsque vous relâchez la touche </>, la station suivante pouvant être reçue est réglée automatiquement. Vous pouvez arrêter la recherche des stations sur la fréquence du moment en appuyant brièvement sur la touche > .
Démarrage de la recherche automatique des stations.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez brièvement sur la touche ↔/↵.
Arrêt de la recherche automatique des stations-	<ul style="list-style-type: none">Appuyez brièvement sur la touche >.
Mémorisation d'une station sur le niveau de mémoire réglé.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur une des touches de présélection 1 – 5 pendant plus de 1 seconde.
Mémorisation automatique de stations sur le niveau de mémoire FMT ou AMT ¹ .	<ul style="list-style-type: none">Sélectionnez la gamme d'ondes FM ou AM¹. Appuyez sur la touche SRC pendant plus de 1 seconde.
Rappel des stations mémorisées du niveau de mémoire réglé.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez brièvement sur une des touches de présélection 1 – 5.
Balayage des stations pouvant être reçues. ²	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur la touche MENU pendant plus de 1 seconde.
Ecoute de la station en cours de diffusion.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez brièvement sur la touche MENU.
Balayage des stations mémorisées du niveau de mémoire réglé. ²	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur la touche ↔/↵ pendant plus de 1 seconde.
Ecoute de la station en cours de diffusion.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez brièvement sur la touche </>.
Sélection de l'affichage (fréquence ou, dans la mesure où il peut être reçu, nom de la station).	<ul style="list-style-type: none">Appuyez brièvement sur la touche DISP.

¹ Uniquement dans les zones tuner USA et S AMERICA (Amérique du Sud).

² Chaque station est diffusée pendant 10 secondes.

^[1] Uniquement lorsque le niveau de mémoire est activé (sous-menu BAND du menu TUNER SET, voir section « Réglages dans les menus » au verso). MW (OM), LW (OL), AM ou AMT sont disponibles uniquement dans les zones tuner correspondantes.

^[2] Uniquement lorsqu'un CD est introduit, qu'un stick USB est raccordé (Miami 100 USB) ou qu'une source audio externe est raccordée.

^[3] Uniquement lorsque la commutation automatique de la luminosité de l'écran est désactivée (réglage DIM dans le menu VARIOUS, voir section « Réglages dans les menus » au verso).

^[4] Uniquement lorsque la priorité aux informations routières est activée (réglage TRAF dans le menu TUNER SET, voir section « Réglages dans les menus » au verso).

^[5] Uniquement Miami 100 USB.

