

COVER

DICTAPHONE NUMERIQUE MODÈLE : ICR-300 MODE D'EMPLOI

PAGE 2

EMPLACEMENT DES INDICATEURS

- A. Année/Message
Logo Play (Lecture)
- B. Qualité d'enregistrement
Logo Record (Enregistrement)
- C. Mois/Date
Logo Hold (Verrou)
- D. Affichage de messages
Logo carte SD
- E. Dossier du fichier
Mode Voice (Voix) activé
- F. Indicateur de la charge de la batterie
Repeat 1/repeat all (Répéter 1/Répéter tout)
Repeat A-B (Répéter A-B)

PAGE 3

EMPLACEMENT DES INDICATEURS

- Microphone intégré
- MODE/Power on (MODE/Mise sous tension)
- Touches de navigation Haut/Bas (↑/↓)
- Play/Stop (Lecture/Arrêt)
- Touche de navigation Droite/Gauche (←/→)
- File/Repeat (Fichier/Répéter)
- Prise microphone ext.
- Indicateur d'enregistrement
- Ecran à cristaux liquides
- Prise USB
- Touche d'enregistrement/arrêt
- Touche Pause/Supprimer
- Haut-parleur
- Volume
- Touche Hold (Verrou)
- Logement carte SD

PAGE 4

FONCTIONNEMENT

INSERTION DES PILES

Retirez le couvercle du compartiment des piles.
Insérez 2 piles de type AAA dans le compartiment en veillant à respecter la polarité.
Refermez le compartiment.

INDICATEURS DE CHARGE DES PILES :

LES PILES

Les piles sont neuves.
Les piles sont faibles ou déchargées. Il faut les remplacer.

REMARQUE : Le remplacement des piles n'affecte pas les messages ou les fichiers enregistrés dans l'appareil. Néanmoins, l'heure et la date pourraient nécessiter un nouveau réglage si l'appareil est mis hors tension pendant plus d'une minute.

MESURES DE PRECAUTION CONCERNANT LES PILES

Concernant les piles, veuillez suivre les conseils suivants.

1. N'utilisez que les piles de la taille et du type spécifié ci-dessus.
2. Assurez-vous que vous avez correctement placé les piles comme le montre le logo gravé dans le compartiment des piles.
Un mauvais positionnement des piles pourrait engendrer une défaillance de l'appareil.
3. Ne mélangez pas différents types de piles (par exemple des piles alcalines et carbone-zinc) ou des piles déchargées avec des piles neuves.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, enlevez les piles pour éviter tout dommage causé par une fuite des piles.

5. Ne rechargez pas les piles qui ne sont pas réutilisables. Elles pourraient surchauffer et casser (suivez les instructions du fabricant).

6. N'essayez jamais de retirer les piles lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

PAGE 5

FONCTIONNEMENT (SUITE)

ALLUMER L'APPAREIL

***Pour que l'écran s'allume**, appuyez une fois sur la touche PLAY (la date et l'heure s'affichent à l'écran / **mode Date**.)

***Ensuite, pour allumer l'appareil**, appuyez une fois sur la touche MODE (le **mode ICR** s'affiche à l'écran).

ÉTEINDRE L'APPAREIL

Pour éteindre l'appareil, en mode ICR, appuyez sur la touche PLAY et maintenez la pression pendant plus de 2 secondes. L'écran affichera la date et l'heure. (Mode Date)

* L'appareil s'éteindra complètement et automatiquement après 60 secondes (Mise hors tension automatique).

RÉGLER LA QUALITÉ DU SON * le réglage d'usine est, par défaut, « HP »

Vous pouvez opter pour 4 types de qualité d'enregistrement :

Pour un son de très bonne qualité, sélectionnez **HP** (High Play) (Mode supérieur) ; 5,5 heures d'enregistrement.

Pour un son de bonne qualité, sélectionnez **MP** (Medium Play) (Mode moyen) ; 8 heures d'enregistrement.

Pour un son de qualité normale, sélectionnez **SP** (Standard Play) (vitesse normale) ; 16 heures d'enregistrement.

Pour un enregistrement plus long, sélectionnez **LP** (long Play) (vitesse lente) ; 50 heures d'enregistrement.

Accéder au mode Set (Réglage) En mode ICR, appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée plus de 3 secondes.

L'écran LCD affiche SET (RÉGLAGE). Utilisez les touches (←) ou (→) pour sélectionner un type d'enregistrement.

Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche PLAY puis sur la touche MODE.

Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche PLAY puis sur la touche MODE.

Choisir l'option à régler

Accédez d'abord au mode Set (Réglage).

Ensuite, utilisez les touches (↑) ou (↓) pour sélectionner le mode puis, utilisez les touches (←) ou (→) pour effectuer votre sélection.

PAGE 7

FONCTIONNEMENT (SUITE)

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Lorsque les piles seront placées, l'écran affichera 06y 1M 01D 12:00:00 (Mode Date).

Pour accéder au mode SET (RÉGLAGE), appuyez sur la touche MODE et maintenez la pression puis, appuyez sur la touche (↓) jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure et la date.

Sélectionnez l'année (Y) et effectuez le réglage à l'aide des touches (←) ou (→). Appuyez ensuite sur la touche PLAY pour confirmer l'année. Sélectionnez le mois (M) et effectuez le réglage à l'aide des touches (←) or(→). Appuyez ensuite sur la touche PLAY pour confirmer le mois.

Sélectionnez la date (D) et effectuez le réglage à l'aide des touches (←) ou (→). Appuyez ensuite sur la touche PLAY pour confirmer le mois. Sélectionnez l'heure et effectuez le réglage à l'aide des touches (←) ou (→).

Appuyez ensuite sur la touche PLAY pour confirmer l'heure.

Sélectionnez les minutes et effectuez le réglage à l'aide des touches (←) ou (→). Appuyez ensuite sur la touche PLAY pour confirmer l'heure.

*Appuyez sur la touche MODE pour clôturer les réglages.

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ MIC

En mode Set (Réglage), appuyez sur la touche (↓) jusqu'à ce que vous accédez à l'option MIC. Ensuite appuyez sur les touches (←) ou (→) pour sélectionner LOW (faible) ou HI (élevé). Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche PLAY puis sur la touche MODE pour clôturer le réglage.

* **LOW** (FAIBLE) pour les sons à proximité de l'appareil

* **HI** (ÉLEVÉ) pour les sons éloignés de l'appareil

* Le paramètre d'usine est, par défaut, HI (ÉLEVÉ).

ACTIVER LE MODE VOX (VOIX)

En mode Set (Réglage), appuyez sur la touche (↓) jusqu'à ce que vous accédez à l'option VOX. Activez (on) ou désactivez (off) l'option VOX à l'aide des touches (←) ou (→). Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche PLAY puis sur la touche MODE pour clôturer le réglage.

* Le paramètre d'usine est, par défaut, Off (Désactivé).

PAGE 8

FONCTIONNEMENT (SUITE)

SÉLECTIONNER UN DOSSIER (A, B, C, D)

Il existe 4 dossiers (A, B, C, D) pour vos enregistrements. Chaque dossier peut contenir 99 messages et vous pouvez enregistrer 396 messages au total. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche FILE/REP (FICHIER/RÉPERTOIRE) pour sélectionner 1 message à enregistrer.

* Le paramètre d'usine est, par défaut, « A ».

REMARQUE :

À chaque fois que vous enregistrerez un message, l'appareil assignera automatiquement un numéro au fichier. Ce numéro sera affiché à l'écran.

* S'il ne reste pas suffisamment de mémoire, l'appareil affichera FULL (PLEINE) Supprimez quelques messages et vous pourrez enregistrer à nouveau.

Utiliser la carte SD

Pour utiliser la carte SD.

Tout d'abord, insérez la carte SD. Ensuite, appuyez sur la touche MODE un certain temps afin d'accéder au mode Set (Réglage). Utilisez les touches (↑) ou (↓) jusqu'à ce que le logo □ apparaisse à l'écran. Sélectionnez l'option ON (Activé) à l'aide des touches (←) ou (→).

Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche PLAY puis sur la touche MODE pour clôturer le réglage. La carte SD est un support de stockage d'enregistrement.

Touche HOLD (VERROU) et Volume

Les touches HOLD (VERROU) et VOL se situent du côté droit de l'appareil.

*Si l'appareil est éteint, vérifiez que la touche HOLD (VERROU) est désactivée (Off).

* Si l'appareil n'émet aucun son alors qu'il fonctionne, augmentez légèrement le volume.

*Remarque : Lorsque vous utilisez une carte SD pour la lecture ou l'enregistrement, vous devez activer la carte SD à chaque fois que vous l'insérez (si elle est activée, l'icône □ est affichée à l'écran). * Si aucune carte SD n'est insérée dans l'appareil, le logo n'est pas affiché.*

PAGE 9

FONCTIONNEMENT (SUITE)

ENREGISTREMENT NORMAL

Assurez-vous que l'option VOX (VOIX) est désactivée. Allumez l'appareil et sélectionnez la qualité du son (HP, MP, SP, LP)

* Le paramètre d'usine est, par défaut, Off (Désactivé).

Sélectionnez le Dossier où vous souhaitez stocker l'enregistrement à l'aide de la touche FILE/REP (FICHIER/RÉPERTOIRE).

* Le paramètre d'usine est, par défaut, « A ».

Allumez l'appareil (mode ICR) et appuyez une fois sur la touche REC/STOP (Enregistrement/Arrêt). Le voyant s'allume et l'enregistrement commence. Le Numéro du nouveau fichier et le temps d'enregistrement sont affichés à l'écran.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton REC/STOP.

* Lorsque vous utilisez un microphone externe, connectez-le à l'aide de la prise MIC située sur l'appareil.

Pour connaître le temps d'enregistrement disponible restant

Appuyez sur la touche PLAY/STOP (Lecture/Arrêt) pendant l'enregistrement. « REMAIN » (RESTE) apparaît à l'écran et le temps d'enregistrement restant s'affiche à l'écran pendant 3 secondes.

* Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche II/DEL (PAUSE/SUPPRIMER) pour faire une pause et appuyez à nouveau sur la touche pour reprendre l'enregistrement.

REMARQUE :

* Le niveau d'enregistrement est automatiquement établi par l'appareil.

* Pour enregistrer un autre message, appuyez simplement sur la touche REC/STOP, les numéros de message (fichier) augmenteront un par un.

* Pour enregistrer simplement une voix, une distance de 12 à 23 centimètres est idéale.

N'enlevez pas les piles pendant un enregistrement ou vous interrompez le processus.

Vous pourriez perdre ou endommager des fichiers. L'appareil prendra ensuite quelques minutes pour reprendre un fonctionnement normal (« LOAD » (CHARGEMENT) s'affichera à l'écran jusqu'à ce que le fonctionnement normal reprenne). Afin de protéger vos enregistrements vocaux, pensez à effectuer régulièrement des copies de

sauvegarde de ceux-ci (consultez la section Connexion à un ordinateur et Logiciel de ce manuel pour plus d'informations).

PAGE10

FONCTIONNEMENT (SUITE)

ENREGISTREMENT EN MODE VOIX (VOX) ACTIVÉ

Activez l'option VOX pour n'enregistrer que lorsqu'un son est détecté.

L'appareil se mettra en pause lorsque aucun son ne sera détecté et reprendra l'enregistrement automatiquement lorsqu'il en détectera un.

Assurez-vous que l'option VOX (VOIX) est activée. L'écran LCD affiche l'icône VOX. Sélectionnez la qualité du son (HP, MP, SP, LP).

Sélectionnez un Dossier (A, B, C, D) à l'aide de la touche FILE/REP (FICHER/RÉPERTOIRE).

En mode ICR, appuyez une fois sur la touche REC/STOP (Enregistrement/Arrêt) pour commencer l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton REC/STOP.

* En mode VOX, l'enregistrement débute automatiquement lorsqu'un son est détecté. Lorsqu'il n'y a aucun son, l'enregistrement s'arrête automatiquement et le voyant clignote jusqu'à ce qu'un son soit détecté.

REMARQUES :

- . Les premiers sons activent l'appareil et ne seront donc peut-être pas enregistrés.
- . Une variation du niveau de la voix pendant l'enregistrement n'engendrera pas l'arrêt de l'appareil. Un silence de 2 secondes est nécessaire pour arrêter l'enregistrement.
- . Pour un enregistrement constant, consultez la page précédente.
- . Pour faire une pause, appuyez sur le bouton ERASE (EFFACER).
- . Le niveau audio intégré définit automatiquement le niveau d'enregistrement.
- . Pour enregistrer simplement une voix, une distance de 12 à 23 centimètres est idéale.

PAGE11

FONCTIONNEMENT (SUITE)

LECTURE DES MESSAGES

Allumez l'appareil (mode ICR) et sélectionnez le dossier à l'aide de la touche FILE/REP (FICHER/RÉPERTOIRE).

Sélectionner le numéro de fichier que vous souhaitez lire à l'aide des touches (↑) ou (↓) puis, appuyez une fois sur PLAY.

Vérifiez la date et l'heure de l'enregistrement
Pause

Appuyez sur la touche PLAY/STOP pour lire le message.

* Pendant la lecture, appuyez sur la touche REC/STOP pour que la date et l'heure d'enregistrement du message s'affichent à l'écran.

* Pendant la lecture, appuyez sur la touche II/DEL (PAUSE/SUPPRIMER) pour faire une pause et appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

* Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche II/DEL (PAUSE/SUPPRIMER) pour faire une pause et appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre l'enregistrement.

Pour écouter un passage précis pendant la lecture à l'aide de la fonction Cue and Review, appuyez sur les touches FWD ou REV. La vitesse de lecture est de 10 secondes/s, appuyez sur FWD ou REV et maintenez la pression plus de 3 secondes. La vitesse augmente pour atteindre 30 secondes/s.

. Appuyez sur les touches FWD, REV ou PLAY/STOP pour reprendre la lecture normale.

PRISE ÉCOUTEURS

Pour une écoute individuelle, reliez les écouteurs à la prise écouteurs de l'appareil.

Le haut-parleur sera automatiquement déconnecté lorsque les écouteurs seront branchés.

PAGE12

FONCTIONNEMENT (SUITE)

LECTURE RÉPÉTÉE DES MESSAGES

L'appareil peut répéter 1 ou plusieurs messages ou encore une section de A à B.

RÉPÉTITION D'UN SEGMENT A-B D'UN MESSAGE :

Pendant la lecture d'un message, appuyez une fois sur la touche FILE/REP, un « A » apparaît à l'écran. Appuyez une seconde fois sur FILE/REP, « B » apparaît à l'écran. L'appareil répètera ensuite la lecture du point A au point B. Pour reprendre une lecture normale, appuyez une dernière fois sur la touche FILE/REP.

REPEAT 1/ALL MESSAGES (RÉPÉTER 1/TOUS LES MESSAGES)

Pendant la lecture d'un message, appuyez longuement sur la touche FILE/REP, jusqu'à ce que « REPEAT » (RÉPÉTER) s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur la touche FILE/REP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « REPEAT ALL » (RÉPÉTER TOUT) s'affiche à l'écran. Pour annuler ces actions, appuyez une dernière fois sur FILE/REP en maintenant la pression.

DELETE SINGLE MESSAGE (Supprimer un message)

En mode ICR, sélectionnez le fichier à supprimer et appuyez une fois sur la touche DEL. « DEL 1 » s'affiche à l'écran et le fichier est lu automatiquement.

Appuyez à nouveau sur la touche DEL pendant la lecture et le message sera supprimé.

* Si vous n'appuyez pas à nouveau sur la touche DEL ou si vous appuyez sur une autre touche pendant la lecture, la suppression sera annulée.

DELETE ALL MESSAGES (SUPPRIMER TOUS LES MESSAGES)

En mode ICR, appuyez sur la touche DEL en maintenant la pression jusqu'à ce que l'écran affiche « DEL ALL » (SUPPRIMER TOUT).

Appuyez sur la touche DEL à nouveau et tous les messages du dossier sélectionné seront supprimés (si vous n'appuyez pas sur la touche DEL une seconde fois ou si vous appuyez sur une autre touche, la suppression sera annulée).

REMARQUES IMPORTANTES :

Lorsque le(s) message(s) est/sont supprimés ou si l'appareil est formaté, les données ne peuvent plus être récupérées.

PAGE 13

FONCTIONNEMENT (SUITE)

MODIFIER MESSAGE (SÉPARÉ)

Grâce à la fonction Edit (Modifier), vous pouvez, si vous le souhaitez, couper un message à une certaine section. La manière la plus efficace de procéder est de diviser le message en deux sections.

* Sélectionnez le fichier à diviser.

Appuyez sur la touche (↓) et maintenez la pression. L'écran LCD affiche « Edt » (Edit) (Modifier).

Appuyez sur la touche PLAY afin de trouver le point de séparation.

Appuyez sur la touche FILE/REP pour diviser le message en deux sections.

Pour confirmer, appuyez à nouveau sur la touche PLAY.

* Pour terminer, appuyez sur la touche MODE.

* Si vous souhaitez annuler les modifications apportées, appuyez sur la touche MODE pendant le processus.

* Après la division du message en deux sections, la première section conserve le numéro d'origine du message et un nouveau numéro est créé automatiquement pour la deuxième section.

EDIT MESSAGE (MODIFIER MESSAGE) (COUPURE)

Sélectionnez le fichier à couper de A à B. et appuyez sur la touche (↓) comme expliqué ci-dessus.

L'écran LCD affiche « Edt » (Modifier). Appuyez sur la touche PLAY pour trouver le début (point A) puis, appuyez sur la touche DEL. L'écran affiche alors « A St ». Ensuite, trouvez le point B) où vous souhaitez couper le message, appuyez à nouveau sur la touche DEL. L'écran affiche alors « bEd ». Pour confirmer,

appuyez sur la touche PLAY. L'écran affiche « OK » et supprime la section A à B du message. Pour terminer,

appuyez sur la touche MODE (mode ICR).

* Si vous souhaitez annuler les modifications apportées, appuyez sur la touche MODE pendant le processus.

L'appareil retournera au mode ICR.

La mémoire est pleine

Lorsque la mémoire (de l'appareil ou de la carte SD) est pleine, l'écran affiche « FULL » (PLEINE).

Supprimez des messages ou transférez-les sur un ordinateur par exemple. Vous pourrez à nouveau enregistrer.

FONCTIONNEMENT (SUITE)**FORMATER L'APPAREIL**

Pour accéder au mode SET (RÉGLAGE), appuyez sur la touche MODE et maintenez la pression puis, appuyez sur la touche (↓) ou (↑) jusqu'à ce que l'écran affiche FoR (format).

Utilisez les touches (←) ou (→) et sélectionnez « YES » (OUI) puis appuyez sur la touche DEL en la maintenant enfoncée, tous les fichiers et messages seront supprimés.

REMARQUES IMPORTANTES :

Lorsque le(s) message(s) est/sont supprimés ou si l'appareil est formaté, les données ne peuvent plus être récupérées.

. Le processus de formatage prendra environ 20 secondes. Pendant cette durée, aucune fonction n'est disponible.

Enregistrer des conversations téléphoniques

, Reliez l'appareil au téléphone à l'aide du cordon téléphonique et du cordon audio (ainsi que des accessoires) comme illustré ci-dessous :

Cordon audio

Prise MIC

Adaptateur téléphonique

Cordon téléphonique

Cordon téléphonique mural

, Appuyez sur la touche RECORD/STOP lorsque vous avez décroché le téléphone. (Assurez-vous que le voyant d'enregistrement est allumé.)

, Appuyez à nouveau sur la touche RECORD/STOP lorsque votre conversation est terminée. (Assurez-vous que le voyant d'enregistrement est éteint.)

Installation du pilote (Win 98 ou Win 98SE uniquement)

La fonction de stockage en masse USB ne sera pas activée sans une installation préalable du pilote. Veuillez utiliser le cédérom d'installation du pilote.

1. Insérez le cédérom d'installation.
2. La fenêtre du menu principal apparaît automatiquement.
3. Cliquez sur « Voice Manager and Driver Setup » pour lancer l'assistant d'installation. Cliquez sur Next (Suivant) et suivez les instructions pour continuer l'installation.
4. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Finish (Terminer).

Remarques :

Bien que le pilote ne soit nécessaire que pour Windows 98, nous vous conseillons d'installer le « Voice Manager » pour pouvoir lire des données sur votre ordinateur.

L'enregistreur de données vocales requiert un ordinateur muni de ports USB 1.1 ou 2.0.

Chargement et téléchargement des fichiers

1. Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
2. Faites glisser et déplacez les fichiers/enregistrements sur un disque amovible ou sur le disque de votre ordinateur.
3. **Remarque :** Lorsque vous avez fini le transfert des fichiers, utilisez la procédure Safely Remove Hardware (Retirer le périphérique en toute sécurité) afin de déconnecter l'appareil.

Lectures des fichiers vocaux enregistrés à partir d'un ordinateur

Les fichiers vocaux enregistrés ont un format particulier (LP, SP, MP, HP). Votre ordinateur risque de ne pas lire les fichiers correctement. Le cas échéant, veuillez installer le logiciel « Voice Manager ». Un raccourci vers « Voice Manager » apparaîtra sur le bureau après l'installation du logiciel.

Fichiers sur l'enregistreur

Fichiers sur l'ordinateur

TRANSFERT DE FICHIERS

« Voice Manager » permet de convertir les fichiers vocaux enregistrés au format WAV, ce qui vous permet d'enregistrer les fichiers, de les graver sur un CD ou de les transmettre vers un autre ordinateur.

ENTRETIEN**RÉINITIALISER L'APPAREIL**

Si l'appareil est exposé à de fortes charges électrostatiques, l'appareil pourrait se bloquer ou la luminosité de l'affichage pourrait diminuer. Cela se produit très rarement. Toutefois, dans ce cas, enlevez les piles puis remplacez-les. Tous les réglages seront réinitialisés mais les messages précédents seront toujours stockés.

MESURES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

- N'utilisez pas l'appareil dans un véhicule. Cela pourrait engendrer des risques d'accidents. En outre, ce genre d'appareil est interdit dans de nombreux endroits.
- Même si les écouteurs sont conçus de manière à ce que vous puissiez entendre les bruits alentours, ne mettez pas le volume trop fort afin que vous puissiez entendre ce qui se passe autour de vous.
- Utilisez cet appareil avec prudence ou ne l'utilisez pas dans des situations dangereuses.

ENTRETIEN

- Gardez l'appareil à l'abri de toute humidité. S'il est en contact avec de l'eau, séchez-le immédiatement. Les liquides peuvent contenir des minéraux qui pourraient corroder les circuits.
- Utilisez et stockez l'appareil dans un environnement à température normale. Les températures extrêmes peuvent écourter la durée de vie des appareils électroniques, endommager les piles et/ou faire fondre les parties en plastique.
- Conservez l'appareil à l'abri de la saleté et de la poussière.
- Manipulez l'appareil avec soin et délicatesse. Ne le laissez pas tomber, il pourrait être endommagé et ne plus fonctionner correctement.
- Pour le nettoyer, essuyez-le de temps à autre à l'aide d'un chiffon humide pour qu'il garde un aspect neuf. N'utilisez pas de produit chimique corrosif, de solvant de nettoyage ou de détergent corrosif.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Numéro du message :

Max. 99 fichiers (par dossier)

Max. 396 (4 dossiers au total)

LP SP

MP

HP

Durée d'enregistrement (mémoire 128 Mo)

50 heures 16 heures

8 heures

5 heures 30 min.

Mémoire (SD ou FLASH)

SD : 64 Mo à 1GB ; FLASH : 128 Mo

USB

Port USB V1.1

MICROPHONE

Mic. Ext (D 3,5 mm, mono avec connecteur)

Connecteurs

ÉCOUTEURS

Écouteurs (D 3,5 mm, mono avec connecteur)

Prise USB

MINI 5 broches

Haut-parleur

Haut-parleur dynamique 8 ohms

Puissance de sortie

Haut-parleur

100 mW

Écouteurs

5 mW

Réponse en fréquence R/P

300 Hz à 3 000 Hz

Source d'alimentation

3 Vcc avec deux piles alcalines AAA Veille<60uA
Durée de vie de la batterie
Environ 10 heures en mode enregistrement (HP)
Environ 6,5 heures en mode lecture à un volume de 1 ou 2

Divers

Date d'enregistrement

Mémoire la date d'enregistrement du message

Fonction

Temps restant

Affiche le temps restant disponible pour enregistrer

Accessoires

Écouteurs / logiciel sur cédérom / Câble USB / Kit téléphone / Microphone

Taille (mm)

115 x 40 x 20 mm

Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis.

PAGE 1

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

MESURES DE PRÉCAUTION

Pour conserver un niveau de performance optimal :

N'utilisez pas l'appareil dans des endroits trop chauds, froids, poussiéreux ou humides.

Ne laissez pas votre appareil dans les endroits suivants :

- Un endroit très humide comme par exemple une salle de bain.
- Dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil (par exemple, à l'intérieur d'une voiture quand il fait très chaud).
- À proximité d'une forte source de magnétisme comme une télévision, des haut-parleurs ou des aimants.
- Un endroit où il y a beaucoup de mouvements et de vibrations, comme le tableau de bord d'une voiture ou une étagère instable.

Pour votre sécurité

- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne s'est glissé dans l'appareil.
- Soyez attentif et ne faites pas tomber l'appareil. Ne le soumettez pas à des chocs importants.

Remarque relative aux écouteurs

- Le volume doit être modéré pour éviter les troubles auditifs.
- Ne portez pas les écouteurs pendant que vous conduisez ou roulez à vélo. Cela pourrait provoquer des accidents.
- Utilisez cet appareil avec prudence ou ne l'utilisez pas dans des situations dangereuses comme le jogging, la marche, etc.
- Si vous n'entendez rien, n'augmentez pas le volume au maximum car le son pourrait brusquement survenir. Afin d'éviter les troubles auditifs ou les dégâts sur les écouteurs, mettez le volume au plus bas niveau avant de débiter la lecture puis, augmentez-le graduellement jusqu'au niveau souhaité.

PAGE 6

FONCTIONNEMENT (SUITE)

Configuration du Mode (Comment utiliser la touche MODE ?)

* La touche MODE permet de régler les 10 éléments suivants :

1. mode Qualité d'enregistrement. (HP, LP, SP, MP)	6. Date (1 à 31)
2. Sensibilité MIC (Hi, Low)	7. heures (00 à 23)
3. VOX (On / Off)	8 minutes (00 à 59)
4. année (06 à 50 / deux derniers chiffres de l'année)	9. Carte SD (On / Off)
5. mois (1 à 12)	10. Format (Non, Oui)

1. Allumez l'appareil (Mode ICR)

1-1. Rien n'est affiché à l'écran.

* Appuyez une fois sur la touche PLAY.

↓

1-2. La date et l'heure s'affichent à l'écran. (mode Date)

(L'affichage disparaîtra après 60 secondes si aucune action n'est effectuée – Mise hors tension automatique).

***Appuyez une fois sur la touche MODE.**

↓

1-3. Le dictaphone est allumé. (mode ICR)

(L'affichage disparaîtra après 60 secondes si aucune action n'est effectuée – Mise hors tension automatique).

2. Mettez l'appareil en mode SET.

2-1. En mode ICR, appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes. L'écran affiche le mode SET.

(L'écran retournera au mode date après 60 secondes si aucune action n'est effectuée.)

2-2. Utilisez les touches (↑) ou (↓) pour sélectionner un mode à régler.

2-3. Après avoir sélectionné le mode, utilisez les touches (←) ou (→) pour modifier les réglages.

2-4. Pour confirmer les modifications de réglage, appuyez sur la touche PLAY à chaque fois.

(Si vous n'appuyez pas sur PLAY à chaque fois, aucun réglage ne sera modifié.)

2-5. Appuyez une fois sur la touche MODE pour retourner au mode ICR après avoir effectué les réglages.