

LYS

LAMPE AVEC RADIO REVEIL PROGRESSIF DIGITAL

- 2 INSTALLATION
- 3 MISE EN MARCHÉ DE LA LAMPE, RÉGLAGE LUMINEUX DE L'AFFICHEUR, RÉGLAGE DE LA RADIO
- 4 RÉGLAGE DE L'HEURE, RÉGLAGE DE L'ALARME
- 5 CHOIX DE L'ALARME
- 6 ALARME AVEC LA LAMPE
- 7 TOUCHE SNOOZE, FONCTION SLEEP
- 9 DESCRIPTION DES FONCTIONS
- 10 GARANTIE
- 11 ENVIRONNEMENT, ENTRETIEN, DISFONCTIONNEMENT
- 12 SPÉCIFICATIONS
- 13 PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
- 14 [MEMO PRODUITS]
- 15 [COLLECTION JUNIORS]



INSTALLATION

Sortir l'ampoule de sa boîte, puis la visser délicatement dans son support. Si vous souhaitez la changer, ne pas utiliser une ampoule supérieure à 60W.

Attention: les ampoules à économie d'énergie "fluo compacte" ne sont pas compatibles avec votre lampe LYS. Elles ne supportent pas la variation de lumière, et vont endommager votre appareil.

Fixer l'abat-jour en mettant ses 2 ergots dans leurs emplacements. Le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son blocage.

Ouvrir le compartiment piles situé au dessous de l'appareil. Insérer 2 piles de 1,5v-LR06-(AA), si possible de type alcaline en respectant bien le sens de polarité indiqué. Ces piles assurent la sauvegarde de l'heure en cas de coupure de secteur, mais elles ne permettent pas d'utiliser l'appareil, ni d'afficher l'heure.

Dérayer l'antenne, une meilleure réception sera obtenue en la positionnant verticalement.

Raccorder le cordon secteur dans une prise 230V.

LYS est prête à fonctionner.

MISE EN MARCHÉ DE LA LAMPE

Appuyer sur la touche de mise en marche "ON/OFF". La led de contrôle rouge s'allume, l'icône "☀" s'affiche sur l'écran.

Régler l'intensité lumineuse à votre convenance avec le bouton de réglage "LAMPE".

Pour éteindre la lampe, appuyer à nouveau sur la touche de mise en marche "ON/OFF".

RÉGLAGE LUMINEUX DE L'AFFICHEUR

L'intensité lumineuse de l'afficheur peut être ajustée sur 4 niveaux en appuyant plusieurs fois sur la touche "○○○○".

RÉGLAGE DE LA RADIO

Appuyer sur la touche "OFF/FM" pour mettre en marche la radio.

Régler le bouton "VOLUME" jusqu'au niveau sonore désiré.

Ajuster le bouton "TUNING" sur votre station.

La fréquence va s'afficher sur l'écran pendant le réglage de la station, puis il se remettra automatiquement en mode horloge.

CHOIX DE L'ALARME

Vous disposez de 6 alarmes sonores différentes en appuyant plusieurs fois sur la touche "ALARM MODE":



Alarme sonore OFF, Radio, Mélodie, Mer, Forêt, Cigales, Rossignol.

Après avoir sélectionné votre alarme, vous allez pouvoir l'écouter pendant quelques secondes, ajuster alors immédiatement le niveau sonore avant la fin de l'écoute avec le bouton "VOLUME".

L'alarme sélectionnée va commencer à l'heure choisie en augmentant progressivement son niveau sonore pendant 6 minutes. Vous aurez ainsi un réveil en douceur et sans stress.

Dans le choix d'un réveil par radio, vous devez au préalable avoir choisi votre station et ajusté le niveau sonore.

L'alarme va s'arrêter automatiquement après 90 minutes. Si vous souhaitez l'arrêter avant, appuyer une fois sur la touche "ALARM SET".

TOUCHE SNOOZE

Cette touche vous permet d'interrompre l'alarme pendant 9 minutes.

Appuyer sur la touche "SNOOZE•SLEEP", l'icône "☹" clignote sur l'écran.

Celle-ci sera réactivée pendant une durée de 89 minutes.

FONCTION SLEEP

Cette fonction vous permet de vous endormir en musique.

Appuyer sur la touche "SNOOZE•SLEEP", l'icône "☾" clignote sur l'écran et la radio se met en marche.

Ajuster votre station de radio, et régler le volume sonore.

Votre écoute s'arrêtera automatiquement après 30 minutes.

Pour modifier la durée d'écoute par tranche de 10 minutes, appuyer plusieurs fois sur la touche "MINUTE".

DESCRIPTION DES FONCTIONS



LED indicateur lampe ON
Touche Lampe ON/OFF
Touche luminosité écran
Touches de commande:
Alarme set • Time set • Heure,
Minute • Alarme Mode
Bouton réglage Lampe
Touche Sleep•Snooze

Abat-jour

Afficheur LCD

Touche "effet lever de soleil"
Touche OFF/FM radio

Bouton réglage Tuning
Bouton réglage Volume

RÉGLAGE DE L'HEURE

Appuyer sur la touche "TIME SET", l'heure clignote.

Appuyer sur la touche "HOUR" plusieurs fois pour régler les heures.

Appuyer sur la touche "MINUTE" plusieurs fois pour régler les minutes.

Appuyer à nouveau sur la touche "TIME SET" pour arrêter le clignotement.

RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

Appuyer sur la touche "ALARM SET", l'heure clignote et l'icône "🕒" s'affiche sur l'écran.

Appuyer sur la touche "HOUR" plusieurs fois pour régler les heures.

Appuyer sur la touche "MINUTE" plusieurs fois pour régler les minutes.

Appuyer à nouveau sur la touche "ALARM SET" pour arrêter le clignotement.

ALARME AVEC LA LAMPE

Vous pouvez ajouter l'effet "lever de soleil" pendant 20 minutes précédant l'alarme grâce à la lampe.

Régler l'intensité lumineuse de la lampe, nous vous conseillons de la mettre au maximum. (voir page 3, "Mise en marche de la lampe").

Après avoir sélectionné l'heure et le choix de l'alarme, appuyer simplement sur la touche "☀", l'icône s'affiche sur l'écran.

Exemple: si vous avez au préalable réglé votre alarme à 7H00. La lampe va commencer à s'allumer progressivement dès 6H40, ce qui vous offrira un effet relaxant pour l'organisme. Puis à 7H00, votre alarme va démarrer progressivement.

Si vous souhaitez être réveillé uniquement avec la lampe, appuyer plusieurs fois sur la touche "ALARM MODE" et sélectionner "OFF".

Si vous souhaitez vous endormir avec les sons de nature, appuyer plusieurs fois sur la touche "ALARM MODE" pour sélectionner votre son.

Pour arrêter l'écoute, appuyer sur la touche "SNOOZE•SLEEP".

note:

Pendant les 3 dernières minutes, le volume sonore puis l'intensité lumineuse de la lampe (si celle-ci est allumée) diminueront progressivement.

GARANTIE

Votre lampe LYS est garantie un an pièces et main d'oeuvre, à partir de la date de votre facture d'achat.

La garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations provoqués par un mauvais usage, un accident, un démontage hors de notre service après vente ou provenant de phénomènes extérieurs.

Pour toute information:
NAF NAF ELECTRONIQUE
Service Consommateurs
6 à 10 Boulevard Foch
93800 Epinay sur Seine
France.
e-mail:clientselec@nafnaf.fr