

#### Instructions montre Numérique

- Heure 1+2

- **Alarme 1+2**

- Chronographe
- Minuterie des comptes à rebours
- Auto EL

#### REMETTRE À ZÉRO

Si l'affichage de l'heure s'arrête, nous vous suggérons de remettre la montre à zéro. Pour remettre toutes les fonctions à zéro, maintenir les quatre boutons enfoncés en même temps. La montre se réglera par défaut à 00h00, le 1er janvier 2000.

HEURE



#### Mode Horaire Normal :

- «B » vous permet de basculer dans le mode suivant. Chaque mode clignotera deux fois à l'écran afin d'indiquer le mode dans lequel vous êtes (lorsque la fonction bip horraire est active, vous entendez également un bip).
- «A » activera le retro-éclairage de l'écran. Pour activer ou de désactiver la fonction auto EL, appuyer et garder le doigt enfoncé sur le bouton «A » jusqu'à ce que vous entendiez deux bip courts. Dès lors, chaque fois qu'un bouton est enfoncé, l'écran est rétro-éclairé.
- «D » permet de basculer entre Heure 1 et Heure 2, ce qui est indiqué à l'écran par TIM1 ou TIM2. Appuyer et relâcher afin d'afficher l'autre heure. Appuyer et garder le doigt enfoncé pendant 2 secondes pour basculer sur l'autre heure.
- «C » permet d'allumer / d'éteindre le bip horraire. Lorsqu'il est en marche, vous entendez un bip chaque fois qu'un bouton est enfoncé, ainsi que pour indiquer les heures. Lorsque cette fonction est active, un point s'affiche au centre de l'écran.

#### Reglage de l'Heure et de la Date :

1. Appuyer et garder le doigt enfoncé sur le bouton «B » jusqu'à ce que vous entendiez deux bip, après quoi les heures commencent à clignoter.
2. «D » vous permet d'ajuster les chiffres clignotant.
3. «C » permet d'avancer au prochain élément modifiable (dans ce cas, les minutes).
4. Répéter 2 et 3 afin de ramener le compteur des secondes à « 00 », et pour régler le cycle 12 / 24 heures, l'année (2000-2049), le mois et la date (le jour de la semaine sera automatiquement calculé).
5. «B » permet de quitter le mode de paramétrage.

**C** ○

**D** ○  
○