



Istruzioni d'uso del badge led

Posizionamento del badge

Badge magnetico, fissato con 2 calamite

Pulsanti

1. on/off enter
2. UP scorrimento verso alto
3. down scorrimento verso basso

3 messaggi Jules preregistrati, programmate i vostri!
Personalizzate 8 messaggi modificabili - 250 caratteri per messaggio

Prima del 1° utilizzo, rimuovere la linguetta trasparente della batteria

Avvio del badge

Premere il pulsante « on/off/enter » per 2 secondi, appare un messaggio preregistrato.

Premere UP o DOWN per scorrere i messaggi preregistrati.

Creazione di un messaggio

Premere ENTER : accesso al menu scorrevole.

Premere UP o DOWN : accesso ai sottomenu.

SELECT : selezione del numero del messaggio da visualizzare.

INPUT : inserimento manuale del vostro messaggio personale /Selezionare INPUT e premere ENTER.

Inserire carattere per carattere utilizzando UP e DOWN / premere ENTER per convalidare ciascun carattere.

Una volta terminato il messaggio, premere ENTER : il messaggio è creato !

Regolazione scorrimento

Per ritornare nel menu, premere enter

Fate scorrere UP o DOWN per accedere ai sottomenu SPEED / FREEZE / SCROLL UP /FLASH ...

Questo prodotto non è un giocattolo, non è adatto ai bambini di età inferiore ai tre anni.



Funcionamiento de la chapa de led

Colocar la chapa

Es una chapa imantada, se fija con dos potentes imanes

Botones

1. ON/OFF y Enter
2. UP: desplazamiento hacia arriba
3. DOWN: desplazamiento hacia abajo

Contiene 3 mensajes Jules pregrabados, ¡los demás se pueden personalizar !
Personalizar 8 mensajes modificables de 250 caracteres cada uno

Antes de estrenarla, retire la lengüeta transparente de la pila

Encender la chapa

Pulse el botón «On/off/enter» durante 2 segundos y aparecerá un mensaje pregrabado

Para visualizar los demás mensajes pregrabados, pulse UP o DOWN

Crear mensajes

Pulse ENTER y entrará en el menú desplegable

Pulse en UP o DOWN y entrará en los submenús

SELECT para seleccionar el mensaje que se visualizará

INPUT para redactar manualmente un mensaje personal. Después, seleccione INPUT y pulse ENTER

Introducir los caracteres de uno en uno mediante los botones UP y DOWN; pulsar ENTER para confirmar cada letra

Cuando termine de redactarlo, pulse ENTER y el mensaje quedará guardado.

Configurar el deslizamiento

Para volver al menú, pulse ENTER

Pulse UP o DOWN para entrar en los submenús SPEED / FREEZE / SCROLL UP /FLASH...

Este producto no es conveniente para niños menores de 3 años.
Este producto no es un juguete, no dejar al alcance de los niños.



Gebruiksaanwijzing LED-badge

Bevestiging van de badge

Magnetische badge, bevestiging door 2 sterke magneten

Knoppen

1. ON/OFF/ENTER
2. UP, naar boven scrollen
3. DOWN, naar beneden scrollen

3 voorgeprogrammeerde berichten van Jules, programmeer uw eigen bericht!

Maak zelf 8 aanpasbare berichten die te wijzigen zijn - 250 tekens per bericht

Trek voor het eerste gebruik het doorzichtige stripje van de batterij

De badge aanzetten

Druk 2 seconden lang op de "ON/OFF/ENTER" knop, hierna verschijnt een voorgeprogrammeerd bericht.

Druk op UP of DOWN om de voorgeprogrammeerde berichten te tonen.

Een bericht maken

Druk op ENTER: toegang tot het dropdownmenu.

Druk op UP of DOWN: toegang tot de submenu's.

SELECT: selecteer het nummer van het bericht dat u wilt weergeven.

INPUT: handmatige invoer van uw persoonlijke bericht/ selecteer INPUT en druk op ENTER.

Voer de tekens een voor een in door UP en DOWN te gebruiken/ druk op ENTER om elk teken te bevestigen.

Druk op ENTER wanneer uw bericht klaar is: uw bericht is gemaakt !

Afspeelinstellingen

Druk op ENTER om naar het menu terug te keren.

Scroll door middel van UP of DOWN om de submenu's SPEED/ FREEZE/ SCROLL UP/ FLASH ... te openen.

Dit produkt is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Notice utilisation badge led

Fixation du badge

Badge aimanté, fixation par 2 aimants puissants

Boutons

1. on/off enter
2. UP défilement haut
- 3 down défilement bas

**3 messages Jules pré-enregistrés, programmer les vôtres !
Personnaliser 8 messages modifiables
(250 caractères par message)**

Avant la 1ère utilisation, tirer la languette transparente de la pile

Mise en marche du badge

Appuyer sur le bouton « on/off/enter » 2 secondes, un message pré-enregistré apparait.

Pour faire défiler les messages pré-enregistrés, appuyer sur UP ou DOWN.

Création d'un message

Appuyer sur ENTER : accès au menu déroulant.

Appuyer sur UP ou DOWN : accès aux sous menus.

SELECT : sélection du numéro de message à afficher

INPUT : saisie manuelle de votre message perso /Sélectionner INPUT et appuyer sur ENTER.

Saisir caractère par caractère en utilisant UP et DOWN / appuyer sur ENTER pour valider chaque caractère.

Lorsque votre message est terminé, appuyer sur ENTER : votre message est créé !

Réglage défilement

Pour retourner dans le menu, appuyer sur enter.

Faites défiler UP ou DOWN pour accéder aux sous menus SPEED / FREEZE / SCROLL UP /FLASH...

**Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants.**