

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer Support Hotline:
 877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
 310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
 www.dreamgear.net
 www.isound.net



User's Guide



Package Contents:

- Game Wheel
- iPod Touch 4th Gen Adapter
- iPod Touch 2nd/3rd Gen Adapter
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

How to Use the iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4 with the Game Wheel:

1. Insert the iPhone into the Game Wheel with the top of the iPhone facing left.

NOTE: When using an iPhone 4 with the Game Wheel, make sure the latch located to the right of the iPhone 4 is locked and secures the iPhone 4 in place.

2. To remove the iPhone from the Game Wheel, gently press outwards on the iPhone from the center hole on the back of the Game Wheel while slightly lifting the clasp located on the top of the center holster.

How to Use the iPod touch 2nd/3rd Gen with the Game Wheel:

1. Locate the adapter included with the Game Wheel marked "iPod Touch 2nd/3rd Gen" and insert the adapter into the Game Wheel with the bottom half first.
2. Press on the top half of the adapter and snap into place.
3. Insert the circular locking tab to the center hole on the back of the Game Wheel. To lock the tab, use a coin (preferably a nickel) and turn the tab clockwise.
4. Insert the iPod Touch 2nd/3rd Gen into the Game Wheel with the top of the iPod Touch 2nd/3rd Gen facing left.
5. To remove the iPod Touch 2nd/3rd Gen from the Game Wheel, slightly lift the clasp located on the top of the center holster and pull the iPod Touch 2nd/3rd Gen out.



Contenido del paquete:

- Game Wheel
- Adaptador para iPod Touch 4th Gen
- Adaptador para iPod Touch 2nd/3rd Gen
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

Cómo usar el iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4 con el Game Wheel:

1. Coloque el iPhone dentro del Game Wheel con la parte superior del iPhone hacia la izquierda.

NOTA: Cuando use un iPhone 4 con el Game Wheel, compruebe que el seguro situado a la derecha del iPhone 4 está cerrado y bloquea el iPhone 4 en su posición.

2. Para sacar el iPhone del Game Wheel, empuje delicadamente hacia afuera el iPhone a través del agujero central en la parte posterior del Game Wheel, mientras que levanta ligeramente el cierre situado en la parte superior de la funda central.

Cómo usar un iPod touch 2nd/3rd Gen con el Game Wheel:

1. Localice el adaptador incluido con el Game Wheel marcado con "iPod Touch 2nd/3rd Gen" y colóquelo dentro del Game Wheel introduciendo primero la mitad inferior.
2. Presione sobre la mitad superior del adaptador para que entre a presión en su sitio.
3. Introduzca la lengüeta circular de bloqueo a través del agujero central en la parte posterior del Game Wheel. Para bloquear la lengüeta, use una moneda (preferiblemente del tamaño de un nickel) y gírela en sentido de las agujas del reloj.
4. Coloque el iPod Touch 2nd/3rd Gen en el Game Wheel con la parte superior del iPod Touch 2nd/3rd Gen mirando a la izquierda.
5. Para sacar el iPod Touch 2nd/3rd Gen del Game Wheel, levante ligeramente el cierre situado en la parte superior de la funda central y tire del iPod Touch 2nd/3rd Gen hacia afuera.



Contenu de l'emballage :

- GameWheel
- Adaptateur iPod Touch 4th Gen
- Adaptateur iPod Touch 2nd/3rd Gen
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

Comment utiliser l'iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4 avec le Game Wheel:

1. Insérez l'iPhone dans le volant Game Wheel avec le haut d'iPhone orienté à gauche.

REMARQUE: Lorsque vous utilisez un iPhone 4 avec le Game Wheel, vérifiez que le loquet situé à droite d'iPhone 4 est verrouillé et retient fermement l'iPhone 4 en place.

2. Pour retirer l'iPhone du volant Game Wheel, poussez légèrement vers l'extérieur l'iPhone du trou central à l'arrière du volant Game Wheel tout en soulevant légèrement le fermoir situé en haut du trou central.

Comment utiliser iPod Touch 2nd/3rd Gen avec le volant GameWheel:

1. Localisez l'adaptateur fourni avec le Game Wheel marqué "iPod Touch 2nd/3rd Gen" et insérez l'adaptateur dans le Game Wheel avec la moitié inférieure en premier.
2. Appuyez sur la moitié supérieure de l'adaptateur pour qu'il s'enclenche.
3. Insérez la languette de verrouillage circulaire dans le trou central à l'arrière du volant Game Wheel. Pour verrouiller la languette, utilisez une pièce de monnaie (de préférence en nickel) pour la tourner dans le sens horaire.
4. Insérez l'iPod Touch 2nd/3rd Gen dans le volant Game Wheel avec le haut de l'iPod Touch 2nd/3rd Gen orienté à gauche.
5. Pour retirer l'iPod Touch 2nd/3rd Gen du volant Game Wheel, soulevez légèrement le fermoir situé en haut du trou central et sortez iPod Touch 2nd/3rd Gen.



www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
 PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
 or support@dreamgear.net

Cómo usar un iPod touch 4th Gen con el GameWheel:

1. Localice el adaptador incluido con el Game Wheel marcado con "iPod Touch 4th Gen" y colóquelo dentro del Game Wheel introduciendo primero la mitad inferior.
2. Presione sobre la mitad superior del adaptador para que entre a presión en su sitio.
3. Introduzca la lengüeta circular de bloqueo a través del agujero central en la parte posterior del Game Wheel. Para bloquear la lengüeta, use una moneda (preferiblemente del tamaño de un nickel) y gírela en sentido de las agujas del reloj.
4. Coloque el iPod Touch 4th Gen en el Game Wheel con la parte superior del iPod Touch 4th Gen mirando a la izquierda.
5. Para sacar el iPod Touch 4th Gen del Game Wheel, levante ligeramente el cierre situado en la parte superior de la funda central y tire del iPod Touch 4th Gen hacia afuera.

Quitar un adaptador del Game Wheel:

1. Para quitar uno de los adaptadores, retire la lengüeta circular de bloqueo situada en la parte posterior del Game Wheel.
2. Para quitar la lengüeta, use una moneda (preferiblemente del tamaño de un nickel) y gírela en sentido contrario al de las agujas del reloj.
3. Empuje suavemente sobre el adaptador del iPod Touch desde el orificio central de la parte trasera del Game Wheel.



www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
 PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
 or support@dreamgear.net

Comment utiliser l'iPod Touch 4thGen avec le volant GameWheel:

1. Localisez l'adaptateur fourni avec le GameWheel marqué "iPod Touch 4th Gen" et insérez l'adaptateur dans le GameWheel avec la moitié inférieure en premier.
2. Appuyez sur la moitié supérieure de l'adaptateur pour qu'il s'enclenche.
3. Insérez la languette de verrouillage circulaire dans le trou central à l'arrière du volant Game Wheel. Pour verrouiller la languette, utilisez une pièce de monnaie (de préférence en nickel) pour la tourner dans le sens horaire.
4. Insérez l'iPod Touch 4th Gen dans le volant Game Wheel avec le haut de l'iPod Touch 4th Gen orienté à gauche.
5. Pour retirer l'iPod Touch 4th Gen du volant Game Wheel, soulevez légèrement le fermoir situé en haut du trou central et sortez l'iPod Touch 4th Gen.

Pour retirer un adaptateur du GameWheel :

1. Pour retirer l'un des adaptateurs, enlevez la languette de verrouillage circulaire située à l'arrière du volant Game Wheel.
2. Pour enlever la languette, utilisez une pièce de monnaie (de préférence en nickel) pour la tourner dans le sens antihoraire.
3. Poussez légèrement vers l'extérieur l'adaptateur iPod Touch du trou central situé à l'arrière du volant Game Wheel.



www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
 VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
 Ou support@dreamgear.net