



A. Touche "Départ"

- Elle s'allume lorsqu'elle est activée -

B. Au-dessus de la ligne : indicateur de déroulement du programme
Au-dessous de la ligne : Voyant du Départ différé

Si l'option Départ différé a été sélectionnée, le voyant clignote ; un voyant indique la phase atteinte dans le déroulement du programme.

C. Touche "Départ différé"

D. Touche de "Sélection de la vitesse d'essorage"

E. Touche "Marche/Arrêt"
 - Elle ne s'allume pas lorsqu'elle est activée (le point figurant sur la touche n'est pas un voyant) -

- 1) N'utilisez pas de détergents liquides.
- 2) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 700 tr/min.
- 3) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est nulle.

Programme	Symboles d'entretien	Type de linge / Remarques	Charge max. kg	Détergents et produits additifs				Options			Charge d'essorage max. tr/min	
				Prélavage	Lavage principal	Assouplissant	Eau de Javel	Froid	Eco	Arrêt Cuve Pleine		Départ différé
Prélavage Coton 95°		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin. très sales.	5,0					*	*	*	*	1000
Prélavage Synth. 60°		Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, très sales.	2,0			*	—	*	*	*	*	700 ²⁾
Prélavage Délicat 40°		Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, corsages, etc.) très sales.	1,5			*	—	*	—	*	*	700 ²⁾
Coton	 	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement sales à très sales.	5,0	—		*	*	*	*	*	*	1000
mAgic 40°		Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	3,0	—		*	—	*	—	*	*	1000
Synthétique 40°		Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) moyennement sales.	2,0	—		*	—	*	*	*	*	700 ²⁾
Délicat 40°		Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	—		*	—	*	—	*	*	700 ²⁾
Laine 40°		Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.	1,0	—		*	—	*	—	*	*	700 ²⁾
Lavage main 30°		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label "lavable à la main". Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Sans essorage.	1,0	—		*	—	*	—	*	*	— ³⁾
Rinçage & Essorage doux	—	Ce programme permet d'ajouter de l'amidon ou de l'assouplissant pour le lavage du linge délicat.	2,0	—	—	*	—	—	—	*	*	700 ²⁾
Rinçage & Essorage	—	Ce programme permet d'ajouter de l'amidon ou de l'assouplissant pour le lavage du coton ou du lin.	5,0	—	—	*	—	—	—	*	*	1000
Essorage	—	Ce programme permet un essorage intensif du coton ou du lin à la vitesse d'essorage maximale.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	*	1000
Essorage doux	—	Ce programme permet un essorage court du linge délicat à une vitesse d'essorage réduite.	2,0	—	—	—	—	—	—	—	*	700 ²⁾
Vidange	—	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—

N.B.Cette machine est contrôlée par des capteurs. Veuillez éviter un dosage excessif de détergent.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)
Coton	95	5,0	63*	1,80	2:05
Coton	60	5,0	52	0,95	2:05
Coton	40	5,0	52	0,60	2:05
Magic 40°	40	3,0	49	0,48	1:00
Synthétique	60	2,0	56	0,80	1:30
Synthétique	40	2,0	56	0,45	1:20
Délicat	40	1,5	60	0,60	0:45
Laine	40	1,0	60	0,50	0:40
Lavage Main	30	1,0	60	0,30	0:50

Les programmes avec prélavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

Les données figurant sur l'étiquette "Énergie" font référence au programme "Coton 60°C".

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

PRÉPARATION DU CYCLE DE LAVAGE

- Chargez la machine, fermez les portes du tambour et vérifiez qu'elles sont bien verrouillées.
- Versez le détergent et les produits additifs dans le bac à produit comme suit, sans dépasser le repère "MAX" :
 - Lessive pour prélavage et lavage principal 
 - Lessive pour lavage principal sans prélavage 
 - Assouplissant et produit amidonnant 
 - Eau de Javel 
 - Détachants 
 - Anticalcaires (si nécessaire) 
- Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt". Le voyant de la touche "Départ" clignote.
- Positionnez le sélecteur de programme sur le programme désiré. Le voyant de la vitesse d'essorage standard du programme s'allume.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner une option à n'importe quelle phase du programme. L'option sera appliquée tant que la phase correspondante du programme n'aura pas encore été exécutée.

Touche "Froid"

- Cette option élimine la phase de chauffage de l'eau.
- Vous pouvez sélectionner cette option pour tous les types de programme, en particulier pour le lavage du linge délicat.

Touche "Économique"

- La durée de lavage est prolongée et la température maximale de l'eau est réduite, ce qui permet d'économiser jusqu'à 40 % d'énergie tout en conservant des résultats de lavage satisfaisants.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique", "Délicat" et "Magic 40°".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
- Dès que la machine s'arrête à la phase "Arrêt Cuve Pleine", le voyant de la touche "Départ" clignote.

Appareil en "Arrêt Cuve Pleine" :

- Appuyez sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ou sur la touche "Départ" qui clignote : le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné.
- Si vous ne souhaitez pas essorer le linge, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez à nouveau sur la touche "Départ".

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la vitesse d'essorage et les options.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche "Départ différé" pour obtenir un délai de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures. Le voyant correspondant clignote.
- Démarrez le programme (voir le paragraphe suivant). Au fur et à mesure que le nombre d'heures du départ différé diminue, le voyant correspondant clignote.
- Le voyant clignotant correspondant au nombre d'heures du départ différé s'éteint dès que le programme a démarré.

Il vous est toujours possible de modifier ce délai après avoir appuyé sur la touche "Départ" :

Pour réduire le nombre d'heures avant le démarrage du programme

- Appuyez (autant de fois que nécessaire) sur la touche "Départ différé".
- Il est à noter toutefois que le programme de lavage démarre IMMÉDIATEMENT, dès que vous appuyez sur "Départ différé" alors que le voyant correspondant à "1h" clignote.

Pour augmenter le nombre d'heures avant le démarrage du programme

- Éteignez le lave-linge en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt".
- Positionnez le sélecteur de programme sur un autre programme.
- Remettez la machine en marche en appuyant à nouveau sur la touche "Marche/Arrêt".
- Sélectionnez à nouveau le programme et les options souhaités. Sélectionnez le délai en appuyant (autant de fois que nécessaire) sur la touche "Départ différé". Appuyez sur la touche "Départ".

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Vérifiez si l'appareil est mis sous tension. Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ". Le voyant de la touche "Départ" cesse de clignoter et s'allume de façon permanente.

Remarque : en cas de panne de courant ou de déconnexion de l'appareil pendant le cycle, le programme redémarrera au point où il a été interrompu.

FIN DU CYCLE DE LAVAGE

- Le voyant "Fin" de l'indicateur de déroulement de programme s'allume.
- Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour mettre l'appareil hors tension.
 - Fermez le robinet.
 - Attendez que la porte se déverrouille (au bout d'1 minute environ).
 - Ouvrez la porte de l'appareil et les portes du tambour et retirez le linge. Laissez la porte ouverte pendant un certain temps afin de favoriser le séchage de l'intérieur de la machine.

CHANGEMENT DE PROGRAMME EN COURS DE CYCLE

- Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt".
- Positionnez le sélecteur de programme sur le nouveau programme.
- Remettez l'appareil en marche en appuyant à nouveau sur la touche "Marche/Arrêt". La touche "Départ" clignote. Si nécessaire, sélectionnez les options supplémentaires et une autre vitesse d'essorage.
- Démarrez le programme en appuyant sur la touche "Départ".

PAUSE/INTERRUPTION DE PROGRAMME

Si, pour une raison quelconque, vous désirez interrompre le programme pendant un certain temps et le poursuivre ultérieurement :

- Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt".
- Une fois ce temps écoulé, appuyez à nouveau sur la touche "Marche/Arrêt".

ANNULATION DE PROGRAMME

- Éteignez la machine en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt".
- Positionnez le sélecteur de programme sur "Vidange".
- Remettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt". Le voyant de la touche "Départ" clignote.
- Appuyez sur la touche "Départ" pour démarrer le programme de "Vidange".