

F AWZ 2792

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

Veillez également lire attentivement la "Notice d'emploi".



	Linge très humide	Linge humide	Charge	Options de séchage	Il n'est pas possible de sélectionner Délicat et Rapide en même temps		Il n'est pas possible de sélectionner le Signal sonore et Antifroissage en même temps			
					Délicat	Coton intensif	Sonnerie	Antifroissage Plus		
	Temps de séchage indicatifs (en minutes)		kg	Programmes textiles et niveaux de séchage	Délicat Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat)	Coton intensif Rapide Réduit la durée du séchage (recommandé pour le linge de petite taille)	Sonnerie Signale à intervalles réguliers la fin du cycle de séchage	Antifroissage Plus Évite que le linge ne se froisse	Départ différé Retarde le démarrage du cycle de séchage	
Coton	75'	60'	3,0	Coton 6 kg max	Prêt à ranger	Coton	Coton max 3.5 kg	Coton	Coton	Coton
	130'	100'	6,0		Normal	Coton	Coton max 3.5 kg	Coton	Coton	Coton
	70'	50'	3,0		Prêt à repasser	Coton	Coton max 3.5 kg	Coton	Coton	Coton
Synthétique	25'	20'	1,0	Synthétiques 2,5 kg max	Prêt à ranger	Synthétiques	-	Synthétiques	Synthétiques	Synthétiques
	45'	35'	2,5		Normal	Synthétiques	-	Synthétiques	Synthétiques	Synthétiques
	20'	15'	1,0		Prêt à repasser	Synthétiques	-	Synthétiques	Synthétiques	Synthétiques
Synthétique	35'	30'	2,5	Synthétiques 2,5 kg max	Prêt à repasser	Synthétiques	-	Synthétiques	Synthétiques	Synthétiques
	15'	10'	1,0							
Synthétique	30'	25'	2,5	Synthétiques 2,5 kg max	Prêt à repasser	Synthétiques	-	Synthétiques	Synthétiques	Synthétiques
Chemises	30'	20'	1,5	Spécial chemises 1,5 kg	Spécialement recommandé pour sécher 5 chemises.	-	-	Spécial chemises	Spécial chemises	-
Fraîcheur	-	-	-	Fraîcheur	Le linge sera aéré et rafraîchi pendant 30 minutes sans chauffage.	-	-	Fraîcheur	Fraîcheur	Fraîcheur
Programme temps	-	-	-		Termine le séchage ou sèche une pièce à la fois (convient à tous les tissus).	-	-	20' 40' 60'	20' 40' 60'	20' 40' 60'

Départ (Pause)

Démarre le cycle de séchage. Le voyant de séchage clignote pendant la phase de sélection. Appuyez sur la touche pour confirmer la sélection finale.

Départ différé

Diffère le démarrage de 1 à 9 heures. Pour sélectionner le départ différé, tournez le bouton de sélection du programme sur le programme désiré, sélectionnez les options souhaitées et appuyez sur la touche Départ différé. Chaque pression de la touche retarde le démarrage du programme d'une heure. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour confirmer la sélection finale. Le voyant du départ différé clignote et le compte à rebours commence, réduisant la durée par étapes d'une heure. Le compte à rebours est signalé par le clignotement du voyant du départ différé, situé dans la touche. Pendant le compte à rebours, le tambour démarrera à intervalles réguliers pour redistribuer le linge. Pour annuler ou modifier le départ différé, tournez le bouton de sélection du programme sur "0" ou ouvrez la porte.

Temps restant

Après le départ du cycle, un temps de séchage par défaut s'affiche, en fonction du programme de séchage sélectionné. Après quelques minutes, le temps sera ajusté en fonction du temps restant réel, calculé en fonction du poids, du type et de l'humidité du linge.

Antifroissage Plus

Redistribue le linge dans le tambour. Si l'option antifroissage est sélectionnée et que le linge n'a pas été sorti du sèche-linge, le cycle antifroissage reste activé pendant 12 heures. Pendant le compte à rebours, le tambour démarrera à intervalles réguliers pour redistribuer le linge.

Filtre

Le voyant s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé. Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.

6sents

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle du degré d'humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction de Séchage régulé est enclenchée. La fonction est désactivée lorsque des programmes avec contrôle de la durée 20' 40' 60' sont sélectionnés, de même lorsque la fonction Fraîcheur est enclenchée.

INDICATEURS DE PROGRESSION DU PROGRAMME

6sents Séchage

Allumé : Le séchage est en marche.

Fin

Allumé : La ventilation fraîcheur est en marche.
Allumé : Fin du programme.

Antifroissage

Allumé : L'antifroissage est en marche.


* Essais réalisés conformément à la norme CEI 61121.


PRÉPARATION DU LINGE


1. Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides.
2. Mettez le linge à l'envers.
3. Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour éviter qu'il ne s'em mêle.

Triez le linge comme suit :

A) En fonction des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes (col ou couture intérieure) :

 Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée

 Séchage en sèche-linge avec intensité réduite uniquement

 Pas de séchage en tambour

B) En fonction de la quantité et de l'épaisseur/poids

Si la charge de linge à sécher dépasse la capacité du sèche-linge, triez votre linge en fonction du poids (par exemple, séparez les serviettes de la lingerie fine).

C) Par type de tissu

Coton/lin et toile : Serviettes de toilette, maillots en coton, draps et nappes en coton ou en lin.

Synthétiques/Déliçats : Corsages, chemises, tabliers, etc. en polyester ou polyamide, ainsi qu'en fibres coton/synthétique mélangées.

D) En fonction des besoins de séchage


- Triez en fonction du résultat : prêt à repasser, normal, etc.

Ne séchez pas en sèche-linge : Lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Attention : utilisez exclusivement des additifs prévus pour usage en sèche-linge et rincez abondamment les vêtements traités avec un détachant, avant de les sécher. **Ne séchez que des articles plastifiés prévus pour sèche-linge.** **Ne séchez pas de vêtements qui contiennent du caoutchouc ou du linge souillé par des huiles végétales.**

SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS

Programme et options :

- Pour sélectionner un programme, tournez le bouton de sélection du programme. Le voyant de la touche Départ/Pause clignote "  ", ce qui indique que le cycle doit être démarré.
- Pour choisir une option, appuyez sur la touche correspondante. Le voyant lumineux de la touche confirme qu'une option a été sélectionnée.
- Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME


1. Après avoir sélectionné le programme de séchage et les options voulues, appuyez sur la touche Départ.

Si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 60 minutes maximum. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour empêcher que le linge ne se froisse.

Ce cycle antifroissage peut être augmenté jusqu'à 12 heures lorsque l'option Antifroissage est sélectionnée.

2. A la fin du programme, ramenez le bouton de sélection de programmes en position "0".

CHANGEMENT DE PROGRAMME

Lorsque vous changez le programme pendant le cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête. Le voyant de la touche Départ/Pause clignote "  ". Pour démarrer le nouveau programme, appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause.

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

Pour interrompre un cycle de séchage

1. Ramenez le sélecteur de programmes sur Fraîcheur.
2. Appuyez sur la touche Départ. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte.
3. Pour redémarrer le sèche-linge après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause.

ENTRETIEN QUOTIDIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :

1. Ouvrez la porte.
2. Tirez le filtre vers le haut.
3. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
4. Remettez le filtre en place.

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de panne et avant de contacter le Service après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/min) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?

Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas :

(après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation, appuyez toujours sur la touche Départ).

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche Départ/Pause ?

Voyant du filtre allumé :

- Le filtre est-il propre ?
- Le tuyau d'évacuation est-il obstrué ?

Tous les indicateurs de progression du programme clignent :

- Appelez le Service après-vente.

SERVICE APRÈS-VENTE

Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).

Veillez indiquer :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- Votre adresse complète et votre numéro de téléphone.