



Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

- ▶ Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- ▶ Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- ▶ Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
- ▶ Check the cord regularly for possible damage.
- ▶ If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ▶ Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- ▶ Never immerse the iron in water.
- ▶ Keep the appliance out of the reach of children.
- ▶ The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- ▶ Do not let the mains cord come into contact with the soleplate when it is hot.
- ▶ When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to position 0, put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
- ▶ Always place and use the iron and the stand, if provided, on a stable, level and horizontal surface.
- ▶ Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.
- ▶ This appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

General description (Fig. 1)

- A Spray nozzle
- B Filling opening with cap
- C Steam boost button (☀)
- D Spray button (☂)
- E Steam control
- F Amber temperature light (GC3360 only; and red auto-off light)
- G Calc-Clean button
- H Temperature dial
- I Mains cord
- J Heel
- K Anti-Calc tablet (GC3388/3360/3340/3332/3331/3330/3321 only)
- L Water tank

Before first use

- 1 Remove any sticker, protective foil or plastic from the soleplate (Fig. 2).

Preparing for use

Filling the water tank

Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.

- 1 Make sure the appliance is unplugged.
- 2 Set the steam control to position 0 (= no steam) (Fig. 3).
- 3 Open the cap of the filling opening.
- 4 Tilt the iron backwards and fill the water tank with tap water up to the maximum level with a filling cup. (Fig. 4)

Do not fill the tank beyond the MAX indication.

- 5 Close the cap of the filling opening ('click').

Setting the temperature

- 1 Put the iron on its heel.

- 2 To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to the appropriate position (Fig. 5).

Check the laundry care label for the required ironing temperature:

- ● Synthetic fabrics (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester)
- ● Silk
- ●● Wool
- ●●● Cotton, linen

If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that will not be visible when you wear or use the article.

Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches. Avoid using the spray function to prevent stains. Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those made of synthetic fibres.

- 3 Put the mains plug in an earthed wall socket.

▶ The amber temperature light goes on.

- 4 When the temperature light goes out, wait a while before you start to iron (Fig. 6).

The temperature light goes on from time to time during ironing.

Using the appliance

Note: The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This stops after a short while.

Steam ironing

- 1 Make sure that there is enough water in the water tank.
- 2 Select the recommended ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Setting the temperature').
- 3 Select the appropriate steam setting. Make sure that the steam setting you select is suitable for the ironing temperature selected: (Fig. 7)
 - 1 - 2 for moderate steam (temperature settings ●● to ●●●)
 - 3 - 4 for maximum steam (temperature settings ●●● to MAX)

Note: The iron starts to steam as soon as it has reached the set temperature.

Note: If the selected ironing temperature is too low (MIN to ●●), water may drip from the soleplate (see chapter 'Features', section 'Drip stop').

Ironing without steam

- 1 Set the steam control to position 0 (= no steam) (Fig. 3).
- 2 Select the recommended ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Setting the temperature').

Features

Spray function

You can use the spray function to remove stubborn creases at any temperature.

- 1 Make sure that there is enough water in the water tank.
- 2 Press the spray button several times to moisten the article to be ironed (Fig. 8).

Steam boost

A powerful shot of steam helps to remove stubborn creases.

The steam boost function can only be used at temperature settings between ●● and MAX.

- 1 Press and release the steam boost button (Fig. 9).

Concentrated steam boost from the special Steam Tip (GC3360/3340 only)

The concentrated steam boost from the long vents in the Steam Tip enhances the distribution of steam into every part of your garment. The concentrated steam boost function can only be used at temperature settings between ●● and MAX.

- 1 Press and release the steam boost button (Fig. 10).

Vertical steam boost

Never direct the steam at people.

The steam boost function can also be used when you hold the iron in vertical position. This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains etc.

- 1 Hold the iron in vertical position and press and release the steam boost button (Fig. 11).

Drip stop (GC3388/3360/3340/3332/3331/3330 only)

This iron is equipped with a drip-stop function: the iron automatically stops producing steam when the temperature is too low to prevent water from dripping out of the soleplate. When this happens you may hear a sound.

Electronic safety shut-off function (GC3360 only)

If the iron has not been moved for a while, the electronic safety shut-off function automatically switches off the iron.

- ▶ The red auto-off light starts to flash to indicate that the iron has been switched off by the safety shut-off function (Fig. 6).

To let the iron heat up again, pick it up or move it slightly. The red auto-off light goes out.

- If the temperature light goes on, wait until it goes out before you start to iron.
- If the temperature light does not go on, the iron is ready for use.

Cleaning and maintenance

Double-Active Calc System (GC3388/3360/3340/3332/3331/3330/3321 only)

The Double-Active Calc System consists of an Anti-Calc tablet combined with the Calc-Clean function.

- ▶ The Anti-Calc tablet prevents scale from clogging the steam vents. The tablet is constantly active and does not require replacement (Fig. 12).
- ▶ The Calc-Clean function removes the scale particles from the iron.

Calc-Clean function

Use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.

- 1 Make sure the appliance is unplugged.
- 2 Set the steam control to position 0.
- 3 Fill the water tank to the maximum level.

Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.

- 4 Set the temperature dial to MAX.
- 5 Put the plug in the wall socket.
- 6 Unplug the iron when the temperature light goes out.
- 7 Hold the iron over the sink, press and hold the Calc-Clean button and gently shake the iron to and fro (Fig. 13).
 - ▶ Steam and boiling water come out of the soleplate. Impurities and flakes (if any) are flushed out.
- 8 Release the Calc-Clean button as soon as all the water in the tank has been used up.
- 9 Repeat the Calc-Clean process if the iron still contains a lot of impurities.

After the Calc-Clean process

- 1 Put the plug in the wall socket and let the iron heat up to allow the soleplate to dry.
- 2 Unplug the iron when the temperature light goes out.
- 3 Move the iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate.
- 4 Let the iron cool down before you store it.

Storage

- 1 Set the steam control to position 0, remove the plug from the wall socket and let the iron cool down.
- 2 Clean the appliance and wipe scale and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaner.

Keep the soleplate smooth: avoid hard contact with metal objects.

Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals.

- 3 Regularly rinse the water tank with water and empty it after cleaning (Fig. 14).
- 4 Wind the mains cord round the cord storage facility (Fig. 15).
- 5 Always store the iron on its heel in a safe and dry place.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 16).

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Frequently asked questions

This chapter lists the questions most frequently asked about the appliance. If you cannot find the answer to your question, contact the Customer Care Centre in your country.

General:

Question	Answer
Why does the soleplate stay cold although I have plugged in the iron?	There may be a connection problem. Check the mains cord, the plug and the wall socket. The temperature dial may be set to MIN. Set the temperature dial to the required position.
Why do water droplets drip onto the fabric?	The cap of the filling opening may not be closed properly. Press the cap until you hear a click. You may have poured an additive into the water tank. Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank.
Why do flakes and impurities come out of the soleplate during ironing?	The iron may not be hot enough for steam ironing. Set the temperature dial to a temperature suitable for steam ironing (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber temperature light goes out. Hard water forms flakes inside the soleplate. Use the Calc-Clean function one or more times (see chapter 'Cleaning and maintenance').
Why does the red light flash (GC3360 only)?	The safety shut-off function may have switched off the iron (see chapter 'Features'). Move the iron slightly to deactivate the safety shut-off function. The red light goes out.

Question	Answer
Why does water drip from the soleplate after the iron has cooled down or has been stored (GC3321/GC3320 only)?	You may have put the iron in horizontal position with water still left in the water tank. Empty the water tank and set the steam control to position 0 after use. Store the iron on its heel.

Steam ironing:

Question	Answer
Why doesn't any steam come out of the iron?	There may not be enough water in the water tank. Fill the water tank (see chapter 'Preparing for use'). The steam control may be set to position 0. Set the steam control to a position between 1 and 4 (see chapter 'Using the appliance').
Why doesn't the horizontal or vertical steam boost function work?	The iron may not be hot enough and/or the drip-stop function has been activated. Select an ironing temperature that is suitable for steam ironing (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber temperature light goes out before you start to iron. You may have used the steam boost function too often within a short period. Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the horizontal or vertical steam boost function again.
	The iron may not be hot enough. Select an ironing temperature that is suitable for steam ironing (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber temperature light goes out before you start to iron.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- ▶ Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à la tension secteur locale avant de brancher l'appareil.
- ▶ Branchez l'appareil uniquement sur une prise murale mise à la terre.
- ▶ N'utilisez pas le fer à repasser si la fiche, le câble, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé, ou si le fer est tombé et/ou si de l'eau s'écoule de l'appareil.
- ▶ Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation.
- ▶ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- ▶ Ne laissez jamais le fer à repasser sans surveillance pendant qu'il est branché.
- ▶ Ne plongez jamais le fer dans l'eau.
- ▶ Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- ▶ La semelle du fer à repasser peut devenir très chaude et peut par conséquent provoquer des brûlures si vous la touchez.
- ▶ Évitez tout contact entre le cordon d'alimentation et la semelle lorsqu'elle est chaude.
- ▶ Lorsque vous avez fini de repasser, pendant que vous nettoyez, remplissez ou videz le réservoir d'eau, et même si vous laissez le fer pour un bref instant, réglez la commande de vapeur sur la position 0, placez le fer à repasser sur le talon et débranchez l'appareil.
- ▶ Placez toujours le fer à repasser et son support, s'il est fourni, sur une surface stable, plane et nivelée.
- ▶ Ne mettez pas de parfum, de vinaigre, d'amidon, de détartrants ou d'autres agents chimiques dans le réservoir d'eau.
- ▶ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Champs électromagnétiques

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Description générale (fig. 1)

- A Spray
- B Orifice de remplissage avec couvercle
- C Bouton de jet de vapeur (☼)
- D Bouton spray (☼)
- E Commande de vapeur
- F Voyant de température orange (GC3360 uniquement) : et voyant d'arrêt automatique rouge)
- G Bouton Calc-Clean
- H Thermostat
- I Cordon d'alimentation
- J Talon
- K Tablette anti-calcaire (GC3388/3360/3340/3332/3331/3330/3321 uniquement) (fig. 2)
- L Réservoir d'eau

Avant la première utilisation

- 1 Ôtez tout autocollant, film de protection ou feuille de plastique de la semelle (fig. 2).

Avant utilisation**Remplissage du réservoir**

Ne mettez pas de parfum, de vinaigre, d'amidon, de détartrants ou d'autres agents chimiques dans le réservoir d'eau.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est débranché.
- 2 Réglez la commande de vapeur sur la position 0 (pas de vapeur) (fig. 3).
- 3 Ouvrez le bouchon de l'orifice de remplissage.
- 4 Inclinez le fer en arrière et, à l'aide du godet de remplissage, remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet, jusqu'au niveau maximal. (fig. 4)

Ne remplissez pas le réservoir au-delà de l'indication de niveau maximal (MAX).

- 5 Fermez le bouchon de l'orifice de remplissage (clic).

Réglage de la température

- 1 Posez le fer à repasser sur son talon.
- 2 Réglez la température de repassage recommandée en tournant le thermostat sur la position adéquate (fig. 5).

Consultez l'étiquette de lavage pour vérifier la température de repassage recommandée :

- ● Fibres synthétiques (par ex. acrylique, nylon, polyamide, polyester)
- ● Soie
- ●● Laine
- ●●● Coton, lin

Si vous ne connaissez pas la composition du tissu, repassez en commençant par la température la plus basse sur une partie interne de l'article et invisible de l'extérieur. Soie, laine et autres fibres synthétiques : repassez sur l'envers pour éviter de les lustrer. Évitez d'utiliser la fonction Spray pour ne pas faire de taches. Commencez toujours le repassage par les articles en fibres synthétiques nécessitant la température la plus basse.

- 3 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
- ▶ Le voyant de température orange s'allume.
- 4 Une fois le voyant de température éteint, patientez un court instant avant de commencer à repasser (fig. 6).

Le voyant de température s'allume de temps en temps pendant le repassage.

Utilisation de l'appareil

Remarque: Le fer peut fumer légèrement lors de la première utilisation. Ce phénomène est normal et cesse après un bref instant.

Repassage à la vapeur

- 1 Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.
- 2 Réglez la température de repassage recommandée (voir le chapitre « Avant utilisation », section « Réglage de la température »).
- 3 Sélectionnez le réglage vapeur de votre choix. Assurez-vous que ce réglage est approprié à la température de repassage choisie (fig. 7).
- 1 - 2 pour une vapeur modérée (réglage de température : ●● à ●●●)
- 3 - 4 pour une vapeur maximale (réglages de température : ●●● à MAX)

Remarque: Le fer commence à dégager de la vapeur dès que la température réglée est atteinte.

Remarque: Si la température de repassage sélectionnée est trop basse (MIN à ●●), de l'eau peut s'écouler de la semelle (voir le chapitre « Caractéristiques », section « Système anti-goutte »).

Repassage sans vapeur

- 1 Réglez la commande de vapeur sur la position 0 (pas de vapeur) (fig. 3).
- 2 Réglez la température de repassage recommandée (voir le chapitre « Avant utilisation », section « Réglage de la température »).

Caractéristiques**Fonction Spray**

Vous pouvez utiliser la fonction Spray pour enlever les faux plis difficiles à éliminer:

- 1 Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton du spray afin d'humidifier l'article à repasser (fig. 8).

Jet de vapeur puissant

Un jet de vapeur puissant est utile pour enlever les faux plis difficiles à éliminer. La fonction jet de vapeur peut être utilisée uniquement à des températures situées entre ●● et MAX.

- 1 Appuyez sur le bouton de jet de vapeur, puis relâchez-le (fig. 9).

Jet de vapeur concentrée dégagé par la pointe vapeur (GC3360/3340 uniquement)

Le jet de vapeur concentrée dégagé par les longs événements de la pointe vapeur améliore la distribution de la vapeur : vous pouvez ainsi atteindre les moindres recoins de vos vêtements. La fonction Jet de vapeur peut être utilisée uniquement à des températures situées entre ●● et MAX.

- 1 Appuyez sur le bouton de jet de vapeur, puis relâchez-le (fig. 10).

Jet de vapeur vertical puissant

Ne dirigez en aucun cas le jet de vapeur sur des personnes.

Vous pouvez également utiliser la fonction Jet de vapeur lorsque vous tenez le fer en position verticale. Cela peut s'avérer utile pour enlever les faux plis des vêtements rangés sur un cintre, des rideaux, etc.

- 1 Tenez le fer en position verticale et appuyez sur le bouton de jet de vapeur, puis relâchez-le (fig. 11).

Système anti-goutte (GC3388/3360/3340/3332/3331/3330 uniquement)

Ce fer à repasser est doté d'un système anti-goutte : en cas de température trop basse, la production de vapeur est interrompue afin d'éviter tout écoulement d'eau de la semelle. Le cas échéant, vous entendez un clic.

Fonction d'arrêt automatique électronique (GC3360 uniquement)

Cette fonction éteint automatiquement l'élément chauffant si le fer reste immobile pendant un certain temps.

- ▶ Le voyant rouge commence à clignoter : il indique que le fer a été éteint par la fonction de sécurité (fig. 6).

Pour que le fer se réchauffe, prenez-le en main ou déplacez-le légèrement. Le voyant d'arrêt automatique rouge s'éteint.

- Si le voyant de température s'allume, attendez qu'il s'éteigne avant de commencer à repasser.
- S'il reste éteint, vous pouvez commencer le repassage.

Nettoyage et entretien**Système anti-calcaire double action (GC3388/3360/3340/3332/3331/3330/3321 uniquement)**

Ce système est constitué d'une tablette anti-calcaire combinée à la fonction Calc-Clean.

- ▶ La tablette anti-calcaire empêche l'accumulation de dépôts dans les événements à vapeur. Elle agit de manière permanente et ne doit pas être remplacée (fig. 12).
- ▶ La fonction Calc-Clean permet d'éliminer les particules de calcaire.

Fonction Calc-Clean (anti-calcaire)

Utilisez la fonction Calc-Clean toutes les deux semaines. Si l'eau de votre région est très calcaire (par exemple si des particules de calcaire s'écoulent de la semelle pendant le repassage), n'hésitez pas à utiliser cette fonction plus souvent.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est débranché.
- 2 Réglez la commande de vapeur sur la position 0.
- 3 Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximal.

Ne versez pas de vinaigre ou d'autres détartrants dans le réservoir d'eau.

- 4 Réglez le thermostat sur la position MAX.
- 5 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.
- 6 Lorsque le voyant de température s'éteint, débranchez l'appareil.
- 7 Tenez le fer au-dessus de l'évier, maintenez le bouton Calc-Clean enfoncé et secouez légèrement le fer (fig. 13).
- ▶ De la vapeur et de l'eau bouillante sortent de la semelle. Les impuretés et particules sont évacuées en même temps.

8 Relâchez le bouton anti-calcaire lorsque le réservoir est vide.

9 Répétez cette opération aussi souvent que nécessaire.

Après le traitement anti-calcaire

1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur et réchauffez le fer afin de sécher la semelle.

2 Lorsque le voyant de température s'éteint, débranchez l'appareil.

3 Repassez un morceau de tissu afin d'éliminer les dernières gouttes d'eau qui se sont formées sur la semelle, le cas échéant.

4 Laissez toujours refroidir le fer avant de le ranger.

Rangement

1 Réglez la commande de vapeur sur la position 0, retirez la fiche de la prise murale et laissez refroidir le fer à repasser.

2 Nettoyez l'appareil et ôtez les particules de calcaire et autres impuretés de la semelle à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent (liquide) non abrasif.

Évitez le contact de la semelle avec tout objet métallique afin de ne pas l'endommager.

N'utilisez jamais de tampons à recurer, vinaigre ou autres produits chimiques.

3 Rincez régulièrement le réservoir d'eau avec de l'eau et videz-le après nettoyage (fig. 14).

4 Enroulez le cordon d'alimentation sur le talon (fig. 15).

5 Posez toujours le fer sur son talon et placez-le dans un endroit sûr et sec.

Environnement

► Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 16).

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur local ou contactez le « Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».

Foire aux questions

Ce chapitre reprend les questions les plus fréquemment posées au sujet de l'appareil. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Général :

Question	Réponse
----------	---------

Le fer à repasser est branché, mais la semelle ne chauffe pas. Pourquoi ?

Il s'agit peut-être d'un problème de branchement. Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche de l'appareil et la prise secteur.

Des gouttes d'eau tombent sur le tissu. Pourquoi ?

Le thermostat a peut-être été réglé sur MIN. Réglez le thermostat sur la température requise.

Le bouchon de l'orifice de remplissage n'a peut-être pas été fermé correctement. Appuyez sur le bouchon jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Question	Réponse
----------	---------

Vous avez peut-être ajouté un additif dans le réservoir d'eau. Rincez le réservoir. À l'avenir, ne mettez plus d'additifs dans le réservoir.

Le fer n'est peut-être pas suffisamment chaud pour le repassage à la vapeur. Sélectionnez une température de repassage appropriée (●● à MAX). Placez le fer sur son talon et attendez que le voyant de température s'éteigne.

Des particules de calcaire et des impuretés s'écoulent de la semelle pendant le repassage. Pourquoi ?

L'eau trop calcaire favorise la formation de dépôts calcaires à l'intérieur de la semelle. Utilisez la fonction Calc-Clean (anti-calcaire) à une ou plusieurs reprises (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).

Pourquoi le voyant rouge clignote-t-il (GC3360 uniquement) ?

La fonction automatique de sécurité a peut-être éteint l'appareil (voir le chapitre « Caractéristiques »). Remuez le fer doucement pour désactiver la fonction d'arrêt automatique. Le voyant rouge s'éteint.

De l'eau s'écoule de la semelle lorsque le fer a refroidi ou qu'il a été rangé. Pourquoi ? (GC3321/GC3320 uniquement)

Le fer a peut-être été mis en position horizontale alors que le réservoir d'eau n'était pas vide. Videz le réservoir d'eau et réglez la commande de vapeur sur la position 0 après utilisation. Mettez le fer sur le talon.

Repassage à la vapeur :

Question	Réponse
----------	---------

Pourquoi l'appareil ne produit-il pas de vapeur ?

Le réservoir d'eau n'est peut-être pas assez rempli. Remplissez le réservoir d'eau (voir le chapitre « Avant utilisation »).

La commande de vapeur a peut-être été réglée sur la position 0. Réglez la commande de vapeur sur une position entre 1 et 4 (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil »).

La semelle n'est peut-être pas suffisamment chaude et/ou la fonction anti-goutte a peut-être été activée. Sélectionnez une température de repassage appropriée au repassage à la vapeur (●● à MAX). Placez le fer sur son talon et attendez que le voyant de température orange s'éteigne avant de commencer le repassage.

La fonction Jet de vapeur horizontal ou vertical ne fonctionne pas. Pourquoi ?

La fonction Jet de vapeur a peut-être été utilisée trop souvent. Continuez à utiliser le fer en position horizontale et attendez quelque temps avant d'utiliser de nouveau la fonction Jet de vapeur horizontal ou vertical.

Le fer n'est peut-être pas suffisamment chaud. Sélectionnez une température de repassage appropriée au repassage à la vapeur (●● à MAX). Placez le fer sur son talon et attendez que le voyant de température orange s'éteigne avant de commencer le repassage.

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

- ▶ Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts, ob die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist oder das Gerät heruntergefallen ist bzw. leckt.
- ▶ Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf mögliche Beschädigungen.
- ▶ Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- ▶ Tauchen Sie das Bügeleisen nicht in Wasser.
- ▶ Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- ▶ Achten Sie darauf, dass Sie die heiße Bügelsohle nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie das Netzkabel nicht mit der heißen Bügelsohle in Kontakt kommen.
- ▶ Stellen Sie den Dampfgregler auf "0", stellen Sie das Bügeleisen aufrecht und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Bügeln beenden, das Gerät reinigen, den Wasserbehälter füllen bzw. leeren oder den Raum - auch nur für kurze Zeit - verlassen.
- ▶ Verwenden Sie das Bügeleisen und die Ladestation (sofern mitgeliefert) auf einer stabilen, ebenen und waagerechten Unterlage.
- ▶ Geben Sie weder Duftstoffe, Essig, Wäschesteife, Entkalkungsmittel, Bügelzusätze noch andere Chemikalien in den Wasserbehälter.
- ▶ Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A Spraydüse
- B Einfüllöffnung mit Klappe
- C Dampfstoß-Taste (☁)
- D Sprühtaste (☂)
- E Dampfgregler
- F Gelbe Temperaturanzeige (nur GC3360; und rote Kontrollanzeige)
- G Calc-Clean-Taste
- H Temperaturregler
- I Netzkabel
- J Rückkante
- K Anti-Kalk-Tablette (nur GC3388/3360/3340/3332/3331/3330/3321)
- L Wasserbehälter

Vor dem ersten Gebrauch

- 1 Entfernen Sie Aufkleber, Schutzfolie bzw. Plastikabdeckung von der Bügelsohle (Abb. 2).

Für den Gebrauch vorbereiten Den Wasserbehälter füllen

Geben Sie weder Duftstoffe, Essig, Wäschesteife, Entkalkungsmittel, Bügelzusätze noch andere Chemikalien in den Wasserbehälter.

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2 Stellen Sie den Dampfgregler auf "0" (kein Dampf) (Abb. 3).
- 3 Öffnen Sie die Verschlusskappe der Einfüllöffnung.

- 4 Kippen Sie das Bügeleisen nach hinten und füllen Sie den Behälter mithilfe des Einfüllbechers bis zur oberen Markierung mit Leitungswasser. (Abb. 4) Überschreiten Sie beim Füllen des Wasserbehälters nicht die Markierung MAX.

- 5 Schließen Sie die Verschlusskappe der Einfüllöffnung, bis sie hörbar einrastet.

Die Temperatur einstellen

- 1 Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht ab.
- 2 Stellen Sie die gewünschte Bügeltemperatur durch Drehen des Temperaturreglers ein (Abb. 5).

Prüfen Sie das Etikett im Wäsche-/Kleidungsstück auf die erforderliche Bügeltemperatur:

- ● Synthetikfasern (z. B. Acryl, Nylon, Polyamid, Polyester)
- ● Seide
- ●● Wolle
- ●●● Baumwolle, Leinen

Wenn Sie nicht wissen, um welche Art von Gewebe es sich handelt, ermitteln Sie die richtige Temperatur durch Bügeln einer Stelle, die normalerweise nicht sichtbar ist. Seide, Wolle und Kunstfasern: Bügeln Sie den Stoff von links, um glänzende Stellen zu vermeiden. Die Sprühfunktion sollte nicht verwendet werden, um Wasserflecken zu vermeiden. Beginnen Sie stets mit den Textilien, die eine niedrige Temperatureinstellung erfordern, z. B. mit synthetischen Stoffen.

- 3 Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.
- ▶ Die gelbe Temperaturanzeige leuchtet auf.

- 4 Wenn die Temperaturanzeige erlischt, empfiehlt es sich, noch eine kurze Zeit mit dem Bügeln zu warten (Abb. 6).

Die Temperaturanzeige leuchtet während des Bügelns gelegentlich auf.

Das Gerät benutzen

Hinweis: Beim ersten Gebrauch gibt das Gerät möglicherweise etwas Rauch ab. Dies geht nach kurzer Zeit vorüber.

Dampfbügeln

- 1 Überprüfen Sie, ob sich genügend Wasser im Wasserbehälter befindet.
- 2 Stellen Sie die empfohlene Bügeltemperatur ein (siehe Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten", Abschnitt "Die Temperatur einstellen").
- 3 Wählen Sie die gewünschte Dampfeinstellung. Vergewissern Sie sich, dass diese Einstellung zur gewählten Temperatur passt: (Abb. 7)
 - 1 bis 2: mäßiger Dampf (Temperatureinstellung ●● bis ●●●)
 - 3 bis 4: starker Dampf (Temperatureinstellung ●●● bis MAX)

Hinweis: Das Gerät gibt Dampf aus, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Hinweis: Ist die eingestellte Bügeltemperatur zu niedrig (MIN bis ●●), treten unter Umständen Wassertropfen aus der Bügelsohle aus (siehe Kapitel "Produktmerkmale", Abschnitt "Tropf-Stopp").

Trockenbügeln

- 1 Stellen Sie den Dampfgregler auf "0" (kein Dampf) (Abb. 3).
- 2 Stellen Sie die empfohlene Bügeltemperatur ein (siehe Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten", Abschnitt "Die Temperatur einstellen").

Produktmerkmale Spraydüse

Die Sprühfunktion steht bei jeder Temperatur zur Verfügung und eignet sich zur Beseitigung hartnäckiger Falten.

- 1 Überprüfen Sie, ob sich genügend Wasser im Wasserbehälter befindet.
- 2 Betätigen Sie die Sprühtaste mehrmals, um das Wäsche-/Kleidungsstück anzufeuchten (Abb. 8).

Dampfstoß

Ein kräftiger Dampfstoß beseitigt selbst hartnäckige Falten aus den Textilien.

Die Dampfstoßfunktion kann nur bei Temperaturen zwischen ●● und MAX genutzt werden.

- 1 Drücken Sie die Dampfstoß-Taste, und lassen Sie sie wieder los (Abb. 9).

Gezielter Dampfstoß durch die innovative Dampfspitze (nur GC3360/3340)

Durch den gezielten Dampfstoß aus den verlängerten Austrittsdüsen der Dampfspitze wird der Dampf besser im ganzen Kleidungsstück verteilt. Die gezielte Dampfstoßfunktion kann nur bei Temperaturen zwischen ●● und MAX genutzt werden.

- 1 Drücken Sie die Dampfstoß-Taste, und lassen Sie sie wieder los (Abb. 10).

Vertikaler Dampfstoß

Richten Sie den Dampfstoß niemals auf Personen!

Die Dampfstoß-Funktion kann auch bei senkrecht gehaltenem Bügeleisen eingesetzt werden. Dadurch können Sie Falten in aufgehängten Kleidungsstücken, Vorhängen usw. entfernen.

- 1 Halten Sie das Bügeleisen in senkrechter Position, drücken Sie die Dampfstoß-Taste, und lassen Sie sie wieder los (Abb. 11).

Tropf-Stopp (nur GC3388/3360/3340/3332/3331/3330)

Dieses Bügeleisen ist mit einer Tropfschutzfunktion versehen: Bei zu niedrigen Temperaturen wird die Dampfproduktion automatisch gestoppt, damit kein Wasser aus der Bügelsohle tropft. Eventuell ist dabei ein Geräusch zu hören.

Automatische Sicherheitsabschaltung (nur GC3360)

Die elektronische Abschaltautomatik schaltet das Bügeleisen automatisch aus, wenn es eine Zeit lang nicht bewegt wurde.

- ▶ Wenn sich das Bügeleisen automatisch ausgeschaltet hat, blinkt die rote Kontrollanzeige (Abb. 6).

Um das Bügeleisen wieder aufheizen zu lassen, heben Sie es einfach an oder bewegen Sie es leicht. Die rote Kontrollanzeige erlischt dann.

- Wenn die Temperaturanzeige aufleuchtet, sollten Sie mit dem Bügeln warten, bis diese erlischt.
- Wenn die Temperaturanzeige nicht aufleuchtet, ist das Bügeleisen betriebsbereit.

Reinigung und Wartung

Double Active-Kalksystem (nur GC3388/3360/3340/3332/3331/3330/3321)

Das Double Active-Kalksystem besteht aus einer Anti-Kalk-Tablette in Kombination mit der Calc-Clean-Funktion.

- ▶ Die Anti-Kalk-Tablette verhindert, dass Kalkablagerungen die Dampfaustrittsdüsen verstopfen. Die Anti-Kalk-Tablette ist dauerhaft aktiv und muss nicht ausgetauscht werden (Abb. 12).
- ▶ Mit der Calc-Clean-Funktion können die Kalkpartikel aus dem Bügeleisen entfernt werden.

Calc-Clean-Funktion

Aktivieren Sie diese Funktion alle zwei Wochen, um das Bügeleisen zu entkalken. Wenn das Wasser an Ihrem Wohnort sehr hart ist (d. h. es treten beim Bügeln Kalkpartikel aus der Bügelsohle aus), sollten Sie die Calc-Clean-Funktion häufiger anwenden.

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2 Stellen Sie den Dampfgregler auf Position "0".
- 3 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX.

Geben Sie keinen Essig oder andere Entkalkungsmittel in den Wasserbehälter.

- 4 Stellen Sie den Temperaturregler auf MAX.
- 5 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

- 6 Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, sobald die Temperaturanzeige erlischt.
- 7 Halten Sie das Bügeleisen über ein Spülbecken. Halten Sie die Calc-Clean-Taste gedrückt. Schwenken Sie das Bügeleisen leicht hin und her (Abb. 13).
- 8 Lassen Sie die Calc-Clean-Taste los, sobald der Wasserbehälter vollständig leer ist.
- 9 Wiederholen Sie das Entkalken, wenn sich noch Kalkablagerungen im Bügeleisen befinden.

Nach dem Entkalken

- 1 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Warten Sie, bis sich das Bügeleisen aufgeheizt hat und die Bügelsohle getrocknet ist.
- 2 Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, sobald die Temperaturanzeige erlischt.
- 3 Führen Sie die Bügelsohle einige Male leicht über ein altes Tuch, um Wasserflecken von der Bügelsohle zu entfernen.
- 4 Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen, bevor Sie es wegstellen.

Aufbewahrung

- 1 Stellen Sie den Dampfregler auf Position 0, trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose und lassen Sie das Bügeleisen abkühlen.
- 2 Reinigen Sie das Gerät, und wischen Sie Kalkrückstände und andere Ablagerungen mit einem feuchten Tuch und einem milden Flüssigreiniger von der Bügelsohle.

Damit die Bügelsohle glatt bleibt, sollte sie nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen.

Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme, Essig oder Chemikalien.

- 3 Spülen Sie den Wasserbehälter regelmäßig aus, und leeren Sie ihn nach dem Reinigen (Abb. 14).
- 4 Legen Sie das Netzkabel um die Kabelaufwicklung (Abb. 15).
- 5 Bewahren Sie das Gerät stets senkrecht stehend an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Umweltschutz

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 16).

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV kontaktieren.

Häufig gestellte Fragen

Dieses Kapitel enthält die am häufigsten zu diesem Gerät gestellten Fragen. Sollten Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Allgemeines:

Frage	Antwort
Warum bleibt die Bügelsohle kalt, obwohl ich den Netzstecker in die Steckdose gesteckt habe?	Möglicherweise gibt es ein Problem mit der Stromverbindung. Überprüfen Sie das Netzkabel, den Netzstecker und die Steckdose.
	Möglicherweise haben Sie den Temperaturregler auf MIN gestellt. Bringen Sie ihn in die erforderliche Position.

Frage	Antwort
Warum tropft Wasser auf das Gewebe?	Möglicherweise haben Sie die Verschlusskappe der Einfüllöffnung nicht richtig geschlossen. Drücken Sie auf die Kappe, bis sie hörbar einrastet.

Möglicherweise haben Sie einen Zusatz in den Wasserbehälter gegeben. Spülen Sie den Behälter aus und verwenden Sie künftig keinen Zusatz mehr.

Das Bügeleisen ist möglicherweise nicht heiß genug für das Dampf bügeln. Stellen Sie den Temperaturregler auf eine zum Dampf bügeln geeignete Temperatur (●● bis MAX). Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht und warten Sie, bis die gelbe Temperaturanzeige erlischt, bevor Sie mit dem Bügeln beginnen.

Weshalb treten beim Bügeln Kalkpartikel und Verunreinigungen aus der Bügelsohle aus?	Durch hartes Wasser bilden sich im Inneren der Bügelsohle Kalkablagerungen. Aktivieren Sie ein- oder mehrmals die Calc-Clean-Funktion (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
--	--

Warum blinkt die rote Kontrollanzeige (nur GC3360)?	Möglicherweise hat die automatische Sicherheitsabschaltung das Bügeleisen abgeschaltet (siehe Kapitel "Produktmerkmale"). Bewegen Sie das Gerät leicht, um die Sicherheitsabschaltung zu deaktivieren. Die rote Kontrollanzeige erlischt.
---	---

Weshalb tropft Wasser aus der Bügelsohle, nachdem das Bügeleisen abgekühlt ist oder weggestellt wurde (nur GC3321/GC3320)?	Möglicherweise haben Sie das Bügeleisen waagrecht abgestellt, solange sich noch Wasser im Behälter befand. Entleeren Sie den Wasserbehälter und stellen Sie den Dampfregler nach dem Gebrauch auf 0. Bewahren Sie das Bügeleisen in senkrechter Position auf.
--	---

Dampf bügeln:

Frage	Antwort
Warum kommt kein Dampf aus dem Bügeleisen?	Möglicherweise befindet sich nicht genug Wasser im Wasserbehälter. Füllen Sie den Behälter auf (siehe Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten").

Möglicherweise haben Sie den Dampfregler auf 0 gestellt. Bringen Sie ihn auf eine Position zwischen 1 und 4 (siehe Kapitel "Das Gerät benutzen").

Möglicherweise ist das Bügeleisen nicht heiß genug bzw. die Tropf-Stopp-Funktion wurde aktiviert. Wählen Sie eine zum Dampf bügeln geeignete Bügeltemperatur (●● bis MAX). Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht und beginnen Sie erst mit dem Bügeln, nachdem die gelbe Temperaturanzeige erloschen ist.

Warum funktioniert die horizontale oder vertikale Dampfstoß-Funktion nicht?	Möglicherweise wurde die Dampfstoßfunktion zu oft innerhalb zu kurzer Zeit aktiviert. Bügeln Sie eine Zeit lang mit waagrecht gehaltenem Bügeleisen weiter, bevor Sie die horizontale oder vertikale Dampfstoßfunktion erneut betätigen.
---	--

Frage	Antwort
	Das Bügeleisen ist möglicherweise nicht heiß genug. Wählen Sie eine Bügeltemperatur, die für das Dampf bügeln geeignet ist (●● bis MAX). Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht und warten Sie, bis die gelbe Temperaturanzeige erlischt, bevor Sie mit dem Bügeln beginnen.

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- ▶ Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- ▶ Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
- ▶ Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of het apparaat zelf zichtbaar beschadigd is. Gebruik het apparaat ook niet meer als het is gevallen of als het lekt.
- ▶ Controleer regelmatig of het snoer niet beschadigd is.
- ▶ Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- ▶ Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning is aangesloten.
- ▶ Dompel het strijkijzer nooit in water.
- ▶ Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- ▶ De zoolplaat van het strijkijzer kan zeer heet worden en bij aanraking brandwonden veroorzaken.
- ▶ Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete zoolplaat.
- ▶ Als u klaar bent met strijken, als u het strijkijzer schoonmaakt, als u bij het strijkijzer wegloopt (al is het maar even) en tijdens het vullen of legen van het waterreservoir, zet dan altijd de stoomregelaar op 0, plaats het strijkijzer op zijn achterkant en haal de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Plaats en gebruik het strijkijzer en de houder (indien bijgeleverd) altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.
- ▶ Doe geen reukstof, azijn, stijfjel, ontkalkers, strijkconcentraat of andere chemicaliën in het waterreservoir.
- ▶ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- A Spreekop
- B Vulopening met klepje
- C Stoomstootknop (☁)
- D Spreekop (B)
- E Stoomregelaar
- F Oranje temperatuurlampje (alleen GC3360: en rood lampje van de automatische uitschakelfunctie)
- G Calc-Clean-knop
- H Temperatuurregelaar
- I Netsnoer
- J Achterkant
- K Antikalktablet (alleen GC3388/3360/3340/3332/3331/3330/3321)
- L Waterreservoir

Voor het eerste gebruik

- 1 Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van de zoolplaat (fig. 2).

Klaarmaken voor gebruik

Het waterreservoir vullen

Doe geen reukstof, azijn, stijfjel, ontkalkers, strijkconcentraat of andere chemicaliën in het waterreservoir.

- 1 Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is.
- 2 Zet de stoomregelaar op stand 0 (= geen stoom) (fig. 3).
- 3 Open het klepje van de vulopening.
- 4 Houd het strijkijzer achterover gekanteld en gebruik een vulkannetje om het waterreservoir tot

aan het maximumniveau met kraanwater te vullen. (fig. 4)

Vul het waterreservoir nooit tot boven de MAX-aanduiding.

- 5 Sluit het klepje van de vulopening ('klik').

De temperatuur instellen

- 1 Zet het strijkijzer op zijn achterkant.
- 2 Stel de vereiste strijktemperatuur in door de temperatuurregelaar naar de juiste stand te draaien (fig. 5).

Raadpleeg het wasetiket van het te strijken artikel voor de juiste strijktemperatuur:

- ● Synthetische stoffen (bijv. acryl, nylon, polyamide, polyester)
- ● Zijde
- ●● Wol
- ●●● Katoen, linnen

Als u niet zeker weet van welk materiaal het artikel gemaakt is, probeer de gekozen strijktemperatuur dan eerst uit op een plek die niet zichtbaar is wanneer u het artikel draagt of gebruikt.

Zijde, wol en synthetische materialen: strijk de binnenkant van de stoffen om glimmende plekken te voorkomen. Gebruik de sproeifunctie niet, omdat hierdoor vlekken zouden kunnen ontstaan. Strijk eerst de artikelen die op de laagste temperatuur moeten worden gestreken, zoals artikelen gemaakt van synthetische stoffen.

- 3 Steek de stekker in een geaard stopcontact.
- ▶ Het oranje temperatuurlampje gaat aan.

- 4 Wanneer het temperatuurlampje is uitgegaan, wacht dan even voordat u begint te strijken (fig. 6).

Het temperatuurlampje gaat tijdens het strijken af en toe aan en uit.

Het apparaat gebruiken

Opmerking: Er kan wat rook uit het strijkijzer komen wanneer u het voor de eerste keer gebruikt. Dit houdt na korte tijd op.

Stoomstrijken

- 1 Zorg ervoor dat er voldoende water in het waterreservoir zit.
- 2 Stel de aanbevolen strijktemperatuur in (zie 'Temperatuur instellen' in het hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik').
- 3 Zet de stoomregelaar op de gewenste stand. Zorg ervoor dat de stand die u instelt geschikt is voor de ingestelde strijktemperatuur (fig. 7).
 - 1 - 2 voor matige stoom (temperatuurstand ●● tot ●●●)
 - 3 - 4 voor maximale stoom (temperatuurstand ●●● tot MAX)

Opmerking: Het strijkijzer begint te stomen zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.

Opmerking: Als de ingestelde strijktemperatuur te laag is (MIN tot ●●), kan er water uit de zoolplaat druppelen (zie 'Druppelstop' in hoofdstuk 'Functies').

Strijken zonder stoom

- 1 Zet de stoomregelaar op stand 0 (= geen stoom) (fig. 3).
- 2 Stel de aanbevolen strijktemperatuur in (zie 'Temperatuur instellen' in het hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik').

Functies

Sproeifunctie

U kunt de sproeifunctie gebruiken voor het verwijderen van hardnekkige kreuken op elke temperatuur.

- 1 Zorg ervoor dat er voldoende water in het waterreservoir zit.
- 2 Druk een paar keer op de sproeiknop om de stof vochtig te maken (fig. 8).

Extra stoomstoot

Een krachtige stoomstoot helpt hardnekkige kreuken te verwijderen.

De stoomstootfunctie kan alleen worden gebruikt bij strijktemperaturen tussen ●● en MAX.

- 1 Druk op de stoomstootknop en laat deze weer los (fig. 9).

Geconcentreerde stoomstoot uit de speciale Steam Tip (alleen GC3360/3340)

De geconcentreerde stoomstoot uit de langwerpige openingen in de Steam Tip zorgt ervoor dat de stoom beter tot in ieder deel van het kledingstuk doordringt. De geconcentreerde-stoomstootfunctie kan alleen worden gebruikt bij strijktemperaturen tussen ●● en MAX.

- 1 Druk op de stoomstootknop en laat deze weer los (fig. 10).

Verticale stoomstoot

Richt de stoom nooit op mensen.

U kunt de stoomstootfunctie ook gebruiken als u het strijkijzer verticaal houdt.

Zo kunt u kreuken verwijderen uit hangende kleren, gordijnen enz.

- 1 Houd het strijkijzer verticaal, druk de stoomstootknop even in en laat deze daarna weer los (fig. 11).

Druppelstop (alleen GC3388/3360/3340/3332/3331/3330)

Dit strijkijzer is uitgerust met een druppelstopfunctie: het strijkijzer stopt automatisch met stomen wanneer de temperatuur te laag is, zodat er geen water uit de zoolplaat druppelt. Als dit systeem wordt ingeschakeld, hoort u mogelijk een geluidje.

Automatische uitschakelfunctie (alleen GC3360)

Als het strijkijzer een tijdje niet is bewogen, schakelt de elektronische uitschakelfunctie het strijkijzer automatisch uit.

- ▶ Het rode lampje gaat knipperen om aan te geven dat de automatische uitschakelfunctie het strijkijzer heeft uitgeschakeld (fig. 6).

Om het strijkijzer weer te laten opwarmen, tilt u het strijkijzer op of beweegt u het even heen en weer. Het rode lampje van de automatische uitschakelfunctie gaat uit.

- Als het temperatuurlampje gaat branden, wacht dan tot het is uitgegaan voordat u gaat strijken.
- Als het temperatuurlampje niet gaat branden, dan is het strijkijzer klaar voor gebruik.

Schoonmaken en onderhoud

Double-Active Calc-systeem (alleen GC3388/3360/3340/3332/3331/3330/3321)

Het Double-Active Calc-systeem bestaat uit een antikalktablet gecombineerd met de Calc-Clean-functie.

- ▶ De antikalktablet voorkomt dat kalk de stoomgaatjes verstopt. De antikalktablet is voortdurend actief en hoeft niet te worden vervangen (fig. 12).
- ▶ De Calc-Clean-functie verwijdert de kalkdeeltjes uit het strijkijzer.

Calc-Clean-functie

Gebruik de Calc-Clean-functie om de twee weken. Als het water in uw woongebied erg hard is (d.w.z. wanneer er tijdens het strijken schilfertjes uit de zoolplaat komen), moet u de Calc-Clean-functie vaker gebruiken.

- 1 Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is.
- 2 Zet de stoomregelaar op stand 0.
- 3 Vul het waterreservoir tot aan het maximumniveau.

Giet geen azijn of andere ontkalkingsmiddelen in het waterreservoir.

- 4 Zet de temperatuurregelaar op MAX.

- 5 Steek de stekker in het stopcontact.

- 6 Haal de stekker uit het stopcontact nadat het temperatuurlampje is uitgegaan.

- 7 Houd het strijkijzer boven de gootsteen, houd de Calc-Clean-knop ingedrukt en schud het strijkijzer voorzichtig heen en weer (fig. 13).

- ▶ Er komt stoom en kokend water uit de zoolplaat. Schilfertjes en verontreinigingen, voor zover aanwezig, worden uit het strijkijzer weggespoeld.

8 Laat de Calc-Clean-knop los zodra al het water in het reservoir is opgebruikt.

9 Gebruik de Calc-Clean-functie nogmaals als het strijkijzer nog steeds veel verontreinigingen bevat.

Na het gebruik van de Calc-Clean-functie

1 Steek de stekker in het stopcontact en laat het strijkijzer opwarmen om de zoolplaat te laten drogen.

2 Haal de stekker uit het stopcontact nadat het temperatuurlampje is uitgegaan.

3 Beweeg het strijkijzer voorzichtig over een schone oude lap om eventuele watervlekken van de zoolplaat te verwijderen.

4 Laat het strijkijzer afkoelen voordat u het opbergt.

Opbergen

1 Zet de stoomregelaar op stand 0, haal de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer afkoelen.

2 Maak het apparaat schoon en veeg kalkaanslag en andere verontreinigingen van de zoolplaat met een vochtige doek en een niet-schurend (vloeibaar) schoonmaakmiddel.

Houd de zoolplaat glad; voorkom dat deze hard in aanraking komt met metalen voorwerpen.

Gebruik nooit een schuur spons, azijn of andere chemicaliën.

3 Spoel het waterreservoir regelmatig schoon met water en leeg het waterreservoir na het schoonmaken (fig. 14).

4 Wind het snoer rond de snoerhaspel (fig. 15).

5 Berg het strijkijzer altijd op door het op zijn achterkant op een veilige en droge plaats neer te zetten.

Milieu

• Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 16).

Garantie & service

Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk vindt u de meestgestelde vragen over het apparaat. Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, neem dan contact op met het Customer Care Centre in uw land.

Algemeen:

Vraag	Antwoord
-------	----------

Waarom wordt de zoolplaat niet warm, hoewel de stekker wel in het stopcontact zit?

Er is mogelijk een aansluitprobleem. Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact.

De temperatuurregelaar staat mogelijk op MIN. Zet de temperatuurregelaar op de vereiste stand.

Waarom vallen er druppeltjes water op de stof?

Het klepje van de vulopening is mogelijk niet goed gesloten. Druk op het klepje tot u een klik hoort.

U hebt mogelijk een additief in het waterreservoir gedaan. Spoel het waterreservoir schoon en doe geen additief meer in het waterreservoir.

Vraag	Antwoord
-------	----------

Het strijkijzer is mogelijk niet warm genoeg voor stoomstrijken. Zet de temperatuurregelaar op een temperatuur die geschikt is voor stoomstrijken (●● tot MAX). Plaats het strijkijzer op zijn achterkant en wacht tot het oranje temperatuurlampje is uitgegaan.

Waarom komen er schilfertjes en verontreinigingen uit de zoolplaat tijdens het strijken?

Hard water vormt schilfertjes binnen in de zoolplaat. Gebruik de Calc-Clean-functie een of meerdere keren (zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').

Waarom knippert het rode lampje (alleen GC3360)?

De automatische uitschakelfunctie heeft het strijkijzer mogelijk uitgeschakeld (zie hoofdstuk 'Functies'). Beweeg het strijkijzer even heen en weer om de uitschakelfunctie te deactiveren. Het rode lampje gaat uit.

Waarom druppelt er water uit de zoolplaat nadat het strijkijzer is afgekoeld of is opgeborgen (alleen GC3321/GC3320)?

Het strijkijzer is mogelijk horizontaal neergezet terwijl er nog water in het waterreservoir zat. Leeg het waterreservoir en zet de stoomregelaar na gebruik op stand 0. Zet het strijkijzer op zijn achterkant wanneer u het opbergt.

Stoomstrijken:

Vraag	Antwoord
-------	----------

Waarom komt er geen stoom uit het strijkijzer?

Er zit mogelijk te weinig water in het waterreservoir. Vul het waterreservoir (zie hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik').

De stoomregelaar staat mogelijk op stand 0. Zet de stoomregelaar op een stand tussen 1 en 4 (zie hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').

Het strijkijzer is mogelijk niet warm genoeg en/of de druppelstopfunctie is geactiveerd. Stel het strijkijzer in op een temperatuur in het stoomgebied (tussen ●● en MAX). Plaats het strijkijzer op zijn achterkant en wacht tot het oranje temperatuurlampje is uitgegaan voordat u gaat strijken.

Waarom werkt de horizontale of verticale stoomstootfunctie niet?

U hebt de stoomstootfunctie mogelijk te vaak achter elkaar gebruikt. Ga verder met strijken, met het apparaat in horizontale stand, en wacht enige tijd voordat u de horizontale of verticale stoomstootfunctie opnieuw gebruikt.

Het strijkijzer is mogelijk niet warm genoeg. Stel het strijkijzer in op een temperatuur in het stoomgebied (tussen ●● en MAX). Plaats het strijkijzer op zijn achterkant en wacht tot het temperatuurlampje is uitgegaan voordat u gaat strijken.