



Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing



Let's make things better.



PHILIPS

La télécommande




REC/OTR ●	Enregistrement: Enregistrement sur la chaîne sélectionnée.
STANDBY ⏻	Mise en veille / marche: Allumer / Eteindre l'appareil, interrompre une fonction ou un enregistrement programmé (TIMER).
TIMER ⌚	TIMER: Programmation d'un enregistrement avec ou sans le système ShowView® ou modification / suppression d'un enregistrement programmé.
REC MODE	Mode d'enregistrement (qualité): Sélection de la durée d'enregistrement maximale.
PLAY MODE	Mode de lecture: Sélection des fonctions de répétition, lecture aléatoire et exploration.
TV/DVD	Touche de sélection TV / DVD: Fait basculer la prise péritel EXT 2 AUX-I/O de l'enregistreur de DVD directement sur le téléviseur. Vous pouvez ainsi visionner des images envoyées par un appareil relié à cette prise péritel (boîtier décodeur, magnétoscope, récepteur satellite), tout en enregistrant un signal envoyé par une autre source. Si vous n'avez connecté aucun appareil à la prise EXT 2 AUX-I/O ou si l'appareil est en veille, cette touche vous permet de faire basculer le téléviseur de la réception télévisée sur le signal de l'enregistreur de DVD. Cependant, cette fonction est disponible uniquement lorsque le téléviseur est raccordé à l'enregistreur de DVD via un câble péritel (prise EXT 1 TO TV-I/O) et réagit à cette commande.
MONITOR	Moniteur: Cette touche vous permet de basculer de la lecture d'un disque sur l'image du tuner interne (chaînes télévisées) et vice-versa.
DIM	Variateur: Cette touche vous permet de régler la luminosité d'affichage selon 2 niveaux ou de la désactiver.
RETURN	Retour: Retour au point de menu précédent sur un CD-Vidéo (VCD). Vous pouvez également utiliser cette fonction avec certains DVD.
T/C	Titre / Chapitre: En sélectionnant directement 'T' (titre) / 'C' (chapitre) dans la barre de menus, vous pouvez choisir un titre ou un chapitre à l'aide des touches P-▼ , P+▲ . Le message 'INFO' sur l'afficheur indique que l'appareil appelle les images indexées d'un disque enregistré ou lit une séquence générique. Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.
DISC MANAGER	Disc Manager (DM): Affichage / Fermeture du Disc Manager (gestionnaire de contenu du disque).
FSS ✂	EDIT: Affichage du menu d'édition des disques DVD+R/RW et insertion de marqueurs de chapitre.
SELECT	Sélection: Sélection de fonctions / valeurs.
i	Informations: Affichage des informations supplémentaires dans le système GUIDE Plus+®.
ZOOM	Zoom: Agrandissement de l'image. Dans le système GUIDE Plus+®: Touche de fonction rouge.




ANGLE	Angle: Sélection du réglage du caméscope. Dans le système GUIDE Plus+® : Touche de fonction verte.
SUBTITLE	Sous-titres: Sélection de la langue de sous-titrage. Dans le système GUIDE Plus+® : Touche de fonction jaune.
AUDIO	Audio: Sélection de la langue de doublage. En cas d'enregistrement ou de lecture via le tuner interne (touche MONITOR) Langue 1 ou 2. Dans le système GUIDE Plus+® : Touche de fonction bleue.
DISC-MENU	Menu disque: Affichage du menu du DVD ou des images indexées.
GUIDE/TV	Système GUIDE Plus+®: Affichage / Fermeture du système GUIDE Plus+®.
◀ ▶	Touches curseur: Déplacement vers la gauche, la droite.
P+ ▲	Touches curseur / Plus: Déplacement du curseur vers le haut / Numéro de programme suivant.
P- ▼	Touches curseur / Moins: Déplacement du curseur vers le bas / Numéro de programme précédent.
OK	Mémorisation / Confirmation: Mémorisation / Confirmation de la saisie.
SYSTEM-MENU	Menu système: Affichage / Fermeture du menu principal (barre de menus en haut de l'écran).
STOP ■	Stop: Arrêt de la lecture ou de l'enregistrement, sauf en cas d'enregistrement programmé (TIMER). Touche maintenue enfoncée : Ouverture et fermeture du tiroir de chargement.
PLAY ▶	Lecture: Lecture d'un disque enregistré.
◀◀	Sélection du titre précédent / Recherche en arrière: Appui bref sur la touche en cours de lecture : Chapitre, plage ou titre précédent. Touche maintenue enfoncée : Recherche en arrière. Touche maintenue enfoncée pendant un arrêt sur image : Retour au ralenti.
SLOW ▷	Ralenti: Lecture à 1/2, 1/4, 1/8 de la vitesse normale.
PAUSE II	Pause (arrêt sur image): Si vous appuyez sur cette touche en cours de lecture, l'enregistreur de DVD stoppe la lecture. L'image se fige. Si vous appuyez sur cette touche en cours d'enregistrement, l'enregistreur de DVD passe également en mode pause.
▶▶	Sélection du titre suivant / Recherche en avant: Appui bref sur la touche en cours de lecture : Chapitre, plage ou titre suivant. Touche maintenue enfoncée : Recherche en avant. Touche maintenue enfoncée pendant un arrêt sur image : Avance au ralenti.
0..9	Touches numériques: 0 à 9
CLEAR	Effacement: Suppression de la dernière saisie.

Fonctions TV supplémentaires


Ne fonctionne qu'avec des téléviseurs disposant du même code de télécommande (RC5)
(par ex. : téléviseurs Philips)



TV VOLUME +	Volume TV: Augmenter le volume du téléviseur.
TV VOLUME -	Volume TV: Réduire le volume du téléviseur.
MUTE 	Arrêt du son TV: Coupure / Reprise du son du téléviseur.

Pour utiliser les fonctions suivantes, vous devez maintenir enfoncée la touche de côté • **TV** (côté gauche) tout en sélectionnant la fonction souhaitée en appuyant sur la touche qui lui est associée.

STANDBY 	Mise en veille du téléviseur.
0..9	Touches numériques: 0 à 9
P+ 	Numéro de programme TV: Numéro de programme TV suivant.
P- 	Numéro de programme TV: Numéro de programme TV précédent.

Façade de l'enregistreur de DVD



STANDBY-ON 	Mise en veille / marche: Allumer / Eteindre l'appareil, interrompre une fonction, interrompre un enregistrement programmé (TIMER).
OPEN/CLOSE 	Ouverture / Fermeture du tiroir de chargement: Ouvrir et fermer le tiroir de chargement des disques.
TRAY LED	Enregistrement en cours: Une lumière rouge au niveau du tiroir de chargement signale un enregistrement en cours.
GUIDE	Système GUIDE Plus+®: Affichage / Fermeture du système GUIDE Plus+®. Lorsque le système GUIDE Plus+® est activé, cette touche s'éclaire en blanc.
UP , DOWN	Sélection: Numéro de programme suivant / précédent. Dans le système GUIDE Plus+®: Curseur vers le haut ou le bas.
LEFT , RIGHT	Sélection: Dans le système GUIDE Plus+®: Curseur vers la gauche ou la droite.

RECORD

Enregistrement: Enregistrement sur la chaîne sélectionnée.
Dans le système GUIDE Plus+®: Touche de fonction rouge.



Lecture: Lecture d'un disque enregistré.
Dans le système GUIDE Plus+®: Touche OK.



Sélection du titre précédent / Recherche en arrière :




Sélection du titre suivant / Recherche en avant.



Stop: Arrêt de la lecture ou de l'enregistrement.

Derrière le volet à droite de la façade



Le passage entre les prises **S-VIDEO** et **VIDEO** est automatique. Lorsqu'un signal est disponible sur les deux prises simultanément, le signal de la prise **S-VIDEO** a la priorité.

S-VIDEO

Prise S-vidéo : Connexion d'un caméscope SVHS/Hi8 ou magnétoscope SVHS/Hi8 (numéro de programme 'EPM 1').

**Prise jaune
VIDEO**

Prise d'entrée vidéo: Connexion d'un caméscope ou magnétoscope (numéro de programme 'EPM 1').


**Prise blanche/rouge
left AUDIO right**

Prise d'entrée audio droite / gauche: Connexion d'un caméscope ou magnétoscope (numéro de programme 'EPM 1').

DV IN

Prise i-Link / DV (entrée vidéo numérique, IEEE 1394, FireWire): Connexion d'un caméscope numérique ou d'un autre appareil compatible (numéro de programme 'EPM 2').

Arrière de l'enregistreur



~ MAINS	Prise secteur: Alimentation secteur (230 V / 50 Hz).
ANTENNA IN	Entrée d'antenne: Connexion de l'antenne.
TV OUT	Sortie d'antenne: Connexion du téléviseur.
EXT 2 AUX-I/O	Prise péritel 2: Connexion d'un appareil auxiliaire (récepteur satellite, boîtier décodeur, magnétoscope, caméscope, etc.). Entrée RVB
EXT 1 TO TV-I/O	Prise péritel 1: Connexion d'un téléviseur. Sortie RVB

Prises de sortie (AUDIO/VIDEO OUT)

OUT S-VIDEO (Y/C)	Sortie S-vidéo: Connexion d'un téléviseur équipé d'une prise S-vidéo.
VIDEO (CVBS) OUT	Sortie vidéo (prise jaune): Connexion d'un téléviseur équipé d'une entrée vidéo (CVBS, vidéo composite).
OUT AUDIO L/R	Sortie audio analogique (prise blanche / rouge): Connexion d'un téléviseur avec prises d'entrée audio ou d'un appareil auxiliaire.
COMPONENT VIDEO OUT	Sortie vidéo composante (prise rouge / bleue / verte): Connexion d'un appareil auxiliaire avec entrée vidéo composante.


Prises de sortie (DIGITAL AUDIO OUT)

COAX OUT	Sortie audio numérique coaxiale
OPTICAL AUDIO OUT	Sortie audio numérique optique

Prise de sortie (G-LINK).

G-LINK	Connexion de la télécommande (émetteur infrarouge) fournie pour un récepteur externe (récepteur satellite, boîtier décodeur, câblo-sélecteur).
--------	--

Indications fournies par l'afficheur de l'enregistreur de DVD



Les symboles suivants peuvent apparaître sur l'afficheur de l'enregistreur de DVD :



Ligne de texte / Affichage multifonctions.

-) Heure.
-) Durée du disque / titre.
-) Heure d'arrêt automatique OTR.
-) Nom du titre.
-) Affichage du numéro de programme de la chaîne / Affichage de la durée de la lecture / Nom de la chaîne / Fonction.
-) Affichage d'informations ou avertissements.



Barres du disque: Affichage de la position en cours sur le disque (pointeur de disque).

Lecture / Enregistrement: Segment clignotant au niveau de la position en cours.

Pause: Segment clignotant sur les deux côtés de la position en cours.

Stop: Segment lumineux au niveau de la position en cours.

SAT

Existence d'un enregistrement automatique programmé à partir d'un récepteur satellite (enregistrement SAT).

TIMER

Existence d'un enregistrement programmé (Timer).

o(((

Signal de télécommande en cours de réception.

VPS/PDC

Fonctions Système de programmation vidéo (VPS) / Commande de début du programme (PDC) : Transmission d'un code VPS ou PDC par le programme télévisé sélectionné.

LANG II

Son 2 canaux détecté en cours de lecture, ou réception d'un son 2 canaux. L'indication 'I' ou 'II' apparaît selon le canal sonore sélectionné (touche **AUDIO**).

Messages signalés sur l'afficheur de l'enregistreur de DVD

READING

Les messages suivants peuvent apparaître sur l'afficheur de l'enregistreur de DVD : Si vous avez donné un nom au disque, celui-ci est également indiqué sur l'afficheur.

IS TV ON?	L'enregistreur de DVD est en mode d'initialisation (première installation). Allumez le téléviseur, puis consultez la section intitulée 'Première installation' au chapitre 'Mise en service'.
NO SIGNAL	Signal d'entrée insuffisant (instable).
MENU	Menu affiché à l'écran actif.
OPENING	Ouverture du tiroir de chargement.
TRAY OPEN	Tiroir de chargement ouvert.
CLOSING	Fermeture du tiroir de chargement.
READING	Disque en cours de lecture.
MENU UPDT	Edition du contenu du disque à la suite d'un enregistrement.
INIT MENU	Création de la structure de menu à l'issue du premier enregistrement réalisé sur un disque.
COPY PROT	Un signal de protection contre les copies a été reçu. Celui-ci peut provenir d'un DVD / d'une cassette d'un lecteur de DVD / Vidéo protégé contre les copies, ou bien d'une chaîne télévisée.
WAIT	Attendez que cette indication disparaisse. L'enregistreur de DVD est en train d'effectuer une autre opération.
NO DISC	Aucun disque à enregistrer n'a encore été inséré. Si un disque a été inséré, ce dernier ne peut être lu.
INFO	L'écran affiche des informations concernant le DVD inséré.
BUSY	L'enregistreur de DVD est occupé à rendre les modifications compatibles DVD.
ERASING	Suppression de tout le contenu du disque.
EMPTYDISC	Le disque inséré est vierge ou a été complètement effacé (aucun enregistrement).
PROTECTED	Disque protégé contre les enregistrements.
MAX TITLE	Le nombre maximal de titres par disque a été atteint. Vous pouvez enregistrer 48 titres sur un disque au maximum.
MAX CHAP	Le nombre maximal de chapitres par titre ou disque a été atteint. Vous pouvez enregistrer 124 chapitres par disque et 99 par titre au maximum.
DISC FULL	Disque saturé. Plus de place disponible pour de nouveaux enregistrements.

<i>PAL DISC</i>	Vous avez inséré un disque avec des enregistrements PAL et tenté d'enregistrer un signal NTSC. Insérez un disque vierge ou utilisez un disque qui contient déjà des enregistrements NTSC.
<i>NTSC DISC</i>	Vous avez inséré un disque avec des enregistrements NTSC et tenté d'enregistrer un signal PAL. Insérez un disque vierge ou utilisez un disque qui contient déjà des enregistrements PAL.
<i>RECORDING</i>	Vous avez tenté une opération non autorisée en cours d'enregistrement (par ex. touche OPEN/CLOSE ▲).
<i>FREETITLE</i>	Le titre sélectionné est vide.
<i>DISC LOCK</i>	Tentative d'enregistrement au cours de la lecture d'un disque protégé. Cette indication apparaît également si vous tentez d'insérer un marqueur de chapitre (touche FSS ⌘).
<i>DISC ERR</i>	Une erreur s'est produite lors de l'écriture du titre. Si ce type d'erreur se reproduit, nettoyez le disque ou utilisez un disque vierge. Pour savoir comment nettoyer les disques, consultez la section 'Nettoyage des disques' au chapitre suivant.
<i>DISC WARN</i>	Une erreur s'est produite lors de l'écriture du titre. L'enregistrement se poursuit et ignore l'erreur.
<i>SETUP</i>	Le menu permettant de régler la date et l'heure s'affiche à l'issue de la recherche automatique des chaînes.
<i>WAIT 01</i>	Affichage du nombre de chaînes télévisées trouvées en cours de recherche automatique des chaînes.
<i>BLOCKED</i>	Impossible d'ouvrir / de fermer le tiroir de chargement.
<i>SAFE REC</i>	Ajout du nouvel enregistrement à la suite des enregistrements existants (SAFE RECORD).
<i>EASYLENK</i>	Transmission des données du téléviseur via 'EasyLink'.
<i>POST-FORMAT</i>	Le disque est préparé lorsque la structure des menus a été créée
<i>PHILIPS</i>	L'enregistreur de DVD a été mis en marche
<i>STANDBY</i>	L'enregistreur de DVD a été éteint
<i>GUIDE</i>	Le système GUIDE Plus+® est actif.

Table des matières

1 Introduction 3

Cher client !	3
Zone géographique (code régional)	6
Caractéristiques techniques	6
Accessoires fournis	6
Précautions de manipulation et d'emploi à respecter	7
Nettoyage des disques	8
Fonctions spéciales de votre enregistreur de DVD	8

2 Connexion de l'enregistreur de DVD 11

Mise en service de la télécommande	11
Connexion de l'enregistreur de DVD au téléviseur	11
Connexion avec câble péritel et 'Easy Link'	12
Connexion avec câble péritel sans 'Easy Link'	14
Connexion avec câble S-vidéo (Y/C)	16
Connexion avec câble vidéo (CVBS)	17

3 Connexion d'appareils auxiliaires 19

Connexion d'appareils auxiliaires à la seconde prise péritel	19
Connexion d'un magnétoscope / lecteur de DVD	19
Connexion d'un récepteur externe (récepteur satellite, boîtier décodeur, câblo-sélecteur...)	20
Connexion d'appareils auxiliaires avec le câble d'antenne uniquement	20
Connexion d'un caméscope aux prises de la façade	21
Connexion d'appareils audio aux prises audio analogiques	21
Connexion d'appareils audio aux prises audio numériques	22

4 Mise en service 23

Première installation	23
Utilisation avec un récepteur satellite	25
Affectation d'un décodeur	26
Connexion avec câble vidéo composante (Y Pb Pr/YUV)	27
Recherche manuelle des chaînes télévisées	29
Classement automatique des chaînes télévisées (Follow TV)	31
Recherche automatique des chaînes télévisées	33
Classement/Suppression manuel(le) des chaînes télévisées	34
Réglage de la langue	35
Sélection audio 'Audio enreg.' (Son à 2 canaux)	36
Réglage de la date et de l'heure	37

5 Le système GUIDE Plus+® 38

Informations générales	38
Installation du système GUIDE Plus+®	38
'Installation'	39
Installation de 'Décodeur I'	40
Terminer l'installation	44
Utilisation du système GUIDE Plus+®	45

Généralités	45
L'écran 'Grille'	46
L'écran 'Recherche'	48
L'écran 'Programme'	49
L'écran 'Info'	50
L'écran 'Chaînes'	50
L'écran 'Installation'	51

6 Informations affichées sur l'écran du téléviseur 52

Symboles affichés dans la barre de menus	52
Barre de menus 1	52
Barre de menus 2	52
Zone de réaction provisoire	53
Zone d'état	53
Symboles de type de disque	53
Symboles des modes d'utilisation	54
Zone d'informations sur le tuner	54
Zone d'informations sur le programmeur	54

7 Lecture 55

Remarques générales concernant la lecture	55
Insertion d'un disque	55
Lecture d'un disque DVD-Vidéo	57
Lecture d'un disque DVD+RW ou DVD+R	57
Lecture d'un CD Audio	58
Lecture d'un CD MP3	58
Lecture d'un (Super) CD-Vidéo	59

8 Autres fonctions de lecture 60

Passage à un autre titre / chapitre	60
Exploration d'un disque	60
Arrêt sur image	61
Ralenti	62
Recherche par l'heure	62
Répétition / Lecture aléatoire	63
Répétition d'un passage (A-B)	63
Exploration (Scan)	64
Angle de vue	64
Zoom	64
Modification de la langue de doublage	65
Sous-titres	65

9 Disc Manager (DM) 66

Informations générales	66
Ajouter un disque au Disc Manager	67
Supprimer un disque du Disc Manager	68
Rechercher un titre dans le Disc Manager	68
Explorer le contenu des disques	69
Rechercher de l'espace libre	70

10 Enregistrement manuel 71

Informations générales	71
Enregistrement sans arrêt automatique	72
Interruption d'un enregistrement (Pause)	74
Enregistrement avec arrêt automatique (OTR - One-Touch-Recording)	74
Protection d'un disque contre les enregistrements	75
Enchaînement d'enregistrements au sein d'un même titre (assemblage de séquences)	76
Sélection du mode d'enregistrement (qualité)	77
Enregistrement automatique depuis un récepteur satellite (Sat Record)	78
La fonction 'Enregistrement direct' (Direct Record)	79
Activer / Désactiver la fonction 'Enregistrement direct' (Direct Record)	80

11 Gestion du contenu du disque 81

Informations générales	81
Sélection des scènes favorites (Favorite Scene Selection)	82
Insérer un marqueur de chapitre	82
Occulter des chapitres	82
Effacer un marqueur de chapitre	84
Modification de l'image indexée	84
Diviser un titre	85
Editer le titre d'un enregistrement (nom)	85
Lecture intégrale d'un titre	86
Effacer un enregistrement / un titre	86
Réglages du disque	87
Modification du nom d'un disque	88
Finalisation des éditions	88
Finalisation des disques DVD+R	89
Suppression du contenu d'un disque DVD+RW	89

12 Programmation d'un enregistrement (TIMER) 90

Informations générales	90
Programmer des enregistrements avec le 'système GUIDE Plus+®' .	91
Programmation d'un enregistrement avec ShowView®	93
Programmer un enregistrement sans ShowView®	95
Modification ou suppression d'un enregistrement programmé (TIMER)	97
La fonction 'NexTView Link'	98
Résolution des problèmes possibles liés aux enregistrements programmés	98

13 Réglages préférentiels 99

Réglage de l'image	99
Réglage du son	101

Réglage de la langue	102
Autres réglages	102
Réglage de la télécommande	103
Fonctions disque	104

14 Contrôle d'accès (verrouillage enfants) 105

Verrouillage enfants (DVD et CD-Vidéo)	105
Activation / Désactivation du verrouillage enfants	105
Autoriser un disque	106
Verrouiller un disque autorisé	106
Contrôle parental (uniquement pour DVD-Vidéo)	106
Activation / Désactivation du contrôle parental	107
Modification du pays	108
Modification du code secret	109

15 Avant de faire appel au service technique 110



Cher client !

Les modes d'emploi sont très souvent rébarbatifs à cause de leur contenu technique et souvent mal traduit. C'est pour cette raison que Philips m'a engagé.

Permettez que je me présente :

Je m'appelle Phil. Je vais vous aider à comprendre ce mode d'emploi et à utiliser votre nouvel appareil. Pour cela, je vous donnerai, le moment venu, les indications suivantes :



Question (?)

J'indique des choses apparemment peu importantes, mais utiles.



Astuce

J'attire votre attention sur des fonctions pratiques.



Problème

Je vous aide à identifier et résoudre les problèmes.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre nouvel enregistreur de DVD !

Phil

P.S. : En cas de questions ou de problèmes d'utilisation, consultez le chapitre 'Avant de faire appel au service technique'. Vous y trouverez de précieuses informations. Si, toutefois, ces informations ne vous permettent pas de résoudre votre problème, vous pouvez également appeler le **Service Consommateurs** de votre pays.

Les numéros de téléphone et adresses e-mail utiles sont répertoriés à la fin de ce mode d'emploi.



Bienvenue ! Vous faites désormais partie de la grande famille des propriétaires d'appareils PHILIPS !

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un DVDR 80/001 .

Nous vous invitons à lire ce mode d'emploi avant d'installer votre enregistreur de DVD. Il contient des informations et des remarques importantes concernant le fonctionnement de l'appareil.

Ne mettez pas l'appareil sous tension **immédiatement après l'avoir transporté** d'une pièce froide dans une pièce chaude ou inversement, ni en cas de taux d'humidité très élevé.

Attendez au moins **trois heures** avant de brancher l'appareil. Ce laps de temps est nécessaire à votre enregistreur de DVD pour s'adapter à son nouvel environnement (température, humidité, etc.).

**L'équipe de Philips
vous souhaite de passer
d'agréables moments
avec votre nouvel enregistreur
DVD !**

Qu'est-ce qu'un DVD ?

Le DVD (Digital Versatile Disc) est un nouveau support de stockage alliant la commodité du disque compact aux dernières avancées de la technologie vidéo numérique. Le DVD-Vidéo utilise la technologie avancée MPEG2 de compression des données , qui permet d'enregistrer l'intégralité d'un film sur un seul disque de 5 pouces.

Quelle performance de résolution offre-t-il comparé au VHS ?

Les images numériques d'une très grande netteté ont une résolution horizontale de plus de 500 lignes, avec 720 pixels par ligne. Cette résolution est plus de deux fois supérieure à celle du standard VHS et surpasse aussi celle du Laser Disc. Cette qualité est nettement comparable à celle des matrices numériques réalisées dans les studios d'enregistrement.

Qu'est-ce qu'un DVD+RW ?

Le DVD réinscriptible (DVD+RW) fait appel à la technologie de changement de phase, également utilisée dans le cas du CD réinscriptible (CD+RW). Un laser puissant modifie le pouvoir réfléchissant de la couche d'enregistrement. Cette opération peut être répétée plus de mille fois.

Quelles possibilités un DVD+R offre-t-il ?

DVD+R (DVD non réinscriptible). Contrairement au DVD+RW, ce disque ne peut être enregistré qu'une seule fois. Tant que le disque n'a pas été finalisé, vous pouvez continuer à réaliser des enregistrements avec votre enregistreur de DVD. Il est certes possible de supprimer ultérieurement des enregistrements effectués, mais l'espace qu'ils occupaient ne peut plus être réutilisé. Les enregistrements effacés (titres) sont indiqués par '**Titre effacé**'. Pour être lu par un lecteur de DVD, un disque doit au préalable avoir été finalisé par votre enregistreur de DVD. Une fois qu'un disque est finalisé, vous ne pouvez plus y ajouter d'enregistrement.

Quelles possibilités mon enregistreur de DVD offre-t-il ?

Votre enregistreur de DVD Philips est un appareil d'enregistrement et de lecture de disques vidéo numériques offrant une compatibilité 'bidirectionnelle' avec le standard universel DVD-Vidéo. Cela signifie que :

-) cet enregistreur vous permet de lire des disques DVD-Vidéo préenregistrés.
-) les enregistrements réalisés avec cet enregistreur de DVD peuvent être lus sur d'autres lecteurs de DVD-Vidéo, ainsi que sur des lecteurs de DVD-ROM.



Disques compatibles

Grâce à cet enregistreur de DVD, vous pouvez lire et effectuer des enregistrements sur les disques suivants :

Enregistrement et lecture



DVD+ReWritable

DVD+RW (Digital Versatile Disc + réinscriptible).



DVD+R

DVD+R (Digital Versatile Disc + non réinscriptible).

Lecture uniquement :



DVD-Vidéo (Digital Versatile Disk).



DVD-R (DVD-Recordable).



DVD-RW (DVD-ReWritable). Lecture possible uniquement si l'enregistrement a été réalisé en 'mode vidéo', puis finalisé.



DIGITAL AUDIO

CD Audio (Compact Disc Digital Audio).



SUPER AUDIO CD

Super Audio CD (lecture de la couche CD seulement des disques hybrides SACD).



DIGITAL VIDEO

CD-Vidéo (Format 1.0, 1.1, 2.0).



SUPER VIDEO

Super CD-Vidéo.



Recordable

Contenu des disques CD-R (CD-Recordable) Audio / MP3



ReWritable

Contenu des disques CD-RW (CD-Rewritable) Audio / MP3

Zone géographique (code régional)

Généralement, les films DVD sont mis en vente à différents moments dans les diverses régions du monde. Tous les lecteurs de DVD sont donc dotés d'un code régional. Les disques peuvent également être dotés d'un code régional en option. Un appareil ne peut pas lire un disque dont le code régional ne correspond pas au sien.



Pour pouvoir être lus par cet appareil, les disques DVD doivent porter la mention 'ALL' (toutes zones) ou '2' (zone 2). Si un disque DVD présente un code différent, vous ne pouvez pas le lire avec cet enregistreur de DVD.

Le code régional est indiqué par le numéro inscrit à l'intérieur du globe.

Zone géographique (code régional) 2 :

Europe, Japon, Afrique du Sud, Moyen-Orient (Égypte comprise).

Caractéristiques techniques

Alimentation secteur: 220-240 V / 50 Hz

Consommation d'énergie: 30 W

Consommation d'énergie (mode veille): moins de 3 W (affichage de l'heure désactivé)

Dimensions en cm (l/h/p): 43,5 / 7,6 / 33,5 (tiroir de chargement fermé), 47,2 (tiroir ouvert)

Poids sans emballage: env. 4,0 kg

Coupure / Absence d'électricité: Les données concernant les chaînes et le programmeur (Timer) sont conservées en mémoire environ un an et celles sur la date environ 12 heures.

Conditions de fonctionnement: inclinaison maximale autorisée de 10 degrés, quelle que soit l'orientation

Température ambiante: 15 C à 35 C

Taux d'humidité ambiant: 25 % à 75 %

Accessoires fournis

Mode d'emploi

Livret de garantie

Guide de démarrage rapide

Télécommande et piles

Câble d'antenne

Cordon d'alimentation

Câble péritel (câble Euro-AV)

Émetteur infrarouge

Précautions de manipulation et d'emploi à respecter



Attention !

Rayonnement laser visible et invisible. Ne pas regarder le rayon laser lorsque le boîtier est ouvert.

En raison des risques de lésion aux yeux, seul un technicien qualifié est autorisé à ouvrir le boîtier et à réparer l'appareil.

LASER

Type : Laser à semi-conducteur InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)

Longueur d'onde : 660 nm (DVD), 780 nm (CD)

Puissance de sortie (hors application) : 20 mW (gravure DVD+RW), 0,8 mW (lecture DVD), 0,3 mW (lecture CD).

Divergence de faisceau : 82 degrés (DVD), 54 degrés (CD)


Attention : appareil sous haute tension ! Ne pas ouvrir !

Risque d'électrocution !

Aucune des pièces composant cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Dès que vous branchez cet enregistreur de DVD sur secteur, certaines de ses pièces sont en permanence sous tension. Pour mettre l'appareil complètement hors tension, débranchez-le au niveau de la prise.

Si vous devez couper l'alimentation secteur de l'enregistreur de DVD, veillez à débrancher la fiche de la prise murale, et pas seulement la fiche de la prise **~MAINS** située au dos de l'appareil. Sinon, des enfants risqueraient de se blesser avec l'extrémité du câble sous tension en jouant.



Ce mode d'emploi est imprimé sur du papier recyclable.

Déposez vos piles usagées aux endroits prévus à cet effet.

Utilisez les possibilités offertes dans votre pays pour éliminer l'emballage de manière écologique.

Cet appareil électronique comprend de nombreux composants réutilisables. Nous vous conseillons de vous informer sur les possibilités de recyclage de votre ancien appareil.



Si vous installez l'enregistreur de DVD dans un meuble, veillez à laisser un espace libre d'environ 2,5 cm (1 pouce) autour de l'appareil afin de permettre la libre circulation de l'air et d'éviter tout échauffement.

Assurez-vous que les orifices de ventilation de l'appareil ne sont pas obstrués. Ne posez jamais l'appareil sur un support instable.

Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Ne posez notamment jamais de vase sur votre enregistreur de DVD. Si du liquide s'est infiltré dans l'appareil, débranchez-le immédiatement et contactez le service après-vente.

N'installez jamais l'enregistreur de DVD à proximité de radiateurs et d'autres sources de chaleur. Protégez-le des rayons directs du soleil.

Ne posez aucun objet inflammable (bougies, etc.) sur l'appareil.

Veillez à ce que les enfants n'introduisent aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.

Nettoyage des disques

: Des dysfonctionnements (image figée, interruptions du son, perturbation des images) peuvent se produire lorsque le disque inséré dans l'appareil est sale. Pour éviter ce type de problème, veillez à nettoyer régulièrement vos disques.

- 1 Lorsqu'un disque est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux. Pour ce faire, frottez-le du centre vers la périphérie.
- 2 N'utilisez pas de produits dissolvants tels que l'essence, les diluants, les produits de nettoyage disponibles dans le commerce, ou de bombe antistatique pour disques analogiques.

Puis-je utiliser des disques de nettoyage sur mon enregistreur de DVD ?

L'enregistreur de DVD étant doté d'un dispositif optique (laser) plus puissant que les lecteurs normaux de DVD et de CD, les disques de nettoyage risquent d'abîmer le laser.

Par conséquent, n'utilisez pas de disque de nettoyage !



Fonctions spéciales de votre enregistreur de DVD

Votre enregistreur de DVD Philips possède toute une série de fonctions spéciales destinées à faciliter son utilisation quotidienne.

easy LINK

CinemaLink

Philips offre une connectivité inégalée de cet enregistreur de DVD avec les autres appareils Home Cinema existants.

Cinema Link permet de commander l'enregistreur de DVD via des appareils externes (récepteur, télévision) et d'activer les réglages adéquats automatiquement.

FOLLOW... ...TV

Automatic
SATELLITE
Recording

Direct Record



Safe Record



Grâce à cette fonction, votre enregistreur de DVD reprend automatiquement les réglages de programmes du téléviseur via le câble péritel (prise **EXT 1 TO TV-I/O**).

Vous pouvez programmer sur votre enregistreur de DVD des enregistrements commandés par un récepteur satellite externe.

Il vous suffit d'appuyer sur une touche, et votre enregistreur de DVD repère et enregistre la chaîne que vous regardez sur le téléviseur, lorsqu'il est en veille.

Cette connexion est également appelée 'FireWire' ou 'IEEE 1394'. Elle permet de transmettre des signaux numériques de bande passante élevée, comme ceux qui sont utilisés par les caméscopes numériques (DV). Les signaux audio et vidéo sont transmis par un même câble. Cette entrée numérique peut aussi bien être utilisée pour connecter des caméscopes numériques et Hi8 que des ordinateurs dotés d'une sortie vidéo numérique.

Cet écran vous donne un aperçu de l'ensemble du contenu du disque inséré. Chaque image de l'index correspond à un enregistrement. A droite de l'écran, apparaît également une flèche appelée pointe de disque, qui indique sous forme graphique la durée et la position de chaque enregistrement sur le disque.

Cette fonction vous permet de supprimer aisément des coupures publicitaires ou des scènes données de la lecture d'un film. Pour cela, l'appareil marque les scènes en question et les ignore automatiquement à votre demande. Vos réglages sont enregistrés sur le disque, de façon à ce que les autres lecteurs de DVD sautent également ces scènes. Il vous suffit pour cela de finaliser les modifications.

Les fichiers MP3 sont des fichiers de compression audio avancée. Un procédé spécial permet de réduire de 9/10e le volume des données qui se trouvent sur la source audio d'origine. Cela permet d'enregistrer jusqu'à 10 heures de musique sur un même CD ! Cet appareil permet de lire les CD musicaux utilisant ce procédé.

Normalement, les nouveaux enregistrements débutent toujours à l'endroit en cours sur le disque. Comme sur une vidéocassette, par exemple au milieu de la bande. Cependant, si vous appuyez plus longtemps sur la touche **REC/OTR** ●, le nouvel enregistrement est placé à la suite des enregistrements déjà présents. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas 'écraser' des enregistrements précédents.

Sur les disques DVD+R, les nouveaux enregistrements sont toujours insérés après les enregistrements existants.

Votre enregistreur de DVD vous permet de réaliser des enregistrements à partir d'une source RVB (par ex., récepteur satellite) via son entrée péritel (prise **EXT 2 AUX-I/O**). Les signaux vidéo correspondant aux couleurs (R-Rouge, V-Vert, B-Bleu) sont transmis par trois câbles différents. Cela évite les problèmes d'interférence survenant parfois avec un câble vidéo classique.

Les enregistreurs de DVD Philips peuvent lire des disques DVD et CD préenregistrés, et les disques DVD enregistrés sur cet appareil peuvent également être lus par les lecteurs de DVD actuels (et futurs).

Cette norme développée par Dolby Laboratories permet la transmission de 1 à 5 canaux véritables, ainsi que d'un canal (.1) réservé aux fréquences graves. Cela permet d'obtenir 5.1 canaux séparés. Les enceintes sont disposées à l'avant (à gauche, au milieu et à droite) et à l'arrière (à droite et à gauche). Ce système est le plus répandu actuellement et il est également utilisé dans les salles de cinéma.

Cet enregistreur de DVD permet d'enregistrer tous les sons sur les disques DVD+RW en mode Dolby Digital sur 2 canaux.

Fabriqué sous licence accordée par Dolby Laboratories. Dolby et le sigle double D sont des marques de fabrique de Dolby Laboratories.



Norme de transmission sur 5.1 canaux, mise au point par la société Digital Theatre Systems Inc. La plus répandue après le standard Dolby Digital.

Ce produit intègre une technologie de protection contre la copie protégée par les brevets américains n 4631603, 4577216 et 4819098, ainsi que par d'autres droits relatifs à la protection de la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection développée par Macrovision Corporation est soumise à l'autorisation de Macrovision et est exclusivement réservée à un usage domestique et à des applications payantes disponibles dans un cadre limité, sauf accord écrit de Macrovision autorisant une autre utilisation. Toute opération de modification, désassemblage ou rétroingénierie de l'appareil est interdite.



Le système **GUIDE Plus+**® vous offre un aperçu des émissions télévisées en cours sur l'écran de votre téléviseur. En outre, il vous permet de programmer l'enregistreur de DVD, en sélectionnant l'émission télévisée souhaitée dans l'aperçu.

Au cours de l'installation, il vous suffit de saisir votre code postal pour afficher le programme des émissions télévisées des 48 heures à venir ou choisir une émission télévisée dans une catégorie préférée, comme par ex. : Sport ou Film.

Sélectionnez l'émission télévisée que vous souhaitez regarder ou programmer avec votre télécommande. Désormais, la programmation de votre enregistreur de DVD n'est plus un souci ! Etant donné que les informations sont transmises en même temps que le signal TV, vous n'avez rien à charger ou à acheter. Ce service est gratuit !




Système de programmation simple pour enregistreurs de DVD. Indiquez le numéro correspondant à l'émission à enregistrer. Vous trouverez ce numéro dans votre magazine TV.

GUIDE Plus+ et ShowView sont des marques de fabrique de Gemstar TVGuide International, Inc. et/ou de ses filiales. G-LINK est une marque de fabrique de Gemstar TVGuide International, Inc. et/ou de ses filiales. Les systèmes GUIDE Plus+ at ShowView sont fabriqués sous licence de Gemstar-TV Guide International, Inc. et/ou de ses filiales.

GEMSTAR-TV GUIDE N'EST EN AUCUNE FACON RESPONSABLE DE L'EXACTITUDE DES DONNEES DE PROGRAMMATION FOURNIES PAR LE SYSTEME GUIDE PLUS+. EN OUTRE, GEMSTAR-TV GUIDE NE SERA EN AUCUNE FACON TENU RESPONSABLE EN CAS DE POURSUITE EN DOMMAGES ET INTERETS RECLAMES POUR CAUSE DE PERTES DE PROFITS, D'INTERRUPTION D'ACTIVITE OU TOUT AUTRE DOMMAGE PARTICULIER, DIRECT OU INDIRECT, OU ACCESSOIRE, LIE AU SYSTEME GUIDE PLUS+.

Le produit, le service et/ou la technologie GUIDE Plus+ font l'objet de différents brevets et demandes de brevets nationaux et européens, accordés sous licence ou détenus par Gemstar TV Guide International, Inc. ou ses filiales.


Afin de pouvoir identifier votre appareil auprès des services de renseignement ou en cas de vol, notez son numéro de série ci-après. Le numéro de série (PROD. NO.) figure sur la plaque de fabrication au dos de l'appareil :

MODEL NO.	DVDR 80/001		PHILIPS
PROD. NO.		



Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes : 73/23/CEE + 89/336/CEE + 93/68 CEE.

Mise en service de la télécommande



Vous trouverez une télécommande et des piles dans l'emballage de l'enregistreur de DVD. Pour pouvoir utiliser la télécommande, vous devez d'abord y insérer les piles, comme décrit dans le paragraphe suivant.

- ❶ Prenez la télécommande de l'enregistreur de DVD et les 2 piles fournies.
- ❷ Ouvrez le compartiment prévu pour les piles et insérez-les comme indiqué sur le schéma. Refermez ensuite le compartiment. En insérant les piles, veillez à respecter le sens de polarité (côté +/-) indiqué dans leur compartiment.

Votre télécommande est prête.
Elle a un rayon d'action de 5 à 10 mètres.



Bien 'viser'

Pour effectuer les opérations décrites dans les sections suivantes, il est nécessaire d'utiliser la télécommande. Pour utiliser la télécommande, dirigez toujours sa tête vers l'enregistreur de DVD et non vers le téléviseur.


Astuce

Connexion de l'enregistreur de DVD au téléviseur

Pour pouvoir enregistrer et regarder des émissions télévisées avec votre enregistreur de DVD, vous devez avoir procédé aux raccordements nécessaires.

Raccordez **directement** votre enregistreur de DVD au téléviseur. Si vous intercalez un magnétoscope entre les deux appareils, le système de protection contre les copies intégré à l'enregistreur de DVD peut entraîner une perte de qualité de l'image.

Nous vous conseillons d'utiliser un câble péritel pour raccorder votre enregistreur de DVD à votre téléviseur.



Qu'est-ce qu'un câble péritel ?

Le câble péritel (également appelé Scart ou Euro-AV) sert de connexion universelle pour les signaux vidéo, audio et de commande. Ce type de liaison permet une transmission audio et vidéo sans perte de qualité, ou presque.

?

Lorsque vous installez votre enregistreur de DVD la première fois, vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

'Connexion avec câble péritel et Easy Link'

Si votre téléviseur est doté de la fonction 'Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic, ...' et si vous utilisez un câble péritel.

'Connexion avec câble péritel sans Easy Link'

Si votre téléviseur n'est pas doté de la fonction 'Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic, etc.', et si vous utilisez un câble péritel.

'Connexion avec câble S-vidéo (Y/C)'

Si votre téléviseur est équipé d'une prise S-vidéo (SVHS).

'Connexion avec câble vidéo (CVBS)'

Si votre téléviseur est équipé uniquement d'une prise vidéo (CVBS).

Connexion avec câble péritel et 'Easy Link'







La fonction 'Easy Link' permet à votre enregistreur de DVD d'échanger des informations avec le téléviseur. 'Easy Link' permet également de transmettre dans l'ordre les chaînes télévisées en mémoire sur le téléviseur à votre enregistreur de DVD.


Veillez suivre les indications contenues dans le mode d'emploi du téléviseur.

Préparez les câbles suivants :

Un câble d'antenne (1, fourni), un câble d'alimentation (2, fourni), un câble péritel spécial compatible avec le système Easylink (3).



- 1 Eteignez le téléviseur.
- 2 Retirez la fiche du câble d'antenne de la prise situé sur le téléviseur. Raccordez-la à la prise **ANTENNA IN** prévue à cet effet au dos de l'enregistreur de DVD.
- 3 Avec le câble d'antenne fourni, raccordez la prise **TV OUT** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise d'entrée de l'antenne sur le téléviseur.
- 4 A l'aide d'un câble péritel spécial (21 broches connectées), raccordez la prise péritel **EXT 1 TO TV-I/O** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise péritel prévue pour Easylink sur le téléviseur (consultez le mode d'emploi du téléviseur).
- 5 Pour savoir comment raccorder des appareils auxiliaires (récepteur satellite, magnéto, ...) aux prises entrée/sortie, veuillez consulter la section 'Connexion d'appareils auxiliaires' au chapitre suivant.



6 Mettez le téléviseur en marche.

7 Avec le câble d'alimentation fourni, raccordez la prise d'alimentation \sim **MAINS** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise murale. L'afficheur indique les principales fonctions de l'enregistreur de DVD. Cette fonction est désactivée à l'issue de la première installation. Pour savoir comment activer de nouveau cette fonction, consultez la section 'Economies d'énergie' au chapitre 'Réglages préférentiels'.

8 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** \odot de l'enregistreur de DVD. Un message s'affiche à l'écran pour indiquer que la transmission a commencé. Pendant toute la durée de la transmission, l'afficheur indique 'EASYLINK'. Le téléviseur transmet à l'enregistreur de DVD toutes les chaînes TV mémorisées dans l'ordre. Cela peut prendre quelques minutes.

EasyLink
loading data from TV;
please wait

*** Mon téléviseur affiche les indications *Heure*, *Année*, *Mois*, *Date***

- 1 Vérifiez l'heure affichée à la ligne '*Heure*'.
- 2 Au besoin, modifiez l'heure à l'aide des touches numériques 0..9 de la télécommande.
- 3 Sélectionnez la ligne suivante en appuyant sur **P+▲** ou **P-▼**.
- 4 Vérifiez les réglages affichés pour : '*Année*', '*Mois*' et '*Date*'.
- 5 Si les données affichées sont correctes, mémorisez-les en appuyant sur la touche **OK**.



Problème

DVD

Initialisation

Langue son

English
Español
Français
Português
Italiano

OK pour continuer

*** D'autres menus d'installation s'affichent sur mon téléviseur**

Toutes les données requises n'ont pas été transmises. Dans ce cas, effectuez les réglages manuellement, en procédant comme suit. Pour plus d'informations sur les différentes fonctions, consultez la section 'Première installation' au chapitre 'Mise en service'.

- 1 Sélectionnez la langue de doublage (langue de la piste son) à l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 2 Sélectionnez la langue de sous-titrage à l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 3 Sélectionnez le format d'image de votre choix en appuyant sur **P-▼** ou **P+▲**.

'4:3 *boîte aux lettres*' Pour un téléviseur classique (4:3) : Image 'grand écran' (bandes noires en haut et en bas de l'écran)

'4:3 *panoramique*' Pour un téléviseur classique (4:3) : image pleine hauteur, côtés tronqués

'16:9' Pour un téléviseur 16:9 :

- 4 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 5 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez le pays où vous vous trouvez. S'il n'est pas affiché à l'écran, choisissez '*Autre*'.
- 6 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.




Problème

Les réglages de base de l'appareil sont alors terminés.




Les réglages suivants concernent le système GUIDE Plus+® . Ce système vous offre un aperçu interactif gratuit des émissions télévisées que vous pouvez regarder dans votre zone. Pour en savoir plus sur son installation du système GUIDE Plus+® , consultez le chapitre 'Le système GUIDE Plus+® '.

Connexion avec câble péritel sans 'Easy Link'



Préparez les câbles suivants :

Un câble d'antenne (1, fourni), un câble d'alimentation (2, fourni), un câble péritel (3).



1 Retirez la fiche du câble d'antenne de la prise situé sur le téléviseur. Raccordez-la à la prise **ANTENNA IN** prévue à cet effet au dos de l'enregistreur de DVD.

2 Avec le câble d'antenne fourni, raccordez la prise **TV OUT** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise d'entrée de l'antenne sur le téléviseur.

3 Avec un câble péritel, raccordez la prise péritel **EXT 1 TO TV-I/O** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise péritel du téléviseur prévue pour l'enregistreur de DVD (consultez le mode d'emploi du téléviseur).

J'ai le choix entre plusieurs fiches péritel libres sur mon téléviseur. Laquelle dois-je utiliser ?

Choisissez la prise péritel conçue pour servir à la fois de sortie et d'entrée vidéo.


Mon téléviseur affiche un menu de sélection pour la prise péritel


Sélectionnez 'VCR' comme source pour la prise péritel.




4 Pour savoir comment raccorder des appareils auxiliaires (récepteur satellite, magnéto, ...) aux prises entrée/sortie, veuillez consulter la section 'Connexion d'appareils auxiliaires' au chapitre suivant.

5 Mettez le téléviseur en marche.



- 6 Avec le câble d'alimentation fourni, raccordez la prise d'alimentation **~MAINS** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise murale. L'afficheur indique les principales fonctions de l'enregistreur de DVD. Cette fonction est désactivée à l'issue de la première installation. Pour savoir comment activer de nouveau cette fonction, consultez la section 'Economies d'énergie' au chapitre 'Réglages préférentiels'.
- 7 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON**  de l'enregistreur de DVD. L'afficheur indique '15 TV ON?'.
L'afficheur indique '15 TV ON?'.
- 8 Si le raccordement a été effectué correctement et si le téléviseur **passé automatiquement** sur le numéro de programme correspondant à la prise péritel (par ex. : 'EXT', '0', 'AV') l'image suivante s'affiche :



* **L'écran reste vide**

- ✓ La plupart des téléviseurs passent automatiquement sur le numéro de programme de la prise péritel en recevant le signal transmis par l'enregistreur de DVD via le câble péritel.
- ✓ Si le téléviseur n'est pas passé automatiquement sur le numéro de programme adéquat, sélectionnez manuellement le numéro de programme correspondant à la prise péritel sur votre téléviseur (consultez le mode d'emploi du téléviseur).
- ✓ Vérifiez que le câble péritel du téléviseur est raccordé comme il faut à la prise **EXT 1 TO TV-I/O** de l'enregistreur de DVD. La prise **EXT 2 AUX-I/O** est réservée aux appareils auxiliaires.




Problème

Consultez ensuite la section intitulée 'Première installation' au chapitre 'Mise en service'.


Connexion avec câble S-vidéo (Y/C)

Ce câble, également appelé câble SVHS, permet de transmettre séparément les signaux de luminance (signal Y) et de chrominance (signal C). Cette prise / fiche Mini-DIN est aussi appelée prise / fiche Hosiden.




Préparez les câbles suivants :


Un câble d'antenne (1, fourni), un câble d'alimentation (2, fourni), un câble S-vidéo (SVHS) (3), un câble audio (4, fiches rouge / blanche).




- 1 Retirez la fiche du câble d'antenne de la prise situé sur le téléviseur. Raccordez-la à la prise **ANTENNA IN** prévue à cet effet au dos de l'enregistreur de DVD.



- 2 Avec le câble d'antenne fourni, raccordez la prise **TV OUT** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise d'entrée de l'antenne sur le téléviseur.




- 3 Avec un câble S-vidéo (SVHS), raccordez la prise **OUT S-VIDEO (Y/C)** située au dos de l'enregistreur de DVD à l'entrée S-vidéo (SVHS) correspondante sur le téléviseur (cette entrée porte généralement l'inscription 'S-Video in', 'SVHS in'. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.)



- 4 A l'aide d'un câble (cinch) audio, raccordez la prise cinch rouge / blanche **OUT AUDIO L/R** au dos de l'enregistreur de DVD avec l'entrée audio, le plus souvent de couleur rouge / blanche, de votre téléviseur (cette entrée porte généralement l'inscription 'Audio in', 'AV in'. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.)

- 5 Mettez le téléviseur en marche. Ensuite, faites basculer l'appareil sur l'entrée SVHS ou sélectionnez le numéro de programme correspondant à cette entrée. Pour connaître ce numéro de programme, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.




- 6 Avec le câble d'alimentation fourni, raccordez la prise d'alimentation \sim **MAINS** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise murale. L'afficheur indique les principales fonctions de l'enregistreur de DVD. Cette fonction est désactivée à l'issue de la première installation. Pour savoir comment activer de nouveau cette fonction, consultez la section 'Economies d'énergie' au chapitre 'Réglages préférentiels'.

- 7 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** ⏻ de l'enregistreur de DVD. L'afficheur indique '15 TV ON'.

Consultez ensuite la section intitulée 'Première installation' au chapitre 'Mise en service'.




Connexion avec câble vidéo (CVBS)

Ce câble, comportant généralement des fiches jaunes, permet de transmettre le signal vidéo composite (FBAS, CVBS). Les signaux de luminance et de chrominance sont transmis via une même connexion. Cela peut entraîner dans certains cas une baisse de qualité de l'image (effet 'moiré').



Préparez les câbles suivants :

Un câble d'antenne (1, fourni), un câble d'alimentation (2, fourni), un câble vidéo (CVBS) (3, fiche jaune), un câble audio (4, fiches rouge / blanche).




- 1 Retirez la fiche du câble d'antenne de la prise situé sur le téléviseur. Raccordez-la à la prise **ANTENNA IN** prévue à cet effet au dos de l'enregistreur de DVD.

- 2 Avec le câble d'antenne fourni, raccordez la prise **TV OUT** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise d'entrée de l'antenne sur le téléviseur.


- 3 A l'aide d'un câble vidéo (CVBS), raccordez la prise cinch vidéo jaune **VIDEO (CVBS) OUT** située au dos de l'enregistreur de DVD à l'entrée vidéo, le plus souvent de couleur jaune, sur le téléviseur (elle porte généralement l'inscription 'Video in', 'AV in'. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.)

- 4 A l'aide d'un câble audio (cinch), raccordez la prise cinch rouge / blanche **OUT AUDIO L/R** située au dos de l'enregistreur de DVD avec l'entrée audio, le plus souvent de couleur rouge / blanche, de votre téléviseur (cette entrée porte généralement l'inscription 'Audio in', 'AV in'. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.)



- 5 Pour savoir comment raccorder des appareils auxiliaires (récepteur satellite, magnétoscope,...) aux prises entrée/sortie, veuillez consulter la section 'Connexion d'appareils auxiliaires' au chapitre suivant.
- 6 Mettez le téléviseur en marche. Ensuite, faites basculer l'appareil sur l'entrée vidéo / audio ou sélectionnez le numéro de programme correspondant à cette entrée. Pour connaître ce numéro de programme, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.
- 7 Avec le câble d'alimentation fourni, raccordez la prise d'alimentation \sim **MAINS** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise murale. L'afficheur indique les principales fonctions de l'enregistreur de DVD. Cette fonction est désactivée à l'issue de la première installation. Pour savoir comment activer de nouveau cette fonction, consultez la section 'Economies d'énergie' au chapitre 'Réglages préférentiels'.
- 8 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** $\text{\textcircled{P}}$ de l'enregistreur de DVD. L'afficheur indique '15 TV ON?'.

Consultez ensuite la section intitulée 'Première installation' au chapitre 'Mise en service'.



Connexion d'appareils auxiliaires à la seconde prise péritel

Vous pouvez raccorder d'autres appareils (décodeur, récepteur satellite, caméscope, etc.) à la prise péritel **EXT 2 AUX-I/O**. Lorsque vous lancez la lecture sur l'appareil connecté, l'enregistreur de DVD établit automatiquement la liaison entre la prise péritel **EXT 2 AUX-I/O** et la prise péritel **EXT 1 TO TV-I/O**. Vous voyez ainsi s'afficher sur votre téléviseur l'image transmise par l'appareil raccordé, même lorsque l'enregistreur de DVD est éteint. La touche **TV/DVD** de la télécommande vous permet de passer de l'appareil relié à la prise péritel **EXT 2 AUX-I/O** à l'enregistreur de DVD, et vice-versa.

L'enregistreur de DVD doit être **directement** relié au téléviseur (prise **EXT 1 TO TV-I/O** directement raccordée au téléviseur). Si vous intercalez un magnétoscope entre les deux appareils, la technologie de protection contre les copies intégrée à l'enregistreur de DVD risque de dégrader la qualité des images sur votre téléviseur.

Connexion d'un magnétoscope / lecteur de DVD

Vous pouvez également utiliser la prise d'entrée **EXT 2 AUX-I/O** pour raccorder un magnétoscope / lecteur de DVD. Si un récepteur externe (récepteur satellite, boîtier décodeur, câblo-sélecteur etc.) est déjà raccordé à cette prise, raccordez le magnétoscope à la prise 'VCR', 'TO VCR', ... du récepteur externe.

Vous pouvez également utiliser les prises en façade **S-VIDEO**, **VIDEO** et les prises audio **left AUDIO right**.

Important :

La plupart des vidéocassettes ou des disques DVD préenregistrés sont protégés contre les copies. Lorsque vous essayez de les copier, l'afficheur de l'enregistreur de DVD indique 'COPY PROT'.

* Lorsque je copie des vidéocassettes, l'indication 'NO SIGNAL' apparaît sur l'afficheur.

- ✓ Vérifiez que les câbles sont bien raccordés.
- ✓ Si vous effectuez l'enregistrement via un magnétoscope, pensez à modifier le réglage 'Tracking (Suivi de piste)' sur ce magnétoscope.
- ✓ En cas de signal vidéo de mauvaise qualité, anormal, il est possible que l'enregistreur de DVD ne le reconnaisse pas.

* Lorsque je copie des disques DVD-Vidéo ou des vidéocassettes préenregistrées, l'image est perturbée et la luminosité varie

- ✓ Cela se produit lorsque vous tentez de copier des disques DVD ou des vidéocassettes protégés contre les copies. L'image sur le téléviseur est normale, mais l'enregistrement sur le DVD+R/RW sera de mauvaise qualité. Il n'est pas possible de copier des disques DVD ou des vidéocassettes protégé(e)s contre les copies avec une qualité d'image correcte.



Problème

Connexion d'un récepteur externe (récepteur satellite, boîtier décodeur, câblo-sélecteur...)

Vous pouvez raccorder un récepteur externe à la prise **EXT 2 AUX-I/O**.

Pour utiliser des récepteurs supplémentaires, vous pouvez également utiliser les prises **EXT 1 TO TV-I/O** (si votre téléviseur est raccordé aux prises **COMPONENT VIDEO OUT**), ainsi que les prises **VIDEO**, **S-VIDEO** sur la façade de l'appareil. Notez que vous devez raccorder un câble audio supplémentaire à la prise **IN AUDIO L/R** ou **left AUDIO right**.

- 1 Raccordez la **prise péritel** du récepteur (récepteur satellite) prévue pour le téléviseur (celle-ci porte généralement l'inscription 'TV', 'TO TV'), à la prise **EXT 2 AUX-I/O** de votre enregistreur de DVD.

Pourquoi ne puis-je pas utiliser la prise 'VCR', 'TO VCR'... ?

Pour obtenir une qualité d'image optimale, il est impératif d'utiliser le signal 'RVB' (rouge-vert-bleu) du récepteur. Ce signal est généralement disponible sur la prise 'TV', 'TO TV',... L'enregistreur de DVD le transmet à la prise **EXT 1 TO TV-I/O**.

La prise 'VCR', 'TO VCR'... de certains récepteurs ne propose qu'un signal vidéo (CVBS/FBAS). Consultez le mode d'emploi du récepteur pour connaître les signaux transmis par les différentes prises.

Si vous êtes satisfait de la qualité de l'image obtenue via la prise 'VCR', 'TO VCR'..., vous pouvez également utiliser cette prise.



- 2 Si toutefois votre récepteur externe permet la commutation pour le signal de la prise 'TV', 'TO TV',..., sélectionnez le réglage 'RVB'.


Connexion d'appareils auxiliaires avec le câble d'antenne uniquement

Pour raccorder des appareils auxiliaires (par ex., récepteur satellite) uniquement avec le câble d'antenne, vous devez procéder comme suit :

Votre enregistreur de DVD doit être directement relié au téléviseur. Si vous intercalez un magnétoscope entre les deux appareils, la technologie de protection contre les copies intégrée à l'enregistreur de DVD risque de dégrader la qualité des images sur votre téléviseur.

L'appareil auxiliaire (récepteur satellite) doit être raccordé **avant** l'enregistreur de DVD (appareil auxiliaire - enregistreur de DVD - téléviseur). Seul le téléviseur doit être raccordé à la prise **TV OUT**.

-) Si l'image du téléviseur est perturbée lorsque l'appareil auxiliaire est en marche, cela peut être dû à une chaîne télévisée émettant sur le même canal ou un canal à proximité immédiate de l'appareil auxiliaire. (Par ex. : chaîne télévisée sur le canal 45, appareil auxiliaire (récepteur satellite) également sur le canal 45.) Dans ce cas, modifiez le canal de l'appareil auxiliaire (récepteur satellite). Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi de cet appareil. Vous devez également mémoriser ce canal sur l'enregistreur de DVD pour pouvoir enregistrer les émissions télévisées transmises par l'appareil auxiliaire (récepteur satellite).
-) Mettez l'appareil auxiliaire en marche lorsque vous installez votre enregistreur de DVD. Lors de la recherche automatique des chaînes, le canal de l'appareil auxiliaire sera ainsi également mémorisé comme une chaîne télévisée.



Connexion d'un caméscope aux prises de la façade

Pour effectuer une simple copie d'un enregistrement réalisé avec un caméscope, vous pouvez raccorder ce dernier aux prises situées sur la face avant de l'enregistreur de DVD. Ces prises se trouvent derrière un volet, à droite sur l'appareil.

Image de qualité optimale

Si vous possédez un caméscope numérique (DV) ou Digital 8, raccordez-le à l'entrée **DV IN** de l'enregistreur de DVD en utilisant la sortie DV correspondante sur le caméscope.

Lors de la copie des films, la date et l'heure d'enregistrement d'origine sont mémorisées comme étant le sous-titre du DVD.

En cours de lecture, la fonction '...' (Sous-titres) permet d'afficher ces données sur l'écran du téléviseur.

Sélectionnez le numéro de programme 'CAM2' pour cette entrée.

Image de qualité supérieure

Si vous possédez un caméscope Hi8 ou S-VHS(C), raccordez-le à l'entrée **S-VIDEO** de l'enregistreur de DVD en utilisant la sortie S-vidéo du caméscope.

Vous devez également raccorder l'entrée audio **left AUDIO right** de l'enregistreur de DVD à la sortie audio du caméscope.

Sélectionnez le numéro de programme 'CAM 1' pour cette entrée.


Image de bonne qualité

Si vous possédez un caméscope doté uniquement d'une sortie vidéo (vidéo composite, CVBS), raccordez l'entrée **VIDEO** de l'enregistreur de DVD à la sortie correspondante sur le caméscope.

Vous devez également raccorder l'entrée audio **left AUDIO right** de l'enregistreur de DVD à la sortie audio du caméscope.

Sélectionnez le numéro de programme 'CAM 1' pour cette entrée.

Connexion d'appareils audio aux prises audio analogiques



Deux sorties audio analogiques sont disponibles au dos de l'enregistreur de DVD : **OUT AUDIO L/R** (signal de sortie audio gauche/droite).

Vous pouvez y raccorder les appareils suivants :


-) un ampli-tuner **Dolby Surround Pro Logic**
-) un ampli-tuner avec stéréo analogique à deux canaux



Est-ce que je peux utiliser l'entrée 'Phono' de mon amplificateur ?

Cette prise (entrée) de l'amplificateur est conçue uniquement pour les tourne-disques sans pré-amplificateur. N'utilisez **jamais** cette entrée pour connecter l'enregistreur de DVD.
Cela risquerait d'endommager l'enregistreur de DVD ou l'amplificateur.

Connexion d'appareils audio aux prises audio numériques



Deux sorties audio numériques sont disponibles au dos de l'enregistreur de DVD : **OPTICAL AUDIO OUT** pour un câble optique ; **COAX OUT** pour un câble coaxial (câble cinch).

Vous pouvez y raccorder les appareils suivants :

-) un ampli-tuner A/V ou un amplificateur A/V doté d'un décodeur multicanal numérique
-) un ampli-tuner avec stéréo numérique à deux canaux (PCM)



Son numérique multicanal

Le son numérique multicanal vous offre une qualité acoustique optimale. Pour cela, vous avez besoin d'un amplificateur ou d'un ampli-tuner A/V multicanal compatible avec au moins un des formats audio pris en charge par l'enregistreur de DVD (MPEG2, Dolby Digital et DTS).
Pour connaître les formats compatibles avec votre ampli-tuner, consultez le mode d'emploi de l'appareil.




* **Le son qui sort de mes enceintes est fort et déformé**

✓ L'ampli-tuner n'est pas adapté au format audio numérique de l'enregistreur de DVD. Le format audio du disque DVD inséré dans l'enregistreur s'affiche dans la zone d'état lorsque vous modifiez la langue de doublage. Pour bénéficier du son Surround numérique à 6 canaux, votre ampli-tuner doit être doté d'un décodeur multicanal numérique.

Problème

Première installation

Une fois votre enregistreur de DVD raccordé à votre téléviseur et aux autres appareils (comme indiqué au chapitre précédent), lisez ce chapitre pour savoir comment lancer la première installation. L'enregistreur de DVD va rechercher et mémoriser automatiquement toutes les chaînes TV disponibles.



Mises en marche des appareils auxiliaires


Si vous avez connecté d'autres appareils (récepteur satellite, etc.) au câble d'antenne, mettez-les en marche. Lors de la recherche automatique des chaînes, ils seront eux aussi repérés et mis en mémoire. Notez que vous devez activer un 'signal test' sur certains appareils auxiliaires.

Aucune antenne connectée

Même si vous vous servez de votre enregistreur de DVD comme d'un simple lecteur ou si vous l'avez uniquement connecté à un récepteur satellite, vous devez quand même exécuter la première installation. Cela vous permettra de mémoriser correctement les réglages de base présentés. Il suffit d'effectuer une fois cette opération. Vous pouvez ensuite utiliser votre enregistreur de DVD normalement.




Astuce



- 1 Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu principal en appuyant sur **P-▼** ou **P+▲**.

Qu'est-ce qu'un menu principal ?

Grâce au menu principal multilingue, l'utilisation de votre nouvel enregistreur de DVD est un jeu d'enfant. L'ensemble des réglages et des fonctions disponibles est affiché sur l'écran de votre téléviseur dans la langue de votre choix.




- 2 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

- 3 Sélectionnez la langue de doublage de votre choix en appuyant sur **P-▼** ou **P+▲**.

Qu'est-ce que la langue de doublage ?

Le DVD est lu automatiquement dans la langue choisie, à condition qu'elle soit disponible sur ce disque. Si cette langue n'est pas disponible, la langue de la version d'origine du DVD est automatiquement sélectionnée. Le menu du disque DVD-Vidéo est également affiché dans la langue choisie, à condition qu'elle soit disponible sur ce disque.



- 4 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.


- 5 Sélectionnez la langue de sous-titrage de votre choix en appuyant sur **P-▼** ou **P+▲**.

Qu'est-ce que la langue de sous-titrage ?

Les sous-titres sont affichés dans la langue choisie, à condition qu'elle soit disponible sur le disque. Si cette langue n'est pas disponible, la langue de la version d'origine du DVD est automatiquement sélectionnée.



- 6 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.



- 7 Sélectionnez le format d'image de votre choix en appuyant sur **P-▼** ou **P+▲**. Ce réglage n'est pris en compte que lorsque vous insérez dans l'enregistreur un disque DVD contenant ces informations.

Quels formats puis-je sélectionner ?

'4:3 *boîte aux lettres*' pour une image 'grand écran' (format cinéma) avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran.

'4:3 *panoramique*' pour une image pleine hauteur, mais les côtés seront coupés.

'16:9' si vous avez un téléviseur grand écran (16:9)



- 8 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

- 9 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez le pays où vous vous trouvez. S'il n'est pas affiché à l'écran, choisissez '**Autre**'.


Pourquoi dois-je indiquer le pays ?

Il est nécessaire de spécifier votre pays afin d'activer les réglages de base prédéfinis pour chaque pays.



- 10 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

- 11 Après avoir connecté l'enregistreur de DVD à l'antenne (ou télévision câblée, récepteur satellite, etc.), appuyez sur la touche **OK**. La recherche automatique des chaînes démarre. L'afficheur indique 'WRT'.



*** L'enregistreur de DVD n'a pas encore trouvé de chaînes télévisées.**

✓ Sélectionnez le numéro de programme 1 sur votre téléviseur. Est-ce que vous voyez apparaître les chaînes mémorisées sur le téléviseur ?

Si ce n'est pas le cas, vérifiez le raccordement antenne (prise murale d'antenne) - enregistreur de DVD - téléviseur.

✓ Soyez patient !

L'enregistreur de DVD parcourt la totalité des gammes de fréquence pour trouver et mémoriser le plus grand nombre possible de chaînes télévisées.

✓ Si vous n'avez pas raccordé d'antenne, poursuivez l'opération jusqu'à son terme, puis relancez au besoin la recherche automatique des chaînes (voir la section 'Recherche automatique des chaînes télévisées').



Problème

- 12 A l'issue de la recherche automatique, l'écran affiche '**Recherche auto. terminée**'.

Les données '**Heure**', '**Année**', '**Mois**', '**Date**' s'affichent ensuite pour vérification.

Recherche auto.	
Recherche auto. terminée 00 Chaînes trouvées	
Heure	20:01
Année	2003
Mois	01
Date	01
Pour continuer Appuyez sur OK	

- 13 Vérifiez l'heure affichée à la ligne '**Heure**'.
- 14 Au besoin, modifiez l'heure à l'aide des touches numériques **0..9** de la télécommande.
- 15 Sélectionnez la ligne suivante en appuyant sur **P+ ▲** ou **P- ▼**.
- 16 Vérifiez les réglages affichés pour : '**Année**', '**Mois**' et '**Date**'.
- 17 Si les données affichées sont correctes, mémorisez-les en appuyant sur la touche **OK**.

Récepteur satellite

Si vous avez connecté un récepteur satellite à l'enregistreur de DVD, consultez la section 'Utilisation avec un récepteur satellite'.

Décodeur

Si vous avez connecté décodeur à l'enregistreur de DVD, vous devez l'installer en suivant la procédure décrite à la section suivante.



Astuce



Problème

* Le son est parfois brouillé sur certaines chaînes

✓ Si le son de certaines chaînes mémorisées est perturbé ou totalement absent, il est possible que vous n'ayez pas enregistré le bon système TV pour cette chaîne télévisée. Pour pouvoir comment modifier le système télévisé, consultez la section 'Recherche manuelle des chaînes télévisées'.

Les réglages suivants concernent le système GUIDE Plus+®. Ce système vous offre un aperçu interactif gratuit des émissions télévisées que vous pouvez regarder dans votre zone.

Pour en savoir plus sur l'installation du système GUIDE Plus+®, consultez le chapitre 'Le système GUIDE Plus+®'.

Utilisation avec un récepteur satellite


Les chaînes télévisées mémorisées par le récepteur satellite (raccordé à la fiche **EXT 2 AUX-I/O**) sont reçues par l'enregistreur de DVD sur le numéro de programme '**EXT2**'.

Basculez, si besoin est, sur le tuner interne en appuyant sur la touche **MONITOR**. Sélectionnez ensuite le numéro de programme '**EXT1**' à l'aide de la touche **0** de la télécommande, puis le numéro de programme '**EXT2**' à l'aide de la touche **P- ▼**.

La sélection des chaînes télévisées du satellite s'opère directement sur le récepteur satellite.

Affectation d'un décodeur


Certaines chaînes télévisées émettent des signaux TV codés et ne peuvent être regardées qu'avec un décodeur, en location ou acheté. Vous pouvez connecter un tel décodeur à cet enregistreur de DVD. La fonction suivante permet d'activer automatiquement le décodeur raccordé pour la chaîne télévisée désirée.



Comment affecter le décodeur avec 'Easy Link' ?

Lorsque votre téléviseur est compatible avec la fonction 'Easy Link', le décodeur doit être associé à la chaîne correspondante sur le téléviseur (consultez le mode d'emploi du téléviseur). Ce menu ne permet pas de procéder à ce réglage.



- 1 Mettez le téléviseur en marche. Si nécessaire, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche **STANDBY-ON** .
- 3 A l'aide des touches **P+▲**, **P-▼** ou des touches numériques **0..9** de la télécommande, sélectionnez la chaîne TV à laquelle vous voulez affecter le décodeur. Basculez au besoin sur le tuner interne en appuyant sur la touche **MONITOR**.
- 4 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 5 En appuyant sur **◀** ou **▶**, sélectionnez le symbole **⏏**.
- 6 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Installation**', puis confirmez en appuyant sur la touche **▶**.
- 7 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Rech. Manuelle**', puis confirmez en appuyant sur la touche **▶**.
- 8 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Décodeur**'.
- 9 A l'aide de la touche **◀** ou **▶**, sélectionnez '**Oui**'.



Comment désactiver à nouveau le décodeur ?

A l'aide de la touche **▶**, sélectionnez l'option '**Non**' (décodeur désactivé) sur la ligne **Décodeur** de l'écran.

- 10 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 11 Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.

Le décodeur est désormais affecté à cette chaîne télévisée.

Installation
Rech. Manuelle

Canal/fréquence	CH
Entrée/recherche	01
Numero de prog.	01
Nom de chaîne TV	TF1
Décodeur	Non
Système TV	PAL-BG
NICAM	Oui
Réglage fin	0
	Pour mémoriser
	Appuyez sur OK

Connexion avec câble vidéo composante (Y Pb Pr/YUV)








La technologie vidéo composante (Y Pb Pr) offre la meilleure qualité d'image possible. Pour ce faire, diviser le signal vidéo en signal de luminance (Y) et en deux signaux de différence de chrominance : rouge moins luminance (U) et bleu moins luminance (V). Ces signaux de différence sont généralement signalés par "Cr" ou "R-Y" (signal de différence rouge) et "Cb" ou "B-Y" (signal de différence bleu).


Les signaux sont transmis séparément. Les fiches de ce câble et les prises correspondantes sont généralement de couleur verte (luminance), bleue (Pb, Cb, B-Y) et rouge (Pr, Cr, R-Y).

L'enregistreur de DVD avoir été raccordé et intégralement installé (première installation terminée) pour pouvoir choisir ce mode de raccordement.

Le passage du signal sur les prises **COMPONENT VIDEO OUT** s'effectue à partir d'un menu qui n'est pas disponible lors de la première installation.

En outre, l'installation du système GUIDE Plus+® doit également être terminée (le code postal doit avoir été entré).

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche **STANDBY-ON** .
- 3 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 4 A l'aide de la touche  ou , sélectionnez le symbole  et confirmez en appuyant sur la touche **P-▼**.
- 5 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez le symbole , puis confirmez en appuyant sur la touche .
- 6 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Sortie vidéo**' et confirmez ce choix en appuyant sur .
- 7 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez le réglage voulu.



Quel réglage dois-je sélectionner ?

Comme les signaux YPbPr (YUV) ne sont pas transmis en même temps que les signaux S-Vidéo (Y/C) et vidéo (FBAS/CVBS), vous pouvez choisir entre les deux modes. Le signal 'RVB' est dans ce cas désactivé.

'S-vidéo + YPbPr' Vidéo composante (YUV) et S-Vidéo (Y/C).

Aucun menu du système GUIDE Plus+® n'est disponible sur la prise **OUT S-VIDEO (Y/C)** !

'CVBS + YPbPr' pour vidéo composante (YUV) et vidéo (FBAS/CVBS).

Aucun menu du système GUIDE Plus+® n'est disponible sur la prise **VIDEO (CVBS) OUT** !

Pour tous les autres réglages, le signal est hors circuit sur les prises **COMPONENT VIDEO OUT**. Les informations affichées à l'écran vous le signalent également.

Pour plus de détails sur les autres fonctions, consultez la section 'Réglage de l'image' ('Sortie vidéo') au chapitre 'Réglages préférentiels'.



8 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

9 A l'aide d'un câble vidéo composante (Y Pb Pr), raccordez les trois prises cinch (rouge, bleue, verte) **COMPONENT VIDEO OUT** au dos de l'enregistreur de DVD avec les trois entrées vidéo composante correspondantes sur le téléviseur, généralement signalées par 'Entrée vidéo composante', 'Entrée YUV', 'YPbPr', 'YCbCr' ou simplement 'YUV'.

Attention !


Ne confondez pas ces prises avec les cinq prises RVB composante si celles-ci sont disponibles ou avec la prise vidéo de couleur jaune (CVBS/FBAS) et avec les deux prises audio (rouge/blanche). Les cinq prises RVB composante sont réservées uniquement aux signaux R-V-B-H-V (rouge, vert, bleu avec impulsion de synchronisation horizontale et verticale).



Astuce

Faites attention à l'ordre des couleurs

Les couleurs des fiches et des prises sur l'enregistreur de DVD doivent correspondre aux couleurs des prises sur le téléviseur (rouge-rouge / bleu-bleu / vert-vert). Si ce n'est pas le cas, les couleurs risquent d'être inversées à l'écran ou vous ne verrez peut-être pas d'image du tout.




10 A l'aide d'un câble audio (cinch), raccordez la prise cinch rouge / blanche **OUT AUDIO L/R** située au dos de l'enregistreur de DVD avec l'entrée audio, le plus souvent de couleur rouge / blanche, de votre téléviseur (cette entrée porte généralement l'inscription 'Audio in', 'AV in'. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.)

11 Au besoin, faites passer votre téléviseur sur l'entrée vidéo composante. Pour cela, aidez-vous éventuellement du mode d'emploi de votre téléviseur.

12 Le menu de l'enregistreur de DVD doit maintenant s'afficher sur l'écran du téléviseur. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le raccordement des câbles et le réglage sur le téléviseur.

Recherche manuelle des chaînes télévisées

Dans certains cas, il arrive que la première installation ne permette pas de trouver et de mémoriser toutes les chaînes télévisées disponibles. Les chaînes de télévision manquantes ou codées doivent alors être recherchées et mémorisées manuellement.










Recherche manuelle avec 'EasyLink'

Lorsque vous utilisez la fonction 'Easy Link', l'enregistreur de DVD reprend automatiquement les chaînes télévisées mémorisées sur le téléviseur. Certaines options sont donc sans effet. Pour mémoriser de nouvelles chaînes, vous devez d'abord les mémoriser sur le téléviseur. Les données sont transmises automatiquement à l'enregistreur de DVD.



Astuce

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche **STANDBY-ON** .
- 3 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 4 En appuyant sur  ou , sélectionnez le symbole .
- 5 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Installation**', puis confirmez en appuyant sur .
- 6 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Rech. Manuelle**', puis confirmez en appuyant sur la touche .
- 7 A l'aide de la touche  sélectionnez le mode d'affichage souhaité à la ligne '**Canal/fréquence**'.
'Fréq.' :(fréquence), 'CH' :(canal), 'S-CH' :(canal spécial / canal d'hyperbande)

Installation	
Rech. Manuelle	
Canal/fréquence	CH
Entrée/recherche	01
Numero de prog.	01
Nom de chaîne TV	TF1
Décodeur	Non
Système TV	PAL-BG
NICAM	Oui
Réglage fin	0
	Pour mémoriser
	Appuyez sur OK

- 8 Saisissez à la ligne '**Entrée/recherche**' la fréquence ou le canal de la chaîne télévisée recherchée à l'aide des touches numériques **0..9** .



Problème

*** Je ne connais pas le canal de la chaîne**

- ✓ Dans ce cas, appuyez sur la touche ► pour lancer la recherche automatique des chaînes. L'écran affiche un numéro de canal / de fréquence qui augmente ou diminue.
Continuez la recherche automatique jusqu'à ce que vous trouviez la chaîne télévisée souhaitée.

- 9 A l'aide de la touche ◀ ou ▶ , sélectionnez à la ligne '**Numero de prog.**' le numéro de programme sous lequel vous voulez mémoriser la chaîne télévisée, par ex. : '**01**'.



Astuce

Comment modifier le nom d'une chaîne télévisée ?

- 1 Placez-vous sur la ligne '**Nom de chaîne TV**', puis appuyez sur la touche ► .
- 2 Placez le curseur à l'endroit souhaité à l'aide de la touche ◀ ou ▶ .
- 3 Remplacez le caractère par celui de votre choix à l'aide de la touche P- ▼ ou P+ ▲ .
- 4 Procédez de la même façon pour le caractère suivant.
- 5 Confirmez votre choix en appuyant sur **OK** .

Comment modifier le système de transmission (système TV) de la chaîne ?

A l'aide de la touche ◀ ou ▶ , sélectionnez à la ligne '**Système TV**' le système TV correspondant, jusqu'à ce que les perturbations du son et de l'image soient réduites au minimum.

Que signifie l'abréviation NICAM ?

NICAM est un système de transmission audio numérique. Le mode NICAM permet de transmettre 1 canal stéréo ou 2 monocanaux séparés. En cas de perturbations du son dues à une mauvaise réception, vous pouvez désactiver le mode NICAM.

Pour cela, sélectionnez l'option '**Non**' à la ligne '**NICAM**' à l'aide de la touche ◀ ou ▶ .

Comment améliorer la mémorisation automatique des chaînes ?

Pour améliorer la mémorisation automatique des chaînes (ajustement), sélectionnez la ligne '**Réglage fin**'.


Essayez ensuite d'ajuster manuellement la chaîne télévisée à l'aide de la touche ◀ ou ▶ .



Astuce

- 10 Pour mémoriser la chaîne, appuyez sur la touche **OK** .
- 11 Pour rechercher d'autres chaînes télévisées, répétez de nouveau l'opération à partir de l'étape 8 .
- 12 Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** .

Classement automatique des chaînes télévisées (Follow TV)



Lors de la recherche automatique, les chaînes télévisées sont mémorisées dans un certain ordre. Cet ordre peut éventuellement différer de l'ordre des chaînes sur le téléviseur.

Si vous exécutez cette fonction, les chaînes télévisées mémorisées sur l'enregistreur de DVD seront dans le même ordre que sur le téléviseur.








Cette opération n'est possible que lorsque l'enregistreur de DVD (prise **EXT 1 TO TV-I/O**) et le téléviseur sont **raccordés par un câble péritel**.


Mon téléviseur est doté de la fonction 'Easy Link'

Si votre téléviseur est compatible avec la fonction 'Easylink',... les chaînes télévisées ont déjà été mémorisées dans le même ordre que sur le téléviseur lors de la première installation. Pour mémoriser les chaînes télévisées dans un ordre différent, vous devez également modifier l'ordre des chaînes sur le téléviseur. Lancez ensuite à nouveau la fonction Follow TV pour transmettre les données mémorisées sur le téléviseur.



Astuce

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche **STANDBY-ON** .
- 3 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 4 En appuyant sur  ou , sélectionnez le symbole .
- 5 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Installation**', puis confirmez en appuyant sur la touche .
- 6 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Follow TV**', puis confirmez en appuyant sur la touche .
- 7 Confirmez les indications à l'écran en appuyant sur la touche **OK**. L'afficheur de l'enregistreur de DVD indique 'TV .
- 8 Sélectionnez le numéro de programme '1' sur le téléviseur.

TV  1

* Je ne peux pas sélectionner le programme '1' sur le téléviseur

✓ Si vous avez connecté d'autres appareils à la prise **EXT 2 AUX-I/O**, éteignez-les. Lorsque ces appareils sont en marche, il est possible que le téléviseur bascule automatiquement sur le numéro de programme de la prise péritel.



Problème

- 9 Confirmez en appuyant sur la touche **OK** sur la télécommande de l'enregistreur de DVD. L'afficheur indique 'WRT'. L'enregistreur de DVD compare ses chaînes à celles mémorisées sur le téléviseur. Lorsque l'enregistreur de DVD trouve la même chaîne télévisée que sur le téléviseur, il la mémorise sous le numéro 'P01'.

× **L'afficheur indique 'NETV'. L'enregistreur de DVD ne reçoit aucun signal vidéo du téléviseur.**

- ✓ Vérifiez que le câble péritel est raccordé correctement.
- ✓ Consultez le mode d'emploi du téléviseur pour savoir quelle prise péritel transmet des signaux vidéo.
- ✓ Si le problème persiste, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction. Dans ce cas, veuillez consulter la section 'Classement/Suppression manuel(le) des chaînes télévisées'.



Problème

10 Attendez jusqu'à ce que l'afficheur indique par ex. : 'TV 02'.

11 Sélectionnez le numéro de programme suivant **sur le téléviseur**, par ex. : '2'.

12 Confirmez en appuyant sur la touche **OK** sur la télécommande de l'enregistreur de DVD.



Astuce

Suppression du classement

La touche ◀ vous permet de supprimer du classement une chaîne télévisée incorrecte.

13 Répétez les étapes 10 à 12 jusqu'à ce que toutes les chaînes télévisées soient classées.

14 Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.

× **L'indication 'Eteindre appa.;nouveau prérégl.' s'affiche à l'écran**


- ✓ Pour pouvoir transmettre le nouvel ordre des chaînes au système GUIDE Plus+®, vous devez mettre l'enregistreur de DVD en veille (touche **STANDBY** ⏻). Attendez ensuite environ 4 minutes avant de le remettre en marche.
- ✓ Si cette indication apparaît lorsque vous mettez l'appareil en marche, cela signifie que la transmission n'a pas pu être effectuée. Mettez l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur la touche **STANDBY** ⏻.



Problème

Recherche automatique des chaînes télévisées







Lors de la première installation, toutes les chaînes télévisées disponibles sont repérées et mémorisées. Si votre câblo-opérateur ou votre opérateur satellite modifie son offre de chaînes ou si vous remettez l'enregistreur de DVD en marche après avoir déménagé, répétez la même procédure. Toutes les chaînes déjà mémorisées seront remplacées par les nouvelles chaînes.



Astuce

Mon téléviseur est équipé de la fonction Easylink

La fonction 'Easy Link' permet de rechercher et mémoriser des chaînes télévisées sur le téléviseur uniquement. Ces réglages sont ensuite repris par l'enregistreur de DVD. Cette fonction permet de transférer les chaînes du téléviseur sur l'enregistreur de DVD.

- 1 Mettez votre téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche **STANDBY-ON** .
- 3 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 4 En appuyant sur  ou , sélectionnez le symbole .
- 5 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '*Installation*', puis confirmez en appuyant sur la touche .
- 6 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '*Recherche auto.*'.
- 7 Appuyez sur la touche .
- 8 La recherche automatique des chaînes démarre. L'enregistreur de DVD mémorise toutes les chaînes télévisées disponibles. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.
- 9 A l'issue de la recherche automatique, l'écran indique '*Recherche auto. terminée.*'.
- 10 Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.

Installation
Recherche auto.


Recherche des chaînes TV

00 Chaînes trouvées

Veuillez patienter !

Pour savoir comment rechercher une chaîne télévisée manuellement, consultez la section 'Recherche manuelle des chaînes télévisées'.

Classement/Suppression manuel(le) des chaînes télévisées



Il est possible que les numéros de programme attribués aux chaînes télévisées par la fonction de recherche automatique ne vous satisfassent pas et que vous ne soyez pas d'accord avec l'ordre mémorisé. Cette fonction vous permet de classer individuellement les chaînes télévisées en mémoire et d'effacer celles qui ne vous intéressent pas ou dont la réception est mauvaise.

Easy Link

Lorsque vous utilisez la fonction 'Easy Link', la recherche et la mémorisation des chaînes télévisées s'effectuent uniquement sur le téléviseur. Ces réglages sont ensuite repris par l'enregistreur de DVD.

C'est pourquoi vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.

L'heure du télétexte s'ajuste automatiquement

Lorsque vous mémorisez sous le numéro de programme P01 une chaîne télévisée qui émet le TXT/PDC, la date et l'heure sont reprises et ajustées automatiquement en permanence. Cela inclut également le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, et vice-versa.



Astuce

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Mettez l'enregistreur de DVD en marche. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 3 En appuyant sur ◀ ou ▶, sélectionnez le symbole 'T'.
T
- 4 A l'aide de la touche P-▼ ou P+▲, sélectionnez la ligne '**Installation**', puis confirmez en appuyant sur la touche ▶.
- 5 A l'aide de la touche P-▼ ou P+▲, sélectionnez la ligne '**Tri des chaînes TV**', puis confirmez en appuyant sur la touche ▶.
- 6 A l'aide de la touche P-▼ ou P+▲, sélectionnez la chaîne télévisée à effacer ou déplacer.
- 7 Confirmez en appuyant sur la touche ▶.



Astuce

Suppression d'une chaîne télévisée

Si une chaîne ne vous intéresse pas ou si la réception est mauvaise, vous pouvez l'effacer en appuyant sur la touche **CLEAR**. Passez ensuite à l'étape 6.

- 8 Déplacez la chaîne télévisée jusqu'à la position souhaitée à l'aide de la touche P-▼ ou P+▲. Appuyez ensuite sur la touche ◀. L'enregistreur de DVD insère la chaîne.
- 9 Répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que toutes les chaînes télévisées soient classées/effacées comme vous le souhaitez.
- 10 Pour mémoriser les chaînes, appuyez sur la touche **OK**.
- 11 Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.

Installation
Tri des chaînes TV

- P01 TF1
- P02 CTV
- P03 CAN
- P04
- P05
- P06
- ...

Pour classer Appuyez sur SYSTEM MENU pour sortir

× **L'indication 'Eteindre appa.;nouveau prérégl.' s'affiche à l'écran**

- ✓ Pour pouvoir transmettre le nouvel ordre des chaînes au système GUIDE Plus+® , vous devez mettre l'enregistreur de DVD en veille (touche **STANDBY** ☰). Attendez ensuite environ 4 minutes avant de le remettre en marche.
- ✓ Si cette indication apparaît de nouveau lorsque vous remettez l'appareil en marche, cela signifie que la transmission n'a pas pu être effectuée. Mettez l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur la touche **STANDBY** ☰.




Problème


Réglage de la langue


Pour le réglage de base de la lecture des DVD, vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres ainsi que la langue de doublage. Important : sur certains DVD, seul le menu du DVD vous permet de changer de langue de sous-titrage et / ou de doublage.

En outre, vous pouvez sélectionner le canal sonore de la chaîne télévisée lorsque des émissions sont diffusées dans deux langues, pour effectuer leur enregistrement ou la lecture via le tuner interne (touche **MONITOR**).

Vous pouvez en outre choisir la langue du menu principal (OSD) parmi les langues proposées. Toutefois, ce réglage ne s'applique pas à l'afficheur de l'enregistreur de DVD dont les indications apparaissent toujours en anglais.

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche **STANDBY-ON** ☰.
- 3 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 4 En appuyant sur ◀ ou ▶ , sélectionnez le symbole 'T'.

- 5 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲** , sélectionnez la ligne '**Langue**', puis confirmez en appuyant sur la touche ▶ .





- 6 Sélectionnez la ligne correspondante, puis confirmez en appuyant sur ►.

Quels sont les réglages disponibles ?

'Langue son': La lecture du DVD s'effectue dans la langue que vous avez choisie.

'Audio enreg.': Dans le cas des émissions télévisées deux canaux, vous pouvez sélectionner **'Langue 1'** ou **'Langue 2'** comme réglage de base.

'Sous-titre': Langue des sous-titres

'Menu': Langue du menu principal (OSD)



Astuce

- 7 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez le réglage désiré et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 8 Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.


Sélection audio 'Audio enreg.' (Son à 2 canaux)

Outre leur signal audio en stéréo, certains programmes télévisés transmettent un signal audio supplémentaire (son à 2 canaux). Cela signifie généralement qu'une langue supplémentaire est disponible. Lorsqu'un programme télévisé est disponible en allemand et en anglais par exemple, l'anglais peut être disponible en tant que deuxième langue.

Pour enregistrer un programme télévisé offrant un son à 2 canaux, sélectionnez la langue souhaitée comme réglage de base. Ce réglage n'est actif qu'à partir du moment où le son d'un programme télévisé est transmis avec un son à 2 canaux.

Lorsque vous lisez l'enregistrement, le réglage du son doit être identique à celui utilisé pour enregistrer le programme. (Par exemple, vous pouvez lire un enregistrement en anglais uniquement lorsqu'il a été effectué en anglais).

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Si nécessaire, sélectionnez le numéro de programme de l'enregistreur de DVD.
- 2 Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche **STANDBY-ON** ⏻.
- 3 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 4 En appuyant sur ◀ ou ▶, sélectionnez le symbole **⏮**.



- 5 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne **'Langue'**, puis confirmez en appuyant sur la touche ►.
- 6 Sélectionnez la ligne **'Audio enreg.'**, puis confirmez en appuyant sur ►.
- 7 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez **'Langue 1'** ou **'Langue 2'**, puis confirmez en appuyant sur **OK**.
- 8 Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.

Réglage de la date et de l'heure


Si l'heure affichée n'est pas la bonne ou si l'afficheur indique '--:--', vous devez régler manuellement la date et l'heure.

Si la chaîne télévisée mémorisée sous le numéro de programme 'P01' offre des services TXT/PDC (télétexte/PDC), l'heure et la date sont automatiquement ajustées.

Attention !


Lorsque les données du système GUIDE Plus+® sont déjà disponibles, la date et l'heure sont commandées par le système GUIDE Plus+®. L'indication '**Non**' s'affiche ensuite sur la ligne '**Préregl.horloge**'.

- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 2 En appuyant sur ◀ ou ▶, sélectionnez le symbole **T**.
- 3 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Installation**', puis confirmez en appuyant sur la touche ▶.
- 4 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Heure/date**', puis confirmez en appuyant sur la touche ▶.
- 5 Vérifiez l'heure affichée à la ligne '**Heure**'. Au besoin, modifiez l'heure à l'aide des touches numériques **0..9** de la télécommande.
- 6 Vérifiez de la même façon les réglages '**Année**', '**Mois**', '**Date**'. Pour passer d'un champ de saisie à un autre, utilisez la touche **P-▼** ou **P+▲**.
- 7 Vérifiez que les données affichées sont correctes, puis confirmez en appuyant sur la touche **OK**. L'indication '**Mémorisé**' apparaît brièvement à l'écran.
- 8 Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.



Installation	
Heure/date	
Heure	20:00
Année	2003
Mois	01
Date	01
Préregl.horloge	01
SYSTEM MENU pour sortir	

Informations générales



Votre enregistreur de DVD est équipé du système GUIDE Plus+®. Le système GUIDE Plus+® vous offre un journal des programmes télévisés, qui vous donne un aperçu complet des émissions télévisées disponibles dans votre région. En outre, le système GUIDE Plus+® vous permet de programmer des enregistrements.

Il vous suffit d'appuyer sur la touche **GUIDE/TV**, et vous obtenez un aperçu de toutes les émissions télévisées en cours sur les canaux télévisés correspondants. Cet aperçu affiche l'ensemble des émissions télévisées selon leur horaire de début ou les sujets qu'elles abordent.

Pour que le système GUIDE Plus+® fonctionne correctement, l'enregistreur de DVD doit collecter les données nécessaires. Cette opération peut prendre jusqu'à 24 heures.

Veuillez respecter les consignes suivantes :

-) Terminer l'installation de toutes les chaînes télévisées.
-) Pour pouvoir émettre les informations du système GUIDE Plus+®, une chaîne télévisée doit avoir été préalablement installée.

Pays/ville (langue)	Chaîne télévisée
Deutschland	Eurosport
Österreich	Eurosport
Schweiz (Deutsch)	Eurosport
United Kingdom	ITV
France	Canal+
España	Tele 5
Nederland	Eurosport
Eindhoven	Music Factory (TMF)
Rotterdam	Music Factory (TMF)
Amsterdam	Music Factory (TMF)
Belgique (Français)	Canal+
België (Nederlands)	Music Factory (TMF)

-) Régler la date et l'heure
-) Entrer le pays et le code postal dans le système GUIDE Plus+®.
-) La réception des chaînes télévisées est possible une fois l'antenne / le réseau câblé connecté(e).
-) Relier l'enregistreur de DVD au réseau électrique
-) Mettre l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur la touche **STANDBY** ⏻.
-) Si vous avez raccordé un récepteur externe (récepteur satellite, boîtier décodeur, câblo-sélecteur...), celui-ci doit être en marche.

Installation du système **GUIDE Plus+®**

Les sections suivantes vous permettent de régler, étape par étape, le système GUIDE Plus+® en fonction de vos besoins personnels et, le cas échéant, d'installer un ampli-tuner externe (récepteur satellite).

S'il s'agit de la toute première installation du système GUIDE Plus+®, l'afficheur indique '**Installation**' et vous pouvez immédiatement commencer l'installation.

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **GUIDE/TV** de la télécommande. L'écran indique '**Grille**'.



Problème

× Un écran d'installation apparaît


- ✓ Le système GUIDE Plus+® n'a pas été entièrement installé, ou bien l'installation a été interrompue (vous n'avez pas indiqué le code postal). Sélectionnez l'un des réglages tel que décrit à la section suivante et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.

- 3 Appuyez sur la touche **P+▲**. A l'aide de la touche **▶**, sélectionnez la fonction '**Installation**'. Elle se trouve sur la deuxième page.

- 4 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, faites votre choix parmi les fonctions suivantes, puis confirmez en appuyant sur **OK**.

'**Installation**' Installation du système GUIDE Plus+®.
Consultez la section suivante.

'**Voire la démo**' Une présentation des fonctions du système GUIDE Plus+® vous est proposée. Les données de démonstration mémorisées sont reprises pour ce faire. Si des enregistrements sont programmés, cette démonstration risque de les effacer.
Appuyez sur la touche **OK** au cours de la présentation pour accéder directement à l'installation du système GUIDE Plus+®. Consultez la section suivante.



'Installation'

Vérifiez les données affichées. Vous pouvez les modifier si nécessaire. Pour cela, sélectionnez la ligne correspondante à l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**.


'Langue'

Vous pouvez choisir la langue du menu.

- 1 Appuyez sur la touche **OK**
- 2 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la langue souhaitée, puis confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour revenir à l'écran '**Installation**'.

'Pays'

Sélectionnez dans la liste le pays où vous vous trouvez actuellement. Ces informations sont nécessaires à l'enregistreur de DVD pour charger la liste de chaînes adéquate.





Problème

- 1 Appuyez sur la touche **OK**.

*** L'indication 'Autres' apparaît à l'écran en tant que pays**

- ✓ La fonction EasyLink permet de reprendre le pays réglé sur le téléviseur. Cependant, le pays sélectionné sur le téléviseur n'est pas pris en charge par le système GUIDE Plus+®.
- Sélectionnez un autre pays sur le téléviseur.

- 2 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez le pays où vous vous trouvez, puis confirmez en appuyant sur **OK**.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour revenir à l'écran '*Installation*'.

'Code postal'

Pour le bon réglage du système GUIDE Plus+®, il est impératif de connaître la localisation géographique actuelle de l'utilisateur et les chaînes télévisées qui y sont disponibles. Ce réglage se fait automatiquement lorsque vous entrez le code postal et le pays.

- 1 Appuyez sur la touche **OK**
- 2 A l'aide des touches **▶**, **◀**, sélectionnez l'emplacement pour la saisie. Entrez ensuite le code postal du lieu d'utilisation de l'appareil à l'aide des touches **P+▲**, **P-▼** ou des touches numériques **0..9**. Vous pouvez éventuellement saisir des caractères à l'aide des touches **P-▼** ou **P+▲**, en fonction du pays sélectionné.



Problème


*** Je ne peux pas saisir le code postal**

- ✓ Vous avez sélectionné un pays dans lequel aucune chaîne télévisée n'émet de donnée GUIDE Plus+®.

- 3 Confirmez le code postal en appuyant sur **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour revenir à l'écran '*Installation*'.

'Décodeur 1'

Pour en savoir plus sur l'installation du récepteur externe, consultez la section suivante.



Installation de 'Décodeur 1'

Si vous avez raccordé un récepteur externe (récepteur satellite, boîtier décodeur, câblo-sélecteur), celui-ci doit être également installé dans le système GUIDE Plus+®. Les émissions télévisées (chaînes télévisées) qui ne peuvent être regardées qu'avec le récepteur externe s'affichent également dans le système GUIDE Plus+® et peuvent être programmées pour des enregistrements.

Vous pouvez raccorder jusqu'à trois récepteurs externes à l'enregistreur de DVD.

- 1 A l'aide de la touche **P-▼**, **P+▲** sélectionnez la ligne '*Décodeur 1*' dans le menu '*Installation*', puis confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

- 2 Lisez les informations affichées à l'écran et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 3 Sélectionnez le type de récepteur externe. Ce réglage permet de présélectionner le type de récepteur externe utilisé.

Quels types de récepteur externe puis-je sélectionner ?

Ce choix varie selon les pays et les fournisseurs du système GUIDE Plus+®. Certains types de récepteurs peuvent donc être sans effet.

'**Câble**': Récepteur câblé, câblo-sélecteur.

'**Satellite**': Récepteur satellite analogique ou numérique.

'**Terrestre**': Boîtier décodeur terrestre numérique.

'**Aucun**': Aucun appareil externe connecté.



Astuce

- 4 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
Le réglage est terminé si vous avez choisi '**Aucun**'. Consultez dans ce cas la section 'Terminer l'installation'.
Dans le cas contraire, procédez comme suit.
- 5 Sélectionnez votre fournisseur dans la liste affichée. Si vous n'avez aucun fournisseur, sélectionnez '**Aucun fournisseur**'
- 6 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 7 Sélectionnez la marque de votre récepteur externe dans la liste affichée. Si la marque de votre fournisseur (d-box, Première,...) est également apposée sur votre récepteur, vous devez sélectionner le fournisseur en tant que marque.
Un choix restreint apparaît selon le type de récepteur externe et le fournisseur que vous avez sélectionnés.
Pour consulter la liste page par page, utilisez les touches **▶▶**, **◀◀**.

*** Ma marque n'est pas disponible dans la liste**

✓ Sélectionnez '**Satellite**' et '**Aucun fournisseur**' en tant que fournisseur.

La liste de toutes les marques mémorisées s'affiche maintenant.

✓ Si vous ne trouvez toujours pas votre marque, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez '**Aucun**'. Ce réglage se trouve à la fin de la liste.
- 2 Relevez le type et le fabricant de votre récepteur externe et appelez le Service Consommateurs de votre pays. Son numéro de téléphone est indiqué au dos de ce mode d'emploi.
- 3 Les données de commande des récepteurs externes sont automatiquement mises à jour via le système GUIDE Plus+® (complétées). Cette opération s'effectue via l'antenne, le câble ou le récepteur externe. Il n'est pas nécessaire d'envoyer l'appareil à votre SAV.



Problème

- 8 Appuyez sur la touche **OK**.
- 9 Sélectionnez la prise d'entrée de l'enregistreur de DVD à laquelle le récepteur externe est raccordé.


*** Mon récepteur externe est uniquement connecté au câble d'antenne**

- 1 Appuyez sur la touche **▶▶** pour accéder à la page suivante. Confirmez-y la ligne '**Antenne (prise RF)**' avec la touche **OK**.
 - 2 Saisissez le numéro de programme sous lequel le récepteur externe est mémorisé sur l'enregistreur de DVD. (Par ex. : Numéro de programme 'P 04'). Utilisez pour cela les touches numériques **0..9**, ou **P-▼**, **P+▲**, **◀**, **▶**.
- Si aucun numéro de programme n'a encore été affecté au récepteur externe, vous devez le rechercher et le mémoriser comme s'il s'agissait d'une nouvelle chaîne télévisée sur l'enregistreur de DVD. Consultez en outre la section 'Recherche manuelle des chaînes télévisées'. Vérifiez que le récepteur est actif pendant la recherche et qu'il est passé sur un 'signal test' si nécessaire.



Problème

- 10 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.




Connexion de l'émetteur G-LINK

Le récepteur externe (récepteur satellite, boîtier décodeur, câblo-sélecteur) est commandé par l'enregistreur de DVD via le câble G-LINK (fourni). Il est ainsi possible de programmer des enregistrements sur les chaînes télévisées qui ne peuvent être reçues qu'en utilisant un récepteur externe.

La connexion du câble G-LINK permet au système GUIDE Plus+® d'afficher le bon aperçu des programmes.

G-LINK




- 1 Raccordez le câble G-LINK à la prise **G-LINK** au dos de l'enregistreur de DVD.
- 2 Veillez à poser l'émetteur G-LINK devant le récepteur externe de façon à assurer une bonne émission du signal de commande (signal infrarouge) et sa réception par le récepteur.

Comment trouver la position adéquate ?

Si la position du récepteur (infrarouge) de la télécommande est indiquée sur votre récepteur externe (infrarouge, capteur à distance...), veillez à placer l'émetteur G-LINK à une distance d'environ 1 cm.

Si aucune indication n'est affichée, procédez comme suit :

- 1 Désactivez le récepteur externe.
- 2 Visez la façade du récepteur externe avec sa télécommande.
- 3 Déplacez lentement la télécommande devant la façade tout en appuyant sur la touche 'marche / arrêt'.
- 4 Lorsque le récepteur externe s'allume ou se met en veille, c'est que vous avez trouvé le récepteur.
- 5 Fixez l'émetteur G-LINK à une distance d'environ 1cm de sa position.



Astuce

- 3 Mettez le récepteur en marche et sélectionnez le numéro de programme 02 sur le récepteur ou à l'aide la télécommande.

*** Mon récepteur externe n'affiche aucun numéro de programme**

Lors de l'installation, le récepteur externe passe ensuite sur un autre numéro de programme. Si aucun numéro de programme ne s'affiche sur le récepteur, vous devez vérifier le passage dans la 'fenêtre vidéo' (coin supérieur gauche du système GUIDE Plus+®). La prise du récepteur est ainsi automatiquement sélectionnée.

- 1 Vérifiez l'émission télévisée dans la 'fenêtre vidéo' dans le coin supérieur gauche.
- 2 Vérifiez si cette image se modifie à l'étape suivante (touche **OK**).



Problème

- 4 Suivez les instructions affichées sur l'écran. Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. L'enregistreur de DVD tente à présent de sélectionner un autre numéro de programme (par ex. : 09) sur le récepteur externe via le câble G-LINK. Ce numéro de programme dépend de votre récepteur externe.

- 5 Le récepteur externe est-il passé sur le numéro de programme indiqué sur l'écran ?

Si le passage s'est effectué correctement, sélectionnez '**Oui**'.

Si le passage ne s'est pas effectué, sélectionnez '**Non**'.

*** Mon récepteur externe ne passe pas sur l'autre numéro de programme**

- 1 Vérifiez que le récepteur externe est raccordé et en marche.
- 2 Vérifiez la connexion et la position de l'émetteur G-LINK.
- 3 Pour un nouvel essai avec un nouveau code de la marque choisie, sélectionnez '**Non**'.
- 4 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** de la télécommande.
- 5 Si le récepteur n'a pas encore basculé sur l'autre numéro de programme, sélectionnez la ligne '**Non**' et confirmez ce choix en appuyant sur **OK**. Plusieurs essais sont parfois nécessaires pour une marque de récepteur. Si, après avoir confirmé l'entrée '**Non**', vous accédez à nouveau à l'écran d'installation, cela signifie que votre récepteur n'a pas pu être installé. Veuillez vérifier à nouveau les connexions.
- 6 Si toutes les connexions sont normales, relevez le type et le fabricant de votre récepteur externe et appelez le Service Consommateurs de votre pays. Son numéro de téléphone est indiqué au dos de ce mode d'emploi. Les données de commande des récepteurs externes sont automatiquement mises à jour via le système GUIDE Plus+® (complétées). Cette opération s'effectue via l'antenne, le câble ou le récepteur externe. Il n'est pas nécessaire d'envoyer l'appareil à votre SAV.



Problème

- 6 Votre récepteur externe est à présent installé.

- 7 Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à un aperçu de l'installation.


*** Je veux installer des récepteurs externes supplémentaires**

Lors de l'installation de récepteurs externes supplémentaires, veuillez respecter les consignes suivantes : Le récepteur externe commandé par l'émetteur G-LINK doit être placé **sous** les récepteurs supplémentaires. Le signal de commande à distance infrarouge est dirigé en biais vers le haut. Il peut ainsi également commander des récepteurs externes supplémentaires.




Problème


Terminer l'installation



- 1 Vérifiez les réglages affichés à l'écran.
Si les données affichées sont incorrectes, sélectionnez la ligne correspondant aux réglages que vous souhaitez modifier et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction verte pour quitter l'écran.
- 3 Pour lancer une présentation du système GUIDE Plus+®, sélectionnez '**Voire la démo**' à l'aide de la touche **P-▼** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
Si des enregistrements sont programmés, cette démonstration risque de les effacer.
Si vous ne désirez pas consulter la présentation de GUIDE Plus+®, appuyez sur la touche **GUIDE/TV** pour terminer.
- 4 L'installation du système GUIDE Plus+® est alors terminée.

Laissez l'enregistreur de DVD en veille (de préférence pendant la nuit) à l'aide de la touche **STANDBY**  pour lui permettre de charger les données GUIDE Plus+®. Les informations seront à votre disposition dans les prochaines 24 heures.

Que dois-je faire lors de la première installation d'un récepteur externe ?

-) Le récepteur doit être en marche.
-) Si toutefois le récepteur permet une commutation entre 'TV' et 'Radio', le réglage 'TV' doit être sélectionné.
-) Pour pouvoir émettre les données du système GUIDE Plus+®, une chaîne télévisée doit avoir été préalablement installée. Pour connaître la chaîne télévisée correspondant à votre pays, consultez le tableau du chapitre 'Système GUIDE Plus+' à la section 'Informations générales'.
-) Sur l'enregistreur de DVD, sélectionnez le numéro de programme correspondant à la prise d'entrée à laquelle le récepteur externe est raccordé :
'EXT2' Prise péritel au dos de l'appareil **EXT 2 AUX-I/O**
'S-VIDEO' Prises S-Vidéo / Vidéo en façade **S-VIDEO / VIDEO**
'EXT1' Prise péritel au dos de l'appareil **EXT 1 TO TV-I/O**
-) Si le récepteur externe est connecté uniquement à la prise d'antenne, sélectionnez le numéro de programme sous lequel le récepteur externe est mémorisé sur l'enregistreur de DVD.
-) L'enregistreur de DVD doit être en marche.
-) Si des données GUIDE Plus+® ont été chargées, mettez l'enregistreur de DVD en veille pendant 10 minutes environ en appuyant sur la touche **STANDBY** . Ce laps de temps permettra à l'appareil d'enregistrer les données en mémoire afin d'éviter de les perdre en cas de problème (panne de courant).

Veillez respecter ces points uniquement lors de la première installation. A ce stade, aucune donnée GUIDE Plus+® n'est encore disponible pour permettre de reconnaître automatiquement la chaîne télévisée qui transmet des données GUIDE Plus+®.



Astuce

Utilisation du système GUIDE Plus+®

Généralités

Le système GUIDE Plus+® vous offre un journal des programmes de toutes les chaînes télévisées disponibles dans votre région sur l'écran de votre téléviseur. Ce système vous permet également, le cas échéant, de commander un récepteur externe (récepteur satellite, boîtier décodeur, câblo-sélecteur).

Les informations du système GUIDE Plus+® sont divisées en six zones sur l'écran :

-) Les touches de fonctions (champs de couleur) apparaissent en haut de l'écran. Celles-ci correspondent aux touches de couleur de la télécommande.
-) La fenêtre vidéo
-) Les informations liées à la programmation et à l'utilisation.
-) Une ligne permettant de sélectionner le menu GUIDE Plus+® disponible.
-) Un aperçu des chaînes télévisées ainsi qu'une liste des programmes en cours.
-) Des informations publicitaires ou des remarques relatives au système GUIDE Plus+®

Affichage du système GUIDE Plus+® :

Appuyez sur la touche **GUIDE/TV** de la télécommande.

Quittez le système GUIDE Plus+® :

-) Sélectionnez une chaîne télévisée et appuyez sur la touche **OK** pour quitter le système GUIDE Plus+® et regarder les émissions télévisées en cours sur cette chaîne.
-) Appuyez sur la touche **GUIDE/TV** de la télécommande pour quitter le système GUIDE Plus+® et regarder les émissions télévisées dans la 'fenêtre vidéo'.

Utilisation des touches de la façade de l'enregistreur de DVD

Affichage du système GUIDE Plus+® : Touche **GUIDE** .

Quitter le système GUIDE Plus+® : Touche **GUIDE** .

Confirmer la fonction (touche OK) : Touche **►** .

Touche de fonction rouge : Touche **RECORD** .

Touches curseur : Touche **UP** , **DOWN** , **LEFT** , **RIGHT** .

La navigation dans le système GUIDE Plus+®

Pour afficher l'aperçu principal, appuyez sur la touche **GUIDE/TV** . Appuyez sur la touche **P+▲** pour sélectionner la ligne du menu. La touche **◀** ou **▶** vous permet ensuite de sélectionner les fonctions suivantes. Une fois la fonction voulue sélectionnée, appuyez sur la touche **P-▼** .pour confirmer.

'**Grille**' : Ecran standard du système GUIDE Plus+® (Aperçu des chaînes télévisées)

'**Recherche**' : Recherche des émissions télévisées selon le type de programme (par ex. : tous les films, toutes les émissions sportives...)

'**Programme**' : Enregistrement programmé (préprogrammation)

'**Info**' : Autres fonctions spéciales du système GUIDE Plus+® :

'**Chaînes**' : Affichage / Modification des réglages des chaînes pour l'écran '**Grille**'

'**Installation**' : Modification des réglages de base. Consultez la section 'Installation du système GUIDE Plus+®' .

Les touches de fonction (touches de couleur)

Une fois que les informations GUIDE Plus+® ont été chargées, les touches de fonction (champs de couleur) situées en haut de l'écran présentent les différentes opérations que vous pouvez effectuer dans l'aperçu GUIDE Plus+®. (Rouge (**ZOOM**), Vert (**ANGLE**), Jaune (**SUBTITLE**), Bleu (**AUDIO**) dont les fonctions dépendent des menus. Vérifiez quelle sont les fonctions associées (désignations) à chaque champ de couleur avant d'appuyer sur la touche correspondante. Les touches de couleur ne sont pas affichées si aucune fonction ne leur est attribuée.

La touche INFO

La touche **i** est prévue pour les autres fonctions. Cette touche vous permet d'afficher toute information supplémentaire éventuelle ou d'agrandir la zone affichée à l'écran.

L'écran 'Grille'

Cet aperçu s'affiche dès que vous appuyez sur la touche **GUIDE/TV**. Elle vous permet d'afficher l'aperçu des programmes de toutes les chaînes télévisées depuis le jour courant jusqu'au même jour de la semaine suivante.

ATTENTION !

Si des données du système GUIDE Plus+® sont disponibles à l'issue de la première installation, vérifiez que les chaînes télévisées correspondent au classement des numéros de programme sur l'écran '**Chaînes**'.


Pour en savoir plus, consultez la section 'L'écran '**Chaînes**'.

Si l'une des chaînes télévisées émettant des données GUIDE Plus+® est affectée à un numéro de programme erroné, aucune donnée du système GUIDE Plus+® ne pourra plus être reprise.



- 1 Appuyez sur la touche **GUIDE/TV**. L'écran indique '**Grille**'.

* **L'écran 'Grille' apparaît mais reste vide**

- ✓ L'antenne n'est pas raccordée ou aucune donnée GUIDE Plus+® n'est encore disponible. Il faut un certain temps à l'enregistreur de DVD pour collecter ces données. Laissez-le en veille pendant cette période (touche **STANDBY** ). Ne débranchez pas l'enregistreur de DVD !
- ✓ Si vous avez raccordé un récepteur externe (récepteur satellite, boîtier décodeur, câblo-sélecteur), celui-ci doit être en marche.

* **Je ne vois pas toutes les chaînes télévisées disponibles**

- ✓ Comparez les chaînes télévisées avec les numéros de programme qui leur sont attribués sur l'écran '**Chaînes**'.
- Pour en savoir plus, consultez la section 'L'écran **Chaînes**'.



Problème

- 2 Sélectionnez la chaîne télévisée correspondante en appuyant sur la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**. Vous pouvez également utiliser les touches numériques **0..9** pour sélectionner directement une chaîne télévisée. Pour avancer ou reculer d'une page d'aperçu, appuyez sur la touche **▶▶** ou **◀◀**.

Choix d'une chaîne télévisée à partir d'un aperçu

- 1 Appuyez sur la touche de fonction jaune.
- 2 Un aperçu de toutes les chaînes s'affiche.
- 3 A l'aide des touches **▶**, **◀**, **P- ▼**, **P+ ▲**, sélectionnez la chaîne télévisée de votre choix.
- 4 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.



Astuce

- 3 A l'aide de la touche ◀ ou ▶, sélectionnez l'émission correspondante. Vous pouvez consulter plus rapidement les horaires de début de ces émissions en maintenant la touche ◀ ou ▶ enfoncée.
Maintenez la touche ◀◀ ou ▶▶ enfoncée pour avancer ou reculer d'un jour.
- 4 Une image de l'émission télévisée en cours sur la chaîne choisie apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Dégager / Fixer une image de la chaîne télévisée dans le coin gauche de l'écran

Généralement, l'image fixée à cet endroit correspond à la chaîne télévisée qui avait été sélectionnée avant l'affichage du système GUIDE Plus+®.

Si vous désirez voir apparaître dans cette fenêtre l'image de l'émission en cours sur la chaîne choisie, vous devez dégager l'image de la 'chaîne télévisée fixée'.

Appuyez sur la touche ◀ pour sélectionner le logo de la chaîne télévisée. Basculez entre les deux réglages à l'aide de la touche de fonction rouge.

'**Débloquer**' : Vous voyez l'image de la chaîne télévisée qui vient d'être sélectionnée.

'**Bloquer**' : Vous ne voyez que l'image de la chaîne télévisée qui a été fixée, en permanence.



Astuce

- 5 Pour confirmer et enregistrer la chaîne, appuyez sur la touche OK. L'aperçu disparaît, vous pouvez alors voir l'émission en cours de la chaîne télévisée que vous avez sélectionnée.
Au cours d'un enregistrement, il est impossible de changer de chaîne télévisée.

Je désire quitter le système

Appuyez sur la touche GUIDE/TV au lieu de OK. L'aperçu disparaît, vous voyez alors le programme télévisé qui avait été sélectionné avant l'affichage du système GUIDE Plus+®.

Je voudrais afficher des informations supplémentaires / des publicités à gauche de l'écran

Appuyez sur la touche ◀ située sur la ligne de la chaîne télévisée jusqu'à ce que les informations supplémentaires / les publicités s'affichent à gauche de l'écran. La touche P- ▼ P+ ▲ vous permet de basculer entre les deux types d'information.

Pour quitter ces informations, appuyez sur la touche ▶ ou la touche de fonction bleue.



Astuce

Touches de fonction (touches de couleur) de l'écran 'Grille'

Vous pouvez choisir entre les fonctions suivantes à l'aide des touches de couleur de la télécommande :

'Regarder' (touche verte):

L'émission télévisée sélectionnée et l'heure de début sont mémorisés et apparaissent sur l'écran 'Programme'.


A l'heure de début de cette émission, un message de rappel s'affiche à l'écran. Vous pouvez ainsi mémoriser jusqu'à trois rappels de chaînes télévisées à voir.

'Enregistrer' (touche rouge):

L'émission télévisée sélectionnée est automatiquement programmée pour l'enregistrement. Elle apparaît sur l'écran 'Programme' dans une couleur différente de celle de la chaîne télévisée à voir. Vous pouvez programmer jusqu'à six enregistrements de chaînes télévisées.

'Début' (touche bleue):

Retour à l'heure en cours dans l'aperçu des programmes (écran 'Grille')



L'écran 'Recherche'

Ce menu vous permet de sélectionner vos émissions télévisées à partir d'un aperçu des émissions classées par catégorie. Il vous permet ainsi de rechercher facilement les émissions télévisées que vous souhaitez.

Vous pouvez opter pour un classement général (films, sport, émissions pour enfants, séries...) ou un classement détaillé (films d'aventure, comédies, drames...)

Couleurs des catégories :

Violet-Films

Vert-Sport,

Bleu-Émissions pour enfants,

Bleu vert-Autres

Ce classement vous offre un aperçu des programmes sur 7 jours.

- 1 Sélectionnez le type de classement à l'aide des touches ◀ et ▶ .
Confirmez en appuyant sur la touche P-▼ . A l'aide de la touche P-▼ , ◀ , ▶ sélectionnez le classement détaillé désiré.
- 2 Confirmez en appuyant sur la touche OK .
Consultez les différentes émissions télévisées à l'aide des touches P-▼ , P+▲ , ◀ et ▶ .

× **L'indication 'Aucune émission trouvée' apparaît à l'écran**
Aucune émission télévisée n'est actuellement disponible dans la catégorie sélectionnée.
✓ A l'aide de la touche ▶ ou ◀ , sélectionnez un autre jour.
✓ Appuyez sur la touche P+▲ pour revenir à l'écran 'Recherche'.



Problème

Touches de fonction (touches de couleur) de l'écran 'Recherche'

Une fois que vous avez sélectionné une émission télévisée, vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide des touches de couleur de la télécommande :

'Regarder' (touche verte):

L'émission télévisée sélectionnée et l'heure de début sont mémorisés et apparaissent sur l'écran 'Programme'.

A l'heure de début de cette émission, un message de rappel s'affiche à l'écran. Vous pouvez ainsi mémoriser jusqu'à trois rappels de chaînes télévisées à voir.

'Enregistrer' (touche rouge):

L'émission télévisée sélectionnée est programmée pour enregistrement. Elle apparaît sur l'écran 'Programme' dans une couleur différente de celle de l'émission télévisée à voir.

'Début' (touche bleue):

Retour à l'heure en cours dans l'aperçu des programmes (écran 'Grille')

Mode	Fréquence	VPS/PDC	Début	Info
Mode d'enregistrement M2, fréquence d'enregistrement: 1 fois				
Grille Recherche Programme Info				
Regarder/Enregistrer		Mode. Fréq. +min.		
21-Oct	20:00	21:30	TF1	M2 1 fois. +0
21-Oct	Matrix			M2 1 fois. 0

L'écran 'Programme'

Ce menu affiche les émissions télévisées programmées pour un enregistrement et les rappels pour les émissions à voir. Vous pouvez supprimer des enregistrements ou effectuer des modifications à l'aide des touches de fonction. Vous pouvez également programmer des enregistrements de manière manuelle.

En outre, les informations suivantes s'affichent pour chaque enregistrement programmé :

'**21-Oct**' : Jour et mois de l'enregistrement

'**20:00**' : Début de l'enregistrement

'**21:30**' : Fin de l'enregistrement

'**Matrix**' : Titre de l'émission télévisée (si transmise)

'**TF1**' : Chaîne télévisée

'**Mode.**' : Mode d'enregistrement (qualité)

'**Fréq.**' : Fréquence de l'enregistrement de l'émission télévisée ('**1 fois.**'..unique /'**L-V.**'..quotidienne (du lundi au vendredi) /'**Lun.**'..hebdomadaire (le même jour chaque semaine, par ex. le lundi).

'**+min.**' : En cas de retardement de l'heure de fin ou d'activation de la fonction 'VPS / PDC'.

Touches de fonction (Touches de couleur) sur l'écran 'Programme'

Les touches de couleur vous permettent de choisir entre la programmation avec le système ShowView® (touche rouge) et la programmation manuelle (touche verte)

Si vous avez sélectionné une émission télévisée déjà programmée, vous pouvez effectuer des modifications à l'aide des touches colorées de la télécommande.

La fonction de la touche de couleur varie selon la colonne sélectionnée. C'est pourquoi il est conseillé de vérifier quelles sont les fonctions associées (désignations) au champ de couleur avant d'appuyer sur la touche correspondante.

- 1 Appuyez sur la touche **P- ▼** .
A l'aide de la touche **P- ▼** , **P+ ▲** sélectionnez l'enregistrement de votre choix.
- 2 A l'aide de la touche **◀** , **▶** sélectionnez la colonne correspondante.

Colonne de gauche

Touche rouge : Effacer l'enregistrement
Touche verte : Modifications des données

Colonne du milieu

Touche jaune : Modifier la chaîne télévisée

Colonne de droite

Touche rouge : Qualité de l'enregistrement
Touche verte : Répétition
Touche jaune : Retardement de l'heure d'arrêt, activation / désactivation de la fonction VPS / PDC



Astuce

L'écran 'Info'

Cet écran peut être divisé en plusieurs sous-catégories. Celles-ci dépendent des informations du système GUIDE Plus+®. Si aucune catégorie n'apparaît à l'écran, cela signifie qu'aucune information n'est disponible pour le moment. Consultez cette page plus tard.

- 1 Appuyez sur la touche **P- ▼**.
A l'aide de la touche **P- ▼**, **P+ ▲** sélectionnez la sous-catégorie correspondante.
- 2 A l'aide de la touche **P- ▼** ou **P+ ▲**, choisissez parmi les données affichées.
- 3 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** pour obtenir plus d'informations
- 4 La touche de fonction rouge ('Info') vous permet de revenir à l'écran 'Info'.

Début

Chaînes affiche votre sélection de chaînes. On peut sélectionner ou rejeter une chaîne, en choisir la source et le numéro de programme. ▼ pour utiliser. ◀ pour voir Info. ▶ pour voir Installation.

Recherche	Programme	Info	Chaînes
Nom	Allumé/Eteint	Source	Numéro de Prog.
TF1	Allumé	Téléviseur	P 001
TF2	Allumé	Téléviseur	P 002
TLT	Allumé	Téléviseur	P 003
RF01	Allumé	Téléviseur	P 004

L'écran 'Chaînes'.

Cet écran vous permet d'attribuer un numéro de programme à une chaîne télévisée, puis d'activer ou de désactiver cette attribution pour l'aperçu des programmes (écran 'Grille'). Vous pouvez également spécifier les chaînes télévisées transmises par le récepteur externe.

- 1 Appuyez sur la touche **P- ▼**.
- 2 A l'aide de la touche **P- ▼** et **P+ ▲**, sélectionnez la chaîne télévisée que vous désirez modifier. Pour passer d'une colonne à l'autre, utilisez les touches ◀ et ▶.

Colonne de gauche

L'écran indique le nom des chaînes télévisées sous forme d'abréviations et précise si celles-ci apparaissent ou non dans l'aperçu des programmes (écran 'Grille').

Vous pouvez activer ou désactiver une chaîne télévisée dans l'écran 'Grille'.

Colonne de droite

Affichage des caractéristiques des chaînes télévisées et des numéros de programme. Vous avez la possibilité de modifier l'affectation définie ou d'attribuer un récepteur externe. Vous ne pouvez attribuer un récepteur que si vous l'avez préalablement installé dans le système GUIDE Plus+®. Pour modifier les affectations, procédez comme suit :

- 1 A l'aide de la touche **P-▼** , **P+▲** , sélectionnez la chaîne télévisée que vous désirez modifier.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction verte.
- 3 Entrez le numéro de programme de la chaîne télévisée à l'aide des touches numériques **0..9**. Vous pouvez saisir uniquement les numéros des programmes des chaînes télévisées déjà installées.


Saisir une chaîne télévisée d'un récepteur externe

- 1 A l'aide de la touche **P-▼** , **P+▲** sélectionnez la chaîne télévisée que vous pouvez visionner uniquement via le récepteur externe.
- 2 A l'aide de la touche de fonction rouge, sélectionnez la source adéquate. Cette touche de fonction n'est disponible que lorsque vous avez installé au minimum un récepteur externe. Pour en savoir plus sur l'installation du récepteur externe, consultez la section 'Installation du système GUIDE Plus+®'.
- 3 Pour finir, appuyez sur la touche de fonction verte. Indiquez le numéro de programme que vous saisissez également sur ce récepteur externe pour cette chaîne télévisée.



Astuce

Important : l'enregistrement des données (émissions télévisées) GUIDE Plus+® peut durer jusqu'à 24 heures pour les chaînes télévisées modifiées.



L'écran 'Installation'

Vous avez la possibilité d'effectuer ou de modifier les réglages de base comme la langue, le pays, le récepteur externe. En outre, vous pouvez visionner une présentation automatique du système GUIDE Plus+®.

'Installation'

Les réglages de base déjà présentés s'affichent. A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲** , sélectionnez la ligne adéquate et confirmez ce choix en appuyant sur **OK**. Pour plus de détails concernant les différentes fonctions, consultez la section 'Installation du système GUIDE Plus+®' au chapitre 'Système GUIDE Plus+®'.

'Voire la démo'

Vous permet de lancer une présentation des différentes fonctions du système GUIDE Plus+®. Lancez la présentation automatique en appuyant sur la touche **OK**.

Si des enregistrements sont programmés, cette démonstration risque de les effacer.

Appuyez sur la touche **OK** pour interrompre la présentation et accéder directement au menu d'installation.

6 Informations affichées sur l'écran du téléviseur

La barre de menus du système vous permet de vérifier / modifier aisément de nombreuses fonctions et de nombreux réglages de votre enregistreur de DVD. Il n'est pas possible d'afficher la barre de menus en cours d'enregistrement.

Symboles affichés dans la barre de menus

La touche **SYSTEM-MENU** vous permet d'appeler et de fermer la barre de menus (menu principal). Les touches ◀, ▶ servent à sélectionner les fonctions. Appuyez sur la touche **P-▼** pour confirmer la sélection et ouvrir un autre menu ou exécuter immédiatement la fonction sélectionnée.

Selon le disque inséré dans l'enregistreur de DVD, certaines fonctions ne sont pas disponibles.



Barre de menus 1

T	Réglages préférentiels
T	Titre / Plage
C	Chapitre / Index
(L)	Langue de doublage
[...]	Langue des sous-titres
[V]	Angle de vue
[+]	Zoom















Barre de menus 2

Lorsque la barre de menus 1 est affichée à l'écran, appuyez à nouveau sur la touche ▶ pour accéder à la barre de menus 2.

[S]	Son
[I]	Image par image
[R]	Ralenti
[A]	Accéléré
[H]	Recherche par l'heure

Zone de réaction provisoire







La barre de menus comporte en haut à gauche une 'zone de réaction provisoire' qui fournit des informations sur les différents modes d'utilisation. Ces informations apparaissent brièvement à l'écran lorsque certaines fonctions du disque ont été activées :

	Shuffle: Lecture aléatoire
	Scan: Exploration du disque
	Répétition du disque entier
	Répétition du titre
	Répétition de la plage
	Répétition du chapitre
	Répétition de A à la fin
	Répétition de A à B
	Angle de vue
	Verrouillage enfants activé
	Reprise de la lecture
	Opération interdite









Zone d'état

La zone d'état affiche le mode d'utilisation activé sur l'enregistreur de DVD (état) et le type de disque inséré. Vous pouvez désactiver l'affichage de cette zone d'informations.

Symboles de type de disque




	DVD+RW
	DVD+R
	DVD-Vidéo
	Vidéo-CD
	Pas de disque
	Erreur

Symboles des modes d'utilisation

	Enregistrement
	Arrêt
	Lecture
	Pause lecture
	Pause enregistrement
	Recherche en avant (vitesse x8)
	Recherche en arrière (vitesse x8)
	Ralenti

Zone d'informations sur le tuner




Cette zone se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran. Elle affiche le signal d'antenne, le numéro et le nom de la chaîne qui vient d'être sélectionnée.

	Canal en cours / Entrée sélectionnée
	Pas de signal Canal TV non disponible / Appareil auxiliaire non raccordé ou en veille
	Signal de protection contre les copies


Zone d'informations sur le programmeur

Cette zone se trouve au-dessus de la zone d'informations sur le tuner. Lorsqu'un enregistrement a été programmé, le symbole du programmeur et l'heure de début ou la date du premier enregistrement programmé s'affichent dans cette zone.

Si aucun enregistrement n'a été mémorisé dans le programmeur, la zone affiche l'heure en cours. Cette zone ne s'affiche pas lors de la lecture d'un disque ou en cours d'enregistrement. Vous pouvez afficher ce champ à l'aide de la touche **SYSTEM-MENU** lors d'un enregistrement avec arrêt automatique (OTR)

	Le programmeur démarre à l'heure affichée
	L'enregistrement avec arrêt automatique (OTR) suit son cours jusqu'à l'heure d'arrêt indiquée
	Heure en cours Aucun enregistrement (Timer) programmé

Remarques générales concernant la lecture



Cet enregistreur de DVD vous permet de lire des enregistrements stockés sur les supports suivants :

-) DVD-Vidéo
-) Disque (Super) CD-Vidéo
-) Disque DVD+RW
-) Disque DVD+R
-) DVD-RW (mode vidéo, finalisé)
-) DVD-R
-) CD-R
-) CD-RW
-) CD Audio
-) CD MP3

Pour utiliser ces supports, vous pouvez vous servir soit de la télécommande, soit des touches situées sur la façade de l'enregistreur de DVD.

× L'afficheur indique 'PIN'

- ✓ Le verrouillage enfants a été activé pour le disque inséré. Consultez les sections 'Verrouillage enfants' et 'Autoriser un disque pour tous publics' au chapitre 'Contrôle d'accès (Verrouillage enfants)' .

× Le symbole 'X' apparaît à l'écran dans la barre de menus

- ✓ Certains disques DVD sont fabriqués de telle façon que des manipulations spéciales sont nécessaires pour les utiliser, que certaines fonctions ne soient pas disponibles en cours de lecture. Lorsque le symbole 'X' apparaît à l'écran, cela signifie que vous ne pouvez pas vous servir de la fonction que vous venez de sélectionner.

× Des indications relatives au code régional s'affichent à l'écran

- ✓ Généralement, les films DVD sont mis en vente à différents moments dans les diverses régions du monde. Tous les lecteurs de DVD sont donc dotés d'un code régional. Les disques peuvent également être dotés d'un code régional en option. Un appareil ne peut pas lire un disque dont le code régional ne correspond pas au sien.
- ✓ Le code régional figure sur une étiquette au dos de l'appareil.
- ✓ Le codage régional ne s'applique pas aux disques DVD enregistrables.



Problème

Insertion d'un disque



- 1 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE ▲** sur la façade de l'enregistreur de DVD. Le tiroir de chargement du disque s'ouvre. Durant l'ouverture, l'afficheur indique 'OPENING', puis 'TRAY OPEN' lorsque le tiroir de chargement est complètement ouvert.
- 2 Posez délicatement le disque dans le compartiment, étiquette vers le haut, et appuyez sur la touche **PLAY ►** ou **OPEN/CLOSE ▲** . L'afficheur indique tout d'abord 'CLOSING', puis 'READING'. L'appareil lit les informations qui se trouvent sur le disque.



Dans quel sens introduire un DVD double face ?

Les disques double face ne comportent pas d'étiquette. Le numéro de la face est indiqué au centre. Introduisez le disque en plaçant le numéro de la face à regarder en haut.



Ouverture / Fermeture du tiroir de chargement avec la télécommande

Vous pouvez également vous servir de la télécommande pour ouvrir et fermer le tiroir de chargement.

Pour cela, maintenez la touche **STOP ■** de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que l'afficheur indique 'OPENING' (ouverture) ou 'CLOSING' (fermeture).

Astuce

- 3 La lecture démarre automatiquement.



Lors de la lecture d'un DVD, un menu peut parfois apparaître. Si le titre et le chapitre sont numérotés, appuyez sur n'importe quelle touche numérique de la télécommande. Vous pouvez également sélectionner un point de menu à l'aide des touches ◀, ▶, P+▲, P-▼ ou des touches numériques 0..9, puis confirmer votre choix en appuyant sur **OK**. Vous pouvez aussi appeler à tout moment le menu en appuyant sur la touche **DISC-MENU** de la télécommande. Pour plus d'informations, consultez la section 'Lecture d'un disque DVD-Vidéo'.



L'écran d'images indexées s'affiche pendant la lecture d'un disque DVD+RW. A l'aide des touches P-▼, P+▲, ◀◀, ▶▶, sélectionnez un titre que vous désirez regarder. Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Pour plus d'informations, consultez la section 'Lecture d'un disque DVD+RW ou DVD+R'.




Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la touche **PLAY ▶**. Pour plus d'informations, consultez la section 'Lecture d'un CD Audio'.



Si l'afficheur indique '■', lancez la lecture en appuyant sur la touche **PLAY ▶**. Si un menu s'affiche à l'écran, sélectionnez l'option de menu de votre choix à l'aide des touches indiquées à l'écran (PREV=◀◀, NEXT=▶▶) ou des touches numériques de la télécommande 0..9. Pour plus d'informations, consultez la section 'Lecture d'un (Super) CD-Vidéo'.

Lecture d'un disque DVD-Vidéo



- 1 Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la touche **PLAY ▶** .
L'afficheur indique :
le titre, le chapitre, la durée écoulée.
- 2 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP ■** de la télécommande ou **■** de l'enregistreur de DVD.
- 3 Pour retirer le disque, appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE ▲** sur la façade de l'enregistreur de DVD.

Lecture d'un disque DVD+RW ou DVD+R



- 1 Si le disque est protégé contre l'écriture ou si le disque DVD+R que vous avez introduit est déjà finalisé, la lecture démarre automatiquement.
- 2 Si la lecture ne démarre pas automatiquement, sélectionnez dans l'écran d'images indexées le titre que vous souhaitez lire à l'aide de la touche **P- ▼** ou **P+ ▲** .
Vous pouvez également utiliser les touches **◀◀** et **▶▶** sur la façade de l'appareil.
- 3 Appuyez sur la touche **PLAY ▶** .
L'afficheur indique :
le numéro du titre / du chapitre, la durée écoulée.



* **Je vois apparaître l'indication 'EMPTY DISC' sur l'afficheur**

✓ Ce disque ne contient aucun enregistrement.

Problème

- 4 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP ■** de la télécommande ou **■** de l'enregistreur de DVD.
- 5 Pour retirer le disque, appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE ▲** sur la façade de l'enregistreur de DVD.

Que dois-je faire lorsqu'un disque comporte différents modes d'enregistrement (qualités) ?

Le passage entre les différentes qualités d'enregistrement '**M1, M2, M2x, M3, M4, M6M8**' s'effectue automatiquement pendant la lecture.

Pour plus d'informations, consultez la section 'Sélection du mode d'enregistrement (qualité)' au chapitre 'Enregistrement manuel'.



?

Lecture d'un CD Audio

Vous pouvez également utiliser votre enregistreur de DVD pour lire des disques CD Audio

- 1 Introduisez un CD Audio. La lecture démarre automatiquement.

Affichage CD Audio

Lorsque le téléviseur est en marche, l'affichage CD Audio apparaît à l'écran.

En cours de lecture, le numéro de la plage en cours est indiqué à la fois sur l'écran du téléviseur et sur l'afficheur.



Astuce

- 2 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP ■**. L'affichage indique le nombre de plages et la durée totale du disque.

Lecture d'un CD MP3

Les fichiers MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) sont des fichiers de compression audio avancée. Grâce à cette technologie, le volume occupé par les données est divisé par 10. Cela permet d'enregistrer jusqu'à 10 heures de musique en qualité CD sur un même CD.

Lorsque vous créez vos CD MP3, veillez à respecter les consignes suivantes :

Système de fichiers : ISO9660

Structure de répertoire : 8 niveaux au plus

Formats : *.mp3

Noms de fichier : 12 caractères au plus (8+3)

32 albums, 999 titres au maximum

Fréquence d'échantillonnage prise en charge : 32, 44,1, 48 (kHz). Les morceaux musicaux dont les fréquences diffèrent sont ignorés.

Débit binaire pris en charge : 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbit/s)

Balises 'ID3 Tag' : Version 1, 1.1. Dans le cas de versions supérieures, le nom de répertoire s'affiche comme album et le nom de fichier comme titre.

Remarques importantes concernant la lecture :

L'appareil ne lit que la première session des CD multisession.

- 1 Introduisez un CD MP3. La lecture démarre automatiquement.

Affichage CD MP3

Lorsque le téléviseur est en marche, l'affichage CD MP3 apparaît à l'écran.

En cours de lecture, le numéro de la plage en cours est indiqué à la fois sur l'écran du téléviseur et sur l'afficheur.

Lorsque la lecture est arrêtée (touche **STOP ■**), les numéros des albums sont indiqués à la fois à l'écran et sur l'afficheur.

En outre, si la balise ID-Tag contient des informations supplémentaires sur : l'album, la piste et l'artiste, ces dernières sont indiquées.



Astuce

- 2 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP ■**. L'afficheur indique le nombre d'albums.

Autres fonctions de lecture

Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour passer au titre suivant ou précédent.

Pour sélectionner un album et un titre, vous pouvez également utiliser la touche **T/C**.

- 1 Appuyez sur la touche **T/C**, puis sélectionnez, avec la touche **▶** ou **◀**, le symbole 'T' pour un album ou 'C' pour un titre.
- 2 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, ou bien des touches numériques **0..9** de la télécommande, sélectionnez le numéro du titre ou de l'album.

Vous pouvez également utiliser les fonctions de répétition (touche **PLAY MODE**).



Astuce

Lecture d'un (Super) CD-Vidéo

Les (Super) CD-Vidéo peuvent être dotés de la fonction 'PBC' (Contrôle de lecture / Play Back Control). Cela vous permet de sélectionner directement des fonctions de lecture spéciales (menus). Le CD-Vidéo doit être compatible PBC (voir la jaquette du disque). L'option 'PBC' est activée par défaut (à la livraison).

- 1 Introduisez un (Super) CD-Vidéo.
Si l'afficheur indique **■**, lancez la lecture en appuyant sur la touche **PLAY ▶**.
- 2 Si un menu s'affiche à l'écran, sélectionnez l'option de menu de votre choix à l'aide des touches indiquées à l'écran (**PREV=◀◀**, **NEXT=▶▶**) ou des touches numériques de la télécommande **0..9**.
Si le menu PBC contient une liste de titres, vous pouvez passer directement au titre qui vous intéresse.
- 3 La touche **RETURN** vous permet de revenir au menu précédent.
- 4 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP ■**.

Passage à un autre titre / chapitre

Si un disque contient plus d'un titre ou chapitre, vous pouvez changer de titre ou de chapitre en procédant comme indiqué ci-dessous. Si un titre contient plusieurs chapitres, cette procédure vous permet toutefois uniquement de passer d'un chapitre à un autre. Pour sélectionner un autre titre, vous devez vous servir de la barre de menus.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche ►► pour passer au titre / chapitre suivant. La touche ◀◀ vous permet de revenir au début du titre / chapitre en cours. Appuyez deux fois sur la touche ◀◀ pour aller au début du titre / chapitre précédent.

Utilisation de la touche T/C (titre / chapitre)

- 1 Appuyez sur la touche T/C (titre / chapitre), puis sélectionnez le titre de votre choix en appuyant sur P+▲ ou P-▼ .
Assurez-vous que vous avez bien sélectionné le symbole 'T' (titre) dans la barre de menus.
- 2 La touche T/C vous permet de sélectionner les différents chapitres d'un même titre. Appuyez sur la touche T/C et sélectionnez le symbole 'C' (chapitre) à l'aide de la touche ► .
Sélectionnez ensuite le chapitre de votre choix en appuyant sur P+▲ ou P-▼ .



Astuce

Exploration d'un disque

Vous pouvez parcourir un disque à une vitesse x4, ou x32 pour y rechercher des enregistrements précis. Les autres vitesses sont disponibles via la barre de menus (►►) uniquement.

- 1 En cours de lecture, maintenez la touche ◀◀ (retour rapide) ou ►► (avance rapide) enfoncée pour passer en mode de recherche rapide. Pour modifier la vitesse de recherche, appuyez sur les touches ◀◀ / ►► .
- 2 Une fois que vous avez trouvé le passage recherché, appuyez deux fois sur la touche PLAY ► pour poursuivre la lecture.

* Il n'y a pas de son


- ✓ Il n'y a pas de son en mode de recherche rapide. Il ne s'agit pas d'un défaut de votre appareil.



Problème

Fonction de recherche depuis la barre de menus

- ① En cours de lecture, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus apparaît en haut de l'écran.
- ② A l'aide de la touche ► ou ◀, sélectionnez le symbole '▶▶', puis confirmez en appuyant sur la touche **P-▼**.
- ③ Appuyez alors sur la touche ◀ ou ► pour sélectionner l'une des vitesses de recherche en avant ou en arrière proposées.
- ④ Au besoin, faites disparaître la barre de menus en appuyant sur la touche **SYSTEM-MENU**.
- ⑤ Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche **PLAY ►** deux fois.

**Astuce****Arrêt sur image**

- ① En cours de lecture, appuyez sur la touche **PAUSE II** pour arrêter la lecture et figer l'image.

Recherche image par image à partir de la barre de menus

- ① Lorsque vous êtes en mode arrêt sur image, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus apparaît en haut de l'écran.
- ② A l'aide de la touche ► ou ◀, sélectionnez le symbole '◀▶', puis confirmez en appuyant sur la touche **P-▼**.
- ③ Appuyez alors sur la touche ◀ ou ► pour avancer ou reculer image par image.
- ④ Au besoin, faites disparaître la barre de menus en appuyant sur la touche **SYSTEM-MENU**.

**Astuce**

- ② Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche **PLAY ►**

Ralenti

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **PAUSE II** de la télécommande. Maintenez ensuite la touche **◀◀** ou **▶▶** enfoncée pour passer au ralenti.
- 2 Pour modifier la vitesse de recherche, appuyez sur les touches **◀◀** ou **▶▶**.

Ralenti depuis la barre de menus

- 1 En cours de lecture, appuyez sur les touches **PAUSE II**, puis **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus apparaît en haut de l'écran.
- 2 A l'aide de la touche **▶** ou **◀**, sélectionnez le symbole **▶**, puis confirmez en appuyant sur la touche **P-▼**.
- 3 Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour changer la vitesse du ralenti vers l'avant ou vers l'arrière.
- 4 Au besoin, faites disparaître la barre de menus en appuyant sur la touche **SYSTEM-MENU**.



Astuce

- 3 Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche **PLAY ▶** deux fois.

Recherche par l'heure

Cette fonction vous permet de sélectionner sur le disque un endroit précis (durée de lecture écoulée) à partir duquel la lecture doit démarrer.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus apparaît en haut de l'écran.
- 2 A l'aide de la touche **▶** ou **◀**, sélectionnez le symbole **⌚**, puis confirmez en appuyant sur la touche **P-▼**. La lecture s'interrompt et vous voyez apparaître à l'écran une zone indiquant la durée de lecture écoulée.
- 3 Indiquez à l'aide des touches numériques **0..9** l'heure de début souhaitée pour lancer la lecture.
- 4 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

* L'heure indiquée clignote à l'écran

- ✓ L'heure de début que vous avez indiquée ne coïncide pas avec le titre sélectionné. Corrigez l'heure de début ou quittez la fonction en appuyant sur la touche **SYSTEM-MENU**.



Problème

- 5 La lecture démarre à l'heure indiquée.

Répétition / Lecture aléatoire

Vous pouvez activer la lecture en boucle de sections complètes ou du disque entier. Selon le type de disque inséré (DVD-Vidéo, DVD+RW, CD-Vidéo), vous pouvez sélectionner des chapitres, des titres ou tout le disque.

- 1 Sélectionnez le chapitre, le titre ou le disque que vous souhaitez lire en boucle et lancez la lecture.
- 2 En cours de lecture, appuyez sur la touche **PLAY MODE**. En appuyant de nouveau sur la touche **PLAY MODE**, vous avez le choix entre les options suivantes :
 -) 'chapter' : Répétition du chapitre (DVD uniquement)
 -) 'title' : Répétition de la plage / du titre
 -) 'repeat' : Répétition du disque entier (CD-Vidéo, CD Audio uniquement)
 -) 'shuffle' : Lecture aléatoire (Shuffle)
 -) L'indication disparaît de l'écran : Aucune répétition
- 3 Pour désactiver la répétition, appuyez sur la touche **STOP**. Vous pouvez également appuyer sur la touche **PLAY MODE** autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que les indications affichées disparaissent.

Répétition d'un passage (A-B)

Vous pouvez lire en boucle un passage précis d'un titre ou chapitre. Pour cela, vous devez marquer le début et la fin du passage en question.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **PAUSE II** de la télécommande au début du passage à répéter. L'image se fige.
- 2 Appuyez sur la touche **PLAY MODE**, jusqu'à ce que l'écran affiche le symbole 'A-B'. Le début du passage à répéter est ainsi mémorisé. Lancez la lecture en appuyant sur la touche **PLAY**.
- 3 Lorsque vous arrivez à la fin du passage à répéter, appuyez sur **OK**. L'écran indique 'A-B'. L'enregistreur commence la lecture en boucle de la séquence sélectionnée.
- 4 Pour désactiver la répétition, appuyez sur la touche **STOP**. Vous pouvez également appuyer sur la touche **PLAY MODE** autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que les indications affichées disparaissent.

Exploration (Scan)

Cette fonction vous permet de lire les 10 premières secondes de chaque chapitre (DVD) ou de chaque plage / section (CD).

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **PLAY MODE** autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le symbole 'scan' apparaisse à l'écran.
- 2 Au bout de 10 secondes, l'enregistreur de DVD passe directement au chapitre / à l'index suivant. Pour lancer la lecture lorsque vous arrivez au chapitre / à l'index correspondant, appuyez sur la touche **STOP ■**, puis sur la touche **PLAY ►**.

Angle de vue

Lorsqu'un DVD-Vidéo préenregistré contient des passages enregistrés selon différents angles de vue, vous pouvez sélectionner la perspective à adopter lors de la lecture.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **PAUSE II**. L'image se fige.
- 2 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** et sélectionnez le symbole 'AV' à l'aide de la touche **►**.

* Le symbole 'AV' est affiché en grisé

✓ La séquence sélectionnée a été filmée selon un seul angle de vue. Vous ne pouvez donc pas utiliser cette fonction. Pour plus d'informations, consultez la jaquette fournie avec votre disque DVD-Vidéo.



Problème

- 3 A l'aide de la touche **P- ▼** ou **P+ ▲**, sélectionnez l'angle de vue souhaité. Vous pouvez également entrer directement le numéro à l'aide des touches numériques **0..9**.
- 4 Après un bref laps de temps, la lecture se poursuit selon l'angle de vue sélectionné. Le symbole 'AV' reste affiché jusqu'au début du passage suivant filmé selon un seul angle de vue.

Zoom

La fonction zoom permet d'agrandir l'image et de faire un panoramique sur l'image agrandie.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **ZOOM**. L'enregistreur de DVD passe sur pause. L'image se fige.
- 2 A l'aide de la touche **P- ▼** ou **P+ ▲**, sélectionnez le facteur de zoom voulu.

- 3 Dès que l'opération d'agrandissement est finie, l'indication '**OK pour déplacer**' apparaît à l'écran.
- 4 Appuyez sur la touche **OK**. A l'aide des touches **P+▲**, **P-▼**, **▶**, **◀**, sélectionnez la partie de l'image que vous souhaitez voir plus en détail.
- 5 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 6 Pour finir, appuyez sur la touche **PLAY▶**, puis sur la touche **SYSTEM-MENU**.

Modification de la langue de doublage

Les disques DVD-Vidéo préenregistrés proposent généralement plusieurs langues de doublage. La lecture démarre automatiquement en adoptant la langue de sous-titres que vous avez sélectionnée lors de la première installation. Vous pouvez cependant modifier à tout moment la langue de doublage pour le disque inséré.

Important : vous pouvez modifier la langue de doublage à partir du menu du disque inséré (touche **DISC-MENU**), mais aussi en appuyant sur **AUDIO**. Les langues de doublage ne sont pas forcément les mêmes. Les deux menus n'indiquent pas forcément la même langue de doublage.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **AUDIO**.
- 2 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la langue de doublage souhaitée. Vous pouvez également entrer directement le numéro à l'aide des touches numériques **0..9**.
- 3 La lecture se poursuit dans la langue de doublage sélectionnée.

Sous-titres

Les disques DVD-Vidéo préenregistrés proposent généralement des sous-titres en plusieurs langues. La lecture démarre automatiquement en adoptant la langue de sous-titres que vous avez sélectionnée lors de la première installation. Vous pouvez cependant modifier à tout moment la langue des sous-titres.


Important : vous pouvez modifier la langue des sous-titres à partir du menu du disque inséré (touche **DISC-MENU**), mais aussi en appuyant sur **SUBTITLE**. Les langues de sous-titre ne sont pas forcément les mêmes.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **SUBTITLE**.
A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la langue souhaitée pour les sous-titres. Vous pouvez également entrer directement le numéro à l'aide des touches numériques **0..9**.
En appuyant sur la touche **0** ou en sélectionnant '**off**', vous pouvez désactiver le sous-titrage.
- 2 La lecture se poursuit dans la langue de sous-titrage sélectionnée.



Disc Manager (DM)

Informations générales



Le 'Disc Manager'- une banque de données intégrée à l'enregistreur de DVD - mémorise tous les enregistrements effectués à l'aide de l'enregistreur de DVD. Il vous suffit ainsi d'appuyer sur une touche pour visualiser d'un seul coup d'œil la totalité de votre 'vidéothèque'. Le 'Disc Manager' vous permet également d'accéder rapidement et facilement à n'importe quel enregistrement effectué avec cet **enregistreur de DVD** . De plus, grâce au Disc Manager, vous savez sur quel disque un film a été enregistré, ou de combien de minutes d'enregistrement vous disposez sur chaque disque.

En outre, vous allez automatiquement au début de l'enregistrement que vous voulez, quand vous le voulez, puis lancer la lecture.

Combien de disques puis-je mémoriser dans le Disc Manager ?

Cet enregistreur de DVD vous permet d'enregistrer jusqu'à 999 disques. Vous pouvez enregistrer plus de 9000 titres au maximum. Vous pouvez enregistrer 49 titres par disque au maximum.



Précautions d'utilisation avec des enregistrements effectués sur d'autres appareils

N'utilisez pas les disques mémorisés par le Disc Manager dans le cas d'enregistrements effectués sur d'autres enregistreurs de DVD. Lorsqu'un enregistrement est réalisé sur un autre enregistreur de DVD, le Disc Manager n'arrive plus à reconnaître le disque utilisé. Dans ce cas, supprimez le disque de la mémoire du Disk Manager, puis mémorisez-le à nouveau.

Ajout de 'disques avec verrouillage enfants'

Si vous souhaitez ajouter des disques verrouillés, vous devez entrer le code secret.



Ajouter un disque au Disc Manager

Seuls les disques DVD+RW ou DVD+R peuvent être ajoutés au Disc Manager car les autres disques ne contiennent pas d'informations sur le titre et la durée des enregistrements. Ces disques doivent avoir été lus au moins une fois sur l'enregistreur de DVD. Le contenu du disque doit être disponible.

Les disques DVD+R peuvent également être finalisés. Il est impossible d'ajouter d'autres types de disques au Disc Manager.



Astuce

Les enregistrements sont automatiquement mémorisés

Vous pouvez réaliser autant d'enregistrements que vous le souhaitez avec cet enregistreur de DVD sur l'un des disques ajoutés au Disc Manager. Le titres de ces enregistrements sont automatiquement enregistrés par le Disc Manager.

- 1 Introduisez un disque DVD+RW ou DVD+R dans l'enregistreur de DVD.



Problème

* Lorsque j'introduis un disque, un numéro s'affiche dans l'écran d'aperçu des titres dans le coin supérieur gauche

✓ Vous avez inséré un disque qui est déjà mémorisé dans le Disc Manager.

- 2 Appuyez sur la touche **DISC MANAGER** de la télécommande.
- 3 A l'aide de la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**, sélectionnez la ligne '**Ajouter disque en cours**', puis confirmez en appuyant sur la touche **►**.
- 4 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
Le numéro correspondant à ce disque est ajouté au Disc Manager. L'image suivante s'affiche ensuite à l'écran.
- 5 Le numéro du disque s'affiche ensuite, et le tiroir de chargement s'ouvre automatiquement.
- 6 Le disque figure désormais parmi les numéros de disque affichés par le Disc Manager.
Veuillez inscrire le numéro correspondant sur le disque.



?

Pourquoi dois-je inscrire un numéro sur le disque ?

Lors de la recherche de place libre ou d'enregistrements existants, vous êtes invité à introduire les disques correspondants (numéros de disque).

- 7 Pour finir, appuyez sur la touche **DISC MANAGER**.

Désormais, l'enregistreur de DVD reconnaîtra le disque et saura qu'il est mémorisé dans le Disc Manager. Si ce disque est inséré, le numéro de disque s'affiche dans l'aperçu des titres en haut à gauche de l'écran.

Gestionnaire de disques	
Chercher titre	C04
Survoler disques	Numéro de disque001
Retirez un disque	Numéro de disque001
Ajouter disque en cours	Numéro de disque libre suivant= 001

Pour sortir, appuyez sur DM

Supprimer un disque du Disc Manager

Chaque disque DVD+RW ou DVD+R mémorisé dans le Disc Manager (DM) est doté d'un numéro. Vous pouvez supprimer ce numéro du Disc Manager afin de libérer de l'espace dans le Disc Manager pour de nouveaux disques ou afin d'éliminer des disques endommagés de la mémoire.

- 1 Appuyez sur la touche **DISC MANAGER** de la télécommande.
- 2 A l'aide de la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**, sélectionnez la ligne '**Retirez un disque**', puis confirmez en appuyant sur la touche **►**.
- 3 A l'aide de la touche **P+ ▲**, **P- ▼** sélectionnez le numéro de disque adéquat, puis confirmez votre choix en appuyant sur **OK**.

Gestionnaire de disques	
Chercher titre	C04
Survoler disques	Numéro de disque001
Retirez un disque	Numéro de disque001
Ajouter disque en cours	Numéro de disque libre suivant= 001

Pour sortir, appuyer sur DM

Le contenu d'un disque supprimé n'est pas effacé !

Le disque est simplement retiré de la mémoire du Disc Manager. Son contenu reste inchangé !



Astuce

- 4 Pour finir, appuyez sur la touche **DISC MANAGER**.

Rechercher un titre dans le Disc Manager

Cette fonction vous permet de retrouver rapidement et facilement un enregistrement mémorisé dans le Disc Manager et de le visionner.

- 1 Appuyez sur la touche **DISC MANAGER** de la télécommande.
- 2 A l'aide de la touche **P- ▼** ou **P+ ▲**, sélectionnez la ligne '**Chercher titre**', puis confirmez en appuyant sur la touche **►**.
- 3 Un aperçu de tous les enregistrements mémorisés dans le Disc Manager (DM) apparaît à l'écran.

Gestionnaire de disques							
Chercher titre							
	<table border="1"><thead><tr><th>Titre</th><th>Date</th><th>Durée</th></tr></thead><tbody><tr><td>Charly 1</td><td>01/01/03</td><td>0:28</td></tr></tbody></table>	Titre	Date	Durée	Charly 1	01/01/03	0:28
Titre	Date	Durée					
Charly 1	01/01/03	0:28					

Page1/1
Pour sélectionner le titre, appuyer sur OK

Que signifient les indications affichées à l'écran ?

'**Titre**' = Titre

'**Date**' = Date de l'enregistrement

'**Durée**' = Longueur de l'enregistrement



Astuce

- 4 A l'aide de la touche **P- ▼** ou **P+ ▲**, sélectionnez le titre de l'enregistrement que vous voulez visionner.
- 5 Confirmez en appuyant sur la touche **►**. L'enregistreur de DVD se positionne au début de l'enregistrement choisi.

* L'écran indique par ex. : **Insérer le disque numéro ...** *

✓ L'enregistrement choisi se situe sur le disque du Disc Manager dont le numéro est affiché. Introduisez le disque correspondant dans l'enregistreur de DVD. Après une brève vérification, l'enregistreur de DVD se place au début de l'enregistrement choisi.




Problème

Explorer le contenu des disques

Il est facile d'explorer le contenu des disques mémorisés par le Disc Manager pour trouver un enregistrement. Les disques du Disc Manager n'ont pas besoin d'être insérés dans l'enregistreur de DVD.

- 1 Appuyez sur la touche **DISC MANAGER** de la télécommande.
- 2 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Survoler disques**'.
- 3 Confirmez en appuyant sur la touche **▶**. Le contenu du dernier disque du Disc Manager utilisé s'affiche à l'écran.
- 4 Au besoin, sélectionnez un autre numéro de disque à l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼** et confirmez en appuyant sur **▶**.



Que signifient les indications affichées à l'écran ?

'**Titre**' = Titre

'**Date**' = Date de l'enregistrement

'**Durée**' = Longueur de l'enregistrement



- 5 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez le titre qui vous intéresse.
- 6 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

× L'écran indique par ex. : **Insérer le disque numéro ...**

✓ L'enregistrement choisi se situe sur le disque du Disc Manager dont le numéro est affiché. Introduisez le disque correspondant dans l'enregistreur de DVD.



- 7 L'enregistreur de DVD recherche le début de l'enregistrement voulu.

Rechercher de l'espace libre

Vous pouvez rechercher de l'espace disponible pour un nouvel enregistrement (1 minute libre au minimum) (par exemple à la suite des enregistrements existants sur un disque).

Vous ne pouvez exécuter cette fonction qu'avec des disques mémorisés par le Disc Manager.


- 1 Appuyez sur la touche **DISC MANAGER** de la télécommande.
- 2 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez la ligne '**Survoler disques**'.
- 3 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. L'écran affiche un aperçu de tous les enregistrements du disque sélectionné.
- 4 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez un disque (numéro de disque) disposant de suffisamment d'espace pour l'enregistrement.

Comment puis-je savoir s'il y a assez d'espace disponible pour l'enregistrement ?

La place libre est signalée comme étant le titre '**Vide**'. La durée disponible s'affiche à droite du titre '**Vide**'. Vous pouvez modifier le mode d'enregistrement (durée de l'enregistrement) en appuyant sur la touche **REC MODE**.

Comment puis-je sélectionner le titre '**Vide**' quand un disque comporte de nombreux enregistrements ?

Dans ce cas, appuyez sur la touche **▶** et sélectionnez ensuite le titre '**Vide**' à l'aide des touches **P-▼**, **P+▲**.



- 5 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez le titre '**Vide**'.
- 6 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

× L'indication suivante apparaît à l'écran : **Insérer le disque numéro ...**


✓ L'espace libre se trouve sur le disque du Disc Manager dont le numéro est affiché. Introduisez le disque correspondant dans l'enregistreur de DVD.



L'enregistreur de DVD se place au début de la position correspondante et s'y arrête automatiquement.

10 Enregistrement manuel

Informations générales



Sur quels types de disques est-il possible de réaliser des enregistrements ?

Cet enregistreur de DVD permet de réaliser des enregistrements sur deux types de disques DVD :

DVD+RW

Il est possible d'effacer les enregistrements effectués sur ces disques.

DVD+R

Ces disques ne peuvent être enregistrés qu'une seule fois.

Pour qu'un lecteur de DVD puisse lire ces disques, ils doivent avoir été finalisés avec la fonction '**Finalisez le disque**'. Une fois les disques finalisés, vous ne pouvez plus y ajouter d'autres enregistrements.

Si vous utilisez un disque avec votre enregistreur de DVD uniquement, il n'est pas nécessaire de le finaliser. Vous pouvez ajouter et effacer des enregistrements. Lorsque vous effacez un enregistrement (titre), l'espace correspondant sur le disque (durée) ne peut toutefois plus être utilisé pour réaliser un nouvel enregistrement.



Utilisez la fonction 'Enregistrement manuel' pour lancer spontanément un enregistrement (émission en cours par exemple).

Pour cela, sélectionnez dans l'écran d'images indexées le titre à remplacer ou '**Titre vide**' à l'aide des touches **P- ▼** , **P+ ▲** .

Lorsque vous souhaitez insérer un enregistrement entre deux enregistrements, vérifiez la durée de l'ancien et du nouvel enregistrement. Si le nouvel enregistrement est trop long, il empiètera sur l'enregistrement (titre / chapitre) suivant.

Ajout de nouveaux enregistrements à la suite de tous les enregistrements (Safe Record)

Pour ajouter un nouvel enregistrement à la suite du dernier enregistrement sans effacer les titres précédents, maintenez la touche **REC/OTR ●** enfoncée jusqu'à ce que l'afficheur indique '**SAFE REC**'.

Sur les disques DVD+R, les nouveaux enregistrements sont toujours insérés automatiquement à la suite des enregistrements existants, ceux-ci ne pouvant être effacés.

La fin du disque est atteinte

Si la fin du disque est atteinte au cours d'un enregistrement, ce dernier est interrompu et l'enregistreur de DVD s'arrête automatiquement.



Astuce

Consultez la section '**Enregistrement sans arrêt automatique**' si vous voulez déclencher et arrêter vous-même un enregistrement.

Consultez la section '**Enregistrement avec arrêt automatique**' si vous voulez déclencher un enregistrement vous-même, mais le laisser se terminer automatiquement. (par exemple pour éviter d'enregistrer jusqu'à la fin du disque).

Consultez la section '**Enregistrement automatique depuis un récepteur satellite**' pour réaliser un enregistrement contrôlé automatiquement par un récepteur satellite.

Consultez la section '**La fonction 'Enregistrement direct' (Direct Record)**' si vous souhaitez enregistrer une émission télévisée en cours de diffusion.

Enregistrement sans arrêt automatique

❶ Mettez le téléviseur en marche et sélectionnez au besoin le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.

❷ Insérez le disque sur lequel vous souhaitez effectuer l'enregistrement. L'appareil vérifie le type de disque et son contenu. L'afficheur indique 'READING'.

× **Ecran d'images indexées**

✓ Vous avez inséré un disque DVD+RW contenant déjà des enregistrements. A l'aide de la touche **P+ ▲**, **P- ▼**, sélectionnez l'endroit où doit débiter l'enregistrement.

× **L'afficheur indique 'EMPTY DISC'**

✓ Vous avez inséré un disque DVD vierge.

× **Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande si le disque doit être effacé ou éjecté**

✓ Vous avez inséré un disque DVD+RW dont le contenu n'est pas compatible avec le standard DVD-Vidéo (par exemple, un disque de données). Vous ne pouvez réaliser d'enregistrement sur ce disque qu'après avoir effacé tout son contenu en utilisant la touche **REC/OTR ●**.

× **L'indication 'Limite titre' apparaît à l'écran au moment où doit commencer l'enregistrement**

✓ Un disque peut contenir au plus 48 titres (y compris les titres vides). Effacez certains titres ou bien changez de disque.



Problème

❸ Au besoin, appuyez sur la touche **MONITOR** de la télécommande pour passer sur le tuner interne de l'enregistreur de DVD.

❹ A l'aide de la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**, sélectionnez le numéro de programme (Nom de la chaîne) que vous souhaitez enregistrer. L'afficheur indique :

1 FREETITLE P01

Numéro de programme des entrées externes :

'EXT1' Prise péritel au dos de l'appareil EXT 1 TO TV-I/O

'EXT2' Prise péritel au dos de l'appareil EXT 2 AUX-I/O

'CAM1' Prises SVHS / audio en façade S-VIDEO / left AUDIO right

'CAM2' Prises vidéo / audio en façade (A / V) VIDEO / left AUDIO right

Le passage entre les prises S-VIDEO et VIDEO est automatique. Lorsqu'un signal est disponible sur les deux prises simultanément, le signal de la prise S-VIDEO a la priorité.

'CAM2' Prise vidéo numérique en façade (i Link) DV IN



Astuce

- 5 Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur la touche **REC/OTR** ● de la télécommande ou sur la touche **RECORD** de l'enregistreur de DVD.

Si vous souhaitez que l'enregistrement débute à la suite des enregistrements existants, maintenez la touche **REC/OTR** ● enfoncée jusqu'à ce que l'afficheur indique 'SAFE REC'.

Sur les disques DVD+R, un nouvel enregistrement est toujours inséré après les enregistrements existants, ceux-ci ne pouvant être effacés.

L'afficheur indique par ex. :

001 1:16:51 P01

Insérer un marqueur de chapitre

Vous pouvez insérer des marques en cours d'enregistrement afin de retrouver plus rapidement certaines scènes ou de les occulter.

Si l'enregistrement est en cours, appuyez sur la touche **FSS** ⌂ au début de la scène à marquer. L'écran indique 'Insertion d'un repère'. Le numéro du chapitre est ajusté automatiquement dans l'afficheur et augmente de 1.

Pour plus d'informations sur les titres / chapitres, consultez la section 'Passage à un autre titre / chapitre' au chapitre 'Lecture'.



Astuce

- 6 La touche **STOP** ■ de la télécommande ou la touche ■ de l'appareil permettent d'arrêter l'enregistrement. L'afficheur indique 'MENU UPDT'. L'enregistreur de DVD édite le contenu du disque. Attendez que les indications disparaissent de l'afficheur, ce qui signale la fin de l'enregistrement.

× L'afficheur indique 'DISC ERR'

✓ L'enregistrement n'a pas pu être finalisé en raison d'un problème de disque. Vérifiez le disque inséré, et nettoyez-le si nécessaire.



Problème

Rendre compatibles des enregistrements sur DVD+R

Si vous souhaitez qu'un lecteur de DVD puisse lire l'enregistrement, vous devez le finaliser sur l'enregistreur de DVD. La fonction 'Finalisation en cours' vous permet de rendre le disque DVD compatible avec le lecteur de DVD. Voir la section 'Finaliser les disques DVD+R' au chapitre 'Gestion du contenu du disque'.



Astuce

Interruption d'un enregistrement (Pause)

- 1 Si vous souhaitez interrompre un enregistrement en cours, par ex. pour ne pas enregistrer les pages de publicité, appuyez sur la touche **PAUSE II**
- 2 Pour reprendre l'enregistrement, appuyez sur la touche **REC/OTR ●**.



Arrêter un enregistrement

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **STOP ■**. Attendez que l'indication 'MENU UPDT' disparaisse de l'afficheur.

Astuce

Enregistrement avec arrêt automatique (OTR - One-Touch-Recording)

- 1 Insérez un disque.
- 2 Au besoin, appuyez sur la touche **MONITOR** de la télécommande pour passer sur le tuner interne de l'enregistreur de DVD.
- 3 A l'aide de la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**, sélectionnez le numéro de programme (nom de programme) que vous souhaitez enregistrer.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur la touche **REC/OTR ●** de la télécommande.
- 5 Chaque fois que vous appuyez sur la touche **REC/OTR ●**, vous allongez la durée de l'enregistrement de 30 minutes.

Comment puis-je effacer la durée d'enregistrement que je viens de programmer ?

Pour annuler la durée définie, appuyez sur la touche **CLEAR** pendant que la durée de l'enregistrement est affichée.

Comment puis-je vérifier la durée d'enregistrement restante ?

Lors d'un enregistrement avec arrêt automatique (OTR), appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**. La durée restante avant la fin de l'enregistrement s'affiche à l'écran dans la zone d'information du programmeur (Timer).



?

Protection d'un disque contre les enregistrements

Pour être sûr de ne pas effacer par mégarde un enregistrement important, vous pouvez protéger tout le disque. Vous ne pouvez appliquer cette protection qu'au disque entier. Vous ne pouvez pas protéger des enregistrements donnés.



Puis-je protéger un disque DVD+R ?

Tant que le disque n'a pas été finalisé, il peut être protégé de la même manière qu'un disque DVD+RW.

- 1 Introduisez le disque à protéger.
- 2 Lorsque l'écran d'images indexées est affiché, appuyez sur la touche **STOP** ■ de la télécommande. Le premier titre est sélectionné.
- 3 Appuyez sur la touche **P+▲**. Vous accédez ainsi à l'écran d'informations relatives au disque.
- 4 Appuyez sur la touche **▶**. Sélectionnez la ligne '**Protection**'. Confirmez en appuyant sur la touche **▶**.
- 5 Sélectionnez la fonction '**Protégé**' à l'aide de la touche **P-▼** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 6 Pour finir, appuyez sur la touche **◀**, puis sur la touche **DISC-MENU**.

L'ensemble du disque est désormais protégé.

Si vous essayez de procéder à un enregistrement, l'afficheur indique '**DISC LOCK**' et l'indication '**Disque verrouillé**' s'affiche à l'écran.



Si vous souhaitez effectuer ultérieurement d'autres enregistrements sur ce disque, répétez ces étapes en sélectionnant '**Non protégé**' à l'étape 5.

Astuce

Enchaînement d'enregistrements au sein d'un même titre (assemblage de séquences)

Vous pouvez ajouter un nouvel enregistrement à un titre existant sur un disque DVD+RW enregistré. Cet enregistrement est ajouté au titre en tant que chapitre. Les informations figurant sur le disque à partir de cet endroit sont remplacées. Les titres suivants sont également remplacés en fonction de la durée du nouvel enregistrement. Le mode d'enregistrement (qualité) est le même que celui utilisé pour le titre sélectionné.

Pour lire l'enregistrement, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** et sélectionnez le symbole 'C' ('Chapitre') à l'aide de la touche ► Vous pouvez également utiliser la touche **T/C**.

Pour plus d'informations, consultez la section 'Passage à un autre titre / chapitre' au chapitre 'Lecture'.



Que se passe-t-il dans le cas de disques DVD+R ?

Sur les disques 'DVD+R', les nouveaux enregistrements sont automatiquement placés à la fin du dernier titre. Vous ne pouvez pas remplacer un enregistrement existant par un autre sur un disque DVD+R.

- 1 Cherchez dans l'écran d'images indexées le titre auquel vous souhaitez ajouter un nouvel enregistrement.
- 2 Visionnez les dernières minutes de l'ancien enregistrement (lecture).
- 3 A l'endroit auquel vous souhaitez ajouter le nouvel enregistrement, appuyez sur la touche **PAUSE II** de la télécommande. L'écran indique **II**.
- 4 Pour surveiller l'enregistrement, passez sur le tuner interne en appuyant sur la touche **MONITOR**.
- 5 Débutez l'enregistrement comme d'habitude en appuyant sur la touche **REC/OTR** de la télécommande. Le nouvel enregistrement est ajouté à l'endroit indiqué.
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **STOP**.

Sélection du mode d'enregistrement (qualité)

Lorsque vous sélectionnez le mode d'enregistrement (qualité), vous choisissez en même temps la qualité d'image et par conséquent la durée maximale d'enregistrement sur un disque. Pour vérifier la qualité de l'enregistrement, effectuez un 'enregistrement test' en utilisant le mode d'enregistrement souhaité. Vérifiez ensuite la qualité de l'image obtenue à la lecture de cet 'enregistrement test'. La qualité d'image adéquate est sélectionnée automatiquement lors de la lecture.

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.

Vous pouvez également utiliser la touche **REC MODE** de la télécommande.

Quels sont les modes d'enregistrement possibles ?

'M1': High Quality (qualité supérieure) offre la qualité d'image optimale pour une durée d'enregistrement de 1 heure.

'M2': Standard Play (qualité des DVD préenregistrés) offre une qualité d'image aussi excellente que celle des DVD préenregistrés pour une durée d'enregistrement de 2 heures.

'M2x': Standard Play plus (meilleure qualité d'image qu'avec le S-VHS) offre une qualité d'image aussi excellente que celle des DVD préenregistrés pour une durée d'enregistrement de 2,5 heures.

'M3': Long Play (qualité d'image S-VHS). Durée d'enregistrement de 3 heures.

'M4': Extended Play (meilleure qualité d'image qu'avec le VHS). Durée d'enregistrement de 4 heures.

'M6': Super Long Play (qualité d'image VHS). Durée d'enregistrement de 6 heures.

'M8': Super Extended Play (qualité d'image VHS). Durée d'enregistrement de 8 heures.

Y a-t-il un menu qui permet de modifier le mode d'enregistrement ?

- 1 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.
- 2 En appuyant sur ◀ ou ▶, sélectionnez le symbole **T**.
- 3 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Réglages enregistrement**', puis confirmez en appuyant sur la touche ▶.
- 4 A l'aide de la touche ◀ ou ▶, sélectionnez le mode d'enregistrement voulu à la ligne '**Mode enregistrement**'.
- 5 Confirmez en appuyant sur **OK**. Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.
- 6 Si vous avez opté pour les modes d'enregistrement '**M3**', '**M4**', '**M6**' ou '**M8**', vous avez le choix entre les options '**Std**' (standard) ou '**Sport**' (pour les mouvements rapides) à la ligne '**Mode filtre**'.



Astuce

Enregistrement automatique depuis un récepteur satellite (Sat Record)

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous possédez un récepteur satellite capable de commander d'autres appareils via un câble péritel et une fonction de programmation (Timer). Pour plus d'informations sur le sujet, veuillez consulter le mode d'emploi de votre récepteur satellite.

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 3 En appuyant sur ◀ ou ▶, sélectionnez le symbole '↑↓'.
- 4 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Réglages enregistrement**', puis confirmez en appuyant sur la touche ▶.
- 5 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne '**Enreg. sat**'.
- 6 A l'aide de la touche ◀ ou ▶, sélectionnez '**EXT2**'.

Désactiver la fonction 'Sat Record'

Pour désactiver cette fonction, sélectionnez '**Non**' à l'aide de la touche ▶ ou ◀.



Astuce

- 7 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 8 A l'aide d'un câble péritel, raccordez la prise péritel **EXT 2 AUX-I/O** située sur l'enregistreur de DVD à la prise correspondante sur le récepteur satellite.
- 9 Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.
- 10 Introduisez le disque à enregistrer.
- 11 Programmez le récepteur satellite avec les données requises pour l'enregistrement (numéro de programme, heure de début et de fin). Consultez au besoin le mode d'emploi du récepteur satellite.
- 12 Mettez l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur la touche **STANDBY** ⏻. L'indication '**SAT**' apparaît alors sur l'afficheur pour indiquer la fonction activée.

L'enregistreur de DVD est prêt à effectuer l'enregistrement. Le début et la fin de l'enregistrement sont déclenchés via la prise péritel **EXT 2 AUX-I/O**.

La fonction 'Enregistrement direct' (Direct Record)

Enregistrer en quelques secondes la chaîne adéquate alors que l'appareil est en veille ? Pas de problème. Lorsque l'enregistrement est démarré manuellement, l'enregistreur de DVD **en veille** adopte la chaîne sélectionnée sur le téléviseur automatiquement via le câble péritel.

Pour savoir comment activer ou désactiver la fonction d'enregistrement direct, consultez la section 'Activer / Désactiver la fonction 'Enregistrement direct' (Direct Record)'.

En quoi consiste la fonction 'Direct Record' ?

L'enregistreur de DVD compare, via le câble péritel, la chaîne actuellement sélectionnée sur le téléviseur et les chaînes télévisées qu'il a en mémoire. S'il trouve la même chaîne télévisée, l'enregistreur de DVD passe sur le numéro de programme correspondant et démarre l'enregistrement.

Ne changez pas de chaîne sur le téléviseur tant que l'enregistreur de DVD recherche le programme. Cela risquerait d'influencer la chaîne sélectionnée par l'enregistreur de DVD.



- 1 Sélectionnez sur le téléviseur le numéro de programme que vous souhaitez enregistrer.
- 2 Sur l'enregistreur de DVD **en veille**, appuyez sur la touche **REC/OTR**.

* L'afficheur indique 'WRIT'.

✓ L'enregistreur de DVD compare les chaînes télévisées qu'il a en mémoire avec celles du téléviseur. Ne changez pas de programme sur le téléviseur tant que l'afficheur indique 'WRIT'.

* L'afficheur indique 'NOTV'.

✓ La chaîne télévisée sélectionnée n'a pas été trouvée en mémoire sur l'enregistreur de DVD.

Vérifiez que toutes les chaînes télévisées mémorisées sur le téléviseur sont disponibles sur l'enregistreur de DVD. Le cas échéant, mémorisez les chaînes manquantes. Pour en savoir plus, consultez la section 'Recherche manuelle des chaînes télévisées' au chapitre 'Mise en service'.

✓ Vérifiez que le câble péritel est raccordé correctement.

✓ Consultez le mode d'emploi du téléviseur pour savoir quelle prise péritel transmet des signaux vidéo.



✓ Si le problème persiste, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.



Problème


- 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **STOP**.

Activer / Désactiver la fonction 'Enregistrement direct' (Direct Record)

- 1 Mettez votre téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 3 En appuyant sur ◀ ou ▶ , sélectionnez le symbole .
- 4 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲** , sélectionnez la ligne '**Réglages enregistrement**', puis confirmez en appuyant sur la touche ▶ .
- 5 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲** , sélectionnez la ligne '**Direct Record**'.
- 6 A l'aide de la touche ◀ ou ▶ , sélectionnez '**Oui**' pour activer la fonction d'enregistrement direct (Direct Record) ou bien '**Non**' pour la désactiver.
- 7 Confirmez en appuyant sur la touche **OK** .
- 8 Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** .
- 9 Mettez l'appareil en veille en appuyant sur la touche **STANDBY**  .



Gestion du contenu du disque



Informations générales

Lorsque vous procédez à des enregistrements sur un disque, l'appareil mémorise les informations suivantes au début de l'enregistrement :

-) Nom de l'enregistrement
Si aucun nom n'a été attribué à la chaîne télévisée, seuls le numéro de programme et l'heure sont mémorisés en guise de nom.
-) Durée de l'enregistrement
-) Mode d'enregistrement (qualité)
-) Date de l'enregistrement
-) Image indexée de l'enregistrement.

Toutes les 5-6 minutes, un repère est ajouté si vous avez activé la fonction '**Chapitres auto**' dans le menu '**Réglages enregistrement**'. Ce repère est désigné sous le terme de marqueur de chapitre.

Vous pouvez modifier les marqueurs à l'issue de l'enregistrement.



Est-il possible de définir des marqueurs sur les disques DVD+R ?
Tant que ces disques ne sont pas finalisés, vous pouvez ajouter des marqueurs.

Vous pouvez également ajouter des marqueurs de chapitre supplémentaires. Cela vous permet d'occulter ou de sauter certains passages d'un enregistrement (par ex. des coupures publicitaires). La lecture de l'enregistrement se fera de manière continue sans les chapitres occultés.

Dans le chapitre suivant, choisissez :

'Sélection des scènes favorites (Favorite Scene Selection)',
pour savoir comment diviser un titre en chapitres et gérer les chapitres.

'Editer le titre d'un enregistrement (nom)',
pour savoir comment modifier le nom d'un enregistrement.

'Lecture intégrale d'un titre',
pour savoir comment visionner l'intégralité d'un titre, y compris les chapitres occultés.

'Suppression d'un enregistrement / titre', pour savoir comment effacer un titre et l'enregistrement qui lui est associé.

'Réglages du disque', pour savoir comment modifier les réglages généraux d'un disque.

Sélection des scènes favorites (Favorite Scene Selection)

Ce menu vous permet d'adapter les titres en fonction de vos préférences. Il vous permet d'ajouter / de supprimer des marqueurs de chapitre, d'occulter des chapitres, de sélectionner une nouvelle image indexée ou bien de diviser un titre en chapitres. En cours de lecture, vous pouvez appeler ce menu en appuyant sur la touche **FSS** \times de la télécommande.

Insérer un marqueur de chapitre

Vous pouvez insérer et effacer des marqueurs de chapitre dans un titre en cours de lecture. Le nombre maximal de chapitres est de 124 par disque et 99 par titre. Si vous atteignez l'une de ces limites, l'indication suivante s'affiche à l'écran : **'Limite chapitre'**. Dans ce cas, il vous faut effacer des marqueurs pour pouvoir en insérer d'autres ou pour effectuer des enregistrements.

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **FSS** \times de la télécommande à l'endroit où vous souhaitez insérer un marqueur. Le menu **'Favorite Scene Selection'** s'affiche à l'écran.


- 2 Sélectionnez la ligne **'Insérer un repère'** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**. L'écran indique **'Insertion d'un repère'**.

Le symbole 'X' apparaît à l'écran

Ce DVD est protégé contre l'écriture ou vous avez introduit un disque DVD+R déjà finalisé. Dans ce cas, vous ne pouvez plus y apporter aucune modification.



- 3 Pour finir, appuyez sur la touche **FSS** \times .



Occulter des chapitres

Au départ, tous les chapitres sont visibles. Lors de la lecture, vous pouvez occulter des chapitres (par ex. des coupures publicitaires) ou les rendre à nouveau visibles. En mode d'édition du disque, les chapitres occultés sont affichés en grisé.


Un chapitre comporte toujours un marqueur de début et un marqueur de fin.

Pour occulter une scène précise, procédez comme suit :

- 1 Recherchez le début de la scène (du passage) à occulter. Appuyez sur la touche **PAUSE II**.

- 2 Appuyez sur la touche **FSS** \times de la télécommande pour appeler le menu d'édition **'Favorite Scene Selection'** à l'écran.

- 3 Pour insérer la marque du début, appuyez sur la touche **OK**. Le numéro du chapitre ('C') est ajusté sur la ligne du menu et augmente de 1.



- 4 Recherchez la fin de la scène (du passage) à occulter. Vous pouvez également utiliser les touches ►► et ◀◀ afin de rechercher plus rapidement la fin du passage.
Assurez-vous que vous n'êtes pas passé dans le titre suivant. (le numéro de titre 'T' doit être resté identique !) Seuls des chapitres peuvent être occultés au sein d'un titre.
- 5 Lorsque vous vous situez à l'endroit désiré, appuyez sur la touche **PAUSE II**.
- 6 Pour insérer la marque de la fin, appuyez sur la touche **OK**. Cette marque constitue également la marque de début du chapitre suivant. Le numéro du chapitre ('C') est ajusté sur la ligne du menu et augmente de 1.

* **Le numéro de chapitre ('C') est augmenté de deux ou plus**

✓ Cela se produit lorsque vous êtes en train d'occulter un chapitre que la numérotation automatique des chapitres fait déborder sur deux chapitres ou plus. Dans ce cas, vous devez supprimer le début du chapitre créé automatiquement en procédant comme suit :

- 1 Appuyez deux fois sur la touche **T/C** pendant que le menu d'édition est affiché pour modifier le numéro de chapitre.
- 2 A l'aide de la touche **P- ▼** ou **P+ ▲**, sélectionnez le chapitre qui se trouve entre vos nouveaux marqueurs. Appuyez sur la touche **PAUSE II**.
- 3 A l'aide de la touche **P- ▼**, sélectionnez la ligne '**Supprimer un repère**' pour supprimer le marqueur du chapitre en cours. Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Le numéro du chapitre courant est ajusté et diminue de un.



Problème

- 7 Appuyez deux fois sur la touche **T/C** pour modifier le numéro de chapitre 'C'.
- 8 A l'aide de la touche **P- ▼**, sélectionnez le chapitre précédent. La fin du chapitre constituant également le début du chapitre suivant, vous vous trouvez en effet déjà dans ce dernier.
- 9 Patientez jusqu'à la lecture du chapitre, puis appuyez sur la touche **PAUSE II** pour interrompre la lecture.
- 10 A l'aide de la touche **P- ▼** ou **P+ ▲**, sélectionnez la ligne '**Chapitre actuel**'.
- 11 A l'aide de la touche **►**, sélectionnez '**caché**'. L'image est affichée en grisé.

Commutation rapide

Depuis le menu d'édition, la touche **SELECT** vous permet de passer vite et simplement de l'option 'Chapitre visible' (**visible**) à l'option 'Chapitre invisible' (**caché**) et vice-versa.

Cette fonction est toujours associée à la ligne sélectionnée.



Astuce

- 12 Pour finir, appuyez sur la touche **FSS** ✕.


Ce chapitre sera désormais sauté lors de la lecture.

Si vous voulez que le chapitre soit à nouveau visible, sélectionnez l'option '**visible**' à l'étape

- 3 en appuyant sur la touche **►**.

Effacer un marqueur de chapitre

Vous pouvez effacer l'intégralité des marqueurs insérés dans un titre ou bien certains d'entre eux.



- 1 Pendant la lecture du chapitre correspondant, appuyez sur la touche **FSS** ⌘ de la télécommande. Le menu '**Favorite Scene Selection**' s'affiche à l'écran.

Comment sélectionner d'autres chapitres ?

- 1 Appuyez sur la touche **T/C** de la télécommande. Les titres (T) et les chapitres (C) s'affichent en haut de l'écran.
- 2 A l'aide de la touche **▶** ou **◀**, sélectionnez un titre (T) ou un chapitre (C).
- 3 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez le titre / chapitre que vous souhaitez éditer.




Astuce

- 2 A l'aide de la touche **P-▼**, sélectionnez soit la ligne '**Supprimer un repère**' correspondant au chapitre, soit la ligne '**Supprimer tous repères**' pour sélectionner tous les chapitres du titre choisi.
- 3 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. (Si vous souhaitez réellement effacer tous les marqueurs, confirmez le message affiché en appuyant sur **OK**. Si vous souhaitez au contraire interrompre l'opération, appuyez sur la touche **◀**.)
- 4 Pour finir, appuyez sur la touche **FSS** ⌘.

Modification de l'image indexée

Normalement, c'est toujours la première image d'un enregistrement qui est retenue comme image d'index. Vous pouvez cependant utiliser n'importe quelle image pour indexer un enregistrement.

- 1 En cours de lecture, recherchez l'image que vous souhaitez adopter comme nouvelle image d'index. Appuyez sur la touche **PAUSE II**.
- 2 Appuyez sur la touche **FSS** ⌘. Le menu '**Favorite Scene Selection**' s'affiche à l'écran.
- 3 Sélectionnez la ligne '**Nouvelle image d'index**', puis confirmez en appuyant sur **OK**.
- 4 Lancez l'opération en appuyant sur la touche **OK**. L'écran indique '**Actualisation du menu**'.



Une fois que l'enregistreur de DVD a remplacé l'image d'index par celle de votre choix, l'écran d'images indexées s'affiche à nouveau.

Diviser un titre


Vous pouvez diviser un titre en plusieurs parties (titres) de la taille de votre choix. A chaque partie (titre) correspond dans ce cas une image d'index spécifique.


Attention ! Vous ne pouvez pas annuler les divisions créées !



Puis-je également diviser des titres sur des disques DVD+R ?

Sur les disques DVD+R, comme il est impossible de remplacer des enregistrements par d'autres, vous ne pouvez pas diviser les titres.





- ❶ Appuyez sur la touche **FSS**  de la télécommande en cours de lecture du titre qui vous intéresse. Le menu '**Favorite Scene Selection**' s'affiche à l'écran.
- ❷ Sélectionnez '**Diviser le titre**', puis confirmez votre choix en appuyant sur **OK**.
- ❸ Si vous êtes certain de vouloir diviser ce titre, lancez l'opération en appuyant sur **OK**. L'écran indique '**Division du titre**'.
- ❹ Attendez que le nouveau titre soit indiqué dans l'écran d'images indexées par une nouvelle image.

La division du titre est alors terminée.

Editer le titre d'un enregistrement (nom)

Certaines chaînes télévisées transmettent le titre (nom) des émissions diffusées. Dans ce cas, ce nom est automatiquement repris ('ROCKY', par exemple). Dans le cas contraire, seuls le numéro de programme (nom) et l'heure sont mémorisés comme titre d'enregistrement. Vous ne pouvez modifier le titre d'un enregistrement qu'après l'avoir effectué.




- ❶ Appuyez sur la touche **STOP**  pour interrompre la lecture si nécessaire
- ❷ A l'aide de la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**, choisissez un titre dont vous voulez modifier le nom, puis confirmez votre choix en appuyant sur la touche **▶**. Le menu permettant d'éditer le titre apparaît à l'écran.
- ❸ A l'aide de la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**, sélectionnez la ligne '**Nom**', puis confirmez en appuyant sur la touche **▶**
- ❹ A l'aide de la touche **▶** ou **◀**, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez modifier ou insérer des caractères, chiffres et / ou des caractères spéciaux.

- 5 Modifiez le caractère souhaité à l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**. La touche **SELECT** vous permet de passer des majuscules aux minuscules et vice-versa. La touche **CLEAR** vous permet d'effacer des caractères.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce le titre vous convienne.
- 7 Enregistrez le nouveau titre en appuyant sur la touche **OK**. L'indication **'Enregistrement du nom'** s'affiche à l'écran pour confirmation.
- 8 Pour finir, appuyez sur la touche **◀**.

Lecture intégrale d'un titre


Si vous avez occulté certaines parties (chapitres) d'un titre, ce réglage vous permet de lire l'intégralité du titre, y compris les parties occultées. Pour cela, procédez comme suit :



- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **STOP■** ou sur la touche **DISC-MENU**.
- 2 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, choisissez le titre à lire en intégralité et confirmez votre choix en appuyant sur la touche **▶**. Le menu permettant d'éditer le titre s'affiche à l'écran.
- 3 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez la ligne **'Lire tout le titre'**, puis confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 4 La lecture démarre automatiquement. Le titre est lu intégralement, y compris les chapitres occultés.

Effacer un enregistrement / un titre

Vous pouvez effacer d'un disque des enregistrements donnés. Pour cela, procédez comme suit :



- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **STOP■** ou sur la touche **DISC-MENU**.
- 2 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez le titre que vous souhaitez effacer, puis confirmez en appuyant sur la touche **▶**. Le menu permettant d'éditer le titre s'affiche à l'écran.
- 3 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez la ligne **'Effacer ce titre'**, puis confirmez en appuyant sur la touche **OK**. L'afficheur indique **'Vous allez ainsi effacer entièrement ce titre.'** **'Appuyez sur OK pour confirmer.'**
- 4 Si vous souhaitez effacer le titre, confirmez en appuyant sur **OK**. Sinon, appuyez sur la touche **◀**.


- 5 L'écran indique '**Effacement du titre**'.
- 6 L'écran d'images indexées affiche désormais '**Titre vide**' à la place de l'enregistrement. Vous pouvez alors réaliser un nouvel enregistrement à cet emplacement du disque.
Si vous avez supprimé un titre très court (moins d'une minute), l'indication '**Titre vide**' n'apparaît pas sur l'afficheur.

Est-il possible d'effacer des titres sur des disques DVD+R ?

Vous ne pouvez que marquer les titres des disques DVD+R comme effacés. L'écran d'images indexées affiche alors '**Titre effacé**' au lieu de '**Titre vide**'. Lorsque vous visionnez l'enregistrement, le titre 'effacé' est automatiquement occulté. Cependant, l'enregistrement ayant été supprimé de l'index, mais pas du disque, vous ne pouvez pas réutiliser l'espace occupé par l'ancien titre. Lorsqu'un disque a été finalisé, vous ne pouvez plus procéder à aucune modification.



Réglages du disque



Les réglages d'un disque sont affichés **avant** le premier titre du disque et présentent des informations générales sur le disque inséré.


Vous pouvez :

-) Modifier le nom du disque
-) Activer ou désactiver la protection du disque contre les enregistrements
-) Finaliser des éditions (rendre les modifications compatibles avec le standard DVD)
-) Finaliser un disque DVD+R
-) Effacer un disque DVD+R

Pour afficher ces informations, procédez comme suit :

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **STOP ■** ou sur la touche **DISC-MENU**
- 2 A l'aide de la touche **P+ ▲** , sélectionnez le premier titre ou appuyez sur la touche **STOP ■** .
- 3 Appuyez sur la touche **P+ ▲** . Les informations relatives au disque apparaissent.

Modification du nom d'un disque



- 1 Dans la zone d'informations relatives au disque, appuyez sur la touche **►**. Le menu '**Réglages**' s'affiche à l'écran.
- 2 A l'aide de la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**, sélectionnez la ligne '**Nom du disque**', puis confirmez en appuyant sur la touche **►**.
- 3 A l'aide de la touche **►** ou **◀**, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez ajouter ou modifier des caractères, chiffres et / ou caractères spéciaux.
- 4 Modifiez le caractère souhaité à l'aide de la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**. La touche **SELECT** vous permet de passer des majuscules aux minuscules et vice-versa. La touche **CLEAR** vous permet d'effacer des caractères.
- 5 Répétez les étapes **3** et **4** jusqu'à ce que le titre vous convienne.
- 6 Enregistrez le nouveau titre en appuyant sur la touche **OK**. L'indication '**Enregistrement du nom**' s'affiche à l'écran pour confirmation.
- 7 Pour finir, appuyez sur la touche **◀**.

Finalisation des éditions

Lorsque vous avez édité (modifié) un ou plusieurs titres, il est possible qu'un lecteur de DVD continue à afficher les titres d'origine. Cette fonction vous permet d'effectuer les conversions nécessaires pour que le disque DVD+RW puisse être lu dans la version modifiée par n'importe quel lecteur de DVD.

- 1 Depuis l'écran des informations sur le disque, appuyez sur la touche **►**. Le menu '**Réglages**' s'affiche à l'écran.
- 2 A l'aide de la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**, sélectionnez la ligne '**Rendre les éditions compatibles**', puis confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

* **La ligne 'Rendre les éditions compatibles' ne s'affiche pas**
✓ Le disque est déjà compatible. Il n'est pas nécessaire de le convertir.
Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.



Problème

- 3 L'indication '**Il faudra...**' s'affiche à l'écran pour indiquer la durée de l'opération.
- 4 Pour confirmer, appuyez sur la touche **OK**. L'indication '**Réussi...**' s'affiche à l'écran. Une barre se déplace de la gauche vers la droite pour vous informer de l'avancement de l'opération.

Finalisation des disques DVD+R

Cette fonction vous permet de convertir les disques DVD+R afin qu'ils puissent être lus par un lecteur de DVD. Une fois cette fonction exécutée, il n'est plus possible de réaliser de nouveaux enregistrements ni aucune modification sur le disque converti.

- ➊ Depuis l'écran des informations sur le disque, appuyez sur la touche ►. Le menu '**Réglages**' s'affiche à l'écran.
- ➋ A l'aide de la touche P+▲ ou P-▼, sélectionnez la ligne '**Finalisez le disque**', puis confirmez en appuyant sur la touche OK.

* La ligne '**Finalisez le disque**' ne s'affiche pas

✓ Soit le disque inséré n'est pas de type DVD+R, soit il a déjà été finalisé.
Pour finir, appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**.

* Le menu '**Réglages**' ne s'affiche pas

✓ Si le disque a été enregistré sur un autre enregistreur de DVD, il est possible que ce menu ne soit pas disponible. Dans ce cas, utilisez la fonction '**Finalisez le disque**' dans le menu 'T' (sous-menu '**Fonctions**').




Problème

- ➌ L'indication '**Il faudra...**', s'affiche à l'écran pour indiquer la durée de l'opération.
- ➍ Pour confirmer, appuyez sur la touche **OK**. L'indication '**Réussi...**' s'affiche à l'écran. Une barre se déplace de la gauche vers la droite pour vous informer de l'avancement de l'opération.

Suppression du contenu d'un disque DVD+RW

- ➊ Dans la zone d'informations relatives au disque, appuyez sur la touche ►. Le menu '**Réglages**' s'affiche à l'écran.
- ➋ A l'aide de la touche P+▲ ou P-▼, sélectionnez la ligne '**Effacer le disque**', puis confirmez en appuyant sur la touche **OK**. L'écran indique '**Vous allez ainsi effacer tous les titres. Appuyez sur OK pour confirmer.**'
- ➌ Si vous souhaitez effacer tous les titres, confirmez en appuyant sur **OK**. Sinon, appuyez sur la touche ◀.
- ➍ L'écran indique '**Effacement du disque**'.
- ➎ A l'issue de l'opération de suppression, l'écran d'images indexées indique l'espace vide sur le disque.




Lorsqu'il n'y a rien d'enregistré sur le disque, vous ne pouvez pas sélectionner la ligne '**Effacer le disque**'.



Astuce

12 Programmation d'un enregistrement (TIMER)

Informations générales



Utilisez la fonction d'enregistrement programmé (TIMER) pour démarrer et arrêter automatiquement des enregistrements à effectuer plus tard.

A la date et à l'heure programmée, l'enregistreur de DVD passe sur le numéro de programme adéquat et démarre l'enregistrement.

Cet enregistreur de DVD vous permet de programmer à l'avance jusqu'à 6 enregistrements et 3 rappels (à voir) sur un mois.

Pour permettre à l'enregistreur de DVD d'effectuer un enregistrement programmé, vous devez fournir les indications suivantes :

- * Date de l'enregistrement
- * Numéro de programme de la chaîne télévisée
- * Heure de début et de fin de l'enregistrement
- * Fonction VPS / PDC activée ou désactivée
- * Mode d'enregistrement (qualité) ('M1/M2/M2x/M3/M4/M6/M8')

Ces informations sont mémorisées dans ce qu'on appelle un 'bloc TIMER'.

L'heure doit avoir été réglée avant que vous ne commenciez. Si l'heure n'a pas été réglée, le menu '**Heure/date**' s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche **TIMER** ⊕.

Que signifie 'VPS / PDC' ?

Grâce à la fonction 'VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Programme Delivery Control), le début et la fin de l'enregistrement sont contrôlés directement par la chaîne télévisée. Ainsi, lorsqu'une émission débute ou finit plus tôt que prévu, l'enregistreur de DVD se met en marche et en veille quand il le faut.

Que vérifier avec la fonction 'VPS / PDC' ?

- En général, l'heure de début **est la même** que l'heure VPS / PDC. Si l'heure VPS / PDC indiquée est différente de l'heure de début, par ex. : '20.15 (VPS / PDC 20.14)', vous devez entrer l'**heure VPS / PDC** ('20.14') à la **minute près** lors de la programmation.
Si vous désirez indiquer d'autres horaires, désactivez la fonction 'VPS / PDC'.
- La fonction 'VPS / PDC' ne permet pas de commander plus d'une émission pour une chaîne télévisée donnée. Si vous souhaitez enregistrer plusieurs émissions d'une même chaîne télévisée avec la fonction 'VPS / PDC', vous devez programmer des enregistrements distincts.
- Etant donné qu'un certain temps (démarrage et initialisation du disque, positionnement du laser) est nécessaire à l'enregistreur de DVD pour lancer un enregistrement, les premières secondes de l'émission télévisée peuvent parfois manquer avec la fonction VPS / PDC.
Dans ce cas, désactivez la fonction VPS / PDC et avancez l'heure de début d'une minute.



Programmer des enregistrements avec le 'système GUIDE Plus+®'



Grâce au système GUIDE Plus+®, la programmation de vos émissions TV est encore plus simple. Parmi l'aperçu des chaînes télévisées disponibles, vous sélectionnez l'émission qui vous intéresse à l'heure de votre choix : pour la programmation, il vous suffit d'appuyer sur une touche.

- ❶ Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- ❷ Appuyez sur la touche **GUIDE/TV** de la télécommande.
- ❸ A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez la chaîne télévisée, puis confirmez l'émission choisie en appuyant sur **◀** ou **▶**.



* Je ne vois pas toutes les chaînes télévisées disponibles

- ✓ Comparez les chaînes télévisées avec les numéros de programme qui leur sont attribués sur l'écran '**Chaînes**'.
- Pour en savoir plus, consultez la section 'L'écran **Chaînes**' au chapitre 'Le système GUIDE Plus+®'.
- ✓ Seules les chaînes TV reconnues par le système GUIDE Plus+® grâce à un indicatif s'affichent sur l'écran '**Grille**' du système GUIDE Plus+®. Les chaînes TV qui ne sont pas dotées cet indicatif ne sont pas disponibles dans le système GUIDE Plus+®.
- Pour programmer des émissions de ces chaînes TV, veuillez utiliser la programmation manuelle (TIMER).



Problème

- ❹ Confirmez votre choix en appuyant sur la touche de fonction rouge de la télécommande (touche de fonction signalée par '**Enregistrer**' à l'écran).
- Vous pouvez également utiliser la touche **REC/OTR** de la télécommande ou la touche **RECORD** sur la façade de l'appareil. L'émission TV est mémorisée et son enregistrement programmé. Suivez les instructions affichées sur l'écran.

* **L'indication 'Attention, ce numéro de programme n'a pas été préréglé. Allez sur Chaînes pour le régler.' apparaît à l'écran**

✓ Le numéro de programme de la chaîne télévisée est inconnu ou son attribution incorrecte dans le système GUIDE Plus+®.

Pour vérifier ou modifier les données relatives aux chaînes, procédez comme suit :

- ➊ Appuyez sur la touche **P+▲**.
- ➋ A l'aide de la touche **▶**, sélectionnez '**Chaînes**'.
- ➌ Pour mémoriser la chaîne télévisée, appuyez sur la touche **P-▼** ou **P+▲**.
- ➍ Appuyez sur la touche **▶** pour vous placer dans la colonne de droite.
Si la chaîne télévisée choisie ne peut être reçue qu'en utilisant un récepteur externe, appuyez sur la touche de fonction rouge pour sélectionner la source adéquate.
- ➎ Appuyez sur la touche verte.
- ➏ En utilisant les touches numériques, indiquez le numéro de programme sous lequel la chaîne télévisée recherchée est mémorisée.
Si vous avez sélectionné un récepteur externe comme source de réception, indiquez le numéro de programme que vous saisissez également sur ce récepteur externe pour cette chaîne télévisée.



Problème



Vous pouvez également programmer des émissions télévisées 'à voir'

Appuyez sur la touche de fonction verte de la télécommande au lieu de la touche rouge (signalée par '**Regarder**' à l'écran).

L'émission TV est enregistrée en mémoire comme émission préférée. La ligne change de couleur.



Astuce

- ➍ Répétez les étapes ➋ à ➏ jusqu'à ce que tous les enregistrements soient programmés.
- ➎ Pour finir, appuyez sur la touche **GUIDE/TV**.
Pour savoir comment vérifier une programmation, consultez la section 'Modification ou suppression d'un enregistrement programmé (TIMER)'.
- ➏ Introduisez dans l'appareil un disque DVD enregistrable non protégé.
L'enregistreur de DVD vérifie le disque inséré.
- ➐ Sur le disque, recherchez l'endroit où doit débiter l'enregistrement.
- ➑ Mettez l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur la touche **STANDBY** .
Vous ne pouvez effectuer un enregistrement programmé que si l'enregistreur de DVD a été **mis en veille** à l'aide de la touche **STANDBY** .

Lorsqu'un ou plusieurs enregistrements ont été programmés, l'afficheur indique '**TIMER**'.

Programmation d'un enregistrement avec ShowView®


SHOWVIEW®


Ce système de programmation vous évite d'avoir à indiquer la date, le numéro de programme, l'heure de début et de fin. Lorsque vous saisissez un numéro de programme ShowView® , l'enregistreur de DVD conserve en mémoire toutes les informations requises pour effectuer l'enregistrement. Les codes ShowView® (9 chiffres au plus) figurent dans la plupart des magazines TV.

ATTENTION !

Sans les données du système GUIDE Plus+® (écran '*Grille*' vide), il est possible que vous ne puissiez pas effectuer de 'programmation avec le système ShowView®'.

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **TIMER** ⊖ de la télécommande. L'écran indique '*Programme*'.
- 3 Appuyez sur la touche de fonction rouge ('*ShowView*'). Lorsque cette touche n'est pas visible dans la barre de menu ou lorsque qu'elle n'a aucune fonction, cela signifie qu'aucune donnée GUIDE Plus+® n'est encore disponible. Il vous est par conséquent impossible d'effectuer une programmation en utilisant le système ShowView®.
- 4 Indiquez le code ShowView complet. Ce numéro de neuf chiffres au plus est indiqué dans les magazines TV à côté de l'heure de début de chaque émission.
par ex. : 5-312-4 ou 5 312 4
Dans le cas présent, vous indiquerez 53124 comme numéro ShowView.
Utilisez pour cela les touches **0..9** de la télécommande.
Si vous vous êtes trompé, annulez le dernier caractère saisi en appuyant sur la touche ◀ ou sur la touche de fonction verte.
- 5 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.





6

Après confirmation, les données programmées sont affichées. Les touches de couleur vous permettent d'effectuer les réglages indiqués ci-après. Vous devez pour cela avoir sélectionné la colonne de droite (touche ►). Vérifiez quelle sont les fonctions associées (désignations) à chaque champ de couleur avant d'appuyer sur la touche correspondante.

Retardement de l'heure de fin

A l'aide de la touche jaune, indiquez de combien de minutes vous souhaitez allonger la durée d'enregistrement.

Activation de 'VPS/PDC'

Appuyez sur la touche de fonction jaune autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que l'écran affiche le symbole 'VPS/PDC' au lieu de l'heure.

Programmation d'un enregistrement répété

La touche de fonction verte vous permet de choisir parmi les réglages suivants :

'Fréquence' : '1 fois.' : Enregistrement unique

'L-V' : Enregistrement à effectuer tous les jours (du lundi au vendredi).

'Lun' : Enregistrement à effectuer une fois par semaine (le même jour chaque semaine, par ex. le lundi).

Sélection de la qualité d'un enregistrement

La touche de fonction rouge vous permet de choisir, dans la colonne de droite, parmi les réglages suivants : 'M1, M2, M2x, M3, M4, M6, M8'.



Problème

7



Si les données affichées sont correctes, appuyez sur la touche **OK**. Les données sont mémorisées.

8

Pour finir, appuyez sur la touche **TIMER** ⊖.





Astuce

- 9 Introduisez dans l'appareil un disque DVD enregistrable non protégé. L'enregistreur de DVD vérifie le disque inséré.
- 10 Sur le disque, recherchez l'endroit où doit débuter l'enregistrement.
- 11 Mettez l'enregistreur de DVD en veille à l'aide de la touche **STANDBY**  .
Vous ne pouvez effectuer un enregistrement programmé que si l'enregistreur de DVD a été **mis en veille** à l'aide de la touche **STANDBY**  .

Lorsqu'un ou plusieurs enregistrements ont été programmés, l'afficheur indique '**TIMER**'.

Programmer un enregistrement sans ShowView®

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **TIMER**  de la télécommande. L'écran indique '**Programme**'.
- 3 Appuyez sur la touche verte. La date courante s'affiche.
- 4 Entrez la date de l'enregistrement à l'aide des touches numériques **0..9** .
- 5 Confirmez en appuyant sur la touche **OK** .



Comment puis-je modifier une erreur de saisie ?

Si vous avez déjà confirmé votre saisie à l'aide de la touche **OK** , vous avez le choix entre les fonctions suivantes :

Répéter la saisie : Touche de couleur verte
Interruption de la saisie : Touche de couleur rouge



- 6 Entrez l'heure de début de l'émission télévisée à l'aide des touches numériques **0..9** . Confirmez en appuyant sur la touche **OK** .
- 7 Entrez l'heure de fin de l'émission télévisée à l'aide des touches numériques **0..9** . Confirmez en appuyant sur la touche **OK** .
- 8 Vérifiez les données saisies.
La touche de fonction verte vous permet de revenir en arrière d'une étape afin de modifier des données déjà saisies.
- 9 Entrez le numéro de programme de la chaîne télévisée à l'aide des touches numériques **0..9** .

Mode	Fréquence	VPS/PDC	Début	
Mode d'enregistrement M2, Mode d'enregistrement M2				
Grille Recherche Programme Info				
Regarder/Enregistrer		Mode, Fréq. +min.		
21-Oct	20:00	21:30	TF1	M2 1 fois. +0
L'Esprit, Aussi, better				

Choix d'une chaîne télévisée à partir d'un aperçu

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si les données du système GUIDE Plus+® sont déjà disponibles.

- 1 Appuyez sur la touche de fonction jaune. Vous accédez ainsi à l'aperçu des chaînes télévisées.
- 2 A l'aide de la touche ◀, ▶, P-▼, P+▲, sélectionnez la chaîne télévisée que vous désirez programmer. Pour avancer ou reculer d'une page d'aperçu, appuyez sur la touche ▶▶ ou ◀◀.
- 3 Confirmez en appuyant sur la touche OK.

Numéros de programme des prises péritel 'EXT1', 'EXT2' et des prises en façade 'CAM1', 'CAM2'

Vous pouvez également programmer des enregistrements à partir de sources externes.

- 1 A l'aide de la touche P-▼ ou P+▲, sélectionnez la prise d'entrée de votre choix : 'EXT1' (EXT 1 TO TV-I/O), 'EXT2' (EXT 2 AUX-I/O), 'CAM1' (S-VIDEO et VIDEO), 'CAM2' (DV IN).
- 2 Confirmez en appuyant sur la touche OK.



Astuce

Modifications à l'aide des touches de fonction

Les touches de fonction colorées vous permettent d'effectuer les réglages indiqués ci-après. Assurez-vous que vous avez bien sélectionné la colonne de droite.

'Mode.' : Touche de fonction rouge

Sélection de la qualité de l'enregistrement.

'Fréquence' : Touche de fonction verte

'1 fois.' : Enregistrement unique

'L-V' : Enregistrement à effectuer tous les jours (du lundi au vendredi).

'Lun' : Enregistrement à effectuer une fois par semaine (le même jour chaque semaine, par ex. le lundi).

Activation de VPS / PDC ('+min.') : Touche de fonction jaune

Cette touche vous permet d'activer (afficher) ou de désactiver (faire disparaître) 'VPS/PDC' dans la colonne '+min.'





Astuce

- 10 Pour savoir comment modifier des données déjà mémorisées, consultez la section 'Modification ou suppression d'un enregistrement programmé (TIMER)'.
- 11 Introduisez dans l'appareil un disque DVD enregistrable non protégé. L'enregistreur de DVD vérifie le disque inséré.
- 12 Sur le disque, recherchez l'endroit où doit débiter l'enregistrement.
- 13 Mettez l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur la touche **STANDBY** ⏻. Vous ne pouvez effectuer un enregistrement programmé que si l'enregistreur de DVD a été **mis en veille** à l'aide de la touche **STANDBY** ⏻.

Lorsqu'un ou plusieurs enregistrements ont été programmés, l'afficheur indique 'TIMER'.

Modification ou suppression d'un enregistrement programmé (TIMER)

- ❶ Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- ❷ Appuyez sur la touche **TIMER**  de la télécommande. L'écran indique 'Programme'.
- ❸ A l'aide de la touche **P- ▼** ou **P+ ▲**, sélectionnez l'enregistrement programmé que vous désirez modifier ou supprimer. En fonction du type de programmation effectuée (avec le système GUIDE Plus+® , avec ou sans le système ShowView®) certaines modifications ne peuvent être effectuées avec les touches de fonction. C'est pourquoi, il est important de vérifier quelles sont les fonctions associées aux touches (désignation du champ de couleur) avant d'appuyer sur la touche correspondante.

Mode	Fréquence	VPS/PDC	Début	
Mode d'enregistrement M2, fréquence d'enregistrement: 1 fois				
Grille Recherche Programme Info				
Regarder/Enregistrer		Mode. Fréq. +min.		
21-Oct	20:00	21:30	TF1	M2 1 fois. +0
21-Oct	Matrix		M2	1 fois. 0

Suppression d'un enregistrement programmé

Placez-vous dans la colonne de gauche et appuyez sur la touche de fonction rouge.

Modification d'une chaîne télévisée

Vous ne pouvez effectuer cette modification que pour les enregistrements qui ne sont pas effectués en passant par l'écran 'Grille'.

Dans le cas des enregistrements effectués en utilisant l'écran 'Grille', la colonne du milieu n'est pas disponible.

- ❶ A l'aide de la touche **►**, sélectionnez la colonne du milieu.
- ❷ Appuyez sur la touche de fonction jaune.
- ❸ A l'aide des touches **P- ▼**, **P+ ▲**, **◀**, **▶**, sélectionnez la chaîne télévisée de votre choix.
- ❹ Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

Activation de VPS / PDC

Dans la colonne de droite, appuyez sur la touche de fonction jaune autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que '+min.' s'affiche la colonne au lieu de l'heure 'VPS/PDC'.

Retardement de l'heure de fin

Dans le cas des enregistrements programmés manuellement, vous ne pouvez effectuer cette modification que dans la colonne de gauche à l'aide de la touche de fonction verte.

- ❶ A l'aide de la touche **►**, sélectionnez la colonne de droite
- ❷ Sélectionnez la nouvelle heure à laquelle doit s'arrêter l'enregistrement à l'aide de la touche de fonction jaune.

Programmation d'un enregistrement répété

La touche de fonction verte vous permet de choisir, dans la colonne de droite, parmi les réglages suivants :

'Fréquence' : '1 fois.' : Enregistrement unique

'L-V' : Enregistrement à effectuer tous les jours (du lundi au vendredi).

'Lun' : Enregistrement à effectuer une fois par semaine (le même jour chaque semaine, par ex. le lundi).



Astuce



Astuce

Sélection de la qualité d'un enregistrement ('Mode')

La touche de fonction rouge vous permet de choisir, dans la colonne de droite, parmi les réglages suivants : **M1, M2, M2x, M3, M4, M6, M8**.

- 4 Pour finir, appuyez sur la touche **TIMER** ⊖.
- 5 Mettez l'appareil en veille en appuyant sur la touche **STANDBY** ⏻.

La fonction 'NexTVView Link'

Cet enregistreur de DVD est équipé de la fonction 'NexTVView Link'. Si votre téléviseur est doté de la fonction 'NexTVView', vous pouvez marquer des émissions télévisées sur le téléviseur pour les enregistrer. Ces émissions télévisées sont ensuite automatiquement transmises à un bloc **TIMER** de l'enregistreur de DVD.









Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du téléviseur.


Résolution des problèmes possibles liés aux enregistrements programmés

PROBLEME	SOLUTION
L'enregistreur de DVD ne réagit pas	✓ Il n'est pas possible d'utiliser l'appareil manuellement lorsqu'un enregistrement programmé est en cours. Pour interrompre un enregistrement programmé en cours, appuyez sur la touche STANDBY ⏻.
L'indication 'Eteindre appa., enregistr. Timer' clignote à l'écran	✓ L'enregistreur de DVD se met en marche quelques minutes avant le début d'un enregistrement programmé. Mettez l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur la touche STANDBY ⏻. Un enregistrement programmé (Timer) ne peut être effectué que si l'enregistreur de DVD est en veille (touche STANDBY ⏻).
Message d'erreur : 'Insérer disque enregistr.'	✓ Soit vous n'avez pas encore introduit de disque dans l'enregistreur, soit le disque inséré ne permet pas de faire des enregistrements. Insérez un disque enregistrable. Sur le disque, recherchez l'endroit où doit débiter l'enregistrement. Mettez l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur la touche STANDBY ⏻.
Le message d'erreur 'Disque verrouillé' s'affiche brièvement à l'écran.	✓ Vous avez inséré un disque protégé contre l'écriture. Déverrouillez le disque (chapitre 'Enregistrement manuel', section 'Protection d'un disque contre les enregistrements') ou introduisez un autre disque pour l'enregistrement.

13 Réglages préférentiels


Cette section vous explique comment configurer l'enregistreur de DVD pour l'adapter à vos besoins personnels. Vous y rencontrerez les symboles suivants :

	Réglage de l'image
	Réglage du son
	Réglage de la langue
	Autres réglages
	Réglage la télécommande Comment utiliser la télécommande d'un téléviseur Philips.
	Réglages du disque
	Réglages d'un enregistrement
	Installation

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU** de la télécommande. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 3 A l'aide de la touche ◀ ou ▶, sélectionnez le symbole  et confirmez en appuyant sur la touche P-▼.
- 4 Sélectionnez la fonction de votre choix à l'aide de la touche P-▼ ou P+▲ et confirmez en appuyant sur ▶.
- 5 A l'aide de la touche P-▼ ou P+▲, sélectionnez la ligne adéquate, puis confirmez en appuyant sur ▶. Les pages suivantes fournissent les informations concernant ces différentes fonctions.
- 6 Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide de la touche P-▼ ou P+▲, ou modifiez le réglage à l'aide de la touche ◀ ou ▶. Sélectionnez les fonctions que vous désirez modifier en procédant comme décrit dans les pages suivantes.
- 7 Confirmez le nouveau réglage en appuyant sur la touche OK.
- 8 Pour terminer l'opération, appuyez sur la touche ◀.

Réglage de l'image

Ce menu vous permet de sélectionner les fonctions suivantes :



'Format TV'

Vous pouvez adapter le signal d'image émis par l'enregistreur de DVD en fonction de votre téléviseur :

'4:3 boîte aux lettres': Pour une image 'grand écran' avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran.

'4:3 panoramique' Pour une image pleine hauteur, mais les côtés seront coupés.

'16:9' : Si vous avez un téléviseur grand écran (16:9)

'Décalage niveau noir'

Pour activer l'ajustement dynamique des teintes en mode de lecture NTSC, en mode **'Actif'**.

'Décalage vidéo'

Cette fonction vous permet de décaler la position de l'image vers la droite ou vers la gauche à l'aide des touches ◀ , ▶ pour l'adapter à l'écran de votre téléviseur.

'Sortie vidéo'

Les signaux RVB et S-Vidéo utilisant en partie les mêmes connexions sur un câble péritel, ces deux types de signaux ne peuvent pas être transmis simultanément. Ce réglage vous permet de choisir entre la transmission des signaux RVB et celle des signaux S-Vidéo. Ce réglage s'applique uniquement aux prises péritel de l'enregistreur de DVD (Prise de sortie **EXT 1 TO TV-I/O** et prise d'entrée **EXT 2 AUX-I/O**).

Vérifiez également quels sont les signaux disponibles sur chacune des prises péritel du téléviseur ou comment passer d'une prise péritel à une autre.

Gardez le mode d'emploi du téléviseur à portée de main, au cas où.

Quels sont les réglages disponibles ?

'RVB + CVBS' En fonction du téléviseur que vous utilisez, le passage entre les signaux RVB et vidéo (CVBS/FBAS) peut s'effectuer automatiquement. Si l'image de votre téléviseur défile de façon latérale lorsqu'elle est réglée sur **'RVB + CVBS'**, ou si vous constatez des problèmes de qualité des couleurs, vous devez sélectionner le réglage **'CVBS uniquement'**.

'S-vidéo uniquement' Sur les deux prises péritel (prise de sortie **EXT 1 TO TV-I/O** et prise d'entrée **EXT 2 AUX-I/O**), seul le signal S-Vidéo est traité.

Si la prise péritel de votre téléviseur n'est pas conçue pour des signaux S-Vidéo (Y / C), vous ne verrez à l'écran qu'une image en noir et blanc, même si l'enregistrement a été effectué en couleur.

En outre, seul le signal vidéo (CVBS, FBAS) est repris pour les enregistrements utilisant la prise péritel **EXT 1 TO TV-I/O**.

En cas d'utilisation d'un magnétoscope qui ne transmet que des signaux vidéo (CVBS/FBAS) via le câble péritel, vérifiez qu'il est possible d'effectuer l'enregistrement en noir et blanc via la prise péritel **EXT 2 AUX-I/O**.

Il est par conséquent recommandé d'utiliser ce réglage avec précaution.

'CVBS uniquement' Seul ce signal vidéo (CVBS/FBAS) est transmis, indépendamment des signaux vidéo (RVB, Y / C) sur les prises péritel. Ce réglage est automatiquement sélectionné lorsqu'aucun signal 'RVB' ou 'S-Vidéo' n'est détecté sur la prise péritel.


Lorsque les réglages **'S-vidéo uniquement'** ou **'CVBS uniquement'** sont sélectionnés, le signal RVB est désactivé.



Réglage du son

Selon les sorties audio que vous utilisez, vous pouvez procéder dans ce menu aux réglages suivants.

Si vous utilisez uniquement la sortie audio analogique (prise **OUT AUDIO L/R**), sélectionnez dans le menu '**Sortie numérique**' le réglage '**Inactif**'.



'Sortie numérique'

Pour les appareils reliés aux prises **COAX OUT** ou **OPTICAL AUDIO OUT**, vous avez le choix entre les réglages suivants :

'Toutes' : Les signaux Dolby Digital et DTS sont envoyés tels quels à la sortie numérique. Les signaux MPEG-2 multicanal sont convertis au format PCM (Pulse Code Modulation).
Pour les ampli-tuners / amplificateurs à **décodeur multicanal numérique**.

'PCM seulement' : Les signaux Dolby Digital et MPEG-2 multicanal sont convertis au format PCM (Pulse Code Modulation).

Pour les ampli-tuners / amplificateurs **sans décodeur multicanal numérique**.

'Inactif' : Sortie numérique désactivée.

Pour les appareils **avec entrée audio analogique**.

'Sortie analogique'

Pour les appareils reliés à la prise audio analogique (**OUT AUDIO L/R**), vous avez le choix entre les réglages suivants :

'Stéréo' : Pour les appareils qui ne disposent pas des fonctions DolbySurround et TruSurround. Activez ces réglages si votre enregistreur de DVD est uniquement raccordé à un téléviseur stéréo.

'Surround' : Les signaux Dolby Digital et MPEG-2 multicanal sont combinés de manière à obtenir un signal de sortie à 2 canaux compatible Dolby Surround.


Pour les appareils **avec décodeur Dolby Surround / Pro Logic**.

'Mode nuit'

Le mode d'écoute nocturne permet d'optimiser la dynamique sonore en lecture à faible volume. Cela permet de ne pas troubler le calme qui vous entoure. Ce réglage concerne uniquement les disques DVD-Vidéo en mode audio Dolby Digital.

Réglage de la langue

Ce menu vous permet de procéder aux réglages suivants :



'Langue son'

Langue de doublage en mode de lecture.

'Audio enreg.'

Choix de l'enregistrement audio dans le cas d'émissions diffusées dans deux langues

'Sous-titre'


Langue des sous-titres

'Menu'

Langue du menu principal

Autres réglages

Ce menu vous permet de sélectionner les fonctions suivantes :



'Fenêtre d'état'

Outre les menus d'utilisation, la fonction OSD (On Screen Display) permet d'afficher des informations sur les réglages systèmes courants de l'enregistreur (compteur, lecture, enregistrement, chaîne télévisée,...) sur l'écran du téléviseur.

Vous pouvez désactiver l'affichage des réglages systèmes courants pour éviter de les enregistrer lors d'un enregistrement sur des appareils auxiliaires.

'Visible': Quel que soit le mode de fonctionnement choisi, les informations OSD s'affichent pendant quelques secondes avant de disparaître.


'Invisible': Les informations OSD sont désactivées. Elles ne peuvent **plus** apparaître à l'écran.


'Mode veille'

Vous pouvez désactiver l'affichage de l'heure sur l'enregistreur de DVD pour faire des économies d'énergie. Les enregistrements programmés sont effectués normalement, même lorsque l'affichage de l'heure est désactivé.

Vous pouvez en outre faire apparaître les fonctions principales de l'enregistreur de DVD sur l'afficheur (Démo).

'Economique': Si vous mettez l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur **STANDBY** , cela désactive également l'affichage de l'heure sur l'appareil.

'Normal': Lorsque vous mettez l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur **STANDBY** , l'heure reste affichée sur l'appareil.

'Mode démo': Lorsque l'enregistreur de DVD est mis en veille à l'aide de la touche **STANDBY** , un aperçu des principales fonctions apparaît sur l'afficheur.

'Afficheur'

Vous pouvez modifier la luminosité de l'affichage sur l'enregistreur de DVD. Ce réglage ne peut être modifié que lorsque l'enregistreur de DVD est en marche.

Vous pouvez également effectuer ce réglage en utilisant la touche **DIM** de la télécommande.

'Lumineux': La luminosité de l'affichage est normale. L'éclairage du tiroir de chargement est activé.

'Luminosité atténuée': La luminosité de l'affichage est plus claire. L'éclairage du tiroir de chargement est désactivé.

'Hors tension': L'affichage et l'éclairage du tiroir de chargement sont désactivés.

Réglage de la télécommande


Ce menu vous permet d'indiquer le type de télécommande auquel doit réagir votre enregistreur de DVD.

'Lecteur de DVD': L'enregistreur de DVD réagit aux signaux de la télécommande fournie ou de celle d'un lecteur de DVD (code de télécommande RC-6). Sélectionnez ce réglage si la télécommande de votre téléviseur Philips prend en charge les fonctions DVD.

'Enregistreur de DVD': L'enregistreur de DVD ne réagit qu'aux signaux de la télécommande fournie.

Fonctions disque

Ce menu vous permet de procéder aux modifications concernant le disque :



'Contrôle d'accès'

Consultez le chapitre suivant : 'Contrôle d'accès (Verrouillage enfants)'.

'Reprise auto'

Si la lecture d'un disque DVD-Vidéo ou CD-Vidéo préenregistré a été interrompue (touche **STOP** ■ ou **OPEN/CLOSE** ▲), la lecture reprend exactement au même endroit lorsque vous insérez à nouveau le disque dans l'appareil. Cette fonction ne se limite pas au dernier disque inséré dans l'enregistreur de DVD, elle mémorise les vingt derniers disques lus sur l'appareil.

Si vous ne souhaitez pas que les disques lus soient mémorisés, vous pouvez désactiver cette fonction.

'PBC'

Cette ligne s'affiche uniquement lorsqu'un disque CD-Vidéo a été inséré.

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver le menu PBC (Playback Control) des CD-Vidéo. Pour plus d'informations, consultez la section 'Lecture d'un (Super) CD-Vidéo' au chapitre 'Lecture'.

'Finalisez le disque'

Cette fonction vous permet de finaliser des disques DVD+R. Lorsque le disque inséré dans l'appareil est déjà finalisé, cette ligne s'affiche en grisé.

'Adapter format disque'

Si vous avez enregistré un DVD+RW sur le lecteur d'un ordinateur ou sur un autre enregistreur de DVD, il est possible que l'écran d'images indexées ne s'affiche pas correctement.

Cette fonction vous permet d'ajuster le format du disque inséré.

Par conséquent, cette fonction n'est disponible que lorsque le format de disque ne correspond pas.

Verrouillage enfants (DVD et CD-Vidéo)

Cette fonction vous permet de verrouiller des disques pour empêcher des enfants d'y avoir accès.

Lorsqu'un disque verrouillé est inséré dans l'appareil, il faut d'entrer un code secret à 4 chiffres pour pouvoir le lire.

Vous pouvez par ailleurs indiquer si, outre le verrouillage enfants, le disque inséré doit être lu 'toujours' ou 'une seule fois'.











•)'Vision permanente' :

Ce disque est placé en mémoire dans une liste qui peut contenir jusqu'à 50 disques de ce type, autorisés 'tous publics'. Si la mémoire comporte déjà 50 disques, le disque le plus ancien est effacé de la liste et remplacé par le disque le plus récent. Lorsque vous lancez la lecture du disque, le message 'Child safe' s'affiche à l'écran.


•)'Vision temporaire' :



L'autorisation de lecture du disque n'est valable qu'une seule fois. Dès que l'enregistreur de DVD est en veille, le code à 4 chiffres doit à nouveau être indiqué pour pouvoir lire ce disque.

Activation / Désactivation du verrouillage enfants

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche **STANDBY-ON** .
- 3 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 4 En appuyant sur  ou , sélectionnez le symbole .
- 5 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne ' (Fonctions disque)', puis confirmez en appuyant sur .
- 6 Sélectionnez la ligne '**Contrôle d'accès**' et confirmez en appuyant sur la touche .
- 7 Entrez un code à quatre chiffres de votre choix. Le système vous demande de saisir à nouveau le code pour vérification.
- 8 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez la ligne '**Verrouillage enfant**', puis confirmez en appuyant sur la touche .
- 9 En appuyant sur **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez le symbole .
- 10 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 11 Pour finir, appuyez sur la touche  et **SYSTEM-MENU**.

Désormais, les disques qui n'ont pas été autorisés ne pourront être lus qu'en entrant le code secret à quatre chiffres.

Pour désactiver le verrouillage enfants, sélectionnez le symbole  à l'étape 9.




Autoriser un disque

- 1 Introduisez un disque dans l'appareil. Après une brève vérification, vous voyez apparaître à l'écran le menu de contrôle d'accès.
- 2 Sélectionnez '*Vision temporaire*' ou '*Vision permanente*' à l'aide de la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**.
- 3 Entrez votre code secret à quatre chiffres à l'aide des touches numériques **0..9**.

Dans le cas de disques DVD double face, chaque face peut avoir son propre code d'identification. Pour que l'intégralité du disque soit considérée comme 'autorisé', vous devez autoriser chaque face séparément. Dans le cas d'un jeu de disques CD-Vidéo, chaque disque peut posséder son propre code d'identification. Pour que l'ensemble des disques soit autorisé, vous devez autoriser l'accès à chaque disque séparément.

Verrouiller un disque autorisé

Pour verrouiller un disque que vous avez préalablement autorisé, procédez comme suit :

- 1 Introduisez le disque dans l'appareil. La lecture démarre automatiquement. Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la touche **PLAY ►**.
- 2 Appuyez sur la touche **STOP ■** lorsque le symbole '' est affiché. Le symbole se transforme en '' . Le disque est désormais verrouillé.









Contrôle parental (uniquement pour DVD-Vidéo)


Les disques DVD préenregistrés contiennent parfois des scènes pouvant heurter la sensibilité des enfants. Ces disques contiennent parfois des informations permettant un contrôle parental sur la totalité du disque ou simplement sur certaines scènes.

Les scènes concernées sont classées de 1 à 8 (coefficient de contrôle parental). Lorsque l'une de ces scènes est identifiée en cours de lecture, l'enregistreur de DVD compare le coefficient de contrôle parental défini sur l'enregistreur à celui de la scène sur le disque. Si le coefficient affecté à la scène est supérieur au niveau d'accès autorisé (coefficient de contrôle parental), une autre scène (s'il y en a une) remplace la scène originale.

Si le coefficient de contrôle parental a été affecté à la totalité du disque DVD, la lecture est verrouillée pour l'ensemble de ce disque.

Activation / Désactivation du contrôle parental

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche **STANDBY-ON** .
- 3 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 4 En appuyant sur  ou , sélectionnez le symbole .
- 5 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne  (**Fonctions disque**), puis confirmez en appuyant sur .
- 6 Sélectionnez la ligne '**Contrôle d'accès**' et confirmez en appuyant sur la touche .
- 7 Entrez un code à quatre chiffres de votre choix. Si vous entrez ce code pour la première fois, le système vous demande de le saisir à nouveau pour vérification.
- 8 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez la ligne '**Niveau parental**' et confirmez ce choix en appuyant sur . Une barre de définition du niveau de contrôle parental apparaît à l'écran.
- 9 A l'aide des touches **P-▼**, **P+▲** ou des touches numériques **0..9**, sélectionnez le niveau de contrôle parental souhaité.



A quoi correspondent les niveaux de contrôle parental ?


Niveau 0 (représenté par '--') : Contrôle parental désactivé.
 Niveau 1 (autorisation tous publics)
 Niveau 8 (uniquement pour adultes)

Que se passe-t-il lorsqu'une scène de DVD possède un coefficient supérieur à celui autorisé par le contrôle parental ?

Si l'enregistreur ne trouve aucune séquence de remplacement correspondant aux réglages effectués, la lecture s'interrompt et vous devez entrer le code secret à quatre chiffres pour poursuivre la lecture.













Astuce

- 10 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Pour finir, appuyez sur les touches  et **SYSTEM-MENU**.










Modification du pays


Les réglages de niveaux de contrôle parental varient selon les pays. Par conséquent, vous devez indiquer votre pays pour appliquer les niveaux d'accès correspondant à ce pays.

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche **STANDBY-ON** .
- 3 Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- 4 En appuyant sur  ou , sélectionnez le symbole .
- 5 A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne  (**Fonctions disque**), puis confirmez en appuyant sur .
- 6 Sélectionnez la ligne '**Contrôle d'accès**' et confirmez en appuyant sur la touche .
- 7 Entrez un code à quatre chiffres de votre choix. Le système vous demande de saisir à nouveau le code pour vérification.
- 8 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez la ligne '**Changer le pays**', puis confirmez en appuyant sur la touche .
- 9 A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez le pays adéquat, puis confirmez en appuyant sur **OK**.
- 10 Pour finir, appuyez sur les touches , puis **SYSTEM-MENU**.




Modification du code secret

- ❶ Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- ❷ Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche **STANDBY-ON** .
- ❸ Appuyez sur la touche **SYSTEM-MENU**. La barre de menus s'affiche à l'écran.
- ❹ En appuyant sur  ou , sélectionnez le symbole .
- ❺ A l'aide de la touche **P-▼** ou **P+▲**, sélectionnez la ligne  (**Fonctions disque**), puis confirmez en appuyant sur .
- ❻ Sélectionnez la ligne '**Contrôle d'accès**' et confirmez en appuyant sur la touche .
- ❼ Entrez votre code secret à quatre chiffres. Si vous entrez ce code pour la première fois, le système vous demande de le saisir à nouveau pour vérification.
- ❽ A l'aide de la touche **P+▲** ou **P-▼**, sélectionnez la ligne '**Changer le code**', puis confirmez en appuyant sur la touche .
- ❾ Entrez le nouveau code secret à l'aide des touches numériques **0..9**. Le système vous demande de saisir à nouveau le code pour vérification.
- ❿ Pour finir, appuyez sur les touches  et **SYSTEM-MENU**.



J'ai oublié mon code

Lors de la saisie du code (à l'étape ❷), appuyez quatre fois sur la touche **STOP** , puis appuyez sur la touche **OK**. La fonction de saisie du code est ainsi désactivée. Vous pouvez alors entrer un nouveau code en procédant comme indiqué plus haut.



Astuce


Si vous rencontrez des problèmes en utilisant votre enregistreur de DVD, cela peut être dû aux causes suivantes. Vous pouvez également appeler le **Service Consommateurs** de votre pays. Son numéro de téléphone est indiqué au dos de ce mode d'emploi.

Vous pouvez également consulter la **page Internet** '<http://www.p4c.philips.com>'.



Avant d'appeler, veuillez noter le numéro de modèle (MODEL NO) et le numéro de production (PROD. NO.).

Le numéro de production (PROD. NO.) figure sur la plaque de fabrication au dos de l'appareil.

PROBLEME	SOLUTION
<p>L'appareil ne réagit pas quand on appuie sur les touches et l'afficheur indique '15 TV ON?':</p>	<p>✓Appareil en mode de première installation : Mettez le téléviseur en marche, basculez sur la prise de l'enregistreur de DVD. Le menu de sélection de la langue doit normalement s'afficher. Consultez ensuite la section intitulée 'Première installation' au chapitre 'Mise en service'.</p>
<p>L'appareil ne réagit pas lorsqu'on appuie sur les touches, mais la télécommande fonctionne :</p>	<p>✓'Dealer-Mode' activé : Toutes les touches sur la façade de l'appareil sont verrouillées. Pour désactiver la fonction :</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Retirez la fiche de la prise murale. ② Appuyez et maintenez les touches ■ et OPEN/CLOSE ▲ enfoncées tout en rebranchant l'enregistreur de DVD. ③ Dès que l'afficheur indique l'heure ou '--:--' (au bout de 6 à 10 secondes environ), relâchez les touches ■ et OPEN/CLOSE ▲.
<p>L'appareil ne réagit pas lorsqu'on appuie sur les touches :</p>	<p>✓Pas d'alimentation secteur : Vérifiez le raccordement au secteur ✓L'enregistrement programmé (Timer) est en cours d'exécution : Si nécessaire, interrompez l'enregistrement programmé (Timer) en appuyant sur la touche STANDBY ⏻ . ✓Problème technique : Retirez la fiche de la prise secteur pendant 30 secondes, puis rebranchez-la. Si le problème n'est pas résolu, vous pouvez réinitialiser votre enregistreur de DVD (restauration des paramètres d'usine).</p>
<p>Restaurer les paramètres d'usine</p>	<p>✓Attention : Toutes les mémoires (les chaînes, l'heure, le TIMER) sont réinitialisées (effacées).</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Retirez la fiche de la prise murale. ② Appuyez sur la touche STANDBY-ON ⏻ et maintenez-la enfoncée tout en rebranchant l'enregistreur de DVD. ③ Dès que l'afficheur indique '15 TV ON?', relâchez la touche STANDBY-ON ⏻ . Toutes les mémoires (les chaînes, l'heure, le TIMER) sont réinitialisées (effacées). <p>Consultez ensuite la section intitulée 'Première installation' au chapitre 'Mise en service'.</p>
<p>La télécommande ne fonctionne pas :</p>	<p>✓La télécommande n'est pas dirigée vers l'appareil : L'afficheur indique-t-il 'o((((' à chaque fois que vous appuyez sur une touche ? Lorsque cette indication s'affiche, cela signifie que l'enregistreur de DVD reçoit le signal. ✓Problème technique : Retirez les piles, attendez env. 10 sec., puis remettez-les. ✓Les piles sont faibles : Changez les piles.</p>

PROBLEME	SOLUTION
La transmission des données du téléviseur via 'EASYLINK' ne fonctionne pas :	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La broche 10 du câble péritel commande la transmission des données. L'absence de transmission peut être due à une coupure de la connexion avec la broche 10 ou à un mauvais signal transmis par un appareil auxiliaire raccordé à la prise péritel EXT 2 AUX-I/O. ✓ Retirez toutes les unités de commutation péritel ou répartiteur, consoles de mixage ou amplificateur de signal etc. éventuellement présents et raccordés au téléviseur. Raccordez directement votre enregistreur de DVD au téléviseur. ✓ Débranchez tout appareil éventuellement connecté de la prise EXT 2 AUX-I/O. ✓ Procurez-vous un autre câble péritel (avec 21 broches connectées). ✓ Suivez la même procédure que lors de la première installation : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mettez le téléviseur en marche 2) Branchez l'enregistreur de DVD sur la prise secteur 3) Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche STANDBY  4) La transmission des données doit normalement s'effectuer.
L'enregistreur de DVD ne lit pas le disque :	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le disque ne contient pas d'enregistrement : Changez de disque. ✓ Type de disque inséré incorrect : Votre appareil permet de lire les types de disque suivants : DVD-Vidéo, (Super) CD-Vidéo, DVD+R(W), CD Audio, CD MP3 ✓ Disque mal inséré : Insérez le disque, étiquette vers le haut ✓ Disque sale : Nettoyez le disque ✓ Code régional erroné : Le code de la zone géographique du DVD et de l'enregistreur doivent être identiques. ✓ Verrouillage enfants activé : Consultez le chapitre 'Contrôle d'accès (Verrouillage enfants)' ✓ Le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD sur le téléviseur est erroné ou mal paramétré : Sélectionnez le bon numéro de programme sur le téléviseur. ✓ Le raccordement entre le téléviseur et l'enregistreur de DVD est interrompu : Vérifiez le câble de liaison.
Je ne peux lire aucun disque CD-Vidéo (Super)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ce problème peut être dû au fait que ce (Super) CD-Vidéo présente un menu et que la fonction 'PBC' est désactivée. Dans ce cas, la zone d'état affiche 'PBC OFF'. Pour activer la fonction, procédez comme suit : <ol style="list-style-type: none"> ① Une fois le disque (Super) CD-Vidéo inséré, appuyez sur la touche SYSTEM-MENU. ② En appuyant sur ◀ ou ▶, sélectionnez le symbole T. ③ A l'aide de la touche P- ▼ ou P+ ▲, sélectionnez la ligne 'Fonctions', puis confirmez en appuyant sur la touche ▶. ④ A l'aide de la touche P- ▼ ou P+ ▲, sélectionnez 'PBC' 'Oui' sur la ligne. ⑤ Confirmez en appuyant sur OK. Pour finir, appuyez sur la touche SYSTEM-MENU.
Lecture de mauvaise qualité de l'enregistreur de DVD (Image et / ou son déformé)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le téléviseur n'est pas réglé correctement. ✓ Disque sale : Nettoyez le disque ✓ De brèves déformations de l'image peuvent parfois survenir. Il ne s'agit pas d'un défaut de votre appareil.
Impossible d'effectuer un enregistrement :	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Une chaîne télévisée n'est pas mémorisée ou a été sélectionnée de manière incorrecte : Vérifiez les chaînes télévisées mémorisées. ✓ Disque protégé contre les enregistrements : Désactivez la protection du disque contre l'écriture ou insérez un autre disque. Pour plus d'informations, consultez le chapitre 'Enregistrement manuel', section 'Protection d'un disque contre les enregistrements'. ✓ Le disque DVD+R inséré est déjà finalisé : Changez de disque.

PROBLEME	SOLUTION
L'enregistrement programmé ne fonctionne pas :	<ul style="list-style-type: none"> ✓L'heure et la date ne sont pas correctes : Vérifiez l'heure et la date. ✓Mauvaise programmation d'un enregistrement (bloc TIMER) : Vérifiez l'enregistrement programmé (bloc TIMER). ✓Le disque inséré est verrouillé : Déverrouillez le disque. ✓Le disque DVD+R inséré est déjà finalisé : Changez de disque. ✓'VPS/PDC' est activé, mais 'l'heure 'VPS/PDC' n'est pas correcte : "Réglez 'l'heure 'VPS/PDC' à la minute près. Vérifiez l'antenne.
Suite à un 'enregistrement programmé avec le système ShowView', une chaîne télévisée erronée a été décodée (enregistrée).	<ul style="list-style-type: none"> ✓Le numéro de programme de la chaîne télévisée est inconnu ou son affectation incorrecte dans le système GUIDE PLUS+® . Pour vérifier ou modifier les données relatives aux chaînes, procédez comme suit : <ol style="list-style-type: none"> ➊ Appuyez sur la touche GUIDE/TV . ➋ Appuyez sur la touche P+ ▲ . ➌ A l'aide de la touche ▶ , sélectionnez 'Chaînes'. ➍ Pour mémoriser la chaîne télévisée, appuyez sur la touche P- ▼ ou P+ ▲ . ➎ Appuyez sur la touche ▶ pour vous placer dans la colonne de droite. Si la chaîne télévisée choisie ne peut être reçue qu'en utilisant un récepteur externe, appuyez sur la touche de fonction rouge pour sélectionner la source adéquate. ➏ Appuyez sur la touche verte. ➐ En utilisant les touches numériques, indiquez le numéro de programme sous lequel la chaîne télévisée recherchée est mémorisée. Si vous avez sélectionné un récepteur externe comme source de réception, indiquez le numéro de programme que vous saisissez également sur ce récepteur externe pour cette chaîne télévisée. ➑ Confirmez en appuyant sur la touche OK .
Aucun aperçu des chaînes télévisées ne s'affiche dans le système GUIDE Plus+®	<ul style="list-style-type: none"> ✓Enregistreur de DVD en marche : Mettez l'enregistreur de DVD en veille afin de permettre le transfert des données ✓La chaîne télévisée qui émet les données GUIDE Plus+® n'est pas réglée correctement. ✓Récepteur externe (récepteur satellite, boîtier décodeur, câble-sélecteur...) (si disponible) hors service : Mettez le récepteur externe en marche ✓Câble G-LINK non raccordée : Branchez le câble G-LINK et effectuez les réglages de base nécessaires à la commande du récepteur externe (voir au chapitre 'Système GUIDE Plus+® ' la section 'Installation de Décodeur 1').
Chaîne télévisée manquante ou incorrecte sur l'écran 'Grille'	<ul style="list-style-type: none"> ✓Un code postal ou un pays erroné ont été mémorisés ✓Comparez les chaînes télévisées et les numéros de programme qui leur sont attribués sur l'écran 'Chaînes'. Pour en savoir plus, consultez la section 'L'écran Chaînes'.
Lorsque vous appuyez sur la touche GUIDE/TV , l'écran d'installation GUIDE Plus+® s'affiche	<ul style="list-style-type: none"> ✓Le système GUIDE Plus+® n'a pas été entièrement installé, ou bien le code postal n'a pas été entré en mémoire. <ol style="list-style-type: none"> ➊ Vérifiez les réglages ➋ A l'aide de la touche P- ▼ , P+ ▲ , sélectionnez la ligne à modifier et confirmez votre réglage en appuyant sur la touche OK . ➌ Pour plus d'informations sur les différentes fonctions, consultez la section 'Installation de Décodeur 1' au chapitre 'Système GUIDE Plus+® '.

PROBLEME	SOLUTION
Le récepteur externe ne réagit pas toujours au signal de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> ✓Le signal de la télécommande à infrarouge est perturbé par le signal à infrarouge de l'émetteur G-LINK. Rapprochez l'émetteur G-LINK de la façade du récepteur externe.
Le récepteur externe passe automatiquement d'une chaîne télévisée à l'autre	<ul style="list-style-type: none"> ✓Lorsque l'enregistreur de DVD est en veille (touche STANDBY ), le système GUIDE Plus+® utilise le récepteur externe via l'enregistreur de DVD. Pour regarder des émissions télévisées via le récepteur externe, vous devez mettre en marche l'enregistreur de DVD.
Perturbations de l'image ou du son lors de la réception télévisée	<ul style="list-style-type: none"> ✓Avant l'enregistrement, sélectionnez le mode d'enregistrement comme décrit dans la section 'Sélection du mode d'enregistrement (qualité)' au chapitre 'Enregistrement manuel'. ✓Faites vérifier votre antenne. ✓Consultez la section 'Recherche manuelle des chaînes télévisées' au chapitre 'Mise en service' pour savoir comment modifier le système télévisé.
L'amplificateur HiFi raccordé produit un son déformé	<ul style="list-style-type: none"> ✓Votre enregistreur de DVD est connecté à l'entrée 'Phono' de l'amplificateur : Cette entrée est uniquement conçue pour les tourne-disques sans pré-amplificateur. Choisissez une autre entrée audio.
L'image obtenue à la lecture est déformée ou en noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"> ✓Le système télévisé du disque ne correspond pas au système télévisé défini sur votre téléviseur (PAL / NTSC). ✓Vous ne pouvez effectuer un enregistrement en couleurs que lorsque la chaîne télévisée ou l'appareil auxiliaire raccordé transmet également des données en couleurs. Il n'est pas possible de recevoir des signaux en noir et blanc sans informations sur les couleurs (sous-porteuse de couleur).
La sortie numérique ne diffuse aucun son	<ul style="list-style-type: none"> ✓Vérifiez que les réglages du son correspondent aux connexions choisies et aux appareils raccordés. Pour plus de d'informations, voir la section 'Réglage du son' au chapitre 'Réglages préférentiels'.
Certains lecteurs de DVD ne permettent pas la lecture des disques DVD+RW	<ul style="list-style-type: none"> ✓Si vous avez effectué un enregistrement trop court, il est possible qu'un lecteur de DVD n'arrive pas à le reconnaître : Veuillez respecter les 'durées d'enregistrement minimales' suivantes : Qualité d'enregistrement 'M1' : 5 minutes, 'M2' : 10 minutes, 'M2x' : 13 minutes, 'M3' : 15 minutes, 'M4' : 20 minutes 'M6' : 30 minutes 'M8' : 30 minutes ✓Certains lecteurs de DVD ne permettent pas de lire des enregistrements de disques DVD+RW. Vous pouvez néanmoins résoudre ce problème grâce à une fonction spéciale : <ol style="list-style-type: none"> ① Ouvrez le tiroir de chargement en appuyant sur la touche OPEN/CLOSE . Insérez le disque, mais sans refermer le tiroir. ② Maintenez la touche numérique 2 enfoncée sur la télécommande jusqu'à ce que le tiroir se referme. Le disque est alors modifié. ③ Si le problème n'est pas résolu, vous pouvez répéter la même procédure, en appuyant cette fois sur la touche numérique 3 de la télécommande. ④ Vous pouvez restaurer l'état initial du disque en appuyant sur la touche 1 <p>Attention ! Il peut parfois arriver qu'à l'issue de cette procédure, certains autres lecteurs de DVD ne parviennent plus à lire le disque concerné. Il est par conséquent recommandé d'utiliser cette fonction avec précaution.</p>

PROBLEME	SOLUTION
Autres problèmes liés aux disques (DVD+RW)	<p>✓Lorsqu'un disque est totalement illisible, vous pouvez tenter de remplacer ses données par de nouveaux enregistrements en procédant comme suit. Le disque est préparé en vue de son effacement uniquement. Il n'est effacé qu'une fois l'enregistrement réalisé avec succès.</p> <ol style="list-style-type: none"> ➊ Nettoyez le disque ➋ Ouvrez le tiroir de chargement en appuyant sur la touche OPEN/CLOSE ▲ . Insérez le disque, mais sans refermer le tiroir. ➌ Maintenez la touche CLEAR de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que le tiroir se referme. Le disque est préparé en vue de son effacement. ➍ Lancez l'enregistrement comme pour un disque vierge.
Autres problèmes liés aux disques (DVD+R) : 'Le disque contient des données non répertoriées'	<p>✓Cette indication peut s'afficher lorsque vous avez chargé un DVD+R non finalisé. Les disques DVD+R non finalisés sont très sensibles aux traces de doigts, à la poussière et autres salissures. Il est possible que cela ait conduit à des problèmes lors de l'enregistrement. Pour utiliser à nouveau le disque, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> ➊ Vérifiez que le disque est exempt de salissures. ➋ Ouvrez le tiroir de chargement en appuyant sur la touche OPEN/CLOSE ▲ . Insérez le disque DVD+R qui pose problème, mais sans refermer le tiroir. ➌ Maintenez la touche 5 de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que le tiroir se referme. La lecture du disque débute (l'afficheur indique 'REPAIRING') et l'enregistreur de DVD lance la réparation. La procédure de réparation peut prendre jusqu'à quatre fois le temps pris par l'enregistrement jusqu'au moment où le dysfonctionnement est survenu. ➍ Si la procédure de réparation ne donne aucun résultat, l'écran d'images indexées s'affiche. <p>Dans tous les cas, veuillez respecter les instructions suivantes :</p> <p>Problème en cours d'enregistrement : Le titre peut être absent.</p> <p>Problème en cours de modification du titre ou de l'image indexée : Le titre ou l'image indexée d'origine peuvent rester visibles.</p> <p>Problème en cours de finalisation : Le disque s'avère ne pas être finalisé.</p>
Dans le cas d'un disque DVD+R, si l'image indexée vacille	<p>✓La fonction suivante vous permet de finaliser le disque en question :</p> <ol style="list-style-type: none"> ➊ Ouvrez le tiroir de chargement en appuyant sur la touche OPEN/CLOSE ▲ . Insérez le disque DVD+R qui pose problème, mais sans refermer le tiroir. ➋ Maintenez la touche 4 de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que le tiroir se referme. L'afficheur indique 'FINALIZE'. L'opération de finalisation démarre. Elle peut prendre jusqu'à trois minutes. ➌ L'écran d'images indexées s'affiche à l'issue de la finalisation.