


Guide de démarrage rapide du moniteur LCD Acer

Importantes instructions de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

- 1 Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD :
 - Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation.
 - Vaporisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et essuyez doucement l'écran.
- 2 Ne placez pas le moniteur LCD près d'une fenêtre. L'exposition du moniteur à la pluie, l'humidité ou la lumière de soleil peut l'endommager sérieusement.
- 3 N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager de façon permanente l'écran.
- 4 N'enlevez pas le couvercle et n'essayez pas de réparer l'unité vous-même. Seul un technicien agréé est habilité à effectuer des réparations.
- 5 Stockez l'écran LCD dans une pièce dont la température est comprise entre -20° et 60°C (-4° et 140°F). Stocker le moniteur LCD dans un environnement dont les températures sont hors plage, peut l'endommager de façon permanente.
- 6 Débranchez immédiatement votre moniteur et appelez un technicien agréé dans les situations suivantes :
 - Le câble signal reliant le moniteur au PC est éraillé ou endommagé.
 - Du liquide a coulé sur le moniteur LCD ou le moniteur a été exposé à la pluie.
 - Le moniteur LCD ou le bâti est endommagé.

Contenu du coffret




Fixation du moniteur à la base

- 1 Sortez le moniteur de l'emballage.
- 2 Fixez l'embase du pied au socle (pour certains modèles)
- 3 Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller. Assurez-vous que le socle est verrouillé sur le pied. (pour certains modèles)
- 4 Fixez le socle sur le pied en tournant la vis avec l'ergot intégré ou avec une pièce de monnaie adaptée. (pour certains modèles)

Connexion du moniteur à l'ordinateur

- 1 Éteignez votre ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Branchez le câble signal sur la prise d'entrée DP et (en option) du moniteur et la fiche de sortie DP (en option) de la carte graphique sur l'ordinateur. Serrez ensuite les vis à serrage à main du connecteur du câble signal.
- 3 Branchez le câble USB (Optionnel). Connectez le câble USB 3.0 au port pour une recharge rapide. Connectez le câble USB 3.0 au port.
- 4 Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans le port alimentation, à l'arrière du moniteur.
- 5 Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur dans la prise de courant la plus proche.




G-SYNC et l'expérience 3D :

Gli effetti 3D richiedono un software compatibile 3D, il kit di occhiali nVidia® 3D Vision™ ed una scheda video compatibile nVidia® 3D.

G-SYNC requiert un processeur graphique BOOST NVIDIA GeForce GTX650Ti ou supérieur.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site de nVidia® : <http://www.nvidia.com/page/home.html>



Commande externes

1&2	Marche/Arrêt	Permet d'allumer ou d'éteindre l'écran. Le voyant bleu indique que l'écran est sous tension. Le voyant orange indique que l'écran est en mode attente/économie d'énergie.
3	MENU Fonctions de l'affichage à l'écran	Appuyez sur cette touche pour activer le menu de l'affichage à l'écran.
4	ULMB	Appuyez sur cette touche pour ouvrir la fonction ULMB et réglez-le sur votre réglage préféré.
5	Overdrive (Saturation)	Appuyez sur cette touche pour activer la fonction Saturation et la mettre en mode Normal ou Extrême.
6	Brightness (Luminosité)	Appuyez sur cette touche pour ouvrir le contrôle de la luminosité et le mettre à votre niveau préféré.
7	e Habilitation	Appuyez sur la touche d'Habilitation pour ouvrir l'affichage à l'écran du gestionnaire eColor d'Acer et accéder aux modes scénario.

Configuration du mode économie d'énergie : votre système passe automatiquement en mode économie d'énergie après 15 minutes en mode attente ou veille.

Avis concernant les Réglementations et la Sécurité

Notices FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces restrictions sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences indésirables lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produise dans certaines installations particulières. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et TV (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous conseillons vivement d'y remédier en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour de l'aide.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Inc. déclare que cet écran LDC est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM 2004/108/EC; de la Directive Basse tension 2006/95/EC, de la Directive RoHS 2011/65/EU et la Directive 2009/125/EC établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Avis : câbles blindés

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements CEM.

Avis : Périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/sortie, ports, imprimantes, etc.) approuvés conformes aux limites de la Classe B peuvent être connectés à cet équipement. Son utilisation avec des appareils non certifiés risque de provoquer des interférences dans les réceptions radio et TV.

Mise en garde

Tous les changements ou les modifications non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l'utilisateur, qui est accordé par la Commission de Communications Fédérale, à utiliser ce produit.

Afin d'éviter d'endommager le moniteur, ne soulevez pas le moniteur par sa base.

Conditions de Fonctionnement

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avis : Pour les utilisateurs canadiens

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Élimination des équipements usagés par l'utilisateur, dans les habitations privées de l'Union Européenne

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne devez pas mettre ce produit au rebut avec vos déchets ménagers. Vous êtes en effet responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettront de préserver les ressources naturelles et de garantir que ces équipements seront recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.