

8.6. Association de la base et du combiné

Cette fonction vous permet d'inscrire un nouveau combiné sur votre base.


- 1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
2. Maintenez la touche [2] de la base enfoncée pendant 5 secondes...
3. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
4. Appuyez successivement sur [MENU], [1], [5] et OK.



8.7. Suppression d'un combiné

Cette fonction vous permet de retirer l'inscription d'un combiné de votre base.

- 1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
2. Appuyez successivement sur [MENU], [1], [5] et OK.




- 3. Saisissez le numéro du combiné à supprimer (en mode veille, l'écran affiche le numéro du combiné). Un signal de confirmation retentit.

11. Remplacement de la batterie

Assurez-vous que le combiné est ÉTEINT avant de remplacer la batterie.

- 1. Retirez le couvercle de la batterie.
2. Débranchez les fils d'alimentation et retirez la batterie.
3. Mettez la nouvelle batterie en place et branchez les fils d'alimentation.
4. Remettez le couvercle de la batterie en place.
5. Posez le combiné sur la base pour charger la batterie.



11.1. Précautions d'utilisation des batteries

Ne brûlez pas la batterie, ne la démontez pas, ne la déterminez pas et ne la percez pas. Celle-ci contient des produits dangereux susceptibles de provoquer de graves blessures.

10. Réglages Répondeur

10.1. Nombre de sonneries

Ce paramètre permet de définir le nombre de sonneries de votre téléphone avant le déclenchement de votre répondeur.

Vous disposez de 2 modes :

- Le répondeur décroche après 5 sonneries : Pour activer ce mode, procédez comme suit :
- En mode veille, appuyez et maintenez la touche [7] enfoncée (pendant 3 secondes environ).
- Un bip de confirmation est émis et [RS] apparaît sur l'afficheur.
Le répondeur décroche après 3 sonneries : Pour activer ce mode, procédez comme suit :
- En mode veille, appuyez et maintenez la touche [L] enfoncée (pendant 3 secondes environ).
- Un bip de confirmation est émis et [RS] apparaît sur l'afficheur.

10.2. Etat de la mémoire

Votre répondeur a une capacité moyenne de 14 minutes (2 minutes pour l'annonce et 12 minutes pour les messages) ou 59 messages.

Lorsque votre répondeur atteint sa capacité maximale d'enregistrement, le symbole [F] clignote sur l'afficheur pour vous avertir que la mémoire est pleine (même si vous désactivez votre répondeur).

9. Répondeur

Votre machine D15V est équipée d'un répondeur enregistreur: une annonce invite vos correspondants à vous laisser un message.

- 1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
2. Appuyez successivement sur [MENU], [1], [5] et OK.



Si le code préprogrammé par défaut est 0000 :

- 3. Saisissez les 4 chiffres du code PIN de la base (par défaut 0000). A chaque chiffre saisi, le caractère «_» est remplacé par le caractère «*».
4. Appuyez sur [OK] pour confirmer votre nouveau code PIN.

Dans les autres cas :

- 3. Saisissez d'abord votre code PIN actuel. A chaque chiffre saisi, le caractère «_» est remplacé par le caractère «*». Appuyez sur [OK] pour confirmer.
4. Saisissez votre nouveau code PIN. A chaque chiffre saisi, le caractère «_» est remplacé par le caractère «*». Appuyez sur [OK] pour confirmer. Votre nouveau code PIN.

8.9. Restauration des réglages par défaut du combiné et de la base

Pour restaurer les réglages par défaut du combiné ou de la base :

- 1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
2. Appuyez successivement sur [MENU], [1], [5] et OK.



- 3. Sur le clavier numérique :
- Appuyez sur [0*] pour restaurer les réglages par défaut du combiné.
- Appuyez sur [1] pour restaurer les réglages par défaut de la base.
4. Appuyez sur [OK] pour valider vos réglages.

Autres fonctions :

Table with 2 columns: Touche and Fonctions. Rows include: [MEMO] Lancer l'enregistrement d'un mémo vocal., [ON OFF] Activer ou désactiver le répondeur., [SPEAKER] Lancer l'enregistrement d'une nouvelle annonce répondeur (appui long). Écouter l'annonce actuelle (appui court)., [PAGING] Rechercher les combinés (paging). Mettre la base en mode appairage (appui long).

9.1. Mise en route/Arrêt du répondeur

Chaque fois que vous mettez votre base sous tension, le répondeur retrouve son état précédent : s'il était auparavant activé, il est activé sinon il est désactivé.

Pour désactiver votre répondeur, appuyez sur la touche [ON OFF] de la base. L'afficheur ne présente plus aucune donnée.

Pour activer votre répondeur, appuyez de nouveau sur la touche [ON OFF] de la base. [SPEAKER] apparaît sur l'afficheur et l'annonce qui sera utilisée est diffusée.

- A la fin de la diffusion de l'annonce :
- Si vous avez des messages non lus, l'afficheur clignote et le nombre de nouveaux messages s'affiche.
- Si vous n'avez aucun nouveau message, l'afficheur indique le nombre de messages déjà écoutés.

9.2. Modifier l'annonce

9.2.1. Créer votre annonce personnelle

Aucune annonce n'est pré-enregistrée sur votre répondeur.

En mode veille, appuyez et maintenez la touche [SPEAKER] de la base enfoncée : un bip sonore est émis et [SPEAKER] apparaît sur l'afficheur en clignotant.

Tout en maintenant la touche [SPEAKER] enfoncée, énoncez clairement votre annonce près de la base.

A la fin de votre annonce, relâchez la touche [SPEAKER].

Un bip de confirmation est émis, et votre annonce est lue automatiquement.

En cas d'erreur, répétez les opérations décrites ci-dessus jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre annonce.

La durée d'enregistrement maximale d'une annonce est de 120 secondes.

Les bips de début et de fin d'enregistrement ne feront pas partie de votre annonce.

L'enregistrement d'une nouvelle annonce remplacera automatiquement la précédente.

13. En cas de problème

13.1. Causes possibles de mauvaise réception

- Présence d'aluminium dans la structure d'un bâtiment.
Présence de feuilles d'isolation métalliques.
Présence de conduites de chauffage et de pièces métalliques dans la structure d'un bâtiment.
Proximité d'appareils électriques (four micro-ondes, radiateurs, ordinateurs, par exemple).
Mauvaises conditions atmosphériques (orages, par exemples).
Base installée dans le sous-sol ou dans la partie inférieure du bâtiment.
Base raccordée au secteur via une multiprise.
Utilisation d'un babyphone émettant sur la même fréquence.
Batterie du combiné déchargée.
Combiné trop éloigné de la base.

13.2. Auto-diagnostics

13.2.1. Présentation du numéro

Table with 2 columns: Problème and Solution. Rows include: 'Aucune tonalité ne retentit.' (Assurez-vous que la sonnerie est activée sur le combiné...), 'L'écran est vide.' (La batterie est-elle entièrement chargée? Remplacez la batterie...), 'La qualité du son est médiocre.' (Changez de canaux...)

9.2.2. Ecouter l'annonce

Pour écouter votre annonce répondeur, appuyez sur la touche [SPEAKER] de la base.

Sur l'afficheur apparaît [SPEAKER] et l'annonce qui sera utilisée est diffusée.

Si aucune annonce n'est enregistrée, vous entendrez un bip sonore.

9.2.3. Effacer votre annonce

Si vous effacez l'annonce personnelle, votre répondeur ne disposera plus d'annonce. Lorsque le répondeur raccroche, un bip sera émis directement pour signaler le début d'enregistrement à vos correspondants.

Pour effacer votre annonce :

En mode veille, appuyez et maintenez la touche [SPEAKER] de la base enfoncée.

Immédiatement après l'émission du bip sonore, relâchez la touche [SPEAKER].

Un double bip est émis pour vous confirmer l'effacement de l'annonce.

9.3. Réglage du volume du haut-parleur de base

Vous disposez de 8 niveaux d'écoute qui apparaissent successivement sur l'afficheur :

- [L1], [L2], [L3], [L4], [L5], [L6], [L7], [L8]

- Le niveau [L1] est le niveau le moins élevé.
Le niveau [L8] est le niveau le plus élevé.

Pour régler le niveau d'écoute, appuyez sur la touche [L1] ou [L8] de la base.

Le nouveau volume est émis directement sur l'afficheur.

Appuyez successivement sur la touche [L1] ou [L8] de la base jusqu'à ce que vous obteniez un niveau satisfaisant.

Vous disposez de 3 secondes pour régler le volume souhaité. Sinon l'afficheur reviendra à l'état précédent et le nouveau volume correspond au dernier niveau affiché.

Au cours de l'enregistrement d'un message, vous pouvez décrocher (en appuyant sur la touche [L1]) pour répondre à tout moment.

14. Conditions de garantie

14.2.2. Téléphone

Table with 2 columns: Problème and Solution. Rows include: 'Aucune tonalité ne retentit.' (Vérifiez l'installation de l'appareil...), 'J'entends la tonalité mais je ne peux pas effectuer d'appel.' (Assurez-vous d'avoir sélectionné le mode de numérotation approprié...), 'Le combiné ne sonne pas.' (Assurez-vous que la sonnerie est activée sur le combiné...), 'La qualité du son est médiocre.' (Changez de canaux...)

14.3. Signaux sonores d'avertissement

Posez le combiné sur la base pendant 20 secondes pour réinitialiser le code de sécurité.

Si le problème persiste, rechargez la batterie pendant 15 heures.

Nettoyez les contacts de recharge sur la base et le combiné à l'aide d'un chiffon doux ou d'une gomme.

Voit les solutions proposées pour le problème "Aucune tonalité ne retentit".

Remplacez la batterie.

14.3.4. Composition d'un numéro à partir du répertoire

Avez-vous correctement attribué les touches de numérotation rapide ?

Avez-vous composé le bon numéro ?

Assurez-vous d'avoir sélectionné le mode de numérotation approprié (fréquences vocales/impulsions).

Avez-vous réenregistré les numéros après une coupure de courant ou le remplacement de la batterie ?

Livret Utilisateur



9.4. Ecouter vos messages

Appuyez sur la touche [M] pour écouter vos messages :
- Si vous avez de nouveaux messages, seuls ceux-ci seront lus, du plus ancien au plus récent.
- Si vous n'avez pas de nouveaux messages, tous les anciens messages seront lus, du plus ancien au plus récent.

En cours de la lecture, le numéro du message clignote sur l'afficheur.

Un bip sonore est émis après la diffusion de chaque message et le message suivant est diffusé automatiquement.

Pour que vous ayez le bon fonctionnement de la touche [M] Ne l'utilisez qu'après 2 secondes du début de la lecture du message.

9.4.1. Réécouter le message en cours

Appuyez sur la touche [M] pendant la lecture du message.

9.4.2. Réécouter le message précédent

Appuyez deux fois sur la touche [M] pour réécouter le message précédent.

9.4.3. Passer au message suivant

Appuyez sur la touche [M] pour passer au message suivant.

9.4.4. Faire une pause en cours de lecture

Appuyez sur la touche [M] pour effectuer une pause en cours de lecture. Pour reprendre la lecture de votre message, appuyez de nouveau sur la touche [M].

9.4.5. Arrêter la lecture des messages

Appuyez longtemps sur la touche [M] pour arrêter la lecture des messages.

9.5. Effacer les messages

9.5.1. Effacer le message en cours

Pendant l'écoute du message, appuyez sur la touche [M].

Le message en cours est effacé.

Si vous avez d'autres messages, le message suivant est diffusé et le numéro correspondant apparaît sur l'afficheur en clignotant.

Si vous n'avez plus de messages, le message suivant est diffusé et le numéro correspondant apparaît sur l'afficheur en clignotant.

Si vous n'avez plus de messages, le message suivant est diffusé et le numéro correspondant apparaît sur l'afficheur en clignotant.

15. Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagem Communication. Sagem Communication a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

15.1. L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

15.2. Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

15.3. Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.