

Sauter

Nous cuisinons si bien ensemble

GUIDE D'UTILISATION

Cuisinière



Sauter

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir une cuisinière SAUTER et nous vous en remercions.

C'est pour vous que nous avons conçu cette nouvelle génération d'appareils pour vous permettre jour après jour d'exercer sans retenue vos talents de chef et votre créativité, pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos amis et votre famille.

Votre nouvelle cuisinière SAUTER s'intégrera harmonieusement dans votre cuisine et alliera parfaitement facilité d'utilisation et performances de cuisson.

Vous trouverez également dans la gamme des produits SAUTER, un vaste choix de fours à micro-ondes, de hottes aspirantes, de lave-vaisselle, et de réfrigérateurs intégrables, que vous pourrez coordonner à votre nouvelle cuisinière SAUTER.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).

Et connectez-vous aussi sur notre site www.sauter-electromenager.com sur lequel vous trouverez nos dernières innovations ainsi que des informations utiles et complémentaires.

www.sauter-electromenager.com

SAUTER

Nous cuisinons si bien ensemble

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.




Important :

Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.

Sommaire

Comment se présente votre cuisinière ?	4
Utilisation de votre cuisinière	5-12
Nettoyage de votre cuisinière	13-15
Mode de cuisson du four	16-17
Guide de cuisson du four	18-20
Accessoires	21
Service Après-Vente	24


Comment se présente votre cuisinière ?



Utilisez votre cuisinière en toute simplicité

Comment utiliser votre programmateur ?

- Présentation du programmateur




- | | |
|--|--------------------------------|
| ① Affichage des heures ou minuterie | ⑥ Affichage fin de cuisson |
| ② Indicateur de la montée en température | ⑦ Bouton de réglage |
| ③ Indicateur de porte verrouillée | ⑧ Affichage durée de cuisson |
| ④ Indicateur du booster | ⑨ Symbole des modes de cuisson |
| ⑤ Affichage de la température du four | ⑩ Indicateur de gradins |

Utilisez votre cuisinière en toute simplicité

Comment mettre à l'heure l'horloge du four ?


● A la mise sous tension

- Réglez l'heure en tournant le bouton de réglage (**fig. A**). (La vitesse de rotation du bouton fait varier la vitesse de réglage de l'heure).




L'enregistrement de l'heure ajustée est automatique au bout de quelques secondes -> l'affichage de l'heure ne clignote plus (**fig. B**).

Exemple : 12h30.



● Remise à l'heure de l'horloge

- Appuyez successivement sur le bouton de réglage jusqu'au clignotement de l'heure (**fig. C**).



- L'affichage de l'heure clignote pour vous indiquer que le réglage est alors possible.

- Pour le réglage, tournez le bouton de réglage de façon à augmenter ou diminuer l'heure affichée (**fig. D**).



- L'heure se valide automatiquement au bout de quelques secondes.



- L'enregistrement est automatique au bout de quelques secondes.


Utilisez votre cuisinière en toute simplicité

Comment faire une cuisson immédiate ?

Le programmeur ne doit afficher que l'heure ; celle-ci ne doit pas clignoter.

- Choisissez le mode de cuisson en tournant le sélecteur de fonctions sur la position de votre choix (**fig. A**).

Exemple : position  "Viandes, Poissons, Tartes".



- Placez votre plat dans le four selon la préconisation indiquée dans l'afficheur (**fig. B**).

Exemple : gradin 1 ou 2 conseillé.

- Votre four vous propose la température optimale pour le mode de cuisson choisi : 200°C.

Il vous est cependant possible d'ajuster celle-ci en utilisant le bouton de réglage (**fig. C**).



Exemple : position  ajustée à 190°C.

La validation du réglage de température se fait automatiquement après quelques secondes.

Après ces actions le four chauffe :

l'indicateur de montée en température s'anime et signale la progression de la température à l'intérieur du four  .

3 bips vous indiqueront que la température de consigne est atteinte.



- Après un cycle de cuisson, le ventilateur du four continue de fonctionner pendant un certain temps, afin de garantir un bon refroidissement des éléments.

- Lors d'un réglage d'un paramètre du four, celui-ci clignote. Pour repasser à l'affichage normal de l'heure, attendre quelques secondes.

Utilisez votre cuisinière en toute simplicité

Comment programmer une cuisson ?

● Avec un départ immédiat

- Réglez le mode de cuisson choisi et éventuellement ajustez la température **(fig. A)**.

position  "Viandes, Poissons, Tartes".

- Appuyez successivement sur le bouton de réglage jusqu'au clignotement de la durée de cuisson **(fig. B)**.

- Tournez le bouton de réglage pour ajuster le temps de cuisson souhaité **(fig. C)**.

Exemple : 25 min

L'enregistrement du temps ajusté est automatique au bout de quelques secondes -> l'afficheur ne clignote plus.

Le décomptage de la durée se fait immédiatement après le réglage.

L'heure de fin de cuisson (heure de départ + durée de cuisson) s'affiche automatiquement **(fig. D)**.

Exemple : fin de cuisson à 12h55 min

Après ces actions le four chauffe : l'indicateur de montée en température s'anime et signale la progression de la température à l'intérieur du four .

3 bips vous indiqueront que la température de consigne est atteinte.



- En fin de cuisson, une série de bips est émise durant quelques minutes. L'arrêt des bips se fait en ramenant la manette sur "0".




Fig. A



Fig. B




Fig. C




Fig. D

Utilisez votre cuisinière en toute simplicité

Comment programmer une cuisson ? (suite)

- Avec un départ différé (heure de fin choisie)


- Procédez comme dans le paragraphe "**Avec un départ immédiat**" puis appuyez successivement sur le bouton de réglage jusqu'au clignotement de l'heure de fin de cuisson (**fig. A**).

- Ajustez l'heure de fin de cuisson souhaitée en tournant le bouton de réglage (**fig. B**).

Exemple : fin de cuisson souhaitée à 13h00.

Après ces actions, le départ de la chauffe est différé pour que la cuisson soit finie à 13h00. Quand votre cuisson est terminée, remettez le sélecteur de fonctions sur "0".

3 bips vous indiqueront que la température de consigne est atteinte.



Il est possible :


- de modifier à tout moment la durée de cuisson,
- d'annuler à tout moment la programmation en remettant la valeur de la durée à 0.00.

Utilisez votre cuisinière en toute simplicité

Comment utiliser la minuterie ?


Votre four est équipé d'un minuteur électronique indépendant du fonctionnement du four, permettant de décompter un temps.

- Appuyez une fois sur le bouton de réglage afin de faire clignoter la minuterie (**fig. A**).



- Tournez le bouton de réglage jusqu'à obtenir la durée voulue (maxi 59 minutes 59 secondes) (**fig. B**).


Exemple : 2 min



L'afficheur s'arrête de clignoter au bout de quelques secondes, la minuterie se met en marche et décompte le temps de seconde en seconde.

Une fois la durée écoulée, la minuterie émet des bips pour vous avertir.

- Pour arrêter la minuterie, tournez le bouton de réglage et l'horloge réapparaît (**fig. C**).



Utilisez votre cuisinière en toute simplicité

Comment faire une cuisson économique*?

*** Cette position permet de faire un gain d'énergie jusqu'à 20 % tout en conservant les résultats de cuisson identiques.**

La position "ECO" est utilisée pour l'étiquetage énergétique.

Le programmeur ne doit afficher que l'heure ; celle-ci ne doit pas clignoter.

- Tournez le sélecteur de fonctions sur la position "ECO"  (fig. A).




Fig. A

- Placez votre plat dans le four selon la préconisation indiquée dans l'afficheur (fig. B).

Exemple : gradin 2 conseillé.




Fig. B

- Votre four vous propose la température optimale pour le mode de cuisson choisi 200°C. Il vous est cependant possible d'ajuster celle-ci en utilisant le bouton de réglage. (fig. C).

Exemple : position ajustée à 190°C.




Fig. C

Après ces actions, le four chauffe : l'indicateur de montée en température s'anime et signale la progression de la température à l'intérieur du four. 3 bips vous indiqueront que la température de réglage est atteinte.



- Après un cycle de cuisson, le ventilateur du four continue de fonctionner pendant un certain temps, afin de garantir un bon refroidissement des éléments.

- Pour optimiser la cuisson ECO, ne pas faire de préchauffage et ne pas ouvrir la porte.

Utilisez votre cuisinière en toute simplicité

La fonction "BOOSTER"

Si vous ouvrez la porte du four au cours d'une cuisson (pour arroser un gigot par exemple), il se produit une perte de chaleur dans la cavité.

Votre four a été conçu pour pouvoir compenser la perte de chaleur due à cette ouverture de porte et pour retrouver au plus vite la température que vous avez sélectionnée pour votre cuisson.

Aussi, dès la fermeture de la porte, le four remonte rapidement en température et le voyant "BOOSTER" s'allume jusqu'à réatteindre la température sélectionnée. Vous préservez ainsi la qualité de votre cuisson.

Nota : la fonction "BOOSTER" est active pour les fonctions :

-  "Viandes, Poissons, Tartes, Pizza",
-  "Cuissons multiples",
-  "Viandes rouges, Légumes",
-  "Gâteaux, Brioches".

Comment entretenir votre cuisinière ?

La fonction pyrolyse

● Qu'est-ce qu'une pyrolyse ?

- Votre four se nettoie par élimination à haute température des salissures qui proviennent des éclaboussures ou des débordements. Les fumées et odeurs dégagées sont détruites par le passage dans un catalyseur.

- La pyrolyse n'est toutefois pas nécessaire après chaque cuisson, mais seulement si le degré de salissure le justifie.

● Dans quel cas faut-il effectuer une pyrolyse ?

- Votre four fume lors d'un préchauffage ou fume énormément lors d'une cuisson.

- Votre four dégage une odeur à froid désagréable suite à différentes cuissons (mouton, poisson, grillades...).

Actionné régulièrement (toutes les 2 ou 3 cuissons de viandes), ce cycle permet de garder un four propre en toutes circonstances.

Afin de s'adapter à chaque situation, ce four dispose de 2 cycles de nettoyage pyrolyse:

- **Un cycle économique** (PYRO ECO) d'une durée d'1h30 (compte tenu du temps de refroidissement du four, celui-ci sera indisponible pendant 2h00). Ce cycle consomme près de 25% de moins que le cycle pyro standard.

- **Un cycle standard** (PYRO) d'une durée de 2h (compte tenu du temps de refroidissement du four, celui-ci sera indisponible pendant 2h30), assurera un nettoyage efficace d'un four très sale.

- Par mesure de sécurité, la porte se bloque dès que la température à l'intérieur du four dépasse les températures de cuisson. Il est impossible alors d'ouvrir la porte même en positionnant la manette «sélecteur de fonctions» sur "0".

Cuissons peu salissantes	Biscuits, légumes, pâtisseries, quiches, soufflés.	Cuissons sans éclaboussures: une pyrolyse n'est pas justifiée.
Cuissons salissantes	Viandes, poissons, légumes farcis (dans un plat).	La pyrolyse peut se justifier toutes les 3 cuissons.
Cuissons très salissantes	Grosses pièces de viande à la broche.	La pyrolyse peut se faire après une cuisson de ce type si les projections sont importantes.



- Il ne faut pas attendre que le four soit chargé de graisses pour effectuer ce nettoyage.

Comment entretenir votre cuisinière ?

La fonction pyrolyse (suite)

● Faire une pyrolyse immédiate

- Vérifiez que le programmateur affiche l'heure du jour et que celle-ci ne clignote pas.

- Positionnez la manette "sélecteur de fonctions" sur la position "PYRO" ou "PYRO ECO" (**fig. A**).

La durée de la pyrolyse est de 2 heures en "PYRO ECO" ou 2 heures 30 en "PYRO" (**fig. B**). Ce temps prend en compte la durée de refroidissement jusqu'au déverrouillage de la porte.

L'afficheur vous indique l'heure à laquelle votre four sera à nouveau disponible.

Le **P4r** vous indique que vous êtes en cycle de pyrolyse (ou PYRO ECO).

Au cours du cycle de pyrolyse, un cadenas  apparaît dans l'afficheur

et vous indique que la porte est verrouillée (**fig. C**).

En fin de cycle de pyrolyse, l'afficheur indique (**fig. D**).....> qu'il est possible d'ouvrir la porte quand le cadenas n'apparaît plus dans l'afficheur.

- Passez le sélecteur de fonctions sur la position "0" (**fig. E**) pour effacer les instructions de réglage.

Lorsque le four est froid, utilisez un chiffon humide pour enlever la cendre blanche. Le four est propre et à nouveau utilisable pour effectuer une cuisson de votre choix.




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E



- Avant d'effectuer la pyrolyse, retirez la casserolierie du four et enlevez les débordements importants qui auraient pu se produire.

Comment entretenir votre cuisinière

La fonction pyrolyse (suite)

● Faire une pyrolyse différée

- Suivez les instructions décrites dans le paragraphe "**Faire une pyrolyse immédiate**".

- Appuyez successivement sur le bouton de réglage jusqu'au clignotement de la fin de cuisson (**fig. A**).

La fin de cuisson clignote pour indiquer que le réglage est alors possible.

- Tournez le bouton de réglage pour ajuster l'heure de fin souhaitée (**fig. B**).

Exemple : fin de pyro à 4 heures.

Après ces actions, le départ de la pyrolyse est différée pour qu'elle se termine à 4 heures.

- Passez le sélecteur de fonctions sur la position "0" pour effacer les instructions de réglage.



Fig. A



Fig. B

Utilisez votre cuisinière en toute simplicité

Modes de cuisson du four

SYMBOLE	NOM DE LA FONCTION	DESCRIPTION DE LA FONCTION	RECOMMANDATIONS	PRÉCONISATION TEMPÉRATURE °C		
				mini	préco	Maxi
*  VIANDES, POISSONS, TARTES  PIZZA	TRADITIONNEL PULSÉ La cuisson s'effectue par les éléments inférieur et supérieur et par l'hélice de brassage d'air.	Montée rapide en température. Certains plats peuvent être enfournés à froid.	- Recommandé pour les Viandes, Poissons posés dans un plat en terre de préférence, LesTartes. - Pizza.	35	200	275
*  CUISSONS ECO	TRADITIONNEL ECO La cuisson s'effectue par les éléments inférieur et supérieur sans brassage d'air.	Cette position permet de faire un gain d'énergie tout en conservant les qualités de cuisson. La position ECO est utilisée pour l'étiquetage énergétique.	- Nota : toutes les cuissons se font sans préchauffage .	35	200	275
 CUISSONS MULTIPLES	TRADITIONNEL PULSÉ La cuisson s'effectue par les éléments inférieur et supérieur et par l'hélice de brassage d'air.	Cette position vous permet de cuire sur plusieurs niveaux (2 maximum) des mets identiques ou différents.	- Après avoir effectué un préchauffage, réalisez les cuissons comme indiqué dans le guide de cuisson.	35	180	275
 PIECES À ROTIR	GRILPULSÉ + TOURNEBROCHE La cuisson s'effectue alternativement par l'élément supérieur et par l'hélice de brassage d'air.	Préchauffage inutile. Les volailles et rôtis juteux et croustillants sur toutes les faces. Le tournebroche continue de fonctionner jusqu'à l'ouverture de la porte. Glissez la lèchefrite au gradin du bas.	- Recommandé pour les volailles ou rôtis au tournebroche. - Pour saisir et cuire à cœur les gigot, côtes de boeuf. - Pour garder le fondant aux pavés de poissons.	180	200	230

* Séquence(s) utilisée(s) pour l'annonce écrite sur l'étiquette énergétique conformément à la Norme Européenne EN 50304 et selon la Directive Européenne 2002/40/CE.

Utilisez votre cuisinière en toute simplicité

Modes de cuisson du four (suite)

SYMBOLE	NOM DE LA FONCTION	DESCRIPTION DE LA FONCTION	RECOMMANDATIONS	PRÉCONISATION TEMPÉRATURE °C		
				mini	préco	Maxi
 VIANDES ROUGES, LÉGUMES, CREMES	TRADITIONNEL La cuisson s'effectue par les éléments inférieur et supérieur sans brassage d'air.	Nécessite un préchauffage avant d'enfourner le plat.	- Recommandé pour les cuissons lentes et délicates : gibiers moelleux... Pour saisir les rôtis de viande rouge. Pour mijoter en cocotte fermée les plats préalablement démarrés sur table de cuisson (coq au vin, civet...).	35	240	275
 GATEAUX, BRIOCHES	SOLE PULSÉE La cuisson s'effectue par l'élément inférieur associé à un léger dosage du gril et à l'hélice de brassage d'air.	Cuisson par le dessous avec léger dosage dessus. Placez la grille sur le gradin du bas.	- Recommandé pour les plats humides (quiches, tartes aux fruits juteux...). La pâte sera bien cuite dessous. - Recommandé pour les préparations qui lèvent (cake, brioche, kouglof...) et pour les soufflés qui ne seront pas bloqués par une croûte dessus.	35	205	275
 MAINTIEN AU CHAUD	MAINTIEN AU CHAUD Dosage des éléments supérieur et inférieur associés au brassage d'air.	Maintien au chaud.	- Recommandé pour faire lever les pâtes à pain, à brioche, kouglof... ne dépassant pas 40°C (chauffe-assiettes, décongélation).	35	80	100
 GRILLADES, GRATINS	GRIL La cuisson s'effectue par l'élément supérieur sans brassage d'air.	Effectuez un préchauffage de 5 minutes. Glissez la lèchefrite sur le gradin du bas.	- Recommandé pour griller les côtelettes, saucisses, tranches de pain, gambas posées sur la grille.	180	275	275

Guide de cuisson de votre four

LES CUISSONS S'EFFECTUENT PORTE FERMÉE ET SOUS VOTRE SURVEILLANCE.

PLATS	CUISSON TRADITIONNELLE			CUISSON MULTIFONCTION						indications	
	Thermostat °C	Gratin	Thermostat °C	Thermostat °C	Gratin	Thermostat °C	Gratin	Thermostat °C	Gratin		Temps de cuisson en minutes
VIANDES											
Rôti de porc (1kg)	200	2			180	2				90	ajoutez un peu d'eau
Rôti de veau (1kg)	200	2			180	2				60-70	conseils au verso
Rôti de boeuf	*240	2								30-40	
Agneau (gigot, épaule 2,5 kg)	*220	1	220	TB	180	2				50-55	
Volaille (1 kg)	200	2	220	TB						50-70	
Volaille grosses pièces	180	1	*220	3						90-120	
Cuisses de poulet			*220-240		210	3				15-25	posées sur grille
Côtes de porc, veau			*220-240	3	210					15-20	
Côtes de boeuf (1 kg)			*220-240	3-4	210	3				25-30	
Côtes de mouton			*275	4						10-20	
POISSONS											
Poissons grillés	*200	2	*275	4	180	2				15-20	
Poissons cuisinés (dorade)					*200	2-3				35-45	plat en terre
Poissons papillottes	*220	2-3								10-15	
LÉGUMES											
Gratins (aliments cuits)			*275	3-4						30	
Gratins dauphinois	*200	2			180	2			220	55-60	
Lasagnes	*200	2			180	2				40-45	
Tomates farcies	*200	2			180	2				40-45	
DIVERS											
Brochettes			*275	4						15-20	
Pâté en terrine	*200	2			*180	2				80-100	bain marie
Pizza pâte brisée	*210	2			200	2				30-40	moule 30 cm
Pizza pâte à pain	*220	3			*200	3				15-18	plat multiusages
Quiches	*210	2			200	2				30-45	moule 30 cm
Soufflé					180	1				50	moule 21 cm
Tourtes	*200	2			180	2				40-45	
Pain	*220	1			*200	1				30-50	* en ☐
Pain grillé			*275	4-5						1-2	sur la grille
Cocottes fermées (daube, baeckaofen)	180	1			165	1				90-180	selon la préparation

Conseils d'utilisation du four

Cuisson des viandes

- Avant d'être mises au four, toutes les viandes doivent rester au moins une heure à température ambiante. Supprimez la barde sur les viandes rouges pour éviter fumées et odeurs.
- Choisissez un plat de préférence en terre (moins de projections que le verre) bien adapté à la taille de la viande à rôtir.
- Salez en fin de cuisson pour éviter de faire sortir le sang et déssécher la viande.
- Ajoutez quelques cuillerées d'eau chaude dans le plat pour éviter la carbonisation du jus.
- **Temps de cuisson :**
 - rôti de boeuf (saignant) de 10 à 15 min pour 500 g.
 - rôti de porc de 35 à 40 min pour 500 g.
 - rôti de veau de 30 à 40 min pour 500 g.
- En fin de cuisson, il est indispensable de laisser reposer les viandes, emballées dans du papier d'aluminium (10 à 15 min). Cette attente favorise la détente des fibres, l'uniformisation de la couleur, les viandes garderont leur moelleux.
- **Pour les grillades :** enduire d'une fine couche d'huile. Les grillades de viandes rouges ne se piquent pas ; utilisez plutôt une spatule pour les retourner.
- Piquez la peau des volailles sous les ailes pour que la graisse puisse s'écouler sans éclabousser.

Cuisson des légumes

- Quand on fait un gratin de pommes de terre, il est conseillé de précuire les pommes de terre en rondelles dans du lait ou du lait + crème.
- Pour peler aisément les poivrons : faites les griller sous le gril bien rouge en les retournant : lorsque la peau boursoufle, enveloppez-les dans un sac plastique quelques minutes, ensuite la peau se retirera facilement.
- Pour faire des tomates farcies : après avoir découpé un chapeau, retirez les grains, salez l'intérieur et retournez-les sur une grille pour qu'elles s'égouttent avant de les farcir.
- Les endives (au jambon et à la béchamel) doivent être longuement égouttées : sinon l'eau de cuisson va rendre la sauce liquide et sans saveur.
- Quand on couvre un gratin de chapelure, il faut la mélanger au gruyère, elle absorbe les graisses et rend le gratin croustillant.

Cuisson des pâtisseries

- **Choix des moules :**
 - Evitez les moules clairs et brillants :
 - Ils rallongent le temps de cuisson
 - Ils nécessitent de préchauffer le four
 - Préférez les moules **en tôle anti-adhésive** pour les tartes, les quiches... Ils donnent une pâte croustillante et dorée dessous.
- **Astuces :**
 - N'hésitez pas à protéger l'intérieur des moules ou le fond du plat émaillé **d'une feuille de papier sulfurisé** : il protège des taches acides et facilite le démoulage. Ajoutez toujours la levure en fin de préparation et ne la mettez pas en contact avec le sel : elle perdrait de ses propriétés.

Chaque fois que vous sélectionnez un mode cuisson utilisant l'hélice de brassage d'air, il est recommandé de diminuer de 30°C à 50°C la température par rapport à un mode de cuisson traditionnel. Les temps sont alors prolongés de 5 à 10 minutes.




Si la cuisson est longue, arrêtez le four 5 à 10 minutes avant la fin du temps et profitez de la chaleur résiduelle pour terminer la cuisson.

Cuissons sur 2 niveaux fonction "cuissons multiples"



EFFECTUEZ UN PRECHAUFFAGE AVANT D'ENFOURNER LES PLATS

- Il est possible de cuire simultanément plusieurs plats (de même nature ou différents) sans que le goût ni l'odeur ne se transmettent de l'un à l'autre, à condition de choisir des cuissons se faisant à la même température. Les plats ne s'enfourment ou ne se défournent pas nécessairement en même temps. Les temps de cuisson du tableau indiqué pour un seul plat doivent être prolongés de 10 à 20 minutes.



Accessoires

Votre appareil est équipé d'un plat lèchefrite multi-usages, de deux grilles plates et d'un tournebroche.




Notes personnelles

Notes personnelles

Service Après-Vente

• INTERVENTIONS

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique située dans le coffre de l'appareil (ouvrez la sous-porte ou tirez le tiroir).



PIÈCES D'ORIGINE

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **pièces détachées certifiées d'origine**.



* Service fourni par Brandt Customer Services, société par actions simplifiée au capital de 2.500.000 euros, 5/7 avenue des Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumône - RCS Pontoise 440 303 303

• RELATIONS CONSOMMATEURS

• Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

• Pour communiquer :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

> Vous pouvez nous écrire :

Service Consommateurs SAUTER
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE CEDEX

> ou nous téléphoner au :

0892 02 88 05 *

0,34 € TTC / min à partir d'un poste fixe

Tarif en vigueur au 1er avril 2004

Brandt Appliances - société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 euros RCS Nanterre 440 302 347.

SCE662W*

9963-8741-01/06