

# TOSHIBA

## Leading Innovation >>>

# Guide du WAN sans fil

## Introduction

Un périphérique WAN (Wide Area Network) sans fil déjà installé est fourni avec votre ordinateur portable Toshiba. Ceci vous permet d'accéder à distance à une connexion Internet haut-débit, à l'intranet d'entreprise ainsi qu'à votre messagerie. Ce guide contient toutes les informations nécessaires pour vous familiariser et utiliser votre nouveau module 3G Toshiba.

*Selon le modèle que vous avez acheté, vous pouvez disposer d'une carte SIM et d'un logiciel d'exploitation préinstallés. Veuillez vérifier dans votre boîte d'accessoires le matériel fourni par l'opérateur de la carte SIM.*

*Si votre ordinateur n'est pas équipé d'une carte SIM, le logiciel Novatel MobiLink est préinstallé et vous permet de faire fonctionner n'importe quelle carte SIM que l'on peut trouver dans tout magasin d'électricité/de communication. Pour démarrer ce programme, double-cliquez sur l'icône **MobiLink** de votre bureau. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce programme, cliquez sur le bouton **Aide (?)** en bas à droite de la fenêtre principale du programme.*

## Consignes de sécurité

Veuillez lire le Manuel d'instructions pour votre sécurité et votre confort livré avec votre système. Ce manuel contient des informations importantes relatives à la sécurité. Le manuel de l'utilisateur en ligne préinstallé sur votre système contient également des informations importantes sur le périphérique sans fil.

## Température externe de l'ordinateur



### AVERTISSEMENT !

*Si l'ordinateur était récemment sous tension, il se peut que le module 3G soit chaud, ainsi que les alentours de ce module. Laissez refroidir le module avant de le remplacer. Évitez de toucher le capot, le module et les alentours de la zone tant qu'ils n'ont pas refroidi. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles mineures.*

## Utilisation de l'ordinateur à bord d'un avion

**Attention** : les politiques et les règlements actuels des compagnies aériennes exigent que vous éteigniez votre ordinateur et tout périphérique ou commutateur de communications sans fil avant d'embarquer dans un avion.

**Attention** : même si, pendant certaines phases de vol non-critiques, l'utilisation de certains ordinateurs et/ou technologies sans fil est autorisée à bord, toute communication WAN sans fil est logiquement interdite. Cet ordinateur étant équipé de la fonctionnalité WAN sans fil, veuillez vous assurer d'éteindre le commutateur de communications sans fil même si l'utilisation d'un LAN sans fil et/ou de Bluetooth® est autorisée. Sur ce modèle d'ordinateur, un seul commutateur sans fil contrôle toutes les communications sans fil. Par conséquent, le LAN sans fil et/ou le Bluetooth® ne peuvent être mis en service indépendamment du WAN sans fil. Si le commutateur sans fil est allumé, des ondes radio du WAN sans fil peuvent être transmises.

**Attention** : l'utilisation d'un ordinateur et/ou d'une communication sans fil sans autorisation peut interférer avec les systèmes de communication et de navigation de l'avion et entraîner des blessures graves.

## Limitation de responsabilité

Toshiba a mis en œuvre tous les efforts possibles au moment de la publication pour garantir la précision des informations contenues dans ce guide. Toutefois, les spécifications du produit, les configurations et la disponibilité des options/composants du système sont toutes sujettes à modification sans préavis.


## Installation/retrait d'une carte SIM

1. Sélectionnez le mode Démarrage avant de mettre l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint.
2. Débranchez l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur.
3. Retournez l'ordinateur (écran vers la surface de travail).




*Assurez-vous que l'écran est fermé en mode Bureau avant de retourner l'ordinateur.*

4. Faites glisser la prise de sécurité de la batterie en position ouverte (O) pour pouvoir déplacer le loquet de dégagement de la batterie.




*Retrait de la batterie (1)*

5. Faites glisser et maintenez le loquet de dégagement (1) pour libérer la batterie principale et l'enlever (2).




*Retrait de la batterie (2)*

6. Localisez l'emplacement de carte SIM sur le dessus.
7. Introduisez votre carte SIM dans l'emplacement de carte SIM, connecteurs en métal vers le haut.




*Localisation de l'emplacement de carte SIM*

8. Pour l'installer, appuyez légèrement sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et faites glisser le loquet de la carte SIM vers la droite pour maintenir la carte dans son emplacement.



*Mise en place et fixation de la carte SIM*


9. Pour retirer la carte SIM, faites glisser le loquet vers la gauche pour libérer la carte. Appuyez sur la carte SIM et dégagez-la. Elle est éjectée de son emplacement.




Libérer et retirer la carte SIM



- *Ne tentez pas d'insérer des objets métalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, à l'intérieur de l'ordinateur. Ce type d'objet risque de provoquer un court circuit, ce qui risque d'endommager l'ordinateur ou de provoquer un incendie, voire causer des blessures graves.*
- *Ne touchez pas les connecteurs de la carte SIM ou de l'ordinateur. Les débris ou poussières déposés sur les connecteurs risquent d'entraîner des dysfonctionnements.*

10. Insérez la batterie à fond dans l'ordinateur (1).
11. Assurez-vous que la batterie est bien en place et que le verrou de sécurité de la batterie (2) est en position verrouillée (  ).



Insérez la batterie principale

12. Retournez votre ordinateur.

## Activer ou désactiver les périphériques sans fil

**Fn + F8** : cette touche d'accès direct vous permet d'activer/désactiver les périphériques sans fil installés sur votre ordinateur.

Les différents modes sans fil sont :

- Activer ou désactiver le Wi-Fi : active ou désactive uniquement le module Wi-Fi.
- Activer ou désactiver Bluetooth® : active ou désactive uniquement le module Bluetooth®.
- Activer tous les périphériques : active les modules Wi-Fi, Bluetooth® et 3G.
- Désactiver tous les périphériques : désactive les modules Wi-Fi, Bluetooth® et 3G.
- Activer ou désactiver 3G : active ou désactive uniquement le module 3G.



*Fenêtre des modes sans fil (exemple d'image)*

## Limitations des transmissions de données du WAN sans fil


Les limitations suivantes du WAN sans fil s'appliquent à cet ordinateur portable.

Lorsque l'affichage est en mode Paysage secondaire, l'antenne principale est proche du corps de l'utilisateur. Les ordinateurs Toshiba sont conçus dans le respect des réglementations radio en vigueur. Par conséquent, pour assurer votre sécurité, le WAN sans fil cesse de fonctionner lorsque l'affichage de l'ordinateur est en mode Paysage secondaire.

Pour les limitations ci-dessus, prenez en compte les remarques suivantes :

- Si l'affichage est mis en mode Paysage secondaire alors que l'équipement est en cours de connexion à un point d'accès sans fil, la connexion WAN sans fil est arrêtée.
- Si vous souhaitez utiliser le WAN sans fil, modifiez le mode d'affichage de votre ordinateur et connectez-vous manuellement.

- Si l'affichage est mis en mode Paysage secondaire au cours d'une transmission ou d'une réception, la transmission des données peut être incomplète. Veuillez ne pas mettre l'affichage en mode Paysage secondaire pendant une transmission de données.



*Quatre modes d'orientation*



## Guide du WAN sans fil

---