


Usage conforme

La diode lumineuse USB est destinée à éclairer les appareils équipés d'un port USB tels que les ordinateurs portables. La diode lumineuse USB est réservée à un usage privé à l'exclusion de tout usage professionnel.

Accessoires fournis

Diode lumineuse USB
Mode d'emploi
Carte de garantie

Consignes de sécurité

-  **Risque de blessures !**
- Ne dirigez jamais intentionnellement le rayon lumineux sur vos yeux ou ceux d'autres personnes ou d'animaux.

- N'utilisez pas d'instruments optiques à focalisation élevée renforçant le rayon lumineux.
- Ce dispositif ne doit pas être utilisé sans assistance ou surveillance par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales insuffisantes pour garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée de la diode lumineuse USB :	0,1 watt
Durée d'utilisation de la diode lumineuse :	environ 80000 heures
Fiche :	Fiche USB type A
Alimentation électrique sur le port USB :	5 V/20 mA
Longueur du col de cygne :	environ 36,5 cm
Longueur totale :	environ 45 cm

Raccordement et utilisation

- Raccordez la fiche USB à un port USB.
- Mettez l'appareil (ordinateur portable) sous tension. La diode lumineuse USB s'allume.

① **Remarque :** Vous pouvez également brancher la diode lumineuse USB une fois l'ordinateur portable allumé.

- Saisissez la fiche USB au niveau du port USB et dirigez le rayon lumineux en pliant le col de cygne flexible.
- ① **Remarque :** Différents constructeurs de matériels informatiques ne respectent pas la norme USB 1.1 ou 2.0. Le câblage différent des contacts peut empêcher la diode lumineuse USB de fonctionner. Avant toute réclamation, assurez-vous de la conformité de votre ordinateur portable avec la norme USB.

Nettoyage

- ① **Remarque :** Débranchez toujours en premier lieu la diode lumineuse USB du port USB.
- Nettoyez la diode lumineuse USB à l'aide d'un chiffon légèrement humecté. En cas de tâches tenaces, appliquez un liquide vaisselle doux sur le chiffon.
- Séchez la diode lumineuse USB avant toute réutilisation.

Mise au rebut



L'appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale.

Remettez l'appareil destiné au recyclage à une entreprise spécialisée ou au centre de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, prenez contact avec votre centre de recyclage



Tous les emballages doivent être recyclés dans le respect de l'environnement.

Garantie et service après-vente

Les conditions de garantie et les coordonnées du service après-vente sont précisées dans la notice de garantie.

Importateur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
Référence : KH2344-05/07-V2