

LEXMARKTM

4800 Series




Jun 2007

www.lexmark.com


Consignes de sécurité

Utilisez uniquement l'unité et le cordon d'alimentation fournis avec ce produit ou l'unité et le cordon d'alimentation de remplacement autorisés par le fabricant.

Connectez le cordon d'alimentation à une prise électrique proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION** : Abstenez-vous de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne le coincez pas entre des objets tels que des meubles et des murs. Une mauvaise utilisation du câble d'alimentation risque d'entraîner un incendie ou un choc électrique. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas des signes de mauvaise utilisation. Avant de l'examiner, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celle décrite dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié. Ce produit a été conçu, testé et approuvé pour répondre à des normes de sécurité globales strictes avec l'utilisation de composants Lexmark spécifiques. Les fonctions de sécurité de certains composants peuvent ne pas être évidentes. Lexmark n'est pas responsable de l'utilisation d'autres pièces de rechange.

 **ATTENTION** : N'installez pas ce produit, ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, téléphone, etc.) et n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

Contenu

Consignes de sécurité	2
Introduction	13
Recherche d'informations sur l'imprimante.....	13
Compatibilité avec le réseau sans fil.....	16
Installation de l'imprimante	17
Vérification du contenu de l'emballage.....	17
Présentation des composants de l'imprimante.....	18
Configuration en mode autonome.....	20
Présentation du logiciel de l'imprimante.....	25
Présentation du panneau de commandes.....	28
Utilisation du panneau de commandes	28
Navigation dans les menus du panneau de commandes.....	29
Enregistrement de paramètres.....	30
Installation du logiciel de l'imprimante.....	31
Que signifient les voyants de l'indicateur Wi-Fi ?.....	31
Activation ou désactivation des messages sonores d'impression.....	32
Informations de sécurité.....	32
Mise en réseau	33
Mise en réseau générale.....	33
Présentation de l'utilisation en réseau.....	33
Configurations courantes de réseaux domestiques	33
De quelles informations ai-je besoin et où se trouvent-elles ?	35
Recherche de l'adresse MAC.....	35
Impression d'une page de configuration réseau.....	36
Partage d'une imprimante dans un environnement Windows	37
Recherche d'un serveur d'impression/d'une imprimante situé(e) sur un sous-réseau distant	37
Installation sur un réseau sans fil.....	37
Recherche d'adresses IP	37
Attribution d'une adresse IP	38
Configuration d'une adresse IP	38
Recherche de la puissance du signal.....	38
Installation de l'imprimante sur le réseau	39
Partage de l'imprimante en réseau.....	39
Configuration des imprimantes réseau.....	40
Types de réseaux sans fil.....	40
Conseils pour l'utilisation d'adaptateurs réseau	41
Configuration sans fil avancée.....	42

Création d'un réseau sans fil ad-hoc à l'aide de Windows	42
Ajout d'une imprimante à un réseau sans fil ad-hoc existant à l'aide de Windows	44
Chargement de papier et de documents originaux.....	45
Chargement du papier.....	45
Utilisation du détecteur automatique de type de papier.....	45
Chargement d'enveloppes.....	46
Chargement d'étiquettes.....	46
Chargement de cartes de vœux, fiches, cartes photo et cartes postales.....	47
Chargement de transparents.....	47
Chargement de transferts sur tissu.....	47
Chargement du papier au format personnalisé.....	48
Chargement de papier continu.....	48
Positionnement d'un original sur la vitre du scanner.....	49
Utilisation du sous-menu Gestion du papier.....	49
Impression.....	50
Impression de documents de base.....	50
Impression d'un document	50
Impression d'une page Web.....	50
Impression de photos ou d'images à partir d'une page Web.....	51
Impression de plusieurs copies d'un document.....	51
Assemblage de copies	52
Impression en commençant par la dernière page (ordre des pages inversé)	52
Impression de plusieurs pages sur une feuille (Tout sur une page).....	52
Suspension de l'impression de documents	53
Annulation de tâches d'impression.....	53
Présentation du menu Imprimer les fichiers	53
Impression de documents à partir d'un périphérique de stockage amovible.....	54
Impression de documents depuis une carte mémoire ou un lecteur flash	54
Impression de documents originaux.....	55
Choix de types de papier spéciaux compatibles	55
Impression d'enveloppes.....	55
Impression de cartes de vœux, fiches, cartes photo et cartes postales.....	55
Impression d'un document en tant qu'affiche	56
Impression d'une affiche.....	56
Impression d'un livret.....	57
Assemblage d'un livret	57
Impression sur du papier personnalisé.....	58
Impression de transferts sur tissu.....	58
Impression de transparents	58
Impression sur du papier continu	58
Impression des deux côtés du papier.....	59
Présentation de la fonction d'impression des deux côtés (recto verso)	59

Impression automatique des deux côtés du papier (recto verso).....	60
Impression manuelle sur les deux faces du papier (recto verso)	61
Changement des paramètres de l'imprimante.....	61
Enregistrement et suppression de paramètres d'impression	61
Utilisation du sous-menu Modifier les paramètres par défaut de l'imprimante	62
Restauration des paramètres d'origine du logiciel de l'imprimante	62
Restauration des paramètres d'origine de l'imprimante	62
Traitement des photos.....	64
Utilisation du papier recommandé.....	64
Extraction et gestion de photos.....	64
Présentation du menu Mode Carte photo.....	64
Impression de photos d'un appareil photo numérique compatible PictBridge.....	65
Insertion d'un lecteur flash.....	66
Insertion d'une carte mémoire	67
Présentation du menu Param. impr. par défaut PictBridge	68
Transfert de photos d'une carte mémoire vers l'ordinateur à l'aide du panneau de commandes	68
Transfert de toutes les photos d'une carte mémoire à l'aide de l'ordinateur	69
Transfert des photos sélectionnées d'une carte mémoire à l'aide de l'ordinateur.....	69
Transfert des photos sélectionnées d'un CD ou d'un lecteur flash à l'aide de l'ordinateur.....	70
Transfert de toutes les photos d'un CD ou d'un lecteur flash à l'aide de l'ordinateur.....	70
Transfert de photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash	71
Modification des préférences de fichiers temporaires de Lexmark Productivity Studio.....	71
Modification des préférences de fichiers parcourus de Lexmark Productivity Studio.....	72
Modification des préférences de la bibliothèque de Lexmark Productivity Studio.....	72
Modification des paramètres de transfert de Lexmark Productivity Studio.....	72
Retouche de photos.....	72
Cadrage d'une photo	72
Modification de photos à partir du panneau de commandes.....	73
Rotation d'une photo	74
Modification de la résolution et du format d'une photo	74
Application des options de correction automatique en un clic à une photo.....	74
Réduction de l'effet yeux rouges sur une photo	75
Application d'un effet de flou à une photo ou amélioration de sa netteté	75
Amélioration d'une photo.....	75
Modification de la teinte / saturation d'une photo	75
Modification de la valeur gamma d'une photo ou d'une image.....	76
Suppression des imperfections d'une photo.....	76
Modification du paramètre Contraste/Luminosité d'une photo	76
Application d'un effet de couleur à une photo	77
Modification du paramètre Exposition d'une photo.....	77
Suppression des motifs ondulés des photos numérisées, magazines ou journaux	77
Impression de photos.....	78
Impression de photos à partir d'un CD ou d'un périphérique de stockage amovible à l'aide de l'ordinateur.....	78
Affichage/Impression de photos à partir du logiciel Productivity Studio	78

Impression de lots de photos.....	79
Création de cartes de vœux photographiques	79
Affichage d'un diaporama de photos sur l'écran du panneau de commandes	80
Impression d'une photo ou de photos sélectionnées	80
Impression de toutes les photos à partir d'un périphérique de stockage	81
Impression de photos enregistrées sur une carte mémoire à l'aide d'une épreuve	81
Impression de photos à partir d'un appareil numérique utilisant la fonction DPOF	82
Création et affichage d'un diaporama.....	83
Copie.....	84
Réalisation d'une copie.....	84
Réalisation d'une copie en couleur ou en noir et blanc.....	84
Copie de photos.....	84
Copie d'une photo à l'aide de l'ordinateur.....	85
Agrandissement ou réduction d'une image.....	86
Réglage de la qualité des copies.....	86
Réglage de la luminosité d'une copie.....	87
Assemblage de copies à l'aide du panneau de commandes.....	87
Répétition d'une image sur une page.....	88
Copie des deux côtés du papier (recto verso).....	89
Copie de plusieurs pages sur une feuille (Tout sur une page).....	89
Modification des paramètres de copie par défaut.....	90
Présentation du menu Mode Copie.....	91
Numérisation.....	92
Numérisation d'un document.....	92
Numérisation d'un document à l'aide de l'ordinateur.....	92
Numérisation de texte pour modification.....	93
Numérisation d'images pour modification.....	93
Numérisation d'une photo vers le menu Travailler avec les documents et les photos.....	93
Réalisation d'une numérisation en couleur ou en noir et blanc.....	94
Numérisation simultanée de plusieurs photos à l'aide de l'ordinateur.....	94
Création d'un PDF à partir d'un document numérisé.....	95
Annulation d'une numérisation.....	95
Personnalisation des paramètres de numérisation à l'aide de l'ordinateur.....	96
Présentation du menu Mode Numérisation.....	96
Numérisation vers un ordinateur sur un réseau à l'aide du panneau de commandes.....	97
Enregistrement d'une image numérisée sur l'ordinateur.....	98
Modification des paramètres de numérisation de Lexmark Productivity Studio.....	98
Modification des paramètres de numérisation par défaut.....	99
Ajout d'un fichier à un message électronique.....	100

Ajout d'une nouvelle image numérisée à un message électronique.....	100
Numérisation de documents ou d'images pour un envoi par email.....	100
Modification des préférences de l'écran Email de Lexmark Productivity Studio.....	101
Télécopie.....	102
Réception automatique d'une télécopie.....	102
Envoi d'une télécopie à l'aide du logiciel.....	102
Maintenance de l'imprimante.....	103
Installation des cartouches.....	103
Retrait d'une cartouche usagée.....	105
Utilisation de cartouches recyclées.....	105
Utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark.....	105
Alignement de cartouches.....	106
Nettoyage des buses des cartouches.....	106
Essuyage des buses et des contacts des cartouches.....	106
Conservation des cartouches.....	107
Nettoyage de la vitre du scanner.....	108
Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante.....	108
Commande de consommables.....	108
Commande de cartouches	108
Commandes de papier et d'autres consommables	109
Dépannage.....	111
Dépannage lié à l'installation.....	111
Une langue incorrecte apparaît sur l'écran.....	111
Le voyant de mise sous tension n'est pas allumé	112
Impossible d'installer le logiciel	112
La page ne s'imprime pas	113
Présentation des niveaux d'avertissement	114
Désinstallation et réinstallation du logiciel.....	115
Activation du port USB	115
Résolution des problèmes de communication de l'imprimante	116
Dépannage relatif à l'installation sans fil.....	116
Comment trouver le type de sécurité utilisée par mon réseau ?	116
Vérification de vos clés de sécurité	116
L'imprimante est correctement configurée mais reste introuvable sur le réseau	117
L'imprimante du réseau sans fil n'imprime pas.....	117
Le voyant Wi-Fi n'est pas allumé.....	118
Le voyant Wi-Fi clignote en orange pendant l'installation	119
Le voyant Wi-Fi est orange.....	121
L'imprimante sans fil ne fonctionne plus.....	122
L'imprimante réseau ne s'affiche pas dans la liste de sélection des imprimantes lors de l'installation.....	123

L'imprimante ne parvient pas à se connecter au réseau sans fil.....	124
L'utilitaire de configuration sans fil n'arrive pas à communiquer avec l'imprimante lors de l'installation (utilisateurs Windows).....	125
Vérification du nom de réseau (Windows).....	126
Exécution d'un ping sur le point d'accès.....	126
Exécution d'un ping sur l'imprimante	127
Exécuter l'Utilitaire de configuration sans fil (utilisateurs Windows).....	128
Modification des paramètres sans fil après l'installation.....	128
Rétablissement des paramètres par défaut du serveur d'impression interne sans fil	128
Vérification des ports de l'imprimante (utilisateurs Windows uniquement).....	128
Dépannage lié à l'impression.....	129
Impressions partielles de photos 4 x 6 po. (10 x 15 cm) avec un appareil photo numérique compatible PictBridge	129
Amélioration de la qualité d'impression	130
La qualité d'impression du texte et des images est médiocre	130
La qualité d'impression est médiocre sur les bords de la page.....	131
L'impression est lente.....	132
Impressions partielles de documents ou de photos	133
Bavures ou rayures sur les photos	133
Vérification des cartouches d'encre.....	133
Le niveau d'encre des cartouches semble incorrect	134
Les niveaux d'encre semblent baisser trop rapidement	134
Une page vierge ou incorrecte a été imprimée.....	134
Certains caractères sont manquants ou inattendus	135
Les couleurs imprimées sont sans éclat ou différent de celles affichées à l'écran	135
Les papiers glacés pour photos ou les transparents adhèrent entre eux.....	136
La page s'imprime avec des polices différentes.....	136
L'impression est trop foncée ou présente des bavures	136
Les caractères sont mal formés ou ne sont pas alignés correctement	136
Les pages imprimées comportent des bandes sombres et des bandes claires en alternance	137
Des lignes blanches apparaissent sur les transparents ou les photos.....	137
Les lignes verticales ne sont pas régulières.....	138
Des lignes blanches apparaissent dans les graphiques ou les zones noires	138
Vérification de l'état de l'imprimante	139
Les paramètres ne sont pas enregistrés	139
Contrôle de la disponibilité de l'imprimante	140
Vérification des paramètres d'impression en différé pour l'impression sur du papier continu.....	140
Résolution des problèmes de police.....	141
Une autre impression est en cours.....	141
L'état de l'imprimante est Prête ou Impression en cours.....	141
Impression d'une page de test	141
La page de test ne s'imprime pas.....	142
Le serveur d'impression externe ne fonctionne pas	143
L'unité d'impression recto verso ne fonctionne pas correctement.....	143
Retrait d'un serveur d'impression externe	143
Le câble n'est pas connecté, est mal connecté ou est endommagé.....	143
L'imprimante est connectée mais n'imprime pas.....	144

L'imprimante essaie d'imprimer un fichier	144
Impossible d'imprimer des documents à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash	144
Impossible d'imprimer à partir d'un appareil photo numérique en utilisant PictBridge	145
L'imprimante ne parvient pas à communiquer avec des ordinateurs installés sur un réseau entre homologues.....	145
L'imprimante ne parvient pas à communiquer avec l'ordinateur	147
Problèmes de copie, de numérisation ou de télécopie.....	147
L'imprimante connectée est incorrecte	147
Mise à jour du logiciel de l'imprimante.....	147
Communication bidirectionnelle non établie	148
Impression médiocre ou incorrecte	148
Vérification de la configuration du port	148
Dépannage lié aux bourrages et aux problèmes d'alimentation papier.....	149
Résolution et prévention des bourrages papier.....	149
Bourrage papier dans l'imprimante.....	149
Bourrage papier dans le support papier	149
Alimentation incorrecte du papier ou du support spécial.....	149
Impossible d'insérer du papier, des enveloppes ou des supports spéciaux dans l'imprimante.....	150
Bourrages papier continu	151
Le bourrage papier persiste.....	151
Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso.....	151
Dépannage lié à la carte mémoire.....	152
Impossible d'insérer la carte mémoire	152
Il ne se passe rien lorsqu'une carte mémoire est insérée	153
Les photos ne peuvent pas être transférées à partir d'une carte mémoire sur un réseau sans fil	153
Dépannage lié à la copie.....	154
La photocopieuse ne répond pas	154
Impossible de fermer l'unité du scanner	155
La qualité de la copie est médiocre	155
Le document copié ne correspond pas à l'original	156
Copies partielles de documents ou de photos.....	156
Dépannage lié à la numérisation.....	157
Le scanner ne répond pas.....	157
La numérisation du document a échoué	157
La numérisation est trop lente ou bloque l'ordinateur.....	157
Qualité d'image numérisée médiocre	158
Numérisations partielles de documents ou de photos.....	159
Impossible de numériser sur un ordinateur du réseau	159
Messages d'erreur sur l'affichage de l'imprimante.....	159
Problème d'alignement.....	159
Erreur de cartouche (1102, 1203, 1204 ou 120F)	159
Niveau d'encre noire bas/Niveau d'encre couleur bas/Niveau d'encre photo bas.....	160
Déblocage du chariot.....	160
Capot ouvert.....	161
Erreur 1104.....	161
Périphérique incorrect	161

Erreur Cartouche gauche/Erreur Cartouche droite.....	161
Cartouche gauche incorrecte/Cartouche droite incorrecte	162
Cartouche gauche manquante/Cartouche droite manquante	162
Problème de mémoire	162
Aucune image sélectionnée	163
Aucune sélection de format papier/photo effectuée	163
Impossible de détecter une épreuve	163
Aucune informations sur l'épreuve	163
Aucun fichier d'image photo détecté	163
Seule une amélioration de photo peut être choisie en même temps	163
Seule une sélection de photo/format peut être effectuée en même temps	163
Papier inapproprié	164
Bourrage papier.....	164
Papier épuisé.....	164
Erreur de papier ou de format de photo	164
Erreur de format/type de papier.....	164
Erreur de format photo. La photo doit être contenue dans la page.....	164
Erreur de communication PictBridge	164
Retirer la carte de l'appareil photo.....	164
Chariot de l'imprimante en panne.....	165
Erreur liée à l'épreuve	165
Certaines photos ont été supprimées de la carte par l'hôte.	165
Problèmes de lecture de la carte mémoire.....	165
Erreur de papier recto verso.....	165
Impression recto verso non prise en charge sur le format de papier en cours.....	166
Impression recto verso non prise en charge sur le format papier en cours.....	166
Des messages d'erreur s'affichent à l'écran de l'ordinateur.....	166
Effacement des messages d'erreur.....	166
Cartouche gauche/droite manquante	166
Communication non disponible	167
Problèmes d'impression généraux	167
Niveau d'encre bas.....	167
Mémoire insuffisante	167
Papier épuisé.....	168
Résolution d'un échec d'impression	168
Bourrage papier.....	168
Plusieurs imprimantes Tout en un détectées	168
Erreur d'impression de fichier.....	168
Avis.....	169
Informations sur le produit.....	169
Avis sur l'édition.....	169
Déclaration de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE) pour les appareils radio.....	171
Consommation électrique.....	173

Glossaire de la mise en réseau.....	179
Index.....	181

Introduction

Recherche d'informations sur l'imprimante



Feuille d'installation rapide

Description	Emplacement
La <i>feuille d'installation rapide</i> fournit des instructions sur l'installation du matériel et du logiciel.	Vous trouverez ce document dans le carton de l'imprimante ou sur le site Web de Lexmark : www.lexmark.com .


Guide de l'utilisateur

Description	Emplacement
<p>Le <i>Guide de l'utilisateur</i> fournit des instructions sur l'installation du matériel et des logiciels (sur des systèmes d'exploitation Windows), ainsi que des instructions relatives à l'utilisation de l'imprimante.</p> <p>Remarque : Si votre imprimante prend en charge les systèmes d'exploitation Macintosh, reportez-vous à l'aide de Mac :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Depuis la fenêtre du Finder, double-cliquez sur le dossier Lexmark 4800 Series .2 Double-cliquez sur l'icône Aide de l'imprimante.	Vous trouverez ce document dans le carton de l'imprimante ou sur le site Web de Lexmark : www.lexmark.com .

Guide de l'utilisateur : version complète

Description	Emplacement
<p>Le <i>Guide de l'utilisateur : version complète</i> fournit des instructions sur l'utilisation de l'imprimante et d'autres informations, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisation du logiciel (sur des systèmes d'exploitation Windows) • Chargement du papier • Impression • Traitement des photos • Numérisation (si prise en charge par votre imprimante) • Réalisation de copies (si prise en charge par votre imprimante) • Envoi de télécopies (si prise en charge par votre imprimante) • Maintenance de l'imprimante • Connexion de l'imprimante à un réseau (si prise en charge par votre imprimante) • Dépannage de problèmes d'impression, de copie, de numérisation, d'envoi de télécopies, de bourrages papier et d'alimentation incorrecte <p>Remarque : Si votre imprimante prend en charge les systèmes d'exploitation Macintosh, reportez-vous à l'aide de Mac :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Depuis la fenêtre du Finder, double-cliquez sur le dossier Lexmark 4800 Series . 2 Double-cliquez sur l'icône Aide de l'imprimante. 	<p>Lorsque vous installez le logiciel de l'imprimante, le <i>Guide de l'utilisateur : version complète</i> est installé.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Sous Windows Vista, cliquez sur . • Sous Windows XP et les versions antérieures, cliquez sur Démarrer. 2 Cliquez sur Programmes ou Tous les programmes → Lexmark 4800 Series. 3 Cliquez sur Guide de l'utilisateur. <p>Si le lien vers le <i>Guide de l'utilisateur</i> n'est pas présent sur votre bureau, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Insérez le CD. L'écran d'installation s'affiche. <p>Remarque : Si nécessaire, cliquez sur  → Tous les programmes → Exécuter. Sous Windows XP et les versions antérieures, cliquez sur Démarrer → Exécuter, puis saisissez D:\setup, où D correspond à la lettre associée à votre lecteur de CD-ROM. <ol style="list-style-type: none"> 2 Cliquez sur Documentation. 3 Cliquez sur Voir le Guide de l'utilisateur (y compris les informations de dépannage sur l'installation). 4 Cliquez sur Oui. <p>Une icône du <i>Guide de l'utilisateur</i> apparaît sur votre bureau et le <i>Guide de l'utilisateur : version complète</i> s'affiche sur l'écran.</p> <p>Vous trouverez ce document sur le site Web de Lexmark : www.lexmark.com.</p> </p>

Centre de solutions Lexmark

Description	Emplacement
<p>Le logiciel Centre de solutions Lexmark est inclus sur votre CD. Il est installé avec les autres logiciels, si votre imprimante est connectée à un ordinateur.</p>	<p>Pour accéder au Centre de solutions Lexmark :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Sous Windows Vista, cliquez sur . • Sous Windows XP et les versions antérieures, cliquez sur Démarrer. 2 Cliquez sur Programmes ou Tous les programmes → Lexmark 4800 Series. 3 Sélectionnez Centre de solutions Lexmark.

Assistance clientèle

Description	Emplacement (Amérique du Nord)	Emplacement (reste du monde)
<p>Assistance téléphonique</p>	<p>Composez le :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etats-Unis : 1-800-332-4120 Du lundi au vendredi (de 8h à 23h, côte est des Etats-Unis) Le samedi (de 12h à 18h, côte est des Etats-Unis) • Canada : 1-800-539-6275 <i>Anglais</i> du lundi au vendredi (de 8 h à 23 h, côte est des Etats-Unis) Le samedi (de 12h à 18h, côte est des Etats-Unis) <i>Français</i> du lundi au vendredi (de 9 h à 19 h, côte est des Etats-Unis) • Mexique : 01-800-253-9627 Du lundi au vendredi (de 8h à 20h, côte est des Etats-Unis) <p>Remarque : Les numéros de téléphone et les heures d'ouverture peuvent changer sans préavis. Pour les numéros de téléphones les plus récents, consultez la déclaration de garantie imprimée fournie avec votre imprimante.</p>	<p>Les numéros de téléphone et les heures d'ouverture peuvent varier d'un pays à l'autre.</p> <p>Visitez notre site Web : www.lexmark.com. Sélectionnez un pays ou une région, puis cliquez sur le lien Support technique.</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur comment contacter Lexmark, consultez la garantie imprimée fournie avec votre imprimante.</p>
<p>Support par e-mail</p>	<p>Pour obtenir un support par e-mail, visitez notre site Web : www.lexmark.com.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez Support technique. 2 Cliquez sur Technical Support. 3 Sélectionnez la famille de votre imprimante. 4 Sélectionnez le modèle de l'imprimante. 5 Dans la section Support Tools, cliquez sur e-Mail Support. 6 Remplissez le formulaire, puis cliquez sur Submit Request. 	<p>Le support par e-mail varie d'un pays à l'autre et peut ne pas être disponible dans certains pays.</p> <p>Visitez notre site Web : www.lexmark.com. Sélectionnez un pays ou une région, puis cliquez sur le lien Support technique.</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur comment contacter Lexmark, consultez la garantie imprimée fournie avec votre imprimante.</p>

Garantie limitée

Description	Emplacement (Etats-Unis)	Emplacement (reste du monde)
Informations de garantie limitée Lexmark International, Inc. garantit que cette imprimante sera exempte de défauts de fabrication pour une période 12 mois à compter de la date d'achat initiale.	Pour consulter les clauses et conditions de cette garantie limitée, reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante ou contactez Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com . 1 Sélectionnez Support technique . 2 Cliquez sur Garanties et remplacements . 3 Dans la section Garantie limitée Lexmark, cliquez sur Imprimantes à jet d'encre et Tout en Un . 4 Parcourez la page Web pour consulter la garantie.	Les informations de garantie varient d'un pays à l'autre. Reportez-vous à la garantie imprimée fournie avec votre imprimante.

Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous nous contactez pour que nous puissions vous servir plus rapidement :


- Numéro de type de machine
- Numéro de série
- Date d'achat
- Magasin d'achat

Compatibilité avec le réseau sans fil

Votre imprimante est équipée d'un serveur d'impression sans fil IEEE 802.11g. Elle est compatible avec les routeurs IEEE 802.11 b/g/n certifiés Wi-Fi. Si vous rencontrez des problèmes avec un routeur N, vérifiez avec le fabricant de votre routeur que le paramètre du mode actuel est compatible avec les périphérique G, étant donné que ce paramètre varie en fonction du modèle ou de la marque du routeur.


Installation de l'imprimante

Vérification du contenu de l'emballage





	Nom	Description
1	Cartouche noire	Cartouches à installer dans l'imprimante.
2	Cartouche couleur	Remarque : Les combinaisons de cartouches dépendent du produit acheté.
3	Câble d'alimentation	Se branche au port d'alimentation électrique situé à l'arrière de l'imprimante. Remarque : Votre câble d'alimentation peut être différent de celui illustré.
4	CD du logiciel d'installation pour Windows et Macintosh	<ul style="list-style-type: none">• Logiciel d'installation de l'imprimante• Aide Windows• <i>Guide de l'utilisateur</i> au format électronique• <i>Aide Mac</i>
5	<i>Mise en route</i>	Livret imprimé faisant office de manuel. Remarque : Toutes les informations concernant l'utilisation (<i>Guide d'utilisation</i> ou <i>Aide Mac</i>) se trouvent sur les CD du logiciel d'installation.
6	<i>Feuille d'installation rapide</i>	Instructions d'installation initiale
7	Câble d'installation	Permet de connecter temporairement l'ordinateur à l'imprimante dans certaines méthodes d'installation.

Présentation des composants de l'imprimante




	Utilisez les éléments suivants	Pour
1	Support papier	Charger du papier.
2	Affichage du panneau de commandes	Afficher les menus.
3	Panneau de commandes	Faire fonctionner l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation du panneau de commandes », page 28.
4	voyant Wi-Fi	Vérifier l'état sans fil : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé : indique qu'aucune option sans fil n'est installée. • Orange : indique que l'imprimante est prête pour une connexion sans fil, mais qu'elle n'est pas connectée. • Clignotement orange : indique que l'imprimante est configurée mais qu'elle ne parvient à communiquer avec le réseau sans fil. • Vert : indique que l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.
5	Logements pour cartes mémoire	Insérer une carte mémoire.
6	port PictBridge	Brancher un appareil photo numérique compatible PictBridge ou un lecteur flash sur l'imprimante.
7	Bac de sortie du papier	Recevoir le papier à sa sortie.
8	Volet supérieur	Accéder à la vitre du scanner.
9	Butée du guide papier	Eviter toute chute d'objet dans la fente d'alimentation du papier.
10	Guide papier	Maintenir le papier bien droit lors de son insertion.
11	Vitre du scanner	Copier ou retirer un document.




	Utilisez les éléments suivants	Pour
1	Unité du scanner	Accéder aux cartouches d'impression.
2	Chariot des cartouches	Installer, remplacer ou retirer une cartouche.
3	Lexmark N2050 (serveur d'impression interne sans fil)	Connecter l'imprimante à un réseau sans fil.
4	Port USB	Relier l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Avertissement : Ne touchez pas le port USB sauf si vous branchez ou débranchez un câble USB ou d'installation.
5	Capot de l'unité recto verso	<ul style="list-style-type: none"> • Impression recto verso • Dégager les bouchages papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Bouchage papier dans l'unité d'impression recto verso », page 151.
6	Unité d'alimentation avec port	Connecter l'imprimante à une source d'alimentation. 

Configuration en mode autonome


1 Déballez l'imprimante.



2 Eloignez les bandes protectrices et l'emballage de l'imprimante.




3 Déployez le bac de sortie du papier.



4 Soulevez le support papier.




5 Etendez les guides papier.




6 Charger du papier.




7 Branchez le cordon d'alimentation.




8 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.



9 Soulevez le panneau de commandes.




10 Si vous y êtes invité, définissez la langue.




- a** Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez plusieurs fois sur ◀ ou sur ▶ jusqu'à ce que la langue voulue apparaisse à l'écran.
- b** Appuyez sur ✓ pour enregistrer votre choix.

11 Si vous y êtes invité, définissez le pays ou la région.




- a** Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez plusieurs fois sur ◀ ou sur ▶ jusqu'à ce que la région ou le pays souhaité apparaisse à l'écran.
- b** Appuyez sur ✓ pour enregistrer votre choix.


12 Ouvrez l'imprimante.




13 Appuyez sur les leviers.




14 Retirez la bande protectrice de la cartouche noire et insérez cette dernière dans le chariot de gauche.




15 Fermez le couvercle du chariot de la cartouche noire.




16 Retirez la bande protectrice de la cartouche couleur et insérez cette dernière dans le chariot de droite.



17 Fermez le couvercle du chariot de la cartouche couleur.



18 Fermez l'imprimante.




19 Appuyez sur \checkmark .



Une page d'alignement s'imprime.

20 Jetez la page d'alignement après l'impression.




Remarques :

- La page d'alignement peut être différente de celle qui est illustrée.
- Les rayures qui apparaissent sur la page d'alignement sont normales et n'indiquent pas un problème.





Présentation du logiciel de l'imprimante





Le logiciel installé avec votre imprimante vous permet de modifier des photos, d'envoyer des télécopies, d'assurer la maintenance de votre imprimante et bien d'autres tâches. Le tableau suivant décrit les fonctionnalités de Productivity Studio et du Centre de solutions.

Pour ouvrir l'écran de bienvenue de Productivity Studio, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Méthode 1	Méthode 2
Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône du logiciel Productivity Studio .	<ol style="list-style-type: none"> 1 Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Sous Windows Vista, cliquez sur . • Sous Windows XP et les versions antérieures, cliquez sur Démarrer. 2 Cliquez sur Programmes ou Tous les programmes → Lexmark 4800 Series. 3 Sélectionnez Productivity Studio.

Cliquez sur l'icône **Productivity Studio** correspondant à la tâche que vous souhaitez effectuer. Selon votre modèle d'imprimante, certaines fonctionnalités de ce logiciel ne sont pas disponibles.


Cliquez sur	Pour	Détails
	Numériser	<ul style="list-style-type: none"> • Numériser une photo ou un document. • Enregistrer, modifier ou partager une photo ou un document.
	Copier	<ul style="list-style-type: none"> • Copier une photo ou un document. • Réimprimer ou agrandir une photo.
	Envoyer par télécopie	Envoyer une photo ou un document sous la forme d'une télécopie.
	Email	Envoyer une photo ou un document sous la forme d'une pièce jointe à un email.





Cliquez sur	Pour	Détails
	Transférer des photos	Télécharger des photos provenant d'une carte mémoire, d'un lecteur flash, d'un CD ou d'un appareil photo numérique vers la bibliothèque.
	Cartes de vœux photographiques	Réaliser des cartes de vœux de qualité à partir de vos photos.
	Lots de photos	Imprimer plusieurs photos selon des formats différents.
	Affiche	Imprimer une photo sous la forme d'une affiche de plusieurs pages.

Dans l'angle inférieur gauche de l'écran de bienvenue, deux paramètres sont disponibles :

Cliquez sur	Pour
Etat et maintenance de l'imprimante	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir l'écran du Centre de solutions. • Vérifier les niveaux d'encre. • Commander des cartouches. • Rechercher des informations de maintenance. • Sélectionner d'autres onglets du Centre de solutions pour obtenir des informations complémentaires, notamment sur la modification des paramètres de l'imprimante et sur le dépannage.
Historique et paramètres du télécopieur	<p>Sélectionner les paramètres de télécopie de l'imprimante tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composition et envoi • Sonnerie et réponse • Impression de télécopies/rapports • Numéros de composition abrégée et de groupe

Le Centre de solutions est un guide complet des fonctionnalités d'impression telles que l'impression de photos, la résolution des problèmes d'impression, l'installation de cartouches d'impression et l'exécution de tâches de maintenance. Pour ouvrir le Centre de solutions, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Méthode 1	Méthode 2
<p>1 A partir du bureau, double-cliquez sur l'icône du Centre de solutions.</p> <p>2 Cliquez sur Configurer et diagnostiquer l'imprimante.</p> <p>Le Centre de solutions s'affiche avec l'onglet Maintenance ouvert.</p>	<p>1 Effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sous Windows Vista, cliquez sur . • Sous Windows XP et les versions antérieures, cliquez sur Démarrer. <p>2 Cliquez sur Programmes ou Tous les programmes → Lexmark 4800 Series.</p> <p>3 Sélectionnez Centre de solutions.</p>












A partir d'ici	Vous pouvez :
<p>Comment</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Apprendre à : <ul style="list-style-type: none"> – Utiliser les fonctions de base. – Imprimer, numériser, copier et télécopier. – Imprimer des projets tels que des photos, des enveloppes, des cartes, des transferts sur tissu et des transparents. • Accéder au <i>Guide de l'utilisateur</i> au format électronique pour plus d'informations. • Voir les niveaux d'encre des cartouches et commander de nouvelles cartouches.
<p>Dépannage</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Bénéficier de conseils sur l'état en cours. • Résoudre des problèmes liés à l'imprimante. • Voir les niveaux d'encre des cartouches et commander de nouvelles cartouches.
<p>Avancé</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Changer l'apparence de la fenêtre Etat d'impression. • Activer ou désactiver les messages sonores d'impression. • Modifier les paramètres pour l'impression en réseau. • Nous faire part de la façon dont vous utilisez l'imprimante. • Obtenir des informations sur la version du logiciel. • Voir les niveaux d'encre des cartouches et commander de nouvelles cartouches.
<p>Maintenance</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Installer une nouvelle cartouche d'encre. • Remarque : Attendez la fin de la numérisation pour installer une nouvelle cartouche. • Commander de nouvelles cartouches. • Imprimer une page de test. • Nettoyer les buses d'impression des cartouches pour corriger les rayures horizontales. • Aligner les cartouches d'impression pour corriger les bords flous. • Afficher les niveaux d'encre. • Résoudre d'autres problèmes d'encre.


Présentation du panneau de commandes

Utilisation du panneau de commandes

Les éléments suivants sont affichés à l'écran :

- Indicateurs de mode
- Messages de dessin artistique du menu principal
- Icônes
- Niveaux des cartouches d'encre

	Mode	Message de la zone du menu principal
1		<ul style="list-style-type: none"> • Faire défiler les sous-menus. • Augmenter le nombre de copies à imprimer.
2		<ul style="list-style-type: none"> • Faire défiler les menus, sous-menus ou les paramètres à l'écran. • Augmenter un nombre.
3		<ul style="list-style-type: none"> • Annuler une impression, une copie ou une numérisation en cours. • Quitter un menu ou un sous-menu et revenir à l'écran de copie, de numérisation ou de carte photo par défaut. • Effacer les paramètres actuels ou les messages d'erreur et rétablir les paramètres par défaut.
4		Afficher le menu Copier, Photo, Imprimer les fichiers, Numériser, Configuration et Maintenance, selon le mode sélectionné. Sélectionner les sous-menus (par exemple Menu Photo lors de l'affichage des photos).
5		<ul style="list-style-type: none"> • Mettre l'imprimante sous et hors tension. • Interrompre l'impression, la numérisation ou la copie en cours
6		A Sélectionner pour l'impression recto verso. Remarque : Ce bouton ne fonctionne pas avec un système d'exploitation Macintosh. Vous pouvez imprimer des documents recto verso avec un système d'exploitation Macintosh en utilisant le menu Recto verso de la boîte de dialogue Imprimer.
7		Lancer une copie, une numérisation ou l'impression d'une photo en fonction du mode sélectionné.
8		<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrer les paramètres temporaires. • Revenir à l'écran précédent.
9		<ul style="list-style-type: none"> • Parcourir les sous-menus. • Diminuer le nombre de copies à imprimer.
10		<ul style="list-style-type: none"> • Choisir une option de menu ou de sous-menu apparaissant à l'écran. • Enregistrer les paramètres. • Alimenter ou éjecter du papier. • En mode Photo, sélectionner ou désélectionner une photo.
11		<ul style="list-style-type: none"> • Faire défiler les menus, sous-menus ou les paramètres à l'écran. • Diminuer un nombre.



Navigation dans les menus du panneau de commandes

Le menu principal est composé des options suivantes :

- Copier
- Photo
- Impression de fichiers
- Numériser
- Configuration
- Maintenance

1 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option souhaitée soit mise en surbrillance.




2 Appuyez sur √.


Le menu correspondant à l'option précédemment sélectionnée s'affiche :

- Menu **Mode Copie**
- Menu **Mode Carte photo**
- Menu **Mode Impression de fichiers**
- Menu **Mode Numérisation**
- Menu **Configuration**
- Menu **Maintenance**

Chacun de ces menus contient des options ou des sous-menus. Par exemple, le menu **Mode Copie** possède une option intitulée **Couleur**.

A l'intérieur de chaque menu ou sous-menu, plusieurs éléments appelés *valeurs* sont proposés. Ainsi, l'option de menu **Couleur** propose les valeurs **Couleur** et **Noir et blanc**.


- Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour faire défiler les sous-menus et les options de menu.
- Appuyez sur ◀ et ▶ pour faire défiler les valeurs.
- Dans certains menus, vous pouvez appuyer sur la touche ✓ pour afficher l'aperçu d'un travail avant de le commencer. Le terme *travail* peut faire référence à un travail d'impression, de copie ou de numérisation. L'écran du panneau de commandes vous indique quand vous pouvez appuyer sur ✓ pour afficher un aperçu.
- Avant de commencer un travail, si vous souhaitez apporter une modification après avoir consulté l'aperçu, appuyez sur la touche  pour régler les sélections ou les paramètres associés à ce travail. Vous revenez alors au menu, ce qui vous permet d'apporter les modifications nécessaires. Par exemple, si vous vous trouvez dans le menu **Mode Copie**, appuyez sur ✓ pour afficher l'aperçu. Appuyez sur  pour revenir au menu **Mode Copie** et modifier vos sélections.
- Appuyez sur  à plusieurs reprises pour revenir aux menus précédents.


Lorsque vous appuyez sur  dans certains sous-menus, tels que le sous-menu **Modifier les paramètres par défaut**, les valeurs que vous avez sélectionnées sont enregistrées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Présentation et utilisation des paramètres par défaut », page 30.


Présentation et utilisation des paramètres par défaut

Les paramètres enregistrés sont appelés *paramètres utilisateur par défaut* car vous, l'utilisateur, avez sélectionné des valeurs puis les avez enregistrées. Le panneau de commandes fait référence à ces valeurs sous le nom *paramètres par défaut*.

Remarques :

- Un astérisque (*) est affiché en regard des paramètres par défaut. Vous remarquerez ce symbole lorsque vous ferez défiler les valeurs des sous-menus.
- Les paramètres par défaut restent effectifs tant que vous ne les modifiez pas. Pour les modifier, accédez à nouveau au sous-menu **Modifier les paramètres par défaut** du menu approprié, sélectionnez des valeurs différentes, puis appuyez sur  pour enregistrer ces valeurs comme étant les nouveaux paramètres par défaut.

Si vous souhaitez commencer un travail sans apporter aucune modification, appuyez sur . Le travail s'imprime en fonction des paramètres par défaut. Cette méthode est la plus facile et la plus rapide pour lancer un travail d'impression.

Remarque : Si vous ne souhaitez *pas* utiliser les paramètres par défaut, vous pouvez accéder au menu, sélectionner différentes valeurs dans les sous-menus, puis appuyer sur . Votre travail s'imprime selon les valeurs spécifiquement sélectionnées.


Enregistrement de paramètres

Dans un menu de paramètres, un astérisque (*) apparaît en regard du paramètre par défaut. Pour modifier ce paramètre, procédez comme suit :

- 1 Dans le panneau de commandes, appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour choisir **Copier**, **Photo**, **Imprimer les fichiers**, **Numériser**, **Configuration** ou **Maintenance**.
- 2 Appuyez sur ✓.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼, ou encore appuyez sur ◀ ou ▶ à plusieurs reprises pour choisir le paramètre voulu.

4 Appuyez sur \checkmark pour sélectionner chaque paramètre souhaité.

Remarque : En appuyant également sur \checkmark , vous obtenez un aperçu dans le mode **Copie**.

5 Appuyez sur \checkmark lorsque **oui** est mis en surbrillance, ou encore appuyez sur  à plusieurs reprises pour enregistrer tous les paramètres temporaires et retourner au menu principal. Le symbole * apparaît en regard du paramètre enregistré.

Remarque : L'imprimante restaure le paramètre par défaut après deux minutes d'inactivité ou si elle est mise hors tension. Les paramètres Photo n'expirent pas au bout de deux minutes d'inactivité ou si l'imprimante est mise hors tension, mais ils reprennent leurs valeurs par défaut lorsqu'une carte mémoire ou un lecteur flash est retiré.

Installation du logiciel de l'imprimante

Utilisation du CD du logiciel d'installation (Utilisateurs de Windows uniquement)

A l'aide du CD fourni avec l'imprimante :

- 1 Démarrez Windows.
- 2 Lorsque le bureau apparaît, insérez le CD du logiciel.
L'écran d'installation s'affiche.
- 3 Cliquez sur **Installer**.

Utilisation du CD du logiciel d'installation (Utilisateurs de Macintosh uniquement)

- 1 Fermez toutes les applications logicielles.
- 2 Insérez le CD du logiciel.
- 3 Dans la fenêtre du Finder, double-cliquez sur l'icône CD de l'imprimante qui apparaît automatiquement.
- 4 Double-cliquez sur l'icône **Installer**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation du World Wide Web

- 1 Visitez le site Web de Lexmark à l'adresse **www.lexmark.com**.
- 2 Sur la page d'accueil, naviguez à travers les menus et cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
- 3 Sélectionnez l'imprimante et le pilote d'imprimante correspondant à votre système d'exploitation.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger le pilote et installer le logiciel de l'imprimante.

Que signifient les voyants de l'indicateur Wi-Fi ?

- **Eteint** indique que l'imprimante n'est pas sous tension ou qu'aucun serveur d'impression sans fil n'est installé.

Sélectionnez cette option :


- Si vous souhaitez relier l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- Si vous souhaitez relier l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB alors que l'imprimante ne dispose pas de serveur d'impression sans fil.

- **Orange** indique que l'imprimante est prête à être configurée pour la connexion sans fil mais qu'elle n'est pas connectée à un réseau sans fil.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez configurer l'imprimante sur votre réseau sans fil.
- **Clignotement orange** indique que l'imprimante est configurée mais qu'elle ne parvient pas à communiquer avec le réseau sans fil.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez modifier les paramètres sans fil de l'imprimante.
- **Vert** indique que l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.
Sélectionnez cette option pour commencer à utiliser l'imprimante déjà installée sur votre réseau sans fil.

Activation ou désactivation des messages sonores d'impression

L'imprimante dispose d'une fonction de notification sonore vous indiquant le début et la fin d'une impression.

Pour activer/désactiver cette notification vocale :

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur .
 - Sous Windows XP et les versions antérieures, cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Cliquez sur **Centre de solutions**.
- 4 Cliquez sur **Avancé**.
- 5 Cliquez sur **Etat d'impression**.
- 6 Sélectionnez ou désélectionnez l'option **Lire la notification vocale pour les événements d'impression**.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Informations de sécurité

Les applications tierces, notamment les antivirus, les programmes de sécurité et les pare-feu peuvent envoyer un message d'alerte indiquant qu'un logiciel d'imprimante est en cours d'installation. Pour que votre imprimante fonctionne correctement, laissez le logiciel de l'imprimante s'exécuter sur votre ordinateur.

Mise en réseau

Mise en réseau générale

Présentation de l'utilisation en réseau

Un *réseau* est un regroupement de périphériques tels que des ordinateurs, des imprimantes, des concentrateurs Ethernet, des points d'accès sans fil et des routeurs connectés les uns aux autres à des fins de communication via des câbles ou une connexion sans fil. Un réseau peut être filaire, sans fil, ou encore conçu pour contenir des périphériques filaires et sans fil.

Pour communiquer entre eux, les périphériques d'un réseau filaire utilisent des câbles.

Pour communiquer entre eux, les périphériques d'un réseau sans fil utilisent les ondes radio à la place des câbles. Pour pouvoir communiquer sans fil, un périphérique doit avoir un serveur d'impression sans fil connecté ou installé qui lui permet de recevoir et d'envoyer des ondes radio.

Configurations courantes de réseaux domestiques


Pour que les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les imprimantes puissent communiquer entre eux sur un réseau, ils doivent être reliés par des câbles et/ou disposer d'adaptateurs réseau sans fil intégrés ou installés.

Un réseau peut être configuré de différentes manières. Cinq exemples courants sont présentés ci-dessous.

Remarque : Dans les schémas suivants, les imprimantes sont des imprimantes Lexmark fournies avec des serveurs Lexmark d'impression internes intégrés ou installés pour communiquer en réseau. Les serveurs d'impression internes Lexmark sont fabriqués par Lexmark pour permettre la connexion des imprimantes Lexmark à des réseaux filaires ou sans fil.

Exemple de réseau filaire

- Un ordinateur, un ordinateur portable et une imprimante sont connectés à un concentrateur, un routeur ou un commutateur via des câbles Ethernet.
- Le réseau est connecté à Internet par ADSL or via une connexion par câble.



Exemples de réseau sans fil


Quatre réseaux sans fil courants sont présentés ci-dessous :

- Scénario 1 : L'ordinateur portable et l'imprimante sont connectés sans fil avec Internet.
- Scénario 2 : L'ordinateur, l'ordinateur portable et l'imprimante sont connectés sans fil avec Internet.

- Scénario 3 : L'ordinateur, l'ordinateur portable et l'imprimante sont connectés sans fil sans Internet.
- Scénario 4 : L'ordinateur portable est connecté sans fil à l'imprimante sans Internet.


Scénario 1 : L'ordinateur portable et l'imprimante sont connectés sans fil avec Internet

- Un ordinateur est connecté à un routeur sans fil par un câble Ethernet.
- Un ordinateur portable et une imprimante sont connectés sans fil au routeur.
- Le réseau est connecté à Internet par ADSL or via une connexion par câble.




Scénario 2 : L'ordinateur, l'ordinateur portable et l'imprimante sont connectés sans fil avec Internet

- Un ordinateur, un ordinateur portable et une imprimante sont connectés sans fil à un routeur sans fil.
- Le réseau est connecté à Internet par ADSL or via une connexion par câble.



Scénario 3 : L'ordinateur, l'ordinateur portable et l'imprimante sont connectés sans fil sans Internet

- Un ordinateur, un ordinateur portable et une imprimante sont connectés sans fil à un point d'accès sans fil.
- Le réseau ne dispose pas de connexion à Internet.



Scénario 4 : L'ordinateur portable est connecté sans fil à l'imprimante sans Internet

- Un ordinateur est directement connecté sans fil à une imprimante sans l'intermédiaire d'un routeur sans fil.
- Le réseau ne dispose pas de connexion à Internet.



De quelles informations ai-je besoin et où se trouvent-elles ?

Cette imprimante peut contenir un serveur d'impression interne sans fil, ce qui lui permet de fonctionner sur un réseau sans fil. Vous devez vous procurer les informations suivantes concernant votre réseau sans fil existant :

- Le nom du réseau, également appelé SSID
- Le mode sans fil (le type de réseau sans fil utilisé, Ad-hoc ou Infrastructure)
- Le type de sécurité utilisé sur le réseau (WEP, WPA ou WPA2)
- Toute clé de sécurité ou tout mot de passe applicable utilisé avec le type de chiffrement de sécurité du réseau


Remarque : Vous devez disposer de ces informations afin d'installer l'imprimante correctement sur le réseau sans fil. Pour savoir comment les obtenir, consultez la documentation fournie avec votre routeur sans fil ou la personne chargée d'installer votre réseau sans fil.

Recherche de l'adresse MAC

La plupart des périphériques réseau ont un numéro d'identification matériel unique qui permet de les distinguer des autres périphériques du réseau. Il s'agit de l'adresse *MAC (Media Access Control)*.

Si votre imprimante dispose d'un serveur d'impression sans fil interne installé en usine, l'adresse MAC se compose d'une série de lettres et de chiffres inscrits à l'arrière de votre imprimante.

Si vous avez acheté le serveur d'impression sans fil interne en option séparément, l'adresse MAC apparaît sur une étiquette adhésive livrée avec le serveur d'impression sans fil. Apposez l'étiquette adhésive sur votre imprimante de façon à pouvoir localiser l'adresse MAC en cas de besoin.



Remarque : Une liste d'adresses MAC peut être définie sur un routeur afin que seuls les périphériques dont l'adresse MAC correspond soient autorisés sur le réseau. On l'appelle *filtrage par adresses MAC*. Si vous souhaitez ajouter une imprimante à votre réseau alors que le filtrage par adresses MAC est activé sur votre routeur, l'adresse MAC de l'imprimante doit être incluse dans la liste de filtres MAC.

Impression d'une page de configuration réseau

Une page de configuration réseau répertorie vos paramètres de configuration sans fil.

Remarque : Vous pouvez imprimer une page de configuration réseau uniquement lorsqu'un serveur d'impression sans fil interne est installé dans l'imprimante.

Pour imprimer une page de configuration réseau :

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Configuration** soit mise en évidence.
- 2 Appuyez sur √.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Configuration réseau** soit en surbrillance.
- 4 Appuyez sur √.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Imprimer la page de configuration réseau** soit en surbrillance.
- 6 Appuyez sur √

Une page de configuration réseau s'imprime.

Partage d'une imprimante dans un environnement Windows

- 1 Préparez les ordinateurs pour le partage d'imprimante.
 - a Rendez tous les ordinateurs utilisant l'imprimante accessibles par l'intermédiaire du Voisinage réseau en activant l'option Partage de fichiers et d'imprimantes. Consultez la documentation de Windows pour obtenir des instructions détaillées.
 - b Installez le logiciel de l'imprimante sur tous les ordinateurs qui utiliseront cette imprimante.

- 2 Désignez l'imprimante.

Sur l'ordinateur raccordé à l'imprimante :

- a Cliquez sur **Démarrer → Paramètres → Imprimantes** ou **Imprimantes et télécopieurs**.
- b Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series** .
- c Cliquez sur **Partage**.
- d Cliquez sur **Partagée en tant que** et donnez un nom spécifique à l'imprimante.
- e Cliquez sur **OK**.

- 3 Localisez l'imprimante à partir de l'ordinateur distant.

Remarque : L'ordinateur distant est celui auquel l'imprimante n'est pas raccordée.

Utilisateurs de Windows 2000 ou Windows XP uniquement :

- a Cliquez sur **Démarrer → Paramètres → Imprimantes et télécopieurs**.
- b Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series** .
- c Cliquez sur **Propriétés**.
- d Cliquez sur l'onglet **Ports**, puis sur **Ajouter un port**.
- e Sélectionnez **Port local**, puis cliquez sur **Nouveau port**.
- f Entrez le nom de port **UNC** (Universal Naming Convention, convention de dénomination universelle), composé du nom du serveur et du nom de l'imprimante spécifié à l'étape 2, page 37. Ce nom doit se présenter sous la forme **\\serveur\imprimante**.
- g Cliquez sur **OK**.
- h Dans la boîte de dialogue Ports d'imprimante, cliquez sur **Fermer**.
- i Assurez-vous que le nouveau port est sélectionné dans l'onglet Ports, puis cliquez sur **Appliquer**.
Le nouveau port est répertorié avec le nom de l'imprimante.
- j Cliquez sur **OK**.

Recherche d'un serveur d'impression/d'une imprimante situé(e) sur un sous-réseau distant

Le CD du logiciel de l'imprimante peut localiser automatiquement les imprimantes situées sur le même réseau que l'ordinateur. Si l'imprimante et le serveur d'impression sont situés sur un autre réseau (appelé sous-réseau), vous devez saisir manuellement une adresse IP au cours de l'installation du logiciel de l'imprimante.

Installation sur un réseau sans fil

Recherche d'adresses IP

Une adresse IP est un numéro unique utilisé par des périphériques sur un réseau IP pour se localiser et communiquer entre eux. Sur un réseau IP, les périphériques ne peuvent communiquer entre eux que s'ils disposent d'adresses IP valides et uniques. Une adresse IP unique signifie que deux périphériques d'un même réseau ne peuvent avoir une adresse IP identique.

Comment rechercher l'adresse IP d'une imprimante

Vous pouvez trouver l'adresse IP de l'imprimante en imprimant sa page de configuration réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page de configuration réseau », page 36.

Comment rechercher l'adresse IP d'un ordinateur

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.
- Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.

2 Tapez `ipconfig`.

3 Appuyez sur **Entrée**.

L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre jeux de chiffres séparés par des points, par exemple 192.168.0.100.

Attribution d'une adresse IP

Une adresse IP peut être attribuée par le réseau à l'aide du protocole DHCP. L'objet d'impression, créé à la fin de l'installation, envoie toutes les tâches d'impression via le réseau à l'imprimante utilisant cette adresse.

De nombreux réseaux sont capables d'attribuer automatiquement une adresse IP. La fonction Auto-IP correspond à la capacité qu'ont certains périphériques individuels de s'auto-attribuer une adresse IP unique. La plupart des réseaux utilisent le protocole DHCP pour attribuer des adresses.

Au cours de l'installation du logiciel de l'imprimante pour une impression IP directe, l'adresse IP est visible uniquement dans la liste des imprimantes car elle est en cours d'attribution. L'objet d'impression créé dans le dossier Imprimantes du système d'exploitation mentionne l'adresse MAC de l'imprimante dans le nom du port.

Si l'adresse IP n'est pas attribuée automatiquement, vous pouvez essayer de saisir une adresse manuellement après avoir sélectionné votre imprimante dans la liste.

Configuration d'une adresse IP

Si vous ne pouvez plus communiquer avec votre imprimante par l'intermédiaire d'un réseau, sélectionnez **Utiliser DHCP** pour rétablir la communication avec l'imprimante.

Procédez à l'affectation d'une adresse IP dans les cas suivants :

- Vous avez affecté manuellement des adresses IP pour les autres périphériques réseau.
- Vous souhaitez affecter une adresse IP spécifique.
- Vous intégrez l'imprimante à un sous-réseau distant.
- L'imprimante apparaît comme **non configurée** dans l'Utilitaire de configuration.

Pour plus d'informations, contactez le responsable du support système.

Recherche de la puissance du signal

Les périphériques sans fil disposent d'antennes intégrées qui transmettent et reçoivent des signaux radio. La puissance du signal fournie sur la page de configuration réseau de l'imprimante indique la puissance d'un signal à la réception. De nombreux facteurs peuvent avoir une incidence sur la puissance du signal. Par exemple, les interférences provenant d'autres périphériques sans fil ou d'autres appareils tels que les fours micro-ondes. La distance constitue un autre facteur. Plus deux périphériques sans fil sont éloignés l'un de l'autre, plus le signal est susceptible d'être faible.

Installation de l'imprimante sur le réseau

Suivez les instructions correspondant à la méthode de mise en réseau que vous souhaitez utiliser. Assurez-vous que le réseau sélectionné est configuré, qu'il fonctionne correctement et que tous les périphériques appropriés sont mis sous tension. Pour plus d'informations sur votre réseau en particulier, reportez-vous à la documentation associée ou adressez-vous à la personne qui a configuré le réseau.

Partage de l'imprimante en réseau

Partage de l'imprimante sur le réseau (sur l'ordinateur hôte)

Utilisateurs de Windows Vista uniquement :

- 1** Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec l'imprimante.
- 2** Cliquez sur l'**icône Démarrer → Panneau de configuration → Imprimantes**.
- 3** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Partager**.
- 4** Cliquez sur **Modifier les options de partage**.
- 5** Cliquez sur **Continuer**.
- 6** Cliquez sur **Partager cette imprimante** et attribuez un nom à votre imprimante.
- 7** Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur pour terminer l'installation.

Utilisateurs de Windows 2000 ou Windows XP uniquement :

- 1** Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec l'imprimante.
- 2** Cliquez sur **Démarrer → Paramètres → Imprimantes**.
- 3** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Partager**.
- 4** Cliquez sur **Partagée en tant que** et attribuez un nom à votre imprimante.
- 5** Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur pour terminer l'installation.

Installation de l'imprimante partagée sur d'autres ordinateurs du réseau (sur les ordinateurs client)

Utilisation de la méthode Entre homologues	Utilisation de la méthode Pointer et imprimer
<ol style="list-style-type: none">1 Recherchez un ordinateur réseau pour lequel vous souhaitez activer l'impression sur l'imprimante partagée.2 Insérez le CD du logiciel de l'imprimante.3 Acceptez le contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.4 Sélectionnez Configuration manuelle.5 Dans la boîte de dialogue Configuration de l'imprimante réseau, sélectionnez l'option client Entre homologues, puis cliquez sur Suivant.6 Sélectionnez l'imprimante appropriée dans la liste, puis cliquez sur Suivant.7 Sélectionnez le logiciel que vous souhaitez installer, puis cliquez sur Suivant.8 Une fois l'installation effectuée, cliquez sur Terminé.9 Répétez cette procédure pour chacun des ordinateurs réseau devant accéder à l'imprimante partagée.	<ol style="list-style-type: none">1 Recherchez un ordinateur réseau pour lequel vous souhaitez activer l'impression sur l'imprimante partagée.2 Parcourez le Voisinage réseau pour trouver le nom attribué à l'imprimante partagée à l'étape 4, page 39.3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante, puis sélectionnez Ouvrir ou Connecter.4 Un sous-ensemble du logiciel de l'imprimante est alors copié à partir de l'ordinateur hôte. Un objet d'imprimante est créé dans le dossier Imprimantes du client.

Configuration des imprimantes réseau

Configuration

Pour configurer une imprimante réseau, sélectionnez une imprimante dans la liste qui apparaît. Cliquez sur **Configurer** pour attribuer une adresse IP (Internet Protocol) à l'imprimante. Pour plus d'informations, contactez la personne responsable du support du système.

Ajouter d'imprimantes

Permet de spécifier des sous-réseaux à distance pouvant avoir des imprimantes reliées à un réseau direct. Si le logiciel détecte une imprimante reliée à un réseau direct, vous devez tout d'abord mettre l'imprimante en surbrillance dans la fenêtre puis cliquer sur **Configurer** pour attribuer manuellement une adresse IP à l'imprimante. Pour plus d'informations, contactez la personne responsable du support du système.

Remarque : Le logiciel ne configure pas automatiquement les imprimantes trouvées sur des sous-réseau distants.

Actualisation

Cliquez sur **Actualiser** pour que l'utilitaire de configuration recherche automatiquement les imprimantes récemment ajoutées.

Types de réseaux sans fil

Les réseaux peuvent fonctionner dans l'un des deux modes : infrastructure ou ad-hoc. Lexmark recommande la configuration d'un réseau en mode infrastructure à l'aide du CD d'installation fourni avec l'imprimante.

Un réseau sans fil dans lequel les périphériques communiquent entre eux via un point d'accès sans fil (routeur sans fil) est configuré en mode infrastructure. Tous les périphériques doivent avoir des adresses IP valides, le même SSID et le même canal. En outre, ils doivent partager le même SSID et le même canal comme point d'accès sans fil (routeur sans fil).

Un type de réseau sans fil simple est un réseau dans lequel un PC disposant d'un adaptateur sans fil communique directement avec une imprimante équipée pour la gestion en réseau sans fil. Ce mode de communication est appelé *ad-hoc*. Dans ce type de réseau, les périphériques doivent disposer d'une adresse IP valide et être définis sur le mode ad-hoc. Le serveur d'impression sans fil doit également être configuré avec le même SSID et le même canal.

	Infrastructure	Ad-hoc
Caractéristiques		
Communication	Via le point d'accès sans fil (routeur sans fil)	Directement entre les périphériques
Sécurité	Plus d'options de sécurité	
Portée	En fonction de la portée et du nombre de points d'accès	Limité à la portée de chaque périphérique sur le réseau
Vitesse	Généralement plus rapide	Généralement plus lent
Configuration requise pour tous les périphériques connectés au réseau		
Adresse IP unique pour chaque périphérique	Oui	Oui
Mode défini sur	Mode Infrastructure	Mode Ad-hoc
SSID identique	Oui, y compris le point d'accès sans fil (routeur sans fil)	Oui
Canal identique	Oui, y compris le point d'accès sans fil (routeur sans fil)	Oui

Le mode Infrastructure est la méthode de configuration recommandée, pour les raisons suivantes :

- Sécurité sur le réseau améliorée
- Fiabilité améliorée
- Performances plus rapides
- Installation plus facile

Conseils pour l'utilisation d'adaptateurs réseau

- Vérifiez les connexions de l'adaptateur réseau.
- Assurez-vous que l'ordinateur est sous tension.
- Vérifiez que l'adresse IP que vous avez saisie est correcte.


Configuration sans fil avancée

Création d'un réseau sans fil ad-hoc à l'aide de Windows

Lexmark recommande la configuration de votre réseau sans fil à l'aide d'un point d'accès sans fil (routeur sans fil). Un réseau configuré de la sorte est appelé *réseau en mode infrastructure*. Si vous disposez d'un réseau en mode infrastructure à votre domicile, vous devez configurer votre imprimante pour l'utiliser sur ce réseau.

Si vous ne disposez pas d'un point d'accès sans fil (routeur sans fil) ou si vous souhaitez créer un réseau autonome entre votre imprimante et un ordinateur à l'aide d'un adaptateur réseau sans fil, vous pouvez créer un *réseau ad-hoc*.

Pour les utilisateurs de Windows Vista

- 1 Cliquez sur  → **Panneau de configuration** → **Réseau et Internet**.
- 2 Sous Réseau et Centre de partage, cliquez sur **Connexion à un réseau**.
- 3 Dans la boîte de dialogue Connexion à un réseau, cliquez sur **Configurer un réseau sans fil ad-hoc (ordinateur à ordinateur)**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Suivez les instructions de l'Assistant de configuration d'un réseau ad-hoc. Dans le cadre de la configuration :
 - a Créez un nom de réseau ou un SSID pour le réseau entre l'ordinateur et votre imprimante.
 - b Notez le nom de votre réseau dans l'espace prévu à cet effet. Veillez à bien respecter l'orthographe et les majuscules.
 - c Accédez à la liste déroulante Type de sécurité, choisissez WEP, puis créez une clé de sécurité (ou mot de passe).

Remarque : Les mots de passe WEP doivent comporter 5 ou 13 caractères.

 - d Notez le mot de passe de votre réseau dans l'espace prévu à cet effet. Veillez à bien respecter l'orthographe et les majuscules.

Windows Vista active le réseau ad-hoc. Il apparaît dans la boîte de dialogue "Connexion à un réseau" sous les réseaux disponibles, pour indiquer que l'ordinateur est configuré pour le réseau ad-hoc.

- 5 Fermez le Panneau de configuration et les autres fenêtres.
- 6 Insérez le CD de l'imprimante dans l'ordinateur et suivez les instructions pour l'installation sans fil.
- 7 Lorsque les réseaux disponibles s'affichent, indiquez le nom du réseau et les informations de sécurité que vous avez créés dans l'étape 4. Le programme d'installation configure l'imprimante pour l'utiliser avec l'ordinateur.
- 8 Stockez une copie de votre nom de réseau et de vos informations de sécurité dans un emplacement sûr en vue d'une consultation ultérieure.

Pour les utilisateurs de Windows XP

- 1 Cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Panneau de configuration** → **Connexions réseau**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Connexions réseau sans fil**.
- 3 Si **Activer** apparaît dans le menu local, cliquez dessus.

Remarque : Si Activer n'apparaît pas, alors votre connexion sans fil est déjà activée.
- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Connexion réseau sans fil**.
- 5 Cliquez sur **Propriétés**.

6 Cliquez sur l'onglet **Réseaux sans fil**.

Remarque : Si l'onglet Réseaux sans fil n'apparaît pas, votre ordinateur dispose d'un logiciel tiers qui contrôle vos paramètres sans fil. Vous devez utiliser ce logiciel pour configurer le réseau sans fil ad-hoc. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation relative à ce logiciel pour savoir comment créer un réseau ad-hoc.

7 Sélectionnez la case à cocher **Configurer mes paramètres de réseau sans fil à l'aide de Windows**.

8 Dans Réseaux préférés, supprimez tous les réseaux existants.

a Cliquez sur le réseau à supprimer.

b Cliquez sur le bouton **Supprimer**.

9 Cliquez sur **Ajouter** pour créer un réseau ad-hoc.

10 Dans la zone **Nom de réseau (SSID)**, tapez le nom que vous souhaitez attribuer à votre réseau sans fil.

11 Notez le nom de réseau choisi pour pouvoir vous y référer pendant la configuration sans fil. Veillez à bien le copier, en respectant les majuscules.

12 Si **Authentification réseau** apparaît dans la liste, sélectionnez **Ouvrir**.

13 Dans la liste **Chiffrement des données**, sélectionnez **WEP**.

14 Si nécessaire, désélectionnez la case à cocher **La clé est fournie automatiquement**.

15 Dans la zone **Clé réseau**, tapez un code de sécurité.

16 Notez le code de sécurité choisi pour pouvoir vous y référer pendant la configuration sans fil. Veillez à bien le copier, en respectant les majuscules.

Remarque : Pour plus d'informations sur les mots de passe (clés de sécurité), reportez-vous à la partie « Vérification de vos clés de sécurité » dans la section « Dépannage relatif à l'installation sans fil » du chapitre « Dépannage ».

17 Tapez le même code de sécurité dans la zone **Confirmer la clé réseau**.

18 Sélectionnez la case à cocher **Ceci est un réseau (ad hoc) d'ordinateur à ordinateur ; les points d'accès sans fil ne sont pas utilisés**.

19 Cliquez deux fois sur **OK** pour fermer les deux fenêtres ouvertes.

20 L'ordinateur peut prendre quelques minutes pour reconnaître les nouveaux paramètres. Pour vérifier l'état de votre réseau :

a Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Connexions réseau sans fil**.

b Sélectionnez **Afficher les réseaux sans fil disponibles**.

- Si le réseau est répertorié mais que l'ordinateur n'est pas connecté, sélectionnez le réseau ad-hoc, puis cliquez sur le bouton **Se connecter**.

- Si le réseau n'apparaît pas, patientez une minute, puis cliquez sur le bouton **Actualiser la liste des réseaux**.

21 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.

22 Cliquez sur **Utilitaire de configuration sans fil**.

Remarque : Vous pouvez être invité à reconnecter l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble d'installation lors du processus d'installation.

23 Suivez les invites qui s'affichent à l'écran.

24 Stockez votre nom de réseau et code de sécurité dans un emplacement sûr en vue d'une consultation ultérieure.

Ajout d'une imprimante à un réseau sans fil ad-hoc existant à l'aide de Windows

1 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.

2 Cliquez sur **Configuration sans fil**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Chargement de papier et de documents originaux

Chargement du papier

1 Vérifiez les points suivants :


- Vous utilisez du papier conçu pour les imprimantes jet d'encre.
- Si vous utilisez du papier photo, glacé ou mat à grammage élevé, chargez-le face glacée ou imprimable tournée vers vous. Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.
- Le papier ne doit être ni usagé, ni abîmé.
- Si vous utilisez un papier spécial, lisez les instructions qui l'accompagnent.
- N'enfoncez pas le papier dans l'imprimante.

2 Avant de charger du papier pour la première fois, faites glisser les guides papier vers les bords du support. Vous pouvez charger jusqu'à :

- 100 feuilles de papier ordinaire
- 25 feuilles de papier mat à grammage élevé
- 25 feuilles de papier photo
- 25 feuilles de papier glacé

Remarque : Les photos mettent plus de temps à sécher. Retirez chaque photo dès sa sortie et laissez-la sécher pour éviter les bavures.

3 Chargez le papier verticalement au centre du support et ajustez les guides sur les bords du papier.



Remarque : Pour éviter les bourrages, assurez-vous que le papier ne se tord pas lorsque vous ajustez le guide papier.

Utilisation du détecteur automatique de type de papier

L'imprimante est dotée d'un dispositif de détection automatique du type de papier. Le Détecteur de type de papier identifie automatiquement le type de papier chargé dans l'imprimante et règle les paramètres en conséquence. Si par exemple vous souhaitez imprimer une photo, chargez le papier photo dans l'imprimante. L'imprimante détecte le type de papier et ajuste automatiquement les paramètres afin de vous permettre d'obtenir des résultats optimaux.

Chargement d'enveloppes

Vous pouvez charger jusqu'à 10 enveloppes à la fois.

Avvertissement : N'utilisez pas d'enveloppes munies d'agrafes métalliques, de cordons, d'attaches parisiennes.

- 1 Chargez les enveloppes au centre du support papier, l'emplacement du timbre se situant dans l'angle supérieur gauche.
- 2 Vérifiez les points suivants :
 - La face à imprimer est tournée vers vous.
 - Les enveloppes sont conçues pour être utilisées avec des imprimantes à jet d'encre.
 - Les guides papier sont calés contre les bords des enveloppes.



Remarques :

- Ne chargez pas d'enveloppes avec des trous, des perforations, des coupures ou un gaufrage.
- N'utilisez pas d'enveloppes avec une bande adhésive apparente.
- Les enveloppes nécessitent plus de temps pour sécher. Retirez chaque enveloppe dès sa sortie et laissez-la sécher pour éviter toute bavure.

Chargement d'étiquettes

Vous pouvez charger jusqu'à 25 feuilles d'étiquettes à la fois.

- 1 Chargez les étiquettes, la face d'impression tournée vers vous et le haut de la feuille inséré en premier dans l'imprimante.
- 2 Vérifiez les points suivants :
 - La face à imprimer est tournée vers vous.
 - Le haut des étiquettes pénètre en premier dans l'imprimante.
 - La partie adhésive des étiquettes ne s'étend pas au delà de 1 mm du bord des étiquettes.
 - Vous utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. Lors de l'impression, l'absence d'étiquettes sur certaines zones de la feuille peut entraîner le décollement des étiquettes, provoquant ainsi un bourrage papier.
 - Les étiquettes sont chargées au centre du support papier.
 - Les guides papier sont calés contre les bords des étiquettes.

Remarque : Les étiquettes sont plus longues à sécher. Retirez chaque feuille d'étiquettes dès sa sortie et laissez-la sécher pour éviter toute bavure.

Chargement de cartes de vœux, fiches, cartes photo et cartes postales.

Vous pouvez charger jusqu'à 25 cartes de vœux, fiches, cartes photo ou cartes postales en même temps.

- 1 Chargez les cartes avec la face à imprimer tournée vers vous.
- 2 Vérifiez les points suivants :
 - Les cartes sont chargées au centre du support papier.
 - Les guides papier sont calés contre les bords des cartes.



Remarque : Les cartes photo sont plus longues à sécher. Retirez chaque carte photo dès sa sortie et laissez-la sécher pour éviter toute bavure.

Chargement de transparents

Vous pouvez charger jusqu'à 50 transparents à la fois.

- 1 Chargez les transparents, face grainée tournée vers vous. Si les transparents comportent une bande détachable, cette dernière ne doit pas être tournée vers vous, mais orientée vers l'imprimante.
- 2 Vérifiez les points suivants :
 - Les transparents sont chargés au centre du support papier.
 - Les guides papier sont calés contre les bords des transparents.

Remarques :

- Les transparents avec des feuilles de protection sont déconseillés.
- Les transparents nécessitent davantage de temps pour sécher. Retirez chaque transparent dès sa sortie et laissez-le sécher pour éviter toute bavure.

Chargement de transferts sur tissu

Vous pouvez charger jusqu'à 10 transferts sur tissu à la fois, mais vous obtiendrez de meilleurs résultats en les chargeant un par un.

- 1 Chargez les transferts sur tissu en veillant à ce que la partie à imprimer du transfert soit face à vous.
- 2 Vérifiez les points suivants :
 - Vous respectez les instructions de chargement figurant sur l'emballage du transfert sur tissu.
 - Les transferts sont chargés au centre du support papier.
 - Les guides papier sont calés contre les bords des transferts.

Chargement du papier au format personnalisé


Vous pouvez charger jusqu'à 100 feuilles de papier au format personnalisé en même temps.

- 1 Chargez du papier avec la face à imprimer tournée vers vous.
- 2 Vérifiez les points suivants :
 - Le format de papier ne dépasse pas les dimensions suivantes :
Largeur :
 - 76,0–216,0 mm
 - 3,0–8,5 poucesLongueur :
 - 127,0–432,0 mm
 - 5,0–17,0 pouces
 - La hauteur de la pile n'excède pas 10 mm.
 - Le papier est chargé au centre du support papier.
 - Les guides papier sont calés contre les bords du papier.

Chargement de papier continu


Vous pouvez charger jusqu'à 20 feuilles de papier continu à la fois.

- 1 Retirez tout le papier se trouvant dans le support papier avant de charger le papier continu.
- 2 Détachez seulement le nombre de pages de papier continu à imprimer.
- 3 Placez la pile de papier continu nécessaire sur le volet supérieur.
- 4 Insérez le bord d'attaque du papier continu en premier dans l'imprimante.



- 5 Vérifiez les points suivants :
 - Le papier est chargé au centre du support papier.
 - Les guides papier sont calés contre les bords du papier.


Positionnement d'un original sur la vitre du scanner



Vous pouvez copier, numériser et imprimer des photos, des documents texte, des articles de magazine et de journaux. Vous pouvez également numériser un document pour l'envoyer par télécopie.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
- 2 Soulevez le volet supérieur.
- 3 Placez le document original, face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner, dans l'angle inférieur droit.
- 4 Refermez le couvercle du scanner pour éviter que les bords de l'image numérisée ne soient foncés.

Utilisation du sous-menu Gestion du papier

- 1 Dans le menu **Configuration**, appuyez plusieurs fois sur ▲ ou sur ▼ jusqu'à ce que l'option **Gestion du papier** soit mise en surbrillance.
- 2 Appuyez sur √.
- 3 Après avoir modifié des valeurs, appuyez sur  pour les enregistrer et quitter ce sous-menu.

Utilisez cette option	Pour
Format	Définir le format de papier.
Type	Spécifier le type de papier.

Impression

Impression de documents de base

Impression d'un document

- 1 Chargez du papier.
- 2 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 3 Cliquez sur **Propriétés, Options, Configuration** ou **Préférences**.
- 4 Ajustez les paramètres.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Impression d'une page Web

Vous pouvez utiliser la barre d'outils pour créer une version imprimable de n'importe quelle page Web.



- 1 Chargez du papier.
- 2 Ouvrez une page Web à l'aide de Microsoft Internet Explorer version 5.5 ou ultérieure.
- 3 Si vous souhaitez vérifier ou modifier vos paramètres d'impression :
 - a Dans la zone de la barre d'outils, cliquez sur **Lexmark → Mise en page**.
 - b Réglez les paramètres d'impression.
 - c Cliquez sur **OK**.
- 4 Si vous souhaitez visualiser la page Web avant de l'imprimer :
 - a Cliquez sur **Aperçu**.
 - b Utilisez les options de la barre d'outils pour parcourir les pages, effectuer un zoom avant ou arrière ou choisir d'imprimer le texte avec les images ou uniquement le texte.
 - c Cliquez sur :
 - **Imprimer** dans la fenêtre Aperçu avant impression, puis cliquez sur **Imprimer** dans la boîte de dialogue Imprimer qui s'ouvre
ou
 - **Fermer** et passez à l'étape suivante.
- 5 Si nécessaire, sélectionnez une option d'impression dans la barre d'outils :
 - **Normale**
 - **Rapide**
 - **Noir et blanc**
 - **Texte uniquement**

Impression de photos ou d'images à partir d'une page Web

- 1 Chargez du papier. Pour des résultats optimaux, utilisez du papier photo ou mat à grammage élevé, la face couchée ou imprimable tournée vers vous. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.)
- 2 Ouvrez une page Web à l'aide de Microsoft Internet Explorer version 5.5 ou ultérieure.
Dans la barre d'outils, le nombre de photos pouvant être imprimées apparaît en regard de l'élément Photos.



- 3 Si aucun nombre n'apparaît :
 - a Dans le menu déroulant du logo Lexmark, sélectionnez **Options**.
 - b Sélectionnez l'onglet **Avancé**.
 - c Sélectionnez un format minimal de photo plus petit.
 - d Cliquez sur **OK**.
Le nombre de photos pouvant être imprimées apparaît en regard de Photos.
- 4 Cliquez sur **Photos**.
La boîte de dialogue Fast Pics s'affiche.
- 5 Si vous voulez imprimer toutes les photos ou images avec les mêmes paramètres, sélectionnez le format voulu, le format de papier dans l'imprimante et le nombre de copies.
- 6 Si vous souhaitez imprimer une photo ou une image à la fois :
 - a Cliquez sur les photos ou les images que vous ne voulez *pas* imprimer pour les désélectionner.
 - b Pour effectuer des modifications d'édition courantes :
 - 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo ou l'image.
 - 2 Cliquez sur **Modifier**.
 - 3 Effectuez vos sélections.
 - 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
 - 5 Lorsque vous avez apporté toutes les modifications nécessaires, cliquez sur **Terminé**.
 - 6 Sélectionnez le format voulu, le format du papier vierge chargé dans l'imprimante et le nombre d'exemplaires.
- 7 Cliquez sur **Imprimer**.

Impression de plusieurs copies d'un document

- 1 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer** ou **Configuration de l'imprimante**.
- 2 Dans cette dernière, cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Dans la section Copies de l'onglet **Qualité / Copies**, entrez le nombre d'exemplaires à imprimer.
Remarque : Si vous imprimez un document de plusieurs pages en plusieurs exemplaires et souhaitez que les copies soient assemblées, sélectionnez l'option **Copies assemblées**.
- 4 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante actuellement ouvertes.
- 5 Imprimez le document.

Assemblage de copies

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (triées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non triées).

Triées



Non triées



- 1 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Qualité/Copies**.
- 4 Dans la section Copies multiples, cliquez sur **Copies assemblées**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante actuellement ouvertes.
- 6 Imprimez le document.

Remarques :

- Cette option n'est disponible que lorsque vous imprimez plusieurs copies.
- Pour éviter les bavures lors de l'impression de photos, retirez les photos au fur et à mesure qu'elles sortent de l'imprimante et laissez-les sécher avant de les empiler.


Impression en commençant par la dernière page (ordre des pages inversé)

- 1 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Dans l'onglet **Qualité / Copies**, sélectionnez **Commencer par la dernière page**.
- 4 Cliquez sur **OK**.
- 5 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.


Impression de plusieurs pages sur une feuille (Tout sur une page)

- 1 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Dans l'onglet **Mise en page**, sélectionnez **Tout sur une page**.
- 4 Sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille.
- 5 Si vous voulez que chaque page soit entourée d'une bordure, sélectionnez **Imprimer les marges**.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Suspension de l'impression de documents

- 1 Pour Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration** → **Imprimante**.
Pour Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes et télécopieurs**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series** .
- 3 Sélectionnez **Pause**.

Annulation de tâches d'impression

- 1 Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration** → **Imprimante**.
Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes et télécopieurs**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series** .
- 3 Cliquez sur **Ouvrir**.
- 4 Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le nom du document.
- 5 Cliquez sur **Annuler**.

Présentation du menu Imprimer les fichiers

Pour utiliser la fonction Impression de fichiers, l'imprimante doit être connectée à l'ordinateur et tous les deux doivent être sous tension.


- 1 Insérez dans l'imprimante une carte mémoire ou un lecteur flash contenant uniquement des documents.

Les types de fichier suivants sont pris en charge :

- .doc (Microsoft Word)
- .xls (Microsoft Excel)
- .ppt (Microsoft Powerpoint)
- .pdf (Adobe Portable Document Format)
- .rtf (Rich Text Format)
- .docx (Microsoft Word Open Document Format)
- .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
- .pptx (Microsoft Powerpoint Open Document Format)
- .wps (Microsoft Works)
- .wpd (WordPerfect)

- 2 Une fois le périphérique de stockage détecté, appuyez sur .

A partir d'ici	Opérations possibles
Gestion du papier	Choisissez le format et le type de papier.





- 3 Utilisez les boutons du panneau de commandes pour effectuer vos sélections.
- 4 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer temporairement les paramètres.

Impression de documents à partir d'un périphérique de stockage amovible

- 1 Vérifiez que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un câble USB et que l'imprimante et l'ordinateur sont tous deux sous tension.
- 2 Insérez une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet ou un lecteur flash dans le port PictBridge situé sur l'avant de l'imprimante.

Remarques :

- Si la carte mémoire ou le lecteur flash ne contient que des documents, l'imprimante bascule automatiquement en mode **Imprimer les fichiers**. Seuls les fichiers portant l'extension DOC, XLS, PPT, PDF, RTF, DOCX, XLSX, PPTX, WPS ou WPD sont reconnus.
- Si des photos sont également stockées dans la carte mémoire ou le lecteur flash, l'imprimante bascule automatiquement en mode **Photo**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Imprimer les fichiers** apparaisse.
- 4 Appuyez sur ✓ pour modifier le format ou le type de papier, ou pour régler les paramètres par défaut de l'imprimante.
- 5 Effectuez vos sélections à l'aide des boutons du panneau de commandes.
- 6 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer vos modifications.
- 7 Appuyez de nouveau sur  pour retourner au menu **Imprimer les fichiers**.
- 8 Appuyez sur  pour afficher la liste des fichiers présents sur le périphérique de stockage.
- 9 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le document à imprimer soit sélectionné.
- 10 Appuyez sur  pour imprimer le fichier.



Impression de documents depuis une carte mémoire ou un lecteur flash

Pour utiliser la fonction Impression de fichiers, l'imprimante doit être connectée à l'ordinateur et tous les deux doivent être sous tension. L'ordinateur doit contenir les applications prenant en charge les formats de fichier souhaités.

- 1 Insérez dans l'imprimante une carte mémoire ou un lecteur flash contenant uniquement des documents.

Les types de fichier suivants sont reconnus :

- .doc (Microsoft Word)
- .xls (Microsoft Excel)
- .ppt (Microsoft Powerpoint)
- .pdf (Adobe Portable Document Format)
- .rtf (Rich Text Format)
- .docx (Microsoft Word Open Document Format)
- .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
- .pptx (Microsoft Powerpoint Open Document Format)
- .wps (Microsoft Works)
- .wpd (WordPerfect)

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **Imprimer les fichiers**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier à imprimer.
- 4 Appuyez sur .

Impression de documents originaux

Choix de types de papier spéciaux compatibles

- **Papier mat à grammage élevé** : papier photo avec une finition mate utilisé pour l'impression haute qualité de graphiques.
- **Papier photo Lexmark PerfectFinish™** : papier photo de qualité spécialement conçu pour les imprimantes à jet d'encre Lexmark mais compatible avec toutes les imprimantes à jet d'encre. Il convient spécialement pour l'impression de photos de qualité professionnelle, avec une finition glacée. Lorsqu'il est utilisé avec l'encre Lexmark evercolor™ 2, on obtient des photos résistantes à la lumière et à l'eau.
- **Papier photo Lexmark** : papier photo à jet d'encre et à grammage élevé de qualité conçu pour une utilisation courante avec les imprimantes Lexmark, mais compatible avec toutes les marques d'imprimantes à jet d'encre. Bon marché, il offre une excellente qualité d'image et un rendu remarquable.
- **Transparent** : film plastique transparent utilisé pour les présentations sur écran mural à l'aide d'un rétroprojecteur.
- **Bristol** : papier très épais utilisé pour l'impression de cartes de vœux, par exemple.
- **Transfert sur tissu** : type de support sur lequel est imprimée une image inversée qui est ensuite transférée sur un tissu à l'aide d'un fer à repasser.

Impression d'enveloppes

- 1 Chargez des enveloppes.
- 2 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 3 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 4 Dans le menu Actions, cliquez sur **Imprimer sur une enveloppe**.
- 5 Dans la liste des formats d'enveloppes, sélectionnez le format de l'enveloppe chargée.
- 6 Sélectionnez l'orientation **Portrait** ou **Paysage**.

Remarques :

- La plupart des enveloppes nécessitent l'orientation paysage.
- Assurez-vous que la même orientation est sélectionnée dans l'application.

- 7 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante actuellement ouvertes.
- 8 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Impression de cartes de vœux, fiches, cartes photo et cartes postales

- 1 Chargez des cartes de vœux, fiches, cartes photo ou cartes postales.
- 2 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 3 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 4 Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression.
Sélectionnez **Photo** pour les photos et les cartes de vœux et **Normale** pour les autres types de cartes.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Config. papier**.
- 6 Sélectionnez **Papier**.
- 7 Dans la liste Format de papier, sélectionnez le format de carte qui convient.

- 8 Cliquez sur **OK**.
- 9 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Remarques :

- Pour éviter les bourrages, n'enfoncez pas les cartes dans l'imprimante.
- Afin d'éviter toute bavure, retirez les cartes au fur et à mesure qu'elles sortent de l'imprimante et laissez-les sécher avant de les empiler.

Impression d'un document en tant qu'affiche

- 1 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Mise en page**.
- 4 Dans la liste déroulante **Mise en page**, sélectionnez **Affiche**.
- 5 Sélectionnez la taille de l'affiche que vous souhaitez imprimer. Le chiffre que vous sélectionnez représente le nombre de pages composant la hauteur et la largeur de l'affiche.
- 6 Sélectionnez l'option **Imprimer les repères de coupe** pour que chaque page de l'affiche présente des repères de coupe.
- 7 Cliquez sur **Sélectionner les pages à imprimer** pour réimprimer uniquement les pages abîmées de l'affiche. Cliquez sur les pages pour les sélectionner ou les annuler.
- 8 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante actuellement ouvertes.
- 9 Imprimez le document.

Remarque : Il arrive que le texte soit tronqué ou disparaisse dans certaines applications lors de l'utilisation de polices extrêmement grandes ou petites. Dans ce cas, essayez d'augmenter ou de réduire la taille de la police.

Impression d'une affiche

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio**.
- 2 Dans la zone **Impression photo** de l'écran de bienvenue, cliquez sur **Affiche**.
- 3 Si vous numérisez une photo :
 - a Placez la photo face vers le bas sur la vitre du scanner.
 - b Cliquez sur **Fichier → Ajouter une photo à partir du scanner**.
- 4 Si vous ne numérisez pas un nouveau document, ouvrez le dossier contenant la photo à utiliser.
- 5 Faites glisser la photo dans la zone d'aperçu Imprimer une affiche de plusieurs pages.
- 6 Cliquez sur **Etape suivante** en bas du volet de gauche.
- 7 Dans la liste déroulante Format du papier sur lequel imprimer l'affiche, sélectionnez le format de votre choix.
- 8 Dans la liste déroulante "Qualité d'impression de l'affiche", sélectionnez la valeur appropriée.
- 9 Dans la liste déroulante Format de l'affiche, sélectionnez la valeur appropriée.

10 Pour faire pivoter l'image afin qu'elle s'adapte mieux à la page imprimée, cliquez sur **Faire pivoter de 90 degrés**.

11 Cliquez sur **Imprimer** dans le coin inférieur droit de l'écran.

Impression d'un livret

1 Avant de changer les paramètres des propriétés d'impression, vous devez sélectionner le format de papier approprié dans le programme utilisé. Vous pouvez imprimer des livrets avec les formats de papier suivants :

- Lettre
- A4

2 Chargez du papier.

3 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.

4 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.

5 Cliquez sur l'onglet **Mise en page**, puis sur **Livret**.

6 Si vous imprimez un livret épais, sélectionnez un nombre de **feuilles imprimées par liasse**.

a Cliquez sur **Options → Options de mise en page**.

b Dans le menu déroulant **Feuilles imprimées par liasse**, sélectionnez une valeur.

Remarque : Une liasse se compose d'un certain nombre de feuilles de papier pliées ensemble. Les liasses imprimées sont empilées les unes au-dessus des autres, en respectant l'ordre correct des pages. Les liasses empilées peuvent être reliées afin de former un livret. Si vous utilisez un papier plus épais, sélectionnez un plus petit nombre pour l'option **Feuilles imprimées par liasse**.

7 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante actuellement ouvertes.

8 Imprimez le document.

Assemblage d'un livret

1 Retournez la pile de pages imprimées dans le bac de sortie.

2 Retirez la première liasse de la pile, pliez-la en deux et mettez-la de côté, la première page orientée vers le bas.

3 Prenez la liasse suivante, pliez-la en deux et placez-la au-dessus de la première, toujours avec la première page orientée vers le bas.



4 Empilez le reste des liasses les unes sur les autres, en gardant toujours la première page orientée vers le bas, jusqu'à ce que le livret soit complet.

5 Reliez l'ensemble des liasses pour terminer l'assemblage du livret.



Impression sur du papier personnalisé

- 1 Chargez jusqu'à 100 feuilles de papier personnalisé.
- 2 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 3 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 4 Dans l'onglet Qualité/Copies, sélectionnez un paramètre Qualité d'impression.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Config. papier**.
- 6 Dans la section Format de papier, sélectionnez **Papier**, puis **Format personnalisé**.
- 7 Sélectionnez les unités de mesure à utiliser.
- 8 Utilisez les curseurs ou tapez directement le format du papier chargé dans l'imprimante.
- 9 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante actuellement ouvertes.
- 10 Imprimez le document.

Remarque : N'enfoncez pas le papier dans l'imprimante.

Impression de transferts sur tissu

- 1 Chargez jusqu'à 10 transferts sur tissu.
- 2 L'image étant ouverte, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 3 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 4 Dans l'onglet Mise en page, sélectionnez **Miroir** si vous souhaitez que le logiciel de l'imprimante inverse l'image.
Si vous utilisez une application capable d'inverser automatiquement l'image, sélectionnez **Normale**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante actuellement ouvertes.
- 6 Imprimez les transferts sur tissu.

Remarque : N'enfoncez pas les transferts dans l'imprimante.

Impression de transparents

- 1 Chargez jusqu'à 50 transparents.
- 2 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 3 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Remarque : Afin d'éviter les bavures, retirez les transparents au fur et à mesure qu'ils sortent de l'imprimante et laissez-les sécher avant de les empiler. Leur séchage peut prendre jusqu'à 15 minutes.

Impression sur du papier continu

- 1 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Dans l'onglet Mise en page, sélectionnez **Papier continu**.

Remarque : Une fois que vous avez imprimé sur le papier continu, n'oubliez pas de rétablir le paramètre **Normal**.



- 4 Pour éviter les bourrages de papier continu, sélectionnez **Format lettre continu** ou **Papier continu A4** dans la boîte de dialogue Format de papier continu.
- 5 Dans l'onglet Config. papier, sélectionnez l'orientation **Paysage**
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Impression des deux côtés du papier

Présentation de la fonction d'impression des deux côtés (recto verso)

L'imprimante dispose d'une unité d'impression recto verso intégrée qui vous permet d'imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier. Cette fonction est également appelée impression recto verso.










Remarque : L'impression automatique sur les deux côtés (recto verso) fonctionne uniquement avec du papier ordinaire au format Lettre et A4. Pour imprimer des documents recto verso sur un autre format ou type de papier, utilisez la méthode d'impression recto verso manuelle.



Pour imprimer une copie recto verso, le voyant  doit être allumé. Le bouton  fonctionne conjointement avec les paramètres d'impression recto verso du logiciel de l'imprimante. Pour accéder aux paramètres d'impression recto verso :

- 1 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Mise en page**.

La zone Impression recto verso apparaît dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.

Les options qui s'affichent sous la liste déroulante Impression recto verso sont "Utiliser les paramètres de l'imprimante", "Activé", "Désactivé" et "Manuel".

Sélectionnez	Pour
Utiliser les paramètres de l'imprimante	<p>Contrôler l'impression recto verso à l'aide du bouton . Appuyez sur  pour allumer ou éteindre le voyant .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque le voyant  est allumé, vos documents sont imprimés en recto verso. • Lorsque le voyant  est éteint, vos documents <i>ne sont pas</i> imprimés en recto verso. <p>Remarque : L'option Utiliser les paramètres de l'imprimante est le paramètre par défaut défini en usine.</p>
Activé	<p>Activer le bouton  afin que <i>tous</i> vos documents soient imprimés en recto verso.</p> <p>Remarque : Le voyant  reste allumé jusqu'à ce que vous sélectionniez une autre option.</p>
Désactivé	<p>Désactiver le bouton  afin que tous vos documents soient imprimés sur le côté recto.</p> <p>Remarque : Le voyant  reste éteint jusqu'à ce que vous sélectionniez une autre option.</p>




Sélectionnez	Pour
Manuel	<p>Imprimer manuellement un document recto verso. Vous devez sélectionner cette option lorsque vous imprimez des documents en recto verso dans un format et un type de papier autre que le papier ordinaire au format Lettre ou A4 (par exemple, les cartes de vœux).</p> <p>Remarque : Vous pouvez choisir d'imprimer les pages recto verso afin qu'elles se tournent comme les pages d'un magazine (Reliure latérale</p>  <p>) ou comme les pages d'un bloc-notes (Reliure</p>  <p>supérieure). L'option Reliure latérale est le paramètre par défaut défini en usine.</p>

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Impression automatique des deux côtés du papier (recto verso) », page 60 et « Impression manuelle sur les deux faces du papier (recto verso) », page 61.

Impression automatique des deux côtés du papier (recto verso)

L'imprimante dispose d'une unité d'impression recto verso intégrée qui vous permet d'imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier.


Remarque : L'impression automatique sur les deux côtés (recto verso) fonctionne uniquement avec du papier ordinaire au format Lettre et A4. Pour imprimer des documents recto verso sur un autre type de papier, utilisez la méthode d'impression recto verso manuelle.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 3 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Mise en page**.
- 5 Dans la zone Impression recto verso, sélectionnez **Utiliser les paramètres de l'imprimante** dans la liste déroulante.
- 6 Assurez-vous que le voyant  est allumé.
- 7 Cliquez sur **OK** pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante actuellement ouvertes.
- 8 Appuyez sur .

Remarque : Pour revenir à une impression recto, assurez-vous que le voyant  est éteint.

Impression manuelle sur les deux faces du papier (recto verso)

Pour imprimer un document à deux faces (recto verso) sur un format ou un type de papier autre que du papier ordinaire au format Lettre ou A4, vous pouvez utiliser la méthode d'impression recto verso manuelle. Cette méthode consiste à imprimer les pages impaires, puis à retourner et à recharger la pile de papier pour imprimer les pages paires sur le côté recto des feuilles.

- 1 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Mise en page**.
- 4 Dans la zone Impression recto verso, sélectionnez **Manuelle** dans la liste déroulante.
- 5 Cochez la case **Print manual duplex instructions (Instructions d'impression manuelle recto verso)**.
- 6 Appuyez sur .
- 7 L'imprimante imprime les pages impaires et la feuille d'instructions, qui explique comment retourner et recharger le papier.
- 8 Conformément à la feuille d'instructions, retournez et rechargez le papier, la face imprimée tournée vers le bas.
- 9 L'imprimante imprime ensuite les pages paires sur le côté recto des pages impaires, pour terminer l'impression recto verso.

Remarque : Pour retourner en mode d'impression recto verso automatique, accédez à la liste déroulante Impression recto verso et sélectionnez **Utiliser les paramètres de l'imprimante**.

Changement des paramètres de l'imprimante


Enregistrement et suppression de paramètres d'impression

- 1 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Qualité/Copies**.
- 4 Apportez les modifications nécessaires aux paramètres des sections Qualité d'impression, Type de papier et Copies multiples.
- 5 Dans le menu déroulant Enregistrer les paramètres, sélectionnez **Enregistrer les paramètres actuels**.
- 6 Cliquez sur une case d'option en regard du numéro de l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos paramètres, puis entrez un nom pour vos paramètres dans la zone sélectionnée.
Remarque : Le premier emplacement contient les paramètres par défaut, qu'il est impossible de modifier ou de supprimer.
- 7 Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarques :

- Pour récupérer vos paramètres d'impression, cliquez sur le menu déroulant **Enregistrer les paramètres**, puis sélectionnez-les dans la liste.
- Pour supprimer des paramètres, choisissez **Supprimer un paramètre de la liste** dans le menu déroulant Enregistrer les paramètres. Sélectionnez la case d'option en regard du paramètre que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.


Utilisation du sous-menu **Modifier les paramètres par défaut de l'imprimante**

- 1 Dans le menu **Configuration**, appuyez plusieurs fois sur ▲ ou sur ▼ jusqu'à ce que l'option **Modifier les paramètres par défaut de l'imprimante** soit mise en surbrillance.
- 2 Appuyez sur √.
- 3 Après avoir modifié des valeurs, appuyez sur  pour les enregistrer en tant que paramètres par défaut et quitter ce sous-menu.

Utilisez cette option	Pour
Définir l'heure	Définir l'heure actuelle à l'aide du pavé numérique.
Définir la date	Définir la date actuelle à l'aide du pavé numérique.
Gestion du papier	Spécifier le format et le type de papier chargé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation du sous-menu Gestion du papier », page 49.
Langue	Modifier la langue du panneau de commandes.
Pays	Remplacer le pays affiché dans le panneau de commandes par votre pays.
Tonalité de composition	Définir le volume du signal lorsqu'un bouton du panneau de commandes est activé ou désactivé. Le réglage par défaut est Activé.
Eco énerg.	Définir l'imprimante pour qu'elle passe en mode d'économie d'énergie à un moment donné ou passé un certain délai.
Bloquer paramètres hôte	Autoriser le responsable du support système à empêcher les utilisateurs particuliers d'un réseau de modifier les paramètres d'impression avec l'utilitaire de configuration de l'imprimante.
Volume haut-parleur	Définir le volume du haut-parleur lors d'un appel.

Restauration des paramètres d'origine du logiciel de l'imprimante

Utilisateurs de Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista

- 1 Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration** → **Imprimante**.
Sous Windows 2000 et Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes** ou **Imprimantes et télécopieurs**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Cliquez sur **Options d'impression**.
- 4 Cliquez sur le menu **Enregistrer les paramètres**.
- 5 Dans la zone Restaurer, sélectionnez **Paramètres d'origine (par défaut)**.

Remarque : Il n'est pas possible de supprimer les paramètres par défaut.

Restauration des paramètres d'origine de l'imprimante

Vous pouvez restaurer les paramètres d'origine de votre imprimante sans passer par le logiciel de l'imprimante.

Remarque : La restauration des paramètres par défaut supprime tous les paramètres de l'imprimante que vous avez sélectionnés.

- 1 Appuyez sur ▼ à plusieurs reprises pour choisir **Maintenance**.
- 2 Appuyez sur ✓.
- 3 Appuyez sur ▼ à plusieurs reprises pour choisir **Rétablir les paramètres par défaut**.
- 4 Appuyez sur ✓.
- 5 Sélectionnez **Oui** pour rétablir tous les menus par défaut.
- 6 Sélectionnez **Oui** pour rétablir tous les paramètres réseau.

Traitement des photos

Utilisation du papier recommandé

Pour de meilleurs résultats lorsque vous imprimez des photos ou d'autres images de grande qualité, utilisez les papiers photo Lexmark ou Lexmark PerfectFinish. N'utilisez *pas* du papier photo Lexmark Premium. Vos cartouches d'impression ne sont pas compatibles avec ce type de papier.

Extraction et gestion de photos

Présentation du menu Mode Carte photo

Pour accéder au menu Mode Carte photo :

- 1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash.
- 2 Une fois le périphérique de stockage détecté, appuyez sur \checkmark .

Remarque : Si vous connectez à l'imprimante un appareil photo numérique défini sur un périphérique de stockage de masse pris en charge, le système vous demande si vous souhaitez utiliser PictBridge. Choisissez **Non** pour afficher le menu Mode Carte photo.

A partir d'ici	Opérations possibles
Parcourir et imprimer des photos	<ul style="list-style-type: none">• Afficher les photos.• Choisir les photos à modifier et à imprimer.• Indiquer le nombre de copies à imprimer.
Sélectionner l'ordinateur	Choisir un ordinateur hôte réseau. Cette sélection ne s'affiche que si l'adaptateur sans fil de l'imprimante est correctement configuré.
Epreuve photo	Imprimer, puis numériser une épreuve : <ul style="list-style-type: none">• Pour toutes les photos• Pour les 20 photos les plus récentes, s'il y a 20 photo au moins sur le périphérique de stockage• par date
Imprimer toutes les photos	Choisir comment imprimer toutes les photos : <ul style="list-style-type: none">• 1 par page• 2 par page• 3 par page• 4 par page• Imprimer Index
Voir diaporama	<ul style="list-style-type: none">• Afficher un diaporama des photos.• Sélectionner une ou des photos à imprimer.
Enregistrer des photos	Choisir d'enregistrer les photos sur un ordinateur ou un lecteur flash.
Changer param. par défaut	Choisir les paramètres par défaut pour le format, la mise en page, la qualité et le papier des photos.

A partir d'ici	Opérations possibles
Impr. sélec. app. photo	Imprimer des sélections DPOF. Cette option n'apparaît que s'il existe un fichier DPOF valide sur votre périphérique de stockage.


Impression de photos d'un appareil photo numérique compatible PictBridge

PictBridge est une technologie disponible sur la plupart des appareils photo numériques. Elle vous permet d'imprimer directement depuis votre appareil photo numérique sans passer par un ordinateur. Vous pouvez connecter un appareil photo numérique compatible PictBridge à l'imprimante et utiliser l'appareil pour contrôler l'impression des photos.

1 Insérez une extrémité du câble USB dans l'appareil photo.

Remarque : Utilisez uniquement le câble USB fourni avec l'appareil photo numérique.


2 Insérez l'autre extrémité du câble dans le port PictBridge qui se trouve à l'avant de l'imprimante.




Remarques :

- Vérifiez que l'appareil photo numérique compatible PictBridge est configuré sur le mode USB approprié. Si le paramètre USB de l'appareil photo est incorrect, l'appareil photo sera détecté en tant que périphérique de stockage USB, ou encore un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, voir la documentation de l'appareil photo numérique.
- L'imprimante ne lit qu'un seul périphérique de stockage à la fois.


Avertissement : ne touchez pas le câble USB, les adaptateurs réseau ou la zone de l'imprimante indiquée lorsque des opérations d'impression sont en cours à partir d'un appareil photo compatible PictBridge. Les données risquent d'être perdues. Par ailleurs, n'enlevez pas le câble USB ou l'adaptateur réseau lorsque des opérations d'impression sont en cours à partir d'un appareil photo compatible PictBridge.



3 Si la connexion PictBridge est établie, le message suivant apparaît à l'écran : **Appareil photo connecté. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'écran de l'appareil ou au manuel du propriétaire de l'appareil photo.**


Après quelques secondes, le message suivant s'affiche : **Utilisez l'appareil photo pour choisir et imprimer les photos. Appuyez sur  pour définir les paramètres par défaut de l'imprimante.**

4 Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo pour contrôler l'impression de photos, reportez-vous aux instructions figurant dans la documentation de l'appareil.

Appuyez sur  sur le panneau de commandes pour spécifier les paramètres d'impression par défaut PictBridge, utilisés si aucune sélection n'est effectuée sur l'appareil photo.

Insertion d'un lecteur flash

1 Insérez le lecteur flash dans le port PictBridge à l'avant de l'imprimante.




Remarque : un adaptateur peut être nécessaire si le lecteur flash ne s'insère pas directement dans le port.

2 Attendez que l'imprimante détecte la présence d'un lecteur flash. Une fois le lecteur flash reconnu, le message **Périphérique de stockage détecté** s'affiche.

Si l'imprimante ne lit pas le lecteur flash, retirez-le et réinsérez-le.

Avertissement : ne touchez pas les câbles, les adaptateurs réseau, le lecteur flash ou la zone de l'imprimante indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du lecteur flash. Les données risquent d'être perdues. Veillez également à ne pas enlever un lecteur flash lorsqu'une tâche d'impression, de lecture ou d'écriture est en cours à partir de ce lecteur flash.




Remarque : l'imprimante ne reconnaît qu'un seul périphérique de support à la fois. Si vous insérez plusieurs périphériques de support, un message s'affiche à l'écran vous demandant de désigner le périphérique que l'imprimante doit lire.

Insertion d'une carte mémoire

1 Insérez une carte mémoire.


- Insérez la carte avec l'étiquette portant le nom de la marque tournée vers le haut.
- Si la carte comporte une flèche, assurez-vous qu'elle est dirigée vers l'imprimante.
- Si nécessaire, vérifiez que vous connectez la carte mémoire à l'adaptateur fourni avec celle-ci avant de l'insérer dans le logement.



Logement	Carte mémoire
1	<ul style="list-style-type: none">• xD-Picture Card• xD-Picture Card (Type H)• xD-Picture Card (Type M)• Secure Digital (SD)• Mini Secure Digital (avec adaptateur)• Micro Secure Digital (avec adaptateur)• Carte MultiMedia (MMC)• MultiMedia Card taille réduite (avec adaptateur)• MultiMedia Card mobile (avec adaptateur)• Memory Stick (MS)• Memory Stick PRO• Memory Stick Duo (avec adaptateur) ou Memory Stick Duo PRO (avec adaptateur)
2	<ul style="list-style-type: none">• Compact Flash types I et II• Microdrive

2 Attendez que le voyant situé à droite des logements de l'imprimante s'allume. Ce voyant clignote pour indiquer que la carte est lue ou qu'elle transmet des données.

Avertissement : Ne touchez pas les câbles, les adaptateurs réseau, la carte mémoire ou la zone de l'imprimante indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire. Les données risquent d'être perdues. Veillez également à ne pas enlever la carte mémoire lorsqu'une tâche d'impression, de lecture ou d'écriture y est en cours.



Lorsque l'imprimante détecte la carte mémoire, le message **Carte mémoire détectée** apparaît sur l'écran du panneau de commandes.

Si l'imprimante ne parvient pas à lire la carte mémoire, retirez-la et réinsérez-la.


Remarques :

- L'imprimante ne reconnaît qu'une seule carte mémoire à la fois. Si vous insérez plusieurs cartes mémoire, un message apparaît à l'écran et vous invite à retirer toutes les cartes mémoire insérées.
- Si un lecteur flash USB est insérée en même temps que la carte mémoire, un message apparaît à l'écran et vous invite à choisir quel périphérique de stockage utiliser.

Présentation du menu Param. impr. par défaut PictBridge

Le menu Menu Param. impr. par défaut PictBridge permet de sélectionner les paramètres par défaut de l'imprimante utilisés si aucun paramètre n'est sélectionné à partir de votre appareil photo. Pour plus d'informations relatives aux sélections sur l'appareil photo, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

Pour accéder au menu Param. impr. par défaut PictBridge :

- 1 Brancher un appareil photo numérique compatible PictBridge sur l'imprimante.
- 2 Lorsque l'écran du panneau de commande indique l'une des options suivantes, appuyez sur .

A partir d'ici	Opérations possibles
Format de photo	Indiquer le format de la/des photo(s) à imprimer.
Mise en page	Choisir la mise en page de la/des photo(s) à imprimer.
Qualité	Choisir la qualité en page de la/des photo(s) à imprimer.
Gestion du papier	Définir le format et le type de papier par défaut.

Transfert de photos d'une carte mémoire vers l'ordinateur à l'aide du panneau de commandes


Si l'imprimante est connectée directement à un ordinateur, ou à un ordinateur via une connexion réseau sans fil, vous pouvez transférer des photos d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash vers l'ordinateur.

Remarques :

- Il n'est pas possible de transférer des photos sur un ordinateur depuis une carte mémoire par le biais d'un adaptateur réseau externe qui ne prend pas en charge la connexion d'un périphérique de stockage.
- Il se peut que l'imprimante nécessite que vous sélectionniez un ordinateur (et un code confidentiel).

- 1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash contenant les images à transférer.
- 2 Une fois le périphérique de stockage détecté, appuyez sur **✓**.
- 3 Appuyez sur **▼** jusqu'à ce que l'option **Enregistrer les photos** soit en surbrillance.
- 4 Appuyez sur **✓**.
- 5 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Ordinateur**.
- 6 Appuyez sur **✓**.

Si l'ordinateur est connecté directement à l'imprimante à l'aide d'un câble USB :


- a Appuyez sur  pour commencer à enregistrer les photos sur l'ordinateur.
- b Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si l'imprimante est connectée à un réseau sans fil, vous serez invité à sélectionner l'ordinateur que vous souhaitez utiliser.

- a Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordinateur.
- b Appuyez sur √.

Si vous avez défini un code PIN au cours de la configuration réseau et que le système vous le demande :

- 1 Entrez le code PIN à l'aide de ◀ et de ▶ pour sélectionner un emplacement numérique, et à l'aide de ▲ et de ▼ pour sélectionner une valeur pour ce chiffre.
- 2 Appuyez sur √.

- c Appuyez sur  pour commencer à enregistrer les photos sur l'ordinateur.
- d Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Transfert de toutes les photos d'une carte mémoire à l'aide de l'ordinateur

- 1 Insérez une carte mémoire dans l'imprimante, en orientant l'étiquette vers le panneau de commandes. Si l'ordinateur est connecté à un réseau sans fil, vous devez sélectionner l'imprimante.

Remarque : Pour une connexion réseau, vous devez ouvrir manuellement l'application et sélectionner l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Le logiciel Productivity Studio se lance automatiquement sur votre ordinateur.

- 2 Cliquez sur **Enregistrer automatiquement toutes les photos dans "Mes images"**.
- 3 Si vous souhaitez effacer les photos de la carte mémoire, cliquez sur **Oui**.

Remarque : Vérifiez que toutes les photos ont été copiées avant de cliquer sur **Oui** pour effacer.

- 4 Cliquez sur **Terminé**. Retirez la carte mémoire et accédez à la bibliothèque pour y afficher les photos transférées.

Transfert des photos sélectionnées d'une carte mémoire à l'aide de l'ordinateur

- 1 Insérez une carte mémoire dans l'imprimante, en orientant l'étiquette vers le panneau de commandes.

Le logiciel Productivity Studio se lance automatiquement sur votre ordinateur.

Remarque : Pour une connexion réseau sans fil, vous devez au préalable ouvrir l'application et sélectionner l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

- 2 Cliquez sur **Sélectionner les photos à enregistrer**.
- 3 Cliquez sur **Tout désélectionner**.
- 4 Cliquez sur les photos que vous voulez transférer pour les sélectionner.
- 5 Cliquez sur **Suivant**.
- 6 Si vous voulez enregistrer les photos dans le dossier par défaut, cliquez sur **Suivant**.
- 7 Si vous voulez enregistrer les photos dans un autre dossier que celui par défaut :
 - a Cliquez sur **Parcourir**.
 - b Sélectionnez le dossier souhaité.

- c Cliquez sur **OK**.
- 8 Si vous voulez ajouter un préfixe à l'ensemble des photos que vous venez de transférer, cochez la case et entrez un nom.
- 9 Cliquez sur **Suivant**.
- 10 Si vous souhaitez effacer les photos de la carte mémoire, cliquez sur **Oui**.
Remarque : Vérifiez que toutes les photos ont été copiées avant sélectionner sur **Oui** pour effacer.
- 11 Cliquez sur **Terminé**. Retirez la carte mémoire et accédez à la bibliothèque de photos pour y afficher les photos transférées.

Transfert des photos sélectionnées d'un CD ou d'un lecteur flash à l'aide de l'ordinateur

- 1 Insérez un CD ou un lecteur flash dans l'ordinateur.
- 2 Si vous utilisez Windows Vista, un écran d'exécution automatique s'affiche.
Cliquez sur **Transférer les photos sur l'ordinateur à l'aide de Productivity Studio**.
- 3 Si vous utilisez Windows XP, un écran intitulé "Quelle action voulez-vous que Windows exécute ?" s'affiche.
Cliquez sur **Transférer les photos sur l'ordinateur à l'aide de Productivity Studio**.
Si vous utilisez Windows 2000 :
 - a Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
 - b Cliquez sur **Transfert de photos**.
- 4 Cliquez sur **Sélectionner les photos à enregistrer**.
- 5 Cliquez sur **Tout désélectionner**.
- 6 Cliquez sur les photos que vous voulez transférer pour les sélectionner.
- 7 Si vous voulez enregistrer les photos dans le dossier par défaut, cliquez sur **Suivant**.
- 8 Si vous voulez enregistrer les photos dans un autre dossier que celui par défaut :
 - a Cliquez sur **Parcourir**.
 - b Sélectionnez le dossier souhaité.
 - c Cliquez sur **OK**.
- 9 Si vous voulez ajouter un préfixe à l'ensemble des photos que vous venez de transférer, cochez la case et entrez un nom.
- 10 Cliquez sur **Suivant**.
- 11 Retirez le CD ou le lecteur flash et accédez à la bibliothèque pour y voir les photos transférées.

Transfert de toutes les photos d'un CD ou d'un lecteur flash à l'aide de l'ordinateur

- 1 Insérez un CD ou un lecteur flash dans l'ordinateur.
- 2 Si vous utilisez Windows Vista, un écran d'exécution automatique s'affiche.
Cliquez sur **Transférez des photos sur votre ordinateur**.

- 3 Si vous utilisez Windows XP, un écran intitulé "Quelle action voulez-vous que Windows exécute ?" s'affiche. Cliquez sur **Copier des images de votre appareil photo ou de votre scanner sur votre ordinateur à l'aide de l'Assistant Installation de scanners et appareils photo**.
- 4 Si vous utilisez Windows 2000 :
 - a Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
 - b Cliquez sur **Transférer des photos**.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer automatiquement toutes les photos dans "Mes images"**.
- 6 Retirez le CD ou le lecteur flash et accédez à la bibliothèque pour y voir les photos transférées.

Transfert de photos d'une carte mémoire vers un lecteur flash

- 1 Insérez la carte mémoire contenant les images à transférer.
- 2 Une fois la carte mémoire détectée, appuyez sur **√**.
- 3 Appuyez sur **▼** jusqu'à ce que l'option **Enregistrer les photos** soit en surbrillance.
- 4 Appuyez sur **√**.
- 5 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Lecteur flash USB**.
- 6 Insérez le lecteur flash.
- 7 Appuyez sur **√**.
- 8 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance votre sélection parmi les options suivantes :
 - Enregistrer toutes les "N" photos (où "N" correspond au nombre de photos sur la carte mémoire détectées par l'imprimante.)
 - Enregistrer les photos de date récente
 - Enregistrer intervalles de date
- 9 Appuyez sur **√**.
- 10 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du panneau de commandes de l'imprimante.

Remarques :

- Si le lecteur flash ne dispose pas d'une mémoire suffisante, une invite s'affiche à l'écran.
- Ne retirez pas le lecteur flash tant qu'un message ne s'affiche pas à l'écran indiquant que la copie est terminée.

Modification des préférences de fichiers temporaires de Lexmark Productivity Studio

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Dans le menu Outils, cliquez sur **Préférences**.
- 3 Cliquez sur **Fichiers temporaires**.
 - a Utilisez le curseur pour définir l'espace disque maximal que vous souhaitez allouer aux fichiers temporaires créés par Lexmark Productivity Studio.
 - b Cliquez sur **Parcourir** pour désigner un dossier différent pour l'enregistrement des fichiers temporaires.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Modification des préférences de fichiers parcourus de Lexmark Productivity Studio

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Dans le menu Outils, cliquez sur **Préférences**.
- 3 Cliquez sur **Fichiers parcourus**.
- 4 Pour que la recherche de photos ne tienne pas compte des dossiers système, sélectionnez l'option **Ignorer les dossiers système**.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Modification des préférences de la bibliothèque de Lexmark Productivity Studio

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Dans le menu Outils, cliquez sur **Préférences**.
- 3 Cliquez sur **Bibliothèque**.

A partir d'ici, vous pouvez choisir le mode de tri des photos. Vous pouvez également définir la taille minimale à laquelle une photo doit apparaître dans la bibliothèque.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Modification des paramètres de transfert de Lexmark Productivity Studio

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Dans le menu Outils, cliquez sur **Préférences**.
- 3 Cliquez sur **Paramètres de transfert**.
 - a Sélectionnez "**Ignorer l'option d'enregistrement et aller directement à**", puis choisissez si vous souhaitez enregistrer automatiquement ou manuellement vos photos, ou encore les imprimer à partir du périphérique de stockage de photos connecté à votre ordinateur.
 - b Cliquez sur **Parcourir** pour choisir un autre dossier vers lequel transférer vos photos.
 - c Sélectionnez "**Toujours effacer les photos du support une fois transférées**" pour supprimer automatiquement les photos de votre périphérique de stockage une fois qu'elles ont été transférées vers votre ordinateur.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Retouche de photos

Cadrage d'une photo

- 1 Dans l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Après avoir ouvert une image, cliquez sur **Cadrer la photo** dans l'onglet Corrections rapides.
- 3 A l'aide de la souris, sélectionnez la partie de l'image que vous souhaitez recadrer. Vous pouvez ajuster la partie cadrée à l'aide de la souris, en faisant glisser les lignes en pointillés pour augmenter ou réduire la zone de cadrage.

4 Cliquez sur **Cadrer**.

5 La partie cadrée de l'image d'origine s'affiche dans le volet Aperçu. Vous pouvez enregistrer l'image cadrée.



Modification de photos à partir du panneau de commandes


1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.


2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash.

3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur .

4 Appuyez sur  pour sélectionner **Parcourir et imp. photos**.

5 Appuyez sur la touche  ou  pour parcourir les photos.

6 Appuyez sur  pour sélectionner une photo à modifier et à imprimer.

7 Appuyez sur .

8 Appuyez sur  pour sélectionner l'option **Modifier la photo**.

A partir d'ici	Opérations possibles
Luminosité	Régler la luminosité d'une photo.
Pivoter	Faire pivoter une photo par incréments de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
Cadrer	Cadrer une photo.
Amélioration auto	Améliorer automatiquement une photo.
Supprimer les yeux rouges	Supprimer les yeux rouges dus à la réflexion de la lumière.
Effet de coloration	Sélectionner si vous souhaitez imprimer une photo en noir et blanc, en sépia, en marron antique ou en gris antique.
Cadres	Sélectionnez un cadre pour la photo.

9 Effectuez vos sélections à l'aide des boutons du panneau de commandes.

10 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer vos modifications.

11 Appuyez sur  pour revenir à la photo.


12 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.

Remarque : Le nombre de copies est automatiquement défini sur 1.

13 Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 5 à l'étape 12.

14 Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.

15 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :

a Appuyez sur .

b Effectuez vos sélections à l'aide des boutons du panneau de commandes.

c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.

16 Appuyez sur  pour lancer l'impression.

Remarque : Pour éviter toute bavure ou rayure, veillez à ne pas toucher la surface imprimée avec les doigts ou avec des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, enlevez les feuilles imprimées du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les ranger.

Rotation d'une photo

- 1 À partir de l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Dans une image ouverte, cliquez sur l'onglet **Corrections rapides**.
- 3 Cliquez sur **Rotation à gauche** ou **Rotation à droite** pour faire pivoter l'image de 90 degrés vers l'une de ces deux directions.

La miniature de la photo est mise à jour.

Modification de la résolution et du format d'une photo

La *résolution* est exprimée en ppp (points par pouce).

- 1 Dans l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Dans une image ouverte, cliquez sur **Avancé**.
- 3 Cliquez sur **Résolution de l'image / Format**.
- 4 Sélectionnez un paramètre **Format de photo** à partir d'une liste de formats de photo définis ou cliquez sur **Format personnalisé** pour définir un format de photo différent.

Remarque : Si vous avez sélectionné l'option **Format de photo**, vous pouvez cliquer sur **Pivoter** pour faire pivoter votre photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

- 5 Si vous avez sélectionné l'option **Format personnalisé**, définissez la largeur et la longueur de votre format de photo personnalisé.

Remarque : L'option **Conserver le rapport hauteur/largeur** est sélectionnée par défaut. Elle permet à votre image de rester proportionnelle.

Application des options de correction automatique en un clic à une photo

Dans l'écran de bienvenue de Productivity Studio, cliquez sur l'onglet **Corrections rapides** pour accéder aux trois options de correction automatique en un clic.

- 1 Cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Après avoir ouvert une image, cliquez sur **Correction automatique en un clic** pour que le logiciel règle automatiquement la luminosité et le contraste de votre image.
- 3 Cliquez sur **Luminosité automatique** pour régler uniquement la luminosité de votre image.
- 4 Cliquez sur **Réduction automatique des yeux rouges** pour que le logiciel réduise automatiquement l'effet yeux rouges de votre image.

Remarque : Cliquez sur **Annuler** en haut de la fenêtre si vous n'êtes pas satisfait des résultats après avoir appliqué l'une des options de correction automatique en un clic.

Réduction de l'effet yeux rouges sur une photo

- 1 À partir de l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Dans une image ouverte, cliquez sur l'onglet **Corrections rapides**.
- 3 Cliquez sur **Réduction automatique des yeux rouges** pour permettre au logiciel d'atténuer automatiquement l'effet yeux rouges. Si les résultats obtenus ne vous conviennent pas, passez aux étapes ci-dessous.
- 4 Cliquez sur **Réduction manuelle des yeux rouges**.
- 5 Déplacez le curseur sur la photo, puis positionnez-le sur l'oeil affecté.
- 6 Cliquez pour réduire l'effet yeux rouges.

Application d'un effet de flou à une photo ou amélioration de sa netteté

Lorsque vous augmentez l'effet de flou, votre image est adoucie. Lorsque vous améliorez la netteté, votre image est plus précise.

- 1 Dans l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Après avoir ouvert une image, cliquez sur l'onglet **Améliorations**.
- 3 Cliquez sur **Flou / Netteté**.
- 4 Utilisez le curseur pour améliorer la netteté de l'image ou, au contraire, lui appliquer un effet de flou. Vous pouvez prévisualiser les modifications apportées à l'image en comparant les volets d'aperçu **Avant** et **Après** situés en haut de la fenêtre.
- 5 Cliquez sur **OK** pour valider vos modifications, ou sur **Annuler** pour les refuser.

Amélioration d'une photo

La fonction d'amélioration permet d'effectuer des réglages subtiles de la luminosité, du contraste et de la netteté d'une image.

- 1 À partir de l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Après avoir ouvert une image, cliquez sur l'onglet **Améliorations**.
- 3 Cliquez sur **Améliorer**.
- 4 Utilisez le curseur pour régler le paramètre Améliorer. Vous pouvez afficher un aperçu des modifications de votre image en comparant les volets d'aperçu **Avant** et **Après** situés en haut de la fenêtre.
Remarque : Sélectionnez l'option **Automatique** pour que le logiciel améliore automatiquement votre photo.
- 5 Cliquez sur **OK** pour accepter vos modifications, ou sur **Annuler** pour les annuler.

Modification de la teinte / saturation d'une photo

Le réglage de la teinte vous permet de contrôler la couleur d'une image. Le réglage de la saturation vous permet de contrôler l'intensité de la couleur.

- 1 Dans l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Après avoir ouvert une image, cliquez sur l'onglet **Améliorations**.

- 3 Cliquez sur **Teinte / Saturation**.
- 4 Utilisez le curseur pour régler la teinte ou la saturation de la photo. Vous pouvez prévisualiser les modifications apportées à l'image en comparant les volets d'aperçu **Avant** et **Après** situés en haut de la fenêtre.
- 5 Cliquez sur **OK** pour valider vos modifications, ou sur **Annuler** pour les refuser.

Modification de la valeur gamma d'une photo ou d'une image

La modification de la valeur gamma vous permet de contrôler la luminosité générale d'une image, en particulier celles devant être visualisées sur un écran d'ordinateur. Lorsque la valeur gamma n'est pas correctement définie, les images apparaissent trop claires ou trop sombres.

- 1 Dans l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Dans une image ouverte, cliquez sur **Avancé**.
- 3 Saisissez une valeur dans la zone de texte ou utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour sélectionner une valeur gamma plus ou moins élevée.

Remarque : Vous pouvez entrer des valeurs gamma comprises entre -10 et 10. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, réaffectez 0 à la valeur gamma.

- 4 Cliquez sur **Enregistrer** pour conserver vos modifications.

Suppression des imperfections d'une photo

Ce paramètre vous permet de supprimer les imperfections d'une photo.

- 1 À partir de l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Dans une image ouverte, cliquez sur **Améliorations**.
- 3 Cliquez sur **Supprimer les imperfections**.
- 4 Vous pouvez régler le paramètre Supprimer les imperfections en utilisant le curseur. Vous pouvez afficher un aperçu des modifications de votre image en comparant les volets d'aperçu **Avant** et **Après** situés en haut de la fenêtre.
- 5 Cliquez sur **OK**. La miniature est mise à jour.

Modification du paramètre Contraste/Luminosité d'une photo

- 1 Dans l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Dans une image ouverte, cliquez sur **Améliorations**.
- 3 Cliquez sur **Luminosité/Contraste**.
- 4 Réglez les paramètres de contraste et de luminosité. Vous pouvez prévisualiser les modifications apportées à l'image en comparant les volets d'aperçu **Avant** et **Après** situés en haut de la fenêtre.
- 5 Cliquez sur **OK** pour valider vos modifications, ou sur **Annuler** pour les refuser.

Remarque : Vous pouvez laisser le logiciel régler automatiquement la luminosité de l'image en cliquant sur **Luminosité automatique** dans l'onglet Corrections rapides.

Application d'un effet de couleur à une photo

- 1 Dans l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Après avoir ouvert une image, cliquez sur l'onglet **Améliorations**.
- 3 Cliquez sur **Effets de couleur**.
- 4 Appliquez un effet de couleur.
Vous avez le choix entre sépia, marron antique, noir et blanc ou gris antique.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Modification du paramètre Exposition d'une photo

La modification du paramètre Exposition vous permet de corriger les irrégularités de luminosité de votre photo.

- 1 Dans l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Dans une image ouverte, cliquez sur **Améliorations**.
- 3 Cliquez sur **Exposition**.
- 4 A l'aide du curseur, réglez l'exposition afin de corriger les irrégularités de luminosité de votre image. Vous pouvez prévisualiser les modifications apportées à votre image en comparant les volets d'aperçu **Avant** et **Après** situés en haut de la fenêtre.
- 5 Cliquez sur **OK** pour valider vos modifications, ou sur **Annuler** pour les refuser.

Suppression des motifs ondulés des photos numérisées, magazines ou journaux

Le déstramage permet de supprimer les motifs ondulés (effets de moiré) des images de magazines ou de journaux.

- 1 Dans l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Fichier → Ouvrir** pour sélectionner l'image à modifier.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
- 3 Cliquez sur **Motifs d'image**.
- 4 Pour supprimer les motifs d'image dus à la numérisation de magazines et de journaux, cliquez sur **Supprimer les motifs**.
- 5 Dans la liste déroulante, sélectionnez les motifs à supprimer.
- 6 Pour réduire les bavures sur vos photos couleur, cochez la case puis déplacez le curseur jusqu'à la valeur souhaitée.
- 7 Cliquez sur **OK**. La miniature est mise à jour.

Impression de photos

Impression de photos à partir d'un CD ou d'un périphérique de stockage amovible à l'aide de l'ordinateur

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.
- 2 Insérez un CD ou un périphérique de stockage amovible (par exemple un lecteur flash, une carte mémoire ou un appareil photo) dans l'ordinateur.
 - Si vous utilisez Windows Vista, un écran d'exécution automatique s'affiche. Cliquez sur **Transférer les photos sur l'ordinateur à l'aide de Productivity Studio**.
 - Si vous utilisez Windows XP, un écran intitulé "Quelle action voulez-vous que Windows exécute ?" s'affiche. Cliquez sur **Transférer les photos sur l'ordinateur à l'aide de Productivity Studio**.
 - Si vous utilisez Windows 2000 :
 - a Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
 - b Cliquez sur **Transférer des photos**.
- 3 Cliquez sur **Sélectionner les photos à imprimer**.
- 4 Pour imprimer toutes les photos, cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Pour imprimer les photos sélectionnées, cliquez sur **Tout désélectionner**, puis sélectionnez uniquement la/les photo(s) que vous souhaitez imprimer.
- 6 Cliquez sur **Imprimer**.
- 7 Sélectionnez une qualité d'impression dans la liste déroulante Qualité.
- 8 Sélectionnez un format de papier dans la liste déroulante Format du papier dans l'imprimante.
- 9 Pour sélectionner plusieurs impressions d'une photo ou pour sélectionner des formats de photos autres que 10 x 15 cm (4 x 6 po), sélectionnez les options voulues dans le tableau. Utilisez la liste déroulante de la dernière colonne pour afficher et sélectionner d'autres formats.

Remarque : Si vous souhaitez modifier la/les photo(s) avant l'impression, cliquez sur l'option **Modifier la photo** située au-dessus du volet Aperçu avant impression. Sélectionnez **Correction automatique en un clic**, **Réduction automatique des yeux rouges** ou **Correction automatique de la luminosité** pour permettre au logiciel de modifier automatiquement la/les photo(s). Cliquez sur **Autres outils de retouche** pour accéder à la fenêtre de modification des photos. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur **Renvoyer avec modifications** dans l'angle inférieur droit pour retourner à la fenêtre d'impression.
- 10 Cliquez sur **Imprimer** dans l'angle inférieur droit de l'écran.
- 11 Retirez le CD ou le périphérique de stockage.

Affichage/Impression de photos à partir du logiciel Productivity Studio

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Cliquez sur **Travailler avec les documents et les photos**.
- 3 Cliquez sur les photos que vous voulez imprimer pour les sélectionner.
- 4 Dans la barre des tâches de Productivity Studio située en bas de l'écran, cliquez sur **Impressions de photos**.
- 5 Sélectionnez une qualité de copie dans la liste déroulante Qualité.
- 6 Sélectionnez un format de papier dans la liste déroulante Format du papier dans l'imprimante.

- 7 Sélectionnez un type de papier dans la liste déroulante Type de papier dans l'imprimante
- 8 Pour sélectionner plusieurs impression d'une photo ou pour sélectionner des formats de photos autres que 10 x 15 cm (4 x 6 po), sélectionnez les options voulues dans le tableau. Utilisez la liste déroulante de la dernière colonne pour afficher et sélectionner d'autres formats.
- 9 Cliquez sur **Imprimer** dans le coin inférieur droit de l'écran.

Impression de lots de photos

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Cliquez sur **Lots de photos**.
- 3 Sélectionnez les photos à inclure dans le lot.
- 4 Cliquez sur **Suivant**.
- 5 Sélectionnez une qualité de copie dans la liste déroulante Qualité.
- 6 Sélectionnez un format de papier dans la liste déroulante Format du papier dans l'imprimante.
- 7 Sélectionnez un type de papier dans la liste déroulante Type de papier dans l'imprimante.
- 8 Pour sélectionner plusieurs impressions d'une même photo ou pour sélectionner des formats de photo autres que 4 x 6 po. (10 x 15 cm), sélectionnez les options de votre choix dans le tableau. Utilisez la liste déroulante de la dernière colonne pour afficher et sélectionner d'autres formats.
- 9 Cliquez sur **Imprimer** dans le coin inférieur droit de l'écran.

Création de cartes de vœux photographiques







- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Cliquez sur **Cartes de vœux photographiques**.
- 3 Dans l'onglet Style, sélectionnez un style de carte de vœux.
- 4 Dans l'onglet Photo, sélectionnez une photo et faites-la glisser dans le volet d'aperçu, situé sur la droite de l'écran.
- 5 Cliquez sur la zone de texte pour ajouter un texte à votre carte de vœux photographique.
- 6 Une fois que vous avez fini de modifier le texte, cliquez sur **OK**.
- 7 Pour créer une autre carte de vœux photographique en utilisant un style différent et/ou une autre photo, cliquez sur **Ajouter une carte** et répétez les opérations de l'étape 3, page 79 à l'étape 6, page 79.
- 8 Pour imprimer votre carte de vœux, sélectionnez **Imprimer la carte de vœux photographique** dans l'onglet Partage.
- 9 Sélectionnez le nombre d'exemplaires dans la liste déroulante Copies.
- 10 Sélectionnez la qualité de copie dans la liste déroulante Qualité.
- 11 Sélectionnez un format de papier dans la liste déroulante Format du papier dans l'imprimante.


Formats de papier pris en charge	Dimensions
A4	210 x 297 millimètres
Lettre	8,5 x 11 pouces

Formats de papier pris en charge	Dimensions
Cartes de vœux	4 x 8 pouces (10,16 x 20,32 centimètres)












- 12 Cliquez sur **Imprimer**.
- 13 Pour envoyer votre carte de vœux par Email, cliquez sur **Envoyer la carte de vœux photographique par Email** dans l'onglet Partage.
- 14 Dans la zone Qualité et vitesse d'envoi, sélectionnez le format de l'image.
- 15 Cliquez sur **Créer un Email** pour créer un message électronique en y ajoutant les cartes de vœux photographiques en pièce jointe.

Affichage d'un diaporama de photos sur l'écran du panneau de commandes

- 1 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash.
- 2 Sur le panneau de commandes, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Afficher diaporama** soit en surbrillance.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  ou  pour sélectionner une vitesse pour le diaporama.
- 6 Appuyez sur .

Remarque : En appuyant sur  tout en affichant une photo, vous sélectionnez celle-ci pour l'imprimer.

Impression d'une photo ou de photos sélectionnées

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash.
- 3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner **Parcourir et imp. photos**.
- 5 Appuyez sur la touche  ou  pour parcourir les photos.
- 6 Appuyez sur  pour sélectionner une photo à imprimer.
- 7 Si vous voulez modifier la photo, l'afficher en mode en plein écran, modifier les paramètres d'impression ou afficher un aperçu avant impression :
 - a Appuyez sur .
 - b Effectuez vos sélections à l'aide des boutons du panneau de commandes.
 - c Appuyez sur le bouton  pour enregistrer vos modifications.
 - d Appuyez sur .
- 8 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.
- 9 Vous pouvez sélectionner plusieurs photos pour l'impression et l'édition en renouvelant les opérations de l'étape 5 à l'étape 8.
- 10 Appuyez sur  pour accéder à l'écran Aperçu avant impression.










11 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :

- a Appuyez sur .
- b Effectuez vos sélections.
- c Appuyez sur  pour enregistrer vos sélections et revenir à l'écran Aperçu avant impression.

12 Appuyez sur  pour lancer l'impression.






Remarque : Pour éviter toute bavure ou rayure, veillez à ne pas toucher la surface imprimée avec les doigts ou avec des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, enlevez les feuilles imprimées du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les ranger.

Impression de toutes les photos à partir d'un périphérique de stockage

- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash.
- 3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  jusqu'à ce que l'option **Imprimer toutes les photos** soit en surbrillance.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le nombre de photos à imprimer sur une page.
- 7 Appuyez sur .
- 8 Pour régler manuellement les paramètres d'impression :
 - a Appuyez sur .
 - b Effectuez vos sélections à l'aide des boutons du panneau de commandes.
 - c Appuyez sur le bouton  pour enregistrer vos sélections.
- 9 Appuyez sur  pour lancer l'impression.

Remarque : Pour éviter toute bavure ou rayure, veillez à ne pas toucher la surface imprimée avec les doigts ou avec des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, enlevez les feuilles imprimées du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les ranger.

Impression de photos enregistrées sur une carte mémoire à l'aide d'une épreuve

- 1 Chargez du papier de format Lettre ou A4.
- 2 Insérez une carte mémoire ou un lecteur flash.
- 3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  jusqu'à ce que l'option **Epreuve photo** soit en surbrillance.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur  ou  pour spécifier la catégorie de photos à imprimer.

Vous pouvez imprimer une épreuve :

- pour toutes les photos figurant sur la carte mémoire
- Pour les 20 photos les plus récentes, s'il y a 20 photo au moins sur la carte

- Par date, si les photos de la carte ont été prises à plusieurs dates. Si vous choisissez cette option, utilisez les touches fléchées du panneau de commande pour l'intervalle de dates, puis appuyez sur **✓** pour enregistrer vos sélections.

7 Appuyez sur **✓**.

8 Appuyez sur **✓**.


Une ou plusieurs épreuves photos s'impriment.

9 Suivez les instructions sur l'épreuve pour sélectionner les photos à imprimer, le nombre de copies par photo, la réduction des yeux rouges, la mise en page, les options d'impression et le format de papier.

Remarque : Lorsque vous effectuez des sélections, veillez à remplir correctement les cercles.

10 Chargez l'épreuve face vers le bas sur la vitre du scanner.

11 Dans le panneau de commandes, appuyez sur **✓** pour sélectionner **Numériser l'épreuve**.

12 Appuyez sur .

L'imprimante numérise l'épreuve.

13 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.

Remarque : Vérifiez que le papier correspond au format sélectionné pour l'épreuve.

14 Appuyez sur la touche  pour imprimer les photos.

Remarque : Pour éviter toute bavure ou rayure, veillez à ne pas toucher la surface imprimée avec les doigts ou avec des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, enlevez les feuilles imprimées du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les ranger.

Impression de photos à partir d'un appareil numérique utilisant la fonction DPOF

Le format DPOF (Digital Print Order Format) est disponible sur certains appareils photo numériques. Si votre appareil photo prend en charge le format DPOF, vous pouvez spécifier quelles photos imprimer, le nombre d'exemplaires souhaité et les paramètres d'impression alors que la carte mémoire est encore dans l'appareil. L'imprimante reconnaît ces paramètres lors de l'insertion de la carte mémoire.

Remarque : Si vous avez spécifié un format de photo alors que la carte mémoire se trouvait toujours dans l'appareil photo, vérifiez que le format du papier chargé dans l'imprimante n'est pas plus petit que celui spécifié dans la sélection DPOF.

1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.

2 Insérer une carte mémoire.

3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur **✓**.

4 Appuyez sur **▼** jusqu'à ce que l'option **Imprimer sélections appareil photo** soit mise en surbrillance.

5 Appuyez sur **✓**.

6 Appuyez sur **✓**.

7 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour afficher un aperçu des photos.

8 Appuyez sur  pour lancer l'impression.

Remarque : Pour éviter toute bavure ou rayure, veillez à ne pas toucher la surface imprimée avec les doigts ou avec des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, enlevez les feuilles imprimées du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les ranger.


Création et affichage d'un diaporama

- 1 Dans l'écran de bienvenue du logiciel Productivity Studio, cliquez sur **Travailler avec les documents et les photos**.
- 2 Sélectionnez le dossier contenant les photos que vous souhaitez insérer dans le diaporama. Les miniatures des photos contenues dans le dossier s'affichent dans un volet d'aperçu.
- 3 Cliquez pour sélectionner les photos que vous souhaitez insérer dans le diaporama, puis sélectionnez **Diaporama**.
Pour afficher des photos supplémentaires selon un ordre précis, cliquez dessus dans l'ordre souhaité, puis faites-les glisser vers la zone "Photos du diaporama".
- 4 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'écran Diaporama** pour régler le délai entre chaque photo du diaporama. Vous pouvez également modifier le paramètre selon lequel le diaporama est automatiquement lu en boucle.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Partage** pour enregistrer ou imprimer votre diaporama.
- 6 Cliquez sur **Afficher le diaporama** dans l'angle inférieur droit de la fenêtre pour démarrer le diaporama.




Remarque : Pour quitter le diaporama à tout moment, déplacez votre curseur en bas au centre de l'écran et cliquez sur **Quitter le diaporama**.

Copie

Réalisation d'une copie

- 1 Chargez du papier.
- 2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Copie** soit mise en surbrillance.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le nombre de copies.
Le nombre de copies est automatiquement défini sur 1.
- 5 Appuyez sur .

Réalisation d'une copie en couleur ou en noir et blanc

- 1 Chargez du papier.
- 2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Copie** soit mise en surbrillance.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le nombre de copies.
Le nombre de copies est automatiquement défini sur 1.
- 5 Appuyez sur √.
- 6 Appuyez sur ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Couleur** soit en surbrillance.
- 7 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir **Couleur** ou **Noir et blanc**.
- 8 Appuyez sur √ pour afficher un aperçu de la copie.
- 9 Appuyez sur  pour continuer à régler les paramètres.
- 10 Répétez les opérations de l'étape 8 à l'étape 9 autant de fois que nécessaire.
- 11 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer temporairement les paramètres.
- 12 Appuyez sur .

Copie de photos


- 1 Chargez du papier photo ou du papier glacé, face à imprimer tournée vers vous. Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.
- 2 Placez une photo face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Copie** soit mise en surbrillance.

4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le nombre de copies.

Le nombre de copies est automatiquement défini sur 1.

5 Appuyez sur √.

6 Ajustez les paramètres de copie en fonction de vos besoins. Pour effectuer une copie sans bordure, choisissez l'option Sans bordure sous Redimensionner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Présentation du menu Mode Copie », page 91.


7 Une fois que vous avez effectué vos sélections, appuyez sur  pour enregistrer temporairement vos paramètres.

8 Appuyez sur .

Remarque : Pour éviter toute bavure ou rayure, veillez à ne pas toucher la surface imprimée avec les doigts ou avec des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, enlevez les feuilles imprimées du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les ranger.

Copie d'une photo à l'aide de l'ordinateur

1 Placez la photo face vers le bas sur la vitre du scanner.



2 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .

3 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Copier**.

4 Sélectionnez **Photo**.

5 Cliquez sur **Démarrer**.

La photo s'affiche dans le volet de droite.




6 Sélectionnez la qualité de copie dans la liste déroulante Qualité.

7 Sélectionnez un format de papier dans la liste déroulante Format du papier dans l'imprimante.


8 Sélectionnez un type de papier dans la liste déroulante Type de papier dans l'imprimante.


- 9 Pour sélectionner plusieurs impressions d'une même photo ou pour sélectionner des formats de photo autres que 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), sélectionnez les options de votre choix dans le tableau. Utilisez la liste déroulante de la dernière colonne pour afficher et sélectionner d'autres formats.
- 10 Cliquez sur **Copier** dans le coin inférieur droit de l'écran.

Agrandissement ou réduction d'une image

- 1 Chargez du papier.
- 2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Copie** soit mise en surbrillance.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le nombre de copies.
Le nombre de copies est automatiquement défini sur 1.
- 5 Appuyez sur √.
- 6 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que l'option **Redimensionner** soit en surbrillance.
- 7 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir parmi les options suivantes : 50 %, 100 %, 200 %, Personnalisé, Adapter à la page, Affiche 2x2, Affiche 3x3, Affiche 4x4 ou Sans bordure.
- 8 Appuyez sur √ pour afficher un aperçu du résultat.
- 9 Appuyez sur  pour régler les paramètres.
- 10 Répétez les opérations de l'étape 8 à l'étape 9 autant de fois que nécessaire.
- 11 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer temporairement les paramètres.
- 12 Appuyez sur .

Réglage de la qualité des copies

- 1 Chargez du papier.
- 2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Copie** soit mise en surbrillance.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le nombre de copies.
Le nombre de copies est automatiquement défini sur 1.
- 5 Appuyez sur √.
- 6 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que l'option **Qualité** soit en surbrillance.
- 7 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir parmi les options suivantes : Normal, Photo, Auto ou Brouillon.
- 8 Appuyez sur √ pour afficher un aperçu du résultat.
- 9 Appuyez sur  pour régler les paramètres.
- 10 Répétez les opérations de l'étape 8 à l'étape 9 autant de fois que nécessaire.

11 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer temporairement les paramètres.

12 Appuyez sur .

Réglage de la luminosité d'une copie

1 Chargez du papier.

2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.

3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Copie** soit mise en surbrillance.

4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le nombre de copies.

Le nombre de copies est automatiquement défini sur 1.

5 Appuyez sur √.


6 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que l'option **Plus clair/foncé** soit en surbrillance.

7 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour régler la luminosité de la copie.

8 Appuyez sur √ pour afficher un aperçu de la copie.

9 Appuyez sur  pour continuer à régler les paramètres.

10 Répétez les opérations de l'étape 8 à l'étape 9 autant de fois que nécessaire.

11 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer temporairement les paramètres.

12 Appuyez sur .

Assemblage de copies à l'aide du panneau de commandes

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (triées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non triées).

Triées



Non triées



1 Chargez du papier.

2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.

3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Copie** soit mise en surbrillance.





4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le nombre de copies.

Le nombre de copies est automatiquement défini sur 1.

5 Appuyez sur √.













6 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que l'option **Assembler** soit en surbrillance.

7 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir **Activé**.

- 8 Appuyez sur  pour enregistrer l'image de la page sur la mémoire de l'imprimante.
- 9 Si le système vous demande si vous souhaitez copier une autre page, appuyez sur  pour choisir **Oui**.
- 10 Chargez la deuxième page du document original, face vers le bas, sur la vitre du scanner, puis appuyez sur .
- 11 Répétez les opérations de l'étape 9 et de l'étape 10 jusqu'à ce que :
 - Toutes les pages que vous souhaitez copier soient enregistrées sur la mémoire de l'imprimante. (Passez à l'étape 12.)
 - La mémoire n'ait plus d'espace.L'imprimante imprime automatiquement les pages copiées. La dernière page copiée est imprimée en premier.
- 12 Appuyez sur  pour imprimer la dernière page copiée en premier.

Répétition d'une image sur une page

Vous pouvez imprimer la même image plusieurs fois sur une feuille de papier. Cette fonction s'avère utile pour créer, entre autres, des étiquettes, des décalcomanies et des prospectus.

- 1 Chargez du papier.
- 2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option **Copie** soit mise en surbrillance.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le nombre de copies.
Le nombre de copies est automatiquement défini sur 1.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur  jusqu'à ce que l'option **Mise en page** soit en surbrillance.
- 7 Appuyez sur  ou  pour choisir le nombre fois qu'une image est répétée sur une page : une, quatre, neuf ou 16 fois.
- 8 Appuyez sur  pour afficher un aperçu du résultat.
- 9 Appuyez sur  pour régler les paramètres.
- 10 Répétez les opérations de l'étape 8 et de l'étape 9 autant de fois que nécessaire.
- 11 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer temporairement les paramètres.
- 12 Appuyez sur .

Copie des deux côtés du papier (recto verso)

L'imprimante dispose d'une unité d'impression recto verso vous permettant d'imprimer sur les deux côtés du papier sans devoir retourner le papier manuellement. Cette possibilité s'avère utile lorsque vous imprimez de longs documents qui doivent être compilés.

Remarques :

- Utilisez uniquement du papier de format Lettre ou A4. *Ne faites pas* de copies recto verso sur des enveloppes, des fiches bristol ou du papier photo.
- Vous ne pouvez pas imprimer en recto verso via le port PictBridge.

1 Chargez du papier.

2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.

3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur .

Le voyant du bouton recto verso s'allume.

4 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Copie** soit mise en surbrillance.

5 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le nombre de copies.


Le nombre de copies est automatiquement défini sur 1.

6 Appuyez sur √.

7 Réglez les paramètres de copie.

Remarque : Si vous copiez un document original recto verso, définissez l'option de menu Original recto verso sur **Activé**.

8 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer temporairement les paramètres.

9 Appuyez sur .

L'imprimante numérise la première page du document original.

10 Si le système vous demande si vous souhaitez copier une autre page, appuyez sur √ pour choisir **Oui**.

11 Chargez la deuxième page du document original, face vers le bas, sur la vitre du scanner, puis appuyez sur √.

L'imprimante numérise la deuxième page du document original.

L'imprimante imprime ensuite la première page de la copie, tire le papier vers l'intérieur et imprime la deuxième page de la copie.


Avertissement : *Ne touchez pas* le papier pendant que l'imprimante est en activité.

Copie de plusieurs pages sur une feuille (Tout sur une page)

1 Charger du papier.

2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.

3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Copie** soit mise en surbrillance.

- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le nombre de copies.
Le nombre de copies est automatiquement défini sur 1.
- 5 Appuyez sur √.
- 6 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que l'option **Tout sur une page** soit en surbrillance.
- 7 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir le nombre de pages à copier sur une seule feuille de papier. Vous pouvez choisir de copier une, deux ou quatre pages sur une feuille.
- 8 Appuyez sur .


L'imprimante enregistre l'image de la première page du document original dans la mémoire de l'imprimante.

- 9 Si le système vous demande si vous souhaitez copier une autre page, appuyez sur √ pour choisir **Oui**.
- 10 Chargez la deuxième page du document original, face vers le bas, sur la vitre du scanner, puis appuyez sur √.
- 11 Répétez les opérations de l'étape 9 à l'étape 10 jusqu'à ce que toutes les pages que vous souhaitez copier soient enregistrées sur la mémoire de l'imprimante.
L'imprimante imprime automatiquement la copie.

Modification des paramètres de copie par défaut

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Copie** soit mise en surbrillance.
- 2 Appuyez sur √.
- 3 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que l'option **Changer param. par déf.** soit sélectionnée.
- 4 Appuyez sur √.

A partir d'ici	Opérations possibles
Couleur	Indiquer si les documents doivent être copiés en couleur ou en noir et blanc.
Qualité	Régler la qualité d'une copie. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Normal, Photo, Auto ou Brouillon.
Type contenu	Spécifier le type de document à copier : Texte et graphiques, Photo, Texte uniquement ou Dessin au trait.
Original recto verso	Spécifier si l'original est un document recto verso.
Gestion du papier	Spécifier le format de papier chargé.

- 5 Utilisez les boutons du panneau de commande pour parcourir les éléments de menu et effectuer vos sélections.
- 6 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer les paramètres.

Présentation du menu Mode Copie


Pour accéder au menu Mode Copie :

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Copie** soit mise en surbrillance.
- 2 Appuyez sur √.


A partir d'ici	Opérations possibles
Couleur	Indiquer si les documents doivent être copiés en couleur ou en noir et blanc.
Copies	Indiquer le nombre de copies à imprimer.
Redimensionner	Choisir de redimensionner la copie à l'aide des options suivantes : 50 %, 100 percent, 200 %, Personnalisé, Adapter à la page, Affiche 2x2, Affiche 3x3, Affiche 4x4 ou Sans bordure.
Qualité	Régler la qualité d'une copie. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Normal, Photo, Auto ou Brouillon.
Plus clair/Plus foncé	Régler la luminosité d'une copie.
Gestion du papier	Spécifier le format de papier chargé.
Assembler	Copier les pages multiples en tant qu'ensemble. La dernière page copiée est imprimée en premier.
Original recto verso	Spécifier si l'original est un document recto verso. Le choix de l'état Activé permet l'impression en recto verso du papier.
Tout sur une page	Choisir le nombre de pages à imprimer sur une feuille.
Mise en page	Choisir le nombre de copies du document ou de l'image à imprimer sur une page.
Format d'origine	Indiquer la taille d'origine du document original dont vous souhaitez faire une copie.
Type contenu	Spécifier le type de document à copier : Texte et graphiques, Photo, Texte uniquement ou Dessin au trait.
Changer param. par défaut	Modifier les paramètres de copie par défaut. Il s'agit des paramètres Couleur, Qualité, Type contenu, Original recto verso et Gestion du papier.

Numérisation

Numérisation d'un document


- 1 Vérifiez que l'imprimante est connectée à l'ordinateur et qu'ils sont tous les deux sous tension.
- 2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 3 Dans le panneau de commandes, appuyez sur ▲ ou sur ▼ jusqu'à ce que l'option **Numériser** soit mise en surbrillance.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Si votre imprimante est connectée à plusieurs ordinateurs :
 - a Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'ordinateur vers lequel vous voulez numériser soit en surbrillance.
 - b Appuyez sur √.

Si vous avez défini un code PIN au cours de la configuration réseau et que le système vous le demande :

 - 1 Entrez le code PIN à l'aide de ◀ et de ▶ pour sélectionner un emplacement numérique, et à l'aide de ▲ et de ▼ pour sélectionner une valeur pour ce chiffre.
 - 2 Appuyez sur √.
- 6 Attendez que l'imprimante ait fini de télécharger la liste des applications de numérisation.
- 7 Effectuez vos sélections à l'aide des boutons du panneau de commandes.
- 8 Appuyez sur .

Numérisation d'un document à l'aide de l'ordinateur

- 1 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.



- 2 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 3 Cliquez sur **Numérisation**.

4 Sélectionnez **Document** .

5 Cliquez sur **Démarrer**.

Le document numérisé est chargé dans votre application de traitement de texte par défaut. Vous pouvez maintenant modifier le document.

Numérisation de texte pour modification

La fonction de reconnaissance optique des caractères (ROC) de l'imprimante vous permet de convertir un document numérisé en texte pouvant être édité au moyen d'une application de traitement de texte.

1 Vérifiez que l'imprimante est connectée à l'ordinateur, et que les deux appareils sont sous tension.

2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.

3 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .

4 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Numériser et modifier un texte (OCR)**.

5 Sélectionnez l'option **Document**.

6 Cliquez sur **Démarrer**.

Le document numérisé est chargé dans votre application de traitement de texte par défaut. Vous pouvez maintenant modifier le document.

Numérisation d'images pour modification

1 Vérifiez que l'imprimante est connectée à l'ordinateur et qu'ils sont tous les deux sous tension.

2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.

3 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .

4 Cliquez sur **Numérisation**.

5 Sélectionnez **Photo** ou **Plusieurs photos** .

6 Cliquez sur **Démarrer**.

Vous pouvez modifier l'image numérisée.

Numérisation d'une photo vers le menu Travailler avec les documents et les photos

1 Chargez une photo face vers le bas sur la vitre du scanner.

2 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .

3 Cliquez sur **Travailler avec les documents et les photos**.

4 Dans le menu Ajouter, cliquez sur **Ajouter une nouvelle numérisation**.

5 Sélectionnez l'option **Photo**.



6 Cliquez sur **Démarrer**.

La photo est placée dans le dossier actuel dans le menu Travailler avec les documents et les photos.

Réalisation d'une numérisation en couleur ou en noir et blanc


- 1 Vérifiez que l'imprimante est connectée à l'ordinateur et qu'ils sont tous les deux sous tension.
- 2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 3 Dans le panneau de commandes, appuyez sur ▲ ou sur ▼ jusqu'à ce que l'option **Numériser** soit mise en surbrillance.
- 4 Appuyez sur √.
- 5 Si votre imprimante est connectée à plusieurs ordinateurs :
 - a Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'ordinateur vers lequel vous voulez numériser soit en surbrillance.
 - b Appuyez sur √.

Si vous avez défini un code PIN au cours de la configuration réseau et que le système vous le demande :

 - 1 Entrez le code PIN à l'aide de ◀ et de ▶ pour sélectionner un emplacement numérique, et à l'aide de ▲ et de ▼ pour sélectionner une valeur pour ce chiffre.
 - 2 Appuyez sur √.
- 6 Attendez que l'imprimante ait fini de télécharger la liste des applications de numérisation.
- 7 Appuyez sur ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Couleur** soit en surbrillance.
- 8 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir **Couleur** ou **Noir et blanc**.
- 9 Appuyez sur √ pour afficher un aperçu de la copie.
- 10 Appuyez sur  pour continuer à régler les paramètres.
- 11 Répétez les opérations de l'étape 9 à l'étape 10 autant de fois que nécessaire.
- 12 Appuyez sur .
- 13 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Numérisation simultanée de plusieurs photos à l'aide de l'ordinateur


- 1 Placez les photos face vers le bas sur la vitre du scanner.




Remarque : pour un résultat optimal, placez les photos en laissant le plus d'espace possible entre celles-ci et les bords de la zone de numérisation.

- 2 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 3 Cliquez sur **Numérisation**.
- 4 Sélectionnez **Plusieurs photos** .
- 5 Cliquez sur **Démarrer**.

Création d'un PDF à partir d'un document numérisé

- 1 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 3 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Convertir en PDF**.
- 4 Sélectionnez **Photo**, **Plusieurs photos** ou **Document**.
- 5 Cliquez sur  pour lancer la numérisation.
- 6 Cliquez sur **Ajouter** pour numériser d'autres images, ou pour ajouter une image de la bibliothèque.
- 7 Pour ajouter ou numériser une autre image, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez **Ajouter une nouvelle numérisation** et répétez l'étape 3 pour numériser une autre image.
ou
 - Sélectionnez **Ajouter une photo de la bibliothèque** pour ajouter une image déjà numérisée. Sélectionnez ou désélectionnez les images en cliquant dessus dans le volet d'aperçu.Cliquez sur **Ajouter des fichiers** une fois vos sélections effectuées.
- 8 Sélectionnez **Enregistrer toutes les images dans un seul fichier PDF** ou **Enregistrer chaque image en tant que fichier PDF distinct**.
- 9 Cliquez sur **Créer un PDF**.
- 10 Pour enregistrer l'image numérisée séparément, effectuez vos sélections et cliquez sur **Enregistrer**. Sinon, cliquez sur **Annuler** lorsque les options d'enregistrement de photos s'affichent.
Le logiciel prépare votre PDF et ouvre une boîte de dialogue d'enregistrement.
- 11 Entrez un nom de fichier pour votre PDF et sélectionnez un emplacement de stockage.
- 12 Cliquez sur **Enregistrer**.

Annulation d'une numérisation

Pour annuler un document en cours de numérisation sur la vitre du scanner, ouvrez le panneau de commandes et appuyez sur .

Pour annuler une tâche de numérisation en cours dans Productivity Studio, cliquez sur **Numériser**, puis sur **Arrêter**.

Personnalisation des paramètres de numérisation à l'aide de l'ordinateur

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Cliquez sur **Numériser**.
- 3 Cliquez sur **Paramètres personnalisés**.
- 4 Modifiez les paramètres en fonction de vos besoins.

Paramètre	Options
Nombre de couleurs	Sélectionnez Couleur, Gris ou Noir et blanc.
Résolution de numérisation (points par pouce)	Sélectionnez une valeur de résolution de numérisation dans la liste déroulante.
Format	<ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez cadrer automatiquement le document numérisé.• Vous pouvez sélectionner la zone à numériser. Dans la liste déroulante, sélectionnez une source de papier.
Sélectionner la zone à numériser	Sélectionnez la zone à numériser en choisissant un format de papier dans la liste déroulante.
Convertir l'image en texte avec un logiciel ROC	Convertissez l'image en texte.
Toujours utiliser ces paramètres lors de la numérisation	Rendez vos sélections permanentes en cochant cette case.

Présentation du menu Mode Numérisation

Pour accéder au menu Mode Numérisation :

- 1 Dans le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Numérisation** soit mise en surbrillance.
- 2 Appuyez sur √.
- 3 Si votre imprimante est connectée à plusieurs ordinateurs :
 - a Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'ordinateur vers lequel vous voulez numériser soit en surbrillance.
 - b Appuyez sur √.

Si vous avez défini un code PIN au cours de la configuration réseau et que le système vous le demande :

 - 1 Entrez le code PIN en appuyant sur ◀ et ▶ pour sélectionner un emplacement numérique, puis appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner une valeur pour ce chiffre.
 - 2 Appuyez sur √.
- 4 Attendez que l'imprimante ait fini de télécharger la liste des applications de numérisation.

A partir d'ici	Opérations possibles
Numériser vers	Choisir l'ordinateur sur lequel enregistrer votre numérisation s'il y en plusieurs qui sont connectés à l'imprimante.
Couleur	Choisir de numériser le document en couleur ou en noir et blanc.
Qualité	Sélectionner une qualité de numérisation : 150 points par pouce (ppp), 300 ppp ou 600 ppp.
Format d'origine	Sélectionner la taille du document original : Détection auto, L, 2L, A6, A5, B5, A4, Portefeuille, 3x5 po, 4x6 po, 4x8 po, 5x7 po, 8x10 po ou Lettre.
Modifier les paramètres de numérisation par défaut	Modifier les paramètres de numérisation par défaut. Les paramètres disponibles sont les suivants : Couleur, Qualité et Taille d'origine.


Numérisation vers un ordinateur sur un réseau à l'aide du panneau de commandes

1 Vérifiez les points suivants :

- L'imprimante est connectée à un réseau via un serveur d'imprimante ou via une connexion réseau sans fil.
- L'imprimante, le serveur d'impression (si vous l'utilisez) et l'ordinateur recevant la numérisation sont tous sous tension.
- L'imprimante est configurée pour numériser sur un réseau.

2 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.

3 Dans le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Numérisation** soit mise en surbrillance.

4 Appuyez sur .

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'ordinateur vers lequel vous voulez numériser soit en surbrillance.


6 Appuyez sur √.

Si vous avez défini un code PIN au cours de la configuration réseau et que le système vous le demande :

- Entrez le code PIN à l'aide de ◀ et de ▶ pour sélectionner un emplacement numérique, et à l'aide de ▲ et de ▼ pour sélectionner une valeur pour ce chiffre.
- Appuyez sur √.


7 Attendez que l'imprimante ait fini de télécharger la liste des applications de numérisation.

8 Effectuez vos sélections à l'aide des boutons du panneau de commandes.

9 Appuyez sur .

Enregistrement d'une image numérisée sur l'ordinateur

- 1 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.



- 2 Fermez le volet supérieur.
- 3 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio**.
- 4 Cliquez sur **Numériser**.
- 5 Sélectionnez l'option **Photo** ou **Plusieurs photos**.
- 6 Cliquez sur **Démarrer**.
- 7 Dans la barre de menus de l'écran Enregistrer ou modifier, cliquez sur **Enregistrer**.
- 8 Pour enregistrer la numérisation dans un autre dossier, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le dossier souhaité. Cliquez sur **OK**.
- 9 Pour renommer le fichier, entrez un nom dans la zone Nom de fichier. Pour affecter un nom en tant que préfixe à toutes les photos, cochez la case **Faire commencer le nom de toutes les photos par le nom de fichier**.
- 10 Pour enregistrer une photo sous un autre type de fichier, sélectionnez la valeur souhaitée dans la liste déroulante Type de fichier.
- 11 Pour sélectionner une date pour la photo, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une date dans le calendrier.
- 12 Cliquez sur **Enregistrer**.

Modification des paramètres de numérisation de Lexmark Productivity Studio

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio**.
- 2 Dans le menu Outils, cliquez sur **Préférences**.

3 Cliquez sur **Paramètres de numérisation**.

- Sélectionnez l'option **Toujours utiliser des paramètres de numérisation simples** pour utiliser les paramètres de numérisation par défaut.
- Sélectionnez l'option **Toujours commencer la numérisation avec les paramètres ci-dessous** pour personnaliser les paramètres de numérisation restants.
- Dans la zone Nombre de couleurs, sélectionnez une valeur dans la liste déroulante.
- Dans la zone Résolution de numérisation (points par pouce), sélectionnez une valeur dans la liste déroulante.
- Cliquez sur **Cadrage auto de l'élément numérisé** et utilisez le curseur pour sélectionner la valeur de cadrage souhaitée.
- Cliquez sur **Sélectionner la zone à numériser**, puis sélectionnez la valeur souhaitée dans la liste déroulante.
- Cliquez sur **Convertir les images en texte avec un logiciel de ROC** pour convertir les images en texte.

4 Cliquez sur **OK**.

Modification des paramètres de numérisation par défaut

1 Dans le panneau de commandes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Numérisation** soit mise en surbrillance.

2 Appuyez sur √.

3 Si votre imprimante est connectée à plusieurs ordinateurs :

- a Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'ordinateur vers lequel vous voulez numériser soit en surbrillance.
- b Appuyez sur √.

Si vous avez défini un code PIN au cours de la configuration réseau et que le système vous le demande :

- 1 Entrez le code PIN à l'aide de ◀ et de ▶ pour sélectionner un emplacement numérique, et à l'aide de ▲ et de ▼ pour sélectionner une valeur pour ce chiffre.
- 2 Appuyez sur √.

4 Attendez que l'imprimante ait fini de télécharger la liste des applications de numérisation.

5 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que l'option **Changer param. par déf.** soit mise en surbrillance.

6 Appuyez sur √.

A partir d'ici	Opérations possibles
Couleur	Choisir de numériser le document en couleur ou en noir et blanc.
Qualité	Sélectionner une qualité de numérisation : Automatique, 150 points par pouce (ppp), 300 ppp ou 600 ppp.
Format d'origine	Sélectionner la taille du document original : Détection auto, L, 2L, A6, A5, B5, A4, Porte-feuille, 3 po x 5 po, 4 po x 6 po, 4 po x 8 po, 5 po x 7 po, 8 po x 10 po ou Lettre.

7 Utilisez les boutons du panneau de commande pour parcourir les éléments de menu et effectuer vos sélections.

8 Appuyez sur le bouton  pour enregistrer les paramètres.

Ajout d'un fichier à un message électronique

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Sous **Gestion de documents**, cliquez sur **Travailler avec les documents et les photos**.
- 3 Cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez **Ajouter le fichier sur l'ordinateur**.
- 4 Ouvrez le dossier dans lequel le fichier est stocké. La miniature s'affiche dans la liste de fichiers à envoyer.
- 5 Cliquez sur **Ouvrir** pour sélectionner un fichier.
- 6 Dans **Travailler avec les documents et les photos**, sélectionnez le fichier à ajouter.
- 7 Cliquez sur **Email** pour créer un message électronique en ajoutant les images numérisées en pièce jointe.


Ajout d'une nouvelle image numérisée à un message électronique

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Placez l'image, face vers le bas, sur la vitre du scanner puis fermez le volet supérieur.
- 3 Cliquez sur **Email**.
- 4 Cliquez sur **Démarrer**. L'image est numérisée.
- 5 Dans la zone Qualité et vitesse d'envoi, sélectionnez le format de l'image.
- 6 Cliquez sur **Créer un Email** pour créer un message électronique en ajoutant les images numérisées en pièce jointe.

Numérisation de documents ou d'images pour un envoi par email

Vous pouvez envoyer des images numérisées sous la forme de pièces jointes à un email à l'aide de votre application de messagerie par défaut.

- 1 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.



- 2 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 3 Cliquez sur **Email**.
- 4 Sélectionnez parmi les options **Photo**, **Plusieurs photos** ou **Document**.

- 5 Cliquez sur **Démarrer**.
- 6 Si vous numérisez une photo, sélectionnez un paramètre Format de photo dans la zone Qualité et vitesse d'envoi.
- 7 Cliquez sur **Créer un email** pour joindre vos images à un email.

Modification des préférences de l'écran Email de Lexmark Productivity Studio

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Dans le menu Outils, cliquez sur **Préférences**.
- 3 Cliquez sur **Ecran Email**.
 - Cliquez sur **Se souvenir de ma dernière sélection** pour utiliser le format de photo sélectionné lors de votre dernier envoi d'Email.
 - Cliquez sur **Format d'origine (idéal pour l'impression)** pour joindre des photos en conservant leur format d'origine.
 - Cliquez sur **Réduit à : 1024 x 768 (idéal pour l'affichage plein écran)** pour envoyer des photos sous forme de pièce jointe au format 1024 x 768 pixels.
 - Cliquez sur **Réduit à : 640 x 480 (idéal pour un affichage rapide)** pour envoyer des photos sous forme de pièce jointe au format 640 x 480 pixels.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Télécopie

Réception automatique d'une télécopie

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Dans la zone Paramètres située dans le volet de gauche de l'écran de bienvenue, cliquez sur **Configurer et gérer les télécopies**.
- 3 Dans l'écran Réception de télécopies du logiciel Solutions de télécopie, sélectionnez **Automatiquement**, si cette option n'est pas déjà sélectionnée par défaut.
- 4 Pour définir le nombre de sonneries de téléphone avant que l'imprimante reçoive automatiquement les télécopies, sélectionnez **Paramètres de réception**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

Envoi d'une télécopie à l'aide du logiciel


Vous pouvez numériser un document sur l'ordinateur, puis l'envoyer à quelqu'un par télécopie en utilisant le logiciel.

- 1 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 3 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Télécopie**.
- 4 Sélectionnez l'option **Document**.
- 5 Cliquez sur **Démarrer**.
- 6 Entrez les informations sur le destinataire, puis cliquez sur **Suivant**.
Remarque : Un numéro de télécopie peut contenir jusqu'à 64 chiffres, virgules, points, espaces et/ou les symboles suivants : * # + - ().
- 7 Entrez les informations sur la page de garde, puis cliquez sur **Suivant**.
- 8 Si vous souhaitez envoyer d'autres documents avec votre télécopie, ajoutez-les maintenant, puis cliquez sur **Suivant**.
- 9 Pour envoyer votre télécopie :
 - Immédiatement : Sélectionnez l'option "Envoyer".
 - A une heure déterminée :
 - a Sélectionnez l'option Différer l'envoi jusqu'à.
 - b Définissez la date et l'heure.
- 10 Si vous souhaitez obtenir une copie papier de votre télécopie, sélectionnez l'option **Imprimer une copie de votre télécopie**.
- 11 Cliquez sur **Envoyer**.


Maintenance de l'imprimante

Installation des cartouches


- 1 Ouvrez l'imprimante.



- 2 Appuyez sur les leviers du chariot des cartouches.




- 3 Retirez la ou les cartouche(s) usagée(s). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Retrait d'une cartouche usagée », page 105.
- 4 Si vous installez de nouvelles cartouches, enlevez la bande protectrice à l'arrière et en dessous de la cartouche noire, puis insérez cette dernière dans le chariot de gauche.




Avertissement : Ne *touchez pas* la zone de contact dorée à l'arrière de la cartouche, ni les buses placées en dessous.

5 Fermez le couvercle du chariot de la cartouche noire.




6 Retirez la bande protectrice à l'arrière et en dessous de la cartouche couleur et insérez cette dernière dans le chariot de droite.




Avertissement : Ne *touchez pas* la zone de contact dorée à l'arrière de la cartouche, ni les buses placées en dessous.

7 Fermez le couvercle du chariot de la cartouche couleur.



8 Fermez l'imprimante, en faisant attention à ne pas mettre les mains dessous.



Un message apparaît sur l'affichage du panneau de commandes, vous invitant à charger du papier et à appuyer sur ✓ pour imprimer une page d'alignement.


Remarque : L'imprimante doit être refermée pour imprimer, numériser ou copier un document.

Retrait d'une cartouche usagée


1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

2 Ouvrez l'unité du scanner.

Le chariot des cartouches se place en position de chargement, sauf si l'imprimante est occupée.



3 Appuyez sur le loquet du chariot pour ouvrir son couvercle.



4 Retirez la cartouche usagée.

Remarque : Si vous retirez les deux cartouches, répétez les étapes 3 et 4 pour la seconde cartouche.

Utilisation de cartouches recyclées

La garantie ne couvre pas les réparations des pannes ou des dommages causés par des cartouches recyclées. Lexmark déconseille l'utilisation de cartouches recyclées. Celles-ci risquent en effet de nuire à la qualité de l'impression et d'endommager l'imprimante. Pour des résultats optimaux, utilisez toujours des consommables Lexmark.

Utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark

Les imprimantes, cartouches d'impression et papiers photo Lexmark sont conçus pour donner des résultats d'impression optimaux.

Si vous recevez un message **Cartouche Lexmark vide**, cela signifie que les cartouches Lexmark d'origine sont vides.

Si vous pensez avoir acheté une cartouche Lexmark mais que le message **Cartouche Lexmark vide** apparaît :

- 1 Cliquez sur **En savoir davantage** dans la fenêtre du message.
- 2 Cliquez sur **Signaler une cartouche d'impression non Lexmark**.

Pour que ce message ne s'affiche plus pour les cartouches indiquées :

- Remplacez votre ou vos cartouches par de nouvelles cartouches Lexmark.
- Si vous imprimez à partir d'un ordinateur, cliquez sur **En savoir davantage** dans la fenêtre du message, cochez la case appropriée et cliquez sur **Fermer**.
- Si vous utilisez l'imprimante sans ordinateur, appuyez sur **Annuler**.

La garantie de l'imprimante Lexmark ne couvre pas les dommages causés par des cartouches autres que Lexmark.

Alignement de cartouches

- 1 Chargez du papier ordinaire.
- 2 Appuyez sur ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Maintenance** soit en surbrillance.
- 3 Appuyez sur √.
- 4 Appuyez sur ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'option **Aligner cart.** soit en surbrillance.
- 5 Appuyez sur √.

Une page d'alignement s'imprime.

Si vous avez aligné les cartouches pour améliorer la qualité d'impression, imprimez à nouveau le document. Si la qualité ne s'est pas améliorée, nettoyez les buses des cartouches.

Nettoyage des buses des cartouches

- 1 Chargez du papier ordinaire.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Maintenance** apparaisse en surbrillance.
- 3 Appuyez sur √.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Nettoyer les cartouches** apparaisse en surbrillance.
- 5 Appuyez sur √.


Une page s'imprime et de l'encre est projetée dans les buses des cartouches afin de les nettoyer.

- 6 Relancez l'impression du document pour vérifier que la qualité d'impression s'est améliorée.
- 7 Si la qualité d'impression ne présente pas d'amélioration, répétez l'opération encore deux fois.


Essuyage des buses et des contacts des cartouches

- 1 Retirez les cartouches.
- 2 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches, puis placez-le sur une surface plane.

- 3** Maintenez le chiffon humide contre les buses pendant environ trois secondes, puis essuyez-les dans le sens indiqué.



- 4** Utilisez une autre portion propre du chiffon et maintenez ce dernier contre les contacts pendant environ trois secondes, puis essuyez dans la direction indiquée.




- 5** Utilisez une autre portion propre du chiffon et répétez l'étape 3 et l'étape 4.
- 6** Laissez les buses et les contacts sécher complètement.
- 7** Réinsérez les cartouches.
- 8** Réimprimez le document.
- 9** Si la qualité ne s'améliore pas, nettoyez les buses d'impression. Pour plus d'informations, reportez-à la section « Nettoyage des buses des cartouches », page 106.
- 10** Répétez les opérations de l'étape 9 encore une ou deux fois.
- 11** Si la qualité laisse toujours à désirer, remplacez les cartouches.

Conservation des cartouches

- N'ouvrez l'emballage des cartouches qu'au moment de les installer.
- Ne retirez une cartouche de l'imprimante que si vous souhaitez la remplacer, la nettoyer ou la conserver dans un récipient hermétique. Si vous réutilisez des cartouches restées à l'air libre pendant une période prolongée, des problèmes d'impression risquent de survenir.

- Conservez la cartouche photo dans son unité de stockage lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Nettoyage de la vitre du scanner

- 1 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches.
- 2 Essuyez délicatement la vitre du scanner pour la nettoyer.

Remarque : Vérifiez que l'encre et/ou tout fluide de correction sont bien secs avant de placer le document sur la vitre du scanner.

Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante

- 1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise murale.



ATTENTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- 2 Retirez tout papier placé sur le support papier et le bac de sortie du papier.
- 3 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches.

Avertissement : N'utilisez pas de nettoyants ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.

- 4 N'essuyez que l'extérieur de l'imprimante, en veillant à éliminer les résidus d'encre accumulés sur le bac de sortie du papier.

Avertissement : L'utilisation d'un chiffon pour nettoyer l'intérieur peut endommager votre imprimante.

- 5 Vérifiez que le support papier et le bac de sortie du papier sont secs avant de lancer une nouvelle impression.

Commande de consommables

Commande de cartouches

Modèles Lexmark 4800 Series

Composant	Numéro de référence	Rendement de pages standard moyen par cartouche ¹
Cartouche noire	42A	220
Cartouche noire ²	42	220
Cartouche noire grande contenance	44	500
Cartouche couleur	41A	210
Cartouche couleur ²	41	210
Cartouche couleur grande contenance	43	350
Cartouche photo	40	Non applicable
¹ Valeurs obtenues dans le cadre d'une impression en continu. Valeur de rendement déclarée conforme à la norme ISO/IEC 24711.		
² Cartouche sous licence du programme de retour		

Commandes de papier et d'autres consommables

Pour commander des consommables pour l'imprimante ou pour rechercher le revendeur le plus proche de chez vous, visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.lexmark.com.

Remarques :

- Pour obtenir un résultat optimal, utilisez des cartouches Lexmark.
- Pour des résultats optimaux, utilisez du papier photo Lexmark ou Lexmark Perfectfinish™ pour l'impression de photos ou d'autres images de qualité. N'utilisez *pas* du papier photo Lexmark Premium. Vos cartouches d'impression ne sont pas compatibles avec ce type de papier.
- Pour éviter toute bavure ou rayure, évitez de toucher la surface imprimée avec les doigts ou avec des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, enlevez les feuilles imprimées du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les ranger.


Composant	Numéro de référence
Câble USB	1021294
Pour plus d'informations, visitez le site Web www.lexmark.com .	

Papier	Format de papier
Papier photo Lexmark	<ul style="list-style-type: none"> • Lettre • A4 • 4 x 6 pouces • 10 x 15 cm
Papier photo Lexmark PerfectFinish	<ul style="list-style-type: none"> • Lettre • A4 • 4 x 6 pouces • 10 x 15 cm • L
Remarque : La disponibilité varie d'un pays à l'autre.	

Pour plus d'informations sur la commande de papier photo Lexmark ou Lexmark PerfectFinish dans votre pays, accédez au site www.lexmark.com.

Dépannage

Si vous installez votre imprimante sur un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Le réseau sans fil fonctionne correctement.
- L'ordinateur et l'imprimante sont tous deux connectés au même réseau sans fil.
- L'imprimante est située à portée du réseau sans fil. La plage correspondant à des performances optimales se situe généralement entre 100 et 150 pieds (30 à 45 m environ).
- L'imprimante est éloignée de tout autre appareil électrique susceptible d'interférer avec le signal sans fil.
- Le bloc d'alimentation est connecté à l'imprimante et le voyant  est allumé.
- Le voyant Wi-Fi est vert.
- Le pilote de l'imprimante est installé sur l'ordinateur à partir duquel vous exécutez une tâche.
- Le port d'imprimante approprié est sélectionné.

Dépannage lié à l'installation

Une langue incorrecte apparaît sur l'écran


Les solutions sont multiples. Essayez l'une d'entre elles présentées ci-dessous :

Corrigez la sélection de la langue pendant la configuration initiale

Une fois la langue sélectionnée, l'option **Langue** apparaît de nouveau à l'écran. Pour changer la sélection :

- 1 Appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que la langue voulue apparaisse à l'écran.
- 2 Appuyez sur ✓ pour enregistrer.

Sélectionnez une autre langue après la configuration initiale

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur ◀ ou ▶ à plusieurs reprises pour choisir **Configuration**.
- 2 Appuyez sur ✓.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ à plusieurs reprises pour choisir l'option **Modifier les paramètres par défaut de l'imprimante**.
- 4 Appuyez sur ✓.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour choisir l'option **Langue**.
- 6 Appuyez sur ✓.
- 7 Appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que la langue voulue apparaisse à l'écran.
- 8 Appuyez sur  pour enregistrer et quitter.

Remarque : Si vous ne comprenez pas la langue affichée à l'écran, reportez-vous à la section « Restauration des paramètres d'origine de l'imprimante », page 62.

Le voyant de mise sous tension n'est pas allumé


Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.



Appuyez sur le bouton Marche/arrêt.

Assurez-vous que l'imprimante est sous tension en appuyant sur .

Déconnectez et reconnectez le câble d'alimentation.

- 1 Débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise murale et de l'imprimante.
- 2 Branchez le câble dans le port d'alimentation situé sur l'imprimante.



- 3 Branchez le câble sur une prise électrique déjà utilisée par d'autres appareils.
- 4 Si le voyant  n'est pas allumé, appuyez sur .

Impossible d'installer le logiciel

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez le système d'exploitation utilisé

Les systèmes d'exploitation pris en charge sont les suivants : Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 et Mac OS X versions 10.34 et 10.4 (non les versions 10.0, 10.1 ou 10.2).

Remarque : Les utilisateurs Windows 2000 doivent utiliser Service Pack 3 ou la version ultérieure.

Vérifiez la configuration système requise

Vérifiez que votre ordinateur possède la configuration système minimale requise indiquée sur l'emballage de l'imprimante.

Vérifiez la connexion USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Ce port est signalé par le symbole USB .



Vérifiez la connexion sans fil

Vérifiez que le voyant Wi-Fi est allumé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Présentation des composants de l'imprimante », page 18.

Réinstallez le logiciel

- 1 Eteignez, puis rallumez votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur **Annuler** dans tous les écrans Nouveau matériel détecté.
- 3 Insérez le CD et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour réinstaller le logiciel.

Reconnectez le câble d'alimentation

- 1 Appuyez sur  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez délicatement le câble d'alimentation de l'imprimante.
- 4 Rebranchez-le à l'imprimante.
- 5 Branchez le câble d'alimentation à la prise murale.
- 6 Appuyez sur  pour mettre l'imprimante sous tension.

Désactivez les programmes antivirus

- 1 Fermez toutes les applications logicielles.
- 2 Désactivez tous les programmes antivirus.
- 3 Double-cliquez sur l'icône **Poste de travail**.
Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** pour accéder à l'icône Poste de travail.
- 4 Double-cliquez sur l'icône du **lecteur de CD-ROM**.
- 5 Si nécessaire, double-cliquez sur le fichier **setup.exe**.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel.

Désinstallez et réinstallez le logiciel

Désinstallez le logiciel de l'imprimante et réinstallez-le. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Désinstallation et réinstallation du logiciel », page 115.


La page ne s'imprime pas

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez les messages

Si un message d'erreur s'affiche, corrigez l'erreur avant de relance l'impression.

Vérifiez l'alimentation

Si le voyant  est allumé, vérifiez que l'imprimante est branchée sur une prise correctement mise à terre. Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement connectée à l'imprimante.

Rechargez du papier


Retirez le papier, puis rechargez-le.

Vérifiez l'encre

Vérifiez les niveaux d'encre et installez une nouvelle cartouche si nécessaire.


Vérifiez les cartouches

- 1 Retirez les cartouches.
- 2 Assurez-vous que l'autocollant et la bande adhésive ont été retirés.





- 3 Réinsérez les cartouches.

Vérifiez l'imprimante par défaut et les paramètres de pause

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration**.
 - Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes** → **Imprimantes et télécopieurs**.
- 3 Double-cliquez sur le périphérique d'attente de l'imprimante.
- 4 Cliquez sur **Imprimante**.
 - Vérifiez que l'option Suspendre l'impression n'est pas cochée.
 - Si l'option Définir par défaut n'est pas cochée, vous devez sélectionner la file d'attente d'impression pour chaque fichier que vous souhaitez imprimer.

Reconnectez le câble d'alimentation

- 1 Appuyez sur  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez délicatement le câble d'alimentation de l'imprimante.
- 4 Rebranchez-le sur l'imprimante.
- 5 Branchez le câble d'alimentation sur la prise murale.
- 6 Appuyez sur  pour mettre l'imprimante sous tension.

Désinstallation et réinstallation du logiciel

Désinstallez le logiciel de l'imprimante et réinstallez-le.

Présentation des niveaux d'avertissement


- Une coche verte indique que l'ordinateur est conforme à la configuration requise.
- Un point d'interrogation jaune indique que l'ordinateur n'est pas conforme à la configuration requise. La plupart des fonctions importantes fonctionnent, mais des problèmes de performances risquent de se produire.

- Un point d'interrogation rouge indique que l'ordinateur n'est pas conforme à la configuration requise. La plupart des fonctions importantes risquent de ne pas fonctionner.
- Un X rouge indique que l'ordinateur n'est pas conforme à la configuration requise. L'installation est interrompue.

Pour que l'installation s'effectue correctement, vérifiez que l'ordinateur est conforme à la configuration requise. Vous trouverez les détails de cette configuration requise sur le carton d'emballage de l'imprimante.

Désinstallation et réinstallation du logiciel

Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement ou si un message d'erreur de communication apparaît lorsque vous essayez d'utiliser l'imprimante, désinstallez puis réinstallez le logiciel de l'imprimante.

- 1 Sous Windows Vista, cliquez sur . Sous Windows XP ou les versions antérieures, cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Cliquez sur **Désinstaller**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur pour désinstaller le logiciel de l'imprimante.
- 5 Redémarrez l'ordinateur avant de réinstaller le logiciel.
- 6 Cliquez sur **Annuler** dans tous les écrans Nouveau matériel détecté.
- 7 Insérez le CD et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour réinstaller le logiciel.

Remarque : Si l'écran d'installation ne s'affiche pas automatiquement après le redémarrage de l'ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Exécuter**, puis saisissez **D:\setup**, où **D** correspond à la lettre associée à votre lecteur de CD-ROM.

Si le logiciel ne s'installe toujours pas correctement, visitez notre site Web www.lexmark.com pour rechercher les logiciels les plus récents.


- 1 Pour tous les pays, à l'exception des Etats-Unis, sélectionnez votre pays.
- 2 Cliquez sur les liens menant à la page des pilotes ou des téléchargements.
- 3 Sélectionnez la famille de votre imprimante.
- 4 Sélectionnez le modèle de l'imprimante.
- 5 Sélectionnez le système d'exploitation utilisé.
- 6 Sélectionnez le fichier à télécharger et suivez les instructions à l'écran.

Activation du port USB

Pour vérifier que le port USB est activé sur l'ordinateur :

- 1 Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.

Sous Windows Vista :

- a Cliquez sur  → **Panneau de configuration**.
- b Cliquez sur **Système et maintenance** → **Système**.
- c Cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.

Sous Windows XP :

- a Cliquez sur **Démarrer**.
- b Cliquez sur **Panneau de configuration** → **Performance et maintenance** → **Système**.
- c Sur l'onglet Matériel, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.

Sous Windows 2000 :

- a Cliquez sur **Démarrer**.
- b Cliquez sur **Paramètres**→ **Panneau de configuration**→ **Systeme**.
- c Sur l'onglet Matériel, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.

2 Cliquez sur le signe plus (+) en regard de **Contrôleur de bus USB**.

Si le contrôleur hôte USB et le concentrateur USB racine figurent dans la liste affichée, le port USB est activé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'ordinateur.

Résolution des problèmes de communication de l'imprimante

L'imprimante ne peut pas échanger de données avec l'ordinateur.


Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Etablissez une communication bidirectionnelle entre l'imprimante et l'ordinateur

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Communication bidirectionnelle non établie », page 148.

Vérifiez que l'imprimante n'est pas en mode veille

Si le voyant de mise sous tension clignote lentement, l'imprimante est en mode veille.

- 1 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Patientez pendant dix minutes, puis insérez le câble d'alimentation dans la prise électrique.
- 3 Appuyez sur  pour mettre l'imprimante sous tension.

Dépannage relatif à l'installation sans fil

Comment trouver le type de sécurité utilisée par mon réseau ?

Vous devez connaître la clé et le mode de sécurité pour installer l'imprimante correctement sur le réseau sans fil. Pour obtenir ces informations, consultez la documentation fournie avec votre routeur sans fil, la page Web associée au routeur ou la personne chargée d'installer votre réseau sans fil.

Vérification de vos clés de sécurité

Une clé de sécurité est comme un mot de passe. Tous les appareils d'un même réseau partagent la même clé de sécurité.

Remarque : Assurez-vous que vous avez bien copié la clé de sécurité, y compris les lettres majuscules, et conservez-la en lieu sûr pour future référence.

La clé de sécurité doit satisfaire les critères suivants.

Clé WEP


- 10 ou 26 caractères hexadécimaux précisément. Les caractères hexadécimaux sont A–F et 0–9.
- 5 ou 13 caractères ASCII précisément. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier.

Clé WPA-PSK ou WPA2-PSK

- Jusqu'à 64 caractères hexadécimaux. Les caractères hexadécimaux sont A–F et 0–9.
- Entre 8 et 64 caractères ASCII. Les caractères ASCII sont les lettres, les chiffres et les symboles du clavier.

L'imprimante est correctement configurée mais reste introuvable sur le réseau


Vérifiez les points suivants :

- L'imprimante est alimentée et le voyant  est allumé.
- L'imprimante est située à portée du réseau sans fil.
- L'imprimante est éloignée de tout autre appareil électrique susceptible d'interférer avec le signal sans fil.
- Votre réseau sans fil utilise un nom de réseau unique (SSID). Si tel n'est pas le cas, il est possible que l'imprimante/le serveur d'impression communique sur un autre réseau situé à proximité et disposant du même nom de réseau.
- L'imprimante dispose d'une adresse IP correcte sur le réseau.

L'imprimante du réseau sans fil n'imprime pas

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez l'alimentation

Assurez-vous que le voyant  est allumé.

Vérifiez le câble

- Vérifiez que le câble d'alimentation est branché à l'imprimante et à la prise de courant.
- Vérifiez que le câble USB ou le câble d'installation n'est pas branché.


Vérifiez le voyant Wi-Fi

Vérifiez que le voyant WiFi est vert. S'il n'est pas vert, reportez-vous aux parties intitulées « Le voyant WiFi est orange » ou « Le voyant WiFi clignote en orange pendant l'installation » dans la section « Dépannage relatif à l'installation sans fil ».

Vérifiez que le pilote de l'imprimante est installé

Vérifiez que le pilote de l'imprimante est installé sur l'ordinateur à partir duquel vous lancez les tâches d'impression.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sous Windows Vista, cliquez sur :  → **Panneau de configuration** → **Imprimantes**.
- Sous Windows XP, cliquez sur : **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes et télécopieurs**.
- Sous Windows 2000 et les versions antérieures, cliquez sur : **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes**.

Si vous ne parvenez pas à trouver l'icône de l'imprimante, le pilote n'est pas installé.

2 Le cas échéant, insérez le CD du logiciel d'installation dans votre ordinateur.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Vous devez installer le pilote de l'imprimante sur chaque ordinateur utilisant l'imprimante réseau.

Vérifiez si l'imprimante est connectée au réseau sans fil

- 1** Imprimez une page de configuration réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page de configuration réseau ».
- 2** Vérifiez si "Etat : Connecté" apparaît sous la carte réseau.


Redémarrez l'ordinateur

Eteignez, puis rallumez l'ordinateur.

Vérifiez les ports de l'imprimante

Vérifiez que le port d'imprimante sélectionné est le bon.

1 Cliquez sur :

- Sous Windows Vista :  → **Panneau de configuration** → **Imprimantes**.
- Sous Windows XP : **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes et télécopieurs**.
- Sous Windows 2000 et les versions antérieures : **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes**.

2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series** .

3 Cliquez sur **Propriétés** → **Ports**.

4 Vérifiez que **XXXX_Series_nnnnnn_P1** est sélectionné, où XXXX correspond au numéro de modèle de votre imprimante et nnnnnn aux six derniers chiffres de l'adresse MAC de votre imprimante.

Remarque : L'adresse MAC se trouve à l'arrière de l'imprimante, à côté du numéro de série.

5 Si **USB** est sélectionné à la place :

- a Sélectionnez le nom du port dans l'étape 4.
- b Cliquez sur **Appliquer**.
- c Fermez la fenêtre et essayez d'imprimer à nouveau.

Réinstallez le logiciel

Désinstallez puis réinstallez le logiciel de l'imprimante.

Remarque : Si la liste "Sélectionnez votre imprimante" comporte plus d'une imprimante, choisissez celle ayant la même adresse MAC que celle inscrite à l'arrière de votre imprimante.

Le voyant Wi-Fi n'est pas allumé

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Vérifiez l'alimentation

Assurez-vous que le voyant de mise sous tension de l'imprimante est allumé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Le voyant de mise sous tension n'est pas allumé ».

Supprimez et réinstallez le serveur d'impression interne en option

Remarque : Cette solution *ne s'applique pas* aux imprimantes fournies avec le serveur d'impression interne sans fil pré-installé.

Réinstallez le serveur d'impression sans fil interne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un serveur d'impression sans fil interne ».

Le voyant Wi-Fi clignote en orange pendant l'installation

Lorsque le voyant Wi-Fi clignote en orange, cela indique que l'imprimante a été configurée pour la mise en réseau sans fil mais qu'elle ne peut pas se connecter au réseau pour lequel elle a été configurée. Il se peut que l'imprimante ne parvienne pas à joindre le réseau en raison d'interférences ou de la distance qui la sépare du point d'accès sans fil (routeur sans fil), ou tant que ses paramètres ne sont pas modifiés.

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Assurez-vous que le point d'accès est activé

Vérifiez le point d'accès et activez-le si nécessaire.

Déplacez votre point d'accès sans fil (routeur sans fil) pour minimiser les interférences

Des interférences temporaires peuvent provenir d'autres appareils tels que les micro-ondes ou autres appareils électroménagers, les téléphones sans fil, les interphones pour bébés et les systèmes de vidéo surveillance. Vérifiez que votre point d'accès sans fil (routeur sans fil) n'est pas placé à un endroit trop proche de ces appareils.

Essayez d'ajuster les antennes externes

En général, les antennes fonctionnent mieux en position verticale. Toutefois, vous pouvez constater que la réception s'améliore si vous essayez différentes positions pour les antennes de l'imprimante et/ou du point d'accès sans fil (routeur sans fil).

Déplacez votre ordinateur et/ou votre imprimante

Rapprochez l'ordinateur et/ou l'imprimante du point d'accès sans fil (routeur sans fil). Bien que la distance possible entre les périphériques soit de 300 pieds (environ 91 m) sur les réseaux 802.11b ou 802.11g, la plage correspondant à des performances optimales se situe généralement entre 100 et 150 pieds (30 à 45 m environ).

Vous pouvez identifier la puissance du signal du réseau sur la page de configuration de ce dernier. Pour savoir comment imprimer une page de configuration, reportez-vous à la section « Impression d'une page de configuration réseau », page 36.


Vérifiez les clés de sécurité

Vérifiez que les clés de sécurité sont correctes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Vérification de vos clés de sécurité », page 116.

Vérifiez l'adresse MAC

Si votre réseau utilise le filtrage par adresses MAC, indiquez-lui l'adresse MAC correspondant à l'imprimante. Si vous avez besoin d'aide pour rechercher l'adresse MAC, reportez-vous à la section « Recherche de l'adresse MAC », page 35.

Exécutez un ping sur le point d'accès sans fil (routeur sans fil) pour vérifier que le réseau fonctionne


- 1 Si vous ne la connaissez pas déjà, recherchez l'adresse IP du point d'accès sans fil (routeur sans fil) :
 - a Cliquez sur :
 - Sous Windows Vista :  → **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.
 - Sous Windows XP et les versions antérieures : **Démarrer** → **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.
 - b Tapez `ipconfig`.

c Appuyez sur **Entrée**.

- L'entrée "Passerelle par défaut" représente généralement le point d'accès sans fil (routeur sans fil).
- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre jeux de chiffres séparés par des points, par exemple 192.168.0.100. Votre adresse IP peut également commencer par les nombres 10 ou 169. Ce paramètre est déterminé par votre système d'exploitation ou votre logiciel de réseau sans fil.

2 Exécutez un ping sur le point d'accès sans fil (routeur sans fil).

a Cliquez sur :

- Sous Windows Vista :  → **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.
- Sous Windows XP et les versions antérieures : **Démarrer** → **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.

b Tapez **ping** suivi d'un espace et l'adresse IP du point d'accès sans fil (routeur sans fil). Par exemple :

```
ping 192.168.0.100
```


c Appuyez sur **Entrée**.

3 Si le point d'accès sans fil (routeur sans fil) répond, plusieurs lignes commençant par "Reply from" ("Réponse de") s'affichent. Eteignez, puis rallumez l'imprimante.

4 Si le point d'accès sans fil (routeur sans fil) ne répond pas, le message "Délai d'attente de la demande dépassé" apparaît après plusieurs secondes.

Essayez les solutions suivantes :

a Cliquez sur :

- Sous Windows Vista :  → **Panneau de configuration** → **Réseau et Internet** → **Réseau et Centre de partage**
- Sous Windows XP et les versions antérieures : **Démarrer** → **Paramètres** ou **Panneau de configuration** → **Connexion réseau**

b Sélectionnez la connexion appropriée parmi celles qui s'affichent.

Remarque : Si l'ordinateur est connecté au point d'accès (routeur) via un câble Ethernet, la connexion peut ne pas inclure le terme « sans fil » dans son nom.

c Cliquez avec le bouton droit sur la connexion, puis sur **Réparation**.


Exécutez à nouveau la configuration sans fil

Si vos paramètres sans fil ont été modifiés, vous devez exécuter à nouveau la configuration sans fil de l'imprimante. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de la modification de vos paramètres : vous avez changé manuellement vos clés WEP ou WPA, le canal ou d'autres paramètres réseau, ou vous avez restauré les paramètres par défaut du point d'accès sans fil (routeur sans fil).

Remarques :

- Si vous modifiez les paramètres réseau, modifiez-les sur tous les périphériques réseau avant de les modifier pour le point d'accès sans fil (routeur sans fil).
- Si vous avez déjà modifié les paramètres réseau sans fil sur votre point d'accès sans fil (routeur sans fil), vous devez faire de même sur tous les autres périphériques réseau pour pouvoir les afficher sur le réseau.

1 Cliquez sur :

- Sous Windows Vista : .
- Sous Windows XP et les versions antérieures : **Démarrer**.

2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.

3 Cliquez sur **Configuration sans fil**.

Remarque : Vous pouvez être invité à reconnecter l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble d'installation lors du processus d'installation.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Le voyant Wi-Fi est orange

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Vérifiez le câble

Assurez-vous que le câble d'installation n'est pas connecté à l'imprimante.

Configurez le serveur d'impression sans fil interne en option

Remarque : Cette solution ne s'applique pas aux imprimantes disposant d'un serveur d'impression sans fil interne pré-installé.

Si vous avez acheté le serveur d'impression interne sans fil en option alors que votre imprimante était déjà installée, reportez-vous à la section « Configuration d'un serveur d'impression interne sans fil » du chapitre « Installation de l'imprimante ».

Vérifiez le nom de réseau

Assurez-vous que votre réseau ne porte pas le même nom qu'un autre réseau voisin. Par exemple, si vous et votre voisin utilisez tous deux le nom de réseau par défaut d'un fabricant, votre imprimante peut être connectée sur le réseau de votre voisin.

Si vous n'utilisez pas un nom de réseau unique, consultez la documentation relative à votre point d'accès sans fil (routeur sans fil) pour savoir comment définir un nom de réseau.

Si vous définissez un nouveau nom de réseau, vous devez redéfinir l'imprimante et le SSID de l'ordinateur sur le même nom de réseau.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la partie « Vérification de votre nom de réseau » dans la section « Dépannage relatif à l'installation sans fil ».

Vérifiez les clés de sécurité

Vérifiez que les clés de sécurité sont correctes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Vérification de vos clés de sécurité », page 116.

Déplacez votre ordinateur et/ou votre imprimante

Rapprochez l'ordinateur et/ou l'imprimante du point d'accès sans fil (routeur sans fil). Bien que la distance possible entre les périphériques soit de 300 pieds (environ 91 m) sur les réseaux 802.11b ou 802.11g, la plage correspondant à des performances optimales se situe généralement entre 100 et 150 pieds (30 à 45 m environ).

Vous pouvez identifier la puissance du signal du réseau sur la page de configuration de ce dernier. Pour savoir comment imprimer une page de configuration, reportez-vous à la section « Impression d'une page de configuration réseau », page 36.

Vérifiez l'adresse MAC

Si votre réseau utilise le filtrage par adresses MAC, indiquez-lui l'adresse MAC correspondant à l'imprimante. Si vous avez besoin d'aide pour rechercher l'adresse MAC, reportez-vous à la section « Recherche de l'adresse MAC », page 35.

L'imprimante sans fil ne fonctionne plus

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Vérifiez l'alimentation

- Assurez-vous que le voyant de mise sous tension de l'imprimante est allumé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Le voyant de mise sous tension n'est pas allumé » du chapitre « Dépannage ».
- Vérifiez que le point d'accès sans fil (routeur sans fil) est activé.

Déplacez votre point d'accès sans fil (routeur sans fil) pour minimiser les interférences

Des interférences temporaires peuvent provenir d'autres appareils tels que les micro-ondes ou autres appareils électroménagers, les téléphones sans fil, les interphones pour bébés et les systèmes de vidéo surveillance. Vérifiez que votre point d'accès sans fil (routeur sans fil) n'est pas placé à un endroit trop proche de ces appareils.

Déplacez votre ordinateur et/ou votre imprimante

Rapprochez l'ordinateur et/ou l'imprimante du point d'accès sans fil (routeur sans fil). Bien que la distance possible entre les périphériques soit de 300 pieds (environ 91 m) sur les réseaux 802.11b ou 802.11g, la plage correspondant à des performances optimales se situe généralement entre 100 et 150 pieds (30 à 45 m environ).

Vous pouvez identifier la puissance du signal du réseau sur la page de configuration de ce dernier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page de configuration réseau » du chapitre « Networking » (Mise en réseau).

Essayez d'ajuster les antennes externes

En général, les antennes fonctionnent mieux en position verticale. Toutefois, vous pouvez constater que la réception s'améliore si vous essayez différentes positions pour les antennes de l'imprimante et/ou du point d'accès sans fil (routeur sans fil).

Vérifiez le nom de réseau

Le nom de réseau ou SSID est un paramètre de périphérique sans fil qui permet à des périphériques de se connecter au même réseau sans fil.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la partie « Vérification de votre nom de réseau » pour Windows ou Mac dans la section « Dépannage relatif à l'installation sans fil ».

Redémarrez l'ordinateur

Eteignez, puis rallumez l'ordinateur.

Exécutez un ping sur le point d'accès sans fil

Exécutez un ping sur le point d'accès sans fil (routeur sans fil) pour vérifier que le réseau fonctionne.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la partie « Exécution d'un ping sur le point d'accès » pour Windows ou Mac dans la section « Dépannage relatif à l'installation sans fil ».

Exécutez un ping sur l'imprimante

Exécutez un ping sur l'imprimante pour vérifier qu'elle est connectée au réseau.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la partie « Exécution d'un ping sur l'imprimante » pour Windows ou Mac dans la section « Dépannage relatif à l'installation sans fil ».

Exécutez à nouveau la configuration sans fil

Si vos paramètres sans fil ont été modifiés, vous devez exécuter à nouveau la configuration sans fil de l'imprimante. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de la modification de vos paramètres : vous avez changé manuellement vos clés WEP ou WPA, le canal ou d'autres paramètres réseau, ou vous avez restauré les paramètres par défaut du point d'accès sans fil (routeur sans fil).

Remarques :

- Si vous modifiez les paramètres réseau, modifiez-les sur tous les périphériques réseau avant de les modifier pour le point d'accès sans fil (routeur sans fil).
- Si vous avez déjà modifié les paramètres réseau sans fil sur votre point d'accès sans fil (routeur sans fil), vous devez faire de même sur tous les autres périphériques réseau pour pouvoir les afficher sur le réseau.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Run the Wireless Setup Utility » (Exécution de l'utilitaire de configuration sans fil) pour Windows ou « Run the Wireless Setup Assistant » (Exécution de l'Assistant de configuration sans fil) pour Mac.

L'imprimante réseau ne s'affiche pas dans la liste de sélection des imprimantes lors de l'installation

Vérifiez que l'imprimante figure sur le même réseau sans fil que l'ordinateur


Le SSID de l'imprimante doit correspondre à celui du réseau sans fil.

- 1 Si vous ne connaissez pas le SSID du réseau, exécutez les étapes suivantes pour l'obtenir avant de réexécuter l'utilitaire de configuration sans fil.

- a Entrez l'adresse IP de votre point d'accès sans fil (routeur sans fil) dans le champ d'adresse Web de votre navigateur.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du point d'accès sans fil (routeur sans fil) :

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.
- Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.

- 2 Tapez **ipconfig**.

- 3 Appuyez sur **Entrée**.

- L'entrée "Passerelle par défaut" représente généralement le point d'accès sans fil (routeur sans fil).
- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre jeux de chiffres séparés par des points, par exemple 192.168.0.100.

- b Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe si vous y êtes invité.
- c Cliquez sur **OK**.
- d Sur la page principale, cliquez sur **Sans fil** ou sur une autre sélection où les paramètres sont enregistrés. Le SSID s'affiche.
- e Notez-le, ainsi que le type de sécurité et les clés de sécurité s'ils s'affichent.

Remarque : Veillez à bien les copier, en respectant les majuscules.

- 2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.

- 3 Cliquez sur **Configuration sans fil**.

Remarque : Vous pouvez être invité à reconnecter l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble d'installation lors du processus d'installation.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran, notamment l'entrée du SSID du point d'accès sans fil (routeur sans fil) et les clés de sécurité lorsque vous y êtes invité.
- 5 Stockez le SSID et les clés de sécurité dans un emplacement sûr en vue d'une consultation ultérieure.

L'imprimante ne parvient pas à se connecter au réseau sans fil

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Vérifiez que votre ordinateur est connecté à votre point d'accès sans fil (routeur sans fil)


- Vérifiez si vous avez accès à Internet en ouvrant votre navigateur Web pour accéder à un site.
- S'il y a d'autres ordinateurs ou ressources sur votre réseau sans fil, vérifiez si vous pouvez y accéder à partir de votre ordinateur.

Rapprochez l'ordinateur et/ou l'imprimante du routeur sans fil

Bien que la distance possible entre les périphériques dans les réseaux 802.11b ou 802.11g soit de 300 pieds (91 mètres), la plage effective pour des performances optimales est généralement comprise entre 100 et 150 pieds (30 et 45 mètres).

Essayez de réinstaller l'imprimante en réexécutant l'utilitaire de configuration sans fil.

1 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Sous Windows Vista, cliquez sur .
- Sous Windows XP et les versions antérieures : Cliquez sur **Démarrer**.

2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.

3 Cliquez sur **Configuration sans fil**.

Remarque : Vous pouvez être invité à reconnecter l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble d'installation lors du processus d'installation.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vérifiez que l'imprimante figure sur le même réseau sans fil que l'ordinateur

Le SSID de l'imprimante doit correspondre à celui du réseau sans fil.

Si vous ne connaissez pas le SSID du réseau, exécutez les étapes suivantes pour l'obtenir avant de réexécuter l'utilitaire de configuration sans fil pour réinstaller l'imprimante.

1 Entrez l'adresse IP de votre point d'accès sans fil (routeur sans fil) dans le champ d'adresse Web de votre navigateur.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du point d'accès sans fil (routeur sans fil) :

a Cliquez sur :

- Sous Windows Vista :  → **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commandes**.
- Sous Windows XP et les versions antérieures : **Démarrer** → **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commandes**.

b Tapez **ipconfig**.

c Appuyez sur **Entrée**.

- L'entrée "Passerelle par défaut" représente généralement le point d'accès sans fil (routeur sans fil).
- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre jeux de chiffres séparés par des points, par exemple 192.168.0.100. Votre adresse IP peut également commencer par les nombres 10 ou 169. Ce paramètre est déterminé par votre système d'exploitation ou votre logiciel de réseau sans fil.

- 2 Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe si vous y êtes invité.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Sur la page principale, cliquez sur **Sans fil** ou sur une autre sélection où les paramètres sont enregistrés. Le SSID s'affiche.
- 5 Notez-le, ainsi que le type de sécurité et les clés de sécurité s'ils s'affichent.
Remarque : Veillez à bien les copier, en respectant les majuscules.
- 6 Stockez le SSID et les clés de sécurité dans un emplacement sûr en vue d'une consultation ultérieure.

Vérifiez vos clés de sécurité

Une clé de sécurité est comme un mot de passe. Tous les appareils d'un même réseau partagent la même clé de sécurité.

- Si vous utilisez le type de sécurité WPA, vérifiez que vous avez saisi la bonne clé. Les clés de sécurité sont sensibles à la casse.
- Si vous utilisez le type de sécurité WEP, vous devez saisir la clé en tant que succession de chiffres (0–9) et de lettres (A–F).

Remarque : Si vous ne disposez pas de ces informations, consultez la documentation fournie avec le réseau sans fil ou adressez-vous à la personne qui a configuré votre réseau sans fil.

Vérifiez vos paramètres de sécurité avancés


- Si vous utilisez le filtrage par adresse MAC pour limiter l'accès à votre réseau sans fil, vous devez ajouter l'adresse MAC de l'imprimante à la liste des adresses pouvant se connecter à votre point d'accès sans fil (routeur sans fil).
- Si votre point d'accès sans fil (routeur sans fil) est configuré pour fournir un nombre limité d'adresses IP, vous devez changer cette option pour permettre l'ajout de l'imprimante.

Remarque : Si vous ne savez pas comment effectuer ces changements, consultez la documentation fournie avec le réseau sans fil ou adressez-vous à la personne qui a configuré votre réseau sans fil.


L'utilitaire de configuration sans fil n'arrive pas à communiquer avec l'imprimante lors de l'installation (utilisateurs Windows)

Plusieurs solutions sont possibles pour les utilisateurs Windows. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Vérifiez l'alimentation

Si le voyant  ne s'allume pas, reportez-vous à la section « Le voyant de mise sous tension n'est pas allumé ».

Vérifiez le câble d'installation

- 1 Déconnectez le câble d'installation et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé.
- 2 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.
Ce port est signalé par le symbole USB .
- 3 Branchez l'extrémité carrée du câble USB dans le port USB, à l'arrière de l'imprimante.
- 4 Annulez l'installation du logiciel.
- 5 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.

6 Cliquez sur **Utilitaire de configuration sans fil**.

7 Suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour réinstaller le logiciel.

Vérification du nom de réseau (Windows)

Assurez-vous que votre réseau ne porte pas le même nom qu'un autre réseau voisin. Par exemple, si vous et votre voisin utilisez le nom de réseau par défaut d'un fabricant, votre ordinateur peut se connecter au réseau de votre voisin.

Si vous n'utilisez pas un nom de réseau unique, consultez la documentation relative à votre point d'accès sans fil (routeur sans fil) pour savoir comment définir un nom de réseau.


Si vous définissez un nouveau nom de réseau, vous devez redéfinir l'imprimante et le SSID de l'ordinateur sur le même nom de réseau.

- Pour redéfinir le nom de réseau de l'ordinateur, consultez la documentation fournie avec l'ordinateur.
- Pour redéfinir le nom de l'imprimante :
 - 1 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.
 - 2 Cliquez sur **Utilitaire de configuration sans fil**.
 - 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran, puis entrez le nouveau nom de réseau lorsque vous y êtes invité.

Exécution d'un ping sur le point d'accès

1 Si vous ne la connaissez pas déjà, recherchez l'adresse IP du point d'accès sans fil (routeur sans fil) :

a Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.
- Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.


b Tapez **ipconfig**.

c Appuyez sur **Entrée**.

- L'entrée "Passerelle par défaut" représente généralement le point d'accès sans fil (routeur sans fil).
- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre jeux de chiffres séparés par des points, par exemple 192.168.0.100.

2 Exécutez un ping sur le point d'accès sans fil (routeur sans fil).

a Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.
- Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.

b Tapez **ping** suivi d'un espace et l'adresse IP du point d'accès sans fil (routeur sans fil). Par exemple :



```
ping 192.168.0.100
```

c Appuyez sur **Entrée**.

3 Si le point d'accès sans fil (routeur sans fil) répond, plusieurs lignes commençant par "Reply from" ("Réponse de") s'affichent. Eteignez, puis rallumez l'imprimante.

- 4 Si le point d'accès sans fil (routeur sans fil) ne répond pas, le message "Délai d'attente de la demande dépassé" apparaît après plusieurs secondes.
- a Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration** → **Réseau et Internet** → **Réseau et Centre de partage**.
 - Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** ou **Panneau de configuration** → **Connexion réseau**.
 - b Sélectionnez la connexion appropriée parmi celles qui s'affichent.
Remarque : Si l'ordinateur est connecté au point d'accès (routeur) via un câble Ethernet, la connexion peut ne pas inclure le terme « sans fil » dans son nom.
 - c Cliquez avec le bouton droit sur la connexion, puis sur **Réparation**.

Exécution d'un ping sur l'imprimante

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.
 - Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.
- 2 Tapez **ping** suivi de l'adresse IP de l'imprimante IP. Par exemple,
`ping 192.168.0.25`
- 3 Appuyez sur **Entrée**.
- 4 Si l'imprimante répond, plusieurs lignes commençant par "Reply from" (Réponse de) s'affichent. Eteignez, puis rallumez l'imprimante et essayez de relancer votre tâche d'impression.
- 5 Si l'imprimante ne répond pas, le message "Délai d'attente de la demande dépassé" s'affiche.
 - a Vérifiez que l'ordinateur dispose d'une adresse IP sans fil.
 - 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.
 - Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Accessoires** → **Invite de commande**.
 - 2 Tapez **ipconfig**.
 - 3 Appuyez sur **Entrée**.
 - 4 Vérifiez l'écran Windows IP Configuration (Configuration IP Windows) qui s'affiche pour l'adresse IP sans fil de l'ordinateur.
Remarque : Votre ordinateur peut avoir une adresse IP pour un réseau câblé, sans fil ou les deux.
 - 5 Si votre ordinateur n'a pas d'adresse IP, consultez la documentation livrée avec votre point d'accès sans fil (routeur sans fil) pour savoir comment connecter votre ordinateur au réseau sans fil.
 - b Vous devez peut-être reconfigurer l'imprimante pour les nouveaux paramètres réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Run the Wireless Setup Utility » (Exécution de l'utilitaire de configuration sans fil).

Exécuter l'Utilitaire de configuration sans fil (utilisateurs Windows)

- 1 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.
- 2 Cliquez sur **Utilitaire de configuration sans fil**.

Remarque : Vous pouvez être invité à reconnecter l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble d'installation lors du processus d'installation.

- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Modification des paramètres sans fil après l'installation

Pour modifier le mot de passe, le nom de réseau ou un autre paramètre sans fil, réexécutez l'Assistant de configuration sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Run the Wireless Setup Utility » (Exécution de l'utilitaire de configuration sans fil) pour Windows ou « Run the Wireless Setup Assistant » (Exécution de l'Assistant de configuration sans fil) pour Mac.

Rétablissement des paramètres par défaut du serveur d'impression interne sans fil

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Configuration** apparaisse.
- 2 Appuyez sur √.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **Configuration réseau** apparaisse.
- 4 Appuyez sur √.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'option **Rétablir les paramètres par défaut de l'adaptateur réseau** apparaisse.

- 6 Appuyez sur √.

Le message suivant apparaît : **Tous les paramètres de réseau sans fil seront réinitialisés. Confirmez-vous ?**

- 7 Appuyez sur √ pour sélectionner **Oui**.

Le message **Suppression paramètres réseau** apparaît.

Vérification des ports de l'imprimante (utilisateurs Windows uniquement)

Vérifiez que le port d'imprimante sélectionné est le bon.

- 1 Cliquez sur **Démarrer** → **Panneau de configuration** → **Imprimantes**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Lexmark XXXX**, où XXXX correspond au numéro de modèle de votre imprimante.
- 3 Cliquez sur **Propriétés** → **Ports**.
- 4 Vérifiez que **XXXX_Series_nnnnnn_P1** est sélectionné, où XXXX correspond au numéro de modèle de votre imprimante et nnnnnn aux six derniers chiffres de l'adresse MAC de votre imprimante.

Remarque : L'adresse MAC se trouve à l'arrière de l'imprimante, à côté du numéro de série.

- 5 Si **USB** est sélectionné à la place :
 - a Sélectionnez le nom du port dans l'étape 4.
 - b Cliquez sur **Appliquer**.
 - c Fermez la fenêtre et essayez d'imprimer à nouveau.

Dépannage lié à l'impression




















Impressions partielles de photos 4 x 6 po. (10 x 15 cm) avec un appareil photo numérique compatible PictBridge

Vérifiez que les formats de photo et de papier sont correctement définis

L'imprimante affiche le message **Papier inapproprié** lorsque le format de photo indiqué ne correspond pas au format de papier défini. Cela se produit généralement lorsque vous tentez d'imprimer depuis votre appareil photo numérique compatible PictBridge. Vous avez peut-être laissé l'option de menu Format de photo du panneau de commandes de l'imprimante définie à **8,5 x 11 po.** ou **5 x 7 po.**, alors que votre appareil photo a un format d'impression de **4 x 6 po.** ou **L**. Vous devez vous assurer que le format de photo que vous avez choisi sur l'imprimante est **4 x 6 po.** ou **10 x 15 cm**, en fonction du format généralement utilisé dans votre pays ou région.

- Assurez-vous que le papier photo 4 x 6 po. (10 x 15 cm) est correctement chargé dans le support papier.
- Si votre appareil photo numérique compatible PictBridge vous permet de modifier le paramètre de format d'impression, définissez-le sur 4 x 6 po. (10 x 15 cm).
- Si votre appareil photo ne vous permet pas de modifier le paramètre de format de photo, changez le format du papier à partir du panneau de commandes en sélectionnant le format 4 x 6 po. (10 x 15 cm).
 - 1 Insérez une extrémité du câble USB fourni avec l'appareil photo dans ce dernier, puis introduisez l'autre extrémité dans le port PictBridge situé à l'avant de l'imprimante.
 - 2 Allumez l'appareil photo et choisissez la première photo à l'aide du panneau de commandes de l'appareil.
 - 3 Attendez que l'écran **Impression PictBridge** s'affiche sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Remarques :

- Si le message **Papier inapproprié** s'affiche, appuyez sur  pour apporter des modifications dans l'écran Gestion du papier.
 - Appuyez sur  ou  pour retourner au menu **Paramètres impression photo**.
- 4 Appuyez sur .
 - 5 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que **Format de photo** apparaisse.
 - 6 Appuyez sur .
 - 7 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que le paramètre **10 x 15 cm** ou **4 x 6 po.** apparaisse.
 - 8 Appuyez sur .
 - 9 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que **Config. papier** apparaisse.
 - 10 Appuyez sur .
 - 11 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que **Format de papier** apparaisse.
 - 12 Appuyez sur .
 - 13 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que le paramètre **10 x 15 cm** ou **4 x 6 po.** apparaisse.
 - 14 Appuyez sur .
 - 15 Appuyez sur **Démarrer Couleur** ou **Démarrer Noir**.

Amélioration de la qualité d'impression

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez le papier

- Utilisez du papier adapté au document. Si vous imprimez des photos ou d'autres images de grande qualité, utilisez les papiers photo Lexmark ou Lexmark PerfectFinish pour de meilleurs résultats. N'utilisez pas le papier photo Lexmark Premium. Vos cartouches d'impression ne sont pas compatibles avec ce type de papier.
- Utilisez un papier ayant un grammage plus élevé ou un papier plus blanc.

Sélectionnez une qualité d'impression supérieure

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir **Copier**, **Numériser** ou **Photo**.
- 2 Appuyez sur √.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour choisir l'option **Qualité**.
- 4 Appuyez sur √.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour choisir la qualité souhaitée.
- 6 Appuyez sur √.

Vérifiez les cartouches d'impression

Si la qualité d'impression du document n'est toujours pas satisfaisante, procédez comme suit :

- 1 Alignez les cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Alignement de cartouches », page 106. Si la qualité ne s'est pas améliorée, passez à l'étape suivante.
- 2 Nettoyez les buses des cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Nettoyage des buses des cartouches », page 106. Si la qualité ne s'est pas améliorée, passez à l'étape suivante.
- 3 Retirez et réinsérez les cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Retrait d'une cartouche usagée », page 105. Si la qualité ne s'est pas améliorée, passez à l'étape suivante.
- 4 Essuyez les buses et les contacts de la cartouche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Essuyage des buses et des contacts des cartouches », page 106.

Si la qualité laisse toujours à désirer, remplacez les cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Commande de consommables », page 108.

La qualité d'impression du texte et des images est médiocre

- Pages vierges
- Impression foncée
- Impression pâle
- Couleurs incorrectes
- Des bandes claires et foncées apparaissent sur l'impression
- Traits non rectilignes
- Bavures
- Rayures
- Lignes blanches

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez l'encre

Vérifiez les niveaux d'encre et installez une nouvelle cartouche si nécessaire.

Retirez les feuilles au fur et à mesure de leur sortie

Pour éviter les bavures lorsque vous utilisez les supports suivants, retirez les feuilles au fur et à mesure qu'elles sortent de l'imprimante et laissez-les sécher :

- Document contenant des graphiques ou des images
- Papier photo
- Papier mat à grammage élevé ou papier glacé
- Transparents
- Etiquettes
- Enveloppes
- Transferts sur tissu

Remarque : Le séchage des transparents peut prendre jusqu'à 15 minutes.

Changez de marque de papier

Chaque marque traite les encres de manière différente, ce qui entraîne des variations de couleurs à l'impression. Si vous imprimez des photos ou d'autres images de grande qualité, utilisez les papiers photo Lexmark pour de meilleurs résultats.

Vérifiez la qualité du papier

Utilisez uniquement du papier neuf et non froissé.

Désinstallation et réinstallation du logiciel

Le logiciel n'est peut-être pas correctement installé.

La qualité d'impression est médiocre sur les bords de la page

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez les paramètres d'impression minimum


Sauf si vous utilisez la fonctionnalité d'impression sans bordures, utilisez les paramètres de marge minimum suivants :

- Marges gauche et droite :
 - 6,35 mm (0,25 po.) pour du papier au format Lettre
 - 3,37 mm (0,133 po.) pour tous les formats de papier à l'exception des formats Lettre
- Marge supérieure : 1,7 mm (0,067 po.)
- Marge inférieure : 12,7 mm (0,5 po.)


Sélectionnez la fonction **Impression sans bordures**

- 1 Dans l'application utilisée, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Mise en page**.
- 4 Cliquez sur **Sans bordures**.

Sélectionnez la fonction de redimensionnement Sans bordures (lors de la copie)

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour choisir **Copier**.
- 2 Appuyez sur √.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour choisir l'option **Redimensionner**.
- 4 Appuyez sur √.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour choisir l'option **Sans bordures**.
- 6 Appuyez sur √.
- 7 Appuyez sur **Démarrer** ou sur  pour enregistrer temporairement les paramètres.

Sélectionnez la fonction de photo Sans bordures (lors de l'impression de photos)

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour choisir **Photo**.
- 2 Appuyez sur √.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour choisir l'option **Mise en page**.
- 4 Appuyez sur √.
- 5 Appuyez sur ◀ ou ▶ à plusieurs reprises pour choisir l'option **Sans bordures**.
- 6 Appuyez sur √.
- 7 Appuyez sur **Démarrer** ou sur  pour enregistrer temporairement les paramètres.

Vérifiez que vous utilisez du papier photo

L'impression sans bordures nécessite du papier photo. Les petites marges sont imprimées lorsque vous sélectionnez la fonctionnalité d'impression sans fil en cas d'impression sur du papier ordinaire.

Vérifiez que le format de papier correspond aux paramètres de l'imprimante.

- 1 Dans l'application utilisée, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Config. papier**.
- 4 Vérifiez le format de papier.

L'impression est lente

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Augmentez la vitesse de traitement de l'ordinateur

- Fermez toutes les applications non utilisées.
- Réduisez le nombre et la taille des graphiques et des images figurant dans le document.
- Supprimez les polices inutilisées du système.

Ajoutez de la mémoire

Envisagez d'acheter de la mémoire vive supplémentaire.

Sélectionnez une qualité d'impression plus basse

- 1 Dans l'application utilisée, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Qualité/Copies**.
- 4 Sous Qualité d'impression, sélectionnez un paramètre de qualité moins élevé.

Désinstallation et réinstallation du logiciel

Il peut s'avérer parfois utile de supprimer le logiciel d'imprimante existant et de le réinstaller.

Impressions partielles de documents ou de photos

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez le positionnement du document

Assurez-vous que vous placez bien le document ou la photo face vers le bas sur la vitre du scanner et dans l'angle inférieur droit.

Vérifiez le format du papier

Assurez-vous que le format du papier utilisé correspond au format de document ou de photo sélectionné.

Bavures ou rayures sur les photos

Pour éviter toute bavure ou rayure sur les photos, veillez à ne pas toucher la surface imprimée avec les doigts ou avec des objets pointus. Pour obtenir un résultat optimal, enlevez les feuilles imprimées du bac de sortie papier et laissez-les sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les ranger.

Vérification des cartouches d'encre


Les cartouches sont-elles correctement installées ?

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation des cartouches », page 103.

L'autocollant et la bande adhésive ont-ils été retirés des cartouches ?

Ouvrez l'unité du scanner. Appuyez sur le loquet du chariot pour ouvrir son couvercle.

Le niveau d'encre des cartouches est-il bas ?

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur .
 - Sous Windows XP et les versions antérieures, cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes → Lexmark 4800 Series**.
- 3 Cliquez sur **Centre de solutions**.
- 4 Si un point d'exclamation (!) apparaît sur une cartouche, le niveau d'encre est bas. Installez une nouvelle cartouche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation des cartouches », page 103.

Pour obtenir des informations sur la commande de cartouches, reportez-vous à la section « Commande de consommables », page 108.

Le niveau d'encre des cartouches semble incorrect

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Imprimez-vous des graphiques ou des photos ?

Si vous imprimez des documents contenant de nombreux graphiques ou si vous utilisez Photo comme paramètre de qualité d'impression, l'imprimante utilise une plus grande quantité d'encre. La qualité d'impression sélectionnée, ainsi que le type de document imprimé, ont une influence sur la quantité d'encre que l'imprimante utilise.

Imprimez-vous un fichier volumineux ?

Les niveaux d'encre affichés dans le logiciel de l'imprimante ne sont pas mis à jour au cours des tâches d'impression : ils représentent le niveau d'encre au début de l'impression. Le niveau d'encre peut sembler incohérent dans la fenêtre Etat de l'imprimante lorsque vous imprimez un fichier volumineux.

Les niveaux d'encre semblent baisser trop rapidement

Il existe plusieurs solutions. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Imprimez-vous des photos ou des documents contenant de nombreux graphiques ?

L'impression des photos et des images nécessitant plus d'encre que les documents texte, la quantité d'encre utilisée est plus importante.

Imprimez-vous avec le paramètre de qualité d'impression Excellente ?

Pour réduire l'utilisation de l'encre sélectionnez **Excellente** uniquement lorsque vous imprimez sur du papier photo ou du papier à grammage élevé. Avec tous les autres types de papier, un paramètre Qualité d'impression inférieur permet d'obtenir une meilleure impression. Utilisez le paramètre d'impression Rapide ou Normale pour imprimer la plupart des documents texte.

Une page vierge ou incorrecte a été imprimée



Retirez l'autocollant et la bande protectrice des cartouches

Soulevez l'unité du scanner et retirez les cartouches du chariot. Assurez-vous que l'autocollant et la bande protégeant les buses d'impression situées en dessous des cartouches ont bien été retirés.

Assurez-vous que les cartouches sont installées correctement

Placez-vous face à l'imprimante et vérifiez que les cartouches sont correctement installées. Si vous utilisez une cartouche couleur, vérifiez qu'elle est correctement installée dans le chariot de droite. Si vous utilisez une cartouche noire ou photo, vérifiez qu'elle est correctement installée dans le chariot de gauche.

Vérifiez la connexion USB

- 1 Vérifiez que le câble USB est connecté à l'ordinateur. Ce port est signalé par le symbole USB . Branchez l'extrémité longue et plate du câble USB dans ce port.
- 2 Branchez l'extrémité la plus petite et carrée du câble à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé et que le voyant  est allumé.

Fermez les autres fichiers ouverts avant de lancer l'impression

Avant de lancer l'impression d'un fichier, fermez tous les autres fichiers ouverts dans le programme que vous utilisez. L'imprimante imprime une page vierge lorsque trop de fichiers sont ouverts dans le même programme.

Certains caractères sont manquants ou inattendus

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Vérifiez que les polices sont correctement appliquées dans l'application

La plupart des programmes n'impriment pas les polices étendues ou redimensionnées.

Vérifiez que la police TrueType est disponible sur l'ordinateur

La police que vous essayez d'imprimer n'est peut-être pas disponible dans la zone de sélection des polices du programme utilisé. Toutes les polices ne sont pas conçues pour être imprimées. Assurez-vous que la police utilisée est une police TrueType. Reportez-vous à la documentation du programme pour de plus amples informations.

Vérifiez que le document a été formaté ou créé pour l'imprimante

Il se peut que Windows utilise d'autres polices. Les sauts de ligne et les sauts de page peuvent varier selon la police utilisée. Utilisez le programme ayant servi à créer le document pour régler ces problèmes, puis enregistrez les modifications en vue de la prochaine impression.


Les couleurs imprimées sont sans éclat ou différent de celles affichées à l'écran


Vérifiez les points suivants. Lorsque vous pensez avoir résolu le problème, effectuez un essai en lançant l'impression du document.

Les paramètres de couleur et de vitesse d'impression sont-ils corrects ?

Vous devez peut-être régler les paramètres de couleur et de vitesse d'impression.

Le niveau d'encre des cartouches est-il bas ?

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration**.
 - Sous Windows XP ou 2000, cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Cliquez sur **Centre de solution**.



- 4 Si un point d'exclamation (!) apparaît au niveau de l'une des cartouches, son niveau d'encre est bas. Installez une nouvelle cartouche.

Les papiers glacés pour photos ou les transparents adhèrent entre eux

Les papiers photo ou les transparents sèchent-ils et adhèrent-ils les uns aux autres dans le bac de sortie du papier ?

Retirez les photos ou les transparents du bac de sortie du papier au fur et à mesure qu'ils sortent de l'imprimante. Laissez-les sécher avant de les empiler. L'encre qui se trouve à la surface du papier photo est plus longue à sécher que celle de la plupart des impressions.

Utilisez-vous un transparent ou un papier photo conçu pour une imprimante à jet d'encre ?

Pour plus d'informations sur la commande de consommables, reportez-vous à la section « Choix de types de papier spéciaux compatibles », page 55.

La page s'imprime avec des polices différentes

Vérifiez que l'imprimante appropriée est sélectionnée

Lorsque vous imprimez à partir d'une application, vérifiez que l'imprimante sélectionnée est l'imprimante appropriée que vous souhaitez utiliser pour imprimer votre travail.

Il est utile de définir l'imprimante que vous utilisez le plus souvent comme étant l'imprimante par défaut.

Vérifiez que la police TrueType est disponible sur l'ordinateur

La police que vous essayez d'imprimer n'est peut-être pas disponible dans la zone de sélection des polices du programme utilisé. Toutes les polices ne sont pas conçues pour être imprimées. Assurez-vous que la police utilisée est une police TrueType. Reportez-vous à la documentation du programme pour de plus amples informations.

Vérifiez que les polices sont correctement appliquées dans l'application

La plupart des programmes n'impriment pas les polices étendues ou redimensionnées.

L'impression est trop foncée ou présente des bavures

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Vérifiez que l'encre est sèche avant de manipuler le papier

Retirez le papier au fur et à mesure qu'il sort de l'imprimante et laissez l'encre sécher avant de le manipuler.

Vérifiez que le paramètre Qualité d'impression correspond au type de papier chargé dans l'imprimante

Le paramètre Qualité d'impression Photo peut provoquer des bavures s'il est utilisé avec du papier ordinaire. Si vous utilisez du papier ordinaire, essayez d'imprimer avec le paramètre Normale.

Vérifiez que les buses de la cartouche sont propres

Il peut être nécessaire de nettoyer les buses des cartouches d'encre.


Les caractères sont mal formés ou ne sont pas alignés correctement

Avez-vous rajouté des espaces au niveau de la marge de gauche ?

Si le document imprimé n'est pas aligné correctement le long de la marge gauche, assurez-vous que vous n'avez pas rajouté des espaces en appuyant sur la touche Entrée ou la barre d'espacement (espaces figés dans le code).

Les cartouches doivent-elles être alignées ?

Les cartouches ne sont peut-être pas alignées correctement.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration**.
 - Sous Windows XP ou 2000, cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Cliquez sur **Centre de solution**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Maintenance**.
- 5 Cliquez sur **Aligner pour corriger les bords flous**.

Les cartouches d'impression sont-elles propres ?


Il peut être nécessaire de nettoyer les buses des cartouches d'encre.

Les pages imprimées comportent des bandes sombres et des bandes claires en alternance

Si l'imprimante marque des pauses fréquentes au cours d'une impression et que les photos imprimées comportent des bandes sombres et des bandes claires en alternance, cela signifie qu'elle imprime les données plus rapidement que l'ordinateur ne peut les envoyer. Ces arrêts fréquents engendrent l'impression de bandes. Il peut être nécessaire de modifier les paramètres du logiciel de l'imprimante. Le problème peut également provenir du fait que l'imprimante et l'ordinateur ne parviennent pas à communiquer correctement.

L'imprimante et l'ordinateur peuvent-ils communiquer ?

Vérifiez l'état de l'imprimante :

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration**.
 - Sous Windows XP ou 2000, cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Cliquez sur **Centre de solutions**.
- 4 Si l'état de l'imprimante est :
 - **Communication impossible**, il peut s'agir d'un problème de paramétrage du matériel ou du logiciel de l'imprimante.
 - **Prête** ou **Impression en cours**, il peut s'agir d'un problème de paramétrage du logiciel de l'imprimante.

Des lignes blanches apparaissent sur les transparents ou les photos

Modifiez les paramètres de Qualité d'impression

- 1 Après avoir ouvert un document ou une photo, cliquez sur **Fichier** → **Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés**, **Préférences**, **Options** ou **Configuration**.
- 3 Dans l'onglet **Qualité/Copies**, sélectionnez :
 - **Photo** si vous imprimez des photos
 - **Normale** si vous imprimez des transparents

Vérifiez les paramètres de l'application

Utilisez un motif de remplissage différent dans votre programme. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du programme.

Effectuez des tâches de maintenance sur les cartouches


Il peut être nécessaire de nettoyer les buses des cartouches d'encre.

Les lignes verticales ne sont pas régulières

Modifiez les paramètres de Qualité d'impression

- 1 Après avoir ouvert un document ou une photo, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Dans l'onglet **Qualité/Copies**, sélectionnez :
 - **Photo** si vous imprimez des photos
 - **Normale** si vous imprimez des transparents

Alignez les cartouches d'encre

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration**.
 - Sous Windows XP ou 2000, cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Cliquez sur **Centre de solutions**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Maintenance**.
- 5 Cliquez sur **Aligner pour corriger les bords flous**.

Des lignes blanches apparaissent dans les graphiques ou les zones noires

Modifiez les paramètres de Qualité d'impression

- Pour obtenir une qualité d'impression excellente et une vitesse d'impression réduite, sélectionnez **Photo**.
- Pour obtenir une qualité d'impression satisfaisante et une vitesse d'impression moyenne, sélectionnez **Normale**.
- Pour obtenir une qualité d'impression moins bonne et une vitesse d'impression plus élevée, sélectionnez **Rapide**.

Réglez les paramètres de l'application pour le document


Utilisez un motif de remplissage différent dans votre programme. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du programme.

Effectuez des tâches de maintenance sur les cartouches

Il peut être nécessaire de nettoyer les buses des cartouches d'encre.

Vérification de l'état de l'imprimante

Utilisateurs de Windows Vista uniquement

- 1 Cliquez sur  → **Panneau de configuration** → **Imprimante**.
- 2 Vérifiez les points suivants :
 - L'icône de l'imprimante n'indique pas **Pause**. Si l'imprimante est en pause, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône, puis cliquez sur **Reprendre l'impression**.
 - L'icône de l'imprimante indique **Prête**. Si elle indique **Hors connexion**, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Utiliser l'imprimante en ligne**.
 - L'icône de l'imprimante présente une coche indiquant que l'imprimante est définie en tant qu'imprimante par défaut. Si tel n'est pas le cas, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Définir par défaut**.

Utilisateurs de Windows XP uniquement

- 1 Cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes et télécopieurs**.
- 2 Vérifiez les points suivants :
 - L'icône de l'imprimante n'indique pas **Pause**. Si l'imprimante est en pause, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône, puis cliquez sur **Reprendre l'impression**.
 - L'icône de l'imprimante indique **Prête**. Si elle indique **Hors connexion**, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Utiliser l'imprimante en ligne**.
 - L'icône de l'imprimante présente une coche indiquant que l'imprimante est définie en tant qu'imprimante par défaut. Si tel n'est pas le cas, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Définir par défaut**.


Utilisateurs de Windows 2000 uniquement

- 1 Cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Vérifiez les points suivants :
 - L'option **Définir en tant qu'imprimante par défaut** est sélectionnée.
 - L'option **Suspendre l'impression** n'est *pas* sélectionnée.
 - L'option **Utiliser l'imprimante hors ligne** n'est *pas* sélectionnée.

Les paramètres ne sont pas enregistrés

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Modifiez les paramètres de délai

Si vous appuyez sur  pour sélectionner un paramètre, un symbole * apparaît en regard du paramètre en question. L'imprimante restaure le paramètre par défaut après deux minutes d'inactivité ou si elle est mise hors tension.

Enregistrez les paramètres

Si vous appuyez sur  pour sélectionner un paramètre, un symbole * apparaît en regard du paramètre en question.

Contrôle de la disponibilité de l'imprimante

L'imprimante n'est peut-être pas prête. Vérifiez les points suivants. Lorsque vous pensez avoir résolu le problème, effectuez un essai en lançant l'impression du document.


Vérifiez que l'imprimante contient du papier et qu'elle est correctement chargée

Assurez-vous d'avoir correctement appliqué les instructions de chargement de votre imprimante.

Retirez l'autocollant et la bande protectrice des cartouches



- 1 Ouvrez l'unité du scanner.
- 2 Sortez la cartouche d'impression de son chariot.
- 3 Vérifiez que l'autocollant et la bande adhésive situés à l'arrière et en-dessous des cartouches ont été retirés.

Les cartouches contiennent-elles de l'encre ?

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur .
 - Sous Windows XP et les versions antérieures, cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Cliquez sur **Centre de solution**.


Si un point d'exclamation (!) apparaît au niveau de l'une des cartouches, son niveau d'encre est bas. Installez une nouvelle cartouche.

Vérifiez la connexion USB

- 1 Vérifiez que le câble USB est connecté à l'ordinateur. Ce port est signalé par le symbole USB . Branchez l'extrémité longue et plate du câble USB dans ce port.
- 2 Branchez l'extrémité la plus petite et carrée du câble à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé et que le voyant  est allumé.

Vérification des paramètres d'impression en différé pour l'impression sur du papier continu

L'impression sur du papier continu n'est pas possible si certains paramètres d'impression en différé sont sélectionnés. Pour vérifier que les paramètres appropriés sont sélectionnés :

- 1 Pour Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration** → **Imprimante**.
Pour Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes** ou **Imprimantes et télécopieurs**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series** .
- 3 Sélectionnez **Propriétés**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
- 5 En bas de l'onglet Avancé, cliquez sur **Processeur d'impression**.
- 6 Vérifiez que le type de données par défaut est bien LEMF. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **LEMF** dans la liste des options disponibles, puis cliquez sur **OK**.

Résolution des problèmes de police

Avez-vous correctement appliqué les polices dans le programme utilisé ?

La plupart des programmes n'impriment pas les polices étendues ou redimensionnées.

La police utilisée est-elle une police TrueType ? Est-elle disponible sur l'ordinateur ?

La police que vous essayez d'imprimer n'est peut-être pas disponible dans la zone de sélection des polices du programme utilisé. Toutes les polices ne sont pas conçues pour être imprimées. Assurez-vous que la police utilisée est une police TrueType. Reportez-vous à la documentation du programme pour de plus amples informations.

Le document a-t-il été formaté ou créé pour l'imprimante ?

Il se peut que Windows utilise d'autres polices. Les sauts de ligne et les sauts de page peuvent varier selon la police utilisée. Utilisez le programme ayant servi à créer le document pour régler ces problèmes, puis enregistrez les modifications en vue de la prochaine impression.



Une autre impression est en cours

Attendez que l'imprimante ait fini toutes les autres tâches d'impression avant d'envoyer ce document à l'impression.

L'état de l'imprimante est Prête ou Impression en cours

Si la mention Prête ou Impression en cours est indiquée en tant qu'état de l'imprimante dans l'onglet Etat du Centre de solution alors que vous essayez d'imprimer, procédez comme suit. Effectuez ensuite un essai en lançant une impression.

Avez-vous un problème de branchements ?

- 1 Vérifiez que le câble USB est connecté à l'ordinateur. Ce port est signalé par le symbole USB . Branchez l'extrémité longue et plate du câble USB dans ce port.
- 2 Branchez l'extrémité la plus petite et carrée du câble à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé et que le voyant  est allumé.

Devez-vous ajuster les paramètres de qualité d'impression ?


Sélectionnez **Photo** dans l'onglet Qualité/Copies de l'écran Préférences d'impression.

- 1 Cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Dans l'onglet Qualité / Copies, effectuez les modifications souhaitées.
- 4 Cliquez sur **OK** pour refermer toutes les boîtes de dialogue actuellement ouvertes.

Le problème provient-il du programme ?

Essayez d'imprimer une autre image. Si elle s'imprime correctement, le problème peut venir du programme que vous utilisez. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du programme.

Impression d'une page de test

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur .
 - Sous Windows XP et les versions antérieures, cliquez sur **Démarrer**.


- 2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Cliquez sur **Centre de solutions**.
- 4 Dans l'onglet Maintenance, cliquez sur **Imprimer une page de test**.
- 5 Comparez la page imprimée à l'image affichée à l'écran. Si l'image imprimée correspond à celle affichée à l'écran, vous avez terminé.
- 6 Si la page de test ne s'imprime pas ou présente des problèmes de qualité, suivez les instructions des messages d'erreur qui s'affichent à l'écran.

La page de test ne s'imprime pas



Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Assurez-vous que l'imprimante est alimentée

Si le voyant  n'est pas allumé, l'imprimante n'est peut-être pas alimentée.

- Appuyez sur .
- Branchez l'imprimante sur une autre prise électrique.
- Si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, débranchez-la et branchez-la directement sur une prise électrique.

Vérifiez la connexion USB

- 1 Vérifiez que le câble USB est connecté à l'ordinateur. Ce port est signalé par le symbole USB . Branchez l'extrémité longue et plate du câble USB dans ce port.
- 2 Branchez l'extrémité la plus petite et carrée du câble à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé et que le voyant  est allumé.


Assurez-vous que les cartouches sont installées correctement

Placez-vous face à l'imprimante et vérifiez que les cartouches sont correctement installées. Si vous utilisez une cartouche couleur, vérifiez qu'elle est correctement installée dans le chariot de droite. Si vous utilisez une cartouche noire ou photo, vérifiez qu'elle est correctement installée dans le chariot de gauche.

Vérifiez que l'autocollant et la bande protectrice ont été retirés des cartouches :

- 1 Ouvrez l'unité du scanner.
- 2 Sortez la cartouche d'impression de son chariot.
- 3 Vérifiez que vous avez retiré l'autocollant et la bande adhésive situés au dos et en dessous des cartouches.

Pour imprimer une nouvelle fois une page de test

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration**.
 - Sous Windows XP ou 2000, cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Cliquez sur **Centre de solutions**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Maintenance**.
- 5 Cliquez sur **Imprimer une page de test**.

Le serveur d'impression externe ne fonctionne pas

Si un périphérique externe est connecté entre l'ordinateur et l'imprimante, vérifiez qu'il prend en charge la communication bidirectionnelle.

Déconnectez l'imprimante du périphérique externe et raccordez-la directement à l'ordinateur. Si l'imprimante fonctionne, il peut s'agir d'un problème avec le serveur d'impression. Consultez la documentation fournie avec le serveur d'impression.

Il est possible que le câble USB soit à l'origine du problème. Essayez un autre câble.

L'unité d'impression recto verso ne fonctionne pas correctement

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez le format et le type de papier

Vérifiez le format et le type de papier pour vous assurer que le papier est pris en charge par l'imprimante. Si vous utilisez l'impression recto verso automatique, utilisez uniquement le papier ordinaire au format A4.



Vérifiez si un bourrage papier s'est produit

Recherchez et dégagez tout bourrage papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso », page 151.

Assurez-vous que l'unité d'impression recto verso est correctement installée

Retirez l'unité d'impression recto verso et réinstallez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso », page 151.

Retrait d'un serveur d'impression externe

- 1 Appuyez sur  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Assurez-vous que le serveur d'impression est hors tension.
- 3 Déconnectez le câble USB du serveur d'impression externe.
- 4 Déconnectez le serveur d'impression de l'ordinateur.
- 5 Branchez le câble USB à l'imprimante.
- 6 Appuyez sur la touche  pour remettre l'imprimante sous tension.

Le câble n'est pas connecté, est mal connecté ou est endommagé

Pour une communication correcte, le câble de l'imprimante doit être entièrement connecté et en bon état.

Vérifiez que le câble USB est connecté au port USB situé à l'arrière de l'ordinateur


Ce port est indiqué par . Branchez l'extrémité longue et plate du câble USB dans ce port.

Vérifiez que l'autre extrémité du câble USB est connectée à l'arrière de l'imprimante

Branchez l'extrémité plus petite et carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.

Assurez-vous que le câble n'est ni endommagé ni mal branché

Vérifiez les points suivants :

- Le câble USB n'est pas endommagé.
- Le voyant d'alimentation  est allumé.

Pour plus d'informations, voir la rubrique ci-dessous.

L'imprimante est connectée mais n'imprime pas

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez que l'imprimante est définie en tant qu'imprimante par défaut

Essayez d'imprimer une page de test.


Vérifiez que la file d'attente d'impression est prête à imprimer

Vérifiez que l'imprimante est définie en tant qu'imprimante par défaut et n'est pas en attente ou en pause.

L'imprimante essaie d'imprimer un fichier

Si l'ordinateur envoie les impressions vers un fichier plutôt que vers l'imprimante connectée à l'ordinateur, vérifiez d'abord que l'imprimante est branché sur un port USB de l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Pour vérifier le port USB :

- 1 Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration** → **Imprimantes** (sous Matériel et son).
Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes et télécopieurs**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series** .
- 3 Dans le menu contextuel, cliquez sur **Propriétés**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Ports**.
- 5 Vérifiez les points suivants :
 - Le port est défini en tant que port USB.
 - Le fichier n'est pas défini en tant que port.

Si le document n'est toujours pas imprimé, le port USB n'est peut-être pas activé sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Activation du port USB ».

Impossible d'imprimer des documents à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash

Vérifiez le type des fichiers inclus dans la carte mémoire ou le lecteur flash

L'imprimante reconnaît les éléments suivants :

- Fichiers portant les extensions suivantes :
 - .doc (Microsoft Word)
 - .xls (Microsoft Excel)
 - .ppt (Microsoft PowerPoint)
 - .pdf (Adobe Portable Document Format)
 - .rtf (Rich Text Format)
 - .docx (Microsoft Word Open Document Format)
 - .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
 - .pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format)
 - .wps (Microsoft Works)
 - .wpd (WordPerfect)
- Photos

Vérifiez la carte mémoire ou le lecteur flash

Vérifiez que la carte mémoire ou le lecteur flash n'est pas endommagé. Retirez correctement les périphériques de stockage de l'imprimante pour éviter toute corruption ou perte de données.

Vérifiez le branchement et l'alimentation du réseau

Vérifiez que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un câble USB et que l'imprimante et l'ordinateur sont tous deux sous tension. Vous ne pouvez pas imprimer des documents à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur flash via un réseau sans fil. Les applications prenant en charge les formats répertoriés ci-dessus doivent être connectées à l'ordinateur.

Impossible d'imprimer à partir d'un appareil photo numérique en utilisant PictBridge

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Activez l'impression PictBridge à partir de l'appareil photo

Activez l'impression PictBridge sur l'appareil en sélectionnant le mode USB adéquat. Si le paramètre USB de l'appareil photo est incorrect, l'appareil photo sera détecté en tant que périphérique de stockage USB, ou encore un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

Vérifiez que l'appareil photo est compatible PictBridge

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Branchez un appareil photo numérique compatible PictBridge sur le port PictBridge. Reportez-vous à la documentation de l'appareil photo numérique pour savoir s'il est compatible PictBridge.

Vérifiez le câble USB

Utilisez uniquement le câble USB fourni avec l'appareil photo numérique.

Retirez les cartes mémoire

Retirez toutes les cartes mémoire de l'imprimante.

Vérifiez les messages

Si un message d'erreur s'affiche, reportez-vous à la section « Des messages d'erreur s'affichent à l'écran de l'ordinateur », page 166.

L'imprimante ne parvient pas à communiquer avec des ordinateurs installés sur un réseau entre homologues

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :



Vérifiez l'état de l'ordinateur hôte et de l'imprimante

Vérifiez les points suivants :

- L'ordinateur hôte est directement connecté à l'imprimante.
- L'ordinateur hôte est en mesure d'imprimer vers l'imprimante.
- L'imprimante apparaît comme **Partagée** dans le dossier Imprimantes et autres périphériques (Windows XP et Windows 2000) ou Imprimantes (Windows Vista) sur l'ordinateur hôte.

Vérifier l'état de l'imprimante

Utilisateurs de Windows Vista :

- 1 Cliquez sur :
 - (menu Démarrer par défaut)  → **Paramètres** → **Imprimantes**.
 - (menu Démarrer classique)  → **Panneau de configuration** → **Imprimantes**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series** .
- 3 Cliquez sur **Partage**.
- 4 Cliquez sur **Modifier les options de partage** , puis confirmez l'invite Windows.
- 5 Sélectionnez l'option **Partager cette imprimante** et donnez un nom spécifique à l'imprimante.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Utilisateurs de Windows XP :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes et télécopieurs**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series** .
- 3 Cliquez sur **Partage**.
- 4 Sélectionnez l'option **Partager cette imprimante** et donnez un nom spécifique à l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Utilisateurs de Windows 2000 :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series** .
- 3 Cliquez sur **Partage**.
- 4 Cliquez sur **Partagée en tant que** et donnez un nom spécifique à l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Essayez de localiser l'imprimante à partir de l'ordinateur à distance

Si l'imprimante apparaît comme étant Partagée sur l'ordinateur hôte mais que vous ne parvenez toujours pas à imprimer à partir de l'ordinateur distant, essayez de localiser l'imprimante depuis ce dernier.

Utilisateurs de Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista :

- 1 Ouvrez le dossier **Imprimantes** ou **Imprimantes et télécopieurs**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series** .
- 3 Cliquez sur **Propriétés**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Ports**, puis sur le bouton **Ajouter un port**.
- 5 Sélectionnez **Port local**, puis cliquez sur le bouton **Nouveau port**.
- 6 Entrez un nom de port UNC (Universal Naming Convention : convention universelle d'affectation de nom), composé du nom du serveur et du nom de l'imprimante spécifié précédemment.


Ce nom doit se présenter sous la forme `\\serveur\imprimante`.

- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Cliquez sur **Fermer**.
- 9 Assurez-vous que le nouveau port est sélectionné dans l'onglet Ports, puis cliquez sur **Appliquer**.
Le nouveau port est répertorié avec le nom de l'imprimante.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Redémarrez l'ordinateur hôte et l'ordinateur distant

Essayez d'imprimer une nouvelle fois.

L'imprimante ne parvient pas à communiquer avec l'ordinateur

L'imprimante et l'ordinateur ne parviennent pas à échanger des données. Vérifiez que l'imprimante est branchée et que le voyant  est allumé.

Problèmes de copie, de numérisation ou de télécopie

Fermez les autres logiciels

Fermez tous les programmes inutilisés.

Réglez la résolution de numérisation sur une valeur moins élevée

- 1 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** située sur le bureau.
- 3 Dans le volet de gauche de l'écran de bienvenue, cliquez sur **Numérisation**.
- 4 Cliquez sur **Paramètres personnalisés**.
- 5 Sélectionnez une résolution de numérisation moins élevée.
- 6 Cliquez sur **Démarrer**.

L'original est-il placé correctement sur la vitre du scanner ?

- Assurez-vous que l'original est placé dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.
- Placez le document sur la vitre du scanner, face à copier vers le bas.
- Vérifiez que l'angle supérieur gauche du recto du document est aligné sur les flèches situées dans l'angle de la vitre du scanner.

L'imprimante connectée est incorrecte

L'imprimante connectée à l'ordinateur n'est pas correcte. Reportez-vous à la documentation relative à l'installation pour obtenir de l'aide sur le raccordement de l'imprimante.

Mise à jour du logiciel de l'imprimante

Le logiciel de l'imprimante doit être mis à jour pour s'exécuter correctement.



- 1 Démarrez Windows.
- 2 Lorsque le bureau apparaît, insérez le CD du logiciel pour Windows.
L'écran d'installation s'affiche.
- 3 Cliquez sur **Installer**.
- 4 Lorsque la boîte de dialogue Pilote existant détecté s'affiche, sélectionnez **Mettre à jour le pilote existant**.

Communication bidirectionnelle non établie


L'imprimante et l'ordinateur n'arrivent pas à échanger des données.

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Vérifiez la connexion USB

- 1 Vérifiez que le câble USB est connecté à l'ordinateur. Ce port est signalé par le symbole USB . Branchez l'extrémité longue et plate du câble USB dans ce port.
- 2 Branchez l'extrémité la plus petite et carrée du câble à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé et que le voyant  est allumé.

Assurez-vous que l'imprimante est alimentée

Si le voyant  n'est pas allumé, il est possible que l'imprimante ne reçoive pas de courant.

- Branchez l'imprimante sur une autre prise.
- Si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, débranchez-la et branchez-la directement sur une prise électrique.

Vérifiez que le serveur d'impression externe fonctionne

Si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression interne, le problème peut être lié à ce dernier. Vérifiez que le périphérique fonctionne correctement et que l'imprimante est connectée au réseau.

Impression médiocre ou incorrecte

Reportez-vous à la rubrique décrivant le mieux le problème rencontré.

- L'impression est trop foncée ou présente des bavures
- Les lignes verticales ne sont pas régulières
- Des lignes blanches apparaissent dans les graphiques ou les zones noires
- Certains caractères sont manquants ou inattendus
- Les couleurs imprimées sont sans éclat ou différent de celles affichées à l'écran
- Les pages imprimées comportent des bandes sombres et des bandes claires en alternance
- La page s'imprime avec des polices différentes
- Les caractères imprimés sont mal formés, mal alignés ou ne sont pas alignés correctement sur la marge de gauche
- Des lignes blanches apparaissent sur les transparents ou les photos
- Les papiers glacés pour photos ou les transparents adhèrent entre eux


Vérification de la configuration du port

- 1 Cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes** ou **Imprimantes et télécopieurs**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Dans le menu contextuel, cliquez sur **Propriétés**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Détails** si vous utilisez Windows 98/Me ou sur l'onglet **Ports** si vous utilisez Windows 2000 ou Windows XP.
- 5 Vérifiez les points suivants :
 - Le port est défini en tant que port **USB**.
 - Le fichier n'est *pas* défini en tant que port.

Dépannage lié aux bourrages et aux problèmes d'alimentation papier

Résolution et prévention des bourrages papier

Pour dégager le chemin du papier :


- 1 Tirez fermement sur le papier pour le dégager. Si le papier est engagé trop loin et que vous ne pouvez pas l'atteindre, soulevez l'unité du scanner pour ouvrir l'imprimante.
- 2 Tirez sur le papier pour l'extraire.
- 3 Fermez l'unité du scanner.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Réimprimez les pages manquantes.

Pour éviter les bourrages papier, n'enfoncez pas le papier dans l'imprimante.



Bourrage papier dans l'imprimante

Ejecter le papier automatiquement



Pour dégager le bourrage papier :

- 1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche .
- 2 Retirez le papier du bac de sortie.

Dégager le papier manuellement

- 1 Appuyez sur  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Tenez fermement le papier et extrayez-le délicatement.
- 3 Appuyez sur  pour remettre l'imprimante sous tension.

Bourrage papier dans le support papier

- 1 Appuyez sur  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Tenez fermement le papier et extrayez-le délicatement.
- 3 Appuyez sur  pour remettre l'imprimante sous tension.

Alimentation incorrecte du papier ou du support spécial

Les solutions sont multiples si le papier ou le support spécial n'est pas alimenté correctement, si les feuilles pénètrent de travers ou si plusieurs feuilles pénètrent en même temps ou sont collées. Essayez une ou plusieurs des solutions ci-dessous :

Vérifiez la qualité du papier

Utilisez uniquement du papier neuf et non froissé.

Vérifiez le chargement du papier

- Ne chargez que quelques feuilles dans l'imprimante.
- Chargez du papier avec la face à imprimer tournée vers vous. Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.

Reportez-vous à la rubrique « Chargement du papier », page 45 et à ses rubriques connexes pour obtenir les informations suivantes :

- Quantité maximale à charger par type de papier
- Instructions de chargement spécifiques aux supports spéciaux et aux papiers pris en charge

Retirez les pages au fur et à mesure de l'impression

Retirez les pages au fur et à mesure qu'elles sortent de l'imprimante et laissez-les sécher avant de les empiler.

Ajustez les guides papier

Ajustez les guides papier :

- Lorsque vous utilisez un support de moins de 8,5 pouces
- Contre les bords du papier ou du support, en vous assurant que celui-ci n'est pas plié



Impossible d'insérer du papier, des enveloppes ou des supports spéciaux dans l'imprimante

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :


Vérifiez si un bourrage papier s'est produit

Recherchez et dégagez tout bourrage papier. Pour plus d'informations, reportez-à la section « Dépannage lié aux bourrages et aux problèmes d'alimentation papier », page 149.

Vérifiez le chargement du support

- Vérifiez que le support spécial est correctement chargé. Pour plus d'informations, reportez-à la section « Chargement du papier », page 45.
- Essayez de charger une page, une enveloppe ou une feuille de support spécial à la fois.


Vérifiez l'imprimante par défaut et les paramètres de pause

- 1 Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration** → **Imprimantes** (sous Matériel et son).
Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes et télécopieurs**.
- 2 Double-cliquez sur le périphérique d'attente d'impression.
- 3 Cliquez sur **Imprimante**.
 - Vérifiez que l'option Suspendre l'impression n'est pas cochée.
 - Si l'option Définir par défaut n'est pas cochée, vous devez sélectionner la file d'attente d'impression pour chaque fichier que vous souhaitez imprimer.

Bourrages papier continu

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Dégagez les bourrages de papier continu

- 1 Appuyez sur  pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2 Retirez le papier continu coincé dans l'imprimante.

Consultez la liste de contrôle pour les impressions sur papier continu

- N'utilisez que le nombre de feuilles dont vous avez besoin.
- Sélectionnez les paramètres suivants pour permettre à l'imprimante d'alimenter du papier en continu sans provoquer de bourrage :
 - 1 Dans un document ouvert, cliquez sur **Fichier → Imprimer**.
 - 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
 - 3 Sélectionnez l'onglet **Config. papier**.
 - 4 Dans la zone Format de papier, sélectionnez **Papier continu**.
 - 5 Sélectionnez le format de papier **Format lettre continu** ou **Papier continu A4**.
 - 6 Sélectionnez l'orientation **Portrait** ou **Paysage**.
 - 7 Cliquez sur **OK**.
 - 8 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

Le bourrage papier persiste

Utilisez-vous du papier conçu pour une imprimante à jet d'encre ?

Vérifiez le type de papier utilisé. Certains papiers de qualité médiocre peuvent être trop fins ou trop lisses pour pouvoir pénétrer correctement dans l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Choix de types de papier spéciaux compatibles », page 55.


Chargez-vous le papier correctement ?

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement du papier », page 45.


Remarque : N'enfoncez pas le papier dans l'imprimante.

Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso


- 1 Appuyez sur le loquet de l'unité d'impression recto verso tout en tirant sur cette dernière.




2 Retirez l'unité d'impression recto verso.



3 Tenez fermement le papier et extrayez-le délicatement.



4 Appuyez sur le loquet de l'unité d'impression recto verso tout en réinstallant cette dernière.



5 Appuyez sur √.

6 Sur votre ordinateur, supprimez ou interrompez la tâche d'impression, puis essayez de la relancer.

Dépannage lié à la carte mémoire

Impossible d'insérer la carte mémoire

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez le type de carte mémoire

Vérifiez que le type de carte mémoire utilisé est compatible avec l'imprimante.

Vérifiez l'emplacement de la carte mémoire

Vérifiez que vous avez inséré la carte mémoire dans le logement approprié.

Il ne se passe rien lorsqu'une carte mémoire est insérée

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Réinsérez la carte mémoire

La carte mémoire a peut-être été insérée trop lentement. Retirez et réinsérez la carte mémoire rapidement.

Vérifiez l'emplacement de la carte mémoire

Vérifiez que vous avez inséré la carte mémoire dans le logement approprié. Pour plus d'informations, reportez-à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 67.

Vérifiez le type de carte mémoire

Vérifiez que le type de carte mémoire utilisé est compatible avec l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-à la section « Insertion d'une carte mémoire », page 67.

Vérifiez que la carte mémoire n'est pas endommagée

Vérifiez que la carte mémoire n'a pas été endommagée.

Vérifiez que la carte mémoire contient des photos

Insérez une carte mémoire contenant des photos.

Vérifiez les connexions du câble USB

Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB :

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Ce port est signalé par le symbole USB .

Vérifiez la connexion réseau

Si l'imprimante et l'ordinateur sont connectés en réseau, vérifiez que l'hôte et le périphérique appropriés communiquent. Sélectionnez l'imprimante à partir de l'ordinateur ou vice versa.


Les photos ne peuvent pas être transférées à partir d'une carte mémoire sur un réseau sans fil

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Sélectionnez l'imprimante connectée à votre réseau sans fil

Utilisateurs de Windows uniquement

Si vous avez plusieurs imprimantes et que vous utilisez Windows, vous devez sélectionner votre imprimante réseau sans fil.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration** → **Imprimantes**.
 - Sous Windows XP et les versions antérieures, cliquez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Imprimantes et télécopieurs**.

2 Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez l'imprimante connectée à votre réseau sans fil.

Remarque : Pour sélectionner l'imprimante, cliquez dessus avec le bouton droit, puis sélectionnez **Définir en tant qu'imprimante par défaut**.

3 Insérez la carte mémoire dans l'imprimante.

4 Sur le panneau de commandes, appuyez sur √.

5 Appuyez sur la touche ▼ pour choisir **Sélectionner l'ordinateur**.

6 Appuyez sur √.

7 Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez l'ordinateur connecté à votre réseau sans fil.

8 Suivez les invites qui s'affichent à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Traitement des photos » dans le *Guide de l'utilisateur : version complète*.

Vérifiez l'emplacement de la carte mémoire

Vérifiez que vous avez inséré la carte mémoire dans le logement approprié.

Vérifiez le type de carte mémoire

Vérifiez que le type de carte mémoire utilisé est compatible avec l'imprimante.

Vérifiez que la carte mémoire n'est pas endommagée

Vérifiez que la carte mémoire n'a pas été endommagée. Retirez sans forcer les cartes mémoire de l'imprimante pour éviter que les données soient endommagées.

Vérifiez que la carte mémoire contient des photos

Insérez une carte mémoire contenant des photos. L'imprimante lit les photos au format JPEG. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

Vérifiez si l'imprimante ou l'ordinateur est sous tension

Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension. Vérifiez que Windows est ouvert.

Vérifiez si votre connexion sans fil est active

Assurez-vous que votre réseau sans fil est connecté et actif.

Remarque : S'il est déconnecté, utilisez votre câble de configuration pour relier l'imprimante à l'ordinateur.

Dépannage lié à la copie


La photocopieuse ne répond pas

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Vérifiez les messages

Resolvez tous les messages d'erreur.

Vérifiez l'alimentation

Si le voyant  est éteint, vérifiez que l'imprimante est branchée sur une prise correctement mise à la terre. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté à l'imprimante.

Impossible de fermer l'unité du scanner

- 1 Ouvrez l'unité du scanner.
- 2 Retirez ce qui la maintient ouverte.
- 3 Refermez l'unité du scanner.

La qualité de la copie est médiocre

- Pages vierges
- Motif à damiers
- Graphiques ou images déformés
- Caractères manquants
- Impression pâle
- Impression foncée
- Traits non rectilignes
- Bavures
- Rayures
- Caractères inattendus
- Lignes blanches

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez les messages

Si un message d'erreur s'affiche, reportez-vous à la section « Des messages d'erreur s'affichent à l'écran de l'ordinateur », page 166.

Vérifiez l'encre

Vérifiez les niveaux d'encre et installez une nouvelle cartouche si nécessaire.

Nettoyez la vitre du scanner

Essayez délicatement la vitre du scanner avec un chiffon humide, propre et sans peluches.

Passez en revue les étapes permettant d'améliorer la qualité d'impression

Reportez-vous à la section « Amélioration de la qualité d'impression », page 130.

Ajustez la luminosité de la copie

- 1 Placez le document face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le panneau de commandes, appuyez sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises pour choisir **Copier**.
- 3 Appuyez sur √.
- 4 Appuyez sur ▼ à plusieurs reprises pour choisir **Plus clair/foncé**.
- 5 Appuyez sur ◀ ou ▶ à plusieurs reprises pour éclaircir ou assombrir la copie.
- 6 Appuyez sur **Démarrer**.

Vérifiez la qualité du document original

Si la qualité de l'original n'est pas satisfaisante, essayez d'utiliser une version plus claire du document ou de l'image.

Effectuez-vous une numérisation à partir de papier photo ou glacé, d'un journal ou d'un magazine ?

Pour la copie ou la numérisation à partir de papier photo ou glacé, d'un magazine ou d'un journal, reportez-vous la section « Suppression des motifs ondulés des photos numérisées, magazines ou journaux », page 77.


Vérifiez le positionnement du document

Assurez-vous que vous placez bien le document ou la photo face vers le bas sur la vitre du scanner et dans l'angle inférieur droit.

Le document copié ne correspond pas à l'original

L'original est-il placé correctement sur la vitre du scanner ?

- Assurez-vous que l'original est placé dans l'angle inférieur droit de la vitre du scanner.
- Placez le document sur la vitre du scanner, face à copier vers le bas.
- Vérifiez que le coin inférieur droit du recto du document est aligné sur les flèches situées dans le coin inférieur droit de la vitre du scanner.



Copies partielles de documents ou de photos

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez le positionnement du document

Assurez-vous que vous placez bien le document ou la photo face vers le bas sur la vitre du scanner et dans l'angle inférieur droit.

Vérifiez le format du papier

Assurez-vous que le format du papier utilisé correspond au format sélectionné.

Vérifiez le paramètre Taille d'origine

Vérifiez que le paramètre Taille d'origine est défini sur **Automatique** ou sur la taille de l'original que vous copiez.

Dépannage lié à la numérisation


Le scanner ne répond pas

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :


Vérifiez les messages

Corrigez tous les messages d'erreur.

Vérifiez l'alimentation

Si le voyant  est allumé, vérifiez que l'imprimante est branchée sur une prise correctement mise à terre. Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement connectée à l'imprimante.

Vérifiez l'imprimante par défaut et les paramètres de pause

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur  → **Panneau de configuration**.
 - Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Imprimante** ou **Imprimantes et autres périphériques**.
- 3 Double-cliquez sur l'imprimante que vous souhaitez vérifier.
- 4 Cliquez sur **Imprimante**.
- 5 Vérifiez que l'option Suspendre l'impression n'est pas cochée. Si l'option Définir par défaut n'est pas cochée, vous devez sélectionner l'imprimante correcte dans une liste chaque fois que vous imprimez.

Désinstallation et réinstallation du logiciel


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Désinstallation et réinstallation du logiciel », page 115.

La numérisation du document a échoué

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez la connexion du câble USB

- 1 Vérifiez que le câble USB n'a pas été endommagé.
- 2 Branchez l'extrémité carrée du câble USB à l'arrière de l'imprimante.
- 3 Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.

Ce port est signalé par le symbole USB .

Redémarrez l'ordinateur

Eteignez, puis rallumez votre ordinateur.

La numérisation est trop lente ou bloque l'ordinateur

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Fermez les autres logiciels

Fermez tous les programmes inutilisés.

Réglez la résolution de numérisation sur une valeur moins élevée

- 1 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 3 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Numériser**.
- 4 Cliquez sur **Paramètres personnalisés**.
- 5 Dans la liste déroulante Résolution de numérisation, sélectionnez une valeur inférieure.
- 6 Cliquez sur **Démarrer**.

Qualité d'image numérisée médiocre

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez les messages

Si un message d'erreur s'affiche, reportez-vous à la section « Messages d'erreur sur l'affichage de l'imprimante », page 159.

Nettoyez la vitre du scanner

Essayez délicatement la vitre du scanner avec un chiffon humide, propre et sans peluches.

Réglez la qualité de numérisation

- 1 Placez un document original face vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 3 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Numériser**.
- 4 Cliquez sur **Paramètres personnalisés**.
- 5 Sélectionnez une résolution de numérisation plus élevée.
- 6 Cliquez sur **Démarrer**.

Passez en revue les étapes permettant d'améliorer la qualité d'impression

Reportez-vous à la section « Amélioration de la qualité d'impression », page 130.

Effectuez-vous une numérisation à partir de papier photo ou glacé, d'un journal ou d'un magazine ?

Pour la copie ou la numérisation à partir de papier photo ou glacé, d'un magazine ou d'un journal, reportez-vous la section « Suppression des motifs ondulés des photos numérisées, magazines ou journaux », page 77.

Vérifiez la qualité du document original

Si la qualité de l'original n'est pas satisfaisante, essayez d'utiliser une version plus claire du document ou de l'image.

Vérifiez le positionnement du document

Assurez-vous que vous placez bien le document ou la photo face vers le bas sur la vitre du scanner et dans l'angle inférieur droit.

Numérisations partielles de documents ou de photos

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous :

Vérifiez le positionnement du document

Assurez-vous que vous placez bien le document ou la photo face vers le bas sur la vitre du scanner et dans l'angle inférieur droit.

Vérifiez le format du papier

Assurez-vous que le format du papier utilisé correspond au format sélectionné.

Vérifiez le paramètre Taille d'origine

Vérifiez que le paramètre Taille d'origine est défini sur **Automatique** ou sur la taille de l'original que vous numérisez.

Impossible de numériser sur un ordinateur du réseau

Reportez-vous à la rubrique « Numérisation vers un ordinateur sur un réseau à l'aide du panneau de commandes », page 97.


Messages d'erreur sur l'affichage de l'imprimante

Problème d'alignement

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Retirez la bande protectrice de la cartouche

- 1 Retirez la cartouche d'impression.
- 2 Assurez-vous que l'autocollant et la bande adhésive ont été retirés.



- 3 Réinsérez la cartouche.
- 4 Appuyez sur \checkmark pour aligner la cartouche.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Alignement de cartouches », page 106.



Utilisez du papier neuf

Ne chargez que du papier ordinaire, sans marque, pour l'alignement des cartouches.

L'imprimante détecte la présence de toute marque sur le papier utilisé, ce qui peut être à l'origine d'un message d'erreur d'alignement.



Erreur de cartouche (1102, 1203, 1204 ou 120F)

- 1 Retirez les cartouches d'impression, puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.
- 2 Fermez l'unité du scanner.
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 4 Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.


- 5 Si la touche  ne s'allume pas, appuyez sur .
- 6 Réinsérez les cartouches d'impression, puis fermez le couvercle des chariots des cartouches.
- 7 Fermez l'unité du scanner.

Si l'erreur ne réapparaît pas, le problème a été corrigé.

Si le problème réapparaît, une des cartouches ne fonctionne pas correctement. Suivez la procédure ci-après pour déterminer quelle cartouche ne fonctionne pas correctement.

- 1 Retirez les cartouches d'impression, puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.
- 2 Fermez l'unité du scanner.
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 4 Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.
- 5 Si la touche  ne s'allume pas, appuyez sur .
- 6 Réinsérez les cartouches d'impression noires (ou photo), puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.
- 7 Fermez l'unité du scanner.
- 8 Si l'erreur :
 - Réapparaît, installez une nouvelle cartouche noire (ou photo), fermez le couvercle du chariot des cartouches, puis fermez l'unité du scanner.
 - Ne réapparaît pas, réinsérez la cartouche couleur, fermez le couvercle du chariot des cartouches, puis fermez l'unité du scanner.
- 9 Si l'erreur réapparaît, installez une nouvelle cartouche couleur, fermez le couvercle du chariot des cartouches, puis fermez l'unité du scanner.

Niveau d'encre noire bas/Niveau d'encre couleur bas/Niveau d'encre photo bas


- 1 Vérifiez les niveaux d'encre et, si nécessaire, remplacez-les cartouches.
Pour commander des consommables, reportez-vous à la section « Commandes de papier et d'autres consommables », page 109.
- 2 Appuyez sur la touche  pour continuer.

Déblocage du chariot

Dégagez toute obstruction

- 1 Soulevez l'unité du scanner.
- 2 Retirez tout objet bloquant le chemin du chariot des cartouches.

3 Vérifiez que les couvercles des chariots de cartouches sont fermés.



4 Fermez l'unité du scanner.

5 Appuyez sur √.

Capot ouvert

Vérifiez que l'unité du scanner est fermée.

Erreur 1104

1 Retirez les cartouches.

2 Insérez la cartouche noire ou la cartouche photo dans le chariot de gauche.

3 Insérez la cartouche couleur dans le chariot de droite.

Périphérique incorrect

L'appareil connecté à l'imprimante n'est pas pris en charge.

Connectez un appareil pris en charge ou utilisez d'autres fonctions de l'imprimante.

Erreur Cartouche gauche/Erreur Cartouche droite


Ce message peut également apparaître en tant qu'Erreur 1205 (Cartouche gauche) ou Erreur 1206 (Cartouche droite).

1 Retirez les cartouches d'impression indiquées, puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.

2 Fermez l'unité du scanner.

3 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

4 Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.

5 Si la touche  ne s'allume pas, appuyez sur .



6 Réinsérez les cartouches d'impression, puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.

7 Fermez l'unité du scanner.

8 Si l'erreur :

- ne réapparaît pas, le problème a été corrigé.
- réapparaît, installez une nouvelle cartouche, fermez le couvercle du chariot des cartouches, puis fermez l'unité du scanner.


Cartouche gauche incorrecte/Cartouche droite incorrecte

- 1 Retirez les cartouches d'impression indiquées, puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.
- 2 Fermez l'unité du scanner.
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 4 Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.
- 5 Si la touche  ne s'allume pas, appuyez sur .
- 6 Réinsérez les cartouches d'impression, puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.
- 7 Fermez l'unité du scanner.
- 8 Si l'erreur :
 - ne réapparaît pas, le problème a été corrigé.
 - réapparaît, installez une nouvelle cartouche, fermez le couvercle du chariot des cartouches, puis fermez l'unité du scanner.

Cartouche gauche manquante/Cartouche droite manquante

Une ou les deux cartouches sont manquantes ou ne sont pas installées correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation des cartouches », page 103.

Remarques :

- Vous pouvez effectuer une copie couleur en ayant installé uniquement la cartouche couleur.
- Vous pouvez imprimer un document en noir et blanc en ayant installé uniquement la cartouche noire.
- Vous ne pouvez pas effectuer de copie ou d'impression lorsque vous n'avez installé que la cartouche photo.
- Pour supprimer le message d'erreur, appuyez sur .

Problème de mémoire

Les solutions sont multiples. Essayez une ou plusieurs d'entre elles présentées ci-dessous.

Réduisez l'utilisation de la mémoire

Si cela s'applique :

- Imprimez les télécopies reçues en attente.
- Envoyez moins de pages.

Sélectionnez le paramètre Après composition

- 1 Sur le bureau, double-cliquez sur l'icône **Productivity Studio** .
- 2 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Historique et paramètres du télécopieur**.
- 3 Cliquez sur **Régler les paramètres de numérotation abrégée et d'autres paramètres de télécopie** .
- 4 Cliquez sur l'onglet **Composition et envoi**.
- 5 Dans la zone Options d'envoi, sélectionnez **Après composition** dans la section Quand numériser un document.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Renvoyez la télécopie.

Aucune image sélectionnée

Vous n'avez sélectionné aucune option à l'étape 1 pour l'épreuve photo imprimée et numérisée.

- 1 Vérifiez que vous avez rempli le ou les cercles sélectionnés.
- 2 Appuyez sur X pour continuer.

Aucune sélection de format papier/photo effectuée

Vous n'avez sélectionné aucune option à l'étape 2 pour l'épreuve photo imprimée et numérisée.

- 1 Vérifiez que vous avez rempli le ou les cercles sélectionnés.
- 2 Appuyez sur X pour continuer.

Impossible de détecter une épreuve

Le document placé sur la vitre du scanner n'est pas une épreuve correcte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos enregistrées sur une carte mémoire à l'aide d'une épreuve », page 81.

Aucune informations sur l'épreuve

L'épreuve imprimée et numérisée n'est plus valide.

Il se peut que vous ayez retiré la carte mémoire ou le lecteur flash de l'imprimante ou que vous ayez mis l'imprimante hors tension avant de numériser l'épreuve photo.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de photos enregistrées sur une carte mémoire à l'aide d'une épreuve », page 81.

Aucun fichier d'image photo détecté

Aucune image prise en charge n'a été détectée sur la carte mémoire ou sur le lecteur flash.

L'imprimante prend en charge les fichiers JPEG standard (y compris Exif) se terminant par les extensions JPEG, JPE et JPG.

Les formats TIFF suivants lus à partir d'une carte d'appareil photo ou d'un lecteur USB sont pris en charge :

- Données RVB non compressées : Images couleur pleine RVB TIFF Rev. 6.0 standard
- Données YCbCr non compressées : Images YCbCr dotées des extensions TIFF Rev. 6.0

Seules les fichiers TIFF créés directement à partir des appareils photos numériques et non modifiés par les logiciels de l'ordinateur sont pris en charge.

Seule une amélioration de photo peut être choisie en même temps

Vous avez sélectionné plusieurs options à l'étape 2 pour l'épreuve photo imprimée et numérisée.

- 1 Vérifiez que vous ne remplissez qu'un seul cercle pour chaque option.
- 2 Appuyez sur X pour continuer.


Seule une sélection de photo/format peut être effectuée en même temps

Vous avez sélectionné plusieurs options à l'étape 2 pour l'épreuve photo imprimée et numérisée.

- 1 Vérifiez que vous ne remplissez qu'un seul cercle pour chaque option.
- 2 Appuyez sur X pour continuer.

Papier inapproprié


Le format du papier chargé dans l'imprimante n'est pas pris en charge par le mode actuel.

- 1 Chargez le papier approprié.
- 2 Appuyez sur .

Bourrage papier

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Dépannage lié aux bourrages et aux problèmes d'alimentation papier », page 149.

Papier épuisé

- 1 Chargez du papier.
- 2 Appuyez sur .

Erreur de papier ou de format de photo

Une ou plusieurs photos sélectionnées pour l'impression ont un format qui ne correspond pas à celui du papier chargé dans l'imprimante.

Modifiez le format de la photo pour qu'il corresponde à celui du papier chargé dans l'imprimante, ou encore modifiez le format du papier pour qu'il corresponde à celui de la photo.







Erreur de format/type de papier

Le format de papier chargé dans l'imprimante n'est pas pris en charge pour l'impression recto verso.

Chargez du papier au format Lettre ou A4.

Erreur de format photo. La photo doit être contenue dans la page.

Une ou plusieurs photos sont plus grandes que la taille du papier sélectionnée dans le menu de l'imprimante.

- 1 Appuyez sur  pour effacer le message d'erreur.
- 2 Appuyez sur  ou sur  jusqu'à ce que **Format de papier** s'affiche.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  ou sur  jusqu'à ce que l'option de taille correspondant à la photo la plus grande s'affiche.
- 5 Appuyez sur **Démarrer Couleur** ou sur **Démarrer Noir** pour lancer l'impression.

Erreur de communication PictBridge


Retirez, puis réinsérez le câble USB accompagnant l'appareil photo dans le port PictBridge qui se trouve à l'avant de l'imprimante.

Retirer la carte de l'appareil photo.

L'imprimante peut lire les données d'un appareil photo numérique compatible PictBridge ou d'une carte mémoire (mais pas les deux en même temps).

- 1 Retirez l'appareil photo numérique compatible PictBridge et la carte mémoire.
- 2 Réinsérez seulement un des supports mentionnés ci-dessus.

Chariot de l'imprimante en panne

- 1 Vérifiez que rien n'obstrue le chariot de l'imprimante.
- 2 Appuyez sur .

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Dépannage lié aux bourrages et aux problèmes d'alimentation papier », page 149.

Erreur liée à l'épreuve

L'erreur peut être due à l'une des causes suivantes.

Cause	Solution
L'imprimante n'a pas pu détecter une épreuve.	Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none">• L'épreuve est complètement remplie.• L'épreuve est chargé face vers le bas dans l'angle inférieur droit de la vitre du scanner.• Le papier n'est pas mal positionné.
Aucune image sélectionnée pour l'impression.	Vérifiez que les images sont sélectionnées pour l'impression.
Aucune sélection de format papier/photo effectuée.	Vérifiez qu'un format papier/photo est sélectionné.
Plusieurs formats papier/photo sélectionnés.	Sélectionnez un seul format photo/papier.
Aucune sélection indiquée sur l'épreuve.	Vérifiez que l'épreuve est complètement remplie.
Une ou plusieurs photos ont été supprimées du périphérique de stockage par l'ordinateur.	Sélectionnez une autre photo.
Plusieurs options d'amélioration de photos choisies.	Choisissez une seule option d'amélioration de photos.

Certaines photos ont été supprimées de la carte par l'hôte.

Certaines photos de l'épreuve ont été supprimées de la carte mémoire par l'ordinateur.

Vous devez imprimer une nouvelle épreuve photo.






Pour plus d'informations, reportez-à la section « Impression de photos enregistrées sur une carte mémoire à l'aide d'une épreuve », page 81.

Problèmes de lecture de la carte mémoire

- Reportez-vous à la rubrique « Impossible d'insérer la carte mémoire », page 152.
- Reportez-vous à la rubrique « Il ne se passe rien lorsqu'une carte mémoire est insérée », page 153.

Erreur de papier recto verso


Vous n'avez pas sélectionné le type ou format de papier correct pour l'impression recto verso.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Appuyez sur  pour choisir **Gestion du papier**.
- 3 Appuyez sur  pour choisir **Type** ou **Format**.
- 4 Appuyez sur  ou  pour choisir la sélection correcte.

Remarque : Utilisez uniquement du papier de format Lettre ou A4. L'imprimante ne fait pas de copies recto verso sur des enveloppes, des fiches bristol ou du papier photo.

Impression recto verso non prise en charge sur le format de papier en cours


Le format de papier n'est pas pris en charge pour l'impression recto verso.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Appuyez sur ▼ pour choisir **Gestion du papier**.
- 3 Appuyez sur la touche ▼ pour choisir **Format**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir le format de papier correct.

Remarque : L'imprimante ne prend en charge l'impression recto verso que sur du papier au format Lettre et A4.

Impression recto verso non prise en charge sur le format papier en cours

Le type de papier n'est pas pris en charge pour l'impression recto verso.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Appuyez sur ▼ pour choisir **Gestion du papier**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour choisir **Type**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir le type de papier correct.

Remarque : L'imprimante ne prend en charge l'impression recto verso que sur du papier ordinaire.

Des messages d'erreur s'affichent à l'écran de l'ordinateur

Effacement des messages d'erreur

- 1 Si possible, corrigez la condition d'erreur décrite dans le message. Cliquez sur **Aide** dans la boîte de dialogue du message d'erreur pour des instructions spécifiques.
- 2 Une fois cette condition d'erreur corrigée, sélectionnez **Continuer** pour reprendre l'impression.

Si vous ne pouvez pas corriger l'erreur, mais souhaitez effacer le message d'erreur :

- 1 Cliquez sur **Annuler l'impression**. Le message d'erreur disparaît et la boîte de dialogue correspondante s'affiche.
- 2 Suivez les instructions figurant dans cette boîte de dialogue.

Cartouche gauche/droite manquante




Ce message indique qu'une des cartouches nécessaires est manquante. Vous devez installer une cartouche.

Communication non disponible

L'imprimante et l'ordinateur n'arrivent pas à échanger des données.

L'imprimante est-elle alimentée ?

Si le voyant  n'est pas allumé, il est possible que l'imprimante ne reçoive pas de courant.

- Branchez l'imprimante sur une autre prise.
- Si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, débranchez-la et branchez-la directement sur une prise électrique.

Avez-vous un problème de branchements ?

Si l'imprimante est connectée à un périphérique externe, le problème provient peut-être de ce dernier. Consultez les instructions d'installation fournies avec le périphérique pour vérifier qu'il est correctement installé.

Si vous imprimez à l'aide d'un câble USB, vérifiez qu'il est correctement branché sur l'imprimante et l'ordinateur.

Avant de relancer l'impression, vous devrez peut-être redémarrer l'ordinateur.

Problèmes d'impression généraux

Vous ne pouvez pas recevoir un message d'erreur plus spécifique car l'imprimante et l'ordinateur ne communiquent pas de manière bidirectionnelle.

Pour recevoir un message d'erreur plus spécifique, voir « Communication bidirectionnelle non établie », page 148.

Pour rechercher le problème sans établir de communication bidirectionnelle, voir « Contrôle de la disponibilité de l'imprimante », page 140.

Niveau d'encre bas

Il n'y a presque plus d'encre dans l'une des cartouches.



Installez une nouvelle cartouche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation des cartouches », page 103.

Pour commander une nouvelle cartouche, reportez-vous à la section « Commande de consommables », page 108.

Mémoire insuffisante

Le logiciel de l'imprimante n'a pas suffisamment de mémoire pour imprimer.

Essayez les solutions suivantes :

- Avant de lancer l'impression d'un document, fermez tous les autres programmes utilisés. L'imprimante imprime parfois une page vierge lorsque trop de programmes sont ouverts.
- Suivez les instructions affichées sur l'écran du message d'erreur. Ces instructions permettent de réduire la quantité de mémoire nécessaire pour l'impression.

Papier épuisé


- 1 Chargez du papier.
- 2 Appuyez sur la touche ✓ pour poursuivre l'impression.

Remarque : N'enfoncez pas le papier dans l'imprimante.

Résolution d'un échec d'impression

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas :

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows Vista, cliquez sur .
 - Sous Windows XP et les versions antérieures, cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Cliquez sur **Centre de solutions**, puis sur l'onglet **Contacts**.

Bourrage papier

Un bourrage papier s'est produit dans l'imprimante et vous devez dégager le chemin du papier.

Remarque : Pour éviter les bourrages papier, n'enfoncez pas le papier dans l'imprimante.

Plusieurs imprimantes Tout en un détectées

Plusieurs imprimantes Lexmark, connectées localement ou en réseau, ont été détectées sur l'ordinateur. Choisissez celle que vous voulez utiliser :

- 1 Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 2 Cliquez sur **OK**.

Erreur d'impression de fichier

Pour utiliser la fonction Impression de fichiers, l'imprimante doit être connectée à l'ordinateur et tous les deux doivent être sous tension.

L'erreur peut être due à l'une des causes suivantes.

Cause	Solution
L'imprimante ne trouve aucune application ou logiciel sur l'ordinateur pour imprimer le(s) fichier(s) stocké(s) sur le périphérique de stockage.	Vérifiez que vous avez installé sur l'ordinateur les logiciels pouvant ouvrir les fichiers avec les extensions souhaitées.
L'imprimante n'a pas pu extraire le(s) fichier(s) stocké(s) sur le périphérique de stockage.	Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none">• Le périphérique de stockage n'a pas été retiré.• La carte mémoire ou le lecteur flash n'est pas détérioré ou endommagé.

Avis

Informations sur le produit

Nom du produit :

Lexmark 4800 Series

Type de machine :

4428

Modèle(s) :

W22

W2E

Avis sur l'édition

Juin 2007

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION « TELLE QUELLE », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page support.lexmark.com.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les produits à télécharger, consultez la page www.lexmark.com.

Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, vous pouvez contacter Lexmark par courrier, à l'adresse suivante :

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550

© 2007 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et le nom Lexmark accompagné du dessin d'un losange sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Evercolor et PerfectFinish sont des marques de Lexmark International, Inc.

TrueType est une marque de Apple Inc.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Conventions

Remarque : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un *Avertissement* signale un danger risquant d'endommager le logiciel ou le matériel.



ATTENTION : Une *Mise en garde* signale un danger pouvant engendrer des blessures corporelles.



ATTENTION : Ce type de *Mise en garde* indique que vous ne devez pas toucher la zone spécifiée.



ATTENTION : Ce type de *Mise en garde* signale une *surface brûlante*.



ATTENTION : Ce type de *Mise en garde* indique un *risque d'électrocution*.



ATTENTION : Ce type de *Mise en garde* indique un *risque de basculement*.

Exposition aux radiations de fréquences radio

L'avis suivant s'applique si une carte réseau sans fil est installée sur votre imprimante.

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Une distance minimale de 20 cm (8 pouces) doit séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences définies par la FCC et les autres organismes de réglementation en matière d'exposition aux fréquences radio.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Industry Canada notice

The following notices are applicable if your printer has a wireless network card installed.

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 89/336/EEC et 2006/95/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension.

Une déclaration de conformité à ces directives a été signée par le Directeur de la fabrication et de l'assistance technique, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

Ce produit est conforme aux limites des périphériques de classe B EN 55022 et aux exigences en matière de sécurité EN 60950.

Déclaration de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE) pour les appareils radio

Les avis suivants sont applicables si votre imprimante dispose d'une carte réseau sans fil

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 89/336/EEC, 2006/95/EEC et 1999/5/EEC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



Le symbole d'alerte indique que des restrictions sont appliquées dans certains Etats membres.

Une déclaration de conformité à la Directive est disponible auprès du Directeur de la fabrication et du support technique, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Les restrictions appliquées sont les suivantes :

Pays/région	Restriction
Tous pays/régions	Ce produit est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur. Ce produit ne doit pas être utilisé en extérieur.
L'Italia	Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da: <ul style="list-style-type: none">• D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105 (libero uso), per uso privato;• D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Ce produit satisfait aux limites EN 55022 ; aux exigences de sécurité EN 60950 ; aux exigences en matière de spectre des radiofréquences ETSI EN 300 328 et aux exigences en matière de compatibilité électromagnétique EN 55024, ETSI EN 301 489-1 et ETSI EN 301 489-17.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ftigijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures ci-dessous ont été prises conformément à la norme ISO 7779 et sont rapportées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	48
Numérisation	35
Copie	41
Prête	inaudible

Les valeurs peuvent être modifiées. Consultez le site www.lexmark.com pour connaître les valeurs actuelles.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Si vous avez d'autres questions sur les options de recyclage, visitez le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com pour obtenir le numéro de téléphone de votre distributeur local.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Informations de température

Température ambiante	15° ~ 32° C (60° ~ 90° F)
Température de transport et de stockage	-40° ~ 60° C (-40° ~ 140° F), 1° ~ 60° C (34° ~ 140° F)

ENERGY STAR



Consommation électrique

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	16.4
Copie	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	13.6
Numérisation	Le produit numérise des documents sur papier.	10.3
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	9.2
Economiseur d'énergie	L'imprimante est en mode d'économie d'énergie.	6.2
Mode Hors tension Actif	Le produit est branché sur une prise électrique murale, mais il est éteint.	non applicable
Mode Hors tension Inactif (<1 W inactif)	Le produit est branché sur une prise de courant murale, l'interrupteur d'alimentation est en position Arrêt et le produit est en mode de consommation électrique minimal.	non applicable

Mode	Description	Consommation (Watts)
Désactivé	Le produit est branché sur une prise électrique murale, mais il est éteint.	0.2

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Consultez le site www.lexmark.com pour connaître les valeurs actuelles.

Economiseur d'énergie

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé Economiseur d'énergie. Le mode Economiseur d'énergie est équivalent au mode de veille défini par l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA, Environmental Protection Agency). Le mode Economiseur d'énergie économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant des longues périodes d'inactivité. Le mode Economiseur d'énergie se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période, appelée délai d'inactivité de l'Economiseur d'énergie.

Délai d'inactivité de l'Economiseur d'énergie par défaut (en minutes) :	60
---	----

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Statement of Limited Warranty

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States. For customers outside the U.S., see the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Limited warranty service

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. The warranty period ends 12 months later.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area, contact Lexmark at (800) 332-4120, or on the World Wide Web at <http://support.lexmark.com>.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of limited warranty

We do not warrant uninterrupted or error-free operation of any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or attachments
- Accidents or misuse
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Supplies (such as ink) not furnished by Lexmark
- Products, components, parts, materials, software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limitation of liability

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

CONTRATS DE LICENCE LEXMARK

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT : EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ D'ETRE LIE PAR L'ENSEMBLE DES TERMES ET CONDITIONS STIPULES AUX PRESENTS CONTRATS DE LICENCE. SI VOUS N'ETES PAS D'ACCORD AVEC LES TERMES DE CES CONTRATS DE LICENCE, RETOURNEZ RAPIDEMENT LE PRODUIT ET DEMANDEZ LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE. SI VOUS INSTALLEZ CE PRODUIT POUR UNE UTILISATION PAR DES TIERCES PERSONNES, VOUS ACCEPTEZ D'INFORMER CES UTILISATEURS QUE L'UTILISATION DU PRODUIT IMPLIQUE L'ACCEPTION DE CES TERMES.

CONTRAT DE LICENCE DES CARTOUCHES

J'accepte que les/la cartouche(s) d'impression brevetée(s) livrée(s) avec ce périphérique d'impression soient vendue(s) aux termes du contrat ou de la licence suivant(e) : Les cartouches d'impression brevetées contenues dans ce colis sont destinées à une utilisation unique et sont conçues de telle sorte qu'elles arrêtent de fonctionner lorsqu'une certaine quantité d'encre a été délivrée. Lorsque leur remplacement est nécessaire, une quantité variable d'encre reste dans la cartouche. Après cette utilisation unique, la licence d'utilisation de la cartouche d'impression arrive à expiration et la cartouche utilisée doit être exclusivement retournée à Lexmark pour être renvoyée en fabrication, à nouveau remplie ou bien recyclée. Si par la suite j'achète une cartouche soumise aux clauses susmentionnées, j'accepte que ces clauses s'appliquent à cette cartouche. Si vous n'acceptez pas les termes de ce contrat de licence impliquant une utilisation unique, rappez ce produit dans son emballage d'origine à votre fournisseur. Une cartouche de remplacement vendue sans tenir compte des conditions ci-dessus est disponible sur le site www.lexmark.com.

CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL LEXMARK

Le présent Contrat de Licence de logiciel (« Contrat de Licence ») est un contrat passé entre vous (personne physique ou morale) et Lexmark International, Inc. (« Lexmark »). Il régit l'utilisation de tout logiciel installé avec votre produit Lexmark ou fourni par Lexmark en vue de son utilisation conjointe avec votre produit, à condition que votre produit ou logiciel Lexmark ne soit pas soumis à un autre Contrat de Licence de logiciel passé entre vous et Lexmark ou ses fournisseurs. Le terme « Logiciel » fait référence au programme lui-même, mais aussi aux instructions lisibles par l'ordinateur, au contenu audio/vidéo (images, enregistrements, etc.) et aux supports associés, notamment la documentation au format papier et électronique, qu'elle soit incorporée, distribuée ou destinée à être utilisée avec le produit Lexmark.

- 1 DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE.** Lexmark garantit que les supports (par exemple disquette ou disque compact) sur lesquels le logiciel (le cas échéant) est fourni sont exempts de défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie. La période de garantie est de quatre-vingt-dix (90) jours et commence à partir de la date de livraison du Logiciel à l'utilisateur final d'origine. Cette garantie limitée s'applique uniquement au support du Logiciel acheté à l'état neuf auprès de Lexmark ou d'un Revendeur ou Distributeur Lexmark agréé. Lexmark remplacera le Logiciel s'il est avéré que le support n'est pas conforme à cette garantie limitée.
- 2 DECHARGE DE RESPONSABILITE ET LIMITATION DE GARANTIE.** SAUF MENTION CONTRAIRE PRECISEE DANS LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE ET DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS LIVRENT LE LOGICIEL « TEL QUEL » ET, PAR LE PRESENT CONTRAT, REJETTENT TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT LE LOGICIEL, NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CE SOIT LIMITATIF, EN MATIERE DE PROPRIETE, DE NON-ATTEINTE AUX DROITS D'UN TIERS, DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, AINSI QU'EN TERMES D'ABSENCE DE VIRUS. Le présent contrat doit être lu conjointement avec certaines clauses prévues par la loi, telles qu'elles peuvent être en vigueur à une date donnée, qui impliquent des garanties ou des conditions ou imposent à Lexmark des obligations ne pouvant être ni exclues, ni modifiées. Si de telles clauses sont applicables et dans la limite acceptable pour la société Lexmark, celle-ci limite, par le présent document, sa responsabilité en cas de non-respect de ces clauses pour le remplacement du Logiciel ou le remboursement du prix payé pour le Logiciel.
- 3 OCTROI DE LICENCE.** Lexmark vous concède les droits suivants, pourvu que vous vous conformiez à l'ensemble des termes et conditions du présent Contrat de Licence.
 - a Utilisation.** Vous pouvez utiliser une (1) copie du Logiciel. Le terme « Utiliser » signifie stocker, charger, installer, exécuter ou afficher le logiciel. Si Lexmark a autorisé une utilisation simultanée du Logiciel, vous devez limiter le nombre d'utilisateurs autorisés au nombre indiqué dans votre contrat avec Lexmark. Vous ne pouvez pas dissocier les composants du Logiciel pour les utiliser sur plusieurs ordinateurs. Vous acceptez de ne pas utiliser le Logiciel, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit qui aurait pour effet d'écraser, modifier, éliminer, masquer, altérer ou réduire l'apparence visuelle de toute marque, nom de marque, logo ou avis de propriété intellectuelle apparaissant sur les écrans d'affichage normalement générés par ou résultant du Logiciel.
 - b Copie.** Vous pouvez réaliser une (1) copie du Logiciel, exclusivement en vue de sa sauvegarde, son archivage ou son installation, à condition que la copie contienne l'ensemble des avis de propriété intellectuelle d'origine du logiciel. Vous ne pouvez pas copier le Logiciel sur un réseau public ou distribué.
 - c Réserve de droits.** Le Logiciel, ce qui comprend l'ensemble des polices de caractères, est protégé par des droits d'auteur et est la propriété de Lexmark International, Inc. et/ou de ses fournisseurs. Lexmark se réserve tous les droits non expressément concédés dans le présent Contrat de Licence.
 - d Logiciels gratuits.** Nonobstant les termes et conditions du présent Contrat de Licence, toute partie du Logiciel correspondant à des applications concédées sous licence publique par des tiers (« Logiciels gratuits ») vous est concédée sous licence, selon les termes et conditions du Contrat de Licence de logiciel accompagnant lesdits logiciels gratuits au moment du téléchargement, sous la forme d'un contrat individuel, d'un certificat de licence utilisateur final (Shrink-Wrap License, Contrat de Licence présent sur l'emballage et accepté dès ouverture de ce dernier) ou d'une licence électronique. L'utilisation des Logiciels Gratuits est entièrement régie par les termes et conditions de cette licence.

- 4 TRANSFERT.** Vous êtes autorisé à transmettre le Logiciel à un autre utilisateur final. Tout transfert doit inclure l'ensemble des composants logiciels, supports, documents imprimés et le présent Contrat de Licence ; par ailleurs, vous n'êtes pas autorisé à conserver des copies du Logiciel ou de ses composants. Le transfert ne doit pas se faire de façon indirecte, par exemple par le biais d'une expédition. Avant le transfert, l'utilisateur final recevant le logiciel doit accepter l'ensemble des termes du présent Contrat de Licence. Le transfert du Logiciel entraîne automatiquement la résiliation de votre licence. Vous ne pouvez pas louer le Logiciel, le sous-licencier ou le transférer, sauf dans le cadre prévu par le présent Contrat de Licence, et toute tentative allant dans ce sens est nulle de plein droit.
- 5 MISES A NIVEAU.** Pour utiliser un Logiciel identifié comme étant une mise à niveau, vous devez au préalable disposer de la licence du Logiciel initial, identifiée par Lexmark comme étant éligible pour la mise à niveau. Une fois la mise à niveau effectuée, vous ne pourrez plus utiliser le Logiciel initial, qui avait permis de déterminer si vous aviez droit à la mise à niveau.
- 6 RESTRICTIONS RELATIVES A L'INGENIERIE INVERSE.** Vous n'êtes pas autorisé à modifier, décrypter le logiciel, à procéder à des opérations d'ingénierie inverse, d'assemblage inverse, de compilation inverse ou encore de conversion du Logiciel, sauf mention contraire et dans la limite expressément permise par la loi applicable à des fins d'interopérabilité, de correction des erreurs et de test de sécurité. Si vous disposez de ces droits légaux, vous devrez informer Lexmark par écrit de toute intention de procéder à des opérations d'ingénierie inverse, d'assemblage inverse ou de compilation inverse. Vous n'êtes pas autorisé à déchiffrer le Logiciel sauf en cas de nécessité en vue de son utilisation légitime.
- 7 LOGICIELS COMPLEMENTAIRES.** Le présent Contrat de Licence s'applique aux mises à jour ou aux ajouts apportés au Logiciel d'origine fourni par la société Lexmark, sauf si cette dernière fournit d'autres conditions avec la mise à jour ou l'ajout concerné.
- 8 LIMITATION DES SOLUTIONS.** Dans la limite des possibilités offertes par la loi applicable, l'entière responsabilité de Lexmark, de ses fournisseurs, filiales et revendeurs et votre recours exclusif sont spécifiés comme suit : Lexmark fournira la garantie limitée expresse décrite ci-dessus. Si Lexmark ne fournit pas de solution pour le support défectueux comme indiqué dans la garantie, vous pouvez mettre fin à votre licence et récupérer votre argent sous condition que vous retourniez toutes les copies du Logiciel.
- 9 LIMITATION DE RESPONSABILITE.** Dans la limite des possibilités offertes par la loi applicable, pour toute réclamation relevant de la garantie limitée de Lexmark ou pour toute autre réclamation relative à l'objet de ce Contrat de Licence, la responsabilité de Lexmark et de ses fournisseurs pour tout type de dommages, quelle que soit la forme d'action ou l'origine (notamment violation du contrat, « estoppel », négligence, fausse déclaration ou délit), sera limitée à la somme la plus élevée entre 5000 dollars et la somme versée à Lexmark ou à ses revendeurs agréés pour la licence du Logiciel ayant causé les dommages en question ou étant directement liée à la cause du problème.
- LEXMARK, SES FOURNISSEURS, SES FILIALES OU SES REVENDEURS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPECIAL, ACCIDENTEL, INDIRECT, EXEMPLAIRE, PUNITIF OU CONSECUTIF (NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE BENEFICES, DE REVENUS OU D'EPARGNE, L'INTERRUPTION DE L'UTILISATION OU LA PERTE, L'INEXACTITUDE OU L'ENDOMMAGEMENT DES DONNEES OU DES ENREGISTREMENTS, POUR DES RECLAMATIONS FORMULEES PAR DES TIERS, OU LES DOMMAGES CAUSES A UNE PROPRIETE REELLE OU TANGIBLE, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITE DECOULANT OU ETANT LIEE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT A L'UTILISATION OU A L'IMPOSSIBILITE D'UTILISATION DU LOGICIEL, OU EN RAPPORT AVEC L'UNE DES CLAUSES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE), QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA RECLAMATION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA RUPTURE DE GARANTIE OU DE CONTRAT, LES DELITS (NOTAMMENT LA NEGLIGENCE OU LA RESPONSABILITE STRICTE), ET MEME SI LEXMARK OU SES FOURNISSEURS, AFFILIES OU REVENDEURS ONT ETE INFORMES DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES, OU POUR TOUTE RECLAMATION DEPOSEE PAR VOUS A PARTIR D'UNE RECLAMATION DE TIERS, SAUF SI CETTE EXCLUSION DE DOMMAGES EST RECONNUE COMME ETANT LEGALEMENT IRRECEVABLE. LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNEES S'APPLIQUENT MEME SI LES RECOURS CITES CI-DESSUS NE REMPLISSENT PAS LEUR FONCTION ESSENTIELLE.
- 10 RESILIATION.** Le présent Contrat de Licence est effectif jusqu'à sa résiliation ou son rejet. Vous pouvez rejeter ou résilier cette licence à tout moment en détruisant toutes les copies du Logiciel, ainsi que l'ensemble des modifications, de la documentation et des éléments fusionnés, quelle que soit leur forme ou tels qu'ils sont décrits dans le présent document. Après notification, Lexmark peut dénoncer votre Licence si vous ne respectez pas l'un des termes du présent contrat. En cas de dénonciation, vous acceptez de détruire toutes les copies du Logiciel, ainsi que l'ensemble des modifications, de la documentation et des éléments fusionnés, quelle que soit leur forme.
- 11 TAXES.** Vous reconnaissez être responsable du paiement de toutes taxes, notamment, mais sans que ce soit limitatif, des taxes liées aux biens et aux services et de celles relatives à la propriété personnelle, résultant du présent contrat ou de votre utilisation du Logiciel.
- 12 RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE.** Aucune action en justice, sous quelque forme que ce soit, émanant de ce contrat, ne pourra être engagée par les deux parties plus de deux ans après la survenance du motif de cette action, sauf indication contraire prévue par la loi.
- 13 LOI EN VIGUEUR.** Le présent Contrat est régi par les lois du Commonwealth de l'Etat du Kentucky (Etats-Unis d'Amérique). Aucune sélection de règles de justice ne s'applique dans aucune juridiction. La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.
- 14 DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS.** Ce Logiciel a été mis au point uniquement à partir de fonds privés. Le droit dont dispose le gouvernement des Etats-Unis d'utiliser ce Logiciel est tel qu'il est stipulé dans le présent Contrat et tel qu'il est restreint par l'article DFARS 252.227-7014 et par les clauses similaires du FAR (ou toute autre clause de contrat ou régulation d'une agence équivalente).

- 15 CONSENTEMENT A L'UTILISATION DES DONNEES.** Vous acceptez que Lexmark, ses filiales et ses agences puissent collecter et utiliser les informations que vous fournissez dans le cadre des services d'assistance fournis concernant le Logiciel et que vous avez sollicités. Lexmark s'engage à ne pas utiliser ces informations d'une façon qui vous identifie personnellement, sauf dans la mesure nécessaire à la prestation de tels services.
- 16 RESTRICTIONS RELATIVES A L'EXPORTATION.** Vous n'êtes pas autorisé à (a) acquérir, expédier, transférer ou réexporter, directement ou indirectement, le Logiciel ou tout produit directement associé à ce dernier, en violation des lois applicables relatives à l'exportation ou (b) permettre au Logiciel d'être utilisé à des fins interdites par ces lois d'exportation incluant, notamment, mais sans que ce soit limitatif, celles relatives à la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques.
- 17 ACCORD DE SIGNATURE DU CONTRAT DE FAÇON ELECTRONIQUE.** Vous et Lexmark acceptez de signer ce Contrat de Licence de façon électronique. Cela signifie qu'en cliquant sur le bouton « J'accepte » ou « Oui » au bas de cette page, ou en utilisant ce produit, vous reconnaissez accepter les termes et conditions du contrat et faire cela avec l'intention de « signer » un contrat avec Lexmark.
- 18 CAPACITE ET AUTORISATION DE CONTRACTER.** En signant ce Contrat de Licence, vous reconnaissez avoir atteint l'âge de la majorité légale et, le cas échéant, être dûment autorisé par votre employeur ou responsable à passer ce Contrat.
- 19 INTEGRALITE DU CONTRAT.** Le présent Contrat de Licence (y compris tout addendum ou avenant fourni avec le Logiciel) constitue l'intégralité du contrat conclu entre vous et Lexmark concernant le Logiciel. Sauf indication contraire dans le présent document, ces termes et conditions prévalent sur l'ensemble des communications, propositions et représentations préalables, orales ou écrites, concernant le Logiciel ou tout autre objet couvert par ce Contrat de Licence (sauf dans la mesure où de tels termes extérieurs ne s'opposent pas aux termes de ce Contrat de Licence ou de tout autre contrat écrit signé par vous et par Lexmark concernant votre utilisation du Logiciel). Si des règles ou des programmes Lexmark relatifs aux services d'assistance s'opposent aux termes du présent Contrat de Licence, ce sont ces derniers qui prévalent.

Glossaire de la mise en réseau

adresse AutoIP	Adresse IP affectée automatiquement par un périphérique réseau. Si le périphérique est configuré pour utiliser DHCP, mais que ce dernier n'est pas disponible, une adresse AutoIP peut être affectée par le périphérique.
adresse IP (Internet Protocol)	Adresse réseau d'un ordinateur ou d'une imprimante. Chaque périphérique du réseau dispose de sa propre adresse réseau. L'adresse peut être affectée manuellement par vous (adresse IP statique), automatiquement par le serveur DHCP (adresse IP DHCP) ou automatiquement par le périphérique (adresse AutoIP).
adresse IP DHCP	Adresse IP affectée automatiquement par un serveur DHCP.
adresse IP statique	Adresse IP que vous affectez manuellement
adresse MAC (Media Access Control, contrôle d'accès au réseau)	Adresse de matériel identifiant spécifiquement chaque périphérique du réseau. L'adresse MAC est généralement imprimée sur le périphérique.
BSS (Basic Service Set)	Basic Service Set décrit le type de réseau sans fil que vous utilisez. Le type BSS peut être l'un des éléments suivants : Réseau Infrastructure ou réseau Ad-Hoc.
câble d'installation	Permet de connecter temporairement l'ordinateur à l'imprimante dans certaines méthodes d'installation.
câble USB	Câble léger et flexible qui permet à l'imprimante de communiquer avec l'ordinateur à une vitesse plus élevée qu'avec un câble parallèle
canal	Fréquence radio spécifique utilisée par deux ou plusieurs périphériques pour communiquer entre eux. Tous les périphériques du réseau doivent utiliser le même canal.
carte/adaptateur réseau	Périphérique permettant aux ordinateurs ou imprimantes de communiquer sur un réseau
clé de sécurité	Mot de passe, par exemple une clé WEP ou une phrase de passe WPA, utilisé pour sécuriser un réseau
commutateur	Périphérique semblable à un concentrateur réseau pouvant connecter différents réseaux ensemble
concentrateur réseau	Périphérique permettant de connecter plusieurs périphériques sur un réseau câblé
DHCP (protocole de configuration d'hôte dynamique)	Langage utilisé par les serveurs DHCP
filtrage MAC	Méthode de restriction de l'accès à votre réseau sans fil consistant à spécifier les adresses MAC qui peuvent communiquer sur le réseau. Ce paramètre peut être spécifié sur les routeurs ou points d'accès sans fil.
ipconfig	Commande affichant l'adresse IP et d'autres informations réseau d'un ordinateur Windows
mode ad-hoc	Paramètre d'un périphérique sans fil lui permettant de communiquer directement avec d'autres périphériques sans fil sans point d'accès ou routeur
mode infrastructure	Paramètre d'un périphérique sans fil lui permettant de communiquer directement avec d'autres périphériques sans fil à l'aide d'un point d'accès ou routeur
nom de réseau	Voir « SSID (Service Set Identifier) », page 180
ping	Test permettant de savoir si votre ordinateur peut communiquer avec un autre périphérique
point d'accès sans fil	Périphérique connectant des périphériques sans fil pour former un réseau sans fil
port USB	Petit port rectangulaire situé à l'arrière de l'ordinateur auquel sont connectés des périphériques à l'aide d'un câble USB et permettant à ces derniers de communiquer à haut débit
puissance du signal	Mesure de la puissance d'un signal à la réception
réseau ad-hoc	Réseau sans fil n'utilisant pas de point d'accès

routeur	Périphérique partageant une connexion Internet unique avec de nombreux ordinateurs ou périphériques. Le routeur de base contrôle le trafic du réseau.
routeur sans fil	Un routeur sert également de point d'accès sans fil
serveur d'impression sans fil interne	Périphérique permettant aux ordinateurs et imprimantes de communiquer sur un réseau sans câbles
serveur DHCP	Ordinateur ou routeur fournissant une adresse IP unique à chaque périphérique du réseau. Les adresses uniques permettent d'éviter les conflits.
SSID (Service Set Identifier)	Nom d'un réseau sans fil. Lorsque vous la connectez à un réseau sans fil, l'imprimante doit utiliser le même SSID que le réseau. Egalement appelé nom de réseau ou BSS (Basic Service Set).
surnom d'imprimante	Nom que vous affectez à votre imprimante afin que vous et les autres puissiez l'identifier sur le réseau
UAA (Universally Administered Address)	Adresse affectée à une imprimante réseau ou un serveur d'impression par le fabricant. Pour trouver l'adresse UAA, imprimez une page de configuration réseau et recherchez la liste UAA.
WEP (Wired Equivalent Privacy)	Paramètre de sécurité permettant d'empêcher l'accès non autorisé à un réseau sans fil. Les autres paramètres de sécurité possibles sont WPA et WAP2.
Wi-Fi	Terme standard décrivant la technologie utilisée pour créer un réseau local sans fil (WLAN) interopérable.
WPA (Wi-Fi Protected Access)	Paramètre de sécurité permettant d'empêcher l'accès non autorisé à un réseau sans fil. L'accès WPA n'est pas pris en charge sur des réseaux sans fil ad-hoc. Les autres paramètres de sécurité possibles sont WEP et WAP2.
WPA2	Nouvelle version de WPA. Les routeurs plus anciens sont moins susceptibles de le prendre en charge. Les autres paramètres de sécurité possibles sont WPA et WEP.

Index

A

absence de réponse de la photocopieuse 154
absence de réponse du scanner 157
adaptateurs réseau
 utilisation 41
adresse IP, attribution 38
adresse MAC 35
affichage
 photos à partir de Productivity Studio 78
affichage de l'aperçu d'une tâche 30
affiche 56
affiches, impression 56
agrandissement d'une image 86
alignement des cartouches d'encre 106
alimentation incorrecte du papier ou du support spécial 149
amélioration d'une photo 75
amélioration de la netteté d'une photo 75
annulation
 tâche de numérisation 95
annulation de tâches d'impression 53
appareil photo
 connexion 65
appareil photo numérique
 impression de photos à partir de l'ordinateur 78
appareil photo numérique compatible PictBridge, connexion 65
application d'un effet de flou à une photo 75
articles de magazine, chargement sur la vitre du scanner 49
assemblage de copies 87
attribution d'une adresse IP 38
aucun fichier d'image photo détecté 163
avis 169, 170, 171, 172, 173, 174
avis de la FCC 170
avis sur les émissions 170, 171, 172

B

bac de sortie du papier 18

Barre d'outils
 impression d'une page Web 50
 impression des photos d'une page Web uniquement 51
bavures sur la photo 133
bavures sur les photos, prévention 133
bourrage papier 164
bourrage papier dans l'imprimante 149
bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso 151
bourrage papier dans le support papier 149
bourrages et problèmes d'alimentation papier, dépannage
 alimentation incorrecte du papier ou du support spécial 149
 bourrage papier dans l'imprimante 149
 bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso 151
 bourrage papier dans le support papier 149
 bourrages papier continu 151
 impossible d'insérer du papier, des enveloppes ou des supports spéciaux dans l'imprimante 150
bourrages papier continu 151
bouton Affiche 25
bouton Avancé 27
bouton Cartes de vœux photographiques 25
bouton Copier 25
bouton Dépannage 27
bouton Email 25
bouton Envoyer par télécopie 25
bouton Lots de photos 25
bouton Numériser 25
bouton Procédure 27
bouton Transférer des photos 25
boutons de Productivity Studio
 Cartes de vœux photographiques 25
 Copier 25
 Email 25
 Lots de photos 25
 Numériser 25
 présentation 25
 Télécopie 25
 Transférer des photos 25

boutons du Centre de solutions
 Avancé 27
 Comment 27
 Dépannage 27
 Maintenance 27
 présentation 27
boutons, Centre de solutions
 Avancé 27
 Comment 27
 Dépannage 27
 Maintenance 27
 utilisation 27
boutons, Productivity Studio
 Affiche 25
 Cartes de vœux photographiques 25
 Copier 25
 Email 25
 Lots de photos 25
 Numériser 25
 Télécopie 25
 Transférer des photos 25
 utilisation 25
branchements de câbles
 vérification 141, 143
Branchements de câbles 141, 143
buses des cartouches, nettoyage 106
Butée du guide papier 18

C

cadrage
 photo 72
carte mémoire
 impression de documents 54
 impression de fichiers 54
 impression de photos à l'aide d'une épreuve 81
 impression de photos à partir de l'ordinateur 78
 insertion 67
 transfert de toutes les photos à l'aide de l'ordinateur 69
 transfert des photos sélectionnées à l'aide de l'ordinateur 69
carte mémoire, dépannage
 il ne se passe rien lorsqu'une carte mémoire est insérée 153
 impossible d'insérer la carte mémoire 152

- cartes
 - carte mémoire 67
 - chargement 47
 - impression 55
 - cartes de vœux
 - chargement 47
 - impression 55
 - cartes photo, chargement 47
 - cartes postales
 - chargement 47
 - impression 55
 - cartouche de droite incorrecte 162
 - cartouche de gauche incorrecte 162
 - cartouche droite manquante 162
 - cartouche gauche manquante 162
 - cartouches
 - alignement 106
 - commande 108
 - conservation 107
 - essuyage 106
 - installation 103
 - nettoyage 106
 - recyclées, utilisation 105
 - retrait 105
 - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 105
 - vérification 133
 - cartouches, impression
 - alignement 106
 - commande 108
 - conservation 107
 - essuyage 106
 - installation 103
 - nettoyage 106
 - retrait 105
 - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 105
 - CD
 - impression de photos à partir de 78
 - transfert de toutes les photos à l'aide de l'ordinateur 70
 - transfert des photos sélectionnées à l'aide de l'ordinateur 70
 - Centre de solutions
 - présentation 27
 - certaines caractères sont manquants ou inattendus 135
 - chargement
 - cartes de vœux 47
 - cartes photo 47
 - cartes postales 47
 - documents sur la vitre du scanner 49
 - enveloppes 46
 - étiquettes 46
 - fiches 47
 - papier 45
 - papier au format personnalisé 48
 - papier continu 48
 - papier glacé 45
 - papier mat à grammage élevé 45
 - papier photo 45
 - photos sur la vitre du scanner 49
 - transferts sur tissu 47
 - transparents 47
 - chariot de l'imprimante bloqué 165
 - chariot des cartouches 19
 - clés de sécurité 116
 - commandes de papier et d'autres consommables 109
 - communication bidirectionnelle, établissement 148
 - compatibilité avec le réseau sans fil 16
 - composants
 - bac de sortie du papier 18
 - Butée du guide papier 18
 - chariot des cartouches 19
 - guide papier 18
 - logements pour carte mémoire 18
 - panneau de commandes 18
 - port de l'unité d'alimentation 19
 - port PictBridge 18
 - Port USB 19
 - support papier 18
 - unité d'impression recto verso 19
 - unité du scanner 19
 - vitre du scanner 18
 - volet supérieur 18
 - Voyant Wi-Fi 18
 - configuration du port
 - vérification 148
 - consignes de sécurité 2
 - contenu, emballage 17
 - contrôle de la disponibilité de l'imprimante 140
 - copie 84
 - agrandissement d'une image 86
 - assemblage de copies 87
 - clonage d'une image 88
 - copie couleur ou noir et blanc 84
 - des deux côtés du papier 89
 - éclaircissement ou assombrissement d'une copie 87
 - en couleur 91
 - exécution 84
 - modification des paramètres par défaut 90
 - noir et blanc 91
 - personnalisation des paramètres 91
 - photos 84
 - plusieurs pages sur une feuille 89
 - réduction d'une image 86
 - réglage de la qualité 86
 - répétition d'une image 88
 - Tout sur une page 89
 - copie d'une photo 85
 - copie, dépannage
 - absence de réponse de la photocopieuse 154
 - copies partielles de documents ou de photos 156
 - impossible de fermer l'unité du scanner 155
 - qualité de copie médiocre 155
 - copies partielles de documents ou de photos 156
 - copies recto verso 89
 - Correction automatique en un clic 74
 - couleurs imprimées ne correspondant pas aux couleurs à l'écran 135
 - couleurs sans éclat 135
 - création et affichage d'un diaporama 83
- D**
- dépannage
 - certaines caractères sont manquants ou inattendus 135
 - configuration du port 148
 - couleurs imprimées ne correspondant pas aux couleurs à l'écran 135
 - couleurs sans éclat 135
 - erreur d'échec d'impression 168
 - erreur de bourrage papier 168
 - erreur de cartouche manquante 166
 - erreur de communication non disponible 167
 - erreur de niveau d'encre bas 167
 - erreur de problème d'impression général 167
 - erreur Mémoire insuffisante 167
 - erreur Papier épuisé 168

établissement d'une communication
 bidirectionnelle 148
 état de l'imprimante 139
 impression d'un document 144
 impression de la page avec des polices différentes 136
 impression trop foncée ou présentant des bavures 136
 l'état de l'imprimante est Prête ou Impression en cours 141
 l'imprimante essaie d'imprimer un fichier 144
 l'imprimante est connectée mais n'imprime pas 144
 l'imprimante ne communique pas avec l'ordinateur 147
 l'imprimante ne parvient pas à communiquer sur un réseau entre homologues 145
 la page de test ne s'imprime pas 142
 le bourrage papier persiste 151
 le document copié ne correspond pas à l'original 156
 les caractères imprimés sont mal formés ou mal alignés 136
 les lignes verticales ne sont pas régulières 138
 les pages imprimées comportent des bandes sombres et des bandes claires en alternance 137
 mauvaise imprimante connectée 147
 page vierge ou incorrecte imprimée 134
 papiers glacés pour photos ou transparents adhérant entre eux 136
 périphériques externes, vérification 143
 présence de lignes blanches dans les graphiques ou les zones noires 138
 présence de lignes blanches sur les transparents ou les photos 137
 problèmes de communication de l'imprimante 116
 problèmes de copie, de numérisation ou de télécopie 147
 résolution des problèmes de police 141
 retrait d'un périphérique externe 143
 sélection des polices 135
 vérification de l'état de l'imprimante 139
 vérification de la configuration du port 148
 vérification des paramètres de qualité/vitesse 141
 dépannage relatif à l'installation sans fil
 exécution d'un ping sur l'imprimante (Windows) 127
 exécution d'un ping sur le point d'accès sans fil (Windows) 126
 exécution de l'utilitaire de configuration sans fil (Windows) 128
 l'imprimante du réseau sans fil n'imprime pas 117
 l'imprimante ne parvient pas à se connecter au réseau sans fil 124
 l'imprimante réseau ne s'affiche pas dans la liste de sélection des imprimantes lors de l'installation (Windows) 123
 l'imprimante sans fil ne fonctionne plus 122
 l'utilitaire de configuration sans fil n'arrive pas à communiquer avec l'imprimante lors de l'installation 125
 Le voyant Wi-Fi clignote en orange 119
 le voyant Wi-Fi est orange 121
 le voyant Wi-Fi n'est pas allumé 118
 les photos ne s'impriment pas à partir de la carte mémoire sur un réseau sans fil 153
 modification des paramètres sans fil après l'installation 128
 vérification des ports de l'imprimante (Windows) 128
 vérification du nom de réseau (Windows) 126
 dépannage, bourrages et problèmes d'alimentation papier
 alimentation incorrecte du papier ou du support spécial 149
 bourrage papier dans l'imprimante 149
 bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso 151
 bourrage papier dans le support papier 149
 bourrages papier continu 151
 impossible d'insérer du papier, des enveloppes ou des supports spéciaux dans l'imprimante 150
 dépannage, carte mémoire
 il ne se passe rien lorsqu'une carte mémoire est insérée 153
 impossible d'insérer la carte mémoire 152
 dépannage, copie
 absence de réponse de la photocopieuse 154
 copies partielles de documents ou de photos 156
 impossible de fermer l'unité du scanner 155
 qualité de copie médiocre 155
 dépannage, impression
 amélioration de la qualité d'impression 130
 bavures sur la photo 133
 impossible d'imprimer un document depuis un lecteur flash 144
 impression lente 132
 impressions partielles de documents ou de photos 133
 impressions partielles de photos 4x6 pouces (10x15 cm) lors de l'utilisation de PictBridge 129
 l'unité d'impression recto verso ne fonctionne pas correctement 143
 le niveau d'encre des cartouches semble incorrect 134
 le niveau d'encre semble baisser trop rapidement 134
 qualité d'impression médiocre sur les bords de la page 131
 qualité du texte et des images médiocre 130
 rayures sur la photo 133
 dépannage, installation
 impossible d'imprimer un document depuis un appareil photo numérique à l'aide de PictBridge 145
 impossible d'installer le logiciel 112
 la page ne s'imprime pas 113
 une langue incorrecte apparaît à l'écran 111
 voyant de mise sous tension éteint 112

- dépannage, installation sans fil
 - exécution d'un ping sur l'imprimante (Windows) 127
 - exécution d'un ping sur le point d'accès sans fil (Windows) 126
 - exécution de l'utilitaire de configuration sans fil (Windows) 128
 - l'imprimante du réseau sans fil n'imprime pas 117
 - l'imprimante ne parvient pas à se connecter au réseau sans fil 124
 - l'imprimante réseau ne s'affiche pas dans la liste de sélection des imprimantes lors de l'installation (Windows) 123
 - l'imprimante sans fil ne fonctionne plus 122
 - l'utilitaire de configuration sans fil n'arrive pas à communiquer avec l'imprimante lors de l'installation 125
 - Le voyant Wi-Fi clignote en orange 119
 - le voyant Wi-Fi est orange 121
 - le voyant Wi-Fi n'est pas allumé 118
 - les photos ne s'impriment pas à partir de la carte mémoire sur un réseau sans fil 153
 - modification des paramètres sans fil après l'installation 128
 - vérification des ports de l'imprimante (Windows) 128
 - vérification du nom de réseau (Windows) 126
 - dépannage, messages d'erreur
 - aucun fichier d'image photo détecté 163
 - aucune image sélectionnée 163
 - aucune information sur l'épreuve 163
 - aucune sélection de format papier/photo effectuée 163
 - bourrage papier 164
 - cartouche de droite incorrecte 162
 - cartouche de gauche incorrecte 162
 - cartouche droite manquante 162
 - cartouche gauche manquante 162
 - certaines photos ont été supprimées de la carte par l'hôte 165
 - chariot de l'imprimante
 - bloqué 165
 - déblocage du chariot 160
 - erreur 1104 161
 - erreur 1205 161
 - erreur 1206 161
 - erreur d'épreuve 165
 - erreur de cartouche droite 161
 - erreur de cartouche gauche 161
 - erreur de communication PictBridge 164
 - erreur de format des photos 164
 - erreur de format papier ou photo 164
 - erreur de format/type de papier 164
 - erreur de type de papier recto verso 165
 - erreur du fichier d'impression 168
 - impossible de détecter une épreuve 163
 - impression recto verso non prise en charge pour le format de papier en cours 166
 - impression recto verso non prise en charge pour le type de papier en cours 166
 - le capot est ouvert 161
 - mémoire saturée 162
 - niveau d'encre couleur bas 160
 - niveau d'encre noire bas 160
 - niveau d'encre photo bas 160
 - papier épuisé 164
 - papier inapproprié 164
 - Périphérique incorrect 161
 - problème d'alignement 159
 - problème de cartouche 159
 - problème de lecture de la carte mémoire 165
 - veuillez retirer la carte de l'appareil photo 164
 - vous ne pouvez choisir qu'une seule amélioration des photos à la fois 163
 - vous ne pouvez choisir qu'une seule sélection photo/format à la fois 163
 - dépannage, numérisation
 - absence de réponse du scanner 157
 - impossible de numériser un document sur un ordinateur du réseau 159
 - la numérisation du document a échoué 157
 - numérisation trop lente ou bloquant l'ordinateur 157
 - numérisations partielles de documents ou de photos 159
 - qualité d'image numérisée médiocre 158
 - détramage 77
 - diaporama
 - affichage de photos sur l'écran du panneau de commandes 80
 - création et affichage 83
 - documents
 - ajout en pièce jointe à un email 100
 - chargement sur la vitre du scanner 49
 - envoi d'une télécopie à l'aide du logiciel 102
 - envoi par email 100
 - impression 50
 - numérisation à l'aide de l'ordinateur 92
 - numérisation à l'aide du panneau de commandes 92
 - numérisation couleur ou noir et blanc 94
 - numérisation d'images pour modification 93
 - numérisation de texte à modifier 93
- E**
- écran Email, préférences
 - modification 101
 - effets de couleur
 - application 77
 - effets de moiré, suppression des images numérisées 77
 - email
 - ajout d'une image numérisée en pièce jointe 100
 - ajout de fichiers en pièce jointe 100
 - emballage, contenu 17
 - en commençant par la dernière page 52
 - enregistrement d'une image numérisée 98
 - enregistrement et suppression de paramètres d'impression 61
 - enveloppes
 - chargement 46
 - impression 55

envoi d'une image par Email 100
envoi de télécopies
à l'aide du logiciel 102
épreuve, utilisation 81
erreur 1104 161
erreur 1205 161
erreur 1206 161
erreur Aucun format papier/
photo 163
erreur Aucune image
sélectionnée 163
erreur Aucune information sur
l'épreuve 163
erreur d'échec d'impression 168
erreur d'épreuve 165
erreur de bourrage papier 168
erreur de cartouche droite 161
erreur de cartouche gauche 161
erreur de cartouche
manquante 166
erreur de communication non
disponible 167
erreur de communication
PictBridge 164
erreur de format des photos 164
erreur de format papier ou
photo 164
erreur de format/type de
papier 164
erreur de niveau d'encre bas 167
erreur de problème d'impression
général 167
erreur de type de papier recto
verso 165
erreur du fichier d'impression 168
erreur Mémoire insuffisante 167
erreur Papier épuisé 168
état de l'imprimante
vérification 139
étiquettes, chargement 46
exécution d'un ping sur l'imprimante
(Windows) 127
exécution d'un ping sur le point
d'accès sans fil (Windows) 126
exécution de l'utilitaire de
configuration sans fil
(Windows) 128
Exposition
modification du paramètre 77
extérieur de l'imprimante
nettoyage 108

F

fiches
chargement 47

impression 55
fichiers
ajout en pièce jointe à un message
électronique 100
fichiers parcourus, préférences
modification 72
fichiers temporaires, préférences
modification 71
fonction Tout sur une page 52

G

Gestion du papier, sous-menu 49
guide papier 18

I

il ne se passe rien lorsqu'une carte
mémoire est insérée 153
image numérisée
ajout en pièce jointe à un message
électronique 100
image, modification de la valeur
gamma 76
images
envoi par email 100
images numérisées
enregistrement 98
impossible d'imprimer un document
depuis un appareil photo numérique
à l'aide de PictBridge 145
impossible d'imprimer un document
depuis un lecteur flash 144
impossible d'insérer du papier, des
enveloppes ou des supports
spéciaux dans l'imprimante 150
impossible d'insérer la carte
mémoire 152
impossible d'installer le
logiciel 112
impossible de détecter une
épreuve 163
impossible de fermer l'unité du
scanner 155
impossible de numériser un
document sur un ordinateur du
réseau 159
impression
affiche 56
affiches 56
assemblage 52
cartes 55
cartes de vœux 55
cartes postales 55
document 50
documents depuis une carte
mémoire ou un lecteur flash 54

en commençant par la dernière
page 52
enveloppes 55
fiches 55
fichiers depuis une carte mémoire
ou un lecteur flash 54
inverser l'ordre des pages 52
Livrets 57
Lots de photos 79
page de configuration réseau 36
page de test 141
page Web 50
page Web, photos
uniquement 51
papier au format personnalisé 58
papier continu 58
photos à l'aide d'une épreuve 81
photos à partir d'un appareil photo
numérique à l'aide de
l'ordinateur 78
photos à partir d'un appareil photo
numérique utilisant le format
DPOF 82
photos à partir d'un périphérique
de stockage amovible à l'aide de
l'ordinateur 78
photos à partir de Productivity
Studio 78
photos depuis un CD à l'aide de
l'ordinateur 78
plusieurs pages sur une
feuille 52
recto verso 59, 60, 61, 59, 60, 61
toutes les photos 81
transferts sur tissu 58
transparents 58
une photo ou des photos
sélectionnées 80
impression d'un document 144
impression de la page avec des
polices différentes 136
impression lente 132
impression partagée
méthode Entre homologues 39
méthode Pointer et imprimer 39
impression recto verso
automatiquement 60
manuellement 61
méthode automatique 60
méthode manuelle 61
présentation 59
impression recto verso non prise en
charge pour le format de papier en
cours 166

- impression recto verso non prise en charge pour le type de papier en cours 166
- impression trop foncée ou présentant des bavures 136
- impression, dépannage
 - amélioration de la qualité d'impression 130
 - bavures sur la photo 133
 - impossible d'imprimer un document depuis un lecteur flash 144
 - impression lente 132
 - impressions partielles de documents ou de photos 133
 - impressions partielles de photos 4x6 pouces (10x15 cm) lors de l'utilisation de PictBridge 129
 - l'unité d'impression recto verso ne fonctionne pas correctement 143
 - le niveau d'encre des cartouches semble incorrect 134
 - le niveau d'encre semble baisser trop rapidement 134
 - qualité d'impression médiocre sur les bords de la page 131
 - qualité du texte et des images médiocre 130
 - rayures sur la photo 133
- impressions partielles de documents ou de photos 133
- impressions partielles de photos 4x6 pouces (10x15 cm) lors de l'utilisation de PictBridge 129
- imprimante
 - aucune communication 147
 - partage 37
 - partage sous Windows 37
- imprimante réseau
 - installation 38, 39
- imprimantes réseau
 - configuration 40
- informations de sécurité 32
- informations, recherche 13
- insertion
 - cartes mémoire 67
 - lecteurs flash 66
- installation
 - cartouches 103
 - imprimante en réseau 39
 - imprimante réseau 38
 - logiciel de l'imprimante 31, 115
 - logiciel et partage d'imprimante sur le réseau 39

- installation, dépannage
 - impossible d'imprimer un document depuis un appareil photo numérique à l'aide de PictBridge 145
 - impossible d'installer le logiciel 112
 - la page ne s'imprime pas 113
 - une langue incorrecte apparaît à l'écran 111
 - voyant de mise sous tension éteint 112
- inverser l'ordre des pages 52

J

- journaux, chargement sur la vitre du scanner 49

L

- l'état de l'imprimante est Prête ou Impression en cours 141
- l'imprimante du réseau sans fil n'imprime pas 117
- l'imprimante est connectée mais n'imprime pas 144
- l'imprimante ne parvient pas à communiquer sur un réseau entre homologues 145
- l'imprimante ne parvient pas à se connecter au réseau sans fil 124
- l'imprimante réseau ne s'affiche pas dans la liste de sélection des imprimantes lors de l'installation (Windows) 123
- l'imprimante sans fil ne fonctionne plus 122
- l'utilitaire de configuration sans fil n'arrive pas à communiquer avec l'imprimante lors de l'installation 125
- la numérisation du document a échoué 157
- la page de test ne s'imprime pas 142
- la page ne s'imprime pas 113
- langue
 - modification 111
- le bourrage papier persiste 151
- le capot est ouvert 161
- le document copié ne correspond pas à l'original 156
- le niveau d'encre des cartouches semble incorrect 134
- le niveau d'encre semble baisser trop rapidement 134

- Le voyant Wi-Fi clignote en orange 119
- le voyant Wi-Fi est orange 121
- le voyant Wi-Fi n'est pas allumé 118
- lecteur flash
 - impression de documents 54
 - impression de fichiers 54
 - impression de photos à l'aide d'une épreuve 81
 - impression de photos à partir de l'ordinateur 78
- insertion 66
 - transfert de toutes les photos à l'aide de l'ordinateur 70
 - transfert des photos sélectionnées à l'aide de l'ordinateur 70
- les caractères imprimés sont mal formés ou mal alignés 136
- les lignes verticales ne sont pas régulières 138
- les pages imprimées comportent des bandes sombres et des bandes claires en alternance 137
- les photos ne s'impriment pas à partir de la carte mémoire sur un réseau sans fil 153
- Lexmark Productivity Studio
 - création et affichage d'un diaporama 83
- livret, assemblage 57
- Livrets
 - impression 57
- logements pour carte mémoire 18
- logiciel
 - Centre de solutions 27
 - désinstallation et réinstallation 115
 - Productivity Studio 25
- logiciel de l'imprimante
 - installation 31
 - mise à jour 147
 - réinstallation 115
 - retrait 115
- Lots de photos 79
- luminosité
 - réglage automatique 74, 76

M

- mauvaise imprimante connectée 147
- Menu Configuration
 - Gestion du papier, sous-menu 49

- Modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, sous-menu 62
 - Menu Mode Carte photo 64
 - Menu Mode Impression de fichiers 53
 - menu PictBridge 68
 - message d'erreur Mémoire saturée 162
 - messages d'erreur
 - aucun fichier d'image photo détecté 163
 - aucune image sélectionnée 163
 - aucune information sur l'épreuve 163
 - aucune sélection de format papier/photo effectuée 163
 - bourrage papier 168
 - cartouche de droite incorrecte 162
 - cartouche de gauche incorrecte 162
 - cartouche droite manquante 162
 - cartouche gauche manquante 162
 - cartouche manquante 166
 - certaines photos ont été supprimées de la carte par l'hôte 165
 - communication non disponible 167
 - déblocage du chariot 160
 - échec d'impression 168
 - élimination 166
 - erreur 1104 161
 - erreur 1205 161
 - erreur 1206 161
 - erreur d'épreuve 165
 - erreur de cartouche droite 161
 - erreur de cartouche gauche 161
 - erreur de communication PictBridge 164
 - erreur de format des photos 164
 - erreur de format papier ou photo 164
 - erreur de type de papier recto verso 165
 - impossible de détecter une épreuve 163
 - impression recto verso non prise en charge pour le format de papier en cours 166
 - impression recto verso non prise en charge pour le type de papier en cours 166
 - mémoire insuffisante 167
 - mémoire saturée 162
 - niveau d'encre bas 167
 - niveau d'encre couleur bas 160
 - niveau d'encre noire bas 160
 - niveau d'encre photo bas 160
 - papier épuisé 168, 164
 - Périphérique incorrect 161
 - problème d'alignement 159
 - problème d'impression général 167
 - problème de cartouche 159
 - problème de lecture de la carte mémoire 165
 - veuillez retirer la carte de l'appareil photo 164
 - vous ne pouvez choisir qu'une seule amélioration des photos à la fois 163
 - vous ne pouvez choisir qu'une seule sélection photo/format à la fois 163
 - messages d'erreur, dépannage
 - bourrage papier 164
 - chariot de l'imprimante bloqué 165
 - erreur de capot ouvert 161
 - erreur de format/type de papier 164
 - erreur du fichier d'impression 168
 - papier inapproprié 164
 - messages sonores
 - activation ou désactivation 32
 - méthode Entre homologues 40
 - méthode Pointer et imprimer 40
 - mise à jour du logiciel de l'imprimante 147
 - mise en réseau
 - à l'aide de la méthode Entre homologues 40
 - à l'aide de la méthode Pointer et imprimer 40
 - Adresses IP 37
 - installation de l'imprimante 39
 - modification
 - images numérisées 93
 - photos à l'aide du panneau de commandes 73
 - préférences de fichiers temporaires 71
 - texte d'un document (ROC) 93
 - modification de la résolution et du format d'une photo 74
 - modification de la valeur gamma d'une photo ou d'une image 76
 - modification des paramètres de numérisation 98
 - modification des paramètres de transfert 72
 - modification des paramètres par défaut
 - copie 90
 - numérisation 99
 - modification des paramètres sans fil après l'installation 128
 - modification des préférences de fichiers parcourus 72
 - modification des préférences de fichiers temporaires 71
 - modification des préférences de l'écran Email 101
 - modification des préférences de la bibliothèque 72
 - Modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, sous-menu 62
- ## N
- nettoyage
 - extérieur de l'imprimante 108
 - nettoyage des buses des cartouches 106
 - niveau d'encre couleur bas 160
 - niveau d'encre noire bas 160
 - niveau d'encre photo bas 160
 - niveaux d'émission sonore 172
 - numérisation
 - à l'aide de l'ordinateur 92
 - à l'aide du panneau de commandes 92
 - annulation d'une numérisation 95
 - création d'un fichier PDF à partir d'un document numérisé 95
 - de magazines et de journaux 77
 - modification d'images 93
 - modification de texte 93
 - modification des paramètres par défaut 99
 - numérisation couleur ou noir et blanc 94
 - personnalisation des paramètres 96
 - personnalisation des paramètres à l'aide de l'ordinateur 96
 - photo vers le menu Travailler avec les documents et les photos 93
 - simultanée de plusieurs photos à l'aide de l'ordinateur 94
 - suppression des motifs ondulés (effets de moiré) 77
 - sur un réseau 97

- vers l'ordinateur 97
- numérisation en réseau 97
- numérisation et modification d'un texte 93
- numérisation trop lente ou bloquant l'ordinateur 157
- numérisation, dépannage
 - absence de réponse du scanner 157
 - impossible de numériser un document sur un ordinateur du réseau 159
 - la numérisation du document a échoué 157
 - numérisation trop lente ou bloquant l'ordinateur 157
 - numérisations partielles de documents ou de photos 159
 - qualité d'image numérisée médiocre 158
- numérisations partielles de documents ou de photos 159
- Numériser
 - menu 96

O

- onglet Améliorations
 - améliorer 75
 - flou 75
 - netteté 75
 - saturation 75
 - sélection d'un effet de couleur 77
 - teinte 75
- onglet Améliorations de la numérisation
 - Luminosité / Contraste 76
 - paramètre Contraste/ Luminosité 76
 - paramètre Exposition 77
 - paramètre Supprimer les imperfections 76
- onglet Corrections rapides
 - utilisation de la fonction Correction automatique en un clic 74

P

- page de configuration réseau, impression 36
- page de test
 - impression 141
- page vierge ou incorrecte imprimée 134
- page Web
 - impression 50

- impression des photos
 - uniquement 51
- panneau de commandes 18
 - enregistrement de paramètres 30
 - Menu Mode Carte photo 64
 - Menu Mode Copie 91
 - Menu Mode Impression de fichiers 53
 - menu Numérisation 96
 - menu PictBridge 68
 - navigation dans les menus 29
 - utilisation 28
- papier
 - choix d'un papier spécial 55
- papier au format personnalisé, chargement 48
- papier au format personnalisé, impression 58
- papier continu, chargement 48
- papier continu, impression 58
- papier et autres consommables
 - commande 109
- papier glacé, chargement 45
- papier inapproprié 164
- papier mat à grammage élevé, chargement 45
- papier photo, chargement 45
- papier, chargement 45
- papiers glacés pour photos ou transparents adhérent entre eux 136
- paramètre Contraste/Luminosité
 - modification 76
- paramètres d'impression
 - enregistrement et suppression 61
- paramètres de numérisation
 - modification 98
- paramètres de qualité, vérification 141
- paramètres de transfert
 - modification 72
- paramètres de vitesse, vérification 141
- paramètres du logiciel, imprimante
 - restauration des paramètres par défaut 62
- paramètres non enregistrés 139
- paramètres par défaut
 - enregistrement 30
 - menu Numérisation 96
 - réinitialisation de l'imprimante 62
 - réinitialisation du serveur d'impression interne sans fil 128

- restauration des paramètres d'origine du logiciel de l'imprimante 62
- restauration des paramètres du logiciel de l'imprimante 62
- restauration des paramètres par défaut de l'imprimante 62
- signalés par un astérisque 30
- utilisation 30
- paramètres, enregistrement 30
- partage d'imprimante sous Windows 37
- PDF
 - création à partir d'une numérisation 95
- Périphérique incorrect 161
- périphériques externes
 - vérification 143
- personnalisation des paramètres
 - copie 91
 - numérisation 96
- photo
 - amélioration 75
 - amélioration de la netteté 75
 - application d'un effet de couleur 77
 - application d'un effet de flou 75
 - cadrage 72
 - réglage de la saturation 75
 - réglage de la teinte 75
- photo, modification de la valeur gamma 76
- photos
 - affichage d'un diaporama sur l'écran du panneau de commandes 80
 - bavures, prévention 133
 - chargement sur la vitre du scanner 49
 - copie 85
 - copie de photos 84
 - impression à l'aide d'une épreuve 81
 - impression à partir d'un appareil photo numérique à l'aide de l'ordinateur 78
 - impression à partir d'un appareil photo numérique utilisant le format DPOF 82
 - impression à partir d'un périphérique de stockage amovible à l'aide de l'ordinateur 78
 - impression à partir d'une page Web 51

impression d'une photo ou de photos sélectionnées 80
impression depuis un CD à l'aide de l'ordinateur. 78
modification à l'aide du panneau de commandes 73
numérisation simultanée de plusieurs photos à l'aide de l'ordinateur 94
numérisation vers le menu Travailler avec les documents et les photos 93
rayures, prévention 133
réduction automatique des yeux rouges 74
réduction des yeux rouges 75
rotation 74
tout imprimer 81
transfert d'une carte mémoire vers un lecteur flash 71
transfert de toutes les photos d'un CD ou d'un lecteur flash à l'aide de l'ordinateur 70
transfert de toutes les photos d'une carte mémoire à l'aide de l'ordinateur 69
transfert depuis une carte mémoire à l'aide du panneau de commandes 68
transfert des photos sélectionnées d'un CD ou d'un lecteur flash à l'aide de l'ordinateur 70
transfert des photos sélectionnées d'une carte mémoire à l'aide de l'ordinateur 69
photos supprimées de la carte par l'hôte 165
polices
résolution des problèmes 141
port de l'unité d'alimentation 19
port PictBridge 18
Port USB 19
activation 115
préférences de fichiers parcourus
modification 72
préférences de l'écran Email
modification 101
préférences de la bibliothèque
modification 72
préférences, bibliothèque
modification 72
présence de lignes blanches dans les graphiques ou les zones noires 138

présence de lignes blanches sur les transparents ou les photos 137
problème d'alignement 159
problème de blocage du chariot 160
problème de cartouche 159
problème de lecture de la carte mémoire 165
problème de papier épuisé 164
Problèmes de communication
établissement d'une communication
bidirectionnelle 148
problèmes de copie, de numérisation ou de télécopie 147
problèmes liés à l'impression sur papier continu
vérification des paramètres d'impression en différé 140
Productivity Studio
affichage de photos 78
impression de photos 78
Productivity Studio,
présentation 25
publications, recherche 13

Q

qualité d'image numérisée médiocre 158
qualité d'impression médiocre sur les bords de la page 131
qualité de copie médiocre 155
qualité de copie, réglage 86
qualité du texte et des images médiocre 130

R

rayures sur la photo 133
rayures sur les photos,
prévention 133
réception d'une télécopie
automatiquement 102
recherche
informations 13
publications 13
site Web 13
recyclage
déclaration WEEE 173
réduction d'une image 86
réglage automatique de la luminosité 74, 76
réglage de la saturation d'une photo 75
réglage de la teinte d'une photo 75

répétition d'une image 88
réseau sans fil
adresse MAC 35
ajout d'une imprimante à un réseau ad-hoc existant sous Windows 44
clés de sécurité 116
configurations domestiques courantes 33
création d'un réseau ad-hoc sous Windows 42
impression d'une page de configuration réseau 36
présentation de l'utilisation en réseau 33
puissance du signal 38
types de réseaux sans fil 40
réseau sans fil ad-hoc
ajout d'une imprimante sous Windows 44
création sous Windows 42
résolution de problèmes de communication de l'imprimante 116
résolution/format d'une photo
modification 74
retrait d'un périphérique externe 143
retrait de cartouches 105
ROC, modification du texte d'un document 93
rotation d'une photo 74

S

serveur d'impression sans fil interne
restauration des paramètres d'origine 128
site Web
recherche 13
support papier 18
Supprimer les imperfections
modification du paramètre 76
suspension de tâches d'impression 53

T

tâches d'impression
annulation 53
télécopie
réception automatique 102
touche Maintenance 27
touches, panneau de commandes
Annuler 28
Démarrer 28

- flèche Précédent 28
- Flèche vers la droite 28
- Flèche vers la gauche 28
- Flèche vers le bas 28
- Flèche vers le haut 28
- Marche/arrêt 28
- Menu 28
- Recto verso 28
- Sélectionnez 28
- Tout sur une page 89
- transfert de photos
 - d'un lecteur flash à l'aide de l'ordinateur 70
 - d'une carte mémoire vers un lecteur flash 71
 - d'une carte mémoire, à l'aide de l'ordinateur 69
 - depuis un CD à l'aide de l'ordinateur 70
 - depuis un CD à l'aide de l'ordinateur. 70
 - depuis une carte mémoire à l'aide du panneau de commandes 68
- transferts sur tissu,
 - chargement 47
- transferts sur tissu, impression 58
- transparents
 - chargement 47
 - impression 58
- Travailler avec les documents et les photos
 - numérisation d'une photo 93
- type de papier
 - sélection automatique 45

U

- une langue incorrecte apparaît à l'écran 111
- unité d'impression recto verso 19
 - mauvais fonctionnement 143
- unité du scanner 19
- utilisation de cartouches recyclées 105
- utilisation de la fonction Correction automatique en un clic 74
 - onglet Corrections rapides 74

V

- valeur gamma
 - modification 76
- valeurs par défaut, modification
 - Menu Mode Carte photo 64
 - Menu Mode Impression de fichiers 53

- vérification des périphériques externes 143
- vérification des ports de l'imprimante (Windows) 128
- vérification du nom de réseau (Windows) 126
- veuillez retirer la carte de l'appareil photo 164
- vitre du scanner 18
 - chargement de documents 49
 - nettoyage 108
- volet supérieur 18
- vous ne pouvez choisir qu'une seule amélioration des photos à la fois 163
- vous ne pouvez choisir qu'une seule sélection photo/format à la fois 163
- voyant de mise sous tension éteint 112
- Voyant Wi-Fi 18
- voyants Wi-Fi
 - description 31

Y

- yeux rouges
 - réduction automatique 74, 75
 - réduction manuelle 75