

SÉCURITÉ

Veillez suivre les instructions suivantes lors de la mise en service de l'appareil :

- Cet appareil est exclusivement destiné à l'usage domestique.
- Veuillez vous conformer aux instructions de la notice d'utilisation afin d'écartier tout risque de dommages ou de danger que pourrait occasionner le non-respect desdites instructions. Veillez à conserver soigneusement cette notice.
- N'utilisez jamais l'appareil dans la baignoire, sous la douche, au-dessus d'un lavabo plein d'eau ou avec les mains mouillées.



- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou ne le mettez jamais en contact avec de l'eau lorsque vous le nettoyez.
- Ne laissez pas tomber l'appareil.
- Si ce n'est pas déjà le cas, il est recommandé de procéder à l'installation d'un dispositif de protection supplémentaire contre les courts-circuits avec un

courant de déclenchement nominal inférieur ou égal à 30 mA dans le circuit électrique de la salle de bain. Renseignez-vous auprès de votre installateur.

- Débranchez toujours l'adaptateur secteur si vous ne chargez pas ou n'utilisez pas l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en marche s'il présente des dommages visibles.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes, y compris les enfants : les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou psychiques sont limitées et celles manquant d'expérience et de connaissances. Ces dernières peuvent utiliser l'appareil si on leur en a expliqué le fonctionnement ou si elles l'utilisent sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent toujours être surveillés, afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.

VUE D'ENSEMBLE

Cher client, chère cliente,

Nous vous félicitons d'avoir choisi la tondeuse Multifonction MT 6741.

Veuillez lire soigneusement les instructions d'utilisation de cet appareil afin de profiter longtemps de ce produit de qualité de la marque Grundig.

Chez vous, vous pourrez profiter de la nouvelle gamme d'appareils de styling professionnels de haute qualité qui répondent aux plus hautes exigences des salons de coiffure.

Caractéristiques

L'appareil dispose de cinq fonctions différentes :

- Coupe précise du cheveu sur 38 mm de largeur.
- Coupe précise de la barbe sur 30 mm de largeur.
- Coupe des cheveux ou de la barbe de différentes longueurs (2, 4, 8, 12, 16, 20 mm) sur 38 ou 30 mm de largeur.
- Désépaississement des cheveux.
- Rasage de près.

VUE D'ENSEMBLE

Éléments de commande

Référez-vous aux illustrations des pages 2 et 3.

- A** Tête de coupe professionnelle en céramique ou en inox (largeur 38 mm).
- B** Touches de fermeture latérales pour le retrait des embouts.
- C** Commutateur marche/arrêt.
- D** Témoin lumineux (DEL). S'allume en rouge lors de la recharge, et en vert lorsque la procédure est terminée.
- E** Prise pour la fixation sur le socle de chargement ou pour le raccordement de l'adaptateur secteur.
- F** Socle de chargement.

Accessoires

- 1** Six embouts pour différentes à longueurs de coupe
- 6** (de 2 à 20 mm), adapté aux deux têtes de coupe.
- 7** Embout pour le désépaississement des cheveux.
- 8** Embout de rasage avec feuille de coupe individuelle pour un rasage de près.
- 9** Embout de coupe de barbe (largeur 30 mm).
- 10** Adaptateur secteur.
- 11** Brosse de nettoyage.
- 12** Huile.
- 13** Peigne.
- 14** Etui de rangement.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Fonctionnement sur batterie

Pour le fonctionnement sur batterie au nickel et alliage métallique rechargeable intégrée, servez-vous de l'adaptateur secteur fourni comme chargeur.

Vérifiez que la tension secteur locale correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur fourni.

- 1 Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise **E** de l'appareil et branchez la prise de l'adaptateur secteur dans la prise secteur.



Recommandations

- Avant la première utilisation ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, rechargez-la d'abord complètement (env. 24 h de recharge commandée par minuterie).
 - Le témoin de charge **D** s'allume en rouge lors de la recharge, et en vert lorsque la procédure est terminée.
- Après le premier chargement de la batterie, le temps de recharge est d'environ 12 heures lorsque l'appareil est éteint. Si vous allumez l'appareil pendant la procédure de recharge, celle-ci est interrompue.
 - Le témoin de charge **D** s'éteint.
- La température ambiante doit se situer entre 5 °C et 40 °C.
- Une fois chargé, l'appareil dispose d'une autonomie d'env. 40 à 60 minutes. Cela dépend de l'embout utilisé. Il est conseillé de ne pas recharger la batterie après chaque utilisation, surtout s'il n'a pas été utilisé pendant 30 minutes complètes. Rechargez la batterie seulement quand elle est complètement vide. Cela assure sa longévité. Evitez de recharger l'appareil quotidiennement.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Recharge sur le socle de chargement

- 1 Enfoncez la prise **E** de l'appareil dans la prise du socle de chargement.
- 2 Branchez le câble de l'adaptateur secteur sur la prise du socle de chargement.
- 3 Branchez la prise de l'adaptateur secteur dans la prise secteur.

Alimentation secteur (avec l'adaptateur secteur)

Vérifiez que la tension secteur locale correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur fourni.

L'appareil n'est coupé du courant que lorsque l'adaptateur secteur est retiré de la prise secteur.

- 1 Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise **E** de l'appareil.
- 2 Branchez la prise de l'adaptateur secteur dans la prise secteur.

Attention

- Dans la salle de bain ou à proximité d'un robinet, ne vous servez que du fonctionnement sur batterie et jamais du fonctionnement sur secteur.

FONCTIONNEMENT

Coupe des cheveux ...

... avec la tête de coupe en céramique ou en inox **A** (largeur 38 mm).



- 1 Si nécessaire, retirez l'embout utilisé en appuyant sur les deux touches de verrouillage latérales **B** puis en le soulevant vers le haut.



- 2 Insérez correctement l'embout en céramique ou en inox par en haut **A** et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



- 3 Mettez une serviette autour du cou et des épaules de la personne souhaitant se faire couper les cheveux.
- 4 La personne doit être placée de telle sorte que sa tête soit à peu près à la hauteur de vos yeux. Avant de procéder à la coupe, peignez les cheveux pour les rendre souples et observez la direction de pousse des cheveux.
- 5 Mettez l'appareil en marche à l'aide du commutateur **C**.
- 6 Commencer l'application.
- 7 Après utilisation, éteignez l'appareil à l'aide du commutateur **C**.

FONCTIONNEMENT

Coupe de la barbe ...

... avec l'embout de coupe de la barbe **9** (largeur 30 mm).



- 1 Si nécessaire, retirez l'embout utilisé en appuyant sur les deux touches de verrouillage latérales **B** puis en le soulevant vers le haut.
- 2 Insérez correctement l'embout de coupe de la barbe **9** par en haut et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3 Démêlez la barbe en la peignant dans le sens de la pousse des poils.
- 4 Mettez l'appareil en marche à l'aide du commutateur **C**.
- 5 Commencer l'application.
- 6 Après utilisation, éteignez l'appareil à l'aide du commutateur **C**.

Coupe des cheveux ou de la barbe selon différentes longueurs ...

... avec les embouts **1** à **6**.

Embout #1	2 mm
Embout #2	4 mm
Embout #3	8 mm
Embout #4	12 mm
Embout #5	16 mm
Embout #6	20 mm
Embout #7*	

* sert à désépaissir les cheveux.

- 1 Si nécessaire, retirez l'embout utilisé en appuyant sur les deux touches de verrouillage latérales **B** puis en le soulevant vers le haut.
- 2 Insérez correctement l'embout **A** (largeur 38 mm) ou **8** (largeur 30 mm) par en haut et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



FONCTIONNEMENT

Recommandation

- Les embouts sont adaptés aux deux têtes de coupe.
- 3 Insérez correctement l'embout correspondant à la longueur souhaitée par en haut et appuyez sur la moitié arrière arrondie de l'embout jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 4 Mettez l'appareil en marche à l'aide du commutateur **C**.
- 5 Commencer l'application.
- 6 Après utilisation, éteignez l'appareil à l'aide du commutateur **C**.
- 7 Après utilisation, retirez l'embout **1** à **6** en appuyant sur la languette de fermeture à l'arrière.

Désépaississement des cheveux ...

... avec le peigne à désépaissir **7** (sur une longueur de 2 mm).

- 1 Si nécessaire, retirez l'embout utilisé en appuyant sur les deux touches de verrouillage latérales **B** puis en le soulevant vers le haut.
- 2 Insérez correctement l'embout **A** (largeur 38 mm) ou **B** (largeur 30 mm) par en haut et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3 Insérez l'embout **7** par en haut et appuyez sur la moitié arrière arrondie de l'embout jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 4 Mettez l'appareil en marche à l'aide du commutateur **C**.
- 5 Commencer l'application.
- 6 Après utilisation, éteignez l'appareil à l'aide du commutateur **C**.
- 7 Après utilisation, retirez l'embout **7** en appuyant sur la languette de fermeture à l'arrière.

FONCTIONNEMENT

Rasage de près ...

... avec l'embout de rasage **B**.



- 1 Si nécessaire, retirez l'embout utilisé en appuyant sur les deux touches de verrouillage latérales **B** puis en le soulevant vers le haut.
- 2 Insérez l'embout de rasage **B** par en haut et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3 Mettez l'appareil en marche à l'aide **C** du commutateur.
- 4 Commencer l'application.
- 5 Après utilisation, éteignez l'appareil à l'aide du commutateur **C**.

Recommandation

- Lors du rasage, n'exercez pas de forte pression, cela risquerait d'endommager la feuille de coupe individuelle.

Recommandation

- Vous pouvez retirer la feuille de coupe individuelle de l'embout de rasage. Pour ce faire, appuyez sur les deux touches latérales de fermeture de l'embout de rasage. Nettoyez la tête de coupe avec la brosse de nettoyage fournie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage et entretien

- Eteignez l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Retirez l'embout utilisé et nettoyez la tête de coupe avec la brosse fournie.

Attention

- Si le nettoyage à la brosse ne suffit pas, vous pouvez également nettoyer les embouts en les passant sous l'eau. Mais avant de le passer sous l'eau, retirez impérativement l'embout de l'appareil.
- Normalement, la tête de coupe d'un embout ne doit pas être lubrifiée. Si vous passez souvent l'embout sous l'eau et que vous souhaitez cependant conserver la tête de coupe dans son état d'origine, il est recommandé de la lubrifier à intervalles réguliers avec l'huile fournie.
- Nettoyez le boîtier de l'appareil et le socle de chargement avec un chiffon doux et sec ou avec la brosse fournie.

Attention

- Ne mettez jamais l'appareil, le socle ou l'adaptateur secteur dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Avant de réutiliser l'appareil, assurez-vous que tous les embouts ont été soigneusement séchés avec un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants.

Recommandation

- Les restes de cheveux doivent être retirés après chaque utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Rangement

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, rangez-le soigneusement.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint et que les accessoires sont complètement secs.
- 2 Rangez les pièces dans l'emballage d'origine de l'appareil et gardez-les dans un endroit frais et sec.
- 3 Veillez à ce que l'appareil se trouve hors de portée des enfants.

Remarque relative à l'environnement

Ce produit se compose de matériaux et de pièces d'excellente qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce produit ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre de collecte destiné au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Cela est indiqué par le symbole ci-dessous figurant sur le produit, dans le mode d'emploi et sur l'emballage.



Veillez vous adresser à votre municipalité pour connaître les centres de collecte situés près de chez vous.

Le recyclage des appareils usagés est une contribution importante à la protection de l'environnement.

INFORMATIONS

Caractéristiques techniques



Ce produit est conforme aux directives européennes 2004/108/CE, 2005/32/CE et 2006/95/CE.

Alimentation électrique

Batterie : nickel et alliage métallique
Adaptateur secteur :
100 – 240 V~, 50/60 Hz
3,4 V DC 1000 mA



Ni-MH



Grundig se réserve le droit de procéder à des modifications techniques ou esthétiques.