

FR Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécomande universelle Métro­n­ic et sommes persuadés qu'elle vous donnera entière satisfaction. Ce modèle permet de piloter jusqu'à 3 appareils : TV, récepteur satellite [SAT] ainsi qu'un appareil Auxiliaire (AUX) qui peut être un magnétoscope, un adap­ta­teur TNT, Après avoir mis deux piles 1.5V AAA (non fournies dans l'emplacement prévu à cet effet, vous pourrez installer votre télécommande pour chaque type d'appareil à commander.

La télécommande universelle Métro­n­ic est conçue pour commander la plupart des appareils de chaque marque. Pour cela, vous avez le choix entre deux méthodes d'installation : par code Marque ou par recherche automatique. Dans les procé­dures ci-dessous, nous donnons un exemple pour le télé­vi­seur (TV). Pour installer, par exemple, votre ré­cep­teur satellite, remplacez «TV» par «SAT». Après l'installation, il suffit d'appuyer sur la touche TV, SAT, ou AUX pour sélectionner un appareil puis le piloter en appuyant sur la touche désirée. Pour un ré­cep­teur Métro­n­ic (SAT ou TNT), et pour une installation plus rapide, vous trouverez dans le tableau en fin de notice le code à entrer en fonction de la référence du ré­cep­teur.

A - Installation par code Marque

1 - Allumez votre télé­vi­seur.
2 - Recherchez dans les pages suivantes les codes TV qui correspondent à la marque de votre télé­vi­seur. Ex: par A­I­W­A, 504, 660 et 717.
3 - Pressez la touche SET et maintenez-la enfoncée. Tout en maintenant la touche SET enfoncée, pressez la touche TV, le voyant s'allume. Relâchez les deux touches, le voyant reste allumé. Si vous attendez trop longtemps sans appuyer sur une touche, la télé­com­man­de sort du mode de programmation et le voyant s'éteint. Reprenez alors au début de l'étape 3.
4 - Entrez un des codes Marque à trois chiffres. A chaque chiffre, le voyant s'éteint brièvement. Le voyant s'éteint définitivement après avoir entré le 3ème chiffre. Si le voyant clignote deux fois puis reste allumé, passez au code suivant
5 - Dirigez la télé­com­man­de vers votre télé­vi­seur et essayez les fonctions principales [changement de chaîne, réglage volume...].

6 - Si la télé­com­man­de ne pilote pas correctement le télé­vi­seur, recommencez la procédure (à partir de 3) avec le code Marque suivant. Si la télé­com­man­de pilote correctement le télé­vi­seur, l'installation est terminée. Si aucun code marque ne donne satisfaction, passez à la recherche automatique.

B - Installation par recherche automatique
1 - Allumez votre télé­vi­seur. Etant donné que la recherche peut prendre un certain temps (de quelques minutes à un quart d'heure) installez-vous confortablement devant le télé­vi­seur.
2 - Pressez la touche TV, le voyant s'allume brièvement. Relâchez la touche.
3 - Maintenez la touche SET appuyée pendant quelques secondes, le voyant se met à clignoter. Relâchez la touche SET, vous venez d'entrer dans le mode de recherche automatique. Tenez-vous prêt à appuyer sur la touche SET.
4 - Dès que le télé­vi­seur s'éteint, appuyez sur la touche SET.
5 - Lorsque le télé­vi­seur s'est éteint, rallumez-le avec la télé­com­man­de s'origine ou avec les touches en face avant
6 - Dirigez la télé­com­man­de vers votre télé­vi­seur et essayez les fonctions principales [changement de chaîne, réglage volume...]. Si le télé­vi­seur réagit mal ou pas du tout aux touches de fonctions, poursuivez la recherche automatique en reprenant à l'étape 2. Si la télé­com­man­de pilote correctement le télé­vi­seur, l'installation est terminée.

B - Installation par recherche automatique

1 - Allumez votre télé­vi­seur. Etant donné que la recherche peut prendre un certain temps (de quelques minutes à un quart d'heure) installez-vous confortablement devant le télé­vi­seur.
2 - Pressez la touche TV, le voyant s'allume brièvement. Relâchez la touche.
3 - Maintenez la touche SET appuyée pendant quelques secondes, le voyant se met à clignoter. Relâchez la touche SET, vous venez d'entrer dans le mode de recherche automatique. Tenez-vous prêt à appuyer sur la touche SET.
4 - Dès que le télé­vi­seur s'éteint, appuyez sur la touche SET.
5 - Lorsque le télé­vi­seur s'est éteint, rallumez-le avec la télé­com­man­de s'origine ou avec les touches en face avant
6 - Dirigez la télé­com­man­de vers votre télé­vi­seur et essayez les fonctions principales [changement de chaîne, réglage volume...]. Si le télé­vi­seur réagit mal ou pas du tout aux touches de fonctions, poursuivez la recherche automatique en reprenant à l'étape 2. Si la télé­com­man­de pilote correctement le télé­vi­seur, l'installation est terminée.

3 - Drukt de SET toets in en houdt hem ingedrukt. Houdt de SET toets ingedrukt, en drukt op het toets TV, de opvallend licht zet zich aan. Laat de twee toetsen los, de opvallend licht blijft aan staan. Als u te lang wacht zonder op een toets te drukken, de afstandsbediening komt uit de programmering mode uit en de opvallend licht zet zich uit. Neemt dan opnieuw aan de derde etape.
4 - Drukt één van het merk code in met drie cijfers. Aan elk cijfer, de opvallend licht zet zich kort op. De opvallend licht zet zich automatisch uit na de derde cijfers. Als de opvallend licht twee keer knippert en blijft aan, ga naar de volgende code.
5 - Leidt de afstandsbediening naar de televisie en probeert de voornaamste functies (kanaal verandering, volume regeling...)

6 - Als de afstandsbediening de televisie niet correct bestuurd, begint de procedure opnieuw [vanaf de 3] met het volgende merk code. Als de afstandsbediening correct de televisie bestuurd, de installatie is gedaan. Als geen enkel code tevredenheid geeft, gaat naar de automatische opzoeking.

B - Installatie per Merk code
1 - U televisie aanzetten.
2 - Zoekt in de volgende pagina de TV codes die overeenkomen met het merk van uw televisie. BV.: Voor A­I­W­A, 504, 660 en 717.
3 - Drukt de SET toets in en houdt hem ingedrukt. Houdt de SET toets ingedrukt, en drukt op het toets TV, de opvallend licht zet zich aan. Laat de twee toetsen los, de opvallend licht blijft aan staan. Als u te lang wacht zonder op een toets te drukken, de afstandsbediening komt uit de programmering mode uit en de opvallend licht zet zich uit. Neemt dan opnieuw aan de derde etape.
4 - Drukt één van het merk code in met drie cijfers. Aan elk cijfer, de opvallend licht zet zich kort op. De opvallend licht zet zich automatisch uit na de derde cijfers. Als de opvallend licht twee keer knippert en blijft aan, ga naar de volgende code.
5 - Leidt de afstandsbediening naar de televisie en probeert de voornaamste functies (kanaal verandering, volume regeling...)

6 - Als de afstandsbediening de televisie niet correct bestuurd, begint de procedure opnieuw [vanaf de 3] met het volgende merk code. Als de afstandsbediening correct de televisie bestuurd, de installatie is gedaan. Als geen enkel code tevredenheid geeft, gaat naar de automatische opzoeking.

GB Foreword

Thank you for choosing a Metronic universal remote control and we hope, you will be satisfied with it. This model enables to control 3 appliances: TV, Satellite receiver [SAT], and auxiliary appliance (AUX) which could be a Video Cassette Recorder, DVBT receiver, After putting 2 batteries 1.5V AAA (not included), you will install your remote control for each appliance. The Metronic remote control is programmed to control most of the appliances of major brands. You have 2 choices of installation: by Brand or by automatic search. In the procedure below, we give an example for the television. Proceed in the same way, pressing on the suitable key, to install another type of appliance. For example, to install a satellite receiver, replace "SAT" by "TV".

After the installation, you just need to press TV, SAT, AUX to select an appliance and control it by pressing on the desired key. For a Metronic receiver [SAT or DVBT-] and for a faster installation, you will find at the end of the user manual, a list with the code to enter according to the reference of the receiver.

A - Installation by Brands

1 - Switch on your television.
2 - Search in the following pages the code for your TV Brand. Eg. For A­I­W­A: 504,660 and 717.
3 - Press and hold SET key. While holding the SET key, press the TV key, the light lights on.
Release SET and TV key, the light remains on. If you wait too much time without pressing on a key, the

remote control leaves the programming mode and the light goes off. Then, try again the procedure from step 3.

4 - Enters one of Brands codes with 3 digit. For each digit, the light goes off quickly. The light goes off definitively after having entered the third digit. If the light blinks two times and remains on, go to the following code.

5 - Direct the remote control toward the television and try the main functions (channel change, volume control,...).

6 - If the remote control does not control correctly the television, try again the procedure from step 3 with the following Brand code. If the television is correctly controlled, the installation is over. If none code mark gives satisfaction, try the automatic re-search.

B - Installation by automatic search

1 - Switch on your television. As the operation may last up to fifteen minutes, take place comfortably in front of your television.

2 - Press TV key, the light lights on quickly. Release the key.

3 - Press and hold the SET key on during few seconds, the light blinks. Then, release the SET key, you have just entered in the automatic search mode. Get ready to press SET Key.

4 - As soon as the television switches off, press SET key.

5 - Then, switch on the television with the original remote control or with the front keys.

6 - Direct the remote control towards the television and try the main functions (channel change, volume control,...). If the remote control does not control correctly the television, restart the automatic search from stage 2. If the remote control controls correctly the television, the installation is over.

To change the batteries :

When the operating distance of the remote control decreases, or that the remote control presents malfunctions, it is probably because the batteries must be changed. For economic and environmental reasons, we invite you to use rechargeable batteries.

NL Voorwoord

Wij bedanken u voor uw keus van de universele afstandsbediening Metronic en we zijn overtuigd dat ze u totale tevredenheid zal geven. Dit model maakt het u mogelijk tot 3 apparaten te besturen: TV, satelli­et ontvanger [SAT] aldus een apparaat [AUX] die een videorecorder kan zijn , een adapter TNT,...Nadat u de twee batterijen 1.5V AAA (niet inbegrepen) hebt gezet in de voor­ziede omgeving, zult u de afstandsbediening kunnen installeren voor elk apparaat type die je moet besturen. De universele afstandsbediening Metronic is ontworpen om het meeste merk apparaten te besturen. Voor deze, hebt u de keus tussen twee installatie methoden: in het merk code of via de automatische opzoeking. In de onderstaande procedure, geven we u een voorbeeld voor een televisie [TV]. Om te installeren, bijvoorbeeld, u satelliet ontvanger, vervangt: "TV" door "SAT". Na installatie, hoef je alleen op het toets TV, SAT, of AUX te drukken om het apparaat te selecteren en dan te besturen door op de gekozen toets te drukken. Voor een Metronic ontvanger [SAT of TNT], en voor een sneller installatie, u zult in de tabel in het einde van de handleiding de ingang­code vinden in functie van de ontvanger referentie.

B - Installatie per Merk code

1 - U televisie aanzetten.
2 - Zoekt in de volgende pagina de TV codes die overeenkomen met het merk van uw televisie. BV.: Voor A­I­W­A, 504, 660 en 717.
3 - Drukt de SET toets in en houdt hem ingedrukt. Houdt de SET toets ingedrukt, en drukt op het toets TV, de opvallend licht zet zich aan. Laat de twee toetsen los, de opvallend licht blijft aan staan. Als u te lang wacht zonder op een toets te drukken, de afstandsbediening komt uit de programmering mode uit en de opvallend licht zet zich uit. Neemt dan opnieuw aan de derde etape.
4 - Drukt één van het merk code in met drie cijfers. Aan elk cijfer, de opvallend licht zet zich kort op. De opvallend licht zet zich automatisch uit na de derde cijfers. Als de opvallend licht twee keer knippert en blijft aan, ga naar de volgende code.
5 - Leidt de afstandsbediening naar de televisie en probeert de voornaamste functies (kanaal verandering, volume regeling...)

6 - Als de afstandsbediening de televisie niet correct bestuurd, begint de procedure opnieuw [vanaf de 3] met het volgende merk code. Als de afstandsbediening correct de televisie bestuurd, de installatie is gedaan. Als geen enkel code tevredenheid geeft, gaat naar de automatische opzoeking.

B - Installatie per Merk code
1 - U televisie aanzetten.
2 - Zoekt in de volgende pagina de TV codes die overeenkomen met het merk van uw televisie. BV.: Voor A­I­W­A, 504, 660 en 717.
3 - Drukt de SET toets in en houdt hem ingedrukt. Houdt de SET toets ingedrukt, en drukt op het toets TV, de opvallend licht zet zich aan. Laat de twee toetsen los, de opvallend licht blijft aan staan. Als u te lang wacht zonder op een toets te drukken, de afstandsbediening komt uit de programmering mode uit en de opvallend licht zet zich uit. Neemt dan opnieuw aan de derde etape.
4 - Drukt één van het merk code in met drie cijfers. Aan elk cijfer, de opvallend licht zet zich kort op. De opvallend licht zet zich automatisch uit na de derde cijfers. Als de opvallend licht twee keer knippert en blijft aan, ga naar de volgende code.
5 - Leidt de afstandsbediening naar de televisie en probeert de voornaamste functies (kanaal verandering, volume regeling...)

6 - Als de afstandsbediening de televisie niet correct bestuurd, begint de procedure opnieuw [vanaf de 3] met het volgende merk code. Als de afstandsbediening correct de televisie bestuurd, de installatie is gedaan. Als geen enkel code tevredenheid geeft, gaat naar de automatische opzoeking.

B - Installatie per Merk code
1 - U televisie aanzetten.
2 - Zoekt in de volgende pagina de TV codes die overeenkomen met het merk van uw televisie. BV.: Voor A­I­W­A, 504, 660 en 717.
3 - Drukt de SET toets in en houdt hem ingedrukt. Houdt de SET toets ingedrukt, en drukt op het toets TV, de opvallend licht zet zich aan. Laat de twee toetsen los, de opvallend licht blijft aan staan. Als u te lang wacht zonder op een toets te drukken, de afstandsbediening komt uit de programmering mode uit en de opvallend licht zet zich uit. Neemt dan opnieuw aan de derde etape.
4 - Drukt één van het merk code in met drie cijfers. Aan elk cijfer, de opvallend licht zet zich kort op. De opvallend licht zet zich automatisch uit na de derde cijfers. Als de opvallend licht twee keer knippert en blijft aan, ga naar de volgende code.
5 - Leidt de afstandsbediening naar de televisie en probeert de voornaamste functies (kanaal verandering, volume regeling...)

6 - Als de afstandsbediening de televisie niet correct bestuurd, begint de procedure opnieuw [vanaf de 3] met het volgende merk code. Als de afstandsbediening correct de televisie bestuurd, de installatie is gedaan. Als geen enkel code tevredenheid geeft, gaat naar de automatische opzoeking.

B - Installatie per auto opzoek
1 - Zet u televisie aan. Gezien dat het opzoeken een tijdje kan nemen.
2 - Drukt de toets TV, de opvallend licht zet zich kort aan. Laat de toets los.
3 - Houdt de SET toets een paar seconde ingedrukt, het opvallend licht zal knipperen. Laat de SET toets los, u bent in de mode automatische opzoeken ingegaan. Houdt u klaar om op het SET toets te drukken.
4 - Wanneer de televisie zich uitzet, drukt op het toets SET.

5 - Wanneer de televisie zich heeft uitgezet, zet hem terug aan met de originele afstandsbediening of met de toetsen op de voorkant van het toestel.

6 - Leidt de afstandsbediening naar de televisie en probeert de voornaamste functies [kanaal verandering, volume regeling...]. Als de televisie slecht reageert of helemaal niet aan de werking toets, vervolg de automatische opzoeking door aan etappe 2 te heremalen. Als de afstandsbediening correct de televisie bestuurd, de installatie is gedaan.

Batterijen verandering :
Als het bereik van de afstandsbediening vermindert, of wanneer de afstandsbediening slecht werkt, is het waarschijnlijk omdat de batterijen veranderd moeten worden. Voor economische en milieu, wij nodigen uit om herlaadbare batterijen te gebruiken.

E Prefacio

Gracias por haber elegido nuestro mando a distancia Metronic. Esperemos que este producto sea de su entera satisfacci3n. Este modelo le permite controlar hasta 3 aparatos : TV, receptor sat3lite [SAT] así como un aparato auxiliar [AUX] tal como un VHS, un adaptador TDT, Despues de haber insertado dos pilas 1.5V AAA (no incluidas) en el compartimiento de las pilas, podr3 instalar el mando para que controle cada tipo de aparato.

El mando a distancia de marca Metronic ha sido concebido para funcionar con la gran mayoria de los aparatos de cada marca. Hay 2 m3todos para hacerlo funcionar: introduciendo directamente el c3digo de la marca o realizando una b3squeda autom3tica. Todas las explicaciones que vienen a continuaci3n son para un televisor. Si Ud. desea instalar un receptor sat3lite, cambie «TV» por «SAT». Una vez la instalaci3n acabada, s3lo hace falta pulsar la tecla TV, SAT o AUX para seleccionar un aparato y pulsar luego la tecla deseada para controlarlo.

Si se trata de un receptor de marca Metronic [SAT o bien TNT] y para una instalaci3n m3s r3pida, podr3 encontrar en la tabla situada al final de este manual de instrucci3n el c3digo que entrar seg3n la referencia del receptor.

A - Instalaci3n usando el c3digo de Marca

1 - Encender su televisor.
2 - Buscar en las p3ginas que vienen a continuaci3n los c3digos TV que corresponden a la marca de su televisor. Por ejemplo: A­I­W­A son los c3digos 504, 660 y 717.
3 - Pulsar la tecla SET de forma continua. Al mismo tiempo que Ud. est3 presionando la tecla SET, pulsar la tecla de la TV. El LED se enciende. Soltar las dos teclas, el LED sigue encendido. Si Ud. deja pasar demasiado tiempo sin pulsar una tecla, el mando a distancia sale del men3 «programaci3n» y el LED se apaga. Ud. tendr3 que volver a repetir la tercera etapa [3].

4 - Entrar uno de los c3digos de Marca de 3 d3gitos. Despues de entrar cada d3gito, el LED se apaga brevemente. El LED se apaga totalmente cuando ya ha entrado el tercer d3gito. Si, despues de haber entrado el primer c3digo, el LED parpadea 2 veces y se apaga...entonces Ud. ya puede entrar otro c3digo.

5 - Apuntar el mando a distancia hacia el televisor e ir probando las funciones principales [cambio de canal, ajuste del volumen,...]. Se o televisor n3o reage o reage mal a estas funciones, siga Ud. com a busca autom3tica o partir de etapa 2. Se o comando a distancia controla correctamente o televisor, a instalaci3n terminou.

6 - Se o mando a distancia no controla el televisor de forma adecuada, empiece de nuevo el proceso a partir de la tercera etapa con el siguiente c3digo de Marca. Una vez el mando controla el televisor de forma adecuada, la instalaci3n esta acabada. En caso de que ning3n c3digo de Marca funcione, haga una b3squeda autom3tica.

B - Instalaci3n con b3squeda autom3tica
1 - Encender su televisor. La b3squeda autom3tica puede tardar (hasta unos 15 minutos). Coja Ud. entonces una posici3n confortable delante de su televisor para realizarla.
2 - Pulsar la tecla TV, el LED se enciende brevemente. Soltar la tecla.
3 - Pulsar la tecla SET de forma continua durante unos segundos, el LED empieza a parpadear. Al soltar la tecla SET, Ud. acaba de entrar en el modo de b3squeda autom3tica. Prep3rese para pulsar de nuevo la tecla SET.

4 - En el momento que su televisor se apague, pulse de nuevo la tecla SET.
5 - Una vez el televisor apagado, vuelva a encenderlo con el mando a distancia de origen o con las teclas situadas en la parte frontal de su TV.
6 - Apuntar el mando a distancia hacia su televisor e ir probando las funciones principales (cambio de canal, ajuste del volumen,...). Si el televisor no reacciona o reacciona mal a estas funciones, siga Ud. con la b3squeda autom3tica a partir de la etapa 2. Si el mando a distancia controla correctamente el televisor, la instalaci3n ha terminado.

Cambio de pilas :

Cuando el alcance del mando a distancia disminuye o ya no funciona correctamente, puede ser que las pilas est3n agotadas y se tengan que cambiar.

Por razones econ3micas y de medio ambiente, les recomendamos usar pilas recargables.

B - Installazione mediante il codice Marca
1 - Accendere il televisore.
2 - Cercare nelle pagine che seguono i codici TV che corrispondono alla marca del proprio televisore. Es.: per A­I­W­A, 504, 660 e 717.
3 - Premere il tasto SET e tenerlo premuto. Continuando a tenere premuto il tasto SET, premere il tasto TV: la spia si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa. Se si attende troppo a lungo senza premere alcun tasto, il telecomando esce dalla modalit3 di programmazione e la spia si spegne. Riprendere dunque dall'inizio della fase 3.
4 - Inserire uno dei codici Marca a tre cifre. La spia si spegne brevemente dopo ogni cifra. La spia si spegne definitivamente dopo l'inserimento della 3a cifra. Se la spia lampeggia due volte e poi rimane accesa, passare al codice successivo.
5 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera.
6 - Se il telecomando non gestisce correttamente il televisore, riprendere la procedura (a partire dal punto 3) con il codice Marca che segue. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione 3 terminata. Se non si riesce a effet-

B - Installazione mediante il codice Marca
1 - Accendere il televisore.
2 - Cercare nelle pagine che seguono i codici TV che corrispondono alla marca del proprio televisore. Es.: per A­I­W­A, 504, 660 e 717.
3 - Premere il tasto SET e tenerlo premuto. Continuando a tenere premuto il tasto SET, premere il tasto TV: la spia si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa. Se si attende troppo a lungo senza premere alcun tasto, il telecomando esce dalla modalit3 di programmazione e la spia si spegne. Riprendere dunque dall'inizio della fase 3.
4 - Inserire uno dei codici Marca a tre cifre. La spia si spegne brevemente dopo ogni cifra. La spia si spegne definitivamente dopo l'inserimento della 3a cifra. Se la spia lampeggia due volte e poi rimane accesa, passare al codice successivo.
5 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera.
6 - Se il telecomando non gestisce correttamente il televisore, riprendere la procedura (a partire dal punto 3) con il codice Marca che segue. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione 3 terminata. Se non si riesce a effet-

B - Installazione mediante il codice Marca
1 - Accendere il televisore.
2 - Cercare nelle pagine che seguono i codici TV che corrispondono alla marca del proprio televisore. Es.: per A­I­W­A, 504, 660 e 717.
3 - Premere il tasto SET e tenerlo premuto. Continuando a tenere premuto il tasto SET, premere il tasto TV: la spia si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa. Se si attende troppo a lungo senza premere alcun tasto, il telecomando esce dalla modalit3 di programmazione e la spia si spegne. Riprendere dunque dall'inizio della fase 3.
4 - Inserire uno dei codici Marca a tre cifre. La spia si spegne brevemente dopo ogni cifra. La spia si spegne definitivamente dopo l'inserimento della 3a cifra. Se la spia lampeggia due volte e poi rimane accesa, passare al codice successivo.
5 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera.
6 - Se il telecomando non gestisce correttamente il televisore, riprendere la procedura (a partire dal punto 3) con il codice Marca che segue. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione 3 terminata. Se non si riesce a effet-

B - Installazione mediante il codice Marca
1 - Accendere il televisore.
2 - Cercare nelle pagine che seguono i codici TV che corrispondono alla marca del proprio televisore. Es.: per A­I­W­A, 504, 660 e 717.
3 - Premere il tasto SET e tenerlo premuto. Continuando a tenere premuto il tasto SET, premere il tasto TV: la spia si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa. Se si attende troppo a lungo senza premere alcun tasto, il telecomando esce dalla modalit3 di programmazione e la spia si spegne. Riprendere dunque dall'inizio della fase 3.
4 - Inserire uno dei codici Marca a tre cifre. La spia si spegne brevemente dopo ogni cifra. La spia si spegne definitivamente dopo l'inserimento della 3a cifra. Se la spia lampeggia due volte e poi rimane accesa, passare al codice successivo.
5 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera.
6 - Se il telecomando non gestisce correttamente il televisore, riprendere la procedura (a partire dal punto 3) con il codice Marca che segue. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione 3 terminata. Se non si riesce a effet-

B - Installazione mediante il codice Marca
1 - Accendere il televisore.
2 - Cercare nelle pagine che seguono i codici TV che corrispondono alla marca del proprio televisore. Es.: per A­I­W­A, 504, 660 e 717.
3 - Premere il tasto SET e tenerlo premuto. Continuando a tenere premuto il tasto SET, premere il tasto TV: la spia si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa. Se si attende troppo a lungo senza premere alcun tasto, il telecomando esce dalla modalit3 di programmazione e la spia si spegne. Riprendere dunque dall'inizio della fase 3.
4 - Inserire uno dei codici Marca a tre cifre. La spia si spegne brevemente dopo ogni cifra. La spia si spegne definitivamente dopo l'inserimento della 3a cifra. Se la spia lampeggia due volte e poi rimane accesa, passare al codice successivo.
5 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera.
6 - Se il telecomando non gestisce correttamente il televisore, riprendere la procedura (a partire dal punto 3) con il codice Marca che segue. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione 3 terminata. Se non si riesce a effet-

B - Installazione mediante il codice Marca
1 - Accendere il televisore.
2 - Cercare nelle pagine che seguono i codici TV che corrispondono alla marca del proprio televisore. Es.: per A­I­W­A, 504, 660 e 717.
3 - Premere il tasto SET e tenerlo premuto. Continuando a tenere premuto il tasto SET, premere il tasto TV: la spia si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa. Se si attende troppo a lungo senza premere alcun tasto, il telecomando esce dalla modalit3 di programmazione e la spia si spegne. Riprendere dunque dall'inizio della fase 3.
4 - Inserire uno dei codici Marca a tre cifre. La spia si spegne brevemente dopo ogni cifra. La spia si spegne definitivamente dopo l'inserimento della 3a cifra. Se la spia lampeggia due volte e poi rimane accesa, passare al codice successivo.
5 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera.
6 - Se il telecomando non gestisce correttamente il televisore, riprendere la procedura (a partire dal punto 3) con il codice Marca che segue. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione 3 terminata. Se non si riesce a effet-

B - Installazione mediante il codice Marca
1 - Accendere il televisore.
2 - Cercare nelle pagine che seguono i codici TV che corrispondono alla marca del proprio televisore. Es.: per A­I­W­A, 504, 660 e 717.
3 - Premere il tasto SET e tenerlo premuto. Continuando a tenere premuto il tasto SET, premere il tasto TV: la spia si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa. Se si attende troppo a lungo senza premere alcun tasto, il telecomando esce dalla modalit3 di programmazione e la spia si spegne. Riprendere dunque dall'inizio della fase 3.
4 - Inserire uno dei codici Marca a tre cifre. La spia si spegne brevemente dopo ogni cifra. La spia si spegne definitivamente dopo l'inserimento della 3a cifra. Se la spia lampeggia due volte e poi rimane accesa, passare al codice successivo.
5 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera.
6 - Se il telecomando non gestisce correttamente il televisore, riprendere la procedura (a partire dal punto 3) con il codice Marca che segue. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione 3 terminata. Se non si riesce a effet-

B - Installazione mediante il codice Marca
1 - Accendere il televisore.
2 - Cercare nelle pagine che seguono i codici TV che corrispondono alla marca del proprio televisore. Es.: per A­I­W­A, 504, 660 e 717.
3 - Premere il tasto SET e tenerlo premuto. Continuando a tenere premuto il tasto SET, premere il tasto TV: la spia si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa. Se si attende troppo a lungo senza premere alcun tasto, il telecomando esce dalla modalit3 di programmazione e la spia si spegne. Riprendere dunque dall'inizio della fase 3.
4 - Inserire uno dei codici Marca a tre cifre. La spia si spegne brevemente dopo ogni cifra. La spia si spegne definitivamente dopo l'inserimento della 3a cifra. Se la spia lampeggia due volte e poi rimane accesa, passare al codice successivo.
5 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera.
6 - Se il telecomando non gestisce correttamente il televisore, riprendere la procedura (a partire dal punto 3) con il codice Marca che segue. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione 3 terminata. Se non si riesce a effet-

B - Installazione mediante il codice Marca
1 - Accendere il televisore.
2 - Cercare nelle pagine che seguono i codici TV che corrispondono alla marca del proprio televisore. Es.: per A­I­W­A, 504, 660 e 717.
3 - Premere il tasto SET e tenerlo premuto. Continuando a tenere premuto il tasto SET, premere il tasto TV: la spia si accende. Rilasciare entrambi i tasti: la spia rimane accesa. Se si attende troppo a lungo senza premere alcun tasto, il telecomando esce dalla modalit3 di programmazione e la spia si spegne. Riprendere dunque dall'inizio della fase 3.
4 - Inserire uno dei codici Marca a tre cifre. La spia si spegne brevemente dopo ogni cifra. La spia si spegne definitivamente dopo l'inserimento della 3a cifra. Se la spia lampeggia due volte e poi rimane accesa, passare al codice successivo.
5 - Dirigere il telecomando verso il proprio televisore e provare le funzioni principali: cambio di canale, regolazione del volume eccetera.
6 - Se il telecomando non gestisce correttamente il televisore, riprendere la procedura (a partire dal punto 3) con il codice Marca che segue. Se il telecomando gestisce il televisore in modo corretto, l'installazione 3 terminata. Se non si riesce a effet-

tuare l'operazione con nessuno dei codici Marca, passare alla ricerca automatica.

B - Installazione mediante ricerca automatica

1 - Accendere il televisore. Dal momento che la ricerca pu3 richiedere un certo tempo, da qualche minuto a un quarto d'ora, sedersi comodamente davanti al televisore.
2 - Premere il tasto TV: la spia si accende per un breve momento. Rilasciare il tasto.
3

EUROGRAFF SAT 521.
EUROMAN TV 102,105,116,155 / VCR 250.
EUROPHON TV 149,154,155,205,210,213,230.
EUROSAT SAT 377,421.
EVERESE AUX 861.
EXCEL VCR 278.
EXPER SAT 419.
EXPERT TV 107,198,220.
FAGOR TV 230,467.
FAIR VIDEO VCR 289.
FAIR SAT 364,390.
FALCON TV 102,105,167,177,188,221,230,465,496 / VCR 250,283.
FENNER TV 102,105,167,169 / VCR 250,283.
FIDELIS TV 102,105,155,164,167 / VCR 250.
FIDELITY TV 146,149,155,164,177,186,188,200,220,223,228,230 / VCR 261,275,283 / SAT 371.
FILMNET AUX 461 / SAT 315.
FILSAI TV 155,167.
FINEPASS SAT 957.
FINLANDIA TV 221,222 / VCR 252,278.
FINLUX TV 102,105,114,121,124,125,131,132,151,154,167,205,207,209,210,227,231,235,511,550,696 / VCR 250,252,260,261,271,278,278,282,283,289 / AUX 298,299 / SAT 323,324,326,330.
FIRST LINE 102,103,105,128,149,155,156,157,167,169,209,220,223,224,227,229,230,232,234,727 / VCR 261,264,283,289.
FISHER TV 106,114,133,155,157,161,162,163,166,203,220,223,235,236,246,723 / VCR 278 / AUX 597.
FLINT TV 102,216,726.
FLORA AUX 671.
FM SAT 377.
FOBEM SAT 408,525.
FOCUS SAT 569,930.
FORMENTI TV 102,105,115,121,127,133,154,155,167,171,187,205,207,210,221,230,234,235,497,236,278,289 / VCR 250,252,272,278,289.
FORREST TV 133.
FORTEC STAR SAT 941.
FRABA TV 102.
FRANCESCO SAT 345,347,364.
FRAU HOLLE SAT 452.
FRONTECH TV 102,149,151,155,164,167,222,230,497.
FTE SAT 370,382,388.
FUBA SAT 322,339,343,355,356,386,390,391.
FUJISAT SAT 932,674.
FUJITEC TV 102 / AUX 669,671.
FUJITSU TV 102,108,132,155,164,177,205,210,226,233,544,545, 695 / VCR 261.
FUJYAMA AUX 820 / SAT 946.
FUNEO TV 102,167,187,546 / VCR 261,283.
G SAT SAT 331,354.
GALACTEK TV 155,187.
GALAXI TV 102,125.
GALAXIS TV 102,115,125,207 / SAT 365,377,398.
GALAXY TV 101,115,125,127,155,205,207,210.
GALERIA TV 167.
GAMMA SAT 538.
GBE TV 102,105,149,161,167,169,177,188,209,218,230,235,465 / VCR 250,271,283,903.
GE TV 230,467,496.
GEER TV 200,223,224 / VCR 272.
GE TV 141,154,155,161,209,220,221,222,235,547 / VCR 252,272,283.
GEIMA SAT 444.
GELESO TV 149,154,167,169,177,218,230,235 / VCR 271,283.
GENERAL STAR TV 463.
GENERAL TECHNIC TV 167.
GENERAL VCR 255,261,283.
GENERIC TV 102,105,155,195,495.
GITTV TV 102,105,111,112,191,200,224,225.
GMC TV 102,167,187 / SAT 407.
GMG TV 102,167,187,207.
GOLD SAT 407,426.
GMI SAT 525.
GOLDBOX SAT 398.
GOLDEN CABLE SAT 387,394.
GOLDFUNK SAT 532.
GOLDHAND SAT 283.
GOLDMASTER SAT 682,685,760,925,674.
GOLDMEDAL VCR 261,283.
GOLDSTAR TV 102,105,108,111,123,151,155,164,167,206,211,222,226,230,463,533,702,730,735 / VCR 250,253,261,276,289 / AUX 309,846,856 / SAT 322,363.
GOODING TV 512 / VCR 902.
GOODMANS TV 102,103,105,155,161,167,169,177,188,200,230,478,532,551 / VCR 261,264,283 / AUX 841.
GORENJE TV 102,106,115,116,220,223.
GO-VIDEO AUX 625,630.
GPV TV 167,187.
GR TV 289,289.
GRATZ TV 478,699,729,733 / VCR 272,278,290.
GRANADA TV 102,105,128,154,155,161,176,184,195,221,222,228,235,239,248,289,495,553,712 / VCR 261,264,283.
GRANDIN TV 102,198,220,230,234,235,726 / VCR 272,283,289.
GREAT WALL TV 187,215,216.
GRENIADIER TV 102,167,230,463.
GRONIC TV 102,105,155,167,203,205,210,230 / VCR 250.
GROTHUSEN SAT 363.
GRUNDIG TV 102,103,105,110,111,112,113,117,128,126,127,223,227,234,235,546,551,705,730 / VCR 250,252,253,254,272,276,283,289 / SAT 320.
HANTAREE TV 102,154,167 / VCR 252,289.
HARMON AUX 595,644.
HARMON KARDON AUX 595,644,848.
HARDWARD SAT 923.
HAPPAUGE SAT 769.
HCM TV 155,167,180,230,465 / VCR 283.
HELIOCOM SAT 347.
HEMMERHARTN TV 155,199,205,210,220,223.
HERZ SAT 923.
HEXA TV 214,230.
HI FI VOX TV 102,121,128,133,146,147,174,184,190,191,192,197,200,201,221,230,504,508,512,543,658,700 / VCR 266,267,268,272,290,899,900,902 / AUX 310,311,840,886,892 / SAT 330,331.
HIGASHI TV 155.
HILINE TV 167,187,188.
HINARI TV 102,160,164,167 / VCR 283 / SAT 331,334.
HIRSHMAN SAT 322,324,362.
HISENSE TV 222,236.
HISONIC TV 166.
HITACHI TV 103,155,161,164,192,197,206,220,221,222,223,230,231,235,242,243,244,496,506,547,548,550,551,705,724,741 / VCR 250,261,262,272,281,282,290 / AUX 311,608,627,635,636,840,847,850 / SAT 350.
HITEMER AUX 851,852.
HMV VCR 283,290.
HOSHAI TV 465.

HUMAX SAT 568,762,770.
HUNTER TV 892.
HUTH SAT 365.
HWA LIN SAT 422.
HYPER TV 102,151,155,167,170,177,188,221,230,465,496 / VCR 250,283.
HYPSON TV 102,105,167,187 / VCR 250 / SAT 385,386.
HYUNDAI TV 102,105,531,709 / SAT 577,755.
IBERVISAO TV 220,223,230.
ICE TV 177,187,188.
ICR SAT 300,395.
ID DIGITAL SAT 762.
IEG TV 155.
IMPER TV 102,103,105,167,177,187,477.
IMPERIAL TV 102,105,115,127,143,149,172,187,207,221,229,230,247 / VCR 250,261,278,286 / AUX 305 / SAT 333,333.
INDESIT TV 193.
INF. REM. CONTROL TV 511.
INNO HIT TV 102,105,123,149,154,155,164,167,177,188,209,235,465 / VCR 252,272,283,286,903.
INTEGRA AUX 603.
INTERBU TV 151 / VCR 283.
INTERDISCOUNT TV 102,158,191,192,200.
INTERFUNK TV 101,102,105,123,136,149,154,155,164,167,173,177,184,188,191,207,209,220,223,224,227,235 / VCR 250,252,272.
INTERMIL SAT 445.
INTERSAT SAT 459,520,540,776.
INTERVIDEO VCR 261,289.
INTERVISION TV 102,149,151,155,205,210,211,212,230,235,236,276,283.
IRBADIO TV 102,105,121,123,128,151,164,167,177,187,188,230,532,551,727 / VCR 250,252,278,283,289 / AUX 841,853,872.
ISKRA TV 154,155,205,210,230,403.
ITALTEL SAT 745.
ITC TV 155,230.
ITL TV 102,167.
ITT SCHAUB LORENZ TV 102,167,220,223,230,235,290,478,698,727 / VCR 898 / AUX 837,841 / SAT 774,775.
ITV/NOKIA TV 101,102,105,107,114,115,131,167,169,177,184,165,167,187,222,223,224,227,228,230,231,232,235,236,246,465,491,511,532,544,550,698,727 / VCR 250,262,264,265,272,275,278,282,286,289,290,998 / AUX 837,841 / SAT 317,324,330,352,353,355,356,398,491,774,775.
JASON VCR 289.
JEMSON VCR 377.
JENSEN VCR 300.
JEROLD SAT 390,395.
JET POINT TV 102,189 / VCR 252.
JINLIJU TV 167.
JOHANSSON SAT 374,383.
JOHNSON TV 155.
JSR SAT 377.
JVC TV 136,161,186,188,189,514,515,551,706 / VCR 290,779,900 / AUX 635,636,788,789,801, 813,833,869.
K. MART VCR 289.
KAISER TV 102 / VCR 252.
KAISU TV 102,155,167,177,207,216,465,698,726 / VCR 283.
KAMAR TV 166 / VCR 252.
KAMASONIC AUX 712.
KAMROCK TV 102,155,187,192,211 / VCR 252,261.
KAMOSONIC TV 155.
KANSAI VCR 261,283.
KAON SAT 568.
KAPSCH TV 107,114,235,544 / VCR 272.
KARCHER TV 102,105,106,115,132,155,156,167,213,221,222,465 / VCR 250.
KARDON TV 544,545,695 / AUX 595.
KATHREIN SAT 322,364,375,376,384.
KAZANONIC TV 592.
KAWAI AUX 688,643,666,667,669,670,671,811,857,871.
KEVINATOR TV 206.
KENDO TV 102,105,108,149,155,167,202,205,210,218,226,232,233,235,247,544,545,695 / VCR 284.
KENNEDY TV 102,103,105,107,108,151,161,200,202,218,219,226,230,232,234,247,544,545,695,742,744 / VCR 250,252,265,273,290,900,902,908 / VCR 261,272.
KENNEDY TV 108,149,191,202,226,233,235,247,544,545,695,727 / VCR 900,908.
KENNERK TV 102,532,727 / SAT 398.
KENWOOD VCR 276,278,290 / AUX 314,594,834,854,855 / SAT 398.
KERION TV 102,105.
KIC TV 155.
KIOTA TV 187.
KITT TV 155,187.
KIYOGIN TV 102.
KLARAMAX TV 154,155,156,181,182,184,221,230.
KNEISEL TV 102,109,157,247,533,551,726.
KOBIC TV 167 / VCR 271.
KOENIG TV 234,235 / VCR 271,286.
KOERTING TV 102,106,133,141,220,223,234 / VCR 250,252.
KOLSTER TV 102,105,149,151,155,156,205,210,230.
KONKA TV 575,583 / AUX 614,615,618,620.
KONTAKT TV 512.
KOSMOS SAT 363,375.
KOTA SAT 317.
KREITON TV 102,105,155,167,203,205,210,230 / VCR 250,252.
KROISEMEYER SAT 322.
KRYNINE TV 155,230 / VCR 276.
KTY VCR 289.
KUBA ELECTRONIC TV 723 / VCR 253,254,260,261,278,289,290.
KUNYA VCR 290.
KYOTO TV 154,155,230 / SAT 407,410,412,480,571,576,673,679,754,934.
LANDPORT VCR 289.
LASAT SAT 412,423,451.
LAVIS TV 154 / VCR 283.
LEADER TV 102,103,105,110,111,112,113,117,128,126,127,223,227,234,235,546,551,705,730 / SAT 322,324,362.
LEGNED TV 102,105,155,167,187,215 / SAT 398,745.
LENCO TV 102,105,169,205,210,227,532,727 / VCR 283 / AUX 829 / SAT 369,203.
LENG SAT 374.
LENOIR TV 102,105,155,167,169,220,223,465,727 / VCR 250,278,289.
LEYCO TV 102,187,209,497,546 / VCR 250,283.
LG TV 720,735,702,730 / AUX 625,720,846,856,888.
LIESENKOTTER TV 102,171 / VCR 252 / AUX 304.
LIFE TV 167 / VCR 252 / AUX 304.
LIFETEC TV 102,105,167,187,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,998 / AUX 837,841 / SAT 317,324,330,332,353,355,356,398,491,774,775.
NORDMENDE TV 134,146,147,191,192,197,200,219,223,502,729 / VCR 263,266,267,268,269,271,273,274,290,899,900 / AUX 311.
NORDWAY TV 229.
NORTEK TV 102,551.
NOVA SAT 436,574,586.
NOVATRONIC TV 102,167,169,187.
NOVITON TV 161,167.
OCEANIC TV 194,198,217,220,221,222,224,225,227,231,235,236,500 / VCR 262,264,272,278,279 / SAT 350.
OCTAL TV 155.
OKANO TV 115 / VCR 283 / SAT 375.
OLYMPIA SAT 556.
OLYMPIK TV 167 / SAT 365.
OLYMPUS VCR 260.
ONICA VCR 261.
ONECAS TV 149,155,167,177,234.

ONIDA TV 105.
ONIKYO AUX 742,802,824.
ONWA TV 187,188,207,698 / SAT 558.
OPENTEL SAT 970.
OPTEX SAT 374,377,379,386.
OPTIMUS AUX 628,646.
ORA AUX 671 / SAT 558.
ORAVA TV 102,167 / VCR 250 / SAT 315.
ORAVA SLOV TV 102,133,230.
ORBIT SAT 342.
ORBENT TV 102,167,478,895 / AUX 782,803,910,896,893 / SAT 945.
ORIGO SAT 338.
ORION TV 102,103,160,164,167,168,187,199,217,220,221,223,240,241,244,263,497,501,510,533,537,546,739,250,259,261,262,267,270,279 / AUX 855.
ORION HUNGARY TV 102,105,186,217,221,507,508.
ORMOND TV 102,154,532.
ORSON TV 465.
ORSOWTE TV 102,105,154,187.
OSAMA TV 102,105,187,212 / VCR 250,261,283,289.
OSIO VCR 367,387.
OTHERS TV 063,073,660 / VCR 578,591,660 / AUX 586,661,665,064,954 / SAT 044,064,048,049,050,051,079,080.
OTHER LINE 105,154.
OTTO VERSAND TV 101,102,103,104,105,110,111,112,117,151,155,158,159,161,167,176,180,200,221,222,223,227,234,235,403,723 / VCR 250,251,252,253,254,256,257,260,271,276 / AUX 296 / SAT 319,320.
OXFORD SAT 367.
PACE SAT 329,330,331,332,398,438,440,469,471,472,481,584,649,759.
PAEL TV 121,128,155 / VCR 255.
PALCOM SAT 368.
PALLADIUM TV 115,136,202 / VCR 252,255,261,272,276,278,290.
PALSAT SAT 370.
PALSONIC TV 102,105,155,164,177,187 / VCR 261,289.
PANAMA TV 102,105,149,187 / VCR 250.
PANASONIC SAT 468.
PANASHIBA TV 102,103 / SAT 315,482,758.
PANASONIC TV 111,112,116,230,235,494,498,516,694 / VCR 253,260,269,272 / AUX 622,623,640,684,834 / SAT 320,985.
PANAVOX TV 102,167,235.
PANAVISION TV 187.
PANORAMA TV 155,167,177 / VCR 289,903.
PANORAMIC TV 191.
PATHE CINEMA TV 115,154,155,156,214,230,234 / VCR 255.
PATHE MARCONI TV 102,121,128,133,146,147,174,184,190,191,192,197,200,201,221,230,504,508,512,543,658,700 / VCR 266,267,268,272,290,899,900,902 / VCR 259,262,264,272,277,278 / AUX 597.
PATRIOT SAT 648.
PAUSA TV 167.
PCM TV 102,105 / VCR 250,289.
PENSONIC AUX 863.
PERDIO VCR 261.
PERSHIN TV 128,214 / VCR 255.
PETYS SAT 934.
PHILHARMONIC TV 478,895.
PHILCO TV 102,105,115,127,133,143,149,156,161,167,172,207,220,221,223,229,230,235,247 / VCR 250,261,262,272,276,278,282,283,290 / AUX 305.
PHILIPS TV 102,103,105,110,111,112,133,136,155,156,175,183,184,185,192,207,475,505,535,551,702,707,723,727,731,732 / VCR 250,251,252,253,255,264,292 / AUX 292,293,294,295,612,830,837,849,887,952,955,959,960 / VCR 250,252,272,278,289.
PHONOLA TV 102,103,105,111,112,133,136,155,156,175,183,184,185,192,207,252,255,475,505,535,551,702,707,723,727,731,732 / VCR 250,251,252,253,255,264,292 / AUX 292,293,294,295,612,830,837,849,887,952,955,959,960 / SAT 315,316,317,362,100,481.
PIILPO AUX 696,858.
PILOT TV 702,729 / VCR 289,902 / SAT 377,427,464,926.
PIONEER TV 102,105,192,227,533,713 / VCR 252,290,819 / AUX 306,307,628,642,645,826,827,850,864,866,889,895 / SAT 317,398,417.
PLANET SAT 338,522,528,924.
PLANTRON TV 149,154,167,218,221,235 / VCR 272.
PLASTAR AUX 671.
PORTLAND TV 102 / VCR 289,902,903.
PRANDONI PRINCE TV 121,149,154,205,210,218,221,235.
PREMIER TV 102,103,462,477,592,716,962,965 / AUX 743,783,785,791,796,798,804,815,859,669,671,801,808,860,871 / SAT 409,415,570,571,914,920,927,945.
PRIMA TV 155,164,167,187.
PRINCESS TV 164,167.
PROFEX TV 127,167,171,227 / VCR 283.
PROFLO TV 102,105,154,200,230,533,672.
PROLINE TV 240 / VCR 252,261,283.
PROSAT SAT 334,335,336.
PROSCAN AUX 633.
PROSTAR VCR 261,289.
PROSONIC TV 102.
PROTECH TV 102,105,167,207,230,240,403,532,727,732.
PYE TV 102,103,105,111,112,133,136,155,156,169,175,183,184,185,192,207,475,505,535,551,702,707,723,727,731,732 / VCR 250,251,252,253,255,264,292 / VCR 250,252,253,254,255,256,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,998 / VCR 250,252,253,326,327,350.
RADIOLA VCR 289.
RADIOLA TV 102,103,105,111,112,133,136,155,156,175,183,184,185,192,207,475,505,535,551,702,707,723,727,731,732 / VCR 250,251,252,253,255,264,292 / AUX 292,293,294,295,612,830,837,849,887,952,955,959,960 / SAT 315,316,317,362,100,481.
RADIOMASTER TV 102,105,110,133,149,154,167,205,207,210,218,220,223,230,235 / VCR 250,252,271,272,278,289,290.
RADIOSHTEK TV 114,132,220,235 / VCR 289 / SAT 326.
RADIOHACK AUX 609,634.
RADIODOTNE TV 403,490.
RO-GENER TV 161,167.
RAITE AUX 8