



Félicitations ! Vous venez d'acheter un produit Lexibook et nous vous remercions de votre confiance.

1. Mise en marche

Appuyez sur la touche ON/C pour mettre la calculatrice en marche.

2.Définir le taux de conversion

2.1 Appuyez sur la touche SET.
2.2 Tapez le taux pour 1 Euro. EX : 6.55957 Francs pour 1 Euro.
2.3 Appuyez à nouveau sur la touche SET pour enregistrer le taux.
2.4 Appuyez sur ON/C pour revenir à zéro.

3. Effectuer une conversion

3.1 Entrez un montant.
3.2 Appuyez sur la touche €uro pour obtenir la conversion en euro ou sur la touche ⌚ pour obtenir la conversion en devise locale.

4. Utiliser la fonction calculatrice

4.1 Appuyez sur ON/C pour mettre la machine et accéder aux fonctions +/-, %, x, +, + et -.
4.2 Pour corriger le chiffre tapé, appuyer sur la touche CE.
4.3 Pour remettre tout à zéro appuyez sur ON/C.

Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Ne sont pas garanties : les conséquences de piles ayant coulé dans l'appareil.

Fax S.A.V. : +33 01 46 85 28 18
http://www.lexibook.com

Instructions Manual EL310i/311i ^(GB)

Thank you for purchasing this Lexibook desktop calculator.

1. Getting started

Press ON/C key.

2. Set up Euro rate

2.1 Press SET key.
2.2 Input exchange rate vs Euro. Ex: 1.95583 DEM for 1 Euro
2.3 Press SET key again to register.
2.4 Press ON/C key to start using calculator.

3. To make a conversion

3.1 Enter your amount in local currency and press €uro key.
3.2 Enter the amont in home currency then press Euro to have the Euro conversion or press ⌚ key to have the result in home currency.

4. Standard calculator mode

4.1 Press ON/C key to switch on unit and enter calculator mode and use calculator function keys: +/-, %, x, +, + and -.
4.3 To clear entry, press CE
4.4 To clear all display, ON/C.

Warranty:

This product is covered by our standard 1-year manufacturer warranty. In the case of any fault, please return to your place of purchase or return the unit to the address below for replacement or repair. A copy of your sales receipt or other proof of purchase must be provided. This warranty does not cover damage or faults occurring through misuse, damage or abuse. This does not affect your statutory rights.

Batteries are not covered by our warranty.

Returns Address:

Customer Services
Lexibook UK Limited
PO Box 66
Bordon
Hampshire
GU35 0ZN

Freephone helpline : 0808 100 3015
http://www.lexibook.com

Manual de Instrucciones EL310i/311i ^(E)

Manual de Instrucciones EL310i/311i ^(E)

Gracias por adquirir esta calculadora de sobremesa calculator.

1. Puesta en marcha

2. Introducción de la tarifa Euro
2.1 Pulse la tecla SET.
2.2 Introduzca la tarifa de cambio hacia el Euro. Ej: 1.95583 DEM para 1 Euro
2.3 Pulse la tecla SET de Nuevo para grabar.
2.4 Pulse la tecla ON/C para empezar a usar la calculadora.

3. Para hacer una conversión

3.1 Introduzca la cantidad en moneda local y pulse la tecla €uro.
3.2 Para convertir desde euro hacia moneda local, introduzca su cantidad en euro y pulse la tecla ⌚ de tarifa local.

4. Modo de calculadora estandar

4.1 Pulse la tecla ON /C para encender el aparato y introduzcase en el modo calculadora para usar las funciones de las teclas: +/-, %, x, +, + and -.
4.3 Para borrar pulse CE
4.4 Para borrar todo de la pantalla, ON/C.

Garantía:

Este producto está cubierto por nuestra garantía de un año. Para cualquier uso de la garantía o del servicio de post venta, por favor dirijase a su vendedor habitual provisto de la prueba de compra. Nuestra garantía cubre todos los desperfectos provenientes del fabricante, pero no cubre

Käyttöohje EL310i/311i ^(SF)

Instrukcja Obsługi EL310i/311i ^(PL)

Manual de Instruções EL310i/311i ^(P)

Manual de Instruções EL310i/311i ^(P)

Manual de Instruções EL310i/311i ^(P)

Manual de Instruções EL310i/311i ^(P)

Manual de Instruções EL310i/311i ^(P)

Manual de Instruções EL310i/311i ^(P)

Manual de Instruções EL310i/311i ^(P)

Kiitoksia, että ostit tämän Lexibook pöytälaskimen.

1. Aloitus

Paina ON/C näppäintä.

2. Eurokurssin asetus

2.1 Paina SET näppäintä.
2.2 Anna valuutan muuntokurssi euroihin. Esim: 5.9457 FIM = 1 Euro
2.3 Paina SET uudestaan tallentaaksesi.
2.4 Paina ON/C näppäintä käyttääksesi laskinta.

3. Tehdäksesi muunnoksen

3.1 Anna oman valuuttasi määrä ja paina €uro näppäintä.
3.2 Muuntaaksesi eurosta omaan valuuttaasi, anna määrä euroissa ja paina kotivaluutan näppäintä..

4. Laskintoiminto

4.1 Paina ON/C näppäintä kytkääksesi virran ja siirtääksesi laskintoimintoon sekä käytä laskuimintonnäppäimiä: +/-, %, x, +, + ja -.
4.3 Korjataaksesi näppäilyn paina CE
4.4 Tyhjentääksesi näytön paina ON/C.

Takuu:

Tällä laitteella on vuoden takuu.

Takuu- ja tukiasioissa ota yhteys jälleenmyyjäisi ja esitä ostokuitti. Takuu kattaa valmistusvirheet mutta ei laitteen vääristä ja ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneita vikoja (ei myöskään vedelle tai liialle auringolle altistumista eikä laitteen avaamista).

Takuu ei kata paristoja.

Faksinumero tukiasioissa : 358 927 31 112
http://www.lexibook.com

Ios desperfectos que provengan del mal seguimiento en el manual de intrucciones o del trato indebido del aparato como (exposición al sol o a la humedad o desmantelar el aparato).

La garantía no cubre las pilas.

Fax Servicio postventa : +34 91 475 20 76
http://www.lexibook.com

Manuale di istruzione EL310i/311i ^(IT)

Complimenti! Avete acquistato un prodotto Lexibook. Vi ringraziamo per la fiducia.

1. Avviamento

Premete il tasto ON/C per accendere la calcolatrice.

2. Definire il tasso di conversione

2.1 Premete il tasto SET.
2.2 Digitate il tasso di 1 Euro. EX : 1936,27 Lit. per 1 Euro.
2.3 Premete di nuovo il tasto SET per registrare il tasso.
2.4 Premete ON/C per tornare a zero.

3. Effettuare una conversione

3.1 Digitate l'importo.
3.2 Premete il tasto €uro per ottenere la conversione in euro o il tasto ⌚ per ottenere la conversione in divisa locale.

4. Utilizzare la funzione calcolatrice

4.1 Premete ON/C per avviare l'apparecchio e accedere alle funzioni +/-, %, x, +, + e -.
4.2 Per correggere la cifra digitale, premete il tasto CE.
4.3 Per azzerare premete ON/C.

Garanzia

La garanzia viene concessa per un periodo di 12 mesi.

Per ogni richiesta di prestazioni in garanzia o di servizio assistenza, vogliate rivolgervi presso il vostro rivenditore muniti del relativo documento di acquisto.

La garanzia copre i difetti del materiale o di montaggio dovuti al costruttore.

Non sono coperti da garanzia :

- I danni dovuti al non rispetto del modo d'impiego o ad un intervento intempestivo sull'articolo (p.es. smontaggio, esposizione al calore, all'umidità)
- Le conseguenze dovute all'uso di un trasformatore che non sia stato raccomandato dal fabbricante o da pile colate nell'apparecchio.

Fax S.A.V. : +33 1 46 85 28 18
http://www.lexibook.com

Bedienungsanleitung EL310i/311i ^(D)

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Lexibook Produkt entschieden und wir möchten uns für diesen Vertrauensbeweis bedanken.

1. Einschalten

Auf die Taste ON/C drücken, um den Taschenrechner einzuschalten.

2. Einstellen des Wechselkurses

2.1 Auf die Taste SET drücken.
2.2 Den Wechselkurs für 1 Euro eingeben. Beispiel: 1.95583 DM für 1 Euro.
2.3 Erneut auf SET drücken, um den Wechselkurs zu speichern.
2.4 Zur Neueinstellung wieder auf ON/C drücken.

3. Umrechnung

3.1 Einen Betrag eingeben.
3.2 Die Summe eintragen und auf Euro drücken, um den Wert in Euros zu erhalten, oder auf die Devisen-Taste drücken, um den Wert in der lokalen Währung anzuzeigen.

4. Bedienen des Taschenrechners

4.1 Auf ON/C drücken, um das Gerät einzuschalten und Zugang zu den Funktionen +/-, %, x, +, + und - zu haben.
4.3 Auf die Taste CE drücken, um den eingetragenen Betrag zu korrigieren.
4.4 Zur Neueinstellung auf ON/C drücken.

Garantie

Auf dieses Gerät wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Um eine optimale Bearbeitung zu gewährleisten, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Einkaufsbeleg an Ihren Fachhändler. Unter die Garantie fallen Material- sowie Produktionsfehler, die bei der Herstellung entstanden sind. Nicht unter die Garantie fallen Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung, falsche Bedienung bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Beschädigungen durch Hitze, Feuchtigkeit, etc.

Die Garantie gilt auch nicht bei Nutzung eines anderen als des angegebenen Netzgerätes oder bei Auslaufen der Batterien.

Fax : + 49 6151 31 94 53
http://www.lexibook.com

HELFEN SIE MIT, UNSERE UMWELT ZU SCHÜTZEN!
Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte

Batterien bei entsprechenden Sammelstellen abzugeben, z.B. der Gemeindeverwaltung oder im Supermarkt. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die verbrauchten Batterien bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe abzugeben, so schicken Sie sie bitte an folgende Adresse:

Lexibook GmbH
Alsfelder Str. 7
D-64289 Darmstadt

Diese Zeichen befinden sich auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber



Manual de Instruções EL310i/311i ^(P)

Parabéns ! Acabou de adquirir um produto Lexibook e nós agradecemos a sua confiança.

1. Arranque

Carregue na tecla ON/C para iniciar a calculadora.

2. Definir a taxa de conversão

2.1 Carregue na tecla SET.
2.2 Escreva a taxa para 1 Euro. EX : 200.482 Escudos para 1 Euro.
2.3 Carregue novamente em SET para registar a taxa.
2.4 Carregue em ON/C para voltar a zeros.

3. Efectuar uma conversão

3.1 Introduza um montante.
3.2 Carregue na tecla €uro para obter a conversão em euro ou na tecla ⌚ para obter a conversão em moeda local.