

frans

Mode d'emploi

AM – Tournez le bouton vers la gauche jusqu'au clic pour choisir la bande AM.

FM – Tournez le bouton vers la droite jusqu'au clic pour choisir la bande FM.

SYNTONISATION

Tournez le bouton de réglage vers la droite ou la gauche pour changer de fréquence.

MISE EN MARCHÉ

Tournez le bouton vers la droite pour allumer l'appareil.

AUGMENTER LE VOLUME

Tournez le bouton vers la droite pour augmenter le volume.

ARRÊT

Tournez le bouton vers la gauche pour éteindre l'appareil.

PRISE SECTEUR

ANTENNE

Alimentation électrique

Branchez le cordon d'alimentation situé à l'arrière de la radio sur une prise secteur normale. Ne branchez jamais l'appareil sur une prise de courant continu ou présentant une tension ou une fréquence différente.

Utilisation de la radio

Pour allumer la radio manuellement :

Tournez le bouton de réglage du volume dans le sens des aiguilles d'une montre.

Réglez le volume au niveau souhaité

Tournez le bouton de syntonisation pour placer le double pointeur sur la station de votre choix

Antenne

Pour une réception des stations FM, allongez l'antenne extensible et orientez-la de manière à obtenir la meilleure réception.

Le mode d'emploi doit contenir les informations suivantes

a) L'interrupteur de cet appareil se trouve sur le circuit secondaire et ne coupe pas l'alimentation de l'ensemble de l'appareil lorsque celui-ci est en position 'arrêt'.

b) Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

AVERTISSEMENTS

ATTENTION

Pour prévenir tout risque d'électrocution, n'enlevez pas le couvercle. Cet appareil ne contient aucun élément réparable ou remplaçable par l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous à un technicien qualifié.

Le symbole de l'éclair avec une pointe de flèche entouré par un triangle attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de "tensions électriques dangereuses" dans le boîtier de l'appareil.

Le point d'exclamation dans le triangle attire l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

IMPORTANT

NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À DES GOUTTES OU DES ÉCLABOUSSURES.

{SHAPE * MERGEFORMAT}

frans

Mode d'emploi

AM – Tournez le bouton vers la gauche jusqu'au clic pour choisir la bande AM.

FM – Tournez le bouton vers la droite jusqu'au clic pour choisir la bande FM.

SYNTONISATION

Tournez le bouton de réglage vers la droite ou la gauche pour changer de fréquence.

MISE EN MARCHÉ

Tournez le bouton vers la droite pour allumer l'appareil.

AUGMENTER LE VOLUME

Tournez le bouton vers la droite pour augmenter le volume.

ARRÊT

Tournez le bouton vers la gauche pour éteindre l'appareil.

PRISE SECTEUR

ANTENNE

Alimentation électrique

Branchez le cordon d'alimentation situé à l'arrière de la radio sur une prise secteur normale. Ne branchez jamais l'appareil sur une prise de courant continu ou présentant une tension ou une fréquence différente.

Utilisation de la radio

Pour allumer la radio manuellement :

Tournez le bouton de réglage du volume dans le sens des aiguilles d'une montre.

Réglez le volume au niveau souhaité

Tournez le bouton de syntonisation pour placer le double pointeur sur la station de votre choix

Antenne

Pour une réception des stations FM, allongez l'antenne extensible et orientez-la de manière à obtenir la meilleure réception.

Le mode d'emploi doit contenir les informations suivantes

a) L'interrupteur de cet appareil se trouve sur le circuit secondaire et ne coupe pas l'alimentation de l'ensemble de l'appareil lorsque celui-ci est en position 'arrêt'.

b) Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

AVERTISSEMENTS

ATTENTION

Pour prévenir tout risque d'électrocution, n'enlevez pas le couvercle. Cet appareil ne contient aucun élément réparable ou remplaçable par l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous à un technicien qualifié.

Le symbole de l'éclair avec une pointe de flèche entouré par un triangle attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de "tensions électriques dangereuses" dans le boîtier de l'appareil.

Le point d'exclamation dans le triangle attire l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution,
n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

IMPORTANT

**NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À DES GOUTTES OU DES
ÉCLABOUSSURES.**

{SHAPE * MERGEFORMAT}

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.